T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bitirme Projesi Etiket Makinesi



AHMET YILDIZ 100224002 HÜSEYİN TEKECİ 100223031 MAKSUT KAYA 090224040

DANIŞMAN: YRD.DOÇ.DR. SELÇUK KİZİR

KOCAELİ

2015

TEŞEKKÜR

Danışmanım ız Yrd. Doç. Dr. Selçuk KİZİR'e projenin ve tezin hazırlanması boyunca yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

ABSTRACT

In this study, microprocessor controlled thermal label / bill is intended to make the printer. Available receipt of the panels made of any suitable microprocessor control circuitry in the printer's print text or logo will be output. These operations benefited from the instruction guide is planned to be sent to the printer mechanism to perform the appropriate code from the microprocessor to the system. For this purpose, a microprocessor circuit RS-232 connection is established and sent pieces of text displayed on the screen LCD. The characters displayed on the LCD panel are entered with numpad. Pressing the key on the keypad has been assigned the task of printing the appropriate hex code output from the thermal transfer printer has been providing printer. Again appeared to be easily stored in the EEPROM of the text received final output is provided. Also Matlab-GUI in order to get the output via the user's computer is also designed interface.

.

İçindekiler Tablosu

TEŞEKKÜR	J
ABSTRACT	II
İçindekiler Tablosu	III
ŞEKİLLER LİSTESİ	V
TABLOLAR LİSTESİ	VI
BÖLÜM 1. LİTERATÜR TARAMASI	7
1.1 Giriş	7
1.2 Yazıcı Çeşitleri	8
1.3 Termal Yazıcılar ve Termal baskı Yöntemi	8
1.3.1 Termal Baskı Yöntemleri	9
1.4 Termal baskı kafasının yapısı ve tarihsel gelişimi	11
1.4.1 Termal Baskı kafası hakkında Bugüne kadar yapılmış çalışmalar	11
1.4.2 Termal yazıcı kafasının yapısı	13
1.4.3 ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER	14
1.4.4 PATENT	17
BÖLÜM 2. PROBLEM TANIMLANMASI	18
2.1 PROBLEM TANIMI VE TASARIM ÖZELLİKLERİ	18
2.1.1 Proje Örnekleri	18
BÖLÜM 3. PROJE PLANI VE YÖNETİM	20
3.1 PROJENÍN ORGANİZASYONU	20
3.2 GÖREVLER VE AÇIKLAMALAR	20
3.2.1 Literatur Taraması	20
3.2.2 Kavramsal Tasarım	20
3.2.3 Ayrıntılı Tasarım ve Üretim(TM1,TM2,TM3)	21
3.2.4 Dökümantasyonlar(TM1,TM2,TM3)	21
3.3 ZAMAN TABLOSU	21
BÖLÜM 4. KAVRAMSAL TASARIM	22
4.1 KAVRAMSAL TASARIM VE SUNUM	22
4.1.1 Panel Yazıcılar	23
4.2 KONSEPT SÜRECİ	24
4.3 En İyi Kavramsal Tasarım	25
4.3.1 Tasarımda Kullanılacak olan malzemeler ve özellikleri	25
4.3.2 TERMAL YAZICIDA KULLANILAN KOMUTLAR VE İLK PROGRAM	36
BÖLÜM 5 DETAYLI TASARIM	39
5.1 Proteus Çizimi	39
5.2 Baskı Devre Tasarımı	40

5.3 Baskı Devre ve Fiziksel olarak Projenin Tamamlanması	40
BÖLÜM 6 MATLAB GUI İLE KULLANICI ARAYÜZÜ	43
6.1 MATLAB KULLANICI ARAYÜZÜ	43
6.1.1 GRAFİKSEL KULLANICI ARAYÜZÜ NASIL ÇALIŞIR	43
6.1.2 MATLAB'DA GUİ OLUŞTURMA YÖNTEMLERİ	44
6.1.3 MATLAB GUIDE ARACI İLE GUI TASARIMI OLUŞTURMA	44
6.1.4 Komponentleri Çalışma Alanına Ekleme	45
6.1.5 Çalışma Alanının Boyutlarını Değiştirmek	46
6.2 GUI Tasarımını Kaydetme ve Çalıştırma	47
6.3GUI Arayüzünün Programlanması	47
6.4 GUİDE ARAYUZU BAŞLANGIÇ	48
6.5 GUİDE ARAYUZU SON HALİ	48
EKLER	49
Ek 1. Deneme Amaçlı Yapılan ilk programın Kodları	49
Ek 2. Açıklamalı CCS C Kodları	55
Ek 3. LCD Kütüphane Kodları	73
Ek 4. Guide Kodlari	75
Ek 5. KULLANIM KILAVUZU	102
Ek 5.1 Tuş takımı tabanlı çalışma	104
Ek 5.1.1 Tuş takımı tanıtımı ve fonksiyonu	104
Ek 5.2 Program kullanım örneği ve ana menü görüntüsü	105
Ek 5.3 Menü 1 seçimi	105
Ek 5.4 Menü 2 seçimi	105
Ek 5.5 Menü 3 seçimi	108
Ek 6 Matlab arayüzü	109
Ek 6.1 Ayarlar	109
Ek 6.2 Yazıcı satır alanı	109
Ek 6.3 Logo çıktıları	109
Ek 6.4 Yazdırma seçenekleri	109
Ek 7 Olası hatalar	110
Kaynakca	112

ŞEKİLLER LİSTESİ

OPICITATEDMAL WAZIONAL	
ŞEKİL 1: TERMAL YAZICI[2] ŞEKİL 2: RİBONUN İÇ YAPISI[2]	
ŞEKİL 3:TERMAL TRANSFER YAZICI ÇALIŞMA PRENSİBİ[2]	
ŞEKİL 4: YACIZI SİSTEMLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ	
ŞEKİL 5:TERMAL YAZICI KAFASININ YAPISI	
ŞEKİL 6: LTP1245 PRİNTER(SEIKO) [6]	
ŞEKİL 7: FTP-628MCL101(FUJİTSU)/ÇİN[7]	
ŞEKİL 8: BİR DİREKT TERMAL YAZICI TEKNİK RESMİ[9]	
ŞEKİL 9:TERMAL YAZICININ ARDUİNO İLE BAĞLANTISI VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜN	
ŞEKİL 10:CUSTOM PLUS II TERMAL YAZICI	
ŞEKİL 11: TERMAL YAZICI BAĞLANTI ŞEMASI	
ŞEKİL 12:TERMAL YAZICI HABERLEŞME ŞEMASI	
ŞEKİL 13:LCD EKRAN	
ŞEKİL 14:4X4 TUŞ TAKIMI	
ŞEKİL 15 PIC16F877A ENTEGRESİ	
ŞEKİL 16:PIC16F877A BAĞLANTI ŞEMASI	
ŞEKİL 17 :MAX232 ENTEGRESİ	
ŞEKİL 18:MİKROİŞLEMCİ DENEME KİTİ	
ŞEKİL 19:TÜM DEVRENİN PROTEUS ÇİZİMİ	
ŞEKİL 20:TÜM DEVRENİN ARES ÇİZİMİ	
ŞEKİL 21:BASKILANMIŞ DEVRENİN ALT GÖRÜNÜŞÜ	
ŞEKİL 22:BASKILANMIŞ DEVRENİN ÜST GÖRÜNÜŞÜ	
ŞEKİL 23:BÜTÜN KOMPANETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ	
ŞEKİL 24: KUTU TASARIMI	
ŞEKİL 25:MONTELENMİŞ ÜRÜNÜN ÖN,ARKA PERSPEKTİF GÖRÜNTÜSÜ	
ŞEKİL 26 BASİT BİR GUİ ARAYÜZÜ TASARIMI	43
ŞEKİL 27 GUİ BAŞLANGIÇ EKRANI	44
ŞEKİL 28 GUİ ÇALIŞMA ALANI	45
ŞEKİL 29:GUİ KOMPANENT EKRANI	45
ŞEKİL 30:GUİDE ELEMAN SEÇİMİ	46
ŞEKİL 31 NESNELERİ HİZALAMA KOMUTU	46
ŞEKİL 32 GUİDE M-FİLE KOD ARAYÜZU	
ŞEKİL 33:GUİDE TASARIMIN İLK HALİ	48
ŞEKİL 34:BİLGİSAYAR ARAYÜZÜNÜN SON HALİ	48
ŞEKİL 35: İLK PROGRAMIN YAIZCI ÇIKTISI	55
ŞEKİL 36: YAZICININ ARKA KISMI	
ŞEKİL 37: YAZICININ LCD VE KEYPADİN BULUNDUĞU ÖN KISIM	103
ŞEKİL 38:TUŞ TAKIMI	104
ŞEKİL 39:ANA MENÜ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ	105
ŞEKİL 40:MENÜ 1 EKRAN GÖRÜNTÜSÜ	105
ŞEKİL 41: MENÜ 2 EKRAN GÖRÜNTÜSÜ	105
ŞEKİL 42:SATIR2 EKRAN GÖRÜNTÜSÜ	106
ŞEKİL 43: SATIR1 EKRAN GÖRÜNTÜSÜ	
ŞEKİL 44: SATIR1 EKRAN GÖRÜNTÜSÜ	
ŞEKİL 45 : SATIR1 EKRAN GÖRÜNTÜSÜ (+ TUŞ C)	
ŞEKİL 46:YAZDIRMA EKRANI (+ TUŞ C)	
ŞEKİL 47: ÇIKTI ÖRNEĞİ	
ŞEKİL 48:MENÜ 3 YAZDIRILIYOR EKRANI	
ŞEKİL 49: GUİDE KULLANICI ARAYÜZÜ	
, SEVÍT SO DESÍM SECME ADAVÍTÍT	110

TABLOLAR LİSTESİ

TABLO 1: LPT1245 ÖZELLİKLERİ[6]	15
TABLO 2: FTP-628MCL101(FUJİTSU) ÖZELLİKLERİ[7]	
TABLO 3: ZAMAN TABLOSU	
TABLO 4:TERMAL BASKI YÖNTEMLERİ KARŞILAŞTIRILMASI	22
TABLO 5: ÇEŞİTLİ PANEL YAZICILARIN KARŞILAŞTIRILMASI	
TABLO 6: PUGH KARAR TABLOSU	

BÖLÜM 1. LİTERATÜR TARAMASI

1.1 Giriş

Termal yazıcılar pek dikkat etmesek te günlük hayatımızda birçok yerde rastladığımız makinalardır. Marketlerden çıkarken çoğu zaman almadığımız fişler ya da banka sıralarında kiosk numaratörlerinden aldığımız sıra fişleri birer termal yazıcı ürünleridir. Aynı zamanda market raflarında barkod, ürün adı ve fiyatının belirtildiği etiketler termal etiket makinalarından çıktı alınır. Görüldüğü gibi pos cihazları fişleri, ATM bilgi fişleri, numaratör çıktıları gibi birçok alanda başvurulan bu sistem günümüzde baskı sektöründe önemini hala korumaktadır.

Peki, neden diğer baskı yöntemleri bu alanlarda kullanılmamaktadır? Bu sorunun cevabı için termal baskı yönteminin ne olduğunu ve baskı mantığını bilmek gerekmektedir. Kısaca belirtecek olursak termal baskı sistemlerinde mürekkep ihtiyacı bulunmamaktadır. Mürekkep giderinin olmadığı bu sistemler tercih için ilk sebep olabilir. Diğer taraftan kullanım alanları insanlar için saklanacak diğer bir deyişle termal yazıcının çıktısı kişiler için kısa süreli bir önem taşımaktadır. Alınan fiş, sıra numarası ya da fatura belli bir süre sonra atılmakta ve kullanıcı tarafından önemini yitirmektedir. Anlık önemi olan bir çıktı için mürekkep harcamak oldukça gereksizdir. Bu safhada Termal yazıcılar çok önem kazanmaktadır. Kâğıdın yazılacak kısımlarının termal iğneler sayesinde belli algoritmalarla planlı bir şekilde yakılmasıyla termal çıktı oluşmaktadır. Bu durumda sarf malzemesi sadece termal kâğıt olmaktadır. Kullanıcılar mürekkep, toner gibi masraflardan kurtulmuş olurlar.

Bu projemizde de bu amaçlar doğrultusunda termal baskı yöntemiyle hem etikete hem de termal kâğıda çıktı alınabilinen sistem tasarlanacaktır.

1.2 Yazıcı Çeşitleri

Örneğin:

Bilgisayar ortamındaki bilgileri kağıt üzerine aktarmak için yazıcılar (printer) kullanılır. Günümüzde farklı şekillerde baskı yapan yazıcılar mevcuttur.

Nokta vuruşlu yazıcılar (dot matrix printer): Genelde daktiloya benzerler. Fakat daktilodan farkı, yazma kafalarının elektronik bir kayışla hareket etmesidir. Bu yazıcıların yazma kafası bir matris şeklinde dizilmiş küçük iğneciklerden oluşmaktadır. Bilgisayardan gelen sinyale bağlı olarak kafanın içindeki elektro mıknatıslar yardımıyla bu iğnelerin bazıları öne çıkar, daktilodaki gibi nokta vuruşlarla şekillerin tanımlanması mümkündür. Bir nokta vuruşlu yazıcıdan çıkan metinlerde, karakterler çeşitli noktaların yan yana getirilmesinden oluşmaktadır.

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar (Inject Printer): Bunlar ince nozüllerden kâğıda direk olarak küçük mürekkep damlaları fışkırtma ilkesine göre çalışır. Nokta vuruş teknolojisinden farklı olarak, yazıcı kafası kâğıda değmez. Bunun yerine yazıcı kafası kâğıda mürekkep damlacıkları püskürtür. Yazıcı kafası dikey olarak yerleştirilmiş birçok püskürtücü ucundan kâğıda minik noktalar halinde özel bir mürekkep püskürtür.

Lazer Yazıcı (Laser Printer): Son geliştirilen yaz c türüdür. Sessiz, yüksek baskı kalitesine sahip ve diğer yazıcılara göre daha hızlıdır. Lazer yazıcılarda kullanılan baskı yöntemi fotokopi makinesindekine benzer. Lazer yazıcılar satır satır yazmak yerine sayfa sayfa yazarlar. Lazer yazıcılar bütün sayfayı bir kerede basmak için geniş bir bellek kullanır. Lazer yazıcılardaki ROM basılacak doküman tam sayfa bir haritasını oluşturur. Bir bit haritası lazer ışını darbeleri ile bir sıra aynadan yansıyarak ışığa duyarlı dönen bir silindir üzerine düşürülür. Lazer ışını silindiri tarayarak basılı alanları elektriksel olarak nötr hale getirir. Negatif yüklenmiş toner tozu nötr alanlara yapışır, negatif yüklü alanlara yapışmaz. Merdanenin sıcaklığı karakteri oluşturan noktaların kâğıda geçmesini sağlar.[1]

1.3 Termal Yazıcılar ve Termal baskı Yöntemi

Projenin asıl konusu olan termal yazıcılar ısıya duyarlı kâğıt üzerine baskı yapan yazıcılardır. Termal yazıcılar ilk olarak 1960lı yılların sonunda, siyah-beyaz görüntü, elde etmek amacıyla faks makinelerinde ve gazete basımında kullanılmıştır. Termal yazıcılar elektronik olarak kaydedilen görüntülerin yüksek kaliteli işlenmesini sağlarlar. Termal yazıcılarda bilgisayardan gelen sinyaller ile kontrol edilen çizgisel dizili ısıtıcı elemanları, üzerlerinden (altlarından) geçen ısıya duyarlı kâğıda dokunarak ısıtıp baskı yaparlar. Hızlı ve sessizdirler, saklanması her zaman gerekli olmayan ve yüksek baskı kalitesi gerektirmeyen; ATM çıktıları, biletler, pos kâğıtları vb. baskı işlerinde

kullanılırlar.[2] Mürekkep, şerit veya kokulu kimyasal madde kullanımı gerektirmez. Tek tek karakter yazımı tekniği ile isler, böylelikle yazılan son karakter hemen girilebilir. Ayrıca çok az mekanik parça gerektirdiği için düzenlenmesi kolaydır.[3]



Şekil 1: Termal Yazıcı[2]

1.3.1 Termal Baskı Yöntemleri

1.3.1.1 Direkt Termal Baskı Yöntemi

Bu yöntemde baskı işlemi kâğıdı ısıtarak yapılır. Bu yöntemde ısıya dayanıklı bir kağıt faks makinelerinde olduğu gibi ısıtılarak yakılır. Bu ısının etkisiyle kağıt siyah renge dönüşür ve böylece baskı işlemi yapılmış olur. Ancak bu yöntemle yapılan baskılarda çevresel faktörler önemli rol oynar. Bu baskı yöntemi kısa sürelidir. Çünkü güneşten, ısıdan, yoğun ışıktan etkilenirler ve bozulmaya uğrayabilirler. Fakat kısa süreli kullanımlar için idealdir.


- Ribon masrafı yoktur, yakarak basar.
- Termal etiket kullanılır. (Termal etiketler velium etikete göre pahalıdır).
- Etiket ömrü kısadır. Kısa sürede tüketilecek etiketler için uygundur.
- Termal yazıcının fiyatı termal transfer yazıcıya göre daha ekonomiktir.

1.3.1.2 Termal Transfer Baskı Yöntemi

Bu yöntemle yapılan baskılar daha uzun sürelidir. Bu yöntemde ribon denilen şeritler kullanılır. Termal baskıda ısıtılan kâğıdın yerini burada ribon alır. Ribon ısıtılarak kâğıt üzerine yapıştırılır. Daha sağlıklı ve dayanıklı bir yöntemdir. Güneş, ısı ve yoğun ışıktan doğrudan etkilenmez. Uzun ömürlüdür.


- Ribon masrafı vardır.
- Velium etikete veya plastik, dokuma gibi değişik etiketlere baskı yapabilir.
- Etiket ömrü çok uzundur.
- Yazıcı fiyatı termal yazıcıya göre pahalıdır. Son zamanlarda üretilen pek çok termal transfer yazıcı termal baskıda yapabilmektedir. Yani bu tip yazıcı aldığınızda her iki türlü de basabilme şansınız olur.

Termal transfer ribon üç katmandan oluşur. Ribonun orta kısmında film tabakası, bu tabakanın bir tarafında ısıyla sıvılaşan mürekkep, diğer tarafında da koruyucu tabaka bulunur.



Şekil 2: Ribonun İç Yapısı[2]

Polyester film üzerinde katı halde bulunan mürekkep, termal yazıcı kafa sayesinde ısıtılarak sıvı hale gelir ve etiket yüzeyine transfer edilerek baskı sağlanır. Mükemmel baskı kalitesinin sağlanabilmesi için yazıcı, ribon ve baskı yapılacak malzemenin uyumlu olması gerekmektedir.[2]



Şekil 3:Termal Transfer Yazıcı Çalışma Prensibi[2]

Termal transfer yazıcıların en büyük dezavantajı ilk yatırım maliyetinin yüksek olmasıdır. Bunlar, ofis yazıcıları gibi yüksek miktarlarda seri olarak üretilmeyen özel yazıcılar olduğu için fiyatları da daha yüksektir. Yüksek ilk yatırım maliyeti genellikle düşük birim etiket maliyetiyle dengelenir. Genel anlamda, eğer yüksek hacimli etiket üretimi gerekiyorsa termal transfer yazıcı en iyi ve uygun maliyetli seçenek olacaktır.

1.4 Termal baskı kafasının yapısı ve tarihsel gelişimi

1.4.1 Termal Baskı kafası hakkında Bugüne kadar yapılmış çalışmalar

İlk olarak 1967 de, W. H. Puterbaugh ve S. P. Emmons, "A New Printing Principle" adlı çalışmalarında bir termal yazıcının daha hızlı yazabilmesi için ne gibi bir düzenleme yapılabileceğini göstermişlerdir. Termal yazıcı başlığının kütlesinin küçük olması durumunda sistemin hızl bir şekilde ısınıp soğuyacağını düşünerek silikon teknolojisi yardımıyla sistemin basitleştirilebileceğini öne sürmüşlerdir.[4]

1973 te T. R. Payne ve H. R. Plumlee katı durumlu termal yazıcıların kullanımıyla karakter yazım metodu önermişlerdir. Sistemde silikonun pozitif sıcaklık katsayısına ve düşük dirence sahip olması avantajından yararlanılmıştır. Fakat bu sistemin dezavantajı çok yüksek sıcaklıkların silikon yapısına zarar vermesidir.

Shibata vd., 1976 yılında, "New Type Thermal Printing Head Using Thin Film" [5] adlı makalelerinde, tanımladıkları yeni ısıl başlığını tanıtmışlardır. Isınma elementi olan Ta2N (tantal nitrit), 2 Ta2O5 SiO – (silikon dioksit-tantal oksit) çift tabakası ile kaplanmıştır. Böylece 2 SiO ,Ta2N deki oksidasyonu, Ta2O5 ise s ya duyarlı sayfada meydana gelebilecek aşınmayı engellemiştir. Ayrıca hesaplamalar sonucunda; termal zaman sabitinin, ısıyı izole eden tabaka kalınlığının değişimi ile kontrol edildiğini göstermişlerdir. Buradan cilalı alüminyum tabakanın en iyi termal özelliklere sahip olduğunu bulmuşlardır. [1]

Shibata vd., 1984 yılında, "Development of 16 dots/mm Thermal Printing Head" > adlı makalelerinde yüksek hıza sahip milimetrede 16 nokta içeren termal başlığın gelişimini tarif etmişlerdir. Başlıkta kıvrımlı direnç kullanmanın faydasını vurgulamışlardır. Ayrıca vuruş aralığı ile kıvrımlı şekle sahip ısıtıcı direncin yarattığı bozunmalar arasında ilişki olduğunu göstermişlerdir. [1]

Drees vd., 1989 yılında, "Performances of Thermal, Transfer Printing and Their Improvement by Model Calculations" adlı makalelerinde termal başlıktan sayfaya harf basımında, başlıkta her bir vuruşta sıcaklık artışının benzer olması gerektiğini savunmuşlardır. Vuruşla sıcaklık artışı her bir vuruş için farklı seviyede olursa, baskı kalitesinin düşük olacağını, her bir vuruş için aynı seviyede sıcaklık artışı sağlandığında baskı kalitesinin artacağını göstermişlerdir. Webb ve Hann (1990), çalışmalarında, başlık yüzeyinde sıcaklık yayınımının, zamanla değişimini göstermişlerdir. Sıcaklık yayınımındaki düzensizliklerin renkli baskı da kaliteyi azalttığı sonucuna varmışlardır.[1]

Hodge ve Ross (1991), çalışmalarında, kütle transferi ile enerji girişi, vericideki boya kalınlığı, verici kalınlığı ve alıcı sıcaklığı arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Sonuçta vericiden alıcıya boya transferinin difüzyonla gerçekleştiğine işaret etmişler, bunun alıcı sıcaklığı, verici kalınlığı gibi fiziksel faktörlere bağlı olduğunu göstermişlerdir.

Connolly (1994), "Optimization of the Thermal Performance of a Structure for Pulse-Count-Modulated Dye Diffusion Thermal Printing" adlı makalesinde, başlıktaki yalıtım tabakasının anahtar bir özelliğe sahip olduğunu, yalıtım tabakasının kalınlığının ve termal iletkenliğinin termal performansı etkilediğini göstermiştir.

Uyhan (1996), "The Temperature Distribution Produced by a Thermal Printer Head" adlı yüksek lisans tezinde bir boyutta tabakalardaki ısı iletimini ele almış, bundan yararlanarak iki boyutta altın levhaların ısı iletimi ve sıcaklık değişiminde etkilerini göstermiştir.[1]

Part of a series or History of pri			
Woodblock printing	200		
Movable type	1040	Photostat and Rectigraph	1907
Printing press	c. 1440	Screen printing	1910
Etching	c. 1515	Spirit duplicator	1923
Mezzotint	1642	Xerography	1938
Aquatint	1772	Phototypesetting	1949
Lithography	1796	Inkjet printing	1951
Chromolithography	1837	Dye-sublimation	1957
Rotary press	1843	Dot matrix printing	1968
Hectograph	1869	Laser printing	1969
Offset printing	1875	Thermal printing	c. 1972
Hot metal typesetting	1884	3D printing	1984
Mimeograph	1886	Digital press	1993

Şekil 4: Yacızı sistemlerinin Tarihsel Gelişimi

1.4.2 Termal yazıcı kafasının yapısı


Kalın Alüminyum Tabaka: Başlıktaki ısıtıcının ürettiği ısı için bir ısı kanalı görevi görür. Akım kesildiğinde başlığın hızla soğuması gerekir, çünkü akım tekrar açıldığında bir sonraki noktanın üretilebilmesi için sistemin başlangıç sıcaklığına yakın olması gerekir. Bu olmazsa başlığa her defasında aynı miktarda enerji verilirse noktaların büyüklükleri artar. Pratikte pek çok ısıl başlıktan oluşan sistem birkaç saat çalıştırılırsa alüminyum tabakanın sol tarafına yerleştirilen soğutucu fanların kullanılmasına rağmen tabakanın sı- caklığı kademe kademe artar.

Cam Tabaka: Isitici ile alüminyum tabaka arasında bulunur. Bu tabakanın kalınlığı sistemin işleyişi için önemlidir. Bu tabaka çok kalın ve düşük isi iletkenliğine sahipse (iletkenliği az ise) isiticidan plastik tabakaya daha çok isi geçişi olur. Bu durum plastik tabakada yüksek sıcaklığa neden olur ve akım kapatıldığında sistem hızlı biçimde soğumaz. Eğer cam tabaka çok ince ise plastik tabakaya çok az isi geçişi olur. Bu da boyanın dağılım süresini artırarak yazım sürecinin yavaşlamasına neden olur.

Isıtıcı Tabaka: Cam tabaka ile plastik tabaka arasında bulunur. Isıtıcı eleman (direnç) Ta₂N'den oluşur. Isıtıcı elemanın sağ tarafında koruyucu tabakalar vardır. Bunlar sırasıyla Si O₂ ve Ta₂O₅ 'dir. Si O₂ tabakası Ta₂N deki oksidasyonu engeller ve Ta₂O₅ plastik tabakada oluşacak aşınmayı engeller. Çünkü ısının artmasıyla plastik tabaka ısıtıcıya doğru çekilir. Ta₂O₅ aşınmaya karşı koyar.

Plastik Tabaka: Isıtıcı tabaka ile boya tabakası arasındadır. Isının boya tabakasına iletilmesinde yardımcıdır.

Boya Tabakası: Plastik tabaka nın sağındadır. Düşük sıcaklıkta erime özelliğine sahiptir. Isıtıcının açılmasıyla plastik tabakadan ısı iletimiyle boya tabakasının sıcaklığı artar, bunun sonucunda boya erir ve alıcı kâğıda yapışır.



Şekil 5:Termal Yazıcı kafasının yapısı

1.4.3 ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

Günümüzde termal yazıcı alanında birçok ticari ürün bulunmaktadır. Başlıca firmalar seiko, fujitsu gibi firmalardır. Bu firmalara ait iki adet ürün Tablo-1ve Tablo-2 de gösterilmiştir:



Şekil 6: LTP1245 Printer(SEIKO) [6]

Ürün Özellikleri

Ürün	Ürün açıklaması	Ürün özellikleri
Model		LTP1245
Baskı	Methot	Direkt termal baskı
Algılama	Tepe sıcaklığı	Termistör aracılığı ile
	Ba yukarı algılama	Fotoğraf kesici aracılığı ile
	Kağıt algılama çıkışı	Fotoğraf kesici aracılığı ile
Güç kaynağı	İşlem voltu(Vdd)	4.5-5.5V
	İşlem voltu(Vp)	4.2V-8.5V
Tepe akımı	Тере	2.7A(amper)
	Motor	0.46A(amper)
Ömür	Darbe aktivitasyonu	100 milyon
	Maksimum baskı uzunluğu	50km
İşlem sıcaklığı		0-50(santigirad deree)
Boyutlar(WxDxH mm)		72x39.5x16
Ağırlık (g)		45g

Tablo 1: LPT1245 özellikleri[6]




Şekil 7: FTP-628MCL101(FUJİTSU)/ÇİN[7]

Ürün		Ürün Özellikleri			
Ürün numarası		FTP-628MCL101/103			
Baskı Metodu		Termal-çizgi nokta metodu			
Nokta yapısı		384 nokta/çizgi			
Nokta hattı(yatay)		0.125 mm(8 nokta/mm)-Nokta yoğunluğu			
Nokta hattı(dikey)		0.125 mm(8 nokta/mm)-Çizgi besleme hattı			
Etkili baskı alanı		48 mm			
Kolonların sayısı		ANK 32 Kolon/Çizgi (maksimum 12*24 nokta yazısı)			
Kağıt genişliği Kağıt kalınlığı		58 mm+0 -1 60 'dan100 μ m (bu aralıktaki bazı kağıtlar kağıdın karakteristiğinden dolayı kullanılamayabilir.			
Baskı hızı		Maksimum 80mm/sn. (640 nokta çizgi/sn.) 8.5V'ta			
Karakter tipi		Alfanumerik, katakana: 159 tip Uluslararası ve özel karakterler: 195 tip JIS Kanji seviye 1, seviye 2, non-Kanji (sadece Kanji CG montajlı olduğunda destekliyor): yaklaşık 6800 tip			
Karakter, Boyutlar(HxW), Kolonların sayısı		12 × 24 nokta, (1.5 × 3.0mm), 32 kolon:ANK 24 × 24 nokta, (3.0 × 3.0mm), 16 kolon:ANK, Kanji 8 × 16 nokta, (1.0 × 2.0 mm), 48 kolon: ANK 16 × 16 nokta, (2.0 × 2.0 mm), 24 kolon: ANK, Kanji			
Haberleşme arayüz	rü	RS232C			
	Termal Başlık	4.2-8.5VDC,0.87A ortlama değer			
Besleme Voltaji Motor		4.2-8.5VDC ,1A maksimum			
	Lojik Giriş	3-5-5VDC,1A maksimum			
Ölçüler Yazıcı 7 mekanizması 7		70.2x33x15.5(WxDxH)			
	Arayüz bord	69.3x52x15.2(WXxH)			
Ağırlık Yazıcı Mekanizması		42kg			
Arayüz bordu		20kg			
Çalışma Sıcaklığı	Ç.Sıcaklığı	0-50(cantigrad derece)			
Dicuriigi	Ç.Nemi	20-80%			
	Sıcaklık aralığı	-20-+60(cantigrad derece)			
Nem aralığı		5-90%			

Tablo 2: FTP-628MCL101(FUJİTSU) özellikleri[7]

1.4.4 PATENT

Termal printer Herman Epstein ve Tarbuck Robert R tarafından 22 Aralık 1959 yılında patenti alınmıştır. Haksahibi ise Burroughs Corp tur.Direkt termal yazıcı kafası ise Genzi Oshino, ve Masaaki Yoshikawa dır. Orijinal hak sahibi ise Tohoku Ricoh, Co., Ltd adlı bir Japonya şirketine aittir. Termal yazıcı kafa 8 Eylül 1997 yılında icat edilmiştir. Ayrıca direkt termal yazıcı çeşitlerinden bir tanesi ise John Long, Richard B. Moreland tarafından 18 Aralık 2001 de keşfedilmiştir. [8]



Şekil 8: Bir direkt termal yazıcı teknik resmi[9]

BÖLÜM 2. PROBLEM TANIMLANMASI

2.1 PROBLEM TANIMI VE TASARIM ÖZELLİKLERİ

Bu proje de termal baskı yöntemi kullanılarak termal etiket makinesi yapılacaktır. Projenin gerçekleşebilmesi için birkaç problemin aşılması gerekiyor. Öncelikle uygun termal yazıcı kafası seçilmelidir. Seçilen termal kafaya uygun arayüz kartı tasarlanmalıdır. Bu kartın tasarlanması için endüstriyel örnekleri incelenip tasarımın yapılıp yapılamayacağı kararlaştırılmalıdır. Eğer kontrol kart tasarımı için gerekli devre elemanlarının temin edilemeyeceğine karar verilirse hazır kontrol kartı veya termal kafa-kontrol kartının bir bütün halinde olduğu panel ve kiosk printer modüllerinden biri temin edilmelidir. Bütün malzemelerin temin edildiğini varsayarsak geriye microcontrolor devresinin tasarımı kalmakta. Bunun için hangi programlama dilinin seçileceğine karar verilecektir. Karakter LCD veya grafik LCD kullanılarak görüntülenen metni rs-232 haberleşme protokolü ile yazıcıya göndererek çıktı alınması hedeflenmektedir. Tam bu safhada birkaç problemin çözülmesi gerekmektedir. İlk olarak alınan printer mekanizmalarının command manual rehberine göre mikrokontrolör kodu yazılmalıdır. Yazıcı mikroişlemci haberleşme mantığı öğrenilmeli ve projeye uygulanmalıdır.

2.1.1 Proje Örnekleri

PROJE ADI: Termal Yazıcı Ve Arduino Kullanarak Baskı Yapma



Şekil 9:Termal yazıcının arduino ile bağlantısı ve endüstriyel ürün

Problemin Tanımı: Baskı makineleri birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu makineler bankamatiklerde, ürün etiketlerinde, reklam firmalarında fax makinelerinde veya kişisel olarak vb alanlarda kullanılır. Birçok çeşidi bulunan bu makinelerin baskıyı yapma metoduna göre birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu metotlardan birisi olan termal baskı yazıcı genellikle kullanılan kâğıdın önemsiz olduğu ve boyutlarının küçük olduğu alanlarda kullanılır.

Bu projede bilgisayar üzerinden gönderilen veriyi ardunino işlemci üzerinden termal yazıcı ile haberleştirip çıktı alınması sağlanacaktır.

Proje Gereksinimleri

- Termal yöntem ile baskılama yapan bir yazıcı temin etmek.
- Bilgisayaran gelen veriyi yorumlayıp yazıcıya aktarmak için gerekli olan arduino işlemciyi temin etmek
- Bilgisayar üzerinde bir arayüz tasarlamak ve bu arayüz üzerinden çıktı almak
- Çıktıda kullanılan yazının font ayarlarını ,yazının sağ ,sol,merkez konum ayarlarını ve mesafeleri ayarlayabilmelidir.
- Bitmap formatın da resim çıktı alabilmelidir.
- QR kod ve barkod baskısı yapılabilmelidir.

Model Özellikleri

- 2.25" kağıta baskı yapabilmektedir.
- Büyük,orta,küçük boyutlarda baskı yapabilir.
- Yazıların kalınlığını ayarlama,altını çizme ve ters çevirme özelliğine sahiptir.
- Değişken satır aralığı girilebilmektedir.
- Yazının kağıdın sağ,sol,merkez konumlamasını yapabilir.
- UPC A, UPC E, EAN13, EAN8, CODE39, I25, CODEBAR, CODE93, CODE128, CODE11 and MSI formatlarında kod basabilmektedir.
- Bitmap formatında resim basabilmektedir.
- İşlemci giriş değerleri 3.3V-5V,1.5A(Arduino microcontrol input power),termal yazıcı giriş değerleri 5V-9V 2A dir.Bu güç kağıdın ısıtılması için optimum değerdir.

BÖLÜM 3. PROJE PLANI VE YÖNETİM

Bu bölümde projenin işlem süreci ve görev dağılımından bahsedilecektir. Projemiz direkt termal yazma yöntemi ile mikrokontrolör ile kontrol edilen etiket makinesidir. Bu işlemi yaparken ilk etapta PIC16F877A ile tuş takımı kullanılarak panel termal yazıcı ile çıktı alınması amaçlanmıştır.

3.1 PROJENÍN ORGANIZASYONU

- Maksut KAYA (TM1)
- Ahmet YILDIZ (TM2)
- Hüseyin TEKECİ(TM3)

3.2 GÖREVLER VE AÇIKLAMALAR

3.2.1 Literatur Taraması

1.aEtiket/Fatura makinesi nedir?

- Etiket makinesinin tarihçesi(TM1,TM2,TM3)
- Etiket makinesi baskı yöntemleri(TM1,TM2,TM3)

1.bTermal baskı yöntemleri

- Direkt termal baskı yöntemi(TM2,TM3)
- Transfer termal baskı yöntemi(TM1,TM2)

1.c Termal baskı mekanizmaları

- Termal yazıcı kafaları(TM2)
- Termal kontrol kartları(TM3)
- Termal panel yazıcılar (TM1)

3.2.2 Kavramsal Tasarım

Piyasada bulunan termal yazıcı kafalar ,kontrol kartları,panel yazıcılar incelenecek ve bu anlamda projemize uygun komponentler temin edilip gerçeklenecektir.

2.a Yazıcı seçimi(TM2,TM3)

- Nokta vuruşlu termal yazıcı
- Direkt termal yazıcı
- Termal transfer baskı yazıcı

2.b Kontrolör Seçimi(TM1,TM2)

- Microchip (16F877A)
- STMicroelectronics (STM32F4)
- Arduino(UNOR3)

2.c Diğer Komponentler(TM1,TM3)

- Karakter veya grafik lcd seçimi
- Güç kaynağının belirlenmesi
- Tuş takımının seçimi

2.d Yazılım(TM1,TM3)

- CCS
- ARM
- Arduino

3.2.3 Ayrıntılı Tasarım ve Üretim(TM1,TM2,TM3)

- Planlanan ürünlerin firmalardan temin edilmesi(TM1,TM2,TM3)
- Kontrol kodunun yazılması(TM1)
- Haberleşme kodunun yazılması(TM1)
- Yapılacak arayüzün hazırlanması(TM2,TM3)
- Baskı devre şemalarının çizilip plakete basılması(TM1,TM2,TM3)
- Devre komponentlerinin devreye lehimlenmesi(TM1,TM2,TM3)
- Diğer malzemeler ile ürünün genel montajının yapılması(TM1,TM2,TM3)

3.2.4 Dökümantasyonlar(TM1,TM2,TM3)

- Litaratür araştırma raporu(TM2,TM3)
- Problem tanımlama raporu(TM2,TM3)
- Ön tasarım raporu(TM2,TM3)
- Detay tasarım raporu(TM2,TM3)
- Sonuç raporu(TM1,TM2,TM3)

3.3 ZAMAN TABLOSU

Görev No	HAFTA
1.a	1.hafta
1.b	1.hafta
1.c	1.hafta
2.a	2-4.hafta
2.b	4.hafta
2.c	5.hafta
2.d	6.hafta
3	7-12.hafta
4	13-14.hafta

Tablo 3: Zaman Tablosu

BÖLÜM 4. KAVRAMSAL TASARIM

Projemiz de ilk olarak mikroişlemci kullanılarak çıktı alınması hedeflenmekte. Bu amaçla kontrol kartı tasarımı planlanan proje zamanında yetişmeyeceği düşünüldüğünden ve devrede kullanılan elemanların elektronik piyasada bulunamadığından iptal edildi. Kontrol kartı, yazıcı kafa ve rulo kağıt tutucu haznenin bir arada bulunduğu panel termal yazıcı modelleri proje için uygun olacağı düşünüldü.

4.1 KAVRAMSAL TASARIM VE SUNUM

Projede kavramsal tasarımın gelişimi en baştan ele alınırsa termal yazma yöntemlerinden hangisinin bizim projemize uygun olup olmadığında karar verilmesine dönmek gerekir. Daha önceki raporlarda bahsettiğimiz gibi termal ribonlu etiketler termal etiketler için daha kullanışlı ve uzun ömürlü olmasına karşın pahalı ve yapımı zor olduğu için seçeneklerden çıkartılmıştır. Diğer seçeneğimiz ribonsuz direkt termal baskı yönteminin kullanılmasına karar verilmiştir.

Termal Baskı yöntemleri	Avantajlar	Dezavantajlar
	Ribon masrafi yoktur, yakarak basar.	Etiket ömrü kısadır.
	Termal etiket kullanılır	Kısa sürede tüketilecek etiketler için uygundur.
Direkt Termal Baskı Yöntemi	Birçok proje uygulaması bulunmakta.	
	Fiyatı transfer termal yazıcıya göre daha ekonomiktir.	
	Vellum etikete veya plastik, dokuma gibi değişik etiketlere baskı yapabilir.	Ribon masrafı vardır.
	Etiket ömrü çok uzundur.	Yazıcı fiyatı direk termal barkod yazıcıya göre pahalıdır.
Transfer Baskı Yöntemi	Bazı modellerinde her iki türlü de baskı yapabilme imkanı bulunmaktadır.	

Tablo 4:Termal baskı yöntemleri karşılaştırılması

4.1.1 Panel Yazıcılar

Termal Rulo kağıda çıktı almak için panellere monte edilen termal yazıcı modelleridir. Daha çok ATM'lerden bilgi fişi almaya yada sıra numaratörlerinde kullanılır.

Daha önceki raporlarda kontrol kartı termal baskı kafası bir arada olan ürünler kullanılacağı belirtilmişti. Aşağıdaki tabloda bu amaç doğrultusunda çeşitli panel yazıcılara yer verilmiştir.

Ürün Adı	Fiyatı	Sipariş İmkanı	Temin Süresi
WOOSIM PORTI-P40/PP40	95\$	http://www.aliexpress.com/(ÇİN)	7-12 gün
CUSTOM PLUS- II	100€+KDV	TÜRKİYE-ANKARA	2 Gün
Mini Thermal Receipt Printer	49,95\$	www.adafruit.com	17-30 Gün
58mm thermal printer	63,71\$	http://www.dhgate.com/(ÇİN)	7-12 GÜN

Tablo 5: Çeşitli Panel Yazıcıların Karşılaştırılması



Şekil 10: CUSTOM PLUS II ve WOOSIM PORTI-P40/PP40

Mikrokontrolör seçimine gelecek olursak elimizde birkaç seçenek bulunmakta. Mikrochip firmasının PIC16f877A veya 18F serisinden bir kontrolör seçile bilinir. Diğer taraftan dokunmatik paneli bulunduğu için STMicroelectronics firmasının STM32F429/439, kullanım kolaylığı bakımından Arduino uno R3 modelleri seçeneklerimizde bulunmakta.

4.2 KONSEPT SÜRECİ

Yukarıda belirttiğimiz konsept seçeneklerinin değerlendirilmesi bu bölümde ele alındı. Kriterler ve önem ağırlıkları belirlendi. Pugh karar matris yöntemi kullanılarak seçenekler elendi.

Pugh Karar Matris Tablos	u		KONSEPT SE	ÇENEKLERİ	
Kriterler	Ağırlık	1	2	3	4
Baskı Yöntemi Uygunluğu	0,1	5	5	5	4
Temin Süresi	0,3	3	4	1	3
Command Manual Temini	0,2	4	5	3	2
Güvenilirlik	0,2	2	5	4	3
Bağlantı Portu çeşidi	0,1	3	3	2	3
Fiyat	0,1	2	1	5	2
AĞIRLIK HESABI SONUCU	1	3,1	4,1	2,9	2,8

Tablo 6: Pugh karar Tablosu

- 1. WOOSIM PORTI-P40/PP40
- 2. CUSTOM PLUS2
- 3. Mini Thermal Receipt Printer
- 4. 58mm thermal printer

Tabloda belirttiğimiz kriterlere göre yaptığımız puanlamaya göre 2 numaralı Custom Plus2 modeli seçilmiştir. Ayrıca puanlama tablosu kurulmadan proglama için grup üyelerinin diğerlerine göre içeriğine daha hakim olduğu PIC16F877A kullanılmasına karar verilmiştir.

Projede yazılacak metnin görüntüleneceği görsel elemanın grafik LCD mi yoksa karakter LCD mi olacağı belirlendi. İlk etapta grafik lcd de karakter belirlemenin diğerine göre zor olacağı düşünüldüğünden karakter LCD seçilmiştir.

Alınan panel yazıcı da Rs-232 girişi bulunmaktadır. Bu nedenle mikroişlemcinin TTL çıkışını RS-232 ye çevirebilmek için MAX232 devresi kurulacaktır.

4.3 En İyi Kavramsal Tasarım

Birkaç hafta süren araştırmalar ve literatür taramaları sonucu projede kullanılacak tüm elemanlar belirlendi. Bu seçimler yapılırken birçok kritere dikkat edildi. Kısaca maddeler halinde bu seçilen konseptin özelliklerinden bahsedeceğiz.

4.3.1 Tasarımda Kullanılacak olan malzemeler ve özellikleri


4.3.1.1 Projedeki Ana Elemanlar

CUSTOM PLUS II



Şekil 10:Custom Plus II termal yazıcı


- > 200 dpi high printing quality
- Same mechanics as PlusII (100% compatible)
- > Paper width 58 mm
- ➤ Paper thickness 55-70gr/mq
- ➤ Roll dimension Ø 50mm
- ➤ Power supply 4-7,5Vdc
- ➤ 4MB internal flash memory for logos and font
- ➤ Interfaces: RS232/TTL (selectable with lever switch), miniUSB
- ➤ Codici a barre: 1D,2D e QRCODE
- Font: European, International, Portoguese and Nordic, Chinese (GB18030) and Cyrillic
- > Sensors: head temperature, paper presence, door open (opt.)
- > Approved for UL, CE, FCC
- ➤ Outdoor applications:-20 / +70°C working temperature
 - 1. Fixing clips (no. 2)
 - 2. Paper roll
 - Device
 - 4. Installation instructions



Şekil 11: Termal yazıcı bağlantı şeması

CUSTOM PLUS II panel yazıcı RS232 veya TTL ile haberleşmektedir. Aşağıdaki şekilde yazıcının haberleşme ve güç bağlantılarının ne şekilde yapılacağı gösterilmiştir.

RS232 bağlantısının pinout şekli aşağıda gösterilmiştir. Bağlantı için 6 pinli MOLEX 51021 kullanılmıştır.



Şekil 12:Termal yazıcı haberleşme şeması

PRINTER EMULATION	Available emulations for the device:
	PLUS P CUSTOM/POS
R\$232 BAUD RATE	Communication speed of the serial Interface:
	115200 19200 2400 57600 9600 1200 38400 4800
	NOTE: Parameter valid only with serial interface.
R\$232 DATA LENGTH	Number of bit used for characters encoding:
	7 bits/car 8 bits/car ^p
	NOTE: Parameter valid only with serial interface.
R\$232 PARITY	Bit for the parity control of the serial interface:
	None p = parity bit omitted Even = even value for parity bit Odd = odd value for parity bit
	NOTE: Parameter valid only with serial interface.
R\$232 HANDSHAKING	Handshaking:
	XON/XOFF D = software flow control Hardware = hardware flow control (CTS/RTS)
	NOTES: Parameter valid only with serial interface.
	When the receive buffer is full, if handshaking is set to XON/XOFF, the device sends the XOFF (0x13) on the serial port. When the receive buffer has cleared once again, if handshaking is set to XON/XOFF, the device sends the XON (0x11) on the serial port.
BUSY CONDITION	Activation mode for Busy signal:
	OffLine/RXFull = Busy signal is activated when the device is both in OffLine status and the buffer is full RXFull D = Busy signal is activated when the buffer is full
	NOTE: Parameter valid only with serial interface.

Yukarıdaki şekilde yazıcının haberleşme protokolü hakkında bilgiler verilmiştir. Baudrate hızı 115200 ile 4800baud arasında değişmekte ve fabrika ayarlı olarak 9600 baud hızında gelmektedir. Data uzunluğu 7 ve 8 bit uzunluğundadır.

• 2x16 LCD Ekran



Şekil 13:LCD ekran

Özellikleri;

- > +5V ile çalışmaktadır.
- > Back Lighting özelliğine sahiptir.
- > LCD arka fon ışığı olmadan 4mA akım çekmektedir.
- ➤ Boyutları 80x36x9.4mm'dir
- > Çalışma sıcaklığı -20 ile +70 derece arasıdır.

LCD Pin	Sembol	Bağlantı
1	Vss	GND
2	Vdd	+5V
3	Vo	Kontrast ayarı
4	RS	Register seçme pini
5	R/W	Data read/write pini.
6	Е	Enable pini
7	DB0	Data Bus 0
8	DB1	Data Bus 1
9	DB2	Data Bus 2
10	DB3	Data Bus 3
11	DB4	Data Bus 4
12	DB5	Data Bus 5
13	DB6	Data Bus 6
14	DB7	Data Bus 7
15	A	LED arka ışık +5V
16	K	LED arka ışık gnd

• 4x4MembranTuş takımı(Keypad)




Şekil 14:4x4 tuş takımı

Kullanıcı girişleri için temel bir 16 butonlu tuş takımı. Butonlar matrix formatına uygun bir şekilde yerleştirilmiştir. Bu mikro denetleyicinin 16 butondan hangisinin basıldığını algılaması için 8 çıkış pinini 'taramasına' izin vermektedir. 16 butonlu membran keypad monteli bir şekilde kullanıcılara sunulur.

PIC16F877A

PIC16F877 'nin 40 pininden 33 tanesi I/O (input/output - giriş/çıkış) pinleridir. PIC16F877; 6 bitlik A portu, her biri 8 bitlik B,C ve D portları ve 3 bitlik E portu olmak üzere 5 porta sahiptir. I/O pinlerinin gerekli konfigürasyonlar yapılarak başka amaçlarla kullanılması da mümkündür.




Şekil 15 PIC16F877A entegresi

Temel Özellikleri

- *İşlem hızı DC-20 MHz dir. (bir komut DC-200 ns hızında çalışmaktadır.)
- *Dallanma komutları iki çevrim (cycle) sürede, bunların dışındaki komutlar ise bir çevrimlik sürede uygulanır.
- *8 Kword Flash ROM programlama belleği (EEPROM özellikli program belleği), 368 Byte kullanıcı RAM belleği ve 256 Byte EEPROM belleği olmak üzere üç adet bellek bloğu vardır.
- *8 Kword 'lük Flash ROM programlama belleği 1000000 kez programlanabilir.
- *CPU azaltılmış komut setine sahiptir.
- *Statik RAM üzerinde 32 adet özel işlem kaydedicisi (SFR Special Function Register) vardır.
- *RISC temeline dayanır.
- *CPU azaltılmış komut setine sahiptir.
- *Öğrenilecek gereken her biri 14 bitlik 35 komut vardır.
- *Pin çıkışları PIC 16C73B/74B/76 ve 77 ile uyumludur.
- * 8 bitlik veri yolu (databus) vardır.
- *14 kaynaktan kesme yapabilir.
- *PIC16F877 dolaylı ve göreceli adresleme yapabilme özelliğine sahiptir.
- *CMOSFlash EEPROM teknoloji ile düşük güçle yüksek hıza erişebilir.
- *Enerji verildiğinde sistemi resetleme özelliği (Power-on Reset),
- *Power-up zamanlayıcı (Power-up Timer)
- *Osilatör başlatma zamanlayıcısı (Osilatör Start-up Timer)
- *Özel tip zamanlayıcı (Watch-dog Timer), devre içi RC osilatör
- *Hata ayıklamada kullanılanabilecek modül (devre içi Debugger)
- *Seçimli osilatör özellikleri
- *Statik tasarım
- *Enerji tasarrufu sağlayan uyku modu (Sleep Mode) özelliği vardır.
- *Programla kod güvenliği sağlanabilir.
- *Düşük gerilimli programalama özelliğine sahiptir.
- *Sadece 5 V giriş ile devre içi seri programlanabilir.
- *2 pinle programlanabilir.
- *Program belleğine okuma/yazma özelliği ile erişilebilir.
- *2,0 V ile 5,0 V arasında değişen geniş işletim aralığına sahiptir.
- *Kaynak akımı 25 mA dir.
- *Geniş sıcaklık aralığında ve düşük güçle çalışabilir.
- *Devre içi iki pin ile hata ayıklama özelliği vardır.

Cevresel Özellikleri

- *TMR0: 8 bitlik zamanlayıcı, 8 bit önbölücülü
- *TMR1: Önbölücülü, 16 bit zamanlayıcı, uyuma modundayken dış kristal zamanlayıcıdan kontrolü arttırılabilir.
- *TMR2: 8 bitlik zamanlayıcı, hem önbölücü hem de sonbölücü sabiti
- *İki Capture / Compare / PWM modülü
- *10 bit çok kanallı A/D çevirici
- *Senkron seri port (SSP), SPI (Master mod) ve I 2 C (Master Slave) ile birlikte
- *Paralel Slave Port, 8 bit genişlikte ve dış RD, WR, CS kontrolleri
- *USART/SCI, 9 bit adres yakalamalı
- *BOR Reset (Brown Out Reset) özelliği




Şekil 16:PIC16F877A bağlantı şeması

MAX232 DEVRESİ

Birçok mikrodenetleyici 5 volt ile çalışır. Bu mikrodenetleyicilerin high Kabul ettiği değer 5v, low Kabul ettikleri değer ise 0 volt yani gnddir. Buna TTL seviye denir. Bilgisayar seri portu için high +12 V low -12 V civarıdır. Bu durumda bilgisayar ile mcu devremizi direkt bağlamamız uygun değildir. Kullandığımız çeviriciler seri port ile TTL devrelerin çalışabilmesini sağlayan birer entegredir. Örnek olarak max232, 5volt ile çalışan cihazlarla bilgisayar arasındaki çevirici işini yapar. Bizim kullandığımız yazıcı modeli de RS232 seri haberleşmesini desteklemekte bu nedenle Projede TTL-RS232 dönüşümü yapılabilmesi için MAX232 devresi kullanılmıştır.






Şekil 17 :Max232 entegresi

4.3.1.2 Projedeki Yardımcı Elemanlar

• EXP KITS EXM1



Şekil 18:Mikroişlemci deneme kiti

EXM1 geliştirme kiti, mikrokontrolörlerin öğrenilmesi için tasarlanmış bir geliştirme platformudur.

- 4 Temel parçadan oluşmaktadır.
 - MCU soketleri
 - USB programlayıcı
 - Çeşitli devre parçaları
 - Ek bağlantı soketleri.

Birinci grupta 8 bit Microchip 10Fxxx, 12Fxxx, 16Fxxx ve 18Fxxx ailesinden 40, 28, 20, 18, 14 ve 8 pinli PIC mikro kontrolörleri bulunmaktadır.

İkinci grupta "External mcu section" kısmı üzerinden takılabilecek diğer mcuları kapsar. Bu kit destek verdiği/vereceği mcular çok geniştir ve değişik firmaların ürünlerini kapsar. Tasarımından gelen bu yapısı sayesinde projelerin büyük bir çoğunluğuna destek verir.

Ayrıca harici devrelerin bağlanabileceği portlar bulunmaktadır. Expkits bu portlara bağlanacak devreler ile kitin kullanım sahasını geliştirecektir. Kartın üzerinde Expkits tarafından geliştirilmiş USB2.0 programlayıcı ile çok hızlı ve güvenli bir şekilde 40, 28, 20, 18, 14 ve 8 pinli Microchip PIC mikrokontrolcüleri programlana bilinir.

Özellikler;

- Microchip 8 bit PIC mikro kontrolör desteği.
- Harici mcu soketi ile farklı firmalardan mikro kontrolörlere destek. (External mcu Section)
- 40 ve 28 pin ZIF soket desteği.
- 20, 18, 14 ve 8 pin entegre soket desteği.
- 3 adet kristal soketi.
- ExpKits Exprog USB 2.0 programlayıcısı ile picleri soketlerinden ayırmadan programlayabilme.
- ICSP modunda harici devrelerdeki picleri programlayabilme.
- 5 adet harici devre çıkış portu. Bu port yapısına uygun harici devre desteği verilecektr.
- 2x16 LCD desteği ve kontrast potu
- 128x64 GLCD desteği
- 240x128 GLCD desteği
- GLCD kontrast potu.
- Touch için sürücü devresi.
- 4 Adet 7 segment display
- 8' li dipswitchler.Çeşitli küçük devrelerin ana devreye bağlantılarının yapılmasını sağlar.
- Mini joystick.
- USB haberleşme devresi.
- RS232 haberleşme devresi.
- RS485 haberleşme devresi.
- SHT1x Sıcaklık ve nem ölçme devresi.
- DHT11 Sıcaklık ve nem ölçme devresi.
- DS1820 ile sıcaklık ölçme desteği.
- LM35 ile analog sıcaklık ölçme desteği.
- Analog sinyal ölçüm için 2 adet pot .
- Buzzer devresi.
- 2 Adet 220V 3A röle cıkıs devresi.

- 2 Adet dijital input devresi. (2x Opto input)
- Servo motor sürme desteği.
- IRDA desteği.
- RF-RX modül desteği.
- RF-TX Modül desteği.
- Fotosel LDR Devresi.
- I2C Seri EEPROM.
- USB Beslemesinden Çalışma. USB de iken harici kaynak gerekmez.
- Harici Güç Kaynağı ile Çalışma. (Maximum 9V DC Adaptör bağlanması normaldir.)
- USB Yada Harici Güç Seçim Soketi.
- 5V ve 3.3V voltaj devresi ve çalışma voltajı seçim soketi.
- Tüm pinler için 4 adet 5x2 IDC çıkış soketleri.
- Tüm pinler için tek sıra pin header çıkış soketi.
- 8' li Tristate dip switchler ile her pini ayrı ayrı Pull-Up ve Pull-Down yapabilme imkânı.
- Her pine bağlı 32 adet LED ve port olarak led gruplarını kontrol edebilme.
- 32 buton ile tüm mcu pinlerini kontrol edebilme.
- Butonların 1KR üzerinden 5V veya GND olarak seviye tanımlayabilme.
- Reset devresi.
- Opsiyonel pleksiglas altlık ile kitin korunmasının artırılması.
- 1. Sınıf kalitede PCB ve Smd malzemeler kullanılarak üretilmiştir.

4.3.1.3 Projedeki Diğer Elemanlar

- ➤ 20MHz Kristal osilatör
- ➤ 4x 1 mikrofarad elektrolit kondansatör
- > 2x 22 pFarad kondansatör
- Erkek ve dişi headerlar
- ➤ 50 Kohm potansiyometre
- > Klemens ve jumperlar
- > 5v 5A metal kasa adaptör

4.3.2 TERMAL YAZICIDA KULLANILAN KOMUTLAR VE İLK PROGRAM

4.3.2.1 YAZICININ PROGRAMLAMA MANTIĞI

0X02(Double height printing)

Valid for mPLUS2

PLUS II (all models)

PLUS2

[Format] ASCII STX

Hex 02

Decimal 2

[Range]

[Description] The printer prints in double height format

[Notes] • The commands from 0x00 to 0x09 do not cancel the print buffer.

• The commands which modify the direction of the characters are only active

at the beginning of the line.

[Default] Setting in option register by means of front keys.

[Reference] 0x00, 0x01, 0x03, 0x04, 0x1B 0x4D

[Example]

0x1D 0x57 <GS W> (Prints n byte of a 204 dpi graphic line)

Valid for mPLUS2

PLUS II (all models)

PLUS2

[Format] ASCII GS W n d1...dn

Hex 1D 57 n d1...dn Decimal 29 87 n d1...dn

[Range] $1 \le n \le 48$

 $0 \le d1 \dots dn \le 255$

[Description] Print n byte of a 200 dpi graphic line where:

n speciies the number of byte to print;

d1...dn specify the bytes to print.

[Notes] • If the bit image data input exceeds the number of dots to be printed on a

line, the excess data are processed as printable characters.

• d indicates the bit image data. Set a corresponding bit to 1 to print a dot, or

to 0 to not print the dot.

• This command is not affected by the emphasized, double-strike, underline

(etc.) print modes and the upside-down mode.

[Default]
[Reference]

[Example] For printing 12 bytes the command sequence is:

0x1D 0x57 0x0C 0xFF 0x00 0xFF 0x00 0xFF 0x00 0xFF 0x00 0xFF 0x00

0xFF 0x00

0x0B <VT>(Forward feeds (n) lines)

Valid for mPLUS2

PLUS II (all models)

PLUS2

[Format]

ASCII (n) VT Hex (n) 0B

Decimal (n) 11

[Range]

[Description] Carries out the number of line feeds specified in (n).

[Notes] • The number must be ASCII and between 0 and 9 (when n=0 the command

is ignored)

• This command clears the line buffer.

[Default]

[Reference] 0x0A

[Example] To forward feed fast, 5 lines at a time:

0x35 0x0B (or 5 and the command 0x0B)

0x1D 0x24 <GS \$>Set absolute shift into a graphic line

Valid for mPLUS2

PLUS II (all models)

PLUS2

[Format]

ASCII GS \$ n Hex 1D 24 n

Decimal 29 36 n

[Range] $0 \le n \le 47$

[Description] Set the print beginning position into a graphic line based on the current value

of n that indicate the byte number of shift from left margin.

[Notes] Settings outside the specified printable area are ignored.

[Default]
[Reference]
[Example]

0x1D 0x55(Resets the printer parameters to default)

Valid for mPLUS2

PLUS II (all models)

PLUS2

[Format]

ASCII GS U
Hex 1D 55
Decimal 29 85

[Range]

[Description] Resets the printer parameters to the default con [Notes] After executing this command the printer is initia

[Default]
[Reference]
[Example]

0x1D 0x57 <GS W>(Prints n byte of a 204 dpi graphic line)

Valid for mPLUS2

PLUS II (all models)

PLUS2

[Format] **ASCII** GS W d1...dn n

> 57 d1...dn Hex 1D n Decimal 29 87 d1...dn n

 $1 \le n \le 48$ [Range]

 $0 \le d1 \dots dn \le 255$

Print n byte of a 200 dpi graphic line where: [Description]

> n speciies the number of byte to print; d1...dn specify the bytes to print.

• If the bit image data input exceeds the number of dots to be printed on a [Notes] line, the

excess data are processed as printable characters.

• d indicates the bit image data. Set a corresponding bit to 1 to print a dot, or

to 0 to not print the dot.

• This command is not affected by the emphasized, double-strike, underline

(etc.) print modes and the upside-down mode.

[Default] [Reference]

[Example] For printing 12 bytes the command sequence is:

0x1D 0x57 0x0C 0xFF 0x00 0xFF 0x00 0xFF 0x00 0xFF 0x00 0xFF 0x00

0x000xFF

0x1B 0x61 <ESC a>Select the number of dot spaces

Valid for PLUS II (all models)

PLUS2

[Format] **ASCII ESC** (dd) a

(dd) 1B 61 Hex

Decimal (dd) 27 97

[Range]

[Description] By using (dd) parameters it's possible to select the dot line number between

one print line and another.

[Notes] (dd) are two ASCII characters (selected between '0', '1' ... '9', 'A', 'B' ...

'F') which identiies number from 0 to 127 in hexadecimal form and

corresponds to the number of dot lines between one print line and another. The

acceptable range is from 0x00 to 0x7F.

[Default]

[Reference] [Example]


BÖLÜM 5 DETAYLI TASARIM

Projenin detaylı tasarımında kavramsal tasarımda denem amaçlı yapılan ürün fiyatı ve ürün adı menüsü ikinci plana atılarak kullanıcının 3 satır olarak serbest karakterler girebilmesi sağlandı. Led de seçim yapabilmek için menü ekranı yapıldı. Menü ekranında bilgisayar ara yüzüne geçiş seçeneği sunuldu. Mikroişlemci modu seçildiğinde ise kullanıcı 3 satır metin girebilmesi sağlandı. Girilecek olan karakterler led de ilk satırda görüntülenmesi sağlandı. İkinci satırda kaçıncı satırda olduğu ve hangi modda olduğu görüntülendi. En son hafizada olan metnin çıktısının tekrar yazılmadan alınması sağlandı.

Projemizde ek olarak Matlab GUI de arayüz programı yapıldı. Program arayüzünde kullanıcı 3 satırı ayrı ayrı girebilecek ve yazdır butonuna basarak çıktı alabilecektir. Ayrıca bilgisayardan seçilen logonun bitmap formatına çevrilmesi ve çıktısının alınması gerçekleştirildi. Programın haberleşmesi için 9 pinli USB-RS-232 kablo kullanıldı.


5.1 Proteus Çizimi

Şekil-22 ve Şekil-23 te labcenter electronics firmasına ait olan proteus proğramıylaçizilmiş devreler görülmektedir.Bu proğram sayesinde devre sanal ortamda denenmiş ve hatalar ayıklandıktan sonra gerçek ortama aktarılmıştır.



Şekil 19:Tüm devrenin proteus çizimi


5.2 Baskı Devre Tasarımı



Şekil 20:Tüm devrenin ares çizimi


5.3 Baskı Devre ve Fiziksel olarak Projenin Tamamlanması

Şekil-21 de bakır plaket üzerine basılmış devrede lehimlenmiş devre elemanları bacakları görünmektedir.Burada mikroişlemci gibi entegrelerin direk lehimlenmesi entegrenin yanmasına sebebiyet vereceği için 40-pin soket kullanılarak lehimlenmesi gerekmektedir.




Şekil 21:Baskılanmış devrenin alt görünüşü

Şekil-22 ve Şekil-23 te daha önceki bölümlerde belirtilen malzemeler temin edildi. Ares çiziminin baskı devresi yapıldı. Tüm malzemeler yerlerine lehimlendi. Kısa devre gibi sorunlar kontrol edildi.İlk olarak devremiz rs 232 haberleşme modülü kullnılrak denenmiş ancak daha sonra haberleşme olarak TTL dönüştürücüye geçilmiştir.



Şekil 22:Baskılanmış devrenin üst görünüşü



Şekil 23:Bütün kompanetlerin birleştirilmesi

Şekil-24 ve Şekil-25 te etiket makinesinin bitmiş hali görülmektedir.Güçkaynağı olarak devrede 5V 5A bir AC-DC çevirici kullanılmıştır.




Şekil 24: Kutu tasarımı



BÖLÜM 6 MATLAB GUI İLE KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI

6.1 MATLAB KULLANICI ARAYÜZÜ

İçeriğinde yer alan nesnelerin kullanılması ile kullanıcıya etkileşim sağlayan ve bir işin veya bir programın koşturulmasını sağlayan grafiksel bir program arayüzüdür. Açılımı Graphical User Interface (GUI) dir. GUI nesneleri menüler, araç çubukları, radio butonlar, liste kutuları veya kaydırıcılar olabilir. Bunların yanında MATLAB GUI ile MATLAB'in sunduğu hesaplama imkânları kullanılarak da data alımı ve grafik çizimi gibi pek çok işlem gerçekleştirilebilir. Şekil-1'de basitçe bir GUI arayüzü görülmektedir



Şekil 26 Basit bir gui arayüzü tasarımı

6.1.1 GRAFİKSEL KULLANICI ARAYÜZÜ NASIL ÇALIŞIR

Her bir nesne (veya komponent) GUI için tanımlanan programlama dosyasında callback diye adlandırılan ayrı alt rutin programlama parçalarına sahiptir. Bu şekilde her bir nesnede oluşan olaylara (örnek olarak bir buton nesnesinin tıklanması ile click event oluşması gibi) GUI o olaya ait callback rutinlerini icra ettirir. Yani, GUI hem bir arayüz hem de bir program çağrılarını icra ettirme mekanizması olarak çalışır.

Yukarıda bahsedilen programlama olay tabanlı programlama diye adlandırılır. Bu tür programlamada her bir olaylara ait alt program parçaları birbirinden bağımsız olarak MATLAB GUI tarafından çalıştırılır.

6.1.2 MATLAB'DA GUİ OLUŞTURMA YÖNTEMLERİ

Matlab gui tasarımı iki farklı yol kullanılarak yapılabilir.

- Matlab guide aracı kullanırak
- M-file proğramlama yöntemi kullanılarak


Özellikle GUI tasarımında hızlı arayüzler dizayn etmek ve bu işe ilk başlayan programcılar için MATLAB GUIDE aracının kullanılması büyük bir kolaylık sağlar. Bu aracın kullanılması ile GUI arabirimi kolaylıkla ve yorulmadan sürükle bırak ve açılan pencerelerde özelliklerin değiştirilmesine dayanan bir yöntem kullanılır. Ayrıca, bu yöntemi kullanmanın ileride var olan bir GUI nin düzenlenmesi ve değişiklik yapılması bakımından da çok yararlıdır

M-File programlama yönteminde tüm GUI tasarımları ve callback program parçalarının yazılması tamami ile programlama kodları kullanılarak yapılır. Burada tasarımcı her şeye hakimdir ve bu teknik uzman bir programlama bilgisi gerektirir. Bu yöntem ile tasarım zamanı uzamasına rağmen programcı her türlü manipülasyonu yapabildiği için programcı açısından çok yararlıdır. Projemizde guide aracı kullanılarak arayuz tasarlanmıştır.

6.1.3 MATLAB GUIDE ARACI İLE GUI TASARIMI OLUŞTURMA


Burada projede kullandığımız yöntemden kısavca bahsedilecektirGUIDE matlabin GUI tasarımcılarına sunduğu içerisinde çeşitli araçlar içeren ve kolaylık sağlayan bir grafiksel GUI geliştirme ortamıdır. GUIDE kullanılarak tıkla ve sürükle-burak tekniği ile GUI arayüzüne nesneler (örneğin butonlar, text kutuları, liste kutuları, grafikler v.s.) kolaylıkla eklenebilir. Ayrıca, eklenen nesnelerin hizalanması, tab sırasının değiştirilmesi, görsel ayarlar üzerinde manipülasyonlar yapılması da bu ortamın tasarımcılara sunduğu imkânlardan bazılarıdır.

Matlab guide aracını kısaca tanıyalım:Bu aracını çalıştırmak için ya MATLAB komut satırından GUIDE komutu verilir ya da Start düğmesi tıklanarak MATLAB/GUIDE komutu verilir. Bu adımdan sonra karşımıza Şekil 2'deki gibi bir pencere gelir




Şekil 27 Gui başlangıç ekranı

Bu pencereden eğer yeni bir GUI tasarımı yapacak isek Blank GUI seçeneğini seçeriz. Şayet önceden yapılmış bir tasarımı açmak istiyor isek Open Existing GU1 sekmesinden sonra istenilen dosyayi seçeriz. Burada yeni bir tasraım oluşturulacağını kabul edelim. Bundan sonra OK düğmesi tıklanılarak Şekil 3'teki GUIDE LAYOUT Editor (GUIDE Çalışma Alanı) penceresine ulaşırız.



Şekil 28 Gui çalışma alanı


Bu adımdan sonra File/Prefences/Guide yolunu kullanılarak gelen pencereden "Show names in component palette" seçeneğini tiklayip OK düğmesine basalım. Karşımıza Şekil 4'teki gibi bir pencere gelecektir.



Şekil 29:Gui kompanent ekranı

6.1.4 Komponentleri Çalışma Alanına Ekleme

Bunun için sol tarafta bulunan nesne butonlarından istenilen nesneye ait buton tıklanır ve daha sonra çalışma alanında uygun görülen bir noktaya tıklandığında o noktaya ilgili nesne eklenmiş olacaktır. İstenirse çalışma alanındaki bir nesne farenin sol tuşu ile tıklanıp bırakılmadan çalışma alanının herhangi bir yerine sürüklenebilir. Bu durum Şekil 34'te de görülmektedi




Şekil 30:Guide eleman seçimi

6.1.5 Çalışma Alanının Boyutlarını Değiştirmek

Burada da çalışma alanının sağ alt tarafında bulunan siyah karenin üzerine fare işaretçisi getirilir ve fare işaretçisi konum değiştirdiğinde farenin sol tuşu basılı tutularak çalışma alanı istenilen boyutlarda olacak şekilde düzenleme yapılabilir.Bu durum başlangıç anında ayarlanacağıgi sonradan da ayarlanabilir.Kullanıcı istediği boyutlarda bir arayüzü bu şekişlde tasarlayabilmaktedir

6.1.5.1 Nesneleri Hizalamak

Bu işlemi yapmak için öncelikle hizalanacak nesneler seçilir. Topluca seçmek için çalışma alanında fare işaretçisini herhangi bir yere tıklayıp sürükleyerek açılan kesik kenarlı pencerenin içinde nesneler kalacak şekilde hareket ettirip, hizalanacak nesneler bu çerçeve içinde kalınca farenin sol tuşunu bırakın. Bu şekilde sadece o çerçeve içinde kalan nesneler seçilmiş olacaktır. Ayrıca, nesneleri Ctrl tuşunu basılı tutarak farenin sol tuşu ile teker teker de seçme imkânı bulunmaktadır. Hizalanacak nesneler seçildikten sonra Tools/Align Objects... yolunu kullanarak Aligment Tool (Hizalama Aracı) penceresini açınız. Şekil 6'deki gibi bir ekran ile karşılaşırız. Burada yatay ve dikey hizalamaları kendimize göre butonlardan seçip OK butonuna bastığımız zaman nesnelerimiz hizalanmış olacaktır. Eğer ki hizalama istenilen gibi olmadı ise Ctrl + Z kısayolu ile yapılan işlemler geri alınabilir.



Sekil 31 Nesneleri hizalama komutu


6.2 GUI Tasarımını Kaydetme ve Çalıştırma

Bundan sonra bitmiş olan bu GUI arayüzü çalıştırarak görmek için öncelikle Tools/Run yolundan Run (Çalıştır) komutu verilir. Daha sonra gelen pencereden çalışmamnın Run edilebilmesi için kaydedilmesi gerektiğini bildiren bir pencere çıkar Burada Yes butonuna basarız. Bu adımdan sonra MATLAB GUIDE bize tasarımın kaydedileceği dosya isminisoran bir pencere getirir. Bu pencereden çalışmamıza bir isim vererek tasarımızı kaydetmiş oluruz. Ardından karşımıza Change the MATLAB Directory gibi bir ekran gelirse burada bu ekranı OK tuşuna basarak kapatabilirsiniz. Bu ekran kaydedilen dosya MATLAN tanımlıo dizinler dışında bir yere kaydedilme sözkonusu olduğunda bizi uyarmaktadır.

6.3GUI Arayüzünün Programlanması

Bir GUI arayüzünün programlanması demek o çalışmanın kaydedildiği isimle aynı zamanla oluşturulan .m uzantılı dosya içerisine kodlama satırlarının eklenmesi demektir. Bu dosyanın içine görebilmek, değişiklik yapabilmek için GUIDE çalışma ekranı penceresinden View/MFile Editor komutu işletilebilir. Ardından karşımıza Şekil 7'deki gibi bir pencere gelecektir. Şekil 7'deki pencerede hazırlamış olduğumuz GUI tasarımına ait kodlar gözükmektedir. Burada pek çok kodun hazır eklenmiş olduğu görülecektir. Bu kodlar otomatik olarak MATLAB GUIDE tarafından eklenmiştir. Biz burada ilgili butonlara ve liste kutularına ya da istenilen bir nesneye ait callback isimli alt program parçalarına ilgili kodları yazacağız.

Bir nesneye ait callback in bulunduğu satıra gitmek için araç çubuğunda yer alan f simgeli butona tıklanır ve açılan listeden ilgili nesneye ait callback in ismi seçilir. Bu durum yukarıdaki pencerede de görülmektedir. Ayrıca, GUIDE çalışma ekranından da direk istenilen bir callback satırına gidilebilir. Bunun için ilgili nesne üzerinde sağ tıklanır ve açılan pencereden View Callbacks menüsünden ilgili callback tıklanması ya da ilgili nesne seçilip View/View Callbacks yolu üzerinden açılan listeden gidilmek istenilen callback tıklanması yeterlidir.




Şekil 32 Guide m-file kod arayüzu

Buraya kadar matlab proğramı ile gui arayüzünün nasıl oluşturulacağından bahsettik.Şimdi ise kendi projemizde yapmış olduğumuz arayuzden bahsedilecektir.Etiket makinelerinde kullanıcı bilgisiyar üzerinden makinenin kullanılmasını isteyebilir.

Burada bilgisayar üzerinde arayüz oluşturmanın birçok yolu bulunmaktadır.Biz de arayüz tasarımı olarak matworks firmasının yazlımı olan matlab guide proğramı ile yaptık.

6.4 GUİDE ARAYUZU BAŞLANGIÇ


Guide oluşturduğumuz arayüzle kullanıcıya tuş takımındın bağımsız bir şekilde bilgisayar üzerinden çıktı alması sağlanmıştır.Şekil-37 de arayuzde kullanıcı öncelikle ayarlar panelinden com seçeneklerini ,yazı konumunu ve kaç adet çıktı alınacaksa çıktı miktarını ayarlayabilir.Ayrıca kullanıcı çıkartmak istediği yazıyı yazıcı satırından maksimum 3 satır yazı girebilmektedir.Kullanıcı yazdırma seçenekleri panelinden ise logo yazdırma, logo ile yazdırma,yazı yazdırma seçeneklerinden bi taneini seçip çıktı alabilmektedir.Ayrıca kullanıcı temizle butonu ile ise girilen veriler silinebilmktedir.Sağ alt köşede bulunan grafikte ise kullanıcın seçmiş olduğu resim yeniden boyutlandırılıp grafikte gösterilmektedir.



Şekil 33:Guide tasarımın ilk hali

6.5 GUİDE ARAYUZU SON HALİ

Guide arayüzü çalıştırılınca karşımıza Şekil-38 deki gibi bir ekran gelecektir.



Şekil 34:Bilgisayar arayüzünün son hali

EKLER

Ek 1. Deneme Amaçlı Yapılan ilk programın Kodları

```
#include <16f877.h>
                         // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.
  // Denetleyici konfigürasyon ayarları
  #fusesHS,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODE
В
    UG.NOCPD
  #use delay (clock=20000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılacak osilatör
frekansı belirtiliyor.
  #use fast_io(b) //Port yönlendirme komutları B portu için geçerli
  #use fast_io(d) //Port yönlendirme komutları B portu için geçerli
  #include <benim_LCD.c> // lcd.c dosyası tanıtılıyor
  #define sut1 pin_d0 // sut1 ifadesi pin_d0 ifadesine eşitleniyor
  #define sut2 pin_d1 // sut2 ifadesi pin_d1 ifadesine eşitleniyor
  #define sut3 pin_d2 // sut3 ifadesi pin_d2 ifadesine eşitleniyor
  #define sut4 pin_d3 // sut3 ifadesi pin_d2 ifadesine eşitleniyor
  #define sat1 pin_d4 // sat1 ifadesi pin_d4 ifadesine eşitleniyor
  #define sat2 pin_d5 // sat2 ifadesi pin_d5 ifadesine eşitleniyor
  #define sat3 pin_d6 // sat3 ifadesi pin_d6 ifadesine eşitleniyor
  #define sat4 pin_d7 // sat4 ifadesi pin_d7 ifadesine eşitleniyor
   char tus=' '; // karakter tipinde değişken tanımlanıyor
   int i=0, j=0, k=1, r=1, m=1;
  //****** Kevpad Tarama Fonksivonu *******
  char keypad_oku() // Fonksiyon ismi
    output_d(0x00); // D portu çıkışı sıfırlanıyor
    output high(sat1); // 1. satır lojik-1 yapılıyor
    if (input(sut1)) // 1. sütun okunuyor
  while(input(sut1))\{if(i==1)\{delay_ms(250);j++;j=(j\%3);\}
      if(i==0) tus='1';
      if(i==1 \&\& j==0) tus='.';
      if(i==1 && j==1) tus=':';
      if(i==1 \&\& j==2) tus='/';
```

```
if (input(sut2)) // 2. sütun okunuyor
   while(input(sut2))\{if(i==1)\{delay_ms(250);j++;j=(j\%3);\}
   if(i==0) tus='2';
   if(i==1 && j==0) tus=65;
   if(i==1 && j==1) tus=66;
   if(i==1 \&\& j==2) tus=67;
   }}
 if (input(sut3)) // 3. sütun okunuyor
   {
   while(input(sut3))\{if(i==1)\{delay_ms(500);j++;j=(j\%3);\}
   if(i==0) tus='3';
   if(i==1 && j==0) tus=68;
   if(i==1 \&\& j==1) tus=69;
   if(i==1 && j==2) tus=70;
   }}
 if (input(sut4)) // 4. sütun okunuyor
   while(input(sut4));
   i++;j=-1;i=(i%2);
     if(i==1)
     {
     imlec(2,16);
     printf(lcd_veri,"H");
     if(r==1) imlec(r,k);
     if(r==2) imlec(r,m);
     }
     if(i==0)
      imlec(2,16);
      printf(lcd_veri,"R");
      if(r==1) imlec(r,k);
      if(r==2) imlec(r,m);
      }
   }
 output_low(sat1); // 1. satır lojik-0 yapılıyor
 output_high(sat2); // 2. satır lojik-1 yapılıyor
 if (input(sut1)) // 1. sütun okunuyor
```

```
while(input(sut1))\{if(i==1)\{delay_ms(500);j++;j=(j\%3);\}
   if(i==0) tus='4';
   if(i==1 \&\& j==0) tus=71;
   if(i==1 && j==1) tus=72;
   if(i==1 && j==2) tus=73;
   }}
 if (input(sut2)) // 2. sütun okunuyor
   while(input(sut2))\{if(i==1)\{delay_ms(500);j++;j=(j\%3);\}
   if(i==0) tus='5';
   if(i==1 \&\& j==0) tus=74;
   if(i==1 && j==1) tus=75;
   if(i==1 && j==2) tus=76;
   }}
 if (input(sut3)) // 3. sütun okunuyor
   while(input(sut3))\{if(i==1)\{delay_ms(500);j++;j=(j\%3);\}
   if(i==0) tus='6';
   if(i==1 && j==0) tus=77;
   if(i==1 && j==1) tus=78;
   if(i==1 \&\& j==2) tus=79;
   }}
 if (input(sut4)) // 4. sütun okunuyor
   {
   while(input(sut4));
     if(r==1)
     {
     k++;
       if(k==17)
       k=16;
     imlec(r,k);
     else if(r==2)
     {
     m++;
       if(m==15)
       m=14;
```

```
}
   imlec(r,m);
    tus=' ';
   j=-1;
 }
output_low(sat2); // 2. satır lojik-0 yapılıyor
output_high(sat3); // 3. satır lojik-1 yapılıyor
if (input(sut1)) // 1. sütun okunuyor
  {
  while(input(sut1))\{if(i==1)\{delay_ms(500);j++;j=(j\%3);\}
 if(i==0) tus='7';
 if(i==1 && j==0) tus=80;
 if(i==1 \&\& j==1) tus=82;
 if(i==1 && j==2) tus=83;
if (input(sut2)) // 2. sütun okunuyor
  while(input(sut2))\{if(i==1)\{delay_ms(500);j++;j=(j\%3);\}
 if(i==0) tus='8';
 if(i==1 \&\& j==0) tus=84;
 if(i==1 \&\& j==1) tus=85;
 if(i==1 \&\& j==2) tus=86;
 }}
if (input(sut3)) // 3. sütun okunuyor
   while(input(sut3))
   if(i==1){delay_ms(500);j++;j=(j\%3);}
   if(i==0) tus='9';
   if(i==1 \&\& j==0) tus=88;
   if(i==1 \&\& j==1) tus=89;
   if(i==1 && j==2) tus=90;
   }
if (input(sut4)) // 4. sütun okunuyor
  while(input(sut4));
   if(r==1)
    {
```

```
k--;
          if(k==0)
          k=1;
          }
        imlec(r,k);
        else if(r==2)
        m--;
          if(m==0)
          m=1;
        imlec(r,m);
        tus=' ';
        j=-1;
      }
     output_low(sat3); // 3. satır lojik-0 yapılıyor
     output_high(sat4); // 3. satır lojik-1 yapılıyor
     if (input(sut1)) // 1. sütun okunuyor
while(input(sut1));{r=1;k=1;m=1;lcd_hazirla();imlec(2,16);printf(lcd_veri,"R");imlec(2,15)
); printf(lcd_veri,"1");tus=' ';imlec(1,1);}}
    if (input(sut2)) // 2. sütun okunuyor
      delay_ms(20);
      if(i==0) tus='0';
      if(i==1) tus=' ';
    if (input(sut3)) // 3. sütun okunuyor
       { delay_ms(20); tus=0xF; }
    if (input(sut4)) // 4. sütun okunuyor
      while(input(sut4));
      r++;
        if(r==3){r=1;}
      tus=' ';
```

```
j=-1;
     if(r==1)
       imlec(2,15);
       printf(lcd_veri,"1");
       imlec(r,k);
     if(r==2)
       imlec(2,15);
       printf(lcd_veri,"2");
       imlec(r,m);
       }
   }
 output_low(sat4); // 3. satır lojik-0 yapılıyor
 return tus; // Fonksiyon "tus" değeri ile geri döner
//****** ANA PROGRAM FONKSİYONU*****
void main()
 setup_psp(PSP_DISABLED);
                                   // PSP birimi devre dışı
 setup_timer_1(T1_DISABLED); // T1 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_adc_ports(NO_ANALOGS); // ANALOG giriş yok
 setup_adc(ADC_OFF);
                               // ADC birimi devre dışı
 set_tris_b(0x00); // B portu komple çıkış
 set_tris_d(0x0F); // Yüksek değerlikli 4 bit çıkış, düşük değerlikli 4 bit giriş
 lcd_hazirla(); // LCD hazirlaniyor
   imlec(2,16); // İmlec 3. sütun, 1. satıra konumlandırılıyor
   printf(lcd_veri,"R");
 //printf(lcd_veri,"URUN="); // LCD'ye string yazdırılıyor
   imlec(2,15); // İmleç 3.sütun, 1.satıra konumlandırılıyor
   printf(lcd_veri,"1");
 while(1) // Sonsuz döngü
   if(r==1) imlec(r,k);
```

```
if(r==2) imlec(r,m);// İmleç 3.sütun, 1.satıra konumlandırılıyor

if (keypad_oku()>9) // Eğer basılan tuş değeri 9'dan büyük ise
    printf(lcd_veri,"%c ",keypad_oku()); // Tuş değeri LCD'ye yazdırılıyor
else // Eğer basılan tuş değeri 9'dan büyük değilse
    printf(lcd_veri,"%c ",keypad_oku()); // Tuş değeri LCD'ye yazdırılıyor
}
```



Şekil 35: İlk programın yaızcı çıktısı

Ek 2. Açıklamalı CCS C Kodları

```
#include <16f877.h> // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.
// Denetleyici konfigürasyon ayarları
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
#use delay (clock=20000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılacak osilatör frekansı belirtiliyor.
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#use fast io(c)
#use fast io(d)
#use fast_io(e)
#use rs232 (baud=9600, xmit=pin_C6, rcv=pin_C7, parity=N, stop=1, TIMEOUT=25)
#include <benim_LCD.c> // lcd.c dosyası tanıtılıyor
#define sut1 pin_d0 // sut1 ifadesi pin_d0 ifadesine eşitleniyor
#define sut2 pin_d1 // sut2 ifadesi pin_d1 ifadesine eşitleniyor
#define sut3 pin_d2 // sut3 ifadesi pin_d2 ifadesine eşitleniyor
#define sut4 pin d3 // sut3 ifadesi pin d2 ifadesine eşitleniyor
#define sat1 pin_d4 // sat1 ifadesi pin_d4 ifadesine eşitleniyor
#define sat2 pin d5 // sat2 ifadesi pin d5 ifadesine eşitleniyor
#define sat3 pin_d6 // sat3 ifadesi pin_d6 ifadesine eşitleniyor
```

```
#define sat4 pin d7 // sat4 ifadesi pin d7 ifadesine eşitleniyor
char tus=' '; // karakter tipinde değişken tanımlanıyor
i=0, j=0, k=1, k1=1, r=1, m=1, m1=1, n=1, n1=1, yzk=0, yzk1=0, yzm=0, sfr=0, bos=0, syc=0, syc=0, q=0;
//integer tipinde çeşitli sayaçlar için değişken tanımlama
int ii=1;
int MENU=0; // ana menü seçiminin atıldığı değişken tanımlanıyor
int oku=0;
char t[]; // RDA dan gelen değişkenin saklandığı değişken tanımlanıyor
char mkt;
char abc[73]; // tuş takımı ile yazılan 3 satırın saklandığı değişken tanımlanıyor
char abc1[72]; // eepromdaki yazdırılan son yazının saklandığı değişken tanımlanıyor
//***** Eeprom yazdırma Fonksiyonu *******
void eeprom_yaz()
*******// girilen yazının 24*3satır yazılma işlemi*******
   write_eeprom(0,abc[0]);
   write_eeprom(1,abc[1]);
   write_eeprom(2,abc[2]);
   write_eeprom(3,abc[3]);
   write eeprom(4,abc[4]);
   write_eeprom(5,abc[5]);
   write_eeprom(6,abc[6]);
   write_eeprom(7,abc[7]);
   write eeprom(8,abc[8]);
   write eeprom(9,abc[9]);
   write_eeprom(10,abc[10]);
   write_eeprom(11,abc[11]);
   write_eeprom(12,abc[12]);
   write_eeprom(13,abc[13]);
   write_eeprom(14,abc[14]);
   write_eeprom(15,abc[15]);
   write_eeprom(16,abc[16]);
   write eeprom(17,abc[17]);
   write eeprom(18,abc[18]);
   write_eeprom(19,abc[19]);
   write_eeprom(20,abc[20]);
   write eeprom(21,abc[21]);
   write_eeprom(22,abc[22]);
   write_eeprom(23,abc[23]);
   write_eeprom(24,abc[24]);
   write_eeprom(25,abc[25]);
   write eeprom(26,abc[26]);
   write_eeprom(27,abc[27]);
   write_eeprom(28,abc[28]);
   write_eeprom(29,abc[29]);
   write eeprom(30,abc[30]);
   write eeprom(31,abc[31]);
   write_eeprom(32,abc[32]);
   write_eeprom(33,abc[33]);
   write_eeprom(34,abc[34]);
```

```
write eeprom(35,abc[35]);
   write_eeprom(36,abc[36]);
   write_eeprom(37,abc[37]);
   write_eeprom(38,abc[38]);
   write_eeprom(39,abc[39]);
   write_eeprom(40,abc[40]);
   write_eeprom(41,abc[41]);
   write_eeprom(42,abc[42]);
   write eeprom(43,abc[43]);
   write eeprom(44,abc[44]);
   write_eeprom(45,abc[45]);
   write eeprom(46,abc[46]);
   write_eeprom(47,abc[47]);
   write eeprom(48,abc[48]);
   write_eeprom(49,abc[49]);
   write_eeprom(50,abc[50]);
   write_eeprom(51,abc[51]);
   write_eeprom(52,abc[52]);
   write_eeprom(53,abc[53]);
   write_eeprom(54,abc[54]);
   write eeprom(55,abc[55]);
   write_eeprom(56,abc[56]);
   write_eeprom(57,abc[57]);
   write eeprom(58,abc[58]);
   write eeprom(59,abc[59]);
   write eeprom(60,abc[60]);
   write_eeprom(61,abc[61]);
   write_eeprom(62,abc[62]);
   write_eeprom(63,abc[63]);
   write_eeprom(64,abc[64]);
   write_eeprom(65,abc[65]);
   write_eeprom(66,abc[66]);
   write eeprom(67,abc[67]);
   write eeprom(68,abc[68]);
   write eeprom(69,abc[69]);
   write_eeprom(70,abc[70]);
   write_eeprom(71,abc[71]);
}
//****** Eeprom_yazdırma Fonksiyonu *******
void eeprom_oku()
{
   syc=read eeprom(75); /* yazıcının kaymasını önlemek için...
              kacıncı yazdırmada olduğunu saklayan değişken */
   k1=read_eeprom(74); // yazının ortalanması için kullanıcının kaç karakter
   m1=read eeprom(73); // girdiğini her satır için ayrı değişken atayıp tekrar
   n1=read eeprom(72); // yazdırmada bu bilgilerin saklanıp tekrardan ortalanmasını
              // sağlayan okuma işlemi
*******// eeproma yazılan 24*3satır verinin okunması işlemi*******
```

```
abc1[0]=read eeprom(0);
abc1[1]=read_eeprom(1);
abc1[2]=read_eeprom(2);
abc1[3]=read_eeprom(3);
abc1[4]=read_eeprom(4);
abc1[5]=read_eeprom(5);
abc1[6]=read_eeprom(6);
abc1[7]=read_eeprom(7);
abc1[8]=read_eeprom(8);
abc1[9]=read eeprom(9);
abc1[10]=read_eeprom(10);
abc1[11]=read eeprom(11);
abc1[12]=read_eeprom(12);
abc1[13]=read eeprom(13);
abc1[14]=read_eeprom(14);
abc1[15]=read_eeprom(15);
abc1[16]=read_eeprom(16);
abc1[17]=read_eeprom(17);
abc1[18]=read_eeprom(18);
abc1[19]=read_eeprom(19);
abc1[20]=read_eeprom(20);
abc1[21]=read_eeprom(21);
abc1[22]=read_eeprom(22);
abc1[23]=read_eeprom(23);
abc1[24]=read eeprom(24);
abc1[25]=read eeprom(25);
abc1[26]=read_eeprom(26);
abc1[27]=read_eeprom(27);
abc1[28]=read_eeprom(28);
abc1[29]=read_eeprom(29);
abc1[30]=read_eeprom(30);
abc1[31]=read_eeprom(31);
abc1[32]=read_eeprom(32);
abc1[33]=read eeprom(33);
abc1[34]=read eeprom(34);
abc1[35]=read_eeprom(35);
abc1[36]=read_eeprom(36);
abc1[37]=read eeprom(37);
abc1[38]=read_eeprom(38);
abc1[39]=read_eeprom(39);
abc1[40]=read_eeprom(40);
abc1[41]=read_eeprom(41);
abc1[42]=read eeprom(42);
abc1[43]=read_eeprom(43);
abc1[44]=read_eeprom(44);
abc1[45]=read_eeprom(45);
abc1[46]=read eeprom(46);
abc1[47]=read eeprom(47);
abc1[48]=read_eeprom(48);
abc1[49]=read_eeprom(49);
abc1[50]=read_eeprom(50);
```

```
abc1[51]=read eeprom(51);
  abc1[52]=read_eeprom(52);
  abc1[53]=read_eeprom(53);
   abc1[54]=read_eeprom(54);
  abc1[55]=read_eeprom(55);
  abc1[56]=read_eeprom(56);
  abc1[57]=read_eeprom(57);
  abc1[58]=read_eeprom(58);
   abc1[59]=read_eeprom(59);
   abc1[60]=read_eeprom(60);
  abc1[61]=read_eeprom(61);
   abc1[62]=read eeprom(62);
  abc1[63]=read_eeprom(63);
   abc1[64]=read_eeprom(64);
  abc1[65]=read_eeprom(65);
  abc1[66]=read_eeprom(66);
  abc1[67]=read_eeprom(67);
  abc1[68]=read_eeprom(68);
  abc1[69]=read_eeprom(69);
  abc1[70]=read_eeprom(70);
  abc1[71]=read_eeprom(71);
*******// matlab ile gönderilen verinin algılandığı RDA kesmesi********
#int RDA
void seri()
mkt=getc();
 if(mkt=='Y') // yazı gelmesi durumunda
    for(yzk=0;yzk<72;yzk++)// 3 satır veri okuma
    abc[yzk]=getc();
    if(syc==7) // kayma engelleyici sayacı
    {
    syc=0;
    putc(0x31); // yazıcının ayar komutu
    putc(0x0B); // satır olarak boşluk bırakma komutu
    putc(0x02); // yazının fon büyüklüğünü ayarlama komutu
    for(yzk=0;yzk<72;yzk++) // hafızaya alınan yazı yazıcıya gönderilimi
    putc(abc[yzk]);
    putc(0x32); // yazıcının ayar komutu
    putc(0x0B); // satır olarak boşluk bırakma komutu
 }
```

```
if(mkt=='M') // resim gelmesi durumunda
oku++;
   for(yzk=0;yzk<48;yzk++)
   t[yzk]=getc();
   putc(0x1D); // standart komut olarak 48 byte veri gönderme komutu
   putc(0x57); // bu komut ile logo/resim çizimi esnasında gönderilen veri
   putc(0x30); // satırı 48 byte olacak şekilde satır satır gönderimi yapılıyor
   for(yzk=0;yzk<48;yzk++)
   putc(t[yzk]);
if(oku==128) // 128 satır olarak dönüştürülen resim verisinin bittiğini
      // denetleyen komut
putc(0x033); // boşluk bırakma
putc(0x0B); //
oku=0; // logo/resim alımında kayıt olmaması için sayaç sıfırlama
}
}
if(mkt=='W') // resim ve 1. satır yazı gelmesi durumunda
 oku++;
 if(oku<65) // 65 satır veri alımı
   for(yzk=0;yzk<8;yzk++) // 8byte veri alımı
   t[yzk]=getc();
   putc(0x1D); // logo/resim için standart veri gönderme komutu 1D 57
   putc(0x57); //
   putc(0x08); // kaç byte veri gönderileceğinin seçimi
   for(yzk=0;yzk<8;yzk++) // 8byte veri yazma
   putc(t[yzk]);
   }
 if(oku==65) // logo/resim verisi bitişinin denetlenmesi
 putc(0x1B); // yazıcıya karakter olarak yazı yazdırılacağı komutu
 putc('N'); // 1B 'N'
 putc(0x02); // fon büyüklüğü ayar komutu
  for(yzk=0;yzk<24;yzk++) // satır veri alım döngüsü
   {
```

```
abc[yzk]=getc();
     }
     syc++;
     if(syc==7) // kayma engelleyici sayac
     syc=0;
     putc(0x31);
     putc(0x0B);
     putc(0x02);
     for(yzk=0;yzk<24;yzk++) // satır yazdırma komutu
     putc(abc[yzk]);
     putc(0x34);
     putc(0x0B);
     oku=0;
   }
 }
/*******Tuş takımı okuma komutu********/
/* kontrol d portunun yüksek değerlikli bitlerinin hight olma durumuna göre
taranan düşük değerlikli giriş bitlerinin hight olmasıyla hangi tuşa basıldığı
kontrol ediliyor*/// kaynak: Mikroişlemciler dersi
/* tuşların birden fazla özelliği bulunmakta bu özellikler 0-9 haricindeki tuşlara
ait olan sayaçların değerlerine göre seçilmektedir. */
/* i=0 olması durumunda rakam yazılımı sağlanmaktadır*/
/* i=1 olması durumunda harf yazılımı sağlanmaktadır */
/* j sayacı mod3 e göre tuşların harici kaçıncı özelliğinin kullanacağını belirlemektedir */
/* j=0 1.özellik*/
/* j=1 2.özellik*/
/* j=2 3.özellik*/
char keypad_oku() // Fonksiyon ismi
 output d(0x00); // D portu çıkışı sıfırlanıyor
 output_high(sat1); // 1. satır lojik-1 yapılıyor
 if (input(sut1)) // 1. sütun okunuyor
while(input(sut1))\{if(i==1)\{delay ms(250);j++;j=(j\%3);\}
   if(i==0) tus='1';
   if(i==1 && j==0) tus='.';
   if(i==1 && j==1) tus=':';
```

```
if(i==1 \&\& j==2) tus='/';
 }
 }
if (input(sut2)) // 2. sütun okunuyor
 while(input(sut2)){if(i==1){delay_ms(250);j++;j=(j%3);}
 if(i==0) tus='2';
 if(i==1 && j==0) tus=65;
 if(i==1 \&\& j==1) tus=66;
 if(i==1 \&\& j==2) tus=67;
if (input(sut3)) // 3. sütun okunuyor
 while(input(sut3)){if(i==1){delay_ms(250);j++;j=(j%3);}
 if(i==0) tus='3';
 if(i==1 && j==0) tus=68;
 if(i==1 \&\& j==1) tus=69;
 if(i==1 \&\& j==2) tus=70;
 }}
if (input(sut4)) // 4. sütun okunuyor
 while(input(sut4));
 if (MENU==2) // harf/rakam seçimi
 i++;j=-1;
 i=(i%2);
 }
  }
output_low(sat1); // 1. satır lojik-0 yapılıyor
output_high(sat2); // 2. satır lojik-1 yapılıyor
if (input(sut1)) // 1. sütun okunuyor
 while(input(sut1)){if(i==1){delay_ms(250);j++;j=(j%3);}
 if(i==0) tus='4';
 if(i==1 && j==0) tus=71;
 if(i==1 \&\& j==1) tus=72;
 if(i==1 \&\& j==2) tus=73;
if (input(sut2)) // 2. sütun okunuyor
 while(input(sut2)){if(i==1){delay_ms(250);j++;j=(j%3);}
 if(i==0) tus='5';
 if(i==1 \&\& j==0) tus=74;
 if(i==1 && j==1) tus=75;
 if(i==1 \&\& j==2) tus=76;
 }}
if (input(sut3)) // 3. sütun okunuyor
 while(input(sut3)){if(i==1){delay_ms(250);j++;j=(j%3);}
 if(i==0) tus='6';
 if(i==1 \&\& j==0) tus=77;
```

```
if(i==1 && j==1) tus=78;
 if(i==1 && j==2) tus=79;
 }}
/* harf onay tuşu*/
if (input(sut4)) // 4. sütun okunuyor
 while(input(sut4));
   if(r==1 && MENU==2) // satır 1 için tuştakımı veri girişi
   {
   k++;
     if (k<17) // lcd 16 haneli olduğundan sınırlayıcı if koşulu
     lcd hazirla();
     /* satırın sütunundan önceki kayıtlı harflerin tekrar ekrana
     yazılma işlemi yapılmaktadır. Bbuun nedeni ise tek satırda 3 ayrı
     satır kullanıldığından satırlar arası geçişte ekranda önceki harflerin
     görünmesini sağlamak aynı işlemler satır 2 ve 3 içinde aşağıda sağlanmaktadır*/
     for(yzc=0;yzc<k;yzc++) printf(lcd_veri,"%c",abc[yzc-2]);</pre>
       imlec(r,k);
       abc[k-2]=tus;
     if(k==17)
     k=16;
     }
   if(r==2 && MENU==2) // satır 2 için tuştakımı veri girişi
   m++;
     if(m==15)
     {
     m=14;
     lcd_hazirla();
     for(yzc=0;yzc<m;yzc++) {printf(lcd_veri,"%c",abc[24+yzc-2]);}</pre>
     imlec(2,m);
     if (abc[24+m-2]!=' ') {tus=abc[24+m-2];}
   abc[24+m-2]=tus;
   }
   if(r==3 && MENU==2) // satır 1 için tuştakımı veri girişi
   {
   n++;
     if(n==15)
```

```
{
     n=14;
     lcd_hazirla();
     for(yzc=0;yzc<n;yzc++) printf(lcd_veri,"%c",abc[48+yzc-2]);</pre>
     imlec(1,n);
     if (abc[48+n-2]!=' ') {tus=abc[48+n-2];}
   abc[48+n-2]=tus;
   }
   if(r==4 && MENU==2) // adet giriş satırı
   ii=tus-48;
   tus=' ';
   j=-1;
output_low(sat2); // 2. satır lojik-0 yapılıyor
output_high(sat3); // 3. satır lojik-1 yapılıyor
if (input(sut1)) // 1. sütun okunuyor
   while(input(sut1))
     if(i==1){delay_ms(500);j++;j=(j%3);}
     if(i==0) tus='7';
     if(i==1 && j==0) tus=80;
     if(i==1 \&\& j==1) tus=82;
     if(i==1 && j==2) tus=83;
   }
if (input(sut2)) // 2. sütun okunuyor
   while(input(sut2))
     if(i==1){delay_ms(500);j++;j=(j\%3);}
     if(i==0) tus='8';
     if(i==1 && j==0) tus=84;
     if(i==1 \&\& j==1) tus=85;
     if(i==1 && j==2) tus=86;
 }
if (input(sut3)) // 3. sütun okunuyor
  while(input(sut3))
   if(i==1){delay_ms(500);j++;j=(j\%3);}
```

```
if(i==0) tus='9';
   if(i==1 && j==0) tus=88;
   if(i==1 && j==1) tus=89;
   if(i==1 && j==2) tus=90;
  }
 }
/* girilen hatalı harf/rakam için silme kodu*/
if (input(sut4)) // 4. sütun okunuyor
  while(input(sut4));
   tus=' ';
   if(r==1 && MENU==2) // satır 1 için silme kodu
   {
   k--;
    if(k==0)
     {
     k=1;
    }
   abc[k]=' ';
   imlec(1,k); // değiştirdin
   printf(lcd_veri,' ');
   imlec(1,k);
   else if(r==2 && MENU==2) // satır 2 için silme kodu
   {
   m--;
     if(m==0)
     m=1;
   abc[24+m]=' ';
   imlec(2,m);
   printf(lcd_veri,' ');
   imlec(2,m);
   else if(r==3 && MENU==2) // satır 3 için silme kodu
   {
   n--;
     if(n==0)
     {
     n=1;
     n1=1;
     }
   abc[48+n]=' ';
```

```
imlec(1,n); // değiştirdin +1 di
     printf(lcd_veri,' ');
     imlec(1,n);
     }
    j=-1;
   }
 output low(sat3); // 3. satır lojik-0 yapılıyor
 output_high(sat4); // 3. satır lojik-1 yapılıyor
 /* yazıcının ana menüye dönüşünü sağlayan ana menü tuşu*/
 if (input(sut1)) // 1. sütun okunuyor
   { while(input(sut1));r=1;k=1,n=1;m=1;i=0;MENU=0;lcd_hazirla();for(sfr=0;sfr<70;sfr++)
{abc[sfr]=' ';}tus=' ';}
 if (input(sut2)) // 2. sütun okunuyor
   delay_ms(20);
   if(i==0) tus='0';
   if(i==1) tus=' ';
     /* menu 2 de tuştakımı ile girilen veriyi yazdıran yazdır tuşu komutları*/
 if (input(sut3)) // 3. sütun okunuyor
     while(input(sut3));
     if(MENU==2)
     lcd hazirla();
     printf(lcd_veri,"yazdiriliyor");
     imlec(2,1);
     printf(lcd_veri,"Adet %d: ",ii);
  for(syc1=0;syc1<ii;syc1++)</pre>
     syc=read_eeprom(75); // kaymayı önleyici daha önceki yazdırma sayısını okuma
     syc++;
     if(syc==7)
     syc=0;
     putc(0x31);
     putc(0x0B);
     }
     // son yazdırılan verinin karakter sayılarını hafıza yazdır
     //komutu için kullanabilmek için eeproma kaydetme komutları
   write_eeprom(75,syc);
```

```
write_eeprom(74,k);
write_eeprom(73,m);
write_eeprom(72,n);
 // ÖNCE ALT SATIR YAZDIRILIYOR
 //satır 3
 for(bos=0;bos<((25-n)/2);bos++) // ortalama için ön boşluk
 putc(' ');
 for(yzm=0;yzm<n-1;yzm++) // veri yazımı
 putc(abc[48+yzm]);
 }
 for(bos=(((25-n)/2)+n);bos<25;bos++) // ortalama için son boşluk
 putc(' ');
 }
 //satır 2
 for(bos=0;bos<((25-m)/2);bos++) // ortalama için ön boşluk
 putc(' ');
 for(yzm=0;yzm<m-1;yzm++) // veri yazımı
 putc(abc[24+yzm]);
 for(bos=(((25-m)/2)+m);bos<25;bos++) // ortalama için son boşluk
 putc(' ');
 }
     // satır 1
 for(bos=0;bos<((25-k)/2);bos++) // ortalama için ön boşluk
 putc(' ');
 for(yzk=0;yzk<k-1;yzk++) // veri yazımı
 putc(abc[yzk]);
 }
 for(bos=(((25-k)/2)+k);bos<25;bos++) // ortalama için son boşluk
```

```
putc(' ');
   putc(0x32);
   putc(0x0B);
   delay_ms(1000);
}
   delay_ms(500);
   lcd_hazirla();
   k=1;
   i=0;
   m=1;
   n=1;
   r=1;
   ii=1;
       tus=' ';
   imlec(1,1);
   q=1;
   }
 }
 /* satırlar arası geçisi sağlayan satır değiş tuş kodları*/
if (input(sut4)) // 4. sütun okunuyor
 while(input(sut4));
 r++;
   if(r==5){r=1;}
   if(r==1 && MENU==2) // 1. satıra gelindiğinde girilen değerlerin aynen
              // kalmasını için if koşul komutları
     if(abc[k-1]==' ') {tus=' ';}
     else if (abc[k-1]!=' ') {tus=abc[k-1];}
     imlec(1,k);
     printf(lcd_veri,' ');
     imlec(1,k);
     }
   if(r==2 && MENU==2) // 2. satıra gelindiğinde girilen değerlerin aynen
              // kalmasını için if koşul komutları
     if(abc[24+m-1]==' ') tus=' ';
     else if (abc[24+m-1]!=' ') tus=abc[24+m-1];
     imlec(1,m);
     printf(lcd_veri,' ');
     imlec(1,m);
   if(r==3 && MENU==2) // 3. satıra gelindiğinde girilen değerlerin aynen
```

```
// kalmasını için if koşul komutları
      if(abc[48+n-1]==' ') tus=' ';
      else if (abc[48+n-1]!=' ') tus=abc[48+n-1];
      imlec(1,n);
      printf(lcd_veri,' ');
      imlec(1,n);
      tus=' ';
   }
 output low(sat4); // 3. satır lojik-0 yapılıyor
 return tus; // Fonksiyon "tus" değeri ile geri döner
}
//****** ANA PROGRAM FONKSİYONU******
void main ()
 setup_psp(PSP_DISABLED); // PSP birimi devre dışı
 setup_timer_1(T1_DISABLED); // T1 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_adc_ports(NO_ANALOGS); // ANALOG giriş yok
 setup adc(ADC OFF);
                            // ADC birimi devre dışı
 //set_tris ayarları ile kullanılmayan bacaklar çıkış olarak ayarlandı
 set_tris_b(0x00); // B portu komple çıkış
 set_tris_d(0x0F);// Yüksek değerlikli 4 bit çıkış, düşük değerlikli 4 bit giriş
 set_tris_a(0x00);
 set_tris_e(0x00);
 set_tris_c(0x80);
 output a(0x00);
  output_e(0x00);
 output_c(0x00);
 eeprom oku(); // fonksiyon olarak kullanılan eepromdan veri alma komutu
 clear_interrupt(INT_RDA);
MENUU:
    while(MENU!=1 && MENU!=2 && MENU!=3)
    lcd hazirla();
    printf(lcd_veri,"MENU SECINIZ:");
    imlec(2,1);
    printf(lcd veri,"BIL=1 PIC=2 HF=3");
      if (keypad_oku()>9) // Eğer basılan tuş değeri 9'dan büyük ise
                   // kaynak: mikroişlemciler dersi
      {
```

```
lcd_komut(0x0C);
     putc(0x02);
     imlec(1,15);
     /*farklı menuler seçildiğinde bir diğer veriden (RDA) veri gelmesini
     global önlemek için kesmeler inaktif edildi */
     printf(lcd_veri,"%c",keypad_oku());// Tuş değeri LCD'ye yazdırılıyor
     if(tus=='3')
     MENU=3;
     disable_interrupts(GLOBAL);
     if(tus=='2')
     MENU=2;
     disable_interrupts(GLOBAL);
     if(tus=='1')
     MENU=1;
     enable_interrupts(INT_RDA);
     enable_interrupts(GLOBAL);
     }
     tus=' ';
     }
   }
if(MENU==3)
/* son yazdırılan yazının hafızadan alınıp tekrar yazdırılması*/
 lcd_hazirla();
   printf(lcd_veri,"yazdiriliyor");
   eeprom_oku();
   syc++;
   if(syc==7)
   {
   syc=0;
   putc(0x31);
   putc(0x0B);
   write_eeprom(75,syc); // her yazdırmada syc güncellenmektedir
   /* normal yazdırma fonksiyonu aynen aktarılıp, burada hafızaya
   özgü değişkenler kullanılmıştır*/
```

```
for(bos=0;bos<((25-n1)/2);bos++)
putc(' ');
}
for(yzm=0;yzm<n1-1;yzm++)
putc(abc1[48+yzm]);
for(bos=(((25-n1)/2)+n1);bos<25;bos++)
putc(' ');
}
for(bos=0;bos<((25-m1)/2);bos++)
putc(' ');
for(yzm=0;yzm<m1-1;yzm++)</pre>
putc(abc1[24+yzm]);
for(bos=(((25-m1)/2)+m1);bos<25;bos++)
putc(' ');
}
for(bos=0;bos<((25-k1)/2);bos++)
putc(' ');
for(yzk=0;yzk<k1-1;yzk++)
putc(abc1[yzk]);
for(bos=(((25-k1)/2)+k1);bos<25;bos++)
putc(' ');
putc(0x32);
putc(0x0B);
delay_ms(500);
MENU=0;
if (MENU==0) goto MENUU;
// yazdırma işleminden sonra ana menüye dönülüyor
```

}

```
// tuş takımı ile yazdırma menü içeriği
 if(MENU==2)
   {
     lcd_hazirla(); // LCD hazırlanıyor
     for(sfr=0;sfr<72;sfr++) {abc[sfr]=' ';}
     putc(0x02);
   while(1) // Sonsuz döngü
   lcd_hazirla();
   imlec(2,1);
   printf(lcd_veri,"STR: ");
   printf(lcd_veri,"%d",r);
   imlec(2,8);
   printf(lcd_veri,"R/H");
   if(i==1)
   printf(lcd_veri," H");
   if(i==0)
   printf(lcd_veri," R");
   printf(lcd veri," x");
   printf(lcd_veri,"%d",ii);
   imlec(1,1);
   /* yazdırma işlemi tamamlandığında eeproma atıldıktan sonra q değişkeni
   1 yapılıyor ve iş koşulu ile tüm yazılanlar sıfırlanarak boş ekrana
   dönüş yapılıyor */
   if (q==1)
   eeprom_yaz();
   q=0;
     for(sfr=0;sfr<72;sfr++)
     abc[sfr]=' ';
     }
   }
   if(r==1) // satır 1 ekrana yazdırılıyor
     for(yzc=0;yzc<k-1;yzc++)</pre>
     printf(lcd_veri,"%c",abc[yzc]);
   imlec(1,k);
   if(r==2) // satır 2 ekrana yazdırılıyor
```

```
for(yzc=0;yzc<m-1;yzc++)
      printf(lcd_veri,"%c",abc[24+yzc]);
    imlec(1,m);
    if(r==3) // satır 3 ekrana yazdırılıyor
      for(yzc=0;yzc<n-1;yzc++)</pre>
      printf(lcd_veri,"%c",abc[48+yzc]);
    imlec(1,n);
    }
    lcd_komut(0x0E);
    delay_ms(5);
    if (keypad_oku()>9)
    lcd_komut(0x0C);
    putc(0x02);
    printf(lcd_veri,"%c",keypad_oku());// Tuş değeri LCD'ye yazdırılıyor
    if (MENU==0) goto MENUU;
   }//MENU SEÇİMİ MENÜ=0 ise
 /* RDA kesmesi ile RS232 haberleşmesi menüsü*/
   if(MENU==1)
   {
   lcd_hazirla();
   printf(lcd_veri,"BAGLANTI TIPI");
   imlec(2,1);
   printf(lcd_veri,"BILGISAYAR");
    while(MENU==1)
    keypad_oku()>9; // sadece ana manu tuşunu kontrol için vardır
    if (MENU==0) goto MENUU;
}
 Ek 3. LCD Kütüphane Kodları
benim_LCD.c
// Bu LCD sürücü dosyası 2x16 HD44780 uyumlu LCD'ler
// için yazılmıştır. LCD'ye sadece yazma yapılacağı için //
```

```
// R/W ucu şaseye bağlanmalıdır. LCD bağlantısı aşağıdadır. //
// RB0 -> LCD'nin D4 ucuna
// RB1 -> LCD'nin D5 ucuna
// RB2 -> LCD'nin D6 ucuna
// RB3 -> LCD'nin D7 ucuna
// RB4 -> LCD'nin RS ucuna
// RB5 -> LCD'nin E ucuna
// R/W ucu direkt şaseye bağlanacak
#define e pin b5 // LCD'nin E ucu RB5 pinine bağlı
#define rs pin_b4 // LCD'nin RS ucu RB4 pinine bağlı
//***** LCD'ye Komut Gönderme Fonksiyonu *******
void lcd komut(byte komut)
 output_b(komut>>4); // Komutun yüksek değerli 4 bitini gönder
 output_low(rs);
                   // LCD komut almak için ayarlandı
 delay_cycles(1); // 1 komut saykılı bekle
                   // E ucu lojik-1'den lojik-0'a çekiliyor
 output_high(e);
 delay_cycles(1);
                  // 1 komut saykılı bekle
 output low(e);
 delay_ms(2);
                   // 2 msn gecikme veriliyor
 output_b(komut&0x0F); // Komutun düşük değerli 4 bitini gönder
 output_low(rs);
                   // LCD veri almak için ayarlandı
 delay cycles(1);
                  // 1 komut saykılı bekle
                   // E ucu lojik-1'den lojik-0'a çekiliyor
 output high(e);
 delay_cycles(1);
                   // 1 komut saykılı bekle
 output_low(e);
                  // 2 msn gecikme veriliyor
 delay_ms(2);
}
//***** LCD'ye Veri Gönderme Fonksiyonu *******
void lcd veri(byte veri)
 output b(veri>>4); // Verinin yüksek değerli 4 bitini gönder
 output_high(rs); // LCD veri almak için ayarlandı
 delay_cycles(1);
                  // 1 komut saykılı bekle
                   // E ucu lojik-1'den lojik-0'a çekiliyor
 output high(e);
 delay_cycles(1);
                  // 1 komut saykılı bekle
 output_low(e);
 delay_ms(2);
                  // 2 msn gecikme veriliyor
 output_b(veri&0x0F); // Verinin düşük değerli 4 bitini gönder
 output high(rs); // LCD veri almak için ayarlandı
 delay_cycles(1);
                   // 1 komut saykılı bekle
 output_high(e);
                   // E ucu lojik-1'den lojik-0'a çekiliyor
 delay_cycles(1); // 1 komut saykılı bekle
 output low(e);
                  // 2 msn gecikme veriliyor
 delay ms(2);
}
//***** LCD'de İmlec Konumlandırma Fonksiyonu ******
```

```
void imlec(byte satir, byte sutun)
 if (satir==1) // Eğer satır değişkeni "1" ise
   lcd komut(0x80|(sutun-1));
 if (satir==2) // Eğer satır değişkeni "2" ise
   lcd_komut(0x80|(0x40+(sutun-1)));
}
//***** LCD Başlangıç Ayarları Fonksiyonu *****
void lcd_hazirla()
 int i=0;
 output low(rs); // RS ucu lojik-0
 output_low(e); // E ucu lojik-0
 delay_ms(30); // LCD enerjlendiğinde LCD'nin hazır olması için beklenen süre
   for(i=0;i<=3;i++) // LCD'ye 3 kez 0x03 komutu gönderiliyor
 lcd_komut(0x03);
   delay_ms(5); // 5msn gecikme veriliyor
 lcd komut(0x02); // LCD'ye 4 bit iletişim komutu gönderiliyor
 lcd komut(0x28); // 4 bit iletişim, 2 satır, 5x8 dot matris seçildi
 lcd komut(0x08); // Display Kapalı
 lcd komut(0x0E); // Display açık,imleç alt çizgi ve yanıp sönme yok
// lcd komut(0x06); // Her veri yazıldığında imleç bir sağa gitsin
 lcd_komut(0x01); // Display sil. İmleç 1.satır 1.sütunda
```

Ek 4. Guide Kodları

```
%************************************

% RS232 haberleşmesi sağlayan, 16f887A mikrodenetleyici kullanan panel

% yazıcı projesinin Matlab arayüzü tasarım mfile dosyası

% proje GUI ara yüzünde 2 adet popupmenu ile com ve yazının konumu seçimi

% sağlanmıştır.

% 3 satır veri girişi için 3 ayrı edittext konulmuş, ayrıca yazı adeti için

% de ayrı bir edittext kullanılmıştır.

% 3 ayrı yazdırma butonu ve 1 adet temizleme butonu vardır

% yazdırma butonu 1 --> 3 satır yazı yazdırma

% yazdırma butonu 2 --> 1 satır yazı diğer 2 satır alanına logo

% yazdırma butonu 3 --> tüm alana sadece logo
```

```
%***** mfile kodlarının açıklamaları hakkında bilgi********
```

- % dosya incelendiğinde (yukarıdan aşağıya) karşımıza çıkan ilk kodun
- % açıklaması yapılmış olup gerek görülmediği takdirde 2.bir açıklama
- % yapılmamıştır. yapılan ilk açıklamanı artık biliniyor kabul edilerek
- % diğer callback manulerinde tetrardan açıklanmamıştır.

function varargout = mesut(varargin)

- % MESUT MATLAB code for mesut.fig
- % MESUT, by itself, creates a new MESUT or raises the existing
- % singleton*.
- % H = MESUT returns the handle to a new MESUT or the handle to
- % the existing singleton*.
- % MESUT('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
- % function named CALLBACK in MESUT.M with the given input arguments.
- % MESUT('Property', 'Value',...) creates a new MESUT or raises the
- % existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are
- % applied to the GUI before mesut_OpeningFcn gets called. An
- % unrecognized property name or invalid value makes property application
- % stop. All inputs are passed to mesut_OpeningFcn via varargin.
- *See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one
- % instance to run (singleton)".
- % See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
- % Edit the above text to modify the response to help mesut
- % Last Modified by GUIDE v2.5 08-Jun-2015 04:35:59
- % Begin initialization code DO NOT EDIT

```
gui_Singleton = 1;
```

```
gui_State = struct('gui_Name', mfilename, ...
```

'gui_Singleton', gui_Singleton, ...

'gui OpeningFcn', @mesut OpeningFcn, ...

```
'gui_OutputFcn', @mesut_OutputFcn, ...
          'gui_LayoutFcn', [], ...
          'gui_Callback', []);
if nargin && ischar(varargin{1})
  gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
if nargout
  [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
  gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT
% --- Executes just before mesut is made visible.
function mesut_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin command line arguments to mesut (see VARARGIN)
% Choose default command line output for mesut
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% seçilen ayarların tüm callbacklerde kullanılması için değişkenler global
% tanımlanmıştır
global ss1;
ss1=1;
```

```
global s_yatik;
s_yatik=1;
global adet;
adet=0;
% UIWAIT makes mesut wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = mesut_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% hObject handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;
% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to pushbutton1 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
global ss1;
global s_yatik;
global adet;
adet=str2double(get(handles.edit5,'String'));
% girilen adet string olarak alındığından double formatına çevrildi
yukleme cubugu = waitbar(0,'YAZDIRILIYOR. LÜTFEN BEKLEYİNİZ...');
% sadece yazı yazdırma bölümü için waitbar tanımlandı
% for i=0:adet % yazdırma adeti
```

```
% tüm satırlar strin olarak alınıyor
satir1=(get(handles.edit1, 'String'));
satir2=(get(handles.edit2, 'String'));
satir3=(get(handles.edit3, 'String'));
% yazıcı kapasitesi nedeni ile 24 karakter ile sınırlandırıldı
a1=length(satir1);
if a1>24
  a1=24;
end
a2=length(satir2);
if a2>24
  a2=24;
end
a3=length(satir3);
if a3>24
  a3=24;
end
for ii=1:adet
% Secilen COM ayarı ile serial için COM seçimi yapılıyor
if ss1 == 1;
s1=serial('COM13');
end
if ss1 == 2;
s1=serial('COM2');
end
if ss1 == 3;
s1=serial('COM3');
end
```

```
if ss1==4;
s1=serial('COM4');
end
if ss1==5;
s1=serial('COM5');
end
if ss1 == 6;
s1=serial('COM6');
end
if ss1 == 7;
s1=serial('COM7');
end
if ss1 == 8;
s1=serial('COM8');
end
if ss1==9;
s1=serial('COM9');
end
if ss1 == 10;
s1=serial('COM10');
end
% serial konfigürasyon ayarları
set(s1, 'BaudRate', 9600, 'DataBits', 8, 'Parity', 'none', 'StopBits', 1, 'FlowControl', 'none');
fopen(s1);
% mikroişlemcinin yazı gönderildiğini algılaması için hatta öncelikle 'Y'
% konuluyor ve yazının solda sağda ve ortoda olma durumları sırası ile;
% yazı solda ise ve satır boş değil ise, ilk önce yazılan yazı yazdırılıp
```

```
% sonrasında ise, boş karakter gönderebilmek için tanımlanan satır bos
% dizisinden-girilen karakter sayısı itibari ile- 24 karektere tamamlama
% işlemi yapılıyor.
% eğer o satır boş işe yazıcı kaymasın diye . karakterli dizi gönderiliyor.
% tüm stırlarda bu işlemler yineleniyor
% yazı sağda ise ve satır boş değil ise, ilk önce boş karakter dizisi aynı
% satırın sonuna girilen yazının yazdırılmasını sağlamak için,24-girilen
% karakter sayısı, adedince boş karakter gönderilip sonrasında
% girilen yazı hatta konuluyor
% eger yazı ortada ise 24 ile sınırlı olan satırdan girilen karakter sayıcı
% çıkartılarak sağdan ve soldan eşit boşluk bırakabilmek için hatta; önce
% toplam boşluk sayısının yarısı kadar boşluk, sonra girilen yazı, daha
% sonrasında ise 24 e tamamlamak için diğer yarım kadar boşluk
% konulmaktadır.
%****TÜM SATIRLARDA YUKARIDAKI AÇIKLAMALAR TEKRARLANMIŞTIR*****
% satır 3
fwrite(s1,'Y');
if s yatik==1
  if a3 \sim = 0
  satir3_bos='
                         ١,
  fwrite(s1,satir3(1,1:a3));
  fwrite(s1, satir3 bos(1,(a3+1):24));
  end
  if a3 == 0
  satir3_bos='.
```

fwrite(s1,satir3 bos);

```
end
end
if s_yatik==2
  if a3 \sim= 0
  satir3_bos='
  fwrite(s1,satir3_bos(1,1:24-a3));
  fwrite(s1,satir3(1,1:a3));
  end
  if a3 == 0
  satir3_bos='.
  fwrite(s1,satir3_bos);
  end
end
if s_yatik==3
  if a3 \sim= 0
  satir3_bos='
  fwrite(s1,satir3_bos(1,1:fix((24-a3)/2)));
  fwrite(s1,satir3(1,1:a3));
  fwrite(s1,satir3_bos(1,(fix((24-a3)/2)+a3+1):24));
  end
  if a3 == 0
                              ١;
  satir3_bos='.
  fwrite(s1,satir3_bos);
```

end

% satır 2

end

```
if s_yatik==1
  if a2 \sim= 0
                              ١,
  satir2_bos='
  fwrite(s1,satir2(1,1:a2));
  fwrite(s1,satir2_bos(1,(a2+1):24));
  end
  if a2 == 0
  satir2_bos='.
  fwrite(s1,satir2_bos);
  end
end
if s_yatik==2
  if a2 \sim= 0
  satir2_bos='
  fwrite(s1,satir2_bos(1,1:24-a2));
  fwrite(s1,satir2(1,1:a2));
  end
  if a2 == 0
  satir2_bos='.
  fwrite(s1,satir2_bos);
  end
end
if s_yatik==3
  if a2 \sim= 0
  satir2_bos='
  fwrite(s1,satir2_bos(1,1:(fix((24-a2)/2))));
  fwrite(s1,satir2(1,1:a2));
  fwrite(s1,satir2_bos(1,(fix((24-a2)/2)+a2-1):24));
```

```
end
  if a^2 == 0
                             ١;
  satir2_bos='.
  fwrite(s1,satir2_bos);
  end
end
% satır 1
if s_yatik==1
  if a1 \sim=0
  satir1_bos='
  fwrite(s1,satir1(1,1:a1));
  fwrite(s1,satir1_bos(1,(a1+1):24));
  end
  if a1 == 0
  satir1_bos='.
  fwrite(s1,satir1_bos);
  end
end
if s_yatik==2
  if a1 \sim=0
  satir1_bos='
  fwrite(s1,satir1_bos(1,1:24-a1));
  fwrite(s1,satir1(1,1:a1));
  end
  if a1 == 0
  satir1_bos='.
  fwrite(s1,satir1_bos);
  end
```

```
end
if s_yatik==3
  if a1 \sim = 0
  satir1_bos='
  fwrite(s1,satir1_bos(1,1:(fix(((24-a1)/2)-2))));
  fwrite(s1,satir1(1,1:a1));
  fwrite(s1,satir1_bos(1,(fix((24-a1)/2)+a1-1):24));
  end
  if a1 == 0
  satir1_bos='.
  fwrite(s1,satir1_bos);
  end
end
  waitbar(((100/adet)*i)/100); % waitbar güncelleme komutu
fclose(s1)
delete(s1)
pause(1)
end
close (yukleme_cubugu) % waitbar kapatma komutu
%kullanıcı bilgilendirme kutusu
msgbox('Yazdırma Tamamlandı','YAZI YAZDIRMA','help')
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit1 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
```

- % handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
- % Hints: get(hObject, 'String') returns contents of edit1 as text
- % str2double(get(hObject, 'String')) returns contents of edit1 as a double
- % --- Executes during object creation, after setting all properties.

function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

- % hObject handle to edit1 (see GCBO)
- % eventdata reserved to be defined in a future version of MATLAB
- % handles empty handles not created until after all CreateFcns called
- % Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
- % See ISPC and COMPUTER.
- if ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor'), get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor')) set(hObject, 'BackgroundColor', 'white');

end

function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles)

- % hObject handle to edit2 (see GCBO)
- % eventdata reserved to be defined in a future version of MATLAB
- % handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
- % Hints: get(hObject, 'String') returns contents of edit2 as text
- % str2double(get(hObject, 'String')) returns contents of edit2 as a double
- % --- Executes during object creation, after setting all properties.

function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

- % hObject handle to edit2 (see GCBO)
- % eventdata reserved to be defined in a future version of MATLAB

- % handles empty handles not created until after all CreateFcns called
- % Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
- % See ISPC and COMPUTER.

if ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor'), get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject, 'BackgroundColor', 'white');

end

function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles)

- % hObject handle to edit3 (see GCBO)
- % eventdata reserved to be defined in a future version of MATLAB
- % handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
- % Hints: get(hObject, 'String') returns contents of edit3 as text
- % str2double(get(hObject, 'String')) returns contents of edit3 as a double
- % --- Executes during object creation, after setting all properties.

function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

- % hObject handle to edit3 (see GCBO)
- % eventdata reserved to be defined in a future version of MATLAB
- % handles empty handles not created until after all CreateFcns called
- % Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
- % See ISPC and COMPUTER.
- if ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor'), get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor'))
 set(hObject, 'BackgroundColor', 'white');

end

% --- Executes on button press in pushbutton3.

function pushbutton3 Callback(hObject, eventdata, handles)

- % hObject handle to pushbutton3 (see GCBO)
- % eventdata reserved to be defined in a future version of MATLAB
- % handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
- % --- Executes on button press in pushbutton4.

```
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to pushbutton4 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
global ss1;
global adet;
% .jpg formatındaki resmi logoyu seçme işlemi
[filename,pathname] = uigetfile('*.jpg','JPEG dosyasini seciniz');
asd=imread([pathname,filename]);
%seçilen resim verileri değişkene atılıyor
asd_bw = im2bw(asd, 125/255);
% resim siyah-beyaz formata çevriliyor
RGB = imresize(asd_bw, [128 384]);
% yeniden ölçeklendiriliyor
imshow(RGB);
RGB=1-RGB;
% girilen değerler gönderilirken terslendiğinden biz de gerçek
% veriyi kaybetmemek için 1 den çıkartıyoruz
RGB180=imrotate(RGB,-180);
%yazıcı formatı gereği 180 derece döndürülerek veri gönderiliyor
adet=str2double(get(handles.edit5,'String'));
for ii=1:adet
% 128*384 formatındaki resim 0-1 lere dönüştürüldükten sonra sol bitleri
% msb olarak çekilde byte byte gönderebilmek için bi2de kodu ile
% 128*48 byte veri elde ediliyor.
```

```
for i=1:128
```

a(i,1)=bi2de(RGB180(i,1:8),'left-msb'); a(i,2)=bi2de(RGB180(i,9:16),'left-msb'); a(i,3)=bi2de(RGB180(i,17:24),'left-msb'); a(i,4)=bi2de(RGB180(i,25:32),'left-msb'); a(i,5)=bi2de(RGB180(i,33:40),'left-msb'); a(i,6)=bi2de(RGB180(i,41:48),'left-msb'); a(i,7)=bi2de(RGB180(i,49:56),'left-msb'); a(i,8)=bi2de(RGB180(i,57:64),'left-msb'); a(i,9)=bi2de(RGB180(i,65:72),'left-msb'); a(i,10)=bi2de(RGB180(i,73:80),'left-msb'); a(i,11)=bi2de(RGB180(i,81:88),'left-msb'); a(i,12)=bi2de(RGB180(i,89:96),'left-msb'); a(i,13)=bi2de(RGB180(i,97:104),'left-msb'); a(i,14)=bi2de(RGB180(i,105:112),'left-msb'); a(i,15)=bi2de(RGB180(i,113:120),'left-msb'); a(i,16)=bi2de(RGB180(i,121:128),'left-msb'); a(i,17)=bi2de(RGB180(i,129:136),'left-msb'); a(i,18)=bi2de(RGB180(i,137:144),'left-msb'); a(i,19)=bi2de(RGB180(i,145:152),'left-msb'); a(i,20)=bi2de(RGB180(i,153:160),'left-msb'); a(i,21)=bi2de(RGB180(i,161:168),'left-msb'); a(i,22)=bi2de(RGB180(i,169:176),'left-msb'); a(i,23)=bi2de(RGB180(i,177:184),'left-msb'); a(i,24)=bi2de(RGB180(i,185:192),'left-msb'); a(i,25)=bi2de(RGB180(i,193:200),'left-msb'); a(i,26)=bi2de(RGB180(i,201:208),'left-msb'); a(i,27)=bi2de(RGB180(i,209:216),'left-msb');

```
a(i,28)=bi2de(RGB180(i,217:224),'left-msb');
a(i,29)=bi2de(RGB180(i,225:232),'left-msb');
a(i,30)=bi2de(RGB180(i,233:240),'left-msb');
a(i,31)=bi2de(RGB180(i,241:248),'left-msb');
a(i,32)=bi2de(RGB180(i,249:256),'left-msb');
a(i,33)=bi2de(RGB180(i,257:264),'left-msb');
a(i,34)=bi2de(RGB180(i,265:272),'left-msb');
a(i,35)=bi2de(RGB180(i,273:280),'left-msb');
a(i,36)=bi2de(RGB180(i,281:288),'left-msb');
a(i,37)=bi2de(RGB180(i,289:296),'left-msb');
a(i,38)=bi2de(RGB180(i,297:304),'left-msb');
a(i,39)=bi2de(RGB180(i,305:312),'left-msb');
a(i,40)=bi2de(RGB180(i,313:320),'left-msb');
a(i,41)=bi2de(RGB180(i,321:328),'left-msb');
a(i,42)=bi2de(RGB180(i,329:336),'left-msb');
a(i,43)=bi2de(RGB180(i,337:344),'left-msb');
a(i,44)=bi2de(RGB180(i,345:352),'left-msb');
a(i,45)=bi2de(RGB180(i,353:360),'left-msb');
a(i,46)=bi2de(RGB180(i,361:368),'left-msb');
a(i,47)=bi2de(RGB180(i,369:376),'left-msb');
a(i,48)=bi2de(RGB180(i,377:384),'left-msb');
end
set(handles.edit1, 'String', 'LOGO BASIMINDA');
set(handles.edit2, 'String', 'SATIRLAR');
set(handles.edit3, 'String', 'KULLANILMAMAKTADIR');
if ss1 == 1;
s1=serial('COM13');
end
```

```
if ss1 == 2;
s1=serial('COM2');
end
if ss1 == 3;
s1=serial('COM3');
end
if ss1==4;
s1=serial('COM4');
end
if ss1==5;
s1=serial('COM5');
end
if ss1 == 6;
s1=serial('COM6');
end
if ss1 == 7;
s1=serial('COM7');
end
if ss1 == 8;
s1=serial('COM8');
end
if ss1==9;
s1=serial('COM9');
end
if ss1 == 10;
s1=serial('COM10');
end
set(s1, 'BaudRate', 9600, 'DataBits', 8, 'Parity', 'none', 'StopBits', 1, 'FlowControl', 'none');
```

```
% elde edilen 128*48 byte 48byte lar halinde 128 kez gönderiliyor
for j=1:128
 fopen(s1)
fwrite(s1,'M');
  for i=1:48
fwrite(s1,a(j,i));
  end
fclose(s1)
pause(0.0001)
end
delete(s1)
end
cla reset % yazdırma sonrası axes temizleniyor
msgbox('Yazdırma Tamamlandı','LOGO YAZDIRMA','custom',asd)
% --- Executes on button press in pushbutton6.
function pushbutton6_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to pushbutton6 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
global ss1;
global s_yatik;
global adet;
[filename,pathname] = uigetfile('*.jpg','JPEG dosyasini seciniz');
asd=imread([pathname,filename]);
imshow(asd);
asd_bw = im2bw(asd, 125/255);
RGB = imresize(asd_bw, [64 64]);
```

```
RGB=1-RGB;
RGB180=imrotate(RGB,-180);
set(handles.edit2, 'String', 'LOGO İÇİN ');
set(handles.edit3, 'String', 'KULLANILMAKTADIR');
% 64*8byte veri dönüşümü
for i=1:64
a(i,1)=bi2de(RGB180(i,1:8), left-msb');
a(i,2)=bi2de(RGB180(i,9:16),'left-msb');
a(i,3)=bi2de(RGB180(i,17:24),'left-msb');
a(i,4)=bi2de(RGB180(i,25:32),'left-msb');
a(i,5)=bi2de(RGB180(i,33:40),'left-msb');
a(i,6)=bi2de(RGB180(i,41:48),'left-msb');
a(i,7)=bi2de(RGB180(i,49:56),'left-msb');
a(i,8)=bi2de(RGB180(i,57:64),'left-msb');
end
adet=str2double(get(handles.edit5,'String'));
for ii=1:adet
if ss1 == 1;
s1=serial('COM13');
end
if ss1 == 2;
s1=serial('COM2');
end
if ss1 == 3;
s1=serial('COM3');
end
if ss1==4;
s1=serial('COM4');
```

```
end
if ss1==5;
s1=serial('COM5');
end
if ss1 == 6;
s1=serial('COM6');
end
if ss1 == 7;
s1=serial('COM7');
end
if ss1 == 8;
s1=serial('COM8');
end
if ss1==9;
s1=serial('COM9');
end
if ss1 == 10;
s1=serial('COM10');
end
set(s1, 'BaudRate', 9600, 'DataBits', 8, 'Parity', 'none', 'StopBits', 1, 'FlowControl', 'none');
for j=1:64
fopen(s1)
fwrite(s1,'W');
for i=1:8
fwrite(s1,a(j,i));
end
fclose(s1)
pause(0.001)
```

```
end
delete(s1)
satir1=(get(handles.edit1, 'String'));
a1=length(satir1);
if a1>24
  a1=24;
end
if ss1 == 1;
s1=serial('COM13');
end
if ss1 == 2;
s1=serial('COM2');
end
if ss1 == 3;
s1=serial('COM3');
end
if ss1==4;
s1=serial('COM4');
end
if ss1==5;
s1=serial('COM5');
end
if ss1 == 6;
s1=serial('COM6');
end
if ss1 == 7;
s1=serial('COM7');
```

end

```
if ss1 == 8;
s1=serial('COM8');
end
if ss1==9;
s1=serial('COM9');
end
if ss1 == 10;
s1=serial('COM10');
end
set(s1, 'BaudRate', 9600, 'DataBits', 8, 'Parity', 'none', 'StopBits', 1, 'FlowControl', 'none');
fopen(s1);
fwrite(s1,'W');
if s_yatik==1
  if a 1 \sim 0
  satir1_bos='
  fwrite(s1,satir1(1,1:a1));
  fwrite(s1,satir1_bos(1,(a1+1):24));
  end
  if a1 == 0
  satir1_bos='.
  fwrite(s1,satir1_bos);
  end
end
if s_yatik==2
  if a1 \sim = 0
  satir1_bos='
```

```
fwrite(s1,satir1_bos(1,1:24-a1));
  fwrite(s1,satir1(1,1:a1));
  end
  if a1 == 0
  satir1_bos='.
  fwrite(s1,satir1_bos);
  end
end
if s_yatik==3
  if a1 \sim = 0
                             ١;
  satir1_bos='
  fwrite(s1,satir1_bos(1,1:((24-a1)/2)));
  fwrite(s1,satir1(1,1:a1));
  fwrite(s1,satir1_bos(1,(((24-a1)/2)+4):24));
  end
  if a1 == 0
  satir1_bos='.
  fwrite(s1,satir1_bos);
  end
end
set(handles.edit2, 'String', 'LOGO İÇİN ');
set(handles.edit3, 'String', 'KULLANILMAKTADIR');
fclose(s1)
delete(s1)
end
cla reset
msgbox('Yazdırma Tamamlandı','LOGOLU YAZDIRMA','custom',asd)
% --- Executes on selection change in popupmenu1.
```

```
function popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to popupmenu1 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
global ss1;
% popupmenudeki seçilen değer switch case ile global ss1 e aktarılıyor. Bu
% işelem sonucu COM seçimi yapılmaktadır
val=get(hObject,'Value');
switch val
  case 1
    ss1=1;
  case 2
    ss1=2;
 case 3
    ss1=3;
  case 4
    ss1=4;
 case 5
    ss1=5;
  case 6
    ss1=6;
  case 7
    ss1=7;
  case 8
    ss1=8;
  case 9
```

ss1=9;

```
case 10
    ss1=10;
 end
% Hints: contents = cellstr(get(hObject, 'String')) returns popupmenu1 contents as cell array
      contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from popupmenu1
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function popupmenu1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to popupmenu1 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
%
     See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor'), get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor'))
  set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
% --- Executes on selection change in popupmenu2.
function popupmenu2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to popupmenu2 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
global s_yatik;
% popupmenudeki seçilen değer switch case ile global s yatik a aktarılıyor.
% Bu işelem sonucu sağa yatık-sola yatık- merkez seçimi yapılmaktadır
val1=get(hObject,'Value');
switch val1
  case 1
    s yatik=1;
```

```
case 2
    s_yatik=2;
  case 3
    s_yatik=3;
end
% Hints: contents = cellstr(get(hObject, 'String')) returns popupmenu2
% contents as cell array5
%
      contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from popupmenu2
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function popupmenu2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to popupmenu2 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
      See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor'), get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor'))
  set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit5 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject, 'String') returns contents of edit5 as text
%
      str2double(get(hObject, 'String')) returns contents of edit5 as a double
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit5 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
```

```
% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
     See ISPC and COMPUTER.
%
if ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
  set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
% --- Executes on button press in pushbutton7.
function pushbutton7_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to pushbutton7 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% bu işlem ile edit textler temizlenmektedir.(not:adet değiştirilmemektedir)
set(handles.edit1, 'String',");
set(handles.edit2, 'String',");
set(handles.edit3, 'String',");
```

Ek 5. KULLANIM KILAVUZU



Şekil 36: Yazıcının arka kısmı

- 1- Besleme Tuşu
- 2- Durum ledi ve Açma Tuşu
- 3- Çıktı Aparatı
- 4- Bağlantısı Kablosu
- 5- Güç Kablosu




Şekil 37: Yazıcının LCD ve Keypadin bulunduğu ön kısım

- 1- Yazdırma Ekranı
- 2- Tuş Takımı

Yazıcımız, üzerinde bulunan tuş takımı ve bağımsız olarak çalışan matlab gui arayüzü olmak üzere iki farklı çekilde çalışabilmektedir. ilk başlık altında tuş takımı tanıtımı ve yazdırma uygulaması yapılacaktır. Diğer bir başlıkta ise Matlab arayüzü tanıtılacaktır.

Ek 5.1 Tuş takımı tabanlı çalışma

Ek 5.1.1 Tuş takımı tanıtımı ve fonksiyonu



Şekil 38:Tuş Takımı

TUŞ 1: 1 ya da .:/ TUŞ 2: 2 ya da abc TUŞ 3: 3 ya da def TUŞ 4: 4 ya da ghi TUŞ 5: 5 ya da jkl TUŞ 6: 6 ya da m n o TUŞ 7: 7 ya da prs TUŞ 8: 8 ya da tuv TUŞ 9: 9 ya da x y z TUŞ 0: 0 ya da boşluk TUŞ A: R/H (rakam/harf) TUŞ B: OK (girilen her harften sonra onaylama yapılmalıdır) TUŞ C: silme TUŞ D: satırlar arası geçiş

TUŞ #: yazdırma

Ek 5.2 Program kullanım örneği ve ana menü görüntüsü

Yazıcı açıldığında karşınıza Şekil 39 deki gibi ana menü açılacaktır. Bilgisayar bağlantısı seçimi için tuş 1'e, pic ile elle yazı yazdırmak için tuş 2'ye, en son yazdırılan yazıyı hafızadan yazdırabilmek için tuş 3'e basılır.



Şekil 39:Ana menü ekran görüntüsü

Ek 5.3 Menü 1 seçimi

Menü 1 seçildiği zaman yazıcı bilgisayar bağlantısı ile alınan verinin yazılımı moduna geçer ve ana menü tuşu ile tekrar menü seçim ekranına dönülür. Menü 1 durumundaki ekran görüntüsü Şekil 40da gösterilmiştir.



Şekil 40:Menü 1 ekran görüntüsü

Ek 5.4 Menü 2 seçimi

Menü 2 yazıcıya tuş takımı ile yazdırmak için kullanılmaktadır. Menü 2'nin ekran görüntüsü Şekil 41'ta gösterilmiştir.



Şekil 41: menü 2 ekran görüntüsü

Şekil 40'ta gösterildiği gibi ilk satır girilecek yazı için ayrılmıştır. İkinci satır ise kullanıcıyı bilgilendirmek için kullanılmıştır. Bu satırdaki STR: kullanıcının o an bulunduğu satırı belirtir. R/H kullanıcının tuş takımı ile harf girişi mi, yoksa rakam girişi mi yaptığı gösterilmektedir. x1 ile gösterilen yer ise yazılacak yazının adetini göstermektedir. Aşağıda bu menüde yapılabilecek işlemlerin ekran görüntüleri ve açıklamaları bulunmaktadır.

• Satir değiştirme (tuş D)

Tuş D ile bulunduğunuz satırdan tekrarlı basmanız durumunda sıra ile satır1,satır2,satır3,satır4 geçişlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Menü2 ekranında satırlar arası geçiş örneği;

Satır1'den satır2'e geçmek için Tuş D'ye 1 defa basmak yeterlidir



Şekil 42:Satır2 ekran görüntüsü

Diğer geçişler için örnek;

Satır1'den satır3'e geçmek için Tuş D'ye 2 defa basmak yeterlidir Satır1'den satır4'e geçmek için Tuş D'ye 3 defa basmak yeterlidir (geçişler esnasında STR: 1 Tuş D'ye her basıldığında değişmektedir)

• Rakam/Harf seçimi (Tuş A)

Tuş A ile bulunduğunuz satırın istediğiniz sütununda harften rakama, rakamdan harfe geçiş yapabilirsiniz.

Menü 2 ekranında harf rakam örneği;

1+OK +2+OK +3+OK +A+OK +2(A) +OK +2(A) +2(B) +OK +2(A) +2(B) +2(C)



Şekil 43: Satır1 ekran görüntüsü

• x1 Adet yazdırma ayarı

Yukarıda verilen örneğin 5 adet yazdırılabilmesi için ilave olarak satır 4'e gidilip 5 tuşunu onayladıktan sonra satır 1 e dönülmesi ile oluşan ekran görüntüsü ve tuş kombinasyonu; 1 + OK + 2 + OK + 3 + OK + TUŞ A + OK + 2(A) + OK + 2(A) + 2(B) + OK + 2(A) + 2(B) + 2(C) + Tuş D + Tuş



Şekil 44: Satır1 ekran görüntüsü

• Silme işlemi

Yukarıda ki örnekten c harfini silmek için mevcut kombinasyona Tuş C'yi eklemek yeterlidir



Şekil 45 : Satır1 ekran görüntüsü (+ Tuş C)

• Yazdırma işlemi

Mevcut tuş kombinasyonuna Tuş # eklendiğinde yazma işlemi yapılır. 5 adet çıktı alınır. Ekran görüntüsü ve çıktı örneği aşağıdaki gibidir .



Şekil 46:Yazdırma ekranı (+ Tuş C)



Şekil 47: Çıktı örneği

Ek 5.5 Menü 3 seçimi


Menü 3 yazdırılan sonra yazının mikrodenetleyicinin dahili eepromuna atılması sonucu tekrardan yazdırabilmek için bulunmaktadır. Tuş 3'e basıldığı sürece tekrarlanabilir ve çıktı örneği yukarıdaki örneğimiz için yine Şekil 46'daki gibi olacaktır. Yazdırma esnasında kullanıcıya Şekil 49deki gibi yazdırılıyor ekranı gösterilir ve yazdırma bitiminde ana menüye dönülür.



Şekil 48:Menü 3 yazdırılıyor ekranı

Ek 6 Matlab arayüzü

Yazıcımızın matlab arayüzü aşağıdaki şekilde verilmiştir.



Şekil 49: Guide Kullanıcı Arayüzü

Ek 6.1 Ayarlar

Bu bölümde serial com seçimi, yazı adedi ve yazının başlangıç konumu seçilmektedir.

Ek 6.2 Yazıcı satır alanı

Bu bölümde kullanıcıya sunulan yazı yazdırma alanları bulunmaktadır.

Ek 6.3 Logo çıktıları

Bu bölümde basılacak logonun ekranda gösterimi yer almaktadır

Ek 6.4 Yazdırma seçenekleri

Bu bölümde 4 ayrı buton bulunmaktadır.

Ek 6.5 Temizle buton


Temizle butonu kullanıcıya sunulan yazı yazdırma alanlarını silmek için kullanılmaktadır

Ek 6.6 Yazı yazdır

Bu buton, kullanıcının yazdığı yazının direkt olarak çıktı alabilmesini sağlamaktadır

Ek 6.7 Logo yazdır

Logo yazdırma butonuna tıklandığında ekrana aşağıdaki gibi .jpg uzantı resim seçme ekranı gelecektir. Seçim yapılıp onayladıktan sonra yazım işlemi başlayacaktır.



Şekil 50:Resim Seçme Arayüzü

Ek 6.8 Logolu yazı yazdır

Bu bölümde 1 satır yazı ve logo basımı yapılacaktır. Butona basmadan önce ilk satıra yazı girilmeli sonrasında ise butona basıp seçim ekranından istenen logo seçilmelidir. Seçim onaylandıktan sonra basım işlemi başkalacaktır.

Ek 7 Olası hatalar

- 1. Status led yanım sönmesi durumunda kağıdı kontrol ediniz ve kapağın tam kapalı olduğundan emin olunuz
- 2. Hazneye 57 mm genişlikten daha dar kağıt rulosu konulduğunda kaymalar yaşanabilir
- 3. Bilgisayar ara yüzünden yazım hatası alındığında yazıcının driverlerinin yüklü ve doğru com seçeneğinin seçildiğinden emin olunuz.
- 4. Tuş takımı kullanıldığında rakam/yazı geçişlerinden emin olunuz

SONUÇ

Projemizde bir etiket makinesinin komple dizaynı yapılmıştır.Projede başlangıçta tasarlanan hedefe ulaşılmış ve gereli tasarım yapılmıştır.Proje de asıl hedeflenen termal yazıcının da kendimiz tarafından yapılmasıydı ancak sürenin kısıtlı olması ve diğer bazı nedenlerden dolayı hazır alındı.

Kaynakça

- [1] ISIL YAZICI BAŞLIKTA MATEMATİKSEL MODELLEME, Feyza KURBAN, T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Isparta, 2007
- [2] MEGEP-Bilişim Teknolojileri-Yazıcılar, Ankara, 2007
- [3] ISIL YAZICI BAŞLIKLARIN OPTIMİZASYONU, Celâleddin SENÇİMEN, T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Isparta, 2004
- [4] W. H. Puterbaugh ve S. P. Emmons, "A New Printing Principle"
- \cite{Model} New Type Thermal Printing Head Using Thin Film , SUSUMU SHIBATA, KEIJI MURASUGI, KATSUZO KAMINIS
- [6] http://www.seikoinstruments.com/
- [7] http://www.fujitsu.com/
- [8] Thermal printer/Payne, T.R.; Plumlee, H.R.
- [9] Thermal printer/ Payne, T.; Texas Instruments, Inc., Dallas, TX, USA; Plumlee, H.