Aluno do Embarcatech\_37 no IFMA

Nome: Manoel Felipe Costa Furtado

Matrícula: 20251RSE.MTC0086

Atividade – Referente ao capítulo 03 da unidade 03

Tema do Capítulo – FreeRTOS - Programação Multithread

Prazo dia 14/07/2025 as 23:59

Enunciado: Sistema de Aquisição usando FreeRTOS no Raspberry Pi Pico W.

Desenvolva um sistema multitarefa no Raspberry Pi Pico W, utilizando o FreeRTOS e o SDK do Pico. O sistema deve realizar a leitura de um joystick analógico (eixos X e Y), detectar o pressionamento de um botão e gerar feedback sonoro por meio de um buzzer. O projeto deve utilizar filas, mutexes e semáforo contador para comunicação e sincronização entre tarefas. A aplicação deverá ser composta por quatro tarefas, conforme descrito a seguir:

Tarefa 1: Leitura dos Eixos (VRx/VRy)

- Lê os valores dos pinos analógicos a cada 100ms.
- Envia os dados para a fila.

Tarefa 2: Leitura do Botão (SW)

- Verifica o estado do botão a cada 50ms.
- Em caso de clique, envia evento para a fila.

Tarefa 3: Processamento dos Dados

- Recebe dados da fila e exibe no terminal (protegido por mutex).
- Aciona o buzzer apenas se houver movimento significativo ou botão pressionado.

Tarefa 4: Controle do Buzzer (Implícita na Tarefa 3)

- Buzzer ligado por 100ms somente se houver evento válido.
- Controlado por semáforo contador com máximo de 2 acessos simultâneos.

Instruções:

- Utilize o FreeRTOS com a biblioteca Pico-SDK.
- utilize as 4 tarefas.
- Implemente uma fila (queue) para comunicação entre as tarefas.

- Use um mutex para proteger o acesso ao terminal serial (printf).
- Use um semáforo contador para controlar o acesso ao buzzer.
- GPIO26: Entrada analógica VRy (eixo vertical do joystick)
- GPIO27: Entrada analógica VRx (eixo horizontal do joystick)
- GPIO22: Entrada digital Botão SW do joystick (pull-up interno ativado)
- GPIO21: Saída digital Buzzer passivo
- Nome do arquivo principal: "main.c".
- Link do Código completo:
- GitHub:

https://github.com/ManoelFelipe/Embarcatech\_37/tree/main/Unidade\_03/Cap\_03/Atividade\_03

Aproveitando para exercitar eu implementei duas características a mais no trabalho para aproveitar o projeto integrador. O SMP e Debounce mais aprimorado.

Checklist de Confirmação do Projeto

## Requisito e Implementação no Código

- <u>4 Tarefas distintas</u>: joystick\_task, button\_task, processing\_task e buzzer\_task foram criadas e estão funcionando.
- <u>Tarefa 1: Ler Joystick a 100ms</u>: A joystick\_task usa vTaskDelay(pdMS\_TO\_TICKS(100)) e envia os dados para a fila.
- <u>Tarefa 2: Ler Botão a 50ms</u>: A button\_task tem um loop principal com vTaskDelay(pdMS\_TO\_TICKS(50)) e envia o evento.
- Lógica de Debounce: A button\_task possui a lógica aprimorada que confirma a pressão e aguarda o botão ser solto.
- <u>Tarefa 3: Processar Dados</u>: A processing\_task recebe da fila e aciona o buzzer para movimento ou clique.
- <u>Tarefa 4: Controle do Buzzer</u>: A buzzer\_task fica bloqueada no semáforo e toca o buzzer por 100ms quando liberada.
- Fila (Queue): event\_queue é usada para comunicação segura entre os núcleos.
- Mutex: usb\_mutex protege todas as chamadas printf nos dois núcleos, evitando conflitos na serial.
- <u>Semáforo Contador</u>: buzzer\_sem é criado com contagem máxima de 2 (xSemaphoreCreateCounting(2, 0)).

- <u>Pinagem (GPIOs)</u>: Todos os pinos (VRX, VRY, SW, BUZZER) estão definidos corretamente.
- <u>Distribuição SMP</u>: vTaskCoreAffinitySet é usado para fixar as tarefas de I/O no Core 0 e as de processamento no Core 1.
- <u>Tratamento de Erros</u>: A criação de todos os objetos e tarefas do FreeRTOS é verificada, e o critical\_error\_handler é chamado em caso de falha.

## Como entender o projeto:

- 1. Comece pelo main() em main.c para ver a ordem em que tudo acontece.
- 2. Vá abrindo os headers.h para saber o que cada módulo oferece.
- 3. Leia os .c se quiser entender os detalhes internos.
- 4. Todos os arquivos estão comentados com Doxygen em português para facilitar.
- Código: main.c

```
// --- Inclusão das bibliotecas essenciais ---
#include "pico/stdlib.h" // Funções de I/O e temporização do Raspberry Pi Pico
#include "FreeRTOS.h"
                       // Núcleo do FreeRTOS
                       // Funções de criação e controle de tarefas
#include "queue.h"
#include "semphr.h"
                       // Biblioteca para semáforos e mutexes
#define VRY_PIN 26 // ADC0 para o eixo Y do joystick
#define VRX_PIN 27
#define JOYSTICK_SW_PIN 22 // Pino digital para o botão do joystick
#define BUZZER_PIN 21 // Pino digital para o buzzer passivo
#define ERROR_LED_PIN 13 // Pino para o LED de sinalização de erro crítico
/** @brief Enumeração para identificar o tipo de evento na fila. */
   JOYSTICK EVENT,
   BUTTON_EVENT
} event_type_t;
   event_type_t type; // Tipo do evento (joystick ou botão)
   uint16_t data[2];  // Dados (usado para coordenadas do joystick)
} queue_event_t;
// --- Handles globais para objetos FreeRTOS ---
QueueHandle_t event_queue;
SemaphoreHandle_t usb_mutex;
SemaphoreHandle_t buzzer_sem;
TaskHandle_t joystick_task_handle;
TaskHandle_t button_task_handle;
TaskHandle_t processing_task_handle;
TaskHandle_t buzzer_task_handle;
```

```
void critical_error_handler();
* @param param Ponteiro para parâmetros da tarefa (não utilizado).
void joystick_task(void *param) {
   adc_init();
   adc_gpio_init(VRX_PIN);
   adc_gpio_init(VRY_PIN);
   while (1) {
       adc_select_input(1); // Canal ADC para VRx
       uint16_t vrx = adc_read();
       adc_select_input(0); // Canal ADC para VRy
       uint16_t vry = adc_read();
       if (xSemaphoreTake(usb_mutex, pdMS_TO_TICKS(100))) {
           printf("CORE 0: Joystick leu X=%d, Y=%d\n", vrx, vry);
           // Devolve o mutex assim que terminar
           xSemaphoreGive(usb_mutex);
           .type = JOYSTICK_EVENT,
           .data = {vrx, vry}
        xQueueSend(event_queue, &event, 0);
       vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));
* @param param Ponteiro para parâmetros da tarefa (não utilizado).
void button_task(void *param) {
   gpio init(JOYSTICK SW PIN);
```

```
gpio_set_dir(JOYSTICK_SW_PIN, GPIO_IN);
gpio_pull_up(JOYSTICK_SW_PIN);
    if (!gpio_get(JOYSTICK_SW_PIN)) {
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50));
        // 3. CONFIRMAÇÃO: Verifica se o botão AINDA está pressionado após o delay.
        if (!gpio_get(JOYSTICK_SW_PIN)) {
            if (xSemaphoreTake(usb_mutex, pdMS_TO_TICKS(100))) {
                printf("CORE 0: Botao detectado!\n");
                 xSemaphoreGive(usb_mutex);
                .type = BUTTON_EVENT,
                .data = {0, 0} // Dados não são usados para este evento
            xQueueSend(event_queue, &event, 0);
            while(!gpio_get(JOYSTICK_SW_PIN)) {
                 vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50)); // Espera em blocos de 50ms para não sobrecarregar a CPU
            if (xSemaphoreTake(usb_mutex, pdMS_TO_TICKS(100))) {
                printf("CORE 0: Botao Solto!\n");
                xSemaphoreGive(usb_mutex);
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50));
@brief Tarefa 4: Controla o acionamento do buzzer. (Fixada no Núcleo 1)
```

```
* @details Esta tarefa fica bloqueada aguardando o semáforo do buzzer.
* @param param Ponteiro para parâmetros da tarefa (não utilizado).
void buzzer_task(void *param) {
   gpio_init(BUZZER_PIN);
   gpio_set_dir(BUZZER_PIN, GPIO_OUT);
   while (1) {
       // xSemaphoreTake é uma chamada de bloqueio segura que cede a CPU.
       if (xSemaphoreTake(buzzer_sem, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {
           gpio_put(BUZZER_PIN, 1);
           vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100)); // Buzzer ligado por 100ms, conforme requisito
           gpio_put(BUZZER_PIN, 0);
* se for um evento de botão ou um movimento significativo do joystick,
* libera o semáforo para acionar o buzzer.
* @param param Ponteiro para parâmetros da tarefa (não utilizado).
void processing_task(void *param) {
   queue_event_t received_event;
   const int dead_zone_low = 1000;
   const int dead_zone_high = 3000;
   while (1) {
       // portMAX DELAY significa esperar para sempre, se necessário.
       if (xQueueReceive(event_queue, &received_event, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {
           int trigger_buzzer = 0;
           if (xSemaphoreTake(usb_mutex, pdMS_TO_TICKS(100))) {
               switch (received_event.type) {
                   case JOYSTICK EVENT:
```

```
// A impressão da leitura foi movida para a tarefa no Core 0
                       printf("CORE 1: Joystick - X: %d, Y: %d\n", received_event.data[0], received_event.data[1]);
                       if (received_event.data[0] < dead_zone_low || received_event.data[0] > dead_zone_high ||
                           received_event.data[1] < dead_zone_low || received_event.data[1] > dead_zone_high) {
                           trigger_buzzer = 1;
                       break;
                   case BUTTON_EVENT:
                       printf("CORE 1: Processando evento de BOTAO.\n");
                       trigger_buzzer = 1;
                       break;
               xSemaphoreGive(usb_mutex);
           if (trigger_buzzer) {
               xSemaphoreGive(buzzer_sem);
* do programa principal e alertando o desenvolvedor sobre a falha.
void critical_error_handler() {
   gpio_init(ERROR_LED_PIN);
   gpio_set_dir(ERROR_LED_PIN, GPIO_OUT);
   // Loop infinito para piscar o LED e sinalizar a falha
   while (true) {
       gpio_put(ERROR_LED_PIN, 1);
       sleep_ms(200);
       gpio_put(ERROR_LED_PIN, 0);
       sleep_ms(200);
```

```
* @brief Função principal, ponto de entrada do programa.
* @return int Nunca retorna.
int main() {
   stdio init all();
   // Pausa para dar tempo de conectar um terminal serial e ver as mensagens de inicialização
   sleep_ms(2000);
   printf("Iniciando sistema com FreeRTOS e SMP...\n");
   printf("Tarefas de entrada no Core 0 | Tarefas de processamento no Core 1\n");
   printf("Criando fila de eventos...");
   event_queue = xQueueCreate(10, sizeof(queue_event_t));
   if (event_queue == NULL) {
       printf("ERRO CRITICO: Falha ao criar a fila de eventos.\n");
       critical_error_handler();
   printf("Criando mutex da USB...");
   usb_mutex = xSemaphoreCreateMutex();
   if (usb_mutex == NULL) {
       printf("ERRO CRITICO: Falha ao criar o mutex da USB.\n");
       critical_error_handler();
   // Parâmetro 2 (0): Contagem inicial. O semáforo começa vazio.
   printf("Criando semaforo do buzzer...");
   buzzer_sem = xSemaphoreCreateCounting(2, 0);
   if (buzzer_sem == NULL) {
       printf("ERRO CRITICO: Falha ao criar o semaforo do buzzer.\n");
       critical_error_handler();
```

```
printf("Criando tarefas de aplicacao...\n");
if (xTaskCreate(joystick_task, "JoystickTask", 256, NULL, 1, &joystick_task_handle) != pdPASS) {
    printf("ERRO CRITICO: Falha ao criar a joystick_task.\n");
    critical_error_handler();
if (xTaskCreate(button_task, "ButtonTask", 256, NULL, 1, &button_task_handle) != pdPASS) {
    printf("ERRO CRITICO: Falha ao criar a button_task.\n");
    critical_error_handler();
if (xTaskCreate(processing_task, "ProcessingTask", 512, NULL, 1, &processing_task_handle) != pdPASS) {
    printf("ERRO CRITICO: Falha ao criar a processing_task.\n");
    critical_error_handler();
if (xTaskCreate(buzzer_task, "BuzzerTask", 256, NULL, 2, &buzzer_task_handle) != pdPASS) {
    printf("ERRO CRITICO: Falha ao criar a buzzer_task.\n");
    critical_error_handler();
printf("Todas as tarefas foram criadas com sucesso.\n");
vTaskCoreAffinitySet(joystick_task_handle, (1 << 0));</pre>
vTaskCoreAffinitySet(button_task_handle, (1 << 0));
vTaskCoreAffinitySet(processing_task_handle, (1 << 1));</pre>
vTaskCoreAffinitySet(buzzer_task_handle,
printf("Afinidade de núcleo configurada. Iniciando escalonador...\n");
printf("--- INICIALIZACAO CONCLUIDA ---\n\n");
vTaskStartScheduler();
// Este loop infinito é uma salvaguarda. O programa nunca deve chegar aqui,
while (1);
```