


# פרויקט תקשורת

## מבנה מחשבים ספרתיים להנדסת מחשבים

**Terminal Application** 



מאור אסייג 318550746 רפאל שטרית 204654891 מנחה : חנן ריבוא

## תוכן עניינים

**3-4** עמודים עמודים **3-4** 

**5-18** עמודים C# תיאור האפליקציה והקוד

עמודים **P**C תרשים זרימה צד

**20 - 22** עמודים C תיאור הקוד

נספח – הקוד כמכלול

## תיאור כללי

### תיאור המשימה

#### תיאור כללי

מטרת פרויקט התקשורת הינה יישום תקשורת א-סינכרונית דו-כיוונית, המיישמת את סטנדרט RS-232 (יורחב בהמשך) בין בקר Freescale למחשב.

לכל רכיבי החומרה השונים ניתנו מדריכי קנפוג ועבודה בהתאם ע"י המנחה, חלקים נרחבים מהם אינם מצויינים במסמך זה.

התקשורת תמומש באמצעות פסיקות (ולא באופן סינכרוני) בשני הצדדים. המשדר והמקלט ברכיבי החומרה שבמחשב ובבקר יתמכו באופן מלא בתקשורת בעזרה פסיקות.

המערכת תכלול את אפשרויות התקשורת הבאות:

- בחירת פרמטרי התקשורת.
- חלון פקודות מובנות מהמחשב לבקר.
- העברת קבצים מהמחשב לבקר, ולהפך.
- שליחת קבצי Script מהמחשב לבקר, וביצוע הקובץ מהבקר.

בצד המחשב פיתחנו תוכנית עם ממשק משתמש נקי, בשפת #C# בצד המחשב פיתחנו תוכנית עם ממשק משתמש נקי, בשפת (Visual Studio 2017) אשר תנהל את התקשורת.

בצד הבקר תוכנית בשפת C לבקר בסביבת עבודה CodeWarrior.

הערה: בצד המחשב הספריה serialport ובפרט רכיבי התקשורת 8- 8- תומכים ב 5-8 databit ואילו הבקר איתו ביצענו את הפרוייקט תומך ב -8 databit 10. עובדה זו מונעת משינוי רוב פרמטרי התקשורת בשני הצדדים ולהמשך תקשורת תקינה (מלבד baudRate).

### מאפייני התקשורת

שכבה פיזית: פרוטוקול RS-232 ללא תמיכה במודם באמצעות חיבור 3 קווים בלבד.

עבכת העורק (Data link layer) באמצעות בקר ה- UART ב- UART שכבת העורק (PC - באמצעות בקר ה- PC - ובקר התקשורת ב

#### שכבת האפליקציה:

- ממשק להעברת תווים בין הצדדים , העברת פקודות מה- PC לבקר
   העברת קובץ בין הבקר ל PC והעברת קובץ בין הבקר ל PC .
  - כתיבת ממשק גרפי המאפשר קונפיגורציה של פרמטרי
     התקשורת , העברת פקודות והצגת נתונים שנאספו מהבקר על מסך ה PC.


פרוטוקול מקשר בין DTE (אחראי לשלוח מידע) הפרוטוקול מקשר בין הפרוטוקול מקשר בין DCE (אחראי לקלוט את המידע שנשלח).

: הפרוטוקול מגדיר את הפרמטרים הבאים


- מתחי עבודה •
- התנגדויות קצה וקו
  - זמני עליה וירידה •
- קצב שידור וקצב מקסימלי
- קבולויות מקסימלית לקו התקשורת

המידע העובר על הקו הוא byte בודד, תוך כדי סדרת תיחול (ראשית Start bit). הבית מלווה ב Parity bit המשתמש בקרת שגיאות ונגמר ב Stop Bits המעידים על סיום התשדורת.

הפרמטרים הנ"ל ניתנים לבחירה על ידי המשתמש באפליקציה ב PC.



## תיאור האפליקציה והקוד #C מעבר בין חלונות



הסמן מצביע על Parameters.

לכל כפתור יש שדה Enabled המאופשר רק כאשר מקומו בתהליך התשדורת אפשרי עבור המשתמש. ביצירת כפתורים מוגבלי גישה הזנו לשדה זה false. כך למשל, חלון Command אינו מאפשר גישה ללא התחברות ל Port וקביעת פרמטרי התקשורת הרצויים (ישנם פרמטרים המהווים ברירת מחדל). בעת שגישתו מתאפשרת, פשוט מאפשרים אותו למשתמש על ידי שינוי שדה Enabled שלו.

```
private void openCommunication()
{
    ConnectButton.Enabled = false;
    DissconnectButton.Enabled = true;
    BaudrateBox.Enabled = true;//baud rate
    DatabitBox.Enabled = true;//BFS
    StopbitBox.Enabled = true;//stop bit
    ParityBox.Enabled = true;//pairty box
    CommandBox.Enabled = true; //otherwise you cant write commands
    CommandPanelButton.Enabled = true;//you can inter the command
```

תצוגה חלקית של פונקציית עזר לפתיחת התקשורת.

כפי שניתן לראות, בפתיחת התקשורת מתאפשרים קופסאות הבחירה/כפתורים למשתמש.

### חלון Parameters חלון – default



**ראשית** על המשתמש לבחור באיזה PORT מתבצעת התקשורת, ולאחר מכן ללחוץ על **Connect** – לחצן שיבצע את ההתחברות. במידה והתקשורת תקינה, תיווצר גישה לאחד מפורטי התקשורת במחשב.

**סטטוס בר Disconnected/connected –** משתנה צבעו והטקסט בו בהתאם למצב החיבור (מחובר – ירוק, מנותק – אדום).

לאחר חיבור תקין לאחד מהפורטים, נפתחת האפשרות לבחור את פרמטרי התקשורת השונים וגישה לשאר החלונות.

Baude rate: 1200 /2400 /4800 /9600 /19200 /38400 /57600 /115200

Bits per byte(on transmit): 5 /6 /7 /8

**Stop bit** : 1 / 2

Parity bit: non /even /odd

• במידה והמשתמש שינה את אחד מערכי ברירת המחדל של • Send Parmater's פרמטרי התקשורת, תתאפשר לחיצה על

בלחיצה על כפתור זה נוצר מערך המורכב מ 8 בתים, כאשר הבית הראשון יכיל סימן מוסכם עבור הבקר לתחילת תקשורת המהווה שינוי פרמטרי התקשורת. 4 הבתים הבאים יסמנו את קצב השידור החדש (Baud rate), ולאחר מכן שאר פרמטרי התקשורת יקבלו בית אחד.

```
SendBytes = new byte[8];
// Starting sign - 'B'
SendBytes[0] = BitConverter.GetBytes('B')[0];
//Baud Rate
byte[] temp = BitConverter.GetBytes(baudRate);
SendBytes[1] = temp[0];
SendBytes[2] = temp[1];
SendBytes[3] = temp[2];
SendBytes[4] = temp[3];
```

ראשית נמיר לביטים את הסימן המוסכם לתחילת מערך הפרמטרים שיישלח לבקר בעזרת BitConverter , נמיר את בחירת המשתמש מהקופסא של ה baudrate ולבסוף נעתיק את התאים הרלוונטיים (המכילים קידוד לביטים) אל מערך התשובה שישלח לבקר.

כאשר משתנה בחירת המשתמש באחת מקופסאות הבחירה,
 נשמרים הפרמטרים הרצויים לתקשורת כמשתנים גלובליים
 לשימוש מאוחר יותר.

```
private void BaudrateBox_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (baudRate != Int32.Parse(BaudrateBox.Text))
    {
        baudRate = Int32.Parse(BaudrateBox.Text);
        SendPara.Enabled = true;
        PcParaChange = false;
        ControllerParaChange = false;
}
```

דוגמא **לשמירת StopBit החדש** (אובייקט מסוג StopBits) לפי בחירת המשתמש :

```
StopBit = int.Parse(StopbitBox.SelectedItem.ToString());
switch (StopbitBox.SelectedItem.ToString())
{
    case "1":
        actualStopBit = StopBits.One;
        break;
    case "2":
        actualStopBit = StopBits.Two;
        break;
}
```

תחילה מומר הערך הנבחר למספר int, ולאחר מכן לפי הבחירה נשמר **הטיפוס הרצוי.** 


לאחר שהבקר יקבל את חבילת המידע לגבי פרמטרי התקשורת החדשים הוא יישלח אות מוסכם חזרה למחשב כ Acknowledge
 "a" – ויתאפשר למשתמש ללחוץ על כפתור Parameters"

```
case "a": //port parmeters changed
    currentPort.DiscardInBuffer();// discard current data, if exsist
    TopMessageBox.AppendText("Controller Parameters changed !\n");
    closePort(); //close the port
    ChangePara.Enabled = true; // enabled change in pc parametrs
    SendPara.Enabled = false;
    ControllerParaChange = true;// the controller has change his parameters
    break;
```

 בלחיצה על Change Parameters נסגרת ופתחת תקשורת חדשה במחשב לפי פרמטרי התקשורת הגלובליים החדשים ומודפסת הודעה לאזור ההודעות העליון.

```
private void ChangePara_Click(object sender, EventArgs e)
{
   closePort();
   openPort();
   TopMessageBox.AppendText("Connected with new parameters !\n");
}
```

**החלון העליון** הינו חלון הודעות על המתרחש בתקשורת / פירוט פקודות שניתנות לשליחה לבקר כפי שיפורט בהמשך.



סמן העכבר מצביע על כפתור הסגירה.



```
private void ExitButton_Click_1(object sender, EventArgs e)
{    this.Close();  }


private void MinimizeButton_Click(object sender, EventArgs e)
{    this.WindowState = FormWindowState.Minimized; }

// mouse can move the form
int mouseX = 0, mouseY = 0;
bool mouseDown;
private void pictureBox6_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
{
    if (mouseDown)
    {
        mouseX = MousePosition.X - 300;
        mouseY = MousePosition.Y - 4;
        this.SetDesktopLocation(mouseX, mouseY);
    }
}

private void pictureBox6_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
{
    mouseDown = false; }
```

כאשר **ExitButton** הינו סמן היציאה **ExitButton** הינו סמן המיזעור –, והאזור העליון של האפליקציה (**pictureBox6**) מאפשרת גרירת החלון ושינוי המיקום שלו על מסך המחשב.

### חלון Command



לאחר חיבור תקין אל PORT וקביעת פרמטרי התקשורת הרצויים, ניתן לכתוב פקודות מובנות מראש אל הבקר בחלון זה.

#### מבנה ההודעות הידועות מראש:

- תו ENTER מפריד בין פקודה לפקודה (ירידת שורה = ENTER) .
- set − מתוך 7 אפשרויות) לדוגמה (מתוך 7 אפשרויות) לדוגמה blue
  - פקודת כיבוי לד RGB clear rgb.
- פקודת השהייה (לכתיבה בסקריפט בלבד), מספר באורך 4 ספרות
   בכסיס 10) ביחידות של msec לדוגמה 400.
  - reset − פקודת reset להתחלת הצ'ט מחדש

לאחר כל לחיצת **ENTER** תופיע רשימת הפקודות המובנות בחלון ההודעות העליון.



במידה וכתבנו פקודה מסוימת, בסיום זיהוי מוצלח יישלח לבקר סימן מוסכם של הפקודה (ובסיום הסימן המוסכם אות סיום '>');

```
switch (CommandBox.Lines[CommandBox.Lines.Length - 2]);
{
    case "set red":
        port.Write("1");
        port.Write(">");
        break;
```


בצד הבקר תתבצע הפקודה לאחר פענוח האות המוסכם (בצורה זהה).

#### : רשימת פקודות מובנות מראש

```
TopMessageBox.AppendText(" Valid Command's : ");
TopMessageBox.AppendText(" 1. set red - Turn on red led ");
TopMessageBox.AppendText(" 2. set blue - Turn on blue led ");
TopMessageBox.AppendText(" 3. set yellow - Turn on yellow led ");
TopMessageBox.AppendText(" 4. set green - Turn on green led ");
TopMessageBox.AppendText(" 5. set azule - Turn on azule led ");
TopMessageBox.AppendText(" 6. set white - Turn on white led ");
TopMessageBox.AppendText(" 7. set purple - Turn on purple led ");
TopMessageBox.AppendText(" 8. clear rgb - Turn off rgb led ");
TopMessageBox.AppendText(" 9. reset - To reset the controller ");
TopMessageBox.AppendText(" 10. in Script only : delay X miliseconds ");
```

לכל פקודה ישנו סימון מובנה מראש שיישלח אל הבקר לזיהוי הפקודה שנכתבה על ידי המשתמש.

### חלון Send Files




המשתמש בוחר קובץ txt שברצונו לשלוח לבקר, קובץ יכיל אוסף תווים בפורמט ASCII וסיום של קובץ יאופיין ע " י תו EOF מתאים . עבור כל קובץ שנשלח לצד השני הצד השולח יקבל הודעה עם סיום קבלת הקובץ ויציג אותה על המסך . אופן עבודה זה יאפשר העברת קובץ נתונים מהבקר לצד המחשב אחסונו והצגתו ב - PC .

C:\Users\MaorAssayag18\Desktop\Global\Maor\טי

הסמן על כפתור ..Choose file

לאחר מכן המשתמש ילחץ על Send להתחלת תהליך ההעברה ובסיומה תוצג הודעה באזור העליון של האפליקציה. בחירת הקובץ מתבצעת באמצעות פתיחת חלון דיאלוג סטנדרטי לחיפוש קובץ:



```
private void ChoosefileButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    using (OpenFileDialog window = new OpenFileDialog())
    {
        window.Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt";
        if (window.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
            FileNameBox.Text = window.FileName; // show the file name
        }
    }
    SendfileButton.Enabled = true; // you can send the file
}
```


נשים לב שיש מנגנון בדיקה האם הקובץ עם סיומת txt. לאחר בדיקה זו נשים לב שיש מנגנון בדיקה האם הקובץ עם סיומת Send.

בשליחת הקובץ ראשית שלח לבקר סימן מוסכם "A" המעיד על תחילת תהליך שליחת הקובץ, לאחר מכן נעזר בפונקציית FileStream שמקודדת את הקובץ לבתים. נשלח את גודל הקובץ, שמו והמידע עצמו ונסיים בתו סיום ובהודעה למשתמש.

```
rivate void SendfileButton_Click(object sender, EventArgs e)
  if(FileNameBox.Text== "File Name")
      TopMessageBox.AppendText("Please choose a file ! \n");
  port.Write("A");
  // using statement is for ensure that even if an exception occurs the code will be execute
  using (FileStream file = new FileStream(FileNameBox.Text, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read))
     BinaryReader binary = new BinaryReader(file);
     SendBytes = new byte[4];
     byte[] size = BitConverter.GetBytes((int)file.Length);
     SendBytes[0] = size[0];
      SendBytes[1] = size[1];
      SendBytes[2] = size[2];
     SendBytes[3] = size[3];
     port.Write(SendBytes, 0, 4); //send the number of bytes (size) of the file
     port.Write(Path.GetFileName(FileNameBox.Text) + "\n");//send the name of the file
     port.Write(binary.ReadBytes((int)file.Length), 0, (int)file.Length);//send the data of the file
  port.Write(">");
  TopMessageBox.AppendText("File sent ! \n");
```

בסיום התהליך תוצג הודעה בצג העליון של האפליקציה שהקובץ נשלח.


### Receive Files חלון



בחלון זה המשתמש יוכל לבחור תיקייה לשמירת קבצים, ולאחר מכן לגשת לקבצים **השמורים בבקר** ולבקש שמירה במחשב.

כפתור ...Save in עובד בצורה זהה לכפתור ...Save in עובד בצורה זהה לכפתור ...Files

תיבת הקבצים תציג את שמות הקבצים שכבר הועברו לבקר, ואליהם אנו יכולים לבקש העברה חזרה מהבקר.



כפתור Read parameters – שולח סימן מוסכם אל הבקר בבקשה לשליחה חזרה אל המחשב את פרמטרי התקשורת העכשוויים. לאחר קבלת המידע ( שתחילתו באות מוסכמת "**B**") נעבד את הנתונים לString ונציג אותה על הצג.

#### : "U" קבלת הפרמטרים אל המחשב מהבקר עם אות מוסכם

נשים לב שאנו מעבדים את הנתונים שנכנסו לפי הסדר אל תוך String, שאותה בסיום התהליך נציג באזור ההודעות של האפליקציה.

**הערה**: את הסימונים המוסכמים מהבקר אל המחשב ראשית מקבלים, ורק לאחר מכן מעבדים את הנתונים בצורה המתאימה.


```
private void port_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
{
    SerialPort currentPort = (SerialPort) sender;
    String sign = currentPort.ReadLine();
```


### וון info

#### בלחיצה על **הנורה**




ייפתח חלון "מוסתר" המכיל מידע לגבי אופי התשדורת והפרטים המזהים שלנו.






**Light Termianl App - icon** 


עיצוב **ה וU** (User Interface) כחלונות מרובות התאפשר בזכות היררכית האלמנטים שמציע Visual Studio Form Design



הפיכת **הכפתורים (וכן שאר האלמנטים)** להיות מאופשרים תחת אילוצים מסוימים, העיצוב שלהם, הEvents השונים שהם מעוררים בלחיצה\סמן העכבר מעליהם התאפשרו בזכות השדות הרבים שסביבת העבודה מציעה.



## PC תרשים זרימה – סדר פעולות צד



## תיאור הקוד C

## פונקציות עיקריות- פירוט מקוצר (ראה קוד בעמודים המפורטים)

### main קובץ

#### : main •

מחכה להעלאת הדגל flag ל1, מסמל קבלת מידע ותחילת פעילות מתאימה.

### קובץ GameOn

#### :sendPara •

שולחת את הפרמטרים של ה uart למחשב.

#### :updatePara •

מקבלת פרמטרים של ה uart המיועדים לשינוי ומשנה אותם.

#### :ChangePara •

משנה את הפרמטרים הדרושים ב uart. הקריאה תתבצע ממערך המידע שהתקבל, ובתיאום מלא מתכנון האפליקציה ב #C.

#### :gameon •

בהתאם לתו הראשון במידע שנשלח ל UART בתחילת תקשורת חדשה, נוכל לזהות את המשימה שהתבקשה ע"י המשתמש (פקודה לבקר\ קבלת קובץ\ בקשת קובץ\ בקשת שמות הקבצים השונים\ שינוי פרמטרים וכדומה).

### array קובץ

### :initarray •

מאתחלת מבנה נתונים מערך בגודל 400 בתים לקבלת מידע מה UART. גודל זה הינו דינמי בצורה ידנית.

#### : Char out() •

מחזיר את התו הנוכחי במערך עליו מצביע currarray – אינדקס שרץ בצורה מעגלית על המערך.

#### : void in(char a) •

הכנסת תו a למערך המידע במיקום currnt שרץ בצורה מעגלית על המערך.

#### : char outT() •

הוצאת תו ממערך זמני לשמירת המידע של הקובץ במיקום currarryf

#### : char inT() •

הכנסת תו למערך זמני לשמירת המידע של הקובץ במיקום currarryf

### :void inStringT(char\* str) •

הכנסת מחרוזת למערך זמני לשמירת המידע של הקובץ החל ממיקום currarryf ודריסת המידע שהיה שם.

### file קובץ

#### :addFile •

ראשית נחלץ מהמידע ( המערך הזמני המכיל את מידע הקובץ ) את גודלו (ב#C ראשית נשלח מספר הבתים של מידע הקובץ), נקצה מקום בזיכרון למידע הקובץ. נחלץ את שם הקובץ ונוסיף אותו למערך שמות הקבצים במקום פנוי, נחלץ את המידע ונכניס אותו החל מהכתובת שמצאנו להקצאת המידע – ונעדכן את מערך המצביעים לתחילת המידע של כל קובץ בכתובת ההתחלתית. בכתובת האחרונה נכניס תו סיום מוסכם.

#### :sendFile •

מה#C נשלח השם של הקובץ הרצוי, נחלץ מידע זה, ונחפש אותו במערך שמות הקבצים. ניגש לאינדקס שמצאנו אך במערך הכתובות – נשלח את מידע הקובץ הרצוי החל מהכתובת ההתחלתית ועד שנמצא תו הסיום.

#### :search •

מחפש את הקובץ שלנו לפי הsrting שהכנסנו שמתאר את השם.

#### :filelist •

שולחת לנו את רשימת הקבצים שיש בזיכרון בעזרת מערך שמות הקבצים. בין כל שם נשלח גם 'n/' שיאפשר להבדיל את שמות הקבצים על ידי ירידת שורה בport.

## נספח – הקוד כמכלול

ניתן לזהות את שמות הקבצים על פי הכותרות, או לחלופין לפי הסדר הבא :

C

קובץ main קובץ

מבנה המערך בו מתקבל array קובץ

UARTמידע מה

עובץ UART פונקציות של רכיב ה

קובץ GameOn פעילות בהתאם למידע

שהתקבל

קובץ Files קובץ

המכיל את שמות הקבצים

בתיאום אינדקסים.

C#

קובץ form LightTerminal עיצוב ופעולות האפליקציה

בצד המחשב

```
#include "TFC.h"
#define SDA SERIAL BAUD 9600
#define CORE_CLOCK 48000000
//-----
// UART0 configuration
void InitUARTs(){
   SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTA_MASK; // Make sure clock for PORTA is enabled
   SIM_SCGC4 |= SIM_SCGC4_UARTO_MASK; // Enable peripheral clock
   PORTA PCR1 = PORT PCR MUX(2) | PORT PCR DSE MASK; // RX
   PORTA PCR2 = PORT PCR MUX(2) | PORT PCR DSE MASK; // TX
   //Select PLL/2 Clock
   SIM_SOPT2 \&= \sim(3<<26);
   SIM_SOPT2 &= ~SIM_SOPT2_UART0SRC_MASK;
   SIM_SOPT2 |= SIM_SOPT2_UARTØSRC(1);
   SIM_SOPT2 |= SIM_SOPT2_PLLFLLSEL_MASK;
   //We have to feed this function the clock in KHz!
   Uart0 Br Sbr(CORE CLOCK/2/1000, SDA SERIAL BAUD);
    //Enable receive interrupts
   UARTO_C2 = UARTLP_C2_TE_MASK | UART_C2_RE_MASK | UART_C2_RIE_MASK; // Enable
     Transmitter, Receive interrupt
   set irq priority(INT UARTO-16,0);
   enable_irq(INT_UART0-16);
}
//-----
// UARTO - Selection of BR (Baud Rate) and OSR (Over Sampling Ratio)
//-----
void Uart0_Br_Sbr(int sysclk, int baud){
   uint8 i;
   uint32 calculated_baud = 0;
   uint32 baud_diff = 0;
   uint32 osr val = 0;
   uint32 sbr val, uart0clk;
   uint32 baud rate;
   uint32 reg_temp = 0;
   uint32 temp = 0;
   SIM_SCGC4 |= SIM_SCGC4_UARTO_MASK;
   // Disable UARTO before changing registers
   UARTO_C2 &= ~(UARTO_C2_TE_MASK | UARTO_C2_RE_MASK);
   // Verify that a valid clock value has been passed to the function
   if ((sysclk > 50000) || (sysclk < 32))</pre>
       sysclk = 0;
       reg temp = SIM SOPT2;
```

```
reg_temp &= ~SIM_SOPT2_UART0SRC_MASK;
    reg_temp |= SIM_SOPT2_UART0SRC(0);
    SIM_SOPT2 = reg_temp;
          // Enter infinite loop because the
          // the desired system clock value is
          // invalid!!
          while(1);
}
// Initialize baud rate
baud_rate = baud;
// Change units to Hz
uart0clk = sysclk * 1000;
// Calculate the first baud rate using the lowest OSR value possible.
i = 4;
sbr_val = (uint32)(uart0clk/(baud_rate * i));
calculated baud = (uart0clk / (i * sbr val));
if (calculated baud > baud rate)
    baud_diff = calculated_baud - baud_rate;
else
    baud_diff = baud_rate - calculated_baud;
osr_val = i;
// Select the best OSR value
for (i = 5; i <= 32; i++)
    sbr val = (uint32)(uart0clk/(baud rate * i));
    calculated baud = (uart0clk / (i * sbr val));
    if (calculated_baud > baud_rate)
        temp = calculated_baud - baud_rate;
        temp = baud_rate - calculated_baud;
    if (temp <= baud diff)</pre>
    {
        baud_diff = temp;
        osr_val = i;
    }
}
if (baud_diff < ((baud_rate / 100) * 3))</pre>
    // If the OSR is between 4x and 8x then both
    // edge sampling MUST be turned on.
    if ((osr val >3) && (osr val < 9))</pre>
        UARTO C5 = UARTO C5 BOTHEDGE MASK;
    // Setup OSR value
    reg temp = UART0 C4;
```

```
reg_temp &= ~UART0_C4 OSR MASK;
       reg_temp |= UARTO_C4_OSR(osr_val-1);
       // Write reg_temp to C4 register
       UART0 C4 = reg temp;
       reg_temp = (reg_temp & UARTO_C4_OSR_MASK) + 1;
       sbr_val = (uint32)((uart0clk)/(baud_rate * (reg_temp)));
        /* Save off the current value of the uartx_BDH except for the SBR field */
       reg temp = UARTO BDH & ~(UARTO BDH SBR(0x1F));
       UART0 BDH = reg temp | UART0 BDH SBR(((sbr val & 0x1F00) >> 8));
       UARTO_BDL = (uint8)(sbr_val & UARTO_BDL_SBR_MASK);
         /* Enable receiver and transmitter */
//
         UARTO_C2 |= (UARTO_C2_TE_MASK
//
                    UARTO_C2_RE_MASK );
//
   }
   else
       // Unacceptable baud rate difference
       // More than 3% difference!!
       // Enter infinite loop!
       while(1);
       }
* Wait for a character to be received on the specified uart
* Parameters:
               UART channel to read from
   channel
* Return Values:
* the received character
char uart_getchar (UART_MemMapPtr channel)
     /* Wait until character has been received */
     while (!(UART S1 REG(channel) & UART S1 RDRF MASK));
     /* Return the 8-bit data from the receiver */
     return UART_D_REG(channel);
     /*
* Wait for space in the uart Tx FIFO and then send a character
* Parameters:
               UART channel to send to
 * channel
               character to send
*/
void uart putchar (UART MemMapPtr channel, char ch)
```

```
...ssayag18\Desktop\terminalProject2017 - C\Sources\UART.c
     /* Wait until space is available in the FIFO */
     while(!(UART_S1_REG(channel) & UART_S1_TDRE_MASK));
     /* Send the character */
     UART_D_REG(channel) = (uint8)ch;
 }
/*
 * Check to see if a character has been received
 * Parameters:
   channel
               UART channel to check for a character
 * Return values:
          No character received
   1
          Character has been received
 */
int uart_getchar_present (UART_MemMapPtr channel)
   return (UART_S1_REG(channel) & UART_S1_RDRF_MASK);
* Wait for space in the uart Tx FIFO and then send a string
 * Parameters:
   channel
              UART channel to send to
               string to send
 */
void UARTprintf(UART MemMapPtr channel,char* str){
   volatile unsigned char i;
   for (i=0; str[i]; i++){
         while(!(UART_S1_REG(channel) & UART_S1_TDRE_MASK)); /* Wait until space >>
          is available in the FIFO */
         UART_D_REG(channel) = str[i]; /* Send the character */
   }
}
void UART0_IRQHandler(){
   uint8_t Temp;
   if(UARTO_S1 & UART_S1_RDRF_MASK){ // RX buffer is full and ready for reading
       Temp=UART0 D;
       if(Temp=='>')
          f++;
       in(Temp);
   if((UARTO_S1 & UART_S1_TDRE_MASK)&(UARTO_C2 & UART_C2_TIE_MASK)){ // TX buffer>
      is empty and ready for writing
           UART D REG(UART0 BASE PTR) =outT();
```

```
* array.c
   Created on: Aug 08, 2017
        Author: refael
#include "ARRAY.h"
void initarray(){
    int i;
    for (i = 0; i < 400; i++) {
        game[i]='&';
        file[i]='&';
    }
}
char out(){
    char a = game[currarry];
    game[currarry]='&';
    currarry=(currarry+1)%400;
    return a;
}
void in(char a){
    game[currnt]=a;
    currnt=(currnt+1)%400;
char outT(){
    char a = file[currarryf];
    file[currarryf]='&';
    currarryf=(currarryf+1)%400;
    return a;
void inT(char a){
    file[currantf]=a;
    currantf=(currantf+1)%400;
}
void inStringT(char* str){
    char* temp=str;
    while(*temp!='\n'&&*temp!='\0'){
        inT(*temp);
        temp++;
    inT(*temp);
}
```

```
# include "TFC.h"
void addFile(){
    i=0;
    PIT_TCTRL0 &= ~PIT_TCTRL_TEN_MASK;//enable PIT0
    char sizearr[4];
    int j;
    for(j=0;j<4;j++){
            sizearr[j]=out();
    }
    int* size=&sizearr;
    char name [40];
    char *filenametemp=malloc(41);
    filename[indexfilename]=filenametemp;//array of name
    char a=out();
    while(a!='\n'){
        *filenametemp=a;
        filenametemp++;
        a=out();
    }
    *filenametemp='\0';
    indexfilename++;
    char *filerem=malloc(*size+1);
    fileob[indexfileob]=filerem;//array of pointers to the memo
    char b;
    b=out();
    while(b!='>'){
        *filerem=b;
        filerem++;
        if(b=='s'){
            color=1;
        }
        if(b=='d'){
            if(game[(count+1)%400]=='e')
                del=1;
        }
        if(color==1)
            if(b=='w'||b=='r'||b=='b'||b=='y'||b=='a'||b=='p'||b=='g')
                Runfilechar(b);
        if(b>='0'&& b<='9')
            Rundel(b);
        b=out();
        }
    *filerem=b;
    numOfFile++;
    i=0;
    delstap=0;
    PIT_TCTRL0 |= PIT_TCTRL_TEN_MASK;//enable PIT0
void sendFile(){
            char name[40];
            char b=out();
            int index=0;
            while(b!='>'){
                name[index]=b;
                b=out();
                index++;
```

```
name[index]='\0';
            int indextemp=search(name);
            char* temp=fileob[indextemp];
            while(*temp!='>'){
                inT(*temp);
                temp++;
            inT(0x1A);
            UARTO_C2 |= UART_C2_TIE_MASK; //enable transmit interrupt for start →
              sending
        }
int search(char* name){
            int temp=0;
            while(temp<numOfFile){</pre>
                if(strcmp(filename[temp],name)==0){
                    return temp;
                }
                temp++;
            }
            return;
    }
void filelist(){
     int countemp=0;
     if(numOfFile==0){
         inT(' ');
         inT('\n');
     }
     else while(countemp<numOfFile){</pre>
         inStringT(filename[countemp]);
         countemp++;
         inT(0x1A);
         inT('\n');
     }
     inT('>');
     inT('\n');
     UARTO_C2 |= UART_C2_TIE_MASK; //enable transmit interrupt for start sending
}
```

```
* GameOn.c
   Created on: Aug 16, 2017
 *
        Author: refael
 */
#include "GAMEON.h"
void updatePara(){
    UARTO_C2 &=~UART_C2_TIE_MASK;
    char baudratePara[4];
    int PSSBPara[4];
    int i;
    // get the baud rate and ppsb
    for(i=0;i<8;i++){
        if(i<4)
            baudratePara[i]=out();
        else
            PSSBPara[i-4]=(int)out();
    }
    //send ack
    out();
    Ack();
    int baudRate=(baudratePara[0]-'0')*1000+(baudratePara[1]-'0')*100+(baudratePara
      [2]-'0')*10+(baudratePara[3]-'0')*1;;
    ChangePara(PSSBPara,baudRate);
    UARTO_C2 |= UARTO_C2_TE_MASK | UARTO_C2_RE_MASK;
void ChangePara(int ChangeArr[],int newbaudRate){
    UARTO_C2 &= ~(UARTO_C2_TE_MASK | UARTO_C2_RE_MASK);
    //update the baud rate
    Uart0 Br Sbr(48000000/2/1000, newbaudRate);
    if(ChangeArr[0]<2){</pre>
        UARTO C4 &=~UARTO C4 M10 MASK;// change the bit of 10 bit trans
        if(ChangeArr[0]==0)
            UARTO_C1 &=~UARTO_C1_M_MASK;// 8 bit trans
        else{
            UARTO_C1 |=UARTO_C1_M_MASK;// 9 bit trans
            RED LED ON;
        }
    }else{// 10 bit trans
        UARTO C1 &=~UARTO C1 M MASK;
        UARTO C4 |=UARTO C4 M10 MASK;
    if(ChangeArr[1]==1)
        UARTO BDH &=~UARTO BDH SBNS MASK;//1 stop bit
    else if(ChangeArr[1]==2)
        UARTO_BDH |=UARTO_BDH_SBNS_MASK;//2 stop bit
    if(ChangeArr[2]==0){
        UARTO_C1 &=~UARTO_C1_PE_MASK;//no parity bit
    }else{
        UARTO_C1 |=UARTO_C1_PE_MASK;//yes parity bit
        if(ChangeArr[2]==1){
            UARTO C1 &=~UARTO C1 PT MASK;//even bit
        }else if(ChangeArr[2]==2){
            UARTO_C1 |=UARTO_C1_PT_MASK;// odd bit
        }
```

```
}
void gameon(){
    char a=out();
    RGB_LED_OFF;
    PIT_TCTRL0 &= ~PIT_TCTRL_TEN_MASK;//enable PIT0
    switch (a){
        case '1':
            RGB_LED_OFF;
            RED_LED_ON;
            out();
        break;
        case '2':
            RGB_LED_OFF;
            BLUE_LED_ON;
            out();
        break;
        case '3':
            RGB_LED_OFF;
            RED LED ON;
            GREEN_LED_ON;
            out();
        break;
        case '4':
            RGB_LED_OFF;
            GREEN_LED_ON;
            out();
        break;
        case '5':
            RGB LED OFF;
            RED_LED_ON;
            BLUE_LED_ON;
            out();
        break;
        case '6':
            RED_LED_ON;
            GREEN_LED_ON;
            BLUE_LED_ON;
            out();
        break;
        case '7':
            RGB_LED_OFF;
            BLUE_LED_ON;
            GREEN LED ON;
            out();
        break;
        case '8':
            inStringT("l\n");
            filelist();
            out();
        break;
        case '9':
            inStringT("S\n");
            sendFile();
            out();
```

```
break;
        case 'A':
            addFile();
        break;
        case 'B':
            updatePara();
            out();
        break;
        case 'R':
             __iar_program_start();
        break;
        case 'C':
            RGB_LED_OFF;
            out();
        break;
    }
    f--;
}
void Runfilechar(char a){
    switch(a){
        case 'r':
        funarry[i]=1;
        break;
        case 'w':
        funarry[i]=2;
        break;
        case 'b':
        funarry[i]=3;
        break;
        case 'y':
        funarry[i]=4;
        break;
        case 'a':
        funarry[i]=5;
        break;
        case 'p':
        funarry[i]=6;
        break;
        case 'g':
        funarry[i]=7;
        break;
    }
    color=0;
    i++;
    count++;
void Rundel(char a){
    Delaysum[delarry]=a;
    if(delarry==3){
        int* delayNum=&Delaysum;
        funarry[i]=(Delaysum[0]-'0')*1000+(Delaysum[1]-'0')*100+(Delaysum[2]-'0') >
          *10+(Delaysum[3]-'0')*1;
        i++;
        count++;
        del=0;
        delstap=0;
```

```
delarry=0;
}else
    delarry++;
}
```

```
//#include "derivative.h" /* include peripheral declarations */
# include "TFC.h"
int main(void){
    //timer
    ClockSetup();
    InitPIT();
    //led
    InitGPIO();
    //uart
    InitUARTs();
    //data structures
    initarray();
    while(1){
        if(f>0){
            gameon();
        }
    return 0;
}
```

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
using System.IO;
using System.Threading;
//****//
// '>' is the recognized sign for the End of DATA in a current communictaion //
//****//
namespace Terminal
   public partial class LightTerminal : Form
   {
       #region Fields
       //-----//
       System.IO.Ports.SerialPort port;
       byte[] SendBytes;
       //default parameters;
       string portName;
       int baudRate = 9600;
       int WordLength = 8;
       Parity actualParity = Parity.None;
       StopBits actualStopBit = StopBits.One;
       //for send parameters
       int paritySend;
       int StopBit;
       bool PcParaChange = false;
       bool ControllerParaChange = false;
       //----//
       #endregion
       #region Initialization
       //----//
       public LightTerminal()
          InitializeComponent();
          TopMessageBox.Text = "> First choose PORT connection !\n";
       }
       //-----//
       #endregion
       #region Port methodes
       private void openPort() // open port by parameters
       {
          port.BaudRate = baudRate;
          port.Parity = actualParity;
          port.StopBits = actualStopBit;
```

```
port.DataBits = WordLength;
    port.Open();
    port.DtrEnable = true;
    port.RtsEnable = true;
    try
    {
        PcParaChange = true;//the parameters change in the computer
        if (PcParaChange && ControllerParaChange) { openCommunication
          (); } // only than apply communication
    }
    catch
    {
        TopMessageBox.AppendText("Something didn't work, Please check your →
          connection !\n");
}
private void openCommunication()
    TopMessageBox.Text = "> Connected to " + portName;
    ConnectButton.Enabled = false;
    DissconnectButton.Enabled = true;
    BaudrateBox.Enabled = true;//baud rate
    DatabitBox.Enabled = true;//BFS
    StopbitBox.Enabled = true;//stop bit
    ParityBox.Enabled = true;//pairty box
    CommandBox.Enabled = true; //otherwise you cant write commands
    CommandPanelButton.Enabled = true;//you can inter the command
    SendPanelButton.Enabled = true; // files enabled
    RecievePanelButton.Enabled = true;
    StatusLabel.Text = "Connected";
    StatusLabel.BackColor = Color.LightGreen;
    PcParaChange = false;
    ControllerParaChange = false;
    SendPara.Enabled = false;
    ChangePara.Enabled = false;
    ReadParametersButton.Enabled = true;
}
private void closePort()
    if (port != null && port.IsOpen)
        port.DiscardInBuffer();
        port.Dispose();
        port.Close(); // close the port
    StatusLabel.Text = "Disconnected";
    StatusLabel.BackColor = Color.IndianRed;
    DissconnectButton.Enabled = false;
    BaudrateBox.Enabled = false;//baud rate
    DatabitBox.Enabled = false;//BFS
    StopbitBox.Enabled = false;//stop bit
    ParityBox.Enabled = false;//pairty box
    CommandPanelButton.Enabled = false;//you can inter the command
    SendPanelButton.Enabled = false; // files enabled
    RecievePanelButton.Enabled = false;
    SendPara.Enabled = false;
```

```
if (ControllerParaChange != true)
    { ConnectButton.Enabled = true; }
}
#endregion
#region DataReceived
private void port_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs →
  e)
{
    SerialPort currentPort = (SerialPort) sender;
    Thread.Sleep(200);
    try
    {
        String sign = currentPort.ReadLine();
        switch (sign)
        {
            case "a": //port parmeters changed
                currentPort.DiscardInBuffer();// discard current data, if >
                TopMessageBox.AppendText("Controller Parameters
             changed !");
                closePort(); //close the port
                ChangePara.Enabled = true; // enabled change in pc
                SendPara.Enabled = false;
                ControllerParaChange = true;// the controller has change
             his parameters
                break;
            case "l": //recieve list of files
                FileListBox.BeginInvoke(new EventHandler(delegate
             { FileListBox.Items.Clear(); }));
                string list = currentPort.ReadLine();
                if (list == " ") { FileListBox.Items.Add("No files"); }
                else
                {
                    while (list != ">") // ='>'.
                        FileListBox.BeginInvoke(new EventHandler(delegate →
             { FileListBox.Items.Add(list.ToString()); }));
                        Thread.Sleep(150);
                        list = currentPort.ReadLine();
                    }
                }
                break;
            case "U": // Recieve controler port parameters - optional
                string parameters = "Baud rate : " + currentPort.ReadLine()>
              + " BPS, "
                                  + currentPort.ReadLine() + " Data bits,";
                parameters += " 1 Start," + StopBit.ToString() + " Stop
             bit,";
```

currentPort.ReadLine();

```
parameters += currentPort.ReadLine() + " Parity";
                sign = currentPort.ReadLine(); // for the final signal '>'
                TopMessageBox.AppendText(parameters);
                break;
            case "S": // Recieve file
                string current = currentPort.ReadExisting();
                current = current.Substring(0, current.Length - 3);// dont →
             save the last char '>' and 0x1A
                string path = PathBox.Text;
                string namefile = FileName.Text + ".txt";
                int Duplicate = 0;
                try
                {
                    while (File.Exists(Path.Combine(path, namefile)))
                        Duplicate++;
                        namefile = FileName.Text + Duplicate.ToString() + >
             ".txt";
                    using (FileStream fileToSave = File.Create(Path.Combine→
             (path, namefile)))
                    {
                        Byte[] data = new UTF8Encoding(true).GetBytes
             (current);
                        fileToSave.Write(data, 0, data.Length);
                    TopMessageBox.AppendText("File saved !");
                catch { TopMessageBox.AppendText("Error oucerd !"); }
                break;
            case "D":
                TopMessageBox.AppendText("File saved in the controller ! >
                currentPort.ReadLine();
                break;
            default: // discard current data, if exsist
                currentPort.ReadExisting();
                break;
        }
    catch { port.DiscardInBuffer(); }
}
//----
#endregion
#region UserInterface
private void ConnectButton_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
...\Desktop\terminalProject2017 - C#\Terminal2017\Form1.cs
```

```
5
```

```
if (PortBox.Text == "Choose PORT")
    {
        TopMessageBox.AppendText("Please choose a port !");
    }
    else
    {
        port = new System.IO.Ports.SerialPort(portName, baudRate,
          actualParity, WordLength, actualStopBit);
        port.ReadTimeout = 2000;
        port.ReceivedBytesThreshold = 1500;
        port.Open();
        port.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler
          (port DataReceived);
       openCommunication();
    }
}
private void PortBox_DropDown(object sender, EventArgs e)
    string[] ports = SerialPort.GetPortNames();
    PortBox.Items.Clear();
    for (int i = 0; i< ports.Length; i++) // Display each port name to the →
      console.
    {
        PortBox.Items.Add((string)ports[i]);
    }
}
private void ChangePara_Click(object sender, EventArgs e)
   closePort();
  openPort();
   TopMessageBox.AppendText("Connected with new parameters !\n");
}
private void ReadParametersButton_Click(object sender, EventArgs e)
    //print the parameters
    TopMessageBox.Clear();
    TopMessageBox.AppendText("Baud rate : " + baudRate.ToString() + " BPS, >
      " + WordLength.ToString() + " Data bits," +
     "1 Start," + StopBit.ToString() + " Stop bit," + actualParity.ToString→
       () + " Parity");
}
private void DissconnectButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    closePort();
}
private void CommandBox_KeyUp(object sender, KeyEventArgs userKey)
    if (userKey.KeyCode == Keys.Return) // Enter key
        switch (CommandBox.Lines[CommandBox.Lines.Length - 2])// the last >
          line(with indes [Length-1]) will be empty (the user press enter)
```

```
case "set red":
    port.Write("1");
    port.Write(">");
    break;
case "set blue":
    port.Write("2");
    port.Write(">");
    break;
case "set yellow":
    port.Write("3");
    port.Write(">");
    break:
case "set green":
    port.Write("4");
    port.Write(">");
    break;
case "set purpule":
    port.Write("5");
    port.Write(">");
    break;
case "set white":
    port.Write("6");
    port.Write(">");
    break;
case "set azule":
    port.Write("7");
    port.Write(">");
    break;
case "clear rgb":
    port.Write("C");
    port.Write(">");
    break;
case "reset":
    port.Write("R");
    port.Write(">");
    break;
default: // else
    TopMessageBox.Clear();
    TopMessageBox.AppendText(" Valid Command's : ");
    TopMessageBox.AppendText(" 1. set red - Turn on red led ");
    TopMessageBox.AppendText(" 2. set blue - Turn on blue led →
");
    TopMessageBox.AppendText(" 3. set yellow - Turn on yellow →
 led ");
   TopMessageBox.AppendText(" 4. set green - Turn on green led→
 ");
    TopMessageBox.AppendText(" 5. set azule - Turn on azule led→
 ");
   TopMessageBox.AppendText(" 6. set white - Turn on white led→
  ");
    TopMessageBox.AppendText(" 7. set purple - Turn on purple →
   TopMessageBox.AppendText(" 8. clear rgb - Turn off rgb led →
 ");
    TopMessageBox.AppendText(" 9. reset - To reset the
```

```
controller ");
                TopMessageBox.AppendText(" 10. in Script only : delay X
             miliseconds ");
                break;
        }
    }
}
private void SendfileButton_Click(object sender, EventArgs e)
    if(FileNameBox.Text== "File Name")
    {
        TopMessageBox.AppendText("Please choose a file !");
        return;
    port.Write("A");
    // using statement is for ensure that even if an exception occurs the 🤝
      code will be execute
    using (FileStream file = new FileStream(FileNameBox.Text,
      FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read))
        BinaryReader binary = new BinaryReader(file);
        SendBytes = new byte[4];
        byte[] size = BitConverter.GetBytes((int)file.Length);
        SendBytes[0] = size[0];
        SendBytes[1] = size[1];
        SendBytes[2] = size[2];
        SendBytes[3] = size[3];
        port.Write(SendBytes, 0, 4); //send the number of bytes (size) of →
          the file
        port.Write(Path.GetFileName(FileNameBox.Text) + "\n");//send the
          name of the file
        port.Write(binary.ReadBytes((int)file.Length), 0, (int)
          file.Length);//send the data of the file
    }
    port.Write(">");
    TopMessageBox.AppendText("File sent !");
}
private void RecieveButton_Click(object sender, EventArgs e)
    if (FileListBox.SelectedItem.ToString()=="No files")
    {
        TopMessageBox.AppendText("Please refresh the list and choose a
          file !");
    else if (Directory.Exists(PathBox.Text))
        port.Write("9"); // ask for this file
        port.Write(FileListBox.SelectedItem.ToString()); // send
          "filename.txt"
        port.Write(">");
   }
   else
    {
        TopMessageBox.AppendText("Please choose a valid directory !");
```

```
}
private void ChoosefileButton_Click(object sender, EventArgs e)
    using (OpenFileDialog window = new OpenFileDialog())
    {
        window.Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt";
        if (window.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            FileNameBox.Text = window.FileName; // show the file name
        }
    SendfileButton.Enabled = true; // you can send the file
}
private void SaveInButton_Click(object sender, EventArgs e)
    using (FolderBrowserDialog window = new FolderBrowserDialog())
    {
        if (window.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            PathBox.Text = window.SelectedPath;
    RecieveButton.Enabled = true;
}
private void RefreshButton_Click(object sender, EventArgs e)
    port.Write("8"); // ask for the list of files names
    port.Write(">");
}
private void TopMessageBox_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    TopMessageBox.AppendText("\r\n");
    TopMessageBox.ScrollToCaret();
}
private void comboBox2 SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    SendPara.Enabled = true;
    PcParaChange = false;
    ControllerParaChange = false;
}
private void CommandPanelButton_Click(object sender, EventArgs e)
    CommandPanel.Visible = true; // command page
    ParametersPanel.Visible = false;
    SendfilePanel.Visible = false;
    RecieveFilePanel.Visible = false;
    InfoPanel.Visible = false;
    CommandBox.Enabled = true;
}
```

```
private void InfoButton Click 1(object sender, EventArgs e)
{
    InfoPanel.Visible = true; // info page
    ParametersPanel.Visible = false;
    CommandPanel.Visible = false;
    SendfilePanel.Visible = false;
    RecieveFilePanel.Visible = false;
}
private void ParametersPanelButton Click(object sender, EventArgs e)//
  parameter button
    ParametersPanel.Visible = true; //parameter page
    CommandPanel.Visible = false;
    SendfilePanel.Visible = false;
    RecieveFilePanel.Visible = false;
    InfoPanel.Visible = false;
}
private void PortBox SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    portName = PortBox.Text;
}
private void SendPanelButton_Click(object sender, EventArgs e)//files
  button
    SendfilePanel.Visible = true; // send files
    ParametersPanel.Visible = false;
    CommandPanel.Visible = false;
    RecieveFilePanel.Visible = false;
    InfoPanel.Visible = false;
}
private void RecievePanelButton_Click(object sender, EventArgs e)//info
  button
{
    RecieveFilePanel.Visible = true; // recevie file
    ParametersPanel.Visible = false;
    CommandPanel.Visible = false;
    SendfilePanel.Visible = false;
    InfoPanel.Visible = false;
}
private void ExitButton_Click_1(object sender, EventArgs e)
{ this.Close(); }
private void MinimizeButton Click(object sender, EventArgs e)
{ this.WindowState = FormWindowState.Minimized; }
// mouse can move the form
int mouseX = 0, mouseY = 0;
bool mouseDown;
private void pictureBox6_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
{
```

```
if (mouseDown)
    {
        mouseX = MousePosition.X - 300 ;
        mouseY = MousePosition.Y - 4;
        this.SetDesktopLocation(mouseX, mouseY);
    }
}
private void pictureBox6_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
{ mouseDown = false; }
private void SendPara Click(object sender, EventArgs e)
    SendBytes = new byte[8];
    // Starting sign - 'B'
    SendBytes[0] = BitConverter.GetBytes('B')[0];
    //Baud Rate
    byte[] temp = BitConverter.GetBytes(baudRate);
    SendBytes[1] = temp[0];
    SendBytes[2] = temp[1];
    SendBytes[3] = temp[2];
    SendBytes[4] = temp[3];
    //WordLength
    SendBytes[5] = BitConverter.GetBytes(8- WordLength)[0]; // 0,1,2,3 for →
     8,7,6,5 data bit
    //Stop Bit
    SendBytes[6] = BitConverter.GetBytes(StopBit)[0];
    //Pairty Bit
    SendBytes[7] = BitConverter.GetBytes(paritySend)[0];
    port.Write(SendBytes, 0, 8);
    port.Write(">");
    TopMessageBox.AppendText("Parameters has been sent !");
}
private void BaudrateBox_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)
    if (baudRate != Int32.Parse(BaudrateBox.Text))
    {
        baudRate = Int32.Parse(BaudrateBox.Text);
        SendPara.Enabled = true;
        PcParaChange = false;
        ControllerParaChange = false;
    }
}
private void DatabitBox_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)
    if (WordLength != int.Parse(DatabitBox.SelectedItem.ToString()))
    {
        WordLength = int.Parse(DatabitBox.SelectedItem.ToString());
        SendPara.Enabled = true;
        PcParaChange = false;
        ControllerParaChange = false;
   }
}
```

```
private void StopbitBox SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)
        {
           if (StopBit != int.Parse(StopbitBox.SelectedItem.ToString()))
           {
               StopBit = int.Parse(StopbitBox.SelectedItem.ToString());
                switch (StopbitBox.SelectedItem.ToString())
                   case "1":
                       actualStopBit = StopBits.One;
                       break;
                   case "2":
                       actualStopBit = StopBits.Two;
                       break:
                SendPara.Enabled = true;
               PcParaChange = false;
               ControllerParaChange = false;
           }
        }
       private void ParityBox_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)
           if (paritySend != ParityBox.SelectedIndex)
               String parity = ParityBox.SelectedItem.ToString();
                switch (parity)
                {
                   case "None":
                       actualParity = Parity.None;
                       paritySend = 0;
                       break;
                   case "Even":
                       actualParity = Parity.Even;
                       paritySend = 1;
                       break;
                   case "Odd":
                       actualParity = Parity.Odd;
                       paritySend = 2;
                       break;
                }
                SendPara.Enabled = true;
               PcParaChange = false;
               ControllerParaChange = false;
           }
        }
        private void pictureBox6_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
        { mouseDown = true; }
        //----//
        #endregion
    }
}
```