

# פרויקט גמר

# מבנה מחשבים ספרתיים להנדסת מחשבים רכב אוטונומי



רכב מספר 3 מאור אסייג 318550746 רפאל שטרית 204654891 מנחה : חנן ריבוא

# תוכן עניינים

**3-5** עמודים עמודים **3-5** 

**6-10** רכיבי החומרה ואופני העבודה עמודים

אלגוריתמיקה ותרשים זרימה עמודים 11-12

תיאור הקוד עמודים 13-20

נספח – הקוד כמכלול

# תיאור כללי

### תיאור המשימה

### תיאור כללי

משימת הגמר הינה תכנון ותכנות של התנהגות אוטונומית עבור רכב המצויד בחומרה המאפשרת זו. חומרה זו מורכבת מחיישני מרחק, זרועות סיבוב, מנועי גלגל מכניים, רכיבי תקשורת אלחוטית ועוד – כפי שיתואר בהמשך.

לכל רכיבי החומרה השונים ניתנו מדריכי קנפוג ועבודה בהתאם ע"י המנחה, חלקים נרחבים מהם אינם מצויינים במסמך זה.

התכנון עבור הרכב הינו להיכנס לזירה בגודל מוגדר מראש, לפגוע במספר מטרות הפזורות במרחב ולצאת מהזירה. למטרה זו ביצענו אינטגרציה בין המודלים השונים תוך כדי תכנון קפדני לדיוק מרבי של אינטגרציה זו.

**בשלב הראשון** יש לעבור דרך פתח בקיר בכדי להיכנס לזירה – בשלב זה מעורבים חיישני מרחק קול (UltraSonic) למציאת הפתח, חישוב מסלול וכניסה נכונה לזירה.

**בשלב השני** יש להתקדם בציר המרכזי אווירי, תוך כדי עיבוד אותות מחיישני המרחק שיוצבו בשני צידי הרכב. בחרנו להיעזר בחיישני ה IR, בהם יש דיוק ממוקד למרחק בסדר גודל שהוגדרה הזירה.

במידה וזוהתה מטרה, על הרכב להתכוונן בצורה נכונה לעבר המטרה, ווידוא המרחק ממנה שנית בעזרת חיישני ה IR, פגיעה באובייקט וחזרה לציר המרכזי.


**בשלב השלישי,** לאחר פגיעה ב 4 מטרות כמתואר בשלב השני, יש לאתר את פתח היציאה מהזירה ולצאת ממנו.

### תיאור אבני דרך

- נסיעה ישרה בכדי לסנכרן בין מהירות 2 גלגלי הרכב, ותוך כדי
  ניצול הרכיבים המבצעים משוב אל הבקר לגבי המהירות המעשית
  של הגלגלים (בצורה של גל ריבועי בתדירות המשויכת למהירות) –
  קבוצתנו בחרה לבנות מערכת משוב המעדכנת את מהירות גלגלי
  הרכב בצורה דינאמית לקבלת תנועה ממוקדת וישרה יותר במהלך
  נסיעה.
  - עיבוד אותות בכדי לאפשר דיוק מירבי למרחקים ארוכים
    ולזיהוי עצמים היכולים להיות קרובים אחד לשני, עבדנו לסריקת
    עצמים בעזרת חיישן המרחק IR שאופן פעולתו יפורט בהמשך.
    לשם פשטות האלגוריתם נמנענו ממערכת משוב משולבת
    חיישנים, אלא הסתמכנו על בדיקות ווידוא לדיוק נוסף של המרחק
    מהמטרה.
- תזוזת זרועות ה Servo במהלך המשימה זרועות הServo יהיו או בקדמת הרכב או בצדדיו. בקדמת הרכב הServo ימפו את המרחב ויאפשרו לנו לוודא פגיעה במטרה, ואלו בצידי הרכב ה Servo יאפשרו זווית ל IR למציאת עצמים כפי שהוגדר.
- סיימרים מערכות המשוב מחיישן המרחק UltraSonic ומה Unic שיימרים מערכות המשוב מחיישן המרחק Motors Encoders מזינים ברגליים ספציפיות אות ריבועי בתדירות מסויימת. על מנת להאזין לתדירות זו ולהיות מסוגלים לנתח אותה, עלינו לקבוע תדירות שעון גבוהה יותר שבעזרתה נוכל לחשב באופן תקין ומדויק את התדירות המופקת מהמשוב, ומשם חישוב בנפרד לכל מודול למטרות השונות.


## תיאור מסלול לדוגמה

סריקות IR הינן קרן לייזר מדויקת, אומנם ישנה אפשרות שימוש
 בטרות שימוש (גל קול) ולכן מצוינת אילוסטרציה של גל מתפשט במרחב.




### אופני עבודה


### רכיבי החומרה ואופני העבודה



בעזרת של הזנת אות ריבועי PWM בתדירות קבועה 40Hz בעזרת על ידי הזנת אות ריבועי PWM בתדירות קבועה 40Hz בעזרת הטיימרים שבבקר (TPM) נוכל לשלוט על מהירות הגלגלים בעזרת שינוי ה DutyCycle של האות הריבועי המופק. חיווי על המהירות המעשית מופק בעזרת יחידת ה Encoders בצורת גל ריבועי, אליו אנו מאזינים מרגליים ספציפיות בבקר בעזרת ריבועי, אליו אנו מאזינים מרגליים ספציפיות שלו לחישובים – InputCapture
 נוספים בסיוע הספירה של הטיימר הפנימי למשך זמן מחזור אחד. כל 408 עליות שעון של האות שאנו מפיקים להאזנת הגלגלים מתבצע סיבוב גלגל אחד.



2 – Servo Motors • זרועות סיבוב המותקנות על גב הרכב, ועליהן מחוברים חיישני המרחק השונים (UltraSonic,IR). מטרת סיבובן יהיה חשיפת החיישנים למרחב חדש בזירה. ניתן לשלוט בסיבובן על ידי הזנת אות ריבועי PWM בתדירות קבועה A0Hz יחסי לזווית הרצויה תתקבל על ידי מתן DutyCycle יחסי לזווית הרצויה  $0{\sim}180\ degree \rightarrow DutyCycle\ T_{on}\ 0.568ms \sim 2.2\ ms$ 




5 Omb


שני מרחק מבוססים גלי קול.
 בהתאם לזמן החיישן יורה גלי קול ומקבל החזרים מן האובייקט, ובהתאם לזמן שעבר מההוצאה לקליטה מופק גל ריבועי בהתאם למרחק. לגל הריבועי ניתן להאזין ברגליים הנכונות להפקת התדירות, ומשם שימוש בנוסחא המסופקת על ידי יצרן הרכיב להפקת המרחק ב cm.

טווח המדידה האמין של החיישן על פי היצרן הינו עד 4m, אומנם הוא מפיק **גל קול שמתפשט במרחב** ולכן הוא סורק בצורת קונוס כמתואר במסלול לדוגמה בתיאור המשימה לעיל, ולכן בזירה בה המטרות יכולות להיות סמוכות עדיף לעבוד עם חיישן מרחק העובד אחרת. ישנן מספר נוסחאות לחישוב זה, בחרנו בנוסחה הנ"ל:

 $Range[cm] = Echo \ high \ level \ time \cdot 17000 \ \ when \ 17000 \left[\frac{cm}{sec}\right]$  is sound velocity




חיישנים מבוססי לייזר, החיישן 2 – InfraRed Sensor יורה קרן לייזר ומקבל החזר מהאובייקט. מעגל חשמלי ברכיב מתרגם את ההחזר למתח אנלוגי, אותו אנו דוגמים ברגל ספציפית בכקר ומפענחים על פי רשומות היצרן. במשימתנו תפקיד ה IR הינו לזהות מכשולים, פתחי כניסה ויציאה ומיפוי המרחב. בתוכנית שלנו דגימת ערכי ה ADC נמצאת ברקע, ורק במידה וזוהתה דגימה המדמה מכשול במרחק המתאים לגבולות הזירה מכל צד 1.5m עולה דגל לטיפול מיוחד בשלבים השונים של המשימה.



סוללת הליתיום המחוברת לרכב במצב מלא ערכה - **Battery** הממוצע הוא v 8.4 ראשר מתג הפעלת הרכב במצב 8.4 ראשר מתג הפעלת הרכב במצב פוצא נכנסת הסוללה לשימוש. הערך המינימאלי המותר במוצא הסוללה הינו v 5.4 ראשר מתח הסוללה יורד לערך לא תקין המנועים מתנתקים, נדלקת נורה ומופעל זמזם.

שיימרים פנימיים המאפשר עדכון של דגלים להפעלת פונקציות בזמנים מסויימים בתוכנית לצורך בקרת מהירות, יישור נסיעה, מרחק נותר ממכשול עד לפגיעה ועוד. על ידי קנפוג מתאים ניתן לשלוט בתדירות השעון וכך להיעזר בו בחישובים השונים.

בתכנית שלנו TPM0 עוזר לנו לעקוב אחר חיווי מהירות הגלגלים מה DC Motors Encoders ע"י חישוב תדירות האות הריבועי המוזן לרגלי הבקר, ובאם נרצה זאת לחישוב המרחק שחיישן ה TltraSonic דגם.




# אלגוריתמיקה

### תיאור פסאודו קוד איכותי

- הכנה לתחילת פעילות קנפוג מתאים לפורטים, רכיבי החומרה, השעונים הפנימיים בבקר, אתחול משתנים קבועים.
- 2. כניסה לזירה התקדמות ערך מוגדר מראש, זיהוי פתח, כניסה לזירה, התקדמות 1.5m למתחם המכשולים והכנות לקראת שלב
   3 הכוללות קביעת משתנים מתאימים בשביל מעקב התנועה והמרחק בPIT.
- 3. זיהוי מכשול תוך כדי תנועה מתבצעת דגימה בתדירות גבוהה של ה IR אם זוהה מכשול במרחק שהרכב צריך להתייחס אליו הרכב יעצור תנועה, יחשב את המסלול אל המכשול תוך כדי סיבוב נכון, יוודא מרחק מהאובייקט מחדש ע"י דגימה נוספת.
- 4. תנועה לעבר מכשול תוך כדי תנועה מתבצע מעקב אחר המרחק שנותר בעזרת חיווי המהירות של הגלגלים. ווידוא פגיעה תתבצע בעזרת חיישן המרחק. לאחר הפגיעה הרכב יחשב מסלול חזרה לציר המרכזי, יסתובב בהתאם ויינוע עד שיגיע אליו.
  - 4. **המשך תנועה** חזרה על שלב 2 ואילך, כל עוד לא פגעתי ב 5 מטרות או שהרכב הגיע (בעזרת מיפוי ציר Y) לקצה תחום המטרות, אם כן המשך ל 6.
- 6. יציאה מהזירה הרכב ייסע עד כדי 0.5m מהקצה של הזירה. יסתובב במקביל לקיר המוצא ויחל לחפש בעזרת IR שמאל (דואגים לסובב את ה Servo בהתאם) ערכי דגימה שלא ידמו בטווח 0.5m.

# תרשים זרימה – סדר פעולות הבקר



# תיאור הקוד

# קבצי התוכנית

main	וSR התוכנית הראשית,
BoardSupport	קינפוג
UART	פונקציית התקשורת
motors	מנוע גלגלים
servo	מנוע הSERVO
adc	מערכת הדגימה אותות
DistSens	קינפוג הIR
pit	PITח קינפוג שעון
UltraSonic	ULTRA SONIC קינפוג חיישני

# פירוט פונקציות כללי

# main קובץ

turnToAngle	מסובב את הרכב בזווית רצויה
ExitArena	פונקצית היציאה מהזירה
EncoderSensing	מחשב את מהירות הרכב על ידי encoder
Motor_Dir_Speed	מגדיר מהירות וכיוון הרכב
FTM0_IRQHandler	פונקצית השירות של TMP
WalkAway	פונקצית הסריקה של הזירה

GetObjectLeft	פונקציה שתפקידה לבצע
	נגיעה באובייקט מצד שמאל
GetObjectRight	פונקציה שתפקידה לבצע
	נגיעה באובייקט מצד ימין
EnterArena	כניסה לזירה

# BoardSupport קובץ

InitGPIO	קינפוג הLED
InitTPM	קינפוג שעון הTMP
ClockSetup	הגדרת שעון המערכת

# קובץ UART

printMenu	מדפיס את תפריט ההתחלה
UART0_IRQHandler	רוטינת השירות של UART
InitUARTs	קיפוג

# motors קובץ

MotorConfig	קינפוג המנועים
EncoderConfig	קינפוג הENCODER
EncoderChecker	פונקציה שבודקת את
	הייציבות בין הגלגלים

# servo קובץ

ServoConfig	קינפוג הSERVO
Servo_Movement	SERVOאחראי על סיבוב ה
RightExitconfig	קינפוג יציאה שלב א
leftExitconfig	קינפוג יציאה שלב ב
Straightconfig	קינפוג לנסיעה ישרה
CheckWhereTheServo	קינפוג SERVO

# adc קובץ

adc_init	ADCקינפוג ה
ADC0_IRQHandler	רוטינת השירות

# סובץ DistSens

DistanceMeasure	פונקצית מדידה
DistSensConfig	קינפוג חישני IR
DistanceMeasuring1	חישוב SENS1
DistanceMeasuring2	חישוב SENS2

# pit קובץ

pit_init	קינפוג הPIT
PIT_IRQHandler	רוטינת השירות של PIT

# UltraSonic קובץ

UltraSonicConfig	ULTRASONICה קינפוג
PrintDistance	הדפסת מרחק

### שעונים

PIT	מאפשר החלפת אפשור בין
	מודלי ADC, מיפוי הרכב בציר
	Y, הרמת דגלים נחוצים
	לפונקציות בשלבים השונים.
TPM0	מאפשר חיווי על מהירות
	הגלגלים באמצעות
	InputCapture
TPM1, TPM2, TPM0	מוצא גל ריבועי בתדירות
	שונה DutyCycle שונה
	לרכיבי החומר השונים
	בהתאם לדרישה (סיבוב

# משתנים ודגלים עיקריים

Sens1	דגימת $ADC$ מ
Sens2	דגימת $ADC$ מ
Wheel1Speed	cm/sec מהירות גלגל 1
Wheel2Speed	cm/sec 2 מהירות גלגל
wheel1Duty	שמוזן לגלגל 1 <b>DutyCycle</b>
Wheel2Duty	שמוזן לגלגל 2 <b>DutyCycle</b>
currentY	$ extbf{\emph{Y}}$ מיפוי מיקום הרכב בציר
currentDistance1	cmימין ל ווערגום דגימת ווימין ל
currentDistance2	תרגום דגימת $IR$ שמאל ל $cm$
Servo1CurrPosition	זווית נוכחית של <i>Servo</i> ימין
Servo2CurrPosition	זווית נוכחית של <i>Servo</i> שמאל
Distance1	מערך דגימות <i>IR</i> להשוואה
Turn1AngleTime	משתנה עזר לסיבוב זוויתי של הרכב עבור מעלות < 90
Turn2AngleTime	משתנה עזר לסיבוב זוויתי של הרכב עבור מעלות < 180

# פונקציות עיקריות- פירוט איכותי (ראה קוד בעמודים המפורטים)

### main קובץ

### : turnToAngle •

הפונקציה מקבל זווית ומסובבת את הרכב בהתאם, כאשר ישנה התחשבות בזווית הנוכחית של הרכב. הרכב מתחיל את נסיעתו ב 90 ובהתאם לתוכנית מסתובב כמתבקש.

### : EncoderSensing •

בעזרת תכונות ה *inputCapture* האזנו למחזור אחד של גל ריבועי תוך כדי שמירת הספירה של השעון הפנימי. בעזרת מספר זה פונקציה זו מתחשבת בתדירות השעון הפנימי ומניבה את תדירות הגל הריבועי שהאזנו לו, ובהתאם לזאת חישוב מהירות הגלגלים ל cm/sec תוך כדי התחשבות בקוטר הגלגל, 408 עליות שעון לסיבוב שלם.

### : FTM0\_IRQHandler •

כאשר פסיקה זו מאופשרת על ידי טריגר חומרתי ( בד"כ עליית שעון של גל ריבועי חיצוני שנרצה לבחון) נשמר מספר עליות השעון של שעון הספירה הפנימי תוך כדי התחשבות ב TimerOverFlow.

### : gameOn •

מאפשר לרכב לבצע את סדרת התיחול המוגדרת והתחלת השלבים השונים במשימה המוגדרת.

### : walkAway •

לאחר זיהוי מטרה פונקציה זו יודעת להתחשב במיקום הנוכחי של הרכב, מחשבת את המסלול של הרכב בהתאם למיקום האובייקט, נעה לעברו עד פגיעה וחוזרת לקו המרכז האווירי של הזירה.

### קובץ Servo

#### : Servo\_Movment •

מקבל מספר חיובי המבדיל בין האופציות לפעולה של הפונקציה (Switch Case), פונקציה זו מזיזה את זרועות ה Servo לזווית רצויה (באמצעות ה Pit שינוי מתון בזווית) בהתאם למשימה, כפי שהוגדר בתיאור החומרה.

### קובץ PIT

#### : PIT\_IRQHandler •

רוטינת השירות של ה PIT. בתדירות גבוהה ה PIT מאפשר דגימה טורית של ה ADC השונים ( IR ימין ו IR שמאל), תוך כדי עדכון מיפוי הרכב בציר Y על ידי המהירות הנוכחית של הגלגלים. דואג בנוסף לחיווי נסיעה ישרה ע"י מערכת משוב הנעזרת בתוצאות ה Encoders.

### סובץ DistSens

### : DistanceMeasuring1 and DistanceMeasuring2 •

פונקציה המקבלת את דגימת ה ADC מהRI המתאים לכל צד, המספר שהתקבל מייצג את תרגום המתח הנדגם בהתאם לקנפוג שלנו לערכי  $2^{12} - 0 - 3.3v \rightarrow 0$ . הפונקציה נעזרת בפונקציות עזר למציאת הערך הקרוב ביותר במערך הדגימות המובנה מראש ברכב, וכך למצוא באופן יחסית מדויק את המרחק מהאובייקט.

### קובץ ADC

### : ADC\_IRQHandler •

עדכון ערכי sens1 ו sens2 לסירוגין לערכי הדגימות העדכניות של sens1 עדכון ערכי ווית. ווית. ישנה אפשרות נוספת לאפשר חיווי לנעילת ה

# נספח – הקוד כמכלול

ניתן לזהות את שמות הקבצים על פי הכותרות, או לחלופין לפי הסדר הבא :

סיימר **pit קובץ** 

זרוע סיבוב Servo קובץ

קובץ UltraSonic קובץ

מומרת דגימה adc קובץ

בטריה battery קובץ

קנפוג חומרה בבקר BoardSupport קובץ

וישן R **DistSens קובץ** 

קובץ main קובנית ראשית

קובץ motors קובץ

```
#include "pit.h"
#include "BoardSupport.h"
#include "TFC.h"
/* Initializes the PIT module to produce an interrupt every second
void pit init(void)
    // Enable PIT clock
    SIM SCGC6 |= SIM SCGC6 PIT MASK;
    // Turn on PIT
    PIT MCR = 0;
    // Configure PITO to produce an interrupt every 4ms
    PIT LDVAL0 = 0 \times 00000 FFFF; //Trigger to adc
        LDVAL1 = 0 \times 0000DFD40;//check sensors
    PIT_TCTRL1 |= PIT_TCTRL_TIE_MASK+ PIT_TCTRL_TEN_MASK; //Enable interrupt
    PIT TCTRLO |= PIT TCTRL TEN MASK; // Enable timer
    currsens=6;
    MultiDrop=2;
    counter=0;//temp
    enable_irq(INT_PIT-16); // disable PIT IRQ on the NVIC
    set irq priority(INT PIT-16,1); // Interrupt priority = 0 = max
  // ADC0 SC1B = ADC SC1 ADCH(currsens) + ADC SC1 AIEN MASK;//Connecting to the current
sensor1
void PIT IRQHandler(void)
                           //////
               IR sensor
    if (MoveServo==0) {
        if (counter==0) {
            ADC0_SC1B = ADC_SC1_ADCH(currsens) + ADC_SC1_AIEN_MASK; //Connecting to the
current sensor1
            //temp[i]=sens1;
            //i++;
        }else if (counter==1) {
           ADC0 SC1B = ADC SC1 ADCH(currsens+1) + ADC SC1 AIEN MASK;//Connecting to
the current sensor2
            //temp[j]=sens2;
            //j++;
        }
    counter=(counter+1)%2;//chose the IR
    RoundOfPit=(RoundOfPit+1)%4;//move the servo
    RoundOfPit2=(RoundOfPit2+1)%2;// EncoderChecker or init TPMO
                                              //
                 move servo
    if (MoveServo==1) {
    if (scanum>0 && RoundOfPit==0) {
        Servo Movement (2);
        scanum--;//number of the servo left to go to the side
    if (scanum==0) {
        ScanPhase=0;
        MoveServo=0;//if the servo is on moving don't get IR measurements
        Exit=0;//chose if left or right servo
    }
                                          //
                    Encoder
    if (currentSpeed>0) {
        if (RoundOfPit2==0)
            EncoderChecker();
```

```
#include "TFC.h"
#include "mcg.h"
#define MaxDuty 0x660//1632
#define MinDuty 0x1AF//431
#define DeltaDuty 0x4F1//1201
void ServoConfig() {
   //Servol Configuration
    //Servol EN
   PORTE PCR21 = PORT PCR MUX(3); // PTE21 pin TPM1 CH1- ALT3
    // Servol samp
   PORTE PCR29 = PORT PCR MUX(0); // PTE29 pin ADC0 SE4b- ALT1
   //Servo2 Configuration
    //Servo2 EN
   PORTE PCR31 = PORT PCR MUX(3); // PTE31 pin TPM0 CH4- ALT3
    // Servo2 samp
   PORTE PCR30 = PORT PCR MUX(0); // PTE30 pin ADC0 SE23- ALT1
   backServo=-1;
   TPM1 C1V = 0x1AF;// 0 duty cycle
   TPM0 C4V = 0x660; // 0 duty cycle
   TPM0 C4SC |= TPM CnSC MSB MASK + TPM CnSC ELSB MASK; //En Servo2
   TPM1 C1SC |= TPM CnSC MSB MASK + TPM CnSC ELSB MASK;//Enable Servol
void ServolSetPos (int ServolPosition) {
   if (backServo==1) {
       ServolPosition=ServolPosition-5;
    }else if(backServo==0) {
       ServolPosition=ServolPosition+5;
   if (ServolPosition>90) {
       ServolPosition=90;
   if (Servo1Position<0)</pre>
       ServolPosition=0;
   int Duty = (int)((ServolPosition*DeltaDuty/180) + MinDuty);
   TPM1 C1V=Duty;
   ServolCurrPosition=ServolPosition;
void Servo2SetPos (int Servo2Position) {
   if (backServo==1) {
       Servo2Position=Servo2Position+5;
       }else if(backServo==0) {
       Servo2Position=Servo2Position-5;
   if (Servo2Position>180) {
       Servo2Position=180;
   if(Servo2Position<70)</pre>
       Servo2Position=70;
   int Duty = (int)((Servo2Position*DeltaDuty/180) + MinDuty);
   TPM0 C4V=Duty;
   Servo2CurrPosition=Servo2Position;
}
//-----
// PRESS 1 Function CASES
                            _____
void Servo Movement(int mode) {
```

```
PORTE PCR31 = PORT PCR MUX(3); // PTE31 pin TPM0 CH4- ALT3
    switch (mode) {
        //get the servo to the sides of the car
        case 1:
            backServo=0;
            scanum=35;
            MultiDrop=4;
            MoveServo=1;
            option = 0;
            while(scanum>0);
            break;
        //move the servo in dir*multiDrop degrees
        case 2:
            //TPMO SC |= TPM SC CMOD(1); //start the TPMO PWM counter
            if (Exit==1||Exit==2) {//Exit logic
                if (Exit==1) {
                     if (ServolCurrPosition<90)</pre>
                         ServolSetPos(ServolCurrPosition);}
                else{
                     if(Servo2CurrPosition>90)
                         Servo2SetPos(Servo2CurrPosition);
                     if (ServolCurrPosition>0)
                         Servo1SetPos(Servo1CurrPosition-6);
                 }
            }else{
                Servo1SetPos(Servo1CurrPosition);
                Servo2SetPos(Servo2CurrPosition);
            option = 0;
            break;
        // move to the front of the car
        case 3:
            backServo=1;
            scanum=35;
            MultiDrop=4;
            MoveServo=1;
            while(scanum>0);
    option = 0;
void RightExitconfig() {
    TurnOnADC();
    Exit=1;
    turnToAngle(180);
    Servo Movement(1);
void leftExitconfig() {
   TurnOnADC();
    Exit=2;
    turnToAngle(0);
    Servo_Movement(1);
    //ExitADCright();
void Straightconfig() {
    CheckWhereTheServo(0);//check where the servo and change if needed
    TurnOnADC();
    delay=3;
    while (delay>0);
void CheckWhereTheServo(int position) {
```

```
servo.c
```

```
if(Servo1CurrPosition==90&&position==0) {
    Servo_Movement(3);
}else if(Servo1CurrPosition==0&&position==90)
    Servo_Movement(1);
}
```

#### UltraSonic.c

```
* UltraSonic.c
#include "DistSens.h"
#include "TFC.h"
void UltraSonicConfig() {
    PORTC_PCR3 = 0; // assign PTC3 as TPM0_CH2
PORTC_PCR4 = 0; // assign PTC4 as TPM0_CH3
    PORTD PCR1 = PORT PCR MUX(4); // PTD1(TPM0 CH1) - output
    PORTD_PCR2 = PORT_PCR_MUX(4); // PTD2(TPM0_CH2) - inputCapture
    PORTD PCR3 = PORT PCR MUX(4); // PTD3(TPM0 CH3) - inputCapture
}
// Function to Print the speed
//-----
void PrintDistance() {
    double DistanceToPrint1;
    double DistanceToPrint2;
    //calculate the distance
    if (state == 3 || state == 4) { //IR
        currentDistance1 = DistanceMeasuring1(sens1);
        currentDistance2 = DistanceMeasuring2(sens2);
        DistanceToPrint1 = currentDistance1;
        DistanceToPrint2 = currentDistance2;
    if (state ==5) {
       UltraSonicSensing();
        DistanceToPrint1 = currentDistanceUltral;
        DistanceToPrint2 = currentDistanceUltra2;
    // then print distance 1
    UARTprintf(UARTO_BASE_PTR,"\r\n \r\n");
    UARTprintf(UARTO BASE PTR,"\r\n Distance 1 from the object is : \r\n");//logic to
print the current motor speed
   int k=4;
    while (k>=0) {
        if(UARTO S1 & UART S1 TDRE MASK) { // TX buffer is empty and ready for sending
          if(k==4) { UARTO D=((int) (DistanceToPrint1/100) %10) +48;} //X00.0 DIGIT
          if(k==3) { UARTO D=(int)(DistanceToPrint1/10)%10+48;}//0X0.0 DIGIT
          if(k==2) { UARTO D=(int)(DistanceToPrint1)%10 + 48;} //00x.0 DIGITONE DIGIT
          if(k==1) { UARTO D=46;}
          if(k==0) { UARTO D=(int) (DistanceToPrint1*10)%10 + 48;} //00.X DIGITONE DIGIT
AFTER DOT
         k--;
        }
    }
    UARTprintf(UARTO_BASE_PTR," [cm per second] \r\n");
    UARTprintf(UARTO BASE PTR,"\r\n\r\n");
    //----//
    // then print distance 2
    UARTprintf(UARTO BASE PTR,"\r\n \r\n");
    UARTprintf(UARTO BASE PTR,"\r\n Distance 2 from the object is : \r\n");//logic to
print the current motor speed
    k=4:
     while (k>=0) {
        if(UARTO S1 & UART S1 TDRE MASK) { // TX buffer is empty and ready for sending
          if(k==4) { UARTO D=((int) (DistanceToPrint2/100) %10) +48;} //X00.0 DIGIT
          if(k==3) { UARTO D=(int)(DistanceToPrint2/10)%10+48;}//0X0.0 DIGIT
          if(k==2) { UARTO D=(((int)(DistanceToPrint2)%10))+48;} //00X.0 DIGITONE DIGIT
          if(k==1) { UARTO D=46; }
          if(k==0) { UARTO D=(int)(DistanceToPrint2*10)%10+48;} //00.X DIGITONE DIGIT
AFTER DOT
         k--;
```

#### UltraSonic.c

```
}
   UARTprintf(UARTO BASE PTR," [cm per second] \r\n");
   UARTprintf(UARTO BASE PTR, "\r\n \r\n");
   option = 0;
//----
// Print UltraSonicDistance
//-----
void UltraSonicSensing() {
  currentDistanceUltra1 = wheel1Delta * 0.022666666666667; // [time echo is
high] *17000 -> (wheel1Delta / 750000) * 17000;
  currentDistanceUltra2 = wheel2Delta * 0.0226666666666667; // [time echo is
high] *17000 -> (wheel1Delta / 750000) * 17000;
// PRESS 5 Function - UltraSonic
//-----
void UltraSonic_Sensor() {
  option=0;
   init TPM0(3);
void UltraDistance() {
  UltraSonicSensing();
```

```
#include "adc.h"
/* adc init()
void adc init(void)
    // Enable clocks
    SIM SCGC6 |= SIM SCGC6 ADC0 MASK ; // ADC0 clock
    // Configure ADC
    ADC0 CFG1 = 0; // Reset register
                                      // 12 bits mode
    ADCO_CFG1 |= (ADC_CFG1_MODE(1) |
                                       // Input Bus Clock (20-25 MHz out of reset (FEI
                  ADC CFG1 ADICLK(0) |
mode))
                  ADC CFG1 ADIV(1));
                                      // Clock divide by 2 (10-12.5 MHz)
   ADC0 SC2 |= ADC SC2 ADTRG MASK; // Hardware trigger
    ADCO SC3 |= ADC SC3 AVGE MASK |
                                       // Enable HW average
                                        // Set HW average of 32 samples
                ADC SC3 AVGS(2) |
                                        // Start calibration process
                ADC SC3 CAL MASK;
    ADC0_CFG2 |= ADC_CFG2_MUXSEL_MASK; //The msb
    ADCO SC1B |= ADC SC1 ADCH(31) + ADC SC1 AIEN MASK; // Disable module
    printDistisPressed=0;
    enable irq(INT ADC0-16); // enable PIT IRQ on the NVIC
    set irq priority(INT ADCO-16,0); // Interrupt priority = 0 = max
void ADC0 IRQHandler(void) {
    if((counter==1||Exit==2)&&Exit!=1){
        sens1=ADC0 RB;
        //ADC0_CV1=sens1-50;
        //ADC0 CV2=sens1+50;
        //RightScan= DistanceMeasuring1(sens1);
        //UpgradeRight();//to do
    }else if ((counter==0||Exit==1)&&Exit!=2) {
        sens2=ADC0 RB;
        /*if(Exit==1){
            TurnOffADC();
           DistLeft=-1;
           ExitRight=1;
        } * /
        //ADC0 CV1=sens2-50;
        //ADC0 CV2=sens2+50;
        //LeftScan= DistanceMeasuring1(sens2);
        //UpgradeLeft();//to do
    /*else{
       batteryVOLT=ADC0 RB;
        ADC0 CV1=batteryVOLT-10;
       ADC0 CV2=batteryVOLT+10;
   } * /
}
// function to update the map due to right scan
// nextIndexForTargetRight = 0, tempTargetRight = 0,
void UpgradeRight() {
   int x;//index
    int y;//index
    if (RightScan < 150) {
       x = currentX + (int) (RightScan * sin(ServolCurrPosition) * 0.1); // x index of
       y = currentY + (int) (RightScan * cos(ServolCurrPosition) * 0.1); // y index
of the target
        if (x <= 44 && y <= 44 && map[x + y * 44] == 0) { // the target is legit
            for (i = currentX; i < x; i++)</pre>
                                             if (map[i + currentY * 44] == 0) {map[i
+ currentY * 44] = 1;}
```

```
if (ServolCurrPosition < 90) {</pre>
                for (i = currentY ; i < y; i++) if (map[currentX + i * 44]==0)</pre>
\{map[currentX + i * 44] = 1;\}\}
            if (ServolCurrPosition >= 90) {
                for (i = currentY; i < y; i++) if (map[currentX + i * 44] == 0)
\{map[currentX + i * 44] = 1;\}\}
            if (tempTargetRight[0] == 0){
                 tempTargetRight[0] = x;
                 tempTargetRight[1] = y;
            map[x + y * 44] = 2; // its a target
        }
    }
}
// function to update the map due to left scan
// nextIndexForTargetLeft = 0, tempTargetLeft = 0,
void UpgradeLeft() {
    int x;//index
    int y;//index
    if (LeftScan < 150) {</pre>
        x = currentX - (int) (RightScan * sin(180 - ServolCurrPosition) * 0.1); // <math>x
index of the target
        y = currentY + (int) (RightScan * cos(180 - ServolCurrPosition) * 0.1); // y
index of the target
        if (x \le 44 \&\& y \le 44 \&\& map[x + y * 44] == 0) { // the target is <math>legit
            for (i = x + 1; i < currentX; i++)</pre>
                                                      if (map[i + currentY * 44]==0)
\{map[i + currentY * 44] = 1;\}
            if (ServolCurrPosition > 90) {
                for (i = currentY ; i < y; i++) if (map[currentX + i * 44]==0)</pre>
\{map[currentX + i * 44] = 1;\}\}
            if (ServolCurrPosition <= 90) {</pre>
                for (i = currentY; i < y; i++) if (map[currentX + i * 44]==0)
\{map[currentX + i * 44] = 1;\}\}
            if (tempTargetLeft[0] == 0){
                tempTargetLeft[0] = x;
                tempTargetLeft[1] = y;
            map[x + y * 44] = 2; // its a target
        }
    }
}
void ExitADCright() {
                                                          //temp do delet
    ADC0 SC2 |= ADC SC2 ACFE MASK; //compare mode
    ADC0 CV1=600;
void TurnOffADC() {
    PIT TCTRL0 =0; //Disable timer
void TurnOnADC() {
   PIT TCTRLO |= PIT TCTRL TEN MASK; // Enable timer
}
```

#### battery.c

```
* battery.c
#include "battery.h"
void BattLedConfig () {
    PORTE PCR22 = PORT PCR MUX(1); // PTE22 pin ADC0 SE3- ALT1
    PORTB PCR8 = PORT PCR MUX(1) | PORT PCR DSE MASK; // PTB8 pin as GPIO
    PORTB_PCR9 = PORT_PCR_MUX(1) | PORT_PCR_DSE_MASK; // PTB9 pin as GPIO
    PORTB_PCR10 = PORT_PCR_MUX(1) | PORT_PCR_DSE_MASK; // PTB10 pin as GPIO
    GPIOB PDDR |= PORT LOC(8) + PORT_LOC(9) + PORT_LOC(10); //Setup as output pin
}
// turn 3 LEDS * * * * for battery level 1 to 8
void BattLedState (double BattSamp) {// BattSamp = from 6.05 to 7.5 v
    float currentBatt = 1.23 - BattSamp;
    int levelBatt =8 - (currentBatt/0.21)*8; // 7.5-6.05=1.45v
    if (levelBatt & 0x001) {
        TFC BAT LEDO ON;
    }else{
        TFC BAT LEDO OFF;
    if(levelBatt & 0x010) {
        TFC BAT LED1 ON;
    }else{
        TFC BAT LED1 OFF;
    if(levelBatt & 0x100) {
            TFC BAT LED2 ON;
    }else{
        TFC BAT LED2 OFF;
    batteryLevel = levelBatt; // for global variable
}
void PrintBattery() {
    double temp = (batteryVOLT/1217.0);// 1217 is 1V
    BattLedState(temp);
    // then print battery level
    UARTprintf(UARTO BASE PTR,"\r\n \r\n");
    UARTprintf(UARTO BASE PTR,"\r\n battery level is : ");//logic to print the current
motor speed
    int k = 0;
    while (k==0) {
        if (UARTO S1 & UART S1 TDRE MASK) {
            UARTO_D=(int) (batteryLevel+48); //X.0 DIGIT
        }
    UARTprintf(UARTO BASE PTR,"\r\n \r\n");
    state = 0;
}
```

#### BoardSupport.c

```
#include "TFC.h"
#include "mcg.h"
#define MUDULO REGISTER 0x493E //18,750
// set I/O for switches and LEDs
void InitGPIO()
    //SIM SCGC6 |= SIM SCGC6 DAC0 MASK;
    //enable Clocks to all ports - page 206, enable clock to Ports
    SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTA_MASK | SIM_SCGC5_PORTB_MASK | SIM_SCGC5_PORTC MASK |
SIM SCGC5 PORTD MASK | SIM SCGC5 PORTE MASK;
    //DACO CO |= DAC CO DACEN MASK + DAC CO DACRFS MASK+DAC CO LPEN MASK; //enable
    //GPIO Configuration - LEDs - Output
        PORTD PCR1 = PORT PCR MUX(1) | PORT PCR DSE MASK; //Blue
        GPIOD PDDR |= BLUE LED LOC; //Setup as output pin
        PORTB_PCR18 = PORT_PCR_MUX(1) | PORT_PCR_DSE_MASK; //Red
PORTB_PCR19 = PORT_PCR_MUX(1) | PORT_PCR_DSE_MASK; //Green
        GPIOB PDDR |= RED LED LOC + GREEN LED LOC; //Setup as output pins
        RGB LED OFF;
// TPMx - Initialization
void InitTPM(char x) {    // x={0,1,2}
    switch(x){
    case 0:
        TPMO SC = 0; // to ensure that the counter is not running
        TPMO_SC |= TPM_SC_PS(5) + TPM_SC_TOIE_MASK; //Prescaler =32, up-mode,
counter-disable
        TPMO MOD = MUDULO REGISTER; // PWM frequency of 40Hz = 24MHz/(32x18,750)
        TPMO_C2SC |= TPM_CnSC_ELSA_MASK ; // PTC3
        TPMO_C3SC |= TPM_CnSC_ELSA_MASK ; // PTC4
        TPM0_CONF = TPM_CONF_DBGMODE_MASK;
        TPMO SC |= TPM SC CMOD(1); //start the TPMO PWM counter
        Servo2CurrPosition=180;
        enable irq(INT TPM0-16);
        set irq priority(INT TPM0-16,2);
        break;
    case 1://Motor2 TPM1 CH0 PTE20 pin ALT3
        TPM1 SC = 0; // to ensure that the counter is not running
        TPM1 SC |= TPM SC PS(5); //Prescaler =32, up-mode, counter-disable
        TPM1 MOD = MUDULO REGISTER; // PWM frequency of 40Hz = 24MHz/(32x18,750)
        TPM1 COSC |= TPM CnSC MSB MASK + TPM CnSC ELSB MASK;
        TPM1 COV = 0;// 0 speed
        TPM1 CONF = TPM CONF DBGMODE MASK;
        Servo1CurrPosition=0;
        TPM1 SC |= TPM SC CMOD(1); //start the TPM1 PWM counter
        break:
    case 2: //Motor1 TPM2 CH1 PTE23 pin ALT3
        TPM2_SC = 0; // to ensure that the counter is not running
        TPM2 SC |= TPM SC PS(5); //Prescaler =32, up-mode, counter-disable
        TPM2 MOD = MUDULO REGISTER; // PWM frequency of 40 \text{Hz} = 24 \text{MHz}/(32 \text{x} 18,750)
        TPM2 C1SC |= TPM CnSC MSB MASK + TPM CnSC ELSB MASK;
        TPM2 C1V = 0;//speed
        TPM2 CONF = TPM CONF DBGMODE MASK;
        TPM2 SC |= TPM SC CMOD(1); //start the TPM2 PWM counter
        break;
    }
```

#### BoardSupport.c

```
//----
// TPMx - Clock Setup
//----
void ClockSetup() {
      pll init(8000000, LOW POWER, CRYSTAL, 4, 24, MCGOUT); //Core Clock is now at 48MHz
using the 8MHZ Crystal
      //Clock Setup for the TPM requires a couple steps.
       //1st, set the clock mux
       //See Page 124 of f the KL25 Sub-Family Reference Manual
       SIM SOPT2 |= SIM SOPT2 PLLFLLSEL MASK; // We Want MCGPLLCLK/2=24MHz (See Page
196 of the KL25 Sub-Family Reference Manual
       SIM SOPT2 &= ~(SIM SOPT2 TPMSRC MASK);
       SIM SOPT2 |= SIM SOPT2 TPMSRC(1); //We want the MCGPLLCLK/2 (See Page 196 of
the KL25 Sub-Family Reference Manual
      //Enable the Clock to the TPM0, TPM1, TPM2 and PIT Modules
       //See Page 207 of f the KL25 Sub-Family Reference Manual
       SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_TPM0_MASK +SIM_SCGC6_TPM1_MASK + SIM SCGC6 TPM2 MASK;
       // TPM clock = 24MHz , PIT clock = 48MHz
}
```

```
* DistSens.c
#include "DistSens.h"
#include "TFC.h"
#include "mcg.h"
float
Distance1[130]={
                                            3050.0 ,2980.0,2914.0, 2848.0, 2782.0, 2716.0,2657.0,2601.0,25
45.0,2489.0,2433.0,2376.0,2321.0,2266.0,2211.0,2156.0, 2103.0,2054.0,2005.0,1956.0,190
7.0, 1865.0, 1827.0, 1789.0, 1751.0, 1713.0, 1678.0, \\ 1644.0, 1610.0, 1576.0, 1542.0, 1517.0, 1494.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.0, 1610.
.0, 1471.0, 1448.0, 1425.0, 1397.0, 1371.0, \\ 1345.0, 1319.0, 1293.0, 1271.0, 1253.0, 1235.0, 1217.
0, 1199.0, 1179.0, 1160.0, 1141.0 \qquad , 1122.0, 1103.0, 1091.0, 1081.0, 1071.0, 1061.0, 1051.0, 1036.
0,1023.0,1010.0,997.0 ,984.0,972.0,962.0,952.0,942.0,932.0,919.0,908.0,897.0,886.0,87
5.0,869.0,863.0 ,857.0,851.0,845.0,840.0,836.0,832.0,828.0,824.0,819.0,817.0,815.0,813.
0,811.0 ,807.0,805.0,803.0,801.0,799.0,784.0,772.0,765.0,752.0,743.0,735.0,730.0,725.0
720.0,710.0,700.0,691.0,684.0,677.0,670.0,667.0,666.0,665.0,664.0,663.0 }; // IR 1
                                            3050.0 ,2980.0,2914.0, 2848.0, 2782.0, 2716.0,2657.0,2601.0,25
Distance2[130]={
45.0,2489.0,2433.0,2376.0,2321.0,2266.0,2211.0,2156.0, 2103.0,2054.0,2005.0,1956.0,190
7.0,1865.0,1827.0,1789.0,1751.0,1713.0,1678.0, 1644.0,1610.0,1576.0,1542.0,1517.0,1494
.0, 1471.0, 1448.0, 1425.0, 1397.0, 1371.0, 1345.0, 1319.0, 1293.0, 1271.0, 1253.0, 1235.0, 1217.
0,1199.0,1179.0,1160.0,1141.0
                                                        ,1122.0,1103.0,1091.0,1081.0,1071.0,1061.0,1051.0,1036.
0,1023.0,1010.0,997.0
                                         ,984.0,972.0,962.0,952.0,942.0,932.0,919.0,908.0,897.0,886.0,87
5.0,869.0,863.0 ,857.0,851.0,845.0,840.0,836.0,832.0,828.0,824.0,819.0,817.0,815.0,813.
0,811.0 ,807.0,805.0,803.0,801.0,799.0,784.0,772.0,765.0,752.0,743.0,735.0,730.0,725.0
720.0,710.0,700.0,691.0,684.0,677.0,670.0,667.0,666.0,665.0,664.0,663.0 }; //IR 2
int startMeasure = 0;
int index = 0;
void DistSensConfig() {
       SIM_SOPT7 |= SIM_SOPT7_ADC0ALTTRGEN_MASK | SIM_SOPT7_ADC0PRETRGSEL_MASK |
SIM SOPT7 ADCOTRGSEL(4);//set up the adc-b and connect to pit0
void DistSensStop() {
       //PIT TCTRLO &= ~PIT_TCTRL_TEN_MASK; // Disable timer
double DistanceMeasuring1 (int DisSamp1) {
       int index1 = indexDistance1(DisSamp1);
       index1=index1+20;
       return index1;
}
double DistanceMeasuring2 (int DisSamp2) {
       int index2 = indexDistance2(DisSamp2);
       index2=index2+20;
       return index2;
}
int indexDistance1 (int DisSamp1) {
       int index1 = 0;
       while (index1<13&&Distance1[index1*10]>DisSamp1) {
              index1++;
       index1=index1*10;
       if(index1==130){index1--;}
       while (index1>0&&Distance1[index1] < DisSamp1) {</pre>
              index1--;
       return index1;
int indexDistance2 (int DisSamp2) {
       int index2 = 0;
       while (index2<13&&Distance2[index2*10]>DisSamp2) {
```

#### DistSens.c

```
index2++;
   index2=index2*10;
   if(index2==130){index2--;}
   while (index2>0&&Distance2[index2] < DisSamp2) {</pre>
       index2--;
   return index2;
}
// PORTD - ISR = Interrupt Service Routine
void PORTD IRQHandler(void) {
   volatile unsigned int i;
   while(!(GPIOD PDIR & (SW POS)));// wait of release the button
   // check that the interrupt was for switch
   if (PORTD ISFR & SW POS) {
     if(index!=13){
         DistanceMeasure(index);
         index +=1;
     else{
         startMeasure=0;
         index = 0;
     }
   for(i=100000 ; i>0 ; i--); //delay, button debounce
   PORTD ISFR |= 0x0000004; // clear interrupt flag bit of PTD7
void DistanceForArray () {
   if(index!=14) {
           DistanceMeasure(index);
           DistanceMeasureIR2(index);
        index +=1;
   else {
       startMeasure=0;
       DistSensStop();
       index = 0;
   }
}
void DistanceMeasure (int i) {
   int k=0;
   i = i*10;
   int temp = sens1;
   if(i==0){
       Distance1[i]=temp;
   }else{
     Distance1[i] = temp;
     temp = temp - Distance1[i-10];
     while (k<9) {
         k++;
        Distance1[i-k] = Distance1[i+1-k]-(temp/10);
     }
   }
void DistanceMeasureIR2 (int i) {
   int k=0;
   i = i*10;
   int temp = sens2;
```

#### DistSens.c

```
if(i==0){
     Distance2[i]=temp;
   }else{
    Distance2[i]=temp;
    temp = temp - Distance2[i-10];
    while(k<9){
       k++;
      Distance2[i-k] = Distance2[i+1-k]-(temp/10);
   }
}
//----
// PRESS 3,4 Function CASES
//-----
void Distance Sensor(int mode) {
   switch (mode) {
      // start printing the distance
      case 1:
         PrintDistance();
         //Servo Movement(1); // return to the front
        break;
  }
```

```
# include "TFC.h"
# define Turn1AngleTime 3.5 //need to check
# define Turn2AngleTime 3.75 //need to check
int main(void) {
    ClockSetup();
    InitGPIO();
    InitTPM(0);
    InitTPM(1);
    InitTPM(2);
    InitGPIO();
    InitUARTs();
    MotorConfig();
    adc init();
    EncoderConfig();
    BattLedConfig ();
    pit init();
    DistSensConfig();
    ServoConfig();
    printMenu(); // print the menu
    target=4 ; //to begin
    currentAngle = 90;
    distFromStartingPoint = 60; // change by hanan
    delay=180;
    while(delay>0);
    gameOn();
    while(1){
        wait();
    return 0;
// TPM0 Function
void init TPM0(int mode) {
// Motor Movement Function
void Motor_Dir_Speed (int Direction, int Speed) {
    currentSpeed=Speed;
    GPIOC PDOR = 0;// stop motors
    if (Direction!=0){// Direction = 1 is forward , Direction = 2 is backward,
Direction =0 is stop
        wheel2Duty = 5526; //speed for motor 2
        TPM1 COV = wheel2Duty;
        wheellDuty = 5200; //speed for motor 1
        TPM2 C1V = wheel1Duty;
        if (Direction == 1) {
            GPIOC PDOR |= PORT_LOC(6);
            int i;
            for (i=8000; i>0; i--);
            GPIOC PDOR |=PORT LOC(10);//PTC10 direction forward for motor 2
        else if (Direction == 2) {
            GPIOC PDOR \mid = PORT LOC(5);
            GPIOC PDOR |= PORT LOC(7);//PTC7 direction backward for motor 2
        }
    if (Speed==0) {
        wheel1Speed=0;
        wheel2Speed=0;
        TPM1 COV=0;
        delay=50;
        while (delay>0);
        TPM2 C1V=0;
    }
```

main.c

```
else init TPM0(1);
//the car at start in angle 90'
void turnToAngle(int angle) {
// Function to Print the speed
void PrintSpeed() {
// PRESS 1 Function CASES
void Motor Movement(int mode) {
// Encoder Sensing to calculate the speed of the motors
void EncoderSensing() {
// TPMO- ISR = Interrupt Service Routine
void FTM0_IRQHandler() {
void gameOn(){
    EnterArena();
    while(target>0) {
        delay=30;
        while (delay>0);
        while(target>0) {
        WalkAway();
    DistLeft=100;
    Motor Dir Speed(1,8);
    while (DistLeft>0);
    Motor Dir Speed(0,0);
    delay=30;
    while (delay>0);
    ExitArena();
    stopAll();
void EnterArena(){//NEED TO DO SAVE THR CAR BEFOR INTARE
    // servo to 90 degree
    DistLeft = distFromStartingPoint + 150; // 1.5m from the starting point
    Motor_Dir_Speed(1,8);//start moving forward
    while(DistLeft > 0);
    Motor Dir Speed(0,0);//stop
    delay=10;
    while (delay>0);
    currentY = 1.5;
void ExitArena(){//
                                                              looking for the Exit
    RightExitconfig();//get the servo 1 to 90
    Motor Dir Speed(1,5);
    DistLeft=220;//
    while (DistLeft>0) {
        if(sens2<800){//
            DistLeft=0;
            TurnOffADC();
            ExitRight=1;
        }
    Motor Dir Speed(0,0);
    delay=3;
    while (delay>0);
    if (ExitRight==1) {
        Motor Dir Speed(1,1);
        DistLeft=40;
        while (DistLeft>0);
        Motor Dir Speed(0,0);
        delay=5;
        while (delay>0);
        turnToAngle(90);
        delay=5;
```

while (delay>0);

```
Motor Dir Speed(1,5);
        DistLeft=200;//
        while (DistLeft>0);
        Motor Dir Speed(0,0);
    }else{
        leftExitconfig();
        Motor_Dir_Speed(1,5);
        DistLeft=1000;//
        while (DistLeft>0) {
             if(sens1<600){//
                 DistLeft=0;
                 TurnOffADC();
                 ExitLeft=1;
             }
        Motor Dir Speed(0,0);
        delay=5;
        while (delay>0);
        if (ExitLeft==1) {
             Motor Dir Speed(1,1);
             DistLeft=40;
             while (DistLeft>0);
             Motor Dir Speed(0,0);
             delay=5;
             while (delay>0);
             turnToAngle(90);
             delay=5;
             while (delay>0);
             Motor_Dir_Speed(1,5);
             DistLeft=200;
             while (DistLeft>0);
            Motor_Dir_Speed(0,0);
        }
    }
void WalkAway(){//
                                                           Search targets function
    BLUE LED ON;
    int OldTarget=target;
    CheckWhereTheServo(90);//the <a href="mailto:servoes">servoes</a> is equal
    Motor Dir Speed(1,10);//
    delay=10;
    while(delay>0);
    Yflag=1;
    while(!(sens1>2000||sens2>2000));//
    delay=20;
    while (delay>0);
    BLUE LED OFF;
    RED LED ON;
    Yflag=0;
    Motor Dir Speed(0,0);
    delay=20;
    while (delay>0);
    int Objectright=DistanceMeasuring1(sens1);
    int Objectleft =DistanceMeasuring2(sens2);
    if(Objectleft<120){//</pre>
        RGB LED OFF;
        GREEN LED ON;
        GetObjectLeft();
    if (Objectright<120) {</pre>
        RGB LED OFF;
        GREEN LED ON;
```

main.c

```
RED LED ON;
        GetObjectRight();
    if(OldTarget!=target){
        DistLeft=40;//
                                                          the length of box//
        while (DistLeft>0);
    RGB LED OFF;
void GetObjectLeft() { / /
                                                             go to the Object in the left
side
    turnToAngle(0);
    Straightconfig();//get the servo to 0 and 180
    delay=20;
    while (delay>0);
    if(sens1>700 || sens2>700){
        DistLeft=fmax(DistanceMeasuring1(sens1), DistanceMeasuring2(sens2));
        int temp=DistLeft;
        Motor Dir Speed(1,8);
        while (DistLeft>0);
        Motor Dir Speed(0,0);
        delay=20;
        while (delay>0);
        DistLeft=temp;
        Motor Dir Speed(2,8);
        while (DistLeft>0);
        target--;
    Motor_Dir_Speed(0,0);
    delay=20;
    while (delay>0);
    turnToAngle(90);
    CheckWhereTheServo(90);//get the servo to 90
    RGB LED OFF;
    delay=20;
    while (delay>0);
void GetObjectRight(){//
                                                            go to the Object in the right
side
    turnToAngle(180);
    Straightconfig();//get the <a href="servo">servo</a> to 0 and 180
    delay=20;
    while(delay>0);
    if(sens1>700||sens2>700){
        DistLeft=fmax(DistanceMeasuring1(sens1),DistanceMeasuring2(sens2));
        int temp=DistLeft;
        Motor Dir Speed(1,8);
        while (DistLeft>0);
        Motor Dir Speed(0,0);
        delay=20;
        while (delay>0);
        DistLeft=temp;
        Motor Dir Speed(2,8);
        while(DistLeft>0);
        target--;
    Motor Dir Speed(0,0);
    delay=20;
    while (delay>0);
    turnToAngle(90);
    CheckWhereTheServo(90);//get the servo to 90
    RGB LED OFF;
    delay=20;
    while (delay>0);
```

```
main.c
```

```
void stopAll() {
    stop();
}
```

```
#include "TFC.h"
#include "mcg.h"
#define MUDULO REGISTER 0x2EE0
// motor - MotorConfig
void MotorConfig() {
        //GPIO Configuration - Output
        // Motor 1 direction
        PORTC_PCR5 = PORT_PCR_MUX(1); // assign PTC5
             PDDR |= PORT_LOC(5); // PTC5 is Output
             PCR6 = PORT_PCR_MUX(1); // assign PTC6
        PORTC
             PDDR \mid= PORT LOC(6); // PTC6 is Output
        GPIOC
        // Motor 2 direction
        PORTC PCR7 = PORT PCR MUX(1); // assign PTC5
             PDDR \mid= PORT LOC(7); // PTC7 is Output
             PCR10 = PORT PCR MUX(1); // assign PTC6
        GPIOC PDDR |= PORT LOC(10); // PTC10 is Output
        // Motor 1 enable
        PORTE PCR23 = PORT PCR MUX(3); // PTE23 pin TPM2 CH1- ALT3
        // Motor 2 enable
        PORTE PCR20 = PORT PCR MUX(3); // PTE20 pin TPM1 CH0- ALT3
void EncoderConfig() {
    //PORTD_PCR1 = 0; // PTD1(TPM0_CH1) - output
    //PORTD_PCR2 = 0; // PTD2(TPM0_CH2) - inputCapture
    //PORTD_PCR3 = 0; // PTD3(TPM0_CH3) - inputCapture
    PORTC_PCR3 = PORT_PCR_MUX(4); // assign PTC3 as TPM0_CH2
    PORTC PCR4 = PORT PCR MUX(4); // assign PTC4 as TPM0 CH3
}
void EncoderChecker() {//check the encoders for high accuracy only straight
    if (wheel1Speed > 35) {
           wheel1Duty = wheel1Duty - 45;
           //wheel2Duty = wheel2Duty + (wheel2Duty/wheel2Speed) *0.3;
          // TPM1 COV = wheel2Duty;
           TPM2 C1V = wheel1Duty;
    }else{
           wheel1Duty = wheel1Duty + 45;
           TPM2 C1V = wheel1Duty;
    if(wheel2Speed > 35){
          wheel2Duty = wheel2Duty - 45;
          // wheel1Duty = wheel1Duty + (wheel1Duty/wheel1Speed) *0.3;
           TPM1 COV = wheel2Duty;
          // TPM2 C1V = wheel1Duty;
    }else{
           wheel2Duty = wheel2Duty + 45;
           TPM1 COV = wheel2Duty;
    }
}
```