
13/04/2021

Projet carte bancaire



Marc RENARD

Table des matières

Introd	duction	2
I) Mat	tériel	2
II) APDU		4
III) PROGMEM et EEPROM		
A.	PROGMEM	6
В.	EEPROM	7
IV) ACID		<u>S</u>
V) Sécurité, TEA		11
A.	TEA	11
В.	Stratégie	12
C.	Vulnérabilités	15
VI) Quelques tests		16
A.	Personnalisation	16
В.	Crédit	17
C	Déhit	10

Introduction

La carte à puce est la descendante directe des cartes à piste magnétique. Cette dernière fut déjà une révolution en soit, permettant l'utilisation d'un code confidentiel et évitant aux commerçants d'avoir à transmettre aux banques les relevés de transaction. Ces cartes bleues, c'est leur nom (et leur couleur) d'origine ont été utilisées à partir de 1971. Elles ne furent utilisées au début que pour les retraits dans les distributeurs automatiques, et c'est seulement à la fin des années 70 qu'elle fut utilisée pour des paiements électroniques. Mais malgré les prouesses de ces cartes à piste magnétique, les transactions restaient très lentes du fait des capacités du réseau de télécommunication à cette époque.

Au début de l'année 1974, Roland Moreno, un inventeur français découvre l'existence de mémoire qui conserve l'information enregistrée sans apport d'énergie. Le 25 mars 1974 il dépose le premier brevet d'une longue série pour sa puce électronique. Roland Moreno dira alors : « La carte à puce est ma première invention utile qui remplit une fonction souhaitable, sécuriser l'argent ».

Cette carte fut une révolution, car grâce à celle-ci, il n'était plus nécessaire de joindre la banque à chaque transaction et le temps de réalisation d'un paiement électronique fut ainsi drastiquement réduit. Son utilisation sera démocratisée au début des années 80 et se diversifiera outre les cartes bancaires, comme par exemple pour la carte vitale ou les cartes de téléphone.

I) Matériel

La carte en elle-même est le plus souvent en plastique, et ses dimensions sont fixées par la norme ISO 7816-1 :

- 85mm de longueur
- 54mm de largeur
- 0,76mm d'épaisseur

Cette norme a été créée pour que l'utilisation de carte à puce puisse être universelle et internationale.


L'ISO 7816-2 fixe la norme des contacts de la manière suivante :

- 1 et 2 : alimentation

- 3 : horloge

4 : remise à zéro5 et 6 : optionnels7 : entrée/sortie

- 8 : écriture dans l'EEPROM



L'ISO 7816-3 fixe les caractéristiques électriques, la réponse au reset(ATR Answer To Reset) et très important, le protocole de transmission TPDU (Transmission Protocol Data Unit).

Si T=0 le protocole est orienté octet, alors que si T=1 le protocole est orienté paquet. Ceci change complètement la manière dont la carte communique avec le lecteur.

Le protocole utilisé dans ce projet est le protocole orienté octet, ainsi les deux fonctions suivantes permettront la communication entre la carte et le lecteur :

- sendbytet0 permet d'envoyer un octet de la carte vers le lecteur
- recbytet0 permet à la carte de lire un octet envoyé par le lecteur

La norme ISO 7816 contient aujourd'hui 15 sous parties, mais nous ne les détaillerons pas toutes.

La carte à puce utilisée pour ce projet suit l'architecture Harvard, qui contrairement à l'architecture Von Neumann, possède deux mémoires de stockage séparées auxquelles le microprocesseur accède par des bus distincts. Ces deux mémoires sont la mémoire programme et la mémoire de données.

La mémoire programme est de type ROM(Read Only Memory). La ROM, aussi appelée mémoire morte, est un type de mémoire non volatile, c'est-à-dire une mémoire qui ne s'efface pas lorsque l'appareil qui la contient n'est plus alimenté en électricité. De plus, comme son nom l'indique, cette mémoire est en lecture seule, il est impossible de la modifier. Elle est donc définie et fixée lors de sa création et ne sera plus jamais modifiée par la suite.

L'autre mémoire de stockage de données est l'EEPROM. L'EEPROM se rapproche de la ROM à la différence près de la possibilité d'effacer le contenu de celle-ci lorsqu'elle est alimentée en électricité. Elle se comporte comme une ROM lors de sa perte d'alimentation : elle conserve en mémoire les données qu'elle contenait. Elle se distingue de la EPROM, qui elle pour être effacée, devait être sortie de l'appareil, et être exposée aux UV.

Malgré leur avantage de conserver l'information après coupure d'alimentation, ces deux mémoires ont un défaut : le temps nécessaire pour y accéder. Ainsi il existe un autre type de mémoire au sein de la carte : la RAM. La RAM aussi appelée mémoire vive, s'oppose à la mémoire morte. Si l'appareil qui la contient n'est plus alimenté en électricité, les données contenues dans la RAM sont perdues. On pourrait donc croire qu'elle n'apporte pas un grand intérêt comparément à la ROM ou l'EEPROM mais pourtant si, car la vitesse d'accès à une mémoire RAM est bien plus rapide que l'accès à une mémoire morte. C'est donc dans cette mémoire que l'on fait toute la partie calcul et que sont stockées les variables « temporaires » Cette mémoire est accessible en lecture et en écriture.

II) APDU

APDU signifie Application Protocol Data Unit, c'est un protocole qui définit la structure d'un message échangé entre une carte à puce et le lecteur dans lequel elle se trouve.

Un message APDU se compose d'au moins 5 octets qui sont les suivants :

CLA désigne la classe d'instruction, une sorte de catégorie d'instructions.

INS désigne l'instruction en elle-même.

P1 et P2 sont des paramètres d'instruction. Ils ne serviront pas dans ce projet.

Et enfin P3 qui peut avoir plusieurs rôles différents :

- P3 peut désigner le nombre d'octets à envoyer, dans ce cas P3 sera suivit de ce nombre d'octets dans la commande. C'est une commande d'envoi de données.
- Si P3 n'est suivit d'aucun octet, c'est une commande de requête de données et dans ce cas, P3 désigne le nombre d'octets attendus dans la réponse.
- Il existe une configuration qui combine les deux cas précédents (envoi de données, et récupérations de données. Dans ce cas la structure est la suivante :

$$CLA - INS - P1 - P2 - Lc - DATA_1 - ... - DATA_{Lc} - Le$$

Lc désigne le nombre d'octets à envoyer, et Le désigne le nombre d'octets attendus en retour.

Cette dernière configuration ne sera pas utilisée dans ce projet.

La norme APDU définit aussi une structure pour la réponse :

$$DATA_1 - ... - DATA_{Le} - SW1 - SW2$$


S'il n'y a pas de données attendues en retour, seuls SW1 et SW2 sont envoyés en réponse.

SW signifie Status Word, ils désignent des codes permettant de savoir si l'exécution s'est déroulée correctement.

Par exemple:

- 90 00 signifie que tout s'est déroulé correctement
- 6D xx signifie que le P3 est incorrect et qu'il doit être égal à xx.

Voici l'ordre d'exécution dans les différents cas :



III) PROGMEM et EEPROM

A. PROGMEM

PROGMEM est un attribut de la bibliothèque avr/pgmspace.h, bibliothèque qui contient les fonctions nécessaires à la gestion de la mémoire programme.

La mémoire programme étant en lecture seule, cette bibliothèque ne contient que des fonctions de lecture. Ceci implique que chaque objet stocké en mémoire programme doit être initialisé dès la déclaration, car ces objets sont constants et ne pourront plus êtres modifiés par la suite.

Voici un exemple de déclaration d'une variable en mémoire programme :

```
#include <avr/pgmspace.h>
#define size_atr 6
const char atr_str[size_atr] PROGMEM = "bourse";
```

Code 1 : Écriture d'une variable en mémoire progrramme

La fonction principale de la bibliothèque avr/pgmspace.h utilisée dans ce projet est la fonction qui permet de lire un octet :

```
uint8_t pgm_read_byte(adresse)
```

Cette fonction lit et renvoie l'octet qui se trouve à l'adresse indiquée.

Voici un exemple d'utilisation :

Code 2 : Lecture en progmem

On remarque que dans la boucle for, l'adresse est incrémentée à chaque passage, ce qui permet d'envoyer octet par octet le contenu de atr_str (ici cela envoie lettre par lettre le mot bourse déclaré précédemment.

Test d'interaction avec la carte :

```
1 Scat version 1.16
 21 lecteur-s connecté-s
 30 : SCM Microsystems Inc. SCR 355 [CCID Interface] 00 00
 4 * reset
 5 * reset
 6 3.444 > 3b 0b 48 65 6c 6c 6f 20 73 63 61 72 64
                                                                       ;.Hello scard
    0.000 > 3b 0b 48 65 6c 6c 6f 20 73 63 61 72 64
                                                                        :.Hello scard
 8 * 80 00 00 00 04
 9 * 80 00 00 00 04
10 15.577 < 80 00 00 00 04
11 \\ La commande envoyée fait appel à version qui a été modifiée pour lire dans
12 \\ la mémorie programme la chaine de caratère : "1.00"
13 15.589 > 31 2e 30 30 90 00
14 \\ le retour est bien 1.00 qui a été lu dans la mémoire programme.
15 exécution normale car 90 00
```

Exécution 1 : Lecture en progmem

B. EEPROM

Tout comme pour la mémoire programme, il existe une bibliothèque qui permet de gérer la mémoire EEPROM : avr/eeprom.h

Voici les fonctions les plus utilisées de cette bibliothèque :

```
void eeprom_write_byte( uint8_t* __p, uint8_t __value)
```

- écrit à l'adresse p dans l'eeprom la valeur value de taille 1 octet

```
void eeprom_write_block ( const void* __src, void* __dst, size_t __n)
```

- recopie un bloc de n octets depuis src vers dst

```
uint8_t eeprom_read_byte( const uint8_t* __p)
```

- lit et renvoie un octet à l'adresse p dans l'eeprom

```
uint16_t eeprom_read_word( const uint16_t* __p)
```

- lit et renvoie un mot de deux octet à l'adresse p dans l'eeprom
- retour en little endian

```
void eeprom_read_block( void* __dst, const void* __src, size_t __n)
```

- lit n octets à l'adresse __src dans l'eeprom et les écrit à l'adresse dst en dehors de l'eeprom

Exemple 1 : Code

```
#include <avr/eeprom.h>

uint8_t unEntier EEMEM;
uint16_t unMot EEMEM;
eeprom_write_byte(&unEntuer,5); //passe l'entier à 5 dans l'eeprom
int a=eeprom_read_byte(&unEntier); //a prend la valeur de unEntier je 5
uint16_t b=0x1234;
eeprom_write_block(&b,&unMot,2); //écrit b dans unMot dans l'eeprom
uint16_t c;
c=eeprom_read_word(&unMot); //c contient unMot en little endian
eeprom_read_block(&c,&unMot,2); //fait exactement la même chose
```

Code 3 : Lecture/écriture eeprom

Il est important de noter qu'il est nécessaire de déclarer une variable dans la RAM avant de l'écrire en EEPROM, car la fonction d'écriture requiert une adresse en entrée.

Exemple 2: Test d'interaction avec la carte

```
//Déclaration de variables eeprom pour le solde
//initialisation du solde chiffré
uint32_t solde1 EEMEM=0x9c45df56;
uint32_t solde2 EEMEM=0x7194cb80;
```

```
}
for(int i=0;i<0;i++){ //lecture de solde2
    s[i]+=eeprom_read_byte((uint8_t*) &solde2 + 3 - i);
    if(i!=3){
        S[i]<<=0;
321
             }
uint32_t cleCode[2]={0,0};
tea_dechiffre(s,cleCode,clef1);
*((uint8_t*)(destination))=(*((uint8_t*)cleCode));
*(((uint8_t*)destination) + 1 )=(*((uint8_t*)cleCode + 1));
       oid lireSolde(uint32_t *k){

if (p3!=2)
                      sw1=0×6c;
                                      // taille incorrecte
// taille attendue
                      sw2=2;
return;
                                                                                                         if(verrou==0){break;} //on empèche d'interagir avec la carte
                                                                                                         switch(ins)
             }
sendbytet0(ins);
                                                                                                         case 2:
                                                                                                                    introOwner();
             uint16_t soldeLu=0;
recupererSolde(k,&soldeLu);
                                                                                                                   break;
                                                                                                         case 3:
             //Fin lecture, ict le solde est en clair
sendbytet0(*((uint8_t*)&soldeLu + 1));
sendbytet0(*((uint8_t*)&soldeLu));
taille = p3;
swi=ox=0;
swi=ox=0;
                                                                                                                    showOwner();
                                                                                                                    break;
                                                                                                         case 4:
                                                                                                                    lireSolde(key);
```

Code 4 : Lecture/écriture eeprom

> 81 04 00 00 02 < 00 64 90 00 : Normal processing.

Exécution 2 : Réponse lireSolde

La commande correspond à lire solde, et celle-ci fait appel à récupérer solde qui va récupérer le solde chiffré (qui est en EEPROM) à l'aide des deux boucles for.

IV) ACID

ACID signifie Atomicité, Cohérence, Isolation et Durabilité. Ce sont des propriétés qui garantissent qu'une transaction informatique soit exécutée de façon fiable.

L'atomicité assure que la transaction soit faite en totalité ou pas du tout. Elle empêche qu'une transaction soit faite partiellement. Si c'est le cas et que la transaction n'est pas terminée complètement, alors toute trace en est effacée, et tout retourne dans l'état d'avant le début de la transaction.

Cette propriété est nécessaire pour contrer d'éventuels problèmes tels que la panne d'alimentation, ou l'arrachage de la carte du lecteur.

La cohérence assure que la transaction fait passer le système d'un état valide à un autre état valide.

Ceci est nécessaire par exemple pour éviter de retirer plus d'argent que ce qui est disponible.

L'isolation est le principe suivant : toute transaction doit s'exécuter de manière indépendante des éventuelles autres transactions. Si deux transactions s'exécutent en même temps, cela doit donner le même résultat que si elles s'exécutent en chaîne.

La durabilité assure que lorsqu'une transaction a été confirmée, elle demeure enregistrée même à la suite d'une panne.

Pour assurer ces propriétés, nous utilisons deux fonctions : engage et valide.

Engage prends 3k+1 arguments, ils vont par groupe de trois, et un 0 est nécessaire à la fin pour signaler la fin des arguments.

Les groupes de trois arguments sont composés de :

- une taille de données
- une adresse source
- une adresse de destination dans l'EEPROM.

La fonction engage va alors écrire dans une structure définie dans l'EEPROM, ces différentes informations. On remarquera que l'adresse source n'est pas mémorisée dans la structure, elle sert juste lors de la copie des données vers la structure dans l'EEPROM.

La fonction valider va alors vérifier l'état de cette structure, et si elle contient des données (état non vide) elle va se charger de les écrire au bon endroit dans l'EEPROM, en utilisant la taille, l'adresse de destination et les données à écrire qui se trouvent dans le buffer.

Voici la structure et un exemple d'engagement /validation :

Structure:

Code 5 : Structure utilisée par engage

Engagement/validation:

```
engage(p3,data,proprietaire,1,&p3,&sizeProp,0);
valide();
```

Analyse des paramètres :

- premier groupe de 3 arguments :
 - o copie de p3 octets
 - o qui se trouvent à l'adresse data (data étant un tableau, c'est bien un pointeur)
 - cette copie va se faire dans propriétaire (qui lui aussi est un tableau donc un pointeur)
- second groupe de 3 arguments :
 - o copie de 1 octets
 - o on veut copier la valeur de p3, donc on donne à la fonction l'adresse de p3
 - o cette copie se fera à l'adresse de sizeProp
- le 0 pour signaler la fin des arguments

À l'intérieur de la fonction atr, valide est appelée. Ainsi, si une transaction a été coupée par une panne quelconque avant qu'elle soit terminée, le reset au redémarrage lancera la fonction valide et terminera les transactions inachevées.

V) Sécurité, TEA

A. TEA

Le TEA (Tiny Encryption Algorithm) est un algorithme de chiffrement par bloc. Son principe de fonctionnement est basé sur les réseaux de Feistel, présenté pour la première fois en 1994 au salon Fast Software Encryption par David Wheeler et Roger Needham, ses créateurs, deux informaticiens de Cambridge.

Un réseau de Feistel utilise des principes comme les permutations, les substitutions, les échanges de blocs et utilise une clé à chacune des sous étapes (appelées tour) du chiffrement. Le TEA réalise 32 tours lors du chiffrement/déchiffrement.

Le TEA sert à chiffrer des mots de 64 bits, séparés en deux mots de 32 bits, et utilise pour cela une clé de 128 bits.

Le TEA a un avantage : sa simplicité d'implémentation. L'algorithme ne fait que quelques lignes, et n'utilise que des sommes, des décalages et des XOR. C'est donc un avantage considérable pour une utilisation en électronique embarquée, domaine dans lequel la mémoire est un facteur limitant.

Cependant, cette simplicité lui confère aussi des inconvénients. L'un d'eux est le fait que chaque clé est équivalente à trois autres (4 clefs différentes, mais qui donnent le même chiffrement), ce qui divise par 4 le nombre de clefs « réellement » différentes et abaisse la taille « réelle » des clefs à 126 bits. Le TEA est aussi vulnérable aux attaques par clefs apparentées.

C'est pour palier à ces faiblesses que le XTEA (eXtend TEA) a été créé (par les mêmes informaticiens) et présenté en 1997. Celui-ci fonctionne toujours sur des blocs de 64 bits, avec une clef de 128 bits et sur le principe des réseaux de Feistel. Le XTEA résout le problème attaques par clefs apparentées et celui des clefs équivalentes, et donc deux clefs différentes, donneront un chiffré différent sur la base d'un même mot clair.

Une variante du XTEA est le Block TEA, celui-ci permet de chiffre des informations de taille quelconques en les chiffrant par bloc. Mais celui-ci est aussi vulnérable à certaines attaques.

Enfin, le successeur du Block TEA est le XXTEA, créé encore une fois par les mêmes informaticiens de Cambridge en 1998.

Le XXTEA travaille sur des blocs de taille supérieur à 64 bits et multiples de 32 bits. De plus, il repose sur un réseau de Feistel non symétrique : contrairement à ses prédécesseurs qui prenaient en entrée un clair répartit en deux mots de 32 bits, le XXTEA sépare le clair en deux mots de taille différente. Ceci augmente la sécurité du chiffrement, mais nécessite un nombre de tours plus conséquents qui dépend de la taille des blocks.

Malheureusement, malgré les différentes améliorations successives, le XXTEA s'avère vulnérable aux attaques à chiffré choisi comme il l'a été montré en 2010 dans la publication de E.Yarrkov.

B. Stratégie

Pour ne garder que des soldes chiffrés en EEPROM nous allons utiliser l'algorithme TEA.

Le solde ne fait que 16 bits, et TEA prends en paramètre deux entiers de 32 bits.

Ce que nous proposons de faire est de concaténer le solde initial SI avec lui-même pour avoir un entier de 32 bits SISI et ensuite de chiffrer avec une clé prédéfinie (qui n'apparaîtra jamais en EEPROM ni PROGMEM) la paire (SISI,SISI) pour l'écrire en EEPROM.

La boucle infinie qui récupère les instructions dans le main ne permet initialement que trois commandes (classe 80):

- Afficher la version
- Introduire une clef
- Tester la validité d'une clef

Toute tentative d'entrer une commande autre, avant d'avoir entré et testé une clef valide échouera.

Exemple:

```
marc@marc-VirtualBox:~/Bureau/CAP/Version_finale/Test_amémioré$ scriptor
No reader given: using Alcor Micro AU9520 00 00
Using T=0 protocol
Reading commands from STDIN
reset
> RESET
< OK: 3B 06 62 6F 75 72 73 65
81 02 00 00 02 01 02
> 81 02 00 00 02 01 02
Can't get info: Transaction failed.
```

Exécution 3 : Tentative d'accès à commande verrouillé

Dans cet exemple, on essaye d'entrer une commande de la classe 81 juste après le RESET, et donc sans entrer de clef. La commande est rejetée et l'exécution s'arrête.

Une fois la clé entrée, pour tester sa validité, on va déchiffrer le solde et vérifier que le déchiffré est de la forme (SISI,SISI) (en testant l'égalité des deux), si ce n'est pas le cas la clé est fausse, on décrémente le nombre d'essais restants et on l'écrit dans l'EEPROM par engage suivi de valide. Si la clef est valide alors on déverrouille l'accès à toute la boucle (les instructions dont la classe est autre que 80). De plus si la clé est valide, on remet le compteur d'essais restants à 3.

Code et tests compteur :

Le code suivant se trouve dans la fonction testClef, et représente le test effectué.

```
int rep=1;
           int cmptTmp=eeprom read byte(&compteurEssai)://r
491
492
           //On va vérifier si le résultat du déchiffrement
493
           if(code[0]!=code[1]){ //Si le code est erroné, o
494
                   rep=0;
495
                   cmptTmp--;
           }else{ //ici on a l'égalité entre code[0] et cod
496
   dans cette partie du test)
497
                   if((code[0]>>16)!=(code[0]&0x0000ffff)){
498
                           rep=0;
499
                           cmptTmp--;
500
                   }else{//Si le code est valide, on repasse
501
                           cmptTmp=3;
502
503
504
           engage(1,&cmptTmp,&compteurEssai,0);
           valide();
505
```

Code 6 : Test de validité de la clef

```
tualBox:~/Bureau/CAP/Version_finale/Test_amémioré$ scriptor
No reader given: using Alcor Micro AU9520 00 00
Using T=0 protocol
Reading commands from STDIN
reset
 RESET
< OK: 3B 06 62 6F 75 72 73 65
< 90 00 : Normal processing.
80 02 00 00 02
> 80 02 00 00 02
00 02 90 00 : Normal processing.
< 90 00 : Normal processing.
80 02 00 00 02
> 80 02 00 00 02
< 00 01 90 00 : Normal processing.
80 01 00 00 10 54 BA 93 54 D5 67 6C E6 4C A7 CF 93 83 71 B9 30
> 80 01 00 00 10 54 BA 93 54 D5 67 6C E6 4C A7 CF 93 83 71 B9 30
< 90 00 : Normal processing.
80 02 00 00 02
> 80 02 00 00 02
 01 03 90 00 : Normal processing.
```

Exécution 4 : Tests compteur et validité de clef

On entre la clef composée uniquement de 0 (80 01 00 00 10 00 00 ...) puis on la teste (80 02 00 00 02). Le résultat est 00 02 90 00. Le premier octet (00) signifie que la clef est incorrecte. Le deuxième octet (02) signifie qu'il reste 2 tentatives pour entrer une clef valide. 90 00 signifie que l'exécution s'est correctement déroulée.

Même procédure avec la clef composée uniquement de 1. On obtient 00 01 90 00 au test. Cette clef est donc fausse, et il ne reste plus qu'une seule tentative pour entrer une clef valide.

On entre enfin une clef valide (54 BA 93 54 D5 67 6C E6 4C A7 CF 93 83 71 B9 30) et on obtient au résultat du test : 01 03 90 00. La clef est donc valide (01) et on remarque que le nombre de tentatives restantes est bien repassé à 3 (03).

Si on essaye maintenant une commande de classe 81 (lire solde par exemple) :

```
> 80 02 00 00 02
< 01 03 90 00 : Normal processing.
81 04 00 00 02
> 81 04 00 00 02
< 00 64 90 00 : Normal processing.
```

On remarque que nous avons désormais accès à ces instructions qui nous étaient verrouillées au départ contrairement à : Exécution 3 : Tentative d'accès à commande verrouillé .

Par la suite, pour récupérer le solde, on déchiffrera le solde en EEPROM (en faisant attention au little endian) ce qui nous donnera une parie (SISI,SISI), on n'utilisera qu'un seul des deux. Par construction, SISI est la concaténation du solde avec lui-même, ainsi SISI>>16 nous donne le solde en clair SI.

```
313 void recupererSolde(uint32_t *clef1, uint16_t *destination){//cette
              uint32_t s[2]={0,0};
for(int i=0;i<4;i++){ //lecture de solde1</pre>
314
315
316
                        s[0]+=eeprom_read_byte((uint8_t*) &solde1 + 3 - i);
                        if(i!=3){
317
                                  s[0]<<=8;
318
319
                        }
320
              for(int i=0;i<4;i++){ //lecture de solde2</pre>
321
322
                        s[1]+=eeprom_read_byte((uint8_t*) &solde2 + 3 - i);
323
                        if(i!=3){
324
                                  s[1]<<=8;
325
326
              uint32_t cleCode[2]={0,0};
tea_dechiffre(s,cleCode,clef1);
327
328
              *((uint8_t*)(destination))=(*((uint8_t*)cleCode));
*(((uint8_t*)destination) + 1 )=(*((uint8_t*)cleCode + 1));
329
330
331 }
```

Code 7 : Récupération de solde en clair

Il est alors possible de faire les calculs et les tests sur ce solde. Puis une fois les calculs terminés, on procédera de la même façon pour chiffrer le nouveau solde NS soit chiffrer (NSNS,NSNS) puis écrire le chiffré correspondant en EEPROM grâce à engage et valide. De cette manière, à la prochaine utilisation de la carte le test pour vérifier la validité de la clef est le même que le test initial, puisque le nouveau solde chiffré a été construit de la même manière que le solde chiffré initial.

```
uint16_t nouveauSolde=soldeActuel+soldeACrediter;
uint32_t soldeCodeInter=(((uint32_t)nouveauSolde)<<16)+((uint32_t)nouveauSolde);</pre>
386
              uint32_t soldeCode[2]={soldeCodeInter,soldeCodeInter};
388
              uint32_t nouveauSoldeChiffre[2]={0,0};
              tea_chiffre(soldeCode,nouveauSoldeChiffre,key1);
389
390
              //engagement de l'opération d'écriture du nouveau solde
              engage(4,(uint8_t*)nouveauSoldeChiffre,&solde1,4,(uint8_t*)nouveauSoldeChiffre + 4,&solde2,0);
taille=p3; // mémorisation de la taille des données lues
391
392
              sw1=0x90;
//validation de la transaction
393
394
395
              valide();
```

Code 8 : Codage et chiffrement du solde (ici dans la fonction créditer)

Ce procédé permet de ne pas stocker la clé dans la carte, et exploite une structure dans les soldes codés (intermédiaires) avant chiffrement, qui ne se retrouve pas dans le solde chiffré.

C. Vulnérabilités

Lors d'une attaque en boite noire (sans accès au code source) seuls 3 tentatives sont permises. Les clefs sont de taille 128 bits, il y a donc 2^{128} clefs au total. Cependant, comme il l'est expliqué dans ci-dessus, pour chaque clef, 4 clefs sont équivalentes. Il n'y a donc réellement que 2^{126} clefs distinctes (on peut facilement tester si deux clefs sont distinctes en les utilisant pour chiffrer un même message clair et en comparant les chiffrés). La probabilité de tomber sur une clef valide au hasard parmi les trois essais est donc de $\frac{3}{2^{126}} \approx 3.10^{-38}$. La probabilité de trouver une clef valide au hasard est donc très faible.

Cependant, lors d'une attaque en boite blanche (accès au code), on peut tout simplement retirer la partie compteur qui verrouille la carte après trois essais infructueux et ensuite essayer des clefs par force brute.

VI) Quelques tests

A. Personnalisation

```
241 //déclaration du propriétaire dans l'EEPROM
242 char proprietaire[20] EEMEM;
243 uint8_t sizeProp EEMEM;
244
245
246 void introOwner()
247 {
248
           int i;
249
            // vérification de la taille
250
           if (p3>20)
251
           {
252
                    sw1=0x6c;
                                   // P3 incorrect
253
                    sw2=20;
                                    // sw2 contient l'information de la taille correcte
254
                   return;
255
256
257
           sendbytet0(ins);
                                   // acquitement
                                   // boucle d'envoi du message
258
           for(i=0;i<p3;i++)</pre>
259
260
                data[i]=recbytet0();
261
262
            //écriture en eeprom du propriétaire
263
            //eeprom_write_block(data,proprietaire,p3);
            //eeprom_write_byte(&sizeProp,p3);
264
265
           engage(p3,data,proprietaire,1,&p3,&sizeProp,0);
                                    // mémorisation de la taille des données lues
266
           taille=p3:
267
           sw1=0x90:
268
           valide();
269 }
```

Code 9 : Introduction du nom du propriétaire

```
272 // lecture perso
273 void showOwner(){
274
            uint8_t size;
275
            size=eeprom_read_byte(&sizeProp);
276
            if (size==0){
277
                    sw1=0x61;
278
                    sw2=0;
279
                    return;
280
281
            if (p3!=size)
282
283
                    if(p3>MAXI){
284
                            sw1=0x6c;
                                            // taille incorrecte
285
                                                     // taille attendue
                            sw2=MAXI;
286
                            return:
287
                    }
288
                    SW1=0x6c;
                                    // taille incorrecte
289
                    sw2=size;
                                             // taille attendue
290
                    return;
291
292
            sendbytet0(ins);
293
            char lecture[p3];
294
            eeprom_read_block(lecture,proprietaire,p3);
295
            for(int i=0;i<p3;i++){</pre>
296
                    sendbytet0(lecture[i]);
297
298
            taille = p3;
299
            sw1=0x90;
300 }
```

Code 10 : Récupération et affichage du propriétaire

```
583
                     case 0x81:
584
                             if(verrou==0){break;}
585
                             switch(ins)
586
587
                             case 2:
588
                                      introOwner();
589
                                      break;
590
                             case 3:
                                      showOwner();
591
592
                                      break;
```

Code 11 : Interaction avec le nom du propriétaire dans le main

```
81 02 00 00 03 AB C1 23

> 81 02 00 00 03 AB C1 23

< 90 00 : Normal processing.

81 03 00 00 03

> 81 03 00 00 03

< AB C1 23 90 00 : Normal processing.
```

Exécution 5 : Test entrée et affichage du propriétaire

B. Crédit

```
356 void crediter(uint32_t *key1){ //testée, se comporte comporte correctement
357
             if(p3!=2){
358
                       sw1=0x6c; //taille incorrecte
359
                       sw2=2;
360
                       return:
361
362
             sendbytet0(ins);
             uint8_t data[2];
363
364
              for(int i=0;i<p3;i++) // boucle d'envoi du message</pre>
365
             {
                       //récupération des octets du solde à créditer
data[i]=recbytet0();
366
367
368
             }
369
370
371 //################################ Récupération du solde chiffré
             uint16_t soldeActuel;
372
             recupererSolde(key1,&soldeActuel);
373
374
             uint16_t soldeACrediter=0;//=(uint16_t)(data[1])+((uint16_t)(data[0])<<8);</pre>
375
             *((uint8_t*)&soldeACrediter)=data[1];
*((uint8_t*)&soldeACrediter +1)=data[0];
376
377
378
             if(soldeACrediter>(0xffff-soldeActuel)){
379
                       //le solde max va être dépassé
380
                       //code erreur: out of boundary
381
                       sw1=0x91;
                       sw2=0xBE;
382
383
                       return;
384
385
             uint16_t nouveauSolde=soldeActuel+soldeACrediter;
             uint32_t soldeCodeInter=(((uint32_t)nouveauSolde)<<16)+((uint32_t)nouveauSolde);
uint32_t soldeCode[2]={soldeCodeInter,soldeCodeInter};
uint32_t nouveauSoldeChiffre[2]={0,0};</pre>
386
387
388
             tea_chiffre(soldeCode,nouveauSoldeChiffre,key1);
390
              //engagement de l'opération d'écriture du nouveau solde
             engage(4,(uint8_t*)nouveauSoldechiffre,&solde1,4,(uint8_t*)nouveauSoldeChiffre + 4,&solde2,0);
taille=p3; // mémorisation de la taille des données lues
391
392
393
             sw1=0x90:
             //validation de la transaction
395
              valide();
396
397 }
```

Code 12 : Fonction crédit

```
583
                    case 0x81:
584
                            if(verrou==0){break;}
585
                            switch(ins)
586
587
                            case 2:
                                     introOwner();
588
589
                                    break;
590
                            case 3:
591
                                     showOwner();
592
                                     break;
593
                            case 4:
594
                                     lireSolde(key);
595
                                     break:
596
                            case 5:
                                     crediter(key);
597
598
                                     break;
599
                            case 6:
600
                                     debiter(key);
601
                                     break;
```

Code 13 : Instructions débit/crédit

```
> 81 04 00 00 02
< 00 64 90 00 : Normal processing.
81 05 00 00 02 ff 01
> 81 05 00 00 02 ff 01
< 90 00 : Normal processing.
81 04 00 00 02
> 81 04 00 00 02
< FF 65 90 00 : Normal processing.
81 05 00 00 02 f0 00
> 81 05 00 00 02 f0 00
< 91 BE : Error not defined by ISO 7816</pre>
```

Exécution 6 : Tests crédits et affichage

<u>Description des commandes :</u>

- 81 04 00 00 02 → affichage du solde : 00 64 initialement
- 81 05 00 00 02 ff 01 → crédit de ff 01
- 81 04 00 00 02 → affichage du nouveau solde ff 65
- 81 05 00 00 02 f0 00 → erreur (résultat hors des bornes). Il n'est pas possible de créditer cette somme, le résultat ne pourrait être stocké dans un uint16_t.

C. Débit

```
398 // débit
399 void debiter(uint32_t* clef1){
400
            if(p3!=2){
401
                    sw1=0x6c; //taille incorrecte
402
                    sw2=2;
403
                    return;
404
405
            sendbytet0(ins);
           406
407
408
                    data[i]=recbytet0():
409
           }
410 //################################# Récupération du solde chiffré
           uint16_t soldeActuel;
recupererSolde(clef1,&soldeActuel);
411
412
413
414
415
416
            uint16_t soldeADebiter=0:
417
            *((uint8_t*)&soldeADebiter)=data[1];
418
            *((uint8_t*)&soldeADebiter +1)=data[0];
419
420
            if(soldeADebiter>soldeActuel){
421
                    //le solde est insuffisant
                    sw1=0×91;
422
423
                    sw2=0xBE;
424
                    return;
425
426
            uint16_t nouveauSolde=soldeActuel-soldeADebiter;
            uint32_t soldeCodeInter=(((uint32_t)nouveauSolde)<<16)+((uint32_t)nouveauSolde);</pre>
427
428
            uint32_t soldeCode[2]={soldeCodeInter,soldeCodeInter};
            uint32_t nouveauSoldeChiffre[2]={0,0};
429
430
            tea chiffre(soldeCode,nouveauSoldeChiffre,clef1);
            //engagement de l'opération d'écriture du nouveau solde
431
            engage(4,(uint8_t*)nouveauSoldeChiffre,&solde1,4,(uint8_t*)nouveauSoldeChiffre + 4,&solde2,0);
taille=p3; // mémorisation de la taille des données lues
432
433
            sw1=0x90;
//validation de la transaction
434
435
           valide();
436
437 }
```

Code 14: Fonction débit

```
> 81 04 00 00 02

< FF 65 90 00 : Normal processing.

81 06 00 00 02 0F 60

> 81 06 00 00 02 0F 60

< 90 00 : Normal processing.

81 04 00 00 02

> 81 04 00 00 02

< F0 05 90 00 : Normal processing.

81 06 00 00 02 f1 00

> 81 06 00 00 02 f1 00

< 91 BE : Error not defined by ISO 7816
```

Exécution 7 : Tests débit et affichage

<u>Description des commandes :</u>

- 81 04 00 00 02 → affichage du solde : ff 65
- 81 06 00 00 02 0f 06 → débit de 0f 06
- 81 04 00 00 02 → affichage du nouveau solde f0 05
- 81 06 00 00 02 f1 00 → erreur (résultat hors des bornes). Il n'est pas possible de débiter cette somme car le solde est insuffisant.