## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung					
	1.1	Stand der Technik	1			
	1.2	Motivation	1			
	1.3	Zielsetzung	1			
2	Auswahl der Hardware					
	2.1	Soll-Kriterien und Muss-Kriterien bei der Auswahl der Hardware	2			
	2.2	Hardware Debugger	3			
	2.3	Übersicht über die ARM Mikroarchitekturen	3			
	2.4	Anbindung des FPGAs	5			
	2.5	Fazit - Auswahl der Hardware	7			
3	Syst	tem	8			
	3.1	Schematische Übersicht	8			
	3.2	Debugger Toolchains	10			
4	Zynq					
	4.1	MIO und EMIO	12			
	4.2	Standard Zybo Workflow	13			
	4.3	Memory Mapping	16			
	4.4	Floating Point Unit	17			
5	OpenOCD					
	5.1	Softwareinstallation der OpenOCD-Toolchain	20			
	5.2	OpenOCD CLI - Command Line Interface	21			
	5.3	OpenOCD Konfiguration	21			
	5.4	CLI-OpenOCD-Toolchain	24			
6	Das	ELF-Dateiformat	25			
	6.1	Nützliche Tools im Umgang mit ELF-Dateien	25			
	6.2	Grundlegender Aufbau	25			
	6.3	STABS	26			
	6.4	Demoprogramm mit STABS	27			
7	Der	gdb-Debugger	33			
	7.1	Installation der "GNU Embedded Toolchain" mit gdb	33			
	7.2	gdb-Anwendungsbeispiel: "loopWithSTABS" auf das Zybo laden	33			
	7.3	Test der <i>gdb</i> -Funktionen	33			
8	Eide	Eidesstattliche Erklärung				
	One	llenverzeichnis	36			

## 1 Einleitung

#### 1.1 Stand der Technik

Das Projekt *deep*<sup>1</sup> ist eine Cross Development Plattform, die es erlaubt, ein Java Programm direkt auf einem Prozessor auszuführen. Es ermöglicht einem Entwickler ein Java Programm zu schreiben, welches direkt auf einem Prozessor läuft und Echtzeitfähig ist. Zur Zeit wird dieses Projekt an der NTB für die Ausbildung von Systemtechnik-Studenten verwendet. Es erlaubt einfach und schnell Robotersteuerungen und Regelungen zu implementieren, ohne dass man sich der Entwickler den Eigenarten von C und C++ Programmen auseinandersetzen muss.

deep unterstützt einige grundlegende Debuging-Funktionen. Mit einer mehreren tausend Franken teuren Abatronsonde kann der Speicher und die Register des Prozessors ausgelesen und auch geschrieben werden. Der aktuelle Debugger unterstützt keine Breakpoints oder Sourcecode-Navigation, wie man es aus bekannten Debuggern wie dem  $gdb^2$  kennt.

#### 1.2 Motivation

Aktuell ist *deep* nur mit der PowerPC-Architektur kompatibel. PowerPC Prozessoren sind aber nicht mehr weit verbreitet und sehr teuer. Die an der NTB verwendeten PowerPC-Prozessoren sind zwar leistungsstark, aber veraltet und kostspielig zu ersetzen.

Aus diesem Grund wird *deep* für die ARM-Architektur erweitert. Da die ARM-Architektur bei eingebetteten Prozessoren am weitesten verbreitet ist, ist auch die Auswahl an günstiger und leistungsstarker Hardware sehr gross. Mit grosser Flexibilität bei der Auswahl von ARM-Prozessoren können sehr günstige oder auch sehr leistungsstarke Prozessoren verwendet werden.

deep ist ein Open-Source-Projekt welches auch für den Unterricht verwendet wird. Damit nicht für jeden Studenten teure Debugging-Hardware gekauft werden muss, ist eine kostengünstige Alternative wünschenswert.

Java ist im Gegensatz zu C und C++ eine sehr zielorientierte Sprache. Bei Java muss man sich nicht so detailliert um Ressourcen, wie Speicher und Hardwareschnittstellen kümmern, wie in C-orientierten Sprachen. Dieser Aspekt soll auch beim Debugger beibehalten werden. Zusätzlich zum direkten Speicherauslesen sollen auch Variablen gelesen und geschrieben werden können. Eine native *Sourcecode-Navigation* in Eclipse vereinfacht die Entwicklung einer *deep*-Applikation sehr.

## 1.3 Zielsetzung

Bei dieser Arbeit werden mehrere Ziele verfolgt, die aufeinander aufbauen.

- Passende Hardware (Experimentierboard) finden, welche auch im Unterricht verwendet werden kann.
- 2. Das grundlegendes Debug-Interface, welches bereits für PowerPC existiert, für die ausgewählte Hardware anpassen. Dieses Interface soll für die Entwicklung von *deep* möglichst bald einsatzbereit sein.
- 3. Den GNU-Debugger (*gdb*) mit einem Programm verwenden, dass vom *deep*-Compiler übersetzt wurde. Dazu soll vorerst das Command-Line-Interface (CLI) des *gdb* genutzt werden.
- 4. Den *gdb* in das Eclipse-Plugin von *deep* integrieren, damit der Debugger direkt aus Eclipse verwendet werden kann.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>http://www.deepjava.org/start

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>https://www.gnu.org/software/gdb/

## 2 Auswahl der Hardware

Die Auswahl von Hardware mit ARM-Prozessoren ist extrem gross. Ende September 2016 sind bereits über 86 Milliarden ARM basierte Prozessoren verkauft worden. Diese Zahl reflektiert zwar nicht direkt die Diversität der verschiedenen Prozessoren, aber sie zeigt recht gut wie enorm weit ARM Prozessoren verbreitet sind.

In diesem Kapitel soll aus dem riesigen Angebotsdschungel die richtige Hardware ausgewählt werden, auf der diese Arbeit aufbauen kann. Die ausgewählte Hardware soll nicht nur für diese Arbeit genutzt werden, sondern später auch für den Robotik-Unterricht. Zusätzlich sollte der Prozessor auch leistungsstark und auch flexibel genug sein, um ihn, oder eine Variante aus der gleichen Familie, in anspruchsvollen Robotikprojekten verwenden zu können.

# 2.1 Soll-Kriterien und Muss-Kriterien bei der Auswahl der Hardware

Für die Hardware sind folgende Soll-Kriterien und Muss-Kriterien ermittelt worden.

#### 2.1.1 Muss-Kriterien

- Systemebene
  - FPGA: Der Prozessor muss mit einem FPGA kommunizieren können.
  - Hardware Debugger: Der Prozessor muss für die Entwicklung von deep einen Hardware Debugger, wie beispielsweise das BDI3000<sup>2</sup>, von Abatron unterstützen.
  - Günstiger Programmierer: Wenn zusätzliche Hardware benötigt wird um die *deep*-Applikation auf das Target zu schreiben, dann muss diese möglichst günstig sein.
  - Grosses Ökosystem: Das ausgewählte Produkt muss von einem grossen Ökosystem unterstützt werden. Aussterbende Produkte oder Nischenprodukte sind nicht akzeptabel.
  - Als fertiges Modul erhältlich: Für den Unterricht ein eigenes PCB entwickeln und herstellen ist keine Option.
  - Einbettbar: Der Prozessor muss auch bei einem selbst entwickelten PCB verwendet werden können. Wahlweise als SOM (System On Module) oder direkt als Prozessor im eigenen Package.
  - Die Hardware muss noch lange erhältlich bleiben.
  - FPU (Floating Point Unit): Für Gleitzahlenarithmetik.
  - Netzwerkschnitstelle: RJ-45 inklusive MAC<sup>3</sup> und *Magnetics*.
  - USB: USB Schnittstelle als Host und als Slave.
  - Flash: Mehr als 50kByte Flash.
  - RAM: Mehr als 100kByte RAM.
- Prozessorebene
  - ARMv7: Der Prozessor muss auf einer ARMv7 ISA (Instruction Set Architecture) basieren.
  - ARM Instruktionen: Der Prozessor muss ARM Instruktionen unterstützen. Thumb Instruktionen sind nicht ausreichend.

¹https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjag87kpNbcAhWCM-wKHeEiCkUQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.arm.com%2F-%2Fmedia%2Farm-com%2Fnews%2FARM-media-fact-sheet-2016.pdf

 $<sup>^2</sup> http://www.abatron.ch/fileadmin/user\_upload/news/BDI3000-Brochure.pdf$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Media Access Control

#### 2.1.2 Soll-Kriterien

- Systemebene
  - Einfach einbettbar: Der Prozessor ist als Prozessormodul erhältlich, so dass das Design von einem selbst entwickelten PCB einfacher wird.
  - Günstiger Hardwaredebugger: Der Hardwaredebugger kann auch für Applikationsentwicklung mit deep eingesetzt werden.
  - Möglichst schneller Download der Applikation.
- Prozessorebene
  - Memory Mapped Bus für FPGA Schnittstelle.
  - FPU unterstützt Double Precision.
  - Integerdivision
  - Prozessortakt über 500MHz.

#### 2.2 Hardware Debugger

Der Begriff *Hardware Debugger* ist nicht eindeutig definiert. Im einfachsten Fall kann ein Hardware Debugger nur ein *Boundary Scan* durchführen wie es ursprünglich für JTAG vorgesehen war. Bei *Boundary Scan* können die I/O Pins von einem Prozessor gelesen und auch gesetzt werden. Mit so einem Scan kann während der Produktion bei den bestückten PCBs überprüft werden, ob alle Lötstellen Kontakt herstellen und dabei keine Kurzschlüsse bilden. Für diesen Scan wird der Prozessor Kern nicht verwendet, sondern eine separate Peripherie im Prozessor. Über das JTAG Interface kann der Scan ausgeführt werden, ohne dass eine Applikation auf dem Prozessor ausgeführt werden muss.

Moderne Prozessoren erweitern diese grundlegende Funktionen mit einigen sehr hilfreichen Features. So bieten ARM Prozessoren mit der *CoreSight* Technologie noch viel mehr als nur einen *Boundary Scan*. Die untenstehende Liste zeigt einige Funktionen dieser Technologie, aber nicht alle. Die für diese Arbeit relevanten Funktionen sind **fett** geschrieben.

- · Prozessor Register lesen und schreiben
- RAM lesen und schreiben
- Externer Flash Speicher lesen und schreiben
- · Hardware Breakpoint auf den Program Counter
- Hardware Breakpoint auf einer Speicherstelle (Watchpoint)
- Debug Trace (ETM Program Trace)
- Debug Trace Buffer

Da ein Hardware Debugger keine funktionsfähige Software auf dem Prozessor benötigt, kann er auch gut verwendet werden, um die grundlegendsten Funktionen, wie beispielsweise den Bootvorgang, vom *deep* Laufzeit System zu entwickeln.

#### 2.3 Übersicht über die ARM Mikroarchitekturen

In diesem Kapitel werden die verschiedenen ARM-Architekturen untersucht und beurteilt. Tabelle 2.1 fasst alle Vor- und Nachteile zusammen.

\* Sehr schneller Context-Switch

\* Sehr schneller Context-Switch

\* DSP Unterstützung

\* Sehr energiesparend

\* DSP-Unterstützung

Vorteile

A

R

M

\* Nicht so leistungstark wie Cortex A

\* Unterstützt nur Thumb-Instruktionen

\* Keine Linux-Unterstützung

\* Geringe Rechenleistung \* Keine Linux-Unterstützung

Nachteile \* Langsamer Context-Switch \* Sehr leistungsstark \* Support für vollwertige Betriebssysteme \* Relativ hoher Stromverbrauch \* Grosse Variation erhältlich (energiesparend / \* Relativ teuer \* Mit GPU erhältlich sehr leistungsstark) \* Reichhaltiger Funktionsumfang \* Keine DSP Unterstützung \* NEON und FPU Unterstützung \* Keine HW-Division \* Sehr gut geeignet für Echtzeitanwendungen \* Kleiner Funktionsumfang

Tabelle 2.1: Übersicht ARM Mikroarchitekturen

#### 2.3.1 Cortex-A

Prozessoren der Cortex-A Familie sind gut geeignet für die Verwendung mit einem vollen Betriebssystem, wie Windows, Linux oder Android. Cortex-A Prozessoren bieten den umfangreichsten Support für externe Peripherien, wie USB, Ethernet und RAM. Sie sind auch die leistungsstärksten ARM-Cortex Prozessoren.

#### 2.3.2 Cortex-R

Cortex-R Prozessoren werden entwickelt für Echtzeitanwendungen und sicherheitskritische Applikationen, wie Festplattenkontrolle und medizinische Geräte. Sie sind normalerweise nicht mit einer MMU Memory Management Unit ausgerüstet. Mit einer Taktrate von über 1GHz und einem sehr schnellen Interruptverhalten eignen sich Prozessoren mit einem Cortex-R sehr gut, um auf externe Stimuli schnell zu reagieren.

#### 2.3.3 Cortex-M

Die Prozessoren aus der Cortex-M Familien sind mit einer Taktrate um 200Mhz relativ langsam. Sie sind sehr stromsparend und durch die kurze Pipeline haben sie eine deterministische und kurze Interruptverzögerung. Die Prozessoren aus der Cortex-M Reihe unterstützen aber nur die Thumb-Instruktionen und kommen deshalb nicht in Frage.

#### 2.3.4 ARM-Prozessoren ausserhalb der Cortex Reihe

Seit 2004 werden die meisten Kerne in eine der Cortex-Familien eingeteilt. Ältere Kerne, sogenannte "Classic cores", haben Namen wie z.b. ARM7 oder ARM1156T2F-S. Da solche Designs meist aus einer Zeit vor 2004 stammen, gilt das Design als veraltet und wird bei dieser Arbeit nicht berücksichtigt.

#### 2.3.5 Fazit über die ARM-Mikroarchitekturen

Die Prozessoren, die auf der Cortex-A Mikroarchitektur basieren, bieten die grösste Flexibilität. Zusätzlich ist das Angebot bei den Cortex-A-Prozessoren am grössten. Die anderen Cortex-Reihen bieten keine Vorteile, die für dieses Projekt von Nutzen sind. Aus diesen Gründen wird die Auswahl auf die Prozessoren aus der Cortex-A-Reihe begrenzt.

## 2.4 Anbindung des FPGAs

FPGAs haben typischerweise einen sehr hohen Pin-Count und werden in BGA-Packages ausgeliefert.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein FPGA mit einem Prozessor verbunden werden kann. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Bauarten werden in diesem Kapitel abgewogen und in der Tabelle 2.2 zusammengefasst. Bild 2.1 gibt eine schematische Übersicht über die verschiedenen Bauarten.

# SOC - System On Chip PCB mit Prozessor ARM CPU FPGA FPGA

Abbildung 2.1: Mögliche Anbindungen des FPGA an die CPU

#### 2.4.1 FPGA als Zusatzplatine zum Prozessorboard - Bauweise "Modular"

Das "FPGA Development Board CAPE for the BEAGLEBONE" ist eine Aufsteckplatine für den Beaglebone Black. Wenn sie auf den Beaglebone Black aufgesteckt wird, erweitert sie den ARM basierten Linux PC um einen "Spatran 6 LX9" FPGA, inklusive einiger I/O-Peripherien und SDRAM.

#### Vorteile:

- · Relativ günstig.
- Funktioniert "Out of the Box"
- Schnelles GPMC (General-Purpose Memory Controller) Interface (bis zu 70 MB/s) zwischen Prozessor und FPGA.

#### Nachteile:

- Verwendet ein modifiziertes Linux-Image, das LOGI-Image.
- Der eMMC (Embedded Multi Media Card) Speicher des Beaglebone kann nicht gleichzeitig mit dem GPMC verwendet werden.
- Die Verfügbarkeit vom Cape ist nicht garantiert.
- Nur ein FPGA und Prozessor erhältlich.

Eine modulare Bauweise ist grundsätzlich sehr flexibel. Leider sind auf dem Markt nur sehr wenige verschiedene Module zu finden. So ein kleines Angebot disqualifiziert diese Bauweise.

 $<sup>^4</sup> https://www.element14.com/community/docs/DOC-69215/l/fpga-development-board-cape-for-the-beaglebone and the state of the state of$ 

# 2.4.2 FPGA auf dem gleichen Modul wie der Prozessor (System On Module) - Bauweise "SOM"

Bei einem SOM (System On Module) ist die CPU und auch der FPGA auf dem gleichen PCB-Modul verbaut verbaut. Dadurch kann der Hersteller auf dem Modul ein Bus mit kontrollierter Impedanz implementieren. Dies ermöglicht sehr hohe Bandbreite bei der Kommunikation zwischen der CPU und dem FGPA möglich. Das Modul benötigt ein zusätzliches PCB, ein Basisboard, in dem es eingebettet werden kann. Oft existieren Experimentierboards mit einer grossen Zahl an unterschiedlichen I/O-Möglichkeiten die gebrauchsfertig gekauft werden können. Für eine spezifische Anwendung muss so ein Basisboard für das SOM selbst designed werden, weil ein Experimentierboard oft zu gross ist, oder nicht die benötigte Peripherie enthält. Da neben dem FPGA auch High-Speed-Peripherie wie z.B. RAM auf dem Modul verbaut ist, kann beim Basisboard oft auf die aufwändige Entwicklung von High-Speed-PCB-Traces verzichtet werden.

Es hat sich gezeigt, dass es nur zwei Anbieter SOM mit FPGA produzieren. Nur die beiden Anbieter solectrix<sup>5</sup> und *OposSom*<sup>6</sup> scheinen solche Module zu verkaufen.

Weil die Auswahl für SOMs sehr klein ist wurde diese Bauform nicht mehr weiter verfolgt.

## 2.4.3 FPGA im gleichen Gehäuse wie der Prozessor (System On Chip - Bauweise "SOC"

Seit einigen Jahren werden Produkte verkauft, die eine programmierbare Logik (FPGA) und auch eine dedizierte CPU in einem Chip-Gehäuse verbaut haben. Da der FPGA und auch die CPU im selben Gehäuse verbaut sind, ist eine sehr schnelle, integrierte Kommunikation zwischen CPU und FPGA möglich.

Die beiden grossen FPGA-Hersteller Altera und auch Xilinx bieten beide mehrere Produkte als eine SOC Lösung an. Die Produkte von Altera sind aber deutlich teurer als die Chips von Xilinx. Besonders die Evaluierungsboards von Altera sind sehr teuer.

Bei der Produktfamilie Zynq von Xilynx gibt es ein breites Angebot von SOCs und auch von Experimentierboards. Das Experimentierboard "Zyb" wird sogar schon im Unterricht der NTB für die Entwicklung von VHDL genutzt.

#### 2.4.4 ARM als Softcore in FPGA - Bauweise "FPGA"

In FPGAs können Prozessoren als sogenannte *Softcores* implementiert werden. Dabei wird ein Teil der FPGA-Gates so konfiguriert, dass sie wie ein Mikroprozessor verwendet werden können.

Es existieren aber nur Designs für einfachere Mikroprozessoren, da komplexe Prozessoren viel zu viele Gates benötigen um ökonomisch sinnvoll zu sein. ARM Prozessoren der Cortex-A Familie sind sehr komplex und nicht als FPGA-Softcores erhältlich. Von der ARM Cortex-Familie sind nur Cortex-M0 und Cortex-M1 erhältlich. Diese Cores sind aber kostenpflichtig und nicht Open Source.

Weil keine Cortex-A Cores erhältlich sind und alle anderen ARM-Cores kostenpflichtig sind, wird diese Bauweise nicht mehr weiter verfolgt.

#### 2.4.5 Wahl der Bauweise

Es hat sich gezeigt, dass es nicht sehr viele Produkte gibt, die einen Cortex-A Prozessor in Kombination mit einem FPGA bieten. Einige Produkte zielen mehr auf den Hobby-Bereich wie zum Beispiel das "FPGA Development Board CAPE for the BEAGLEBONE". Für professionellere Lösungen scheinen selbst entwickelte PCBs der Standard zu sein. Alle anderen Ansätze sind oft nur Nischenprodukte für spezielle Anwendungen oder mit geringer Verfügbarkeit.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>https://www.solectrix.de/de/sxom-module

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>https://www.solectrix.de/de/sxom-module

Tabelle 2.2: Übersicht Bauformen

Bauweise	Vorteile	Nachteile			
Modular	* Günstig wenn nur Prozessor verwendet wird	* Datenbus evt. nicht Memory			
Middulai	* Unterschiedliche FPGAs können verwendet werden	mapped			
SOB	* Sauberes, abgeschlossenes System				
	* Potenziell sehr schnelle Datenverbindung	* FPGA ist fix * Relativ teuer			
SOC	zwischen FPGA und Prozessor				
	* Sauberes, abgeschlossenes System	Relativ teuer			
FPGA	* Flexibel	* Sehr teuer			

Seit einigen Jahren ist aber eine signifikante Auswahl von SOCs auf dem Markt. Diese werden aber nur von den beiden Herstellern Altera und Xilinx angeboten. Beide Hersteller bieten aber ein sehr umfangreiches Angebot.

#### 2.5 Fazit - Auswahl der Hardware

Da die Wahl bereits auf einen Cortex-A in einem SOC eingeschränkt wurde, ist das verbleibende Angebot sehr begrenzt. Die Entscheidung zwischen Zynq von Xilinx und den SOCs von Altera fällt auf Zynq, da die Altera Experimentierboards mehrere tausend Franken kosten.

Das Zybo-Experimentierboard ist eine sehr naheliegende Wahl, da es bereits für den Unterricht in der NTB genutzt wird. Der Preis des Boards ist auch tief genug, dass eine ganze Klasse für den Unterricht damit ausgerüstet werden kann. Eine grosszügige Auswahl an I/Os bieten eine sehr hohe Flexibilität zum experimentieren und auch für den Unterricht.

Das Zybo ist mit Zynq-7000 bestückt. Der Zynq-7000 ist ein Modell mit einem Dual-Core Cortex-A9 Prozessor mit 667 MHz. Es existieren aber auch noch günstigere Zynqs mit weniger Leistung und sehr viel teurere Varianten mit einem leistungsstärkeren Prozessor und grösseren FPGA. Zusätzlich sind die Zynqs als standalone Chip oder als Modul inklusive RAM erhältlich.

All diese Eigenschaften machen das Zybo mit dem Zynq-7000 zum klaren Favorit.

## 3 System

Dieses Kapitel bietet eine grobe Übersicht über das ganze System, um die Zusammenhänge zwischen einzelnen Komponenten aufzuzeigen. Auf einzelne Komponenten und Toolchains wird in den folgenden Kapiteln genauer eingegangen.

## 3.1 Schematische Übersicht

In Abbildung 3.1 ist das ganze System abgebildet. Das *Zybo* beinhaltet neben dem FT2232-Chip auch noch diverse I/O-Peripherien, die in einer *deep*-Applikation genutzt werden können. Der FT2232 auf dem *Zybo* übernimmt zwei verschiedene Funktionen. Einerseits wird er als USB zu UART Brücke (schwarzer Pfeil) verwendet, damit man mit dem Windows PC einfach eine serielle Verbindung mit dem Prozessor aufbauen kann, andererseits fungiert er als Brücke zum blauen JTAG-Bus. Das bedeutet, er erhält Befehle von der OpenOCD-Software über USB und übersetzt diese elektrisch und auch logisch für das JTAG Interface. OpenOCD ist eine Software-Zwischenschicht die für den Debugger benötigt wird.

Auf dem *Windows PC* wird die *deep*-Applikation in Eclipse geschrieben, kompiliert und debuggt. Plugins erweitern Eclipse um die notwendige Funktionen, die für die Entwicklung von *deep*-Applikationen notwendig sind. Es sind beide Debug Toolchains, die "klassische" Abatron-Toolchain und die neue OpenOCD-Toolchain, in dieser Übersicht abgebildet.

Bei der *Abatron-Toolchain* wird das *Abatron BDI3000* mit dem *abatronInterface*-Plugin über die rote TCP/IP-Verbindung angesprochen. Das BDI kommuniziert dann über die blaue JTAG-Verbindung direkt mit dem Zynq-Chip.

Die grünen Pfeile zeigen den Kommunikationsweg für die neuen OpenOCD-Toolchains. OpenOCD bildet zusammen mit der richtigen Hardware, hier ist es der FT2232-Chip, einen kompletten Debugger und ist somit eine Alternative zum BDI3000. Die OpenOCD-Software stellt einen *gdb*-Server und auch ein CLI (*Command Line Interface*) zur Verfügung. Das neue Eclipse-Plugin *openOCDInterface* verwendet das CLI über den TCP/IP-Port 4444 (grüner Pfeil) und bildet so die *CLI-OpenOCD-Toolchain*. OpenOCD verwendet dann den *WinUSB*-Treiber um mit dem FT2232-Chip über USB zu kommunizieren. Der FT2232-Chip verwendet den selben, blauen JTAG-Bus wie das BDI3000 zur Kommunikation mit dem Zynq.

Die *gdb-OpenOCD-Toolchain* kann mit einem allein lauffähigen *gdb* verwendet werden (orange, gestrichelter Pfeil), wie in Kapitel 7 beschrieben. Eine weitere Möglichkeit wäre ein *gdb*-Plugin für Eclipse, damit der *gdb* direkt aus Eclipse heraus verwendet werden kann. Beide Varianten kommunizieren mit dem *gdb*-Server von OpenOCD über den TCP/IP-Port 3333 (oranger Pfeil).




Abbildung 3.1: Systemübersicht Debugger Toolchain

## 3.2 Debugger Toolchains

Im Folgenden werden die drei verschiedenen Toolchains genauer erklärt.

#### 3.2.1 Abatron-Toolchain

Die *Abatron-Toolchain* (Abbildung 3.2) benötigt weder die OpenOCD-Software noch den FT2232-Chip, dafür aber den teuren BDI3000-Debugger. Diese "klassische" Toolchain nutzt das bestehende *deep*-Plugin *abatronInterface* und wird für die Entwicklung von *deep* für den PowerPC verwendet. In dieser Arbeit wird die 3.2 nicht verwendet.




Abbildung 3.2: Abatron-Toolchain

#### 3.2.2 CLI-OpenOCD-Toolchain

Wie in der Abbildung 3.3 zu sehen ist, wird das teure BDI wird für diese Toolchain nicht benötigt. Da das CLI (Command Line Interface) von OpenOCD aber sehr ähnlich ist wie das CLI des BDI, ist eine Portierung der bestehenden *Abatron-Toolchain* in die neue *CLI-OpenOCD-Toolchain* relativ einfach. Die *CLI-OpenOCD-Toolchain* lehnt sich deshalb sehr stark an die bestehende *Abatron-Toolchain* an.

Mit dieser Toolchain ist *Sourcecode-Debugging* aber nicht möglich. Das bedeutet, es ist nicht möglich im Sourcecode Breakpoints zu setzten oder durch einzelne Zeilen im Sourcecode zu steppen wie man es von Debuggern, wie dem *gdb*, gewohnt ist. Bestehende Möglichkeiten aus der alten *Abatron-Toolchain*, wie *Target Commands*, bleiben aber erhalten.

Im Kapitel 5.4 wird die Implementation dieser Toolchain genauer beschrieben.




Abbildung 3.3: CLI-OpenOCD-Toolchain

#### 3.2.3 gdb-OpenOCD-Toolchain

In der *gdb-OpenOCD-Toolchain* wird, wie bei der obigen Toolchain, ebenfalls die OpenOCD-Software und der FT2232-Chip verwendet. Es wird aber nicht mehr ein Interface bestehend auf der "klassischen" Abatron Toolchain verwendet, sondern es wird direkt der *gdb*-Debugger. In der schematische Übersicht der Toolchain in Abbildung 3.4 wird deutlich, dass sie fast die gleichen Komponenten nutzt wie die *CLI-OpenOCD-Toolchain*. Mit dem *gdb* können auch erweiterte Debugging-Featurers wie *Sourcecode-Lookup* und *Breakpoints* verwendet werden.

In dieser Arbeit wird nur die vereinfachte Toolchain mit dem standalone *gdb*-Debugger implementiert. Mit der vereinfachten Toolchain kann der *gdb* im Zusammenhang mit der *OpenOCD-Toolchain*. Die komplette *gdb-OpenOCD-Toolchain* kann auf dieser Toolchain aufbauen.

Im Kapitel 7 wird diese Toolchain detailliert beschrieben.




Abbildung 3.4: gdb-OpenOCD-Toolchain

## 4 Zynq

Der Zynq-7000 ist ein SoC (System on Chip), das einen 667 MHz Dual-Core ARM Cortex-A9 Prozessor und eine programmierbare Logik enthält, die einem Artix-7 FPGA entspricht. Der Prozessor und dessen Peripherie befindet sich im *Processing System* oder kurz PS. Der FPGA-Teil des Zynq wird oft PL oder *Programmable Logic* genannt. Über den internen AMBA-Bus kann der Prozessor und auch die PL auf die Peripherie, wie z.B. SPI, GPIO, Ethernet oder auch DDR3, zugreifen. Das Block Diagramm in der Abbildung 4.1 gibt einen guten Überblick über das ganze SoC. Das restliche Kapitel beschreibt relevante Komponente und Eigenarten des Zynq.




Abbildung 4.1: Block Diagramm Zynq7000<sup>1</sup>

#### 4.1 MIO und EMIO

MIOs sind *Multiplexed Input Output Pins*, welche direkt vom Prozessor angesprochen werden können, ohne dass die PL programmiert werden muss. Die EMIOs sind *Extended Multiplexed Input Output Pins*, welche nur über die PL angesprochen werden können. Aus diesem Grund können die EMIOs nur verwendet werden, wenn die PL entsprechend programmiert wurde. Diese Arbeit beschränkt sich nur auf die MIOs und das PS. Im TRM<sup>2</sup> des Zynq[1] im Kapitel "2.5.4 MIO-at-a-Glance Table" ist eine sehr gute Übersicht über alle möglichen Funktionen der MIOs gegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/soc/zynq-7000.html

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Technical Reference Manual

## 4.2 Standard Zybo Workflow

Im *Getting Started with Zynq*<sup>3</sup> Tutorial von Digilent ist beschrieben, wie man ein einfaches Design für die PL und ein einfaches Programm für das PS erstellt. Das Tutorial deckt den ganzen Workflow ab. Dabei werden, z.B. für LED1, LED2 und LED3, auch die EMIOs verwendet. In Schritt 1 bis 7 wird mit Vivado das Design für die PL erstellt und exportiert.

**Hinweis1:** Die Zybo Toolchain benötigt den standard USB-Treiber. Im Kapitel 5.1.2 ist beschrieben, wie der standard USB-Treiber wieder installiert werden kann.

Hinweis2: Vivado und die Xilinx SDK müssen für dieses Tutorial installiert sein.

Ab Schritt 8 wird beschrieben, wie im XSDK (*Xilinx Standard Development Kit*) ein einfaches "Hello World" Programm in C für den Prozessor geschrieben werden kann.

Das XSDK verwendet im Hintergrund das XSCT<sup>4</sup> (*Xilinx Software Command-Line Tool*). Das XSDK kann interaktiv, oder mit Scripts verwendet werden. Wie Jim-TCL basiert auch die verwendete Scriptsprache auf der Sprache TCL. Wird das "Hello World" Programm im XSDK gestartet, erscheint im *SDK Log* Fenster ein detailliertes Log des ausgeführten Scripts. In diesem Log kann nachvollzogen werden, was das Script beim Download und Start des Programms alles ausgeführt hat.

Im Anhang B.3 ist eine Kopie eines solchen Logs zu finden. D:/Vivado/01\_gettingStarted/01\_gettingStarted.sdk/.sdk/launch\_c++\_application\_(system\_debugger)/system\_debugger\_using\_debug\_01\_gettingstarted\_applicationproject.elf\_on\_local.tc

Das Script *ps7\_init.tcl* definiert unter anderem die fünf Initialisierungs-Methoden:

- ps7\_mio\_init\_data\_3\_0
- ps7\_pll\_init\_data\_3\_0
- ps7\_clock\_init\_data\_3\_0
- ps7\_ddr\_init\_data\_3\_0
- ps7\_peripherals\_init\_data\_3\_0

Die Initialisierungs-Methoden werden in der Methode *ps7\_init* aufgerufen. *ps7\_init* wiederum wird in Zeile 8 des ...*elf\_on\_local.tcl* Scripts aufgerufen, welches beim Start des "Hello World" Programms im XSDK ausgeführt wird. In Zeile 9 vom ...*elf\_on\_local.tcl* wird auch die Methode *ps7\_post\_config* von *ps7\_init.tcl* aufgerufen, welche im Anschluss *ps7\_post\_config\_3\_0* aufruft.

Alle Konfigurationsregister sind im Anhang B vom *Zynq TRM*[1] beschrieben. Bevor die Register aber verändert werden können, müssen sie "*unlocked*" werden, in dem der Wert *0x0000DF0D* in die Adresse *0xF8000008* geschrieben wird.

#### 4.2.1 Grundlegende Methoden

Alle Methoden des ps7\_init.tcl-Scripts sind auf den folgenden vier Grundbefehlen aufgebaut:

#### mwr -force <address> <value>:

Schreibt den Wert <value> in die Adresse <address>.

#### mask write <address> <mask> <value>:

Schreibt die Bits der Maske <mask> von <value> in die Addresse <address>.

#### mask\_poll <address> <mask>:

Wartet, bis die maskierten Bits <mask> des Speicherinhalts von der Speicheradresse <address> gleich 0 sind

#### mask\_dellay <address> <value>:

Wartet <value> Millisekunden.

 $<sup>^3</sup> https://reference.digilentinc.com/learn/programmable-logic/tutorials/zybo-getting-started-with-zynq/start?redirect=1 \\$ 

<sup>4</sup>https://www.xilinx.com/html\_docs/xilinx2018\_1/SDK\_Doc/xsct/intro/xsct\_introduction.html

#### 4.2.2 Initialisierungsmethoden

Im Folgenden werden alle Methoden beschrieben, welche zur Initialisierung des Zynq auf dem Zybo verwendet werden.

#### ps7 mio init data 3 0:

Diese Methode initialisiert die MIOs. Der Multiplexer für die IO Pins wird konfiguriert. Dadurch wird definiert, welcher Pin von welcher Peripherie, wie UART und auch RAM, verwendet wird. Zusätzlich werden auch, falls vorhanden, folgende elektrischen Charakteristiken definiert:

- Pullup: Pullup Widerstand aktivieren / deaktivieren.
- IO\_Type: Buffer Type: LVCMOS 1.8V, LVCMOS 2.5V, LVCMOS 3.3V, oder HSTL.
- Speed: Slow oder fast CMOS edge.
- Tristate: Enalbe / disable Tristate.

#### ps7\_pll\_init\_data\_3\_0

Initialisiert die drei PLLs<sup>5</sup> ARM, DDR und IO. Bei jeder PLL-Initialisierung wird darauf gewartet, bis der PLL betriebsbereit (locked) ist. Die Dauer dieser Wartezeit ist unbekannt.

#### ps7\_clock\_init\_data\_3\_0

Konfiguriert diverse Clocks, die im Prozessor gebraucht werden.

#### ps7\_ddr\_init\_data\_3\_0

Konfiguriert den DDR Bus. Für die Konfiguration werden insgesamt 79 verschiedene Register geschrieben und die DCI (*Digital Controlled Impedance*) kalibriert.

#### ps7\_peripherals\_init\_data\_3\_0

Konfiguriert folgende Peripherien:

- UART1
- QSPI (für Flash Speicher auf Zybo)
- POR timer
- High-Low-Wait(1msec)-High Sequenz für MIO46 (USB-OTG Ping)

Die oben genannten Initialisierungsfunktionen werden vom Xilinx Debugger jedesmal ausgeführt, wenn die Applikation im XSDK mit "Launch on Hardware (System Debuger)" gestartet wird. Es ist aber auch möglich, die Initialisierung direkt mit der C-Applikation und nicht mit dem Debugger durchzuführen. Wird die Initialisierung in der Applikation durchgeführt, und die Applikation auf dem Flash Speicher des Zynq gespeichert, dann Initialisiert sich der Zynq bei jedem Start selber. Im Beispielprogramm "helloworld.c" ist die Methode "init\_platform()" enthalten, welche in "platform.c" deklariert ist. Standardmässig ist die darin enthaltene Methode "ps7\_init()" aber auskommentiert. "platform.c" befindet sich im "design\_wrapper\_hw\_platform", welcher in Vivado erzeugt wurde. Vergleicht man "ps7\_init()" mit ps7\_init.tcl, dann sieht man schnell, dass das Script und auch die C-Methode genau die gleichen Register schreiben und lesen.

"psu\_init()" ist für ein "Zynq UltraScale+TM MPSoC" Chip, welcher auf dem Zybo nicht verwendet wird.

helloworld.c:

```
1    ...
2    #include "platform.h"
3    ..
4    int main ()
5    {
6     ...
7    init_platform();
8
9    while(1) {
10    ...
```

platform.c:

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Phase Locked Loop

```
/* # include "ps7_init.h" */
   /* # include "psu_init.h" */
3
4
   void
   init_platform()
6
        * If you want to run this example outside of SDK,
10
        * uncomment one of the following two lines and also #include "ps7_init
        * or #include "ps7_init.h" at the top, depending on the target.
11
12
        * Make sure that the ps7/psu_init.c and ps7/psu_init.h files are
            included
        st along with this example source files for compilation.
13
14
        */
       /* ps7_init();*/
15
        /* psu_init();*/
       enable_caches();
17
       init_uart();
18
   }
19
20
   . . .
```

#### 4.2.3 ps7 init.tcl Script für OpenOCD anpassen

Da das *ps7\_init.tcl* Script ebenfalls auf der TCL-Sprache basiert, kann es gut für OpenOCD angepasst werden. Einige Methoden werden aber nur vom XSCT unterstützt und nicht von OpenOCD. Mit folgenden Änderungen ist das Script mit OpenOCD kompatibel:

1. Untenstehende Methoden wurden dem Script hinzugefügt.

*ps7\_init\_modified.tcl:* 

```
proc unlock_SLCR {} {
2
      mww 0xF8000008 0x0000DF0D
3
4
   proc map_OCM_low {} {
      unlock_SLCR
6
       mww \quad 0 \, x \, F \, 8 \, 0 \, 0 \, 0 \, 9 \, 1 \, 0 \quad 0 \, x \, 0 \, 0 \, 0 \, 0 \, 0 \, 1 \, 0 \\
   proc memread32 {ADDR} {
        set foo(0) 0
11
        if ![ catch { mem2array foo 32 $ADDR 1 } msg ] {
12
      return $foo(0)
13
        } else {
14
      error "memread32: $msg"
15
16
   }
17
18
   proc mask_write { addr mask val } {
19
      set curval [memread32 $addr]
20
      set maskinv [expr {0xffffffff ^ $mask}]
21
        set maskedcur [expr {$maskinv & $curval}]
22
      \verb|set| maskedval [expr {<math>mask & & val}]|
23
        set newval [expr $maskedcur | $maskedval]
24
      mww $addr $newval
25
   }
26
27
   proc initPS {} {
28
      ps7_init
      ps7_post_config
30
   }
31
```

2. Jeder "mwr -force <address> <value>" Befehl wurde mit "mww <address> <value>" ersetzt.

3. Folgende Methoden wurden mit den untenstehenden Implementationen ersetzt:

ps7\_init\_modified.tcl:

```
proc mask_poll { addr mask } {
       set count 1
       % set curval [memread32 $addr]
3
       (*0 \textcolor{blue}{ set curval [memread32 $addr] } 0*)
4
       set maskedval [expr \{\text{surval \& smask}\}\] # & = bitwise AND
       while { $maskedval == 0 } {
       set curval [memread32 $addr]
            set maskedval [expr {$curval & $mask}]
            set count [ expr { $count + 1 } ]
            if { $count == 100000000 } {
10
              puts "Timeout Reached. Mask poll failed at ADDRESS: $addr
11
                  MASK: $mask"
12
              break
13
       }
14
   }
15
   proc mask_delay { addr val } {
17
       set delay [ get_number_of_cycles_for_delay $val ]
18
       perf_reset_and_start_timer
19
       set curval [memread32 $addr]
       set maskedval [expr {$curval < $delay}]</pre>
21
       while { $maskedval == 1 } {
22
            set curval [memread32 $addr]
            set maskedval [expr {$curval < $delay}]</pre>
24
25
       perf_reset_clock
26
27
   }
   proc ps7_post_config {} {
29
30
            ps7_post_config_3_0
31
32
33
   proc ps7_init {} {
34
35
     ps7\_mio\_init\_data\_3\_0
     ps7_pll_init_data_3_0
     ps7_clock_init_data_3_0
37
     \verb|ps7_ddr_init_data_3_0|
38
     ps7_peripherals_init_data_3_0
     puts "PCW Silicon Version : 3.0"
40
41
42
   proc get_number_of_cycles_for_delay { delay } {
43
44
     \# GTC is always clocked at 1/2 of the CPU frequency (CPU_3x2x)
     set APU_FREQ 650000000
45
     return [ expr ($delay * $APU_FREQ /(2 * 1000))]
46
   }
```

## 4.3 Memory Mapping

Im Kapitel 4.1 des *Zynq TRM*[1] ist der Aufbau des Speichers beschrieben. Die Abbildung 4.2 zeigt einen guten Überblick über die ganzen 4 GB des Adressraumes. Bei der Map fällt auf, dass nur ca. 1 GB für DDR RAM verwendet werden kann.

Der OCM (*On Chip Memory*) ist ein kleiner Speicher im Zynq der ohne Initialisierung verwendet werden kann. Ideal für ein Bootloader. Für den OCM stehen ganz am Anfang des Speicherbereichs (*0x0000\_0000*) und ganz am Ende (*0xFFFC\_0000*) 256 kB zur Verfügung. Der OCM besteht aus 4 x 64 kB grossen Teilbereichen, die dem Register *0xF8000910* wahlweise im oberen oder im unteren Bereich zugewiesen werden können. Beim Bootvorgang werden die ersten drei Teile in den unteren Bereich (*0x0000\_0000 - 0x0002\_FFFF*) und der vierte Teil in den obersten Bereich (*0xFFFF\_0000 - 0xFFFF\_FFFF*) gemapt. Das geschieht noch bevor die erste Instruktion aus dem User-Code ausgeführt wird, also auch vor dem selbstgeschriebenen Bootloader. Der oben beschriebene Bootvorgang kann nicht geändert werden. Mit Pull-Up-Widerständen kann aber beeinflusst werden, ob der ARM im *Secure-Mode* 

oder im *Non-Secure-Mode* booten soll und wo der Bootloader gesucht werden soll. Mehr dazu im Zynq TRM[1] im Kapitel "*Kapitel 4.4: Boot and Configuration*".

Address Range	CPUs and ACP	AXI_HP	Other Bus Masters <sup>(1)</sup>	Notes
	ОСМ	ОСМ	ОСМ	Address not filtered by SCU and OCM is mapped low
0000 0000 to 0003 FFFF(2)	DDR	ОСМ	ОСМ	Address filtered by SCU and OCM is mapped low
0000_0000 to 0003_FFFF (4)	DDR			Address filtered by SCU and OCM is not mapped low
				Address not filtered by SCU and OCM is not mapped low
0004 0000 to 0007 FFFF	DDR			Address filtered by SCU
0004_0000 to 0007_FFFF				Address not filtered by SCU
0008 0000 to 000F FFFF	DDR	DDR	DDR	Address filtered by SCU
0008_0000 to 0001_1111		DDR	DDR	Address not filtered by SCU <sup>(3)</sup>
0010_0000 to 3FFF_FFFF	DDR	DDR	DDR	Accessible to all interconnect masters
4000_0000 to 7FFF_FFFF	PL		PL	General Purpose Port #0 to the PL, M_AXI_GP0
8000_0000 to BFFF_FFFF	PL		PL	General Purpose Port #1 to the PL, M_AXI_GP1
E000_0000 to E02F_FFFF	IOP		IOP	I/O Peripheral registers, see Table 4-6
E100_0000 to E5FF_FFFF	SMC		SMC	SMC Memories, see Table 4-5
F800_0000 to F800_0BFF	SLCR		SLCR	SLCR registers, see Table 4-3
F800_1000 to F880_FFFF	PS		PS	PS System registers, see Table 4-7
F890_0000 to F8F0_2FFF	CPU			CPU Private registers, see Table 4-4
FC00_0000 to FDFF_FFFF <sup>(4)</sup>	Quad-SPI		Quad-SPI	Quad-SPI linear address for linear mode
FFFC 0000 to FFFF FFFF(2)	OCM	OCM	OCM	OCM is mapped high
FFFC_0000 to FFFF_FFF				OCM is not mapped high

Abbildung 4.2: Address Map des Zynq

## 4.4 Floating Point Unit

FPUs (*Floating Point Unit*) können je nach Implementation unterschiedliche Funktionen unterstützen. In den Registern MVFR0 und MVFR (*Media and VFP Feature Register*) lässt sich auslesen welche Funktionen in der Hardware implementiert wurden und genutzt werden können. Diese Register können aber nicht mit einer einfachen *Memory read* gelesen werden. Um diese Register oder die anderen speziellen FPU-Register, wie FPSID, FPSCR und PFEXC, lesen zu können, muss die ARM-Instruktion "*VMRS*" verwendet werden.

#### 4.4.1 FPU initialisieren

Damit auf die FPU zugegriffen werden kann, muss der Co-Prozessor 15 erst so konfiguriert werden, dass das System im *secure* und im *non-secure mode* Zugriff auf die FPU hat. Der CP15 ist ein "*System control coprocessor*", der neben der FPU auch den Cache und die MPU (Memory Protection Unit) konfiguriert. Um in ein Register des Co-Prozessors schreiben zu können, muss eine spezielle Instruktion "MCR" verwendet werden, die ein ARM-Register in ein Co-Prozessor-Register speichert. Da OpenOCD diese Instruktion unterstützt, können die *Access Control Register* direkt mit dem Debugger gesetzt werden.

Das NSACR (*Non-secure Access Control Register*) kontrolliert, ob die FPU auch im *non-secure mode* genutzt werden kann. Das CPACR (*Coprocessor Access Control Register*) kontrolliert den Zugang zu allen Coprozessoren (CP10 und CP11 sind die FPU).

Zusätzlich muss auch noch das FPEXC EN Bit im FPEXC Register (*Floating-Point Satus and Control Register*) gesetzt werden. Das FPEXC Register kann aber nicht mit dem Debugger direkt gesetzt werden, da eine spezielle ARM Instruktion dafür verwendet werden muss. Im Kapitel "2.4.2 Accessing the FPU registers des FPU-TRM[3] sind die Details beschrieben, welche Register genau gesetzt werden müssen.

Mit dem folgenden ARM Code kann die FPU z.B. beim Booten des Kernels initialisiert werden:

```
; Set bits [11:10] of the NSACR for access to CP10 and CP11 from both
Secure and Non-secure states:

2 MRC p15, 0, r0, c1, c1, 2

3 ORR r0, r0, #2_11<<10; enable fpu/neon

4 MCR p15, 0, r0, c1, c1, 2

5; Set the CPACR for access to CP10 and CP11:

LDR r0, =(0xF << 20)

7 MCR p15, 0, r0, c1, c0, 2

; Set the FPEXC EN bit to enable the FPU:

9 MOV r3, #0x40000000

VMSR FPEXC, r3
```

#### 4.4.2 MVFR lesen mit OpenOCD

OpenOCD kann zwar direkt die Register der generischen Co-Prozessoren lesen und schreiben, nicht aber die Register der FPU. Der folgende Ablauf ermöglicht es aber trotzdem, diese Register auszulesen:

- 1. OpenOCD starten und für das CLI eine Telnetverbindung zu Port 4444 aufbauen
- 2. reset init // Reset und Initialisierung des ganzen Systems.
- 3. arm mcr 15 0 1 1 2 0x0c00 // Non-secure access für FPU (NSACR Register).
- 4. arm mcr 15 0 1 0 2 0x00f00000 // Genereller Zugang für FPU erlauben (CPACR Register).
- 5. mww 0x0 0xEEF70A10 // Speichert die Instruktion "VMRS RO, MVFRO" in den OCM.
- 6. mww 0x4 0xEEF61A10 // Speichert die Instruktion "VMRS R1, MVFR1" in den OCM.
- 7. bp 0x8 1 hw // Breakpoint nach der Instruktion (32 Bit Instruktion = 4 Byte)
- 8. resume 0x0 // Führt die Instruktion bei der Adresse 0 aus
- 9. reg 0 // Liest dass Register 0 aus, welches eine Kopie des MVFR0 enthält.
- 10. reg 1 // Liest dass Register 1 aus, welches eine Kopie des MVFR1 enthält.

Die Inhalte der Register sind:

MVFR0: 0x1011\_0222MVFR1: 0x0111\_1111

#### 4.4.3 Unterstützte Features der FPU

Die Register MVFR0 und MVFR1 enthalten Informationen über die unterstützten Features der FPU. Auf der Seite B5-36 des ARMv7-A ARM[2] (*Architecture Reference Manual*) ist beschrieben, wie die unterstützten Features aus den Registern gelesen werden können.

Der Zynq des Zybo unterstützt:

- · All rounding modes
- VFP squarde root operations
- VFP divide operations
- Full VFP douple-precision v3 (VFPv3)
- VFPv3 single-precision
- Advanced SIMD register bank: 32 x 64-bit registers

- All VFP instructions (LDC, STC, MCR, and MRC)
- Half-precision floating-point conversion operations (VFP and advanced SIMD)
- Single-precision floating-point operations (advanced SIMD)
- Integer operations (advanced SIMD)
- Load/store operations (advanced SIMD)
- Propagation of NaN values

#### Nicht unterstützt wird:

- VFP short vectors
- VFP exception trapping

## 5 OpenOCD

OpenOCD<sup>1</sup> bildet den Software-Teil eines Debuggers. Zusammen mit einem Hardware-Adapter bildet OpenOCD einen vollständigen Debugger und kann als Ersatz für einen teuren Debugger, wie beispielsweise dem BDI3000 von Abatron, verwendet werden.

Der Adapter bildet dabei das elektrische Interface zum Prozessor und muss auch auf den Prozessor abgestimmt sein. Relevant sind dabei unter anderem der Transport Layer (JTAG/SWD), das elektrische Potential und natürlich auch der physikalische Stecker. In vielen Fällen basieren solche Adapter, wenn sie zusammen mit OpenOCD verwendet werden, auf dem FT2232-Chip von FTDI. Solch ein generischer Adapter ist in der Abbildung 5.1 zu sehen.




Abbildung 5.1: Generischer JTAG Adapter mit einem FTDI FT2232<sup>2</sup>

Bei Experimentierboards ist der FT2232 oft auch direkt auf das Board aufgelötet. So kann eine einfache USB-Verbindung genutzt werden, um den Prozessor zu debuggen. Beim Zybo wurde ebenfalls dieser Ansatz verfolgt. Aus diesem Grund reicht ein einfaches USB Kabel um den Prozessor des Zybos auf einer Hardwareebene debuggen zu können.

## 5.1 Softwareinstallation der OpenOCD-Toolchain

Um OpenOCD nutzen zu können, muss auch der richtige USB-Treiber installiert sein. In den folgenden Kapiteln wird erklärt, wie der Treiber und auch OpenOCD-Software installiert werden kann.

#### 5.1.1 Softwareinstallation - OpenOCD

OpenOCD kann direkt aus dem Sourcecode kompiliert werden<sup>3</sup> oder es können vorkompilierte Binaries verwendet werden. Für diese Arbeit wurde das vorkompilierte Windows Binaries<sup>4</sup> für ARM-Cores mit der Version 0.10.0 verwendet.

Das eigentliche Binary befindet sich im Ordner: /openocd-0.10.0/bin-x64/

Das Open OCD User Manual[5] befindet sich im Ordner: /openocd-0.10.0/

<sup>1</sup> http://openocd.org/about/

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>http://sourceforge.net/p/openocd/code/

<sup>4</sup>http://www.freddiechopin.info/en/download/category/4-openocd?download=154%3Aopenocd-0.10.0

#### 5.1.2 Softwareinstallation - USB-Driver WinUSB

Damit OpenOCD mit dem FT2232-Chip kommunizieren kann, werden die richtigen USB-Treiber benötigt. Die Installation der Treiber ist am einfachsten mit dem *USB Driver Tool*<sup>5</sup>.

Das Zybo muss per USB mit dem PC verbunden sein, damit der Treiber installiert werden kann. Wenn der Jumper 'J15' auf USB gesetzt ist, wird keine zusätzliche Stromversorgung für das Zybo benötigt.

Wird das *USB Driver Tool* geöffnet, dann werden alle USB Devices aufgelistet. Das Device mit der *Vendor ID=0403*, der *Device ID=6010* und dem *Interface 0* ist das JTAG Interface des FT2232. Mit einem Rechtsklick kann *Install WinUSB* ausgewählt und der Treiber installiert werden. Abbildung 5.2 zeigt die Liste mit allen USB Devices und das Kontextmenü für die Installation des richtigen Treibers. Um den Standardtreiber wieder zu installieren, kann einfach *"Restore default driver"* ausgewählt werden. Nachdem das Zybo einmal aus- und wieder einschaltet wird, ist der Treiber einsatzbereit.

Das Device mit der *Vendor ID=0403*, *Device ID=6010* und *Interface 1* ist die UART-Verbindung zum Prozessor. Dieser Treiber darf **nicht** ersetzt werden.



Abbildung 5.2: Installation des WinUSB Treibers mit dem USB Driver Tool

## 5.2 OpenOCD CLI - Command Line Interface

Das CLI (*Command Line Interface*) ist eine einfache Methode um mit dem Debugger zu kommunizieren. Sobald OpenOCD gestartet wurde, kann über den Port 4444, z.B. mit *Putty*, auf dem *Localhost* eine Telnet-Verbindung aufgebaut werden. Der Befehl "help" listet alle zulässigen Befehle auf.

In den folgenden Kapiteln wird folgende Notation verwendet, um einen CLI-Befehl zu beschreiben: (CLI: Befehl)

## 5.3 OpenOCD Konfiguration

OpenOCD unterstützt eine Vielzahl von Adaptern und Targets (Prozessoren). Beim Start muss die Software für die verwendete Hardware konfiguriert werden. Die Konfiguration erfolgt mit Konfigurationsscripts (\*.cfg) in der Scriptsprache *Jim-Tcl*<sup>6</sup>. *Jim-Tcl* ist eine abgespeckte Version von  $Tcl^7$ .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>http://visualgdb.com/UsbDriverTool/

<sup>6</sup>http://jim.tcl.tk/index.html/doc/www/www/index.html

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>http://www.tcl.tk

Normalerweise werden die Scripts in die drei Gruppen *interface, board* und *target* aufgeteilt. So kann einfach ein Script ausgewechselt werden, wenn man den gleichen Adapter aber einen anderen Prozessor verwenden will. Im Pfad openocd-0.10.0/scripts befindet sich eine Sammlung von Konfigurationsscripts für Standardhardware.

Mit folgendem Befehl kann OpenOCD mit der passenden Konfiguration für das Zybo gestartet werden: openocd -f zybo-ftdi.cfg -f zybo.cfg

#### 5.3.1 OpenOCD Konfiguration - Interface

Die Interfacekonfiguration beschreibt hauptsächlich den verwendeten Adapter. Da beim Zybo kein Adapter verwendet wird, sondern der aufgelötete FT2232, wird mit diesem Script der FTDI-Chip und dessen Anbindung an den Zynq konfiguriert.

Da ein FTDI-Chip als Interface verwendet wird, sollte ein passender Script unter *openocd-0.10.0/scripts/interface/ftdi/* zu finden sein. Keiner der Scripts passt vom Namen her auf *Zybo* oder *FT2232*. Eine Google Suche nach einem passenden Script war erfolgreicher. Ein Github User mit dem Namen *emard* hat folgenden Script in einem von seinen Repositories<sup>8</sup> gespeichert:

zybo-ftdi.ocd:

```
ZYBO ft2232hq usbserial jtag
   interface ftdi
   ftdi_device_desc "Digilent Adept USB Device"
   ftdi_vid_pid 0x0403 0x6010
   ftdi_layout_init 0x3088 0x1f8b
   #ftdi_layout_signal nTRST -data 0x1000 -oe 0x1000
10
   # 0x2000 is reset
11
   ftdi_layout_signal nSRST -data 0x3000 -oe 0x1000
   # green MIO7 LED
13
   ftdi_layout_signal LED -data 0x0010
14
   \#ftdi_layout_signal\ LED -data 0x1000
16
17
   reset_config srst_pulls_trst
```

Zeile 5 bis 7 konfigurieren das Interface als ein Standard-FTDI-Interface. Von OpenOCD werden neben dem FT2232 auch noch andere Chips unterstützt. Zeile 7 definiert die *Vendor* und *Device-ID* des USB Devices.

#### Resetverhalten

Liest man aus einer unerlaubten Speicheradresse (CLI: mdw 0x40000000), dann hängt sich die Debug-Peripherie des Zynq auf. Nach einem unerlaubten Speicherzugriff können auch keine erlaubten Speicherstellen mehr gelesen werden. Beim Versuch erscheint die Fehlermeldung:

 ${\tt Timeout\ waiting\ for\ cortex\_a\_exec\_optcode}.$ 

Wahrscheinlich ist die *CoreSight* Debug-Peripherie abgestürzt oder in einem undefinierten Zustand. Aus diesem Grund bekommt OpenOCD keine Antwort vom Zynq, wenn versucht wird, eine Speicheradresse zu lesen. Mit einem manuellen Powercycle des Zybos kann die Hardware wieder zurückgesetzt werden.

Im Supportbereich der Xilinx Homepage<sup>9</sup> ist eine mögliche Erklärung für dieses Verhalten zu finden. In diesem Artikel wird beschrieben, dass die Fehlermeldung "Invalid address - it can hang PS interconnect" erscheint, wenn mit dem XSDB (Xilinx System Debugger) auf bestimmte Adressbereiche zugegriffen wird. Die Vermutung liegt nahe, dass der XSDB merkt, wenn auf eine "Invalid address" zugegriffen werden soll. Dieser Befehl wird abgefangen und stattdessen wird die Fehlermeldung angezeigt, so dass der "PS interconnect", also der Bus innerhalb des Zynq, nicht abstürzen kann. OpenOCD fängt einen solchen invaliden Zugriff nicht ab, was dann zum Absturz des "PS interconnect" führt. Da auch die Peripherie

 $<sup>^{8}</sup> https://github.com/f32c/f32c/blob/master/rtl/proj/xilinx/zybo/xram\_bram\_hdmi\_ise/zybo.ocd$ 

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>https://www.xilinx.com/support/answers/63871.html

für den Debugger im Zynq von diesem *Interconnect* abhängig ist, stürzt auch die Debug-Peripherie ab, sobald auf einen ungültigen Adressbereich zugegriffen wird.

Mit OpenOCD ist es grundsätzlich möglich, einen Reset automatisch durchzuführen. Dabei wird zwischen einem SRST (*System Reset*) und dem TRST (*TAP Reset*) unterschieden. Der SRST führt einen Powercycle vom ganzen System durch, der TRST setzt mit einem JTAG-Befehl nur den TAP (*Test Access Port*) zurück.

Beim obigen Script ist aber das Resetverhalten nicht sauber definiert. Mit dem Befehl "CLI: reset halt" sollte der FT2232 einen Reset des ganzen Zynq durchführen. Der Befehl führt aber zur Fehlermeldung:

```
zynq.cpu0: how to reset?
```

Im OpenOCD User Manual[5] in "Kapitel 9: Reset Configuration" ist beschrieben, wie das Resetverhalten konfiguriert werden kann. Mit dem Script-Befehl "reset\_config srst\_only" wird der TAP Reset ignoriert. Da jetzt nur noch der SRST und nicht mehr der TRST verwendet wird, kann das Problem auf den SRST begrenzt werden.

Wenn OpenOCD mit der neuen Konfiguration neu gestartet wird, scheint der Befehl "CLI: reset halt" zu funktionieren. Wird vorher aber wieder auf eine ungültige Speicherstelle zugegriffen, dann erscheint beim Reset die Fehlermeldung:

```
Timeout waiting for dpm prepare
```

Das erneute Timeout legt die Vermutung nahe, dass der Zynq nicht ordentlich zurückgesetzt wurde.

Zeile 12 "ftdi\_layout\_signal nSRST -data 0x3000 -oe 0x1000" konfiguriert die I/O Pins des FT2232, welche für den System Reset verwendet werden. Im elektrischen Schema des Zybos (siehe Anhang A.1) könnte man überprüfen, welche I/Os des FT2232 tatsächlich für den Reset verwendet werden. Die Seite mit dem Schema für den FT2232, Seite 7, ist aber als einzige Seite im Schema nicht veröffentlicht worden. Die korrekten I/O Pins lassen sich also nicht mit dem Schema ermitteln. Direkt aus dem PCB sind die Verbindungen auch nicht eindeutig ablesbar, da es sich beim Zybo um ein relativ dichtes PCD mit mehreren Lagen handelt.

Im OpenOCD User Manual[5] wird der "ftdi\_layout\_signal nSRST genauer beschrieben. Der Switch -data 0x3000 definiert alle relevanten Pins für den SRST und -oe 0x1000 konfiguriert alle Ausgänge. In einem Versuch wurden diverse Kombinationen für die beiden Switches ausprobiert. Keine Kombination mit nur einem Pin (z.B. -data 0x2000 mit -oe 0x2000) hat funktioniert. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass die Kombination -data 0x3000 mit -oe 0x3000 tatsächlich einen System Reset ermöglicht.

Weil der Debugger direkt nach dem SRST versucht mit dem Zynq zu kommunizieren, tritt folgende Fehlermeldung auf:

```
. . .
```

```
Invalid ACK (7) in DAP response JTAG-DP STICKY ERROR
```

• • •

Mit dem Kommando "adapter\_nsrst\_delay 40" wartet der Debugger nach dem SRST zusätzliche 40 Millisekunden. Diese Wartezeit genügt, damit die FTDI-Interface des Zynq wieder betriebsbereit ist, wenn der Debugger versucht zu kommunizieren.

#### 5.3.2 OpenOCD Konfiguration - Board

Da beim Zybo der Adapter direkt auf dem Board ist, ist die Bordkonfiguration bereits im Konfigurationsscript für das Interface enthalten.

#### 5.3.3 OpenOCD Konfiguration - Target

Für das Target, in diesem Fall der Zynq 7000 SOC, ist bereits ein Script unter *openocd-0.10.0/scripts/target/zynq\_7000.cfg* enthalten. In diesem Script werden nicht nur beide Kerne des Prozessors definiert,

sondern auch ein TAP für das FPGA. Es ist also auch möglich, den FPGA mit dieser Toolchain zu laden.

#### 5.4 CLI-OpenOCD-Toolchain

Das Kernelement der *CLI-OpenOCD-Toolchain* ist das *deep-*Plugin "*OpenOCDInterface*". Es basiert auf dem bestehenden Plugin "*AbatronInterface*" und erfüllt die gleichen Funktionen.

Das Plugin kann von folgendem Repositorie geklont werden: https://github.com/MarcelGehrig/openOCDInterface.git

#### 5.4.1 Aufbau des OpenOCDInterface

Wie das "AbatronInterface" besteht dieses Interface auch nur aus einer Java-Datei. Es besteht aus einer einzigen Klasse (ch.ntb.inf.openOCDInterface.OpenOCD) welche die abstrakte Klasse TargetConnection von deep erweitert.

Da das BDI3000 ein sehr ähnliches CLI wie OpenOCD verwendet, musste oft nur die Syntax von einigen Befehlen angepasst werden. Die Kommunikation mit Telnet konnte übernommen werden. Ein sehr einfaches Beispiel für so einen ähnlichen Befehl ist die wirteWord()-Methode:

Etwas aufwändiger waren Methoden wie etwa readWord(). Bei OpenOCD wird nicht nur der Wert der Speicherstelle zurückgesendet, sondern auch nochmals die Adresse. Eine Antwort wird in folgender Form zurückgegeben:

0x00000100: e41010004

Deshalb musste für einige Methode die Antwort geparsed werden.

Alle Debugging-Views sind bereits im *deep*-Plugin selbst implementiert und müssen nicht erneut implementiert werden.

#### 5.4.2 Anpassungen des deep-Runtime-Library

Die deep-Runtime-Library muss noch ergänzt werden, so dass das "OpenOCDInterface" in deep integriert werden kann. Die Datei "openOCD.deep" unter config/programmers hinzufügen. Der Inhalt der Datei ist im Anhang B.5 angehängt.

## 6 Das ELF-Dateiformat

ELF (*Executable and Linking Format*) ist das Standard-Binärformat von vielen UNIX-ähnlichen Betriebssystemen. Es wird für ausführbare Dateien und auch für Libraries verwendet. Es können auch notwendige Informationen für den Debugger in dieses Format gepackt werden.

Das ELF-Format wird auch für Embedded-Anwendungen verwendet. Das Cross-Kompilierte Programm kann zusammen mit Debug-Informationen in eine ELF-Datei gepackt werden. Der *gdb* kann dann genutzt werden, um die Applikation auf das Target zu laden. Im Anschluss kann der *gdb* gleich als Debugger für die Applikation genutzt werden, da alle Notwendigen Informationen in der ELF-Datei vorhanden sind.

In diesem Kapitel wird der grundlegende Aufbau des Formats erklärt. Zusätzlich wird auf einige Details genauer eingegangen, die für einen Debugger relevant sind.

Einen sehr guten Einstieg bietet auch der Artikel "*Understanding the ELF*" von James Fisher. In der Spezifikation für das ELF-Format[4] ist der Aufbau des Formats im Detail erklärt.

#### 6.1 Nützliche Tools im Umgang mit ELF-Dateien

readelf ist ein nützliches Linux-Tool um Informationen einer ELF-Datei anzeigen zu lassen. Unter Windows kann diese Software ebenfalls in der Shell verwendet werden, wenn die "GNU Embedded Toolchain" installiert wurde. Im Kapitel 7.1 wird beschrieben, wie die Toolchain installiert werden kann.

## 6.2 Grundlegender Aufbau




Abbildung 6.1: Der Aufbau von einer ELF Datei<sup>2</sup>

Direkter Link: https://medium.com/@MrJamesFisher/understanding-the-elf-4bd60daac571
Archivierter Link: https://web.archive.org/web/20180705122234/https://medium.com/@MrJamesFisher/understanding-the-elf-4bd60daac571

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>https://slideplayer.com/slide/6444592/

Der *File Header* beinhaltet Metainformationen über die Datei selbst. Mit "readelf filename -Wh" lässt sich der *File Header* einer Datei anzeigen.

Der *Program Header* kann mit "readelf filename -W1" ausgegeben werden. Darin ist enthalten, welchen Offset die einzelnen Segmente innerhalb der Datei haben. Zusätzlich ist auch definiert, zu welcher Speicheradresse (im RAM) die Segmente kopiert werden, wenn das Programm gestartet wird und was für Rechte (ausführbar, lesen und schreiben) jedes Speichersegment hat. Wird, z.B. wegen eines nicht initialisierten Pointers, in einer Speicherstelle im Memory gelesen, die kein "read flag" hat, wird ein Segmentation Fault ausgelöst. Der gdb nutzt Informationen aus diesem Header um zu bestimmen, welche binären Daten mit dem Befehl "load" an welchen Speicherort der Programmcode, die Variablen und die Konstanten kopiert werden sollen. Ein Segment beinhaltet ein oder mehrere Sections.

Im Section Header sind alle Sections beschrieben. Mit "readelf filename -WS" kann man sehen, dass jede Section unter anderem einen Namen, einen Typ, eine Adresse (absolut) und einen Offset (relativ, innerhalb der ELF-Datei) enthält. Jede Section beinhaltet einen anderen Teil des Programms. Die folgende Liste gibt eine nicht vollständige Übersicht über die einzelnen Sections:

- .text Der ausführbare Teil des Programms.
- .data Enthält die globalen Variablen.
- .rodata Enthält alle Strings.
- . stab Enthält die STABS Debuginformationen. Mehr dazu im Kapitel 6.3
- .stabstr Enthält die STABS Debuginformationen. Mehr dazu im Kapitel 6.3

Der Compiler nutzt die Secitons, um das Programm in logische Einheiten zu unterteilen.

#### 6.2.1 Informationen für den Debugger

Zusätzliche Informationen für den Debugger werden ebenfalls im ELF-Format gespeichert. Moderne Compiler verwenden hauptsächlich das DWARF-Format und nicht das veraltete STABS-Format. Trotzdem wird von aktuellen Compilern und auch Debuggern das veraltete STABS-Format immer noch unterstützt.

DWARF ist flexibler und hat einen besseren funktionalen Umfang als das STABS-Format, aber die manuelle Implementation ist aufwändiger.

#### **6.3 STABS**

STABS ist ein Datenformat für Debug-Informationen. Die Informationen sind als Strings in *Symbol TAble Strings* gespeichert.

#### 6.3.1 Zielsetzung

Es soll getestet werden, ob es möglich ist, eine *deep*-Applikation mit dem *gdb* zu debuggen. Dazu benötigt der *gdb*, neben dem ausführbaren Maschinencode, zusätzliche Debug-Informationen in der Form von STABS oder im DWARF-Format. In beiden Fällen werden die Informationen im ELF-Format eingebettet.

In dieser Arbeit wird ein Demoprogramm mit STABS implementiert, da STABS-Informationen einfacher manuell zu implementieren sind als DWARF-Informationen.

#### 6.3.2 Aufbau des STABS-Format

Eine einheitliche Dokumentation für STABS gibt es nicht. Es ist nicht einmal sicher bekannt, wer der ursprüngliche Erfinder dieses Formats ist. In der Dokumentation von *Sourceware*<sup>3</sup> wird aber Peter Kessler als Erfinder genannt.

Der Aufbau dieses Formats wird in der oben genannten Dokumentation von *Sourceware* und in der Dokumentation der "*University of Utha*" beschrieben. Obwohl diese Dokumentationen zum Teil sehr detailliert sind, sind sie nicht lückenlos. Im Folgenden wird nur auf die Grundlagen eingegangen, die für die Demo-Applikation relevant sind.

STABS-Informationen sind in einzelne Informations-Elemente, sogenannte *directives*, unterteilt. Jede Direktive ist entweder ein ".stabs" (String), ein ".stabn" (Integer) oder ein ".stabd" (Dot). Zusätzlich hat jede Direktive einen bestimmten Typ. Der Typ definiert, was die einzelnen Direktiven genau beschreiben. Um die Leserlichkeit zu verbessern sind alle Typen in der Datei "stabs.include" (Siehe Anhang C.2) definiert. Im Kapitel 12 der Dokumentation der "University of Utha" sind die einzelnen Typen genau beschrieben.

Die STABS werden mit folgender Syntax im Assembler-Code definiert:

```
1    .stabs ''string'',type,other,desc,value
2    .stabn type,other,desc,value
3    .stabd type,other,desc
```

#### 6.3.3 DWARF

## 6.4 Demoprogramm mit STABS

In diesem Kapitel wird beschrieben wie ein Demoprogramm mit STABS-Informationen erstellt werden kann. Das Demoprogramm soll dann mit dem *gdb* direkt auf den Zynq geladen werden. Zusätzlich sollen folgende *gdb*-Features getestet werden:

- 1. **Breakpoint**: Das Programm stoppt bei einer gewünschten Zeile im Java-Sourcecode.
- 2. **Source lookup**: Wenn das Programm gestoppt wird, kann die entsprechende Zeile im Java-Sourcecode angezeigt werden.
- 3. Single-Stepping: Nur eine Zeile im Java-Sourcecode ausführen und dann pausieren.
- 4. Variable auslesen: Eine Java-Variable, z.B. ein Integer, auslesen.
- 5. Variable manipulieren: Eine Java-Variable verändern.
- 6. Prozessor-Register auslesen: Ein Register der CPU auslesen.

#### 6.4.1 Vorgehen

Um ein Demoprogramm zu erstellen, werden die untenstehenden Schritte durchgeführt. Alle Schritte werden weiter unten im Detail erklärt. Das Programm "loop", beziehungsweise "loopWithSTABS", soll für den gdb-Test verwendet werden. "loopExample" ist ein Hilfsprogramm, das vom gdb automatisch generierte STABS enthält. Es dient als Vorlage, um die korrekten STABS im Programm "loop" hinzufügen zu können.

- 1. **loop.java**: Demoprogramm als Java-Code Schreiben.
- 2. Beispiel-Programm mit automatisch generierten STABS erstellen:

<sup>3</sup> Direkter Link: https://www.sourceware.org/gdb/onlinedocs/stabs.html

Archivierter Link: https://web.archive.org/web/20180717131349/https://www.sourceware.org/gdb/onlinedocs/stabs.html

<sup>4</sup> Direkter Link: http://www.math.utah.edu/docs/info/stabs\_toc.html

 $Archivierter\ Link: \ https://web.archive.org/web/20180717132825/http://www.math.utah.edu/docs/info/stabs\_toc.html$ 

- a) loopExample.c: Das Java-Programm manuell in C-Code übersetzen.
- b) loopExample.o: Das Programm mit STABS-Informationen kompilieren.
- c) loopExample.Sd: Das disassemblierte Programm mit STABS in einer leserlichen Form.
- d) **loopExample.host.c**: Leicht abgeändertes "loopExample.c", um ein ausführbares Programm für den Host-PC zu erhalten.
- e) loopExample.host.a: Ausführbares Programm für den Host-PC.
- 3. Lauffähiges Demoprogramm für den Zynq mit manuell ergänzten STABS erstellen:
  - a) **Reset.Java**: Den Sourcecode des Java-Programms in die Reset-Methode des *deep*-Kernel kopieren.
  - b) Den modifizierten Kernel mit deep übersetzen.
  - c) loopMachineCode.txt: Enthält den Maschinen-Code aus der ClassTreeView von deep.
  - d) **loop.S**: Der aus "loopMachineCode.txt" abgeleitete Assembler-Code.
  - e) loopWithSTABS.S: Der Assembler-Code inklusive den manuell ergänzten STABS.
  - f) loopWithSTABS.o: Kompiliertes Objekt aus dem Assembler-Code.
  - g) loopWithSTABS: Gelinktes Objekt aus dem kompilierten Objekt.
  - h) loopWithSTABS.Sd: Das disassemblierte Programm mit STABS in einer leserlichen Form.

#### 6.4.2 Java Demoprogramm

Das untenstehende Programm ist das Testprogramm (loop.java), dass von *deep* in Maschinen-Code übersetzt werden soll und anschliessend manuell mit STABS ergänzt werden soll.

#### loop.java:

```
static void reset() {
     US.PUTGPR(SP, stackBase + stackSize - 4); // set stack pointer
     int x00 = 0;
     int x01 = 1;
     int x02 = 2;
10
     x00++;
11
     x01++;
     x02++;
13
14
     int x100 = 100;
15
     for(int i=0; i<10; i++){
16
17
       x100 += 10;
18
19
     x100++;
20
     x100++;
21
22
     x100++;
     x100++;
23
     x100++:
24
25
     US.ASM("b -8"); // stop here
26
  }
27
```

In diesem Beispiel wird die reset()-Methode genutzt, da sie bei *deep* als erstes beim Booten ausgeführt wird. "US.PUTGPR" in Zeile 5 ist natürlich keine Java-Methode. Da Low-Level-Operationen, wie die Initialisierung des Stackpointers, mit Java normalerweise nicht möglich sind, wird hier die entsprechende *deep*-Instruktion verwendet.

#### 6.4.3 Beispiel-Programm "loopExample"

Der Code in "loopExample.c" im Anhang C.3 ist fast identisch mit dem Code des Java Demoprogramms. Es wurden nur einige Änderungen vorgenommen, damit der Code als C-Programm kompiliert werden kann. c\_entry() ist der Eintrittspunkt des Programms und erfüllt im embedded Bereich eine ähnliche Aufgabe wie die main()-Methode in einem generischen C-Programm.

Mit dem PowerShell-Script "make\_loopExample.ps1" im Anhang C.4 kann das C-Programm kompiliert werden. Es erzeugt das Object-File "loopExample.o" inklusive Debuginformationen im STABS-Format. Das disassemblierte Object-File wird als "loopExample.Sd" gespeichert. Im disassemblierten Object-File sind alle STABS-Informationen und auch der ausführbare Code als Assembler enthalten. Der Assembler-Code und auch die STABS-Informationen können direkt "human readable" gelesen werden, aber sie können nicht direkt in einem kompilierbaren Programm verwendet werden, da die Syntax nicht übereinstimmt.

Beispiel mit disassemblierter Syntax:

Kompilierbare Assembler Syntax:

```
1 ...
2 .stabs "int:t(0,1)=r(0,1);-2147483648;2147483647;",N_LSYM,0,0,0
3 ...
4 c_entry:
5 push {r4, fp}
```

#### 6.4.4 Analyse der disassemblierten STABS

Die untenstehenden Direktiven sind ein Auszug aus der Datei *"loopExample.Sd"* im Anhang C.5. Die Tabelle 6.1 beschreibt die Direktive 0 im Detail.

```
Symnum n_type n_othr n_desc n_value n_strx String
2
   . . .
   0
           SO
                          2
                                  00000000 15
                                                   loopExample.c
3
                  0
4
   1
           ОРТ
                  0
                          0
                                  00000000 29
                                                    gcc2_compiled.
   2
           LSYM
                  0
                          0
                                  00000000 44
                                                    int:t(0,1)=r(0,1)
5
       ; -2147483648; 2147483647;
                                                    global:G(0,1)
           GSYM
                                  00000000 1919
   51
7
                                  00000000 1933
   52
           FUN
                  0
                          0
                                                    c_entry: F(0,1)
           SLINE
                  0
                          4
                                  00000000 0
                                  0000000c 0
           SLINE
                  0
10
   54
                          5
   72
           LSYM
                  0
                          0
                                  fffffff0 1948
                                                    x00:(0,1)
12
           LSYM
                                  ffffffec 1958
                                                    x01:(0,1)
13
   73
                  0
                          0
           LSYM
                  0
                          0
                                  ffffffe8 1968
                                                    x02:(0,1)
   74
   75
           RSYM
                  0
                          0
                                  00000004 1978
                                                    s:r(0,1)
15
   76
           LSYM
                  0
                          0
                                  ffffffe4 1987
                                                    float0:(0,14)
                                  fffffff8 2001
                                                    int0:(0,1)
           LSYM
           LBRAC
                  0
                          0
                                  00000000
18
   78
19
   79
           LSYM
                  0
                          0
                                  fffffff4 2012
                                                    i:(0,1)
   80
           LBRAC
                          0
                                  00000060 0
           RBRAC
                  0
                                  00000090 0
21
   81
                          0
   82
           RBRAC
                  0
                          0
                                  000000c4 0
   83
           SO
                                  000000c4 0
```

Symnum	0	Eindeutige Identifikation der STAB-Direktive
n tuna	S0	Typ der STAB-Direktive. Die SO-Direktive beschreibt das Source-File
n_type		welches die 'main()"-Methode enthält.
n_othr	0	Das other-Feld wird normalerweise nicht genutzt und auf "0" gesetzt.
n_desc	2	"the starting text address of the compilation." <sup>5</sup>
n_value	00000000	Dieser Integer wird hauptsächlich für .stabn-Direktive genutzt.
n_strx	15	Start des Strings der nächste Direktive
String	loopExample.c	Der String, der die eigentliche Information enthält. In diesem Fall
Siring		ist es das Source-File mit der "main()"-Methode.

Tabelle 6.1: Disassemblierte STAB-Direktive

Die Direktiven 2 bis 50 beschreiben alle Variablentypen. Für das Testprogramm "loop" können diese einfach kopiert werden.

Die GSYM-Direktive deklariert eine globale Variable. Direktive Nummer 52, vom Typ FUN, definiert eine Methode.

Die Direktiven 53 bis 71 sind vom Typ SLINE. Sie werden für die *Source lookup*-Funktion verwendet.  $n\_desc$  beschreibt die Zeile im Sourcecode und  $n\_value$  die entsprechende Adresse im Maschinencode. Es fällt auf, dass die Sourcecode-Adresse von der Direktive 53 auf 54 nur um eine Zeile steigt, die Maschinencode-Adresse aber von 00000000 auf 0000000c. Im Gegensatz zur Zeilennummer, wird die Adresse im Maschinencode im Hexadezimalen System angegeben. Da es sich um 32-Bit lange Maschinen-Instruktionen (also 4 Byte) handelt, steigt die Adresse um 4 nach jeder Instruktion. Es werden also drei Maschinen-Instruktionen ausgeführt, bevor die erste Zeile in der Methode "c\_entry()" ausgeführt wird. Im disassemblierten Maschinencode sieht man folgende Instruktionen:

```
1 0: e92d0810 push {r4, fp}
2 4: e28db004 add fp, sp, #4
3 8: e24dd018 sub sp, sp, #24
4 c: e3a03000 mov r3, #0
5 10: e50b3010 str r3, [fp, #-16]
```

Wie es aussieht, wird der Stackpointer mit den ersten drei Instruktionen initialisiert, bevor die erste Zeile, oder genauer gesagt Zeile 5, in "looopExample.c", ausgeführt wird.

Die LSYM-Direktiven ab Nr. 72 definieren Variablen, welche auf dem Stack gespeichert sind. Mit  $n\_value$  wird die Adresse der Variable im Speicher definiert. Der *String* definiert den Variablennamen "x00" und den Typ "(0,1)". Der Typ "(0,1)" wurde mit der Direktive 2 als Integer definiert.

Die Direktive 75 definiert eine Variable, die nicht auf dem Stack gespeichert wird. Dieser Typ wird verwendet, wenn die Variable nur in einem Prozessor-Register gespeichert und nicht auf dem Stack abgelegt wird. Der *gcc* speichert grundsätzlich alle Variablen direkt auf dem Stack wenn sie erzeugt oder verändert werden und lädt sie jedesmal neu vom Stack, wenn sie wieder gelesen werden. Wird beim Kompilieren eine Code-Optimierung verwendet, kann dieses Verhalten ändern. Mit der Zeile "register int s=1;" im C-Code wird der Compiler gezwungen, die Variable in den Registern zu behalten und nicht auf dem Stack abzulegen. Aus diesem Grund wird für die Variable "s" eine Direktive des Typs RSYM verwendet, die nur den Namen der Variable und die Registernummer beschreibt, in der die Variable gespeichert wird.

Mit STABS können auch lexikalische Blöcke abgegrenzt werden, ähnlich wie mit geschwungenen Klammern () in C-Code. Zusätzlich wird so auch die Lebensdauer von Variablen begrenzt. Die Direktiven 78 und 80 (LBRAC) markieren einen Start und die Direktiven 81 und 82 (RBRAC) markieren jeweils das Ende eines solchen Blocks.

#### 6.4.5 Assemblerprogramm mit deep erzeugen

Um das Java-Programm möglichst einfach mit *deep* übersetzen zu können, wird die "reset()"-Methode des Objekts "*Reset.java*" aus dem Package "zynq7000" überschrieben. Diese Methode wird beim Starten einer *deep*-Applikation immer als erstes ausgeführt und ist somit mit einem Debugger gleich ab der ersten Instruktion der Applikation kontrollierbar.

Die untenstehenden Zeilen entsprechen den Zeilen 39-42 von "*Reset.java* aus dem Anhang C.6. In diesen Zeilen wird die Position des Stacks ausgerechnet und im Stackpointer gespeichert:

```
int stackOffset = US.GET4(sysTabBaseAddr + stStackOffset);
int stackBase = US.GET4(sysTabBaseAddr + stackOffset + 4);
int stackSize = US.GET4(sysTabBaseAddr + stackOffset + 8);
US.PUTGPR(SP, stackBase + stackSize - 4); // set stack pointer
```

Wird ein Dummy-Programm mit dem *deep*-Compiler und dem modifiziertem Kernel kompiliert, dann wird auch der Kernel kompiliert. Mit der *ClassTreeView* (siehe Abbildung 6.2) von *deep* kann der Assemblercode der "reset()"-Methode kopiert werden, welcher im Anhang C.7 angehängt ist.




Abbildung 6.2: ClassTreeView mit Maschinencode der Reset-Methode in deep

#### loop.S:

```
.global _start
    .org 0x000000
3
4
    .text
   Ltext0:
    _start:
   reset:
9
   c_entry:
   movw R13, #1024
10
_{12} _{\mbox{\scriptsize movw}} R0 , #0
13
   movw R1, #10
   movw R2, #20
14
15
   add R3, R0, #1
    add R0, R1, #1
   add R0, R2, #1
17
    \mathtt{movw}\ \mathtt{R0} , \ \mathtt{\#100}
19
   movw R1, #0
   b CHECK_LOOP_EXIT
20
   START_LOOP_BODY:
   add R0, R0, #10
add R1, R1, #1
22
23
   CHECK_LOOP_EXIT:
    cmp R1, #10
25
    blt START_LOOP_BODY
   add R1, R0, \#1
   add R0, R1, #1 add R1, R0, #1
   add R0, R1, #1
31
   add R1, R0, #1
   b 0
```

"loop.S" im Anhang C.8 enthält den "aufgeräumten" Assemblercode. Der Code wurde mit zusätzlichen Assembler-Direktiven ergänzt. "c\_entry" beschreibt den Start des Programms. "START\_LOOP\_BODY" und "CHECK\_LOOP\_EXIT" sind Punkte, welche für die For-Loop benötigt werden.

In Zeile 10 wird der Stackpointer direkt mit einer Konstante gesetzt und nicht mehr mit *deep*-Konstanten ausgerechnet. Zusätzlich kann so auch sichergestellt werden, dass der Stack in einem erlaubten Speicherbereich im OCM angelegt wird.

Die beiden Branch-Instruktionen wurden mit der korrekten Syntax ersetzt. Als Ziel für diese Instruktionen wurden die beiden Assembler-Direktiven "START\_LOOP\_BODY" und "CHECK\_LOOP\_EXIT" verwendet.

#### 6.4.6 STABS in das Assemblerprogramm einfügen

Um das Assemblerprogramm mit STABS zu ergänzen wurden drei verschiedene Quellen genutzt. Das fertige Assemblerprogramm mit STABS ist im Anhang C.9 angehängt.

Die NTB-Wiki-Dokumentation<sup>6</sup> wurde als Ausgangslage genutzt. Die Datei "*stabs.include*" (siehe Anhang C.2) konnte direkt genutzt werden. Die Definition des Sourcecods (N\_SO) und die Definitionen der Zeilennummern (N\_SLINE) konnten ebenfalls übernommen werden.

Da die Definitionen der Variablen-Typen in der NTB-Wiki-Dokumentation nicht vollständig waren, konnten sie leider nicht verwendet werden. Alle Variablendefinitionen, Zeilen 6-75, wurden aus dem disassemblierten Demoprogramm kopiert. Bei der For-Loop ist die Definition der Sourcecode-Zeile ebenfalls etwas speziell, da sie auch bei der Überprüfung der Exit-Condition stimmen muss. Die genaue Implementation für die For-Loop wurde ebenfalls aus dem disassemblierten Demoprogramm übernommen.

Sofern noch genügend Register frei sind, scheint der *deep*-Compiler die Variablen nicht auf dem Stack zu sichern. Zusätzlich werden die Variablen in den Registern überschrieben, wenn diese im späteren Programmverlauf nicht mehr verwendet werden. Eine Register-Variable wird mit einer Direktive des Typs 'N\_RSYM' definiert, die auf ein bestimmtes Register zeigt. So werden beispielsweise die Register-Variablen x00, x01 und x02 in den Zeilen 84, 89 und 94 definiert.

```
84 .stabs "x00:r(0,1)", N_RSYM,0,4,0
89 .stabs "x01:r(0,1)", N_RSYM,0,4,1
94 .stabs "x02:r(0,1)", N_RSYM,0,4,2
```

Auf der Sourcecode-Zeile 11 wird die Variable x00 um 1 inkrementiert. Im Assemblercode sieht man, dass die Variable neu im Register 3 abgespeichert wird. Aus diesem Grund muss die Register-Variable neu definiert werden.

```
98  # x00++;

99  .stabn N_SLINE, 0, 11, LM11

100  .stabn N_LBRAC, 0, 0, LM11

101  .stabs "x00:r(0,1)", N_RSYM, 0,4,3

102  LM11:

103  add R3, R0, #1
```

#### 6.4.7 Demoprogramm mit STABS kompilieren

Das Assemblerprogramm enthält nun alle notwendigen Informationen für den Maschinencode in Form von Assemblerinstruktionen. Die STABS ergänzen das Programm mit allen Informationen, welche der Debugger benötigt.

Mit dem Script "make\_loop.ps1" im Ahang C.10 kann das Programm assembliert werden. Die ELF-Datei "loopWithSTABS" kann dann mit dem gdb geladen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>https://wiki.ntb.ch/infoportal/software/gdb/start?s[]=stabs

## 7 Der *gdb*-Debugger

Es gibt diverse Debugger auf dem Markt. Diese Arbeit beschränkt sich aber auf den *gdb* (GNU-Debugger), da dieser unter der GNU GPL (General Public License) Lizenz steht und somit eine Open Source Software ist.

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie der *gdb* installiert und genutzt werden kann, um das Demoprogramm aus dem Kapitel 6.4 auf den Zynq zu laden. Anschliessend wird auch gezeigt, wie die Demo-Applikation mit dem *gdb* debuggt werden kann.

#### 7.1 Installation der "GNU Embedded Toolchain" mit gdb

ARM stellt eine komplette "GNU Embedded Toolchain" für ARM Prozessoren zur Verfügung. Sie enthält neben dem GCC-Compiler und dem gdb auch noch diverse Hilfsprogramme wie "readelf" und "objdump". Für diese Arbeit wird die zur zeit aktuellste "GNU Arm Embedded Toolchain: 7-2018-q2-update" Toolchain verwendet. Sie kann von der ARM-Webseite¹ heruntergeladen werden kann. Sobald das Archiv auf der lokalen Festplatte entpackt wird, ist die Toolchain einsatzbereit. Bei den Build-Scripten in dieser Arbeit muss jeweils die "PATH"-Variable mit dem Pfad zur Toolchain ergänzt werden, damit die Toolchain vom Script gefunden wird.

# 7.2 gdb-Anwendungsbeispiel: "loopWithSTABS" auf das Zybo laden

Mit folgenden Schritten kann das kompilierte Programm "loop With STABS" aus dem Kapitel 6.4 auf den Zynq geladen und debuggt werden:

- 1. Die notwendige Software, wie im Kapitel 5.1 beschrieben, installieren.
- 2. Das Zybo per USB-Kabel mit dem PC verbinden.
- 3. OpenOCD in der Shell mit dem Befehl "openocd -f zybo-ftdi.cfg -f zybo.cfg" starten. Dazu müssen sich die beiden Konfigurationsdateien "zybo-ftdi.cfg" und "zybo.cfg" (siehe Anhang B.1 und Anhang B.2) im gleichen Ordner wie das "openocd"-Binary befinden.
- 4. In einer zweiten Shell *gdb* starten. Dazu kann das Shell-Script "*startGdb.ps1*" aus dem Anhang D.1 genutzt werden. Die Pfade im Script müssen angepasst werden. Die Konfigurationsdatei "*gdbInit.txt*" (siehe Anhang D.2) muss im aktiven Ordner vorhanden sein. Alle Pfade in der Konfigurationsdatei müssen ebenfalls angepasst werden.
- 5. Im "gdbInit.txt" wird die ELF-Datei "loopWithSTABS" mit der Instruktion "file M:/MA/stabs /loopWithSTABS" automatisch vom gdb geladen. Die Instruktion "load" lädt dann das Segment ".text" mit dem ausführbaren Code direkt in den Speicher des Zynq.
- 6. Die Applikation kann jetzt mit dem gdb auf dem Zybo debuggt werden.

## 7.3 Test der gdb-Funktionen

In diesem Kapitel werden alle aus dem Kapitel 6.4 geforderten Funktionen getestet. Als Ausgangspunkt dient das Anwendungsbeispiel aus dem Kapitel 7.2. *gdb* kann mit dem Befehlt "q" beendet und dann neu gestartet werden, damit die Ausgangslage bei jedem Test identisch ist.

Für die bessere Übersicht wird hier nochmals der Java-Code des Demoprogramms "loop.java" aufgelistet:

 $<sup>^{1}</sup> https://developer.arm.com/open-source/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads \\$ 

```
static void reset() {
2
     US.PUTGPR(SP, stackBase + stackSize - 4); // set stack pointer
     int x00 = 0;
     int x01 = 1;
     int x02 = 2;
10
11
     x00++:
     x01++;
12
13
     x02++;
     int x100 = 100;
15
     for(int i=0; i<10; i++){
16
       x100 += 10;
18
19
     x100++:
20
     x100++:
21
     x100++;
22
23
     x100++;
24
     x100++;
     US.ASM("b -8"); // stop here
26
```

#### 7.3.1 Durchführung des gdb-Tests

Mit "list" kann der Sourcecode des Programmes angezeigt werden. "list 10" zeigt den Sourcecode ab der 10. Zeile an. Ein Hardware-Breakpoint auf Zeile 11 kann mit "hbreak 11" erstellt werden. Wird das Programm mit "c" gestartet, dann wird die Ausführung gestoppt, sobald die 11. Zeile des Sourcecodes erreicht wurde. *gdb* zeigt dann an, dass die nächste Zeile "x00++;" sein wird.

Mit "p x00" wird der Inhalt der Variable "x00" angezeigt. Führt man mit "s" einen einzelnen Step, also eine Zeile im Sourcecode aus, dann erhöht sich der Wert der Variable "x00" um 1. Das kann mit "p x00" wieder überprüft werden.

Ein weiterer Hardware-Breakpoint auf Zeile 17 ("hbreak 17) stoppt das Programm innerhalb der For-Loop. Die Variable "i" zeigt zu diesem Zeitpunkt wie erwartet "0". Wird das Programm fortgesetzt, dann stoppt das Programm wieder auf der Zeile 17 und "i" zeigt "1". Die Variable "i" kann mit "set var i=9" gesetzt werden. Da mit "i=9" die Abbruchbedingung der For-Loop erfüllt ist, wird der Breakpoint nicht mehr erreicht, wenn das Programm weiter ausgeführt wird. Das Programm hängt jetzt auf der letzten Zeile des Programms fest, und kann mit der Tastenkombination *CTRL* + *C* gestoppt werden.

Das Schlüsselwort 'monitor' kann genutzt werden, um OpenOCD aus dem *gdb* heraus direkt einen Befehl zu erteilen. So kann mit 'monitor reg' der OpenOCD-Befehl 'reg' genutzt werden, um alle Register anzuzeigen.

**Hinweis**: Seit der *gdb*-Version 8 funktionieren Software-Breakpoints (z.B "break 12") nicht mehr. Bei einem Software-Breakpoint wird eine Instruktion mit einer speziellen Instruktion ersetzt, die dann das Programm stoppt und den Debugger triggert. Das funktioniert bei allen *gdb*-Versionen. Ab der *gdb*-Version 8 wird diese Instruktion aber nicht mehr mit der alten, gültigen Instruktion ersetzt. Aus diesem Grund kann dann das Programm nicht mehr weiter ausgeführt werden. Die Hardware-Breakpoints funktionieren bei allen Versionen.

#### 7.3.2 Fazit des gdb-Tests

Alle geforderten Funktionen des Debuggers können grundsätzlich genutzt werden.

Bei *gdb*-Versionen die neuer als Version 8 sind, können aber nur die Hardware-Breakpoints verwendet werden. Software-Breakpoints könnten aber auch verwendet werden, wenn die ersetzte Instruktion manuell wiederhergestellt wird.

# 8 Eidesstattliche Erklärung

Der unterzeichnende Autor dieser Arbeit erklärt hiermit, dass er die Arbeit selbst erstellt hat, dass die Literaturangaben vollständig sind und der tatsächlich verwendeten Literatur entsprechen.

St. Gallen, 10. August 2018

Marcel Gehrig


#### Quellenverzeichnis


- [1] Xilinx: Zynq-7000 Technical Reference Manual v1.12, 20 Oktober 2017, https://www.xilinx.com
- [2] ARM: ARM Architecture Reference Manual ARMv7-A and ARMv7R edition Errata markup, 2011 Q2, http://www.arm.com
- [3] ARM: Cortex-A9 Floating-Point Unit Technical Reference Manual r4p1, 2012, http://www.arm.com
- [4] TIS Committee: *Tool Interface Standard (TIS) Executable and Linking Format (ELF) Specification* v1.2 Mai 1995, http://refspecs.linuxbase.org/elf/elf.pdf
- [5] Sreekishnan Venkateswaran: Essential Linux Device Drivers, 15 Januar 2017, Open On-Chip Debugger: OpenOCD User's Guide


## **A**nhang


## A Zynq


A.1 Schema Zybo



















# This page intentionally left blank.














#### B OpenOCD

#### B.1 zybo-ftdi.cfg angepasst:

#### B.2 zybo.cfg angepasst:

```
# ZYBO board
2
4 \quad \# \ https://github.com/emard/wifi\_jtag/blob/master/openocd/scripts/board/
       zybo.cfg
6 set _CHIPNAME zynq
  set _TARGETNAME $_CHIPNAME.cpu
7
   jtag newtap chip tap -irlen 6 -ircapture 0x1 -irmask 0x03 \
       -expected-id 0x23727093 \
       -expected-id 0x03727093 \
       -expected-id 0x13722093
12
   jtag newtap $_CHIPNAME dap -irlen 4 -ircapture 0x1 -irmask 0xf -expected-id
        0x4ba00477
16 target create \{TARGETNAME\}0 cortex_a -chain-position CHIPNAME.dap \
       -coreid 0 -dbgbase 0x80090000
17
_{\rm I8} target create {\_{\rm TARGETNAME}}1 cortex_a -chain-position {\_{\rm CHIPNAME.dap}}
       -coreid 1 -dbgbase 0x80092000
19
20 target smp ${_TARGETNAME}0 ${_TARGETNAME}1
22 adapter_khz 1000
24 ${_TARGETNAME}0 configure -event reset-assert-post "cortex_a dbginit"
25 ${_TARGETNAME}1 configure -event reset-assert-post "cortex_a dbginit"
27 script ps7_init_modified.tcl
   ${_TARGETNAME}0 configure -event reset-init {
   echo "Running reset init script for Zybo"
     # Reset script for AT91EB40a
32
  # map_OCM_low
33
     initPS
35 }
38
   init
   scan_chain
40 halt
42 # map_ 0 CM_ low
43 # initPS
```

#### B.3 Xilinx SDK Log:

```
1 14:26:34 INFO : Disconnected from the channel tcfchan#2.
  14:26:36 INFO : 'targets -set -filter {jtag_cable_name = "Digilent Zybo
      3 14:26:36 INFO: 'fpga -state' command is executed.
  14:26:36 INFO: Connected to target on host '127.0.0.1' and port '3121'.
  14:26:36 INFO: Jtag cable 'Digilent Zybo 210279573773A' is selected.
6 14:26:36 INFO: 'jtag frequency' command is executed.
7 14:26:36 INFO : Sourcing of 'D:/Vivado/01_gettingStarted/01_gettingStarted.
       sdk/design_1_wrapper_hw_platform_0/ps7_init.tcl' is done
8 14:26:36 INFO: Context for 'APU' is selected.
9 14:26:38 INFO: Hardware design information is loaded from 'D:/Vivado/01
       _gettingStarted/01_gettingStarted.sdk/design_1_wrapper_hw_platform_0/
       svstem.hdf'.
10 14:26:38 INFO : 'configparams force-mem-access 1' command is executed.
   14:26:38 INFO : Context for 'APU' is selected.
12 14:26:38 INFO: 'stop' command is executed.
_{\rm 13} 14:26:38 INFO : 'ps7_init' command is executed.
  14:26:38 INFO: 'ps7_post_config' command is executed.
15 14:26:38 INFO: Context for processor 'ps7_cortexa9_0' is selected.
16 14:26:38 INFO: Processor reset is completed for 'ps7_cortexa9_0'.
_{\rm 17} -14:26:38 INFO : Context for processor 'ps7_cortexa9_0' is selected.
  14:26:39 INFO: The application 'D:/Vivado/01_gettingStarted/01
      _gettingStarted.sdk/01_gettingStarted_ApplicationProject/Debug/01
       _gettingStarted_ApplicationProject.elf' is downloaded to processor '
      ps7_cortexa9_0 '.
_{\rm I9} 14:26:39 INFO : 'configparams force-mem-access 0' command is executed.
20 14:26:39 INFO : ----
                           ----XSDB Script-----
  connect -url tcp:127.0.0.1:3121
  source D:/Vivado/01_gettingStarted/01_gettingStarted.sdk/
      design_1_wrapper_hw_platform_0/ps7_init.tcl
  targets -set -nocase -filter {name = "APU*" && jtag_cable_name = "Digilent
       Zybo 210279573773A"} -index 0
24 loadhw -hw D:/Vivado/01_gettingStarted/01_gettingStarted.sdk/
      design_1_wrapper_hw_platform_0/system.hdf -mem-ranges [list {0x400000000
       0xbffffffff]
  configparams force-mem-access 1
  targets -set -nocase -filter {name =~"APU*" && jtag_cable_name =~ "Digilent
       Zybo 210279573773A"} -index 0
28
  ps7_init
   ps7_post_config
   targets -set -nocase -filter {name =~ "ARM*#0" && jtag_cable_name =~ "
      Digilent Zybo 210279573773A"} -index 0
  rst -processor
  targets -set -nocase -filter {name = "ARM*#0" && jtag_cable_name = "
      Digilent Zybo 210279573773A"} -index 0
   dow D:/Vivado/01_gettingStarted/01_gettingStarted.sdk/01
      _gettingStarted_ApplicationProject/Debug/01
       _gettingStarted_ApplicationProject.elf
  configparams force-mem-access 0
   -----End of Script-----
  14:26:39 INFO: Memory regions updated for context APU
  14:26:39 INFO : Context for processor 'ps7_cortexa9_0' is selected.
39 14:26:39 INFO : 'con' command is executed.
40 14:26:39 INFO: ------XSDB Script (After Launch)-----
   targets -set -nocase -filter {name = "ARM*#0" && jtag_cable_name = "
      Digilent Zybo 210279573773A"} -index 0
42.
      -----End of Script-----
45 14:26:39 INFO : Launch script is exported to file 'D:\Vivado\01
       _gettingStarted\01_gettingStarted.sdk\.sdk\launch_scripts\xilinx_c-c++
       _application_(system_debugger)\
       \verb|system_debugger_using_debug_01_gettingstarted_application project|.
       elf_on_local.tcl'
```

# B.4 system\_debugger\_using\_debug\_01\_gettingstarted applicationproject.elf on local.tcl:

 $<sup>{\</sup>tt connect-url\ tcp:127.0.0.1:3121}$ 

```
source D:/Vivado/01_gettingStarted/01_gettingStarted.sdk/
  design_1_wrapper_hw_platform_0/ps7_init.tcl
targets -set -nocase -filter {name =~"APU*" && jtag_cable_name =~ "Digilent
        Zybo 210279573773A"} -index 0
{\tt 4} \quad {\tt loadhw - hw \ D:/Vivado/01\_gettingStarted/01\_gettingStarted.sdk/}
       design_1_wrapper_hw_platform_0/system.hdf -mem-ranges [list {0x40000000
        0xbfffffff}]
  configparams force-mem-access 1
   targets -set -nocase -filter {name =~"APU*" && jtag_cable_name =~ "Digilent
        Zybo 210279573773A"} -index 0
7 stop
8 ps7_init
   ps7_post_config
targets -set -nocase -filter {name = "ARM*#0" && jtag_cable_name = "
       Digilent Zybo 210279573773A"} -index 0
11 rst -processor
12 targets -set -nocase -filter {name = "ARM*#0" && jtag_cable_name = ""
       Digilent Zybo 210279573773A"} -index 0
   dow D:/Vivado/01_gettingStarted/01_gettingStarted.sdk/01
       _gettingStarted_ApplicationProject/Debug/01
        {\tt\_gettingStarted\_ApplicationProject.elf}
   configparams force-mem-access 0
   targets -set -nocase -filter {name = "ARM*#0" && jtag_cable_name = "
       Digilent Zybo 210279573773A"} -index 0
```

#### B.5 CLI-OpenOCD-Toolchain

```
#deep-1

meta {
    version = "2018-02-28";
    description = "Programmer description file for use with OpenOCD";
}

programmer openOCD {
    description = "OpenOCD";
    pluginid = "ch.ntb.inf.openOCDInterface";
    classname = "ch.ntb.inf.openOCDInterface.OpenOCD";
}
```

#### C Das ELF-Dateiformat

#### C 1 loop java:

```
static void reset() {
1
4
     US.PUTGPR(SP, stackBase + stackSize - 4); // set stack pointer
     int x00 = 0:
7
     int x01 = 1;
     int x02 = 2;
10
     x00++;
11
     x01++;
12
13
     x02++;
14
     int x100 = 100:
15
     for(int i=0; i<10; i++){
       x100 += 10;
17
18
19
     x100++;
20
21
     x100++;
     x100++;
22
     x100++:
23
     x100++;
24
     US.ASM("b -8"); // stop here
26
```

#### C.2 stabs.include:

```
# non-stab symbol types
   set N_UNDF, 0x0
   .set N_EXT,
                       0 \times 1
   .set N_ABS,
   .set N_TEXT,
                       0 \times 4
   .set N_DATA,
                       0 x 6
   .set N_BSS,
                       0 x 8
   .set N_FN_SEQ,
                       0 x 0 c
   .set N_INDR,
                       0 \times 0 a
10 .set N_COMM,
                       0 x 1 2
11 .set N_SETA,
                       0 x 1 4
12
   .set N_SETT,
                       0 x 16
   .set N_SETD,
                       0 x 18
13
14
   .set N_SETB,
                       0 x 1 a
   .set N_SETV,
   .set N_WARNING, 0x1e
16
   .set N_FN,
                       0 x 1 f
18
19 # stab symbol types
   .set N_GSYM ,
                      0 x 2 0
   .set N_FNAME,
                       0 x 2 2
21
   .set N_FUN,
22
                       0 \times 24
   .set N_STSYM,
                       0 x 2 6
   .set N_LCSYM,
                       0 \times 28
24
25
   .set N_MAIN,
                       0 x 2 a
   .set N_ROSYM,
                       0 x 2 c
27
   .set N_PC,
                       0 x 3 0
   .set N_NSYMS,
                       0 x 3 2
   .set N_NOMAP,
                      0 \times 34
   .set N_MAC_DEFINE, 0x36
   .set N_OBJ,
                      0 x 38
   .set N_MAC_UNDEF, 0x3a
32
   .set N_{0}
                     0 x 3 c
   .set N_RSYM,
34
                       0 \times 40
   .set N_M2C,
                       0 \times 42
35
   .set N_SLINE,
                       0 x 4 4
   .set N_DSLINE,
                       0 x 4 6
37
   .set N_BSLINE,
38
                         0 x 48
   set N_BROWS,
                       0 x 48
   .set N_DEFD,
                       0 x 4 a
40
41
   .set N_FLINE,
                       0 \times 4 c
   .set N_EHDECL,
                       0 \times 50
   .set N_MOD2,
                       0 \times 50
43
   .set N_CATCH,
                       0 x 5 4
   .set N_SSYM,
                       0 x 6 0
45
46
   .set N_ENDM,
                       0 \times 62
47
   #.set N_SO,
                       0 x 1 0 0
   .set N_SO,
48
                       0 x 6 4
   .set N_LSYM ,
                       08x0
   .set N_BINCL,
                       0 x 8 2
   .set N_SOL,
                       0 \times 84
51
   .set N_PSYM,
                       0 xa0
   .set N_EINCL,
                       0 \times a2
53
   .set N_ENTRY,
54
                       0xa4
   .set N_LBRAC,
                       0 \times c0
   .set N_EXCL,
                       0 x c 2
56
57
   .set N_SCOPE,
                       0 x c 4
   .set N_RBRAC,
                       0 x e 0
   set N_BCOMM,
59
                       0 x e 2
   .set N_ECOMM,
                       0 x e 4
   .set N_ECOML,
                       0 x e 8
   .set N_WITH,
                       0 xea
   .set N_NBTEXT,
                        0 x f 0
   .set N_NBDATA,
                        0 x f 2
   .set N_NBBSS,
                       0 x f 4
   set N_NBSTS,
                       0 x f 6
67 .set N_NBLCS,
                       0 x f 8
```

#### C.3 loopExample.c

```
int global = 111;
```

```
4 int c_entry() {
    int x00 = 0;
     int x01 = 10;
     int x02 = 20;
     x00++;
     x01++;
    x02++;
10
     register int s=1;
    float float0=1.1;
12
     int int0 = 10;
13
14
     for(int i=0; i<=2; i++) {
      int0 = int0 +10;
15
16
    int0 = int0 + s;
int0 = int0 + s;
17
18
    int0 = int0 + s;
    int0 = int0 + s;
20
     while(1);
    return 0;
23
24 }
```

#### C.4 make loopExample.ps1

```
1 # Add the path for the GNU Arm Embedded Toolchain to the 'Env:Path'
       variable
   $Env: Path += ";D:\GNUArmEmbeddedToolchain\7-2018-q2-update\bin"
  # Change to directory containing the program
  cd M:\MA\stabs\cExample
  # Compile the C test program with automatic generated stabs
                 compile and assemble, but do not link.
              comprie ....
no optimization
      * - 00
      * -march=armv7-a compile for architecture armv7
      * - g
               compile with debugsymbols
12
      * -gstabs compile with stabs debug symbols
13 #
14 arm-none-eabi-gcc -c -march=armv7-a -00 -g -gstabs loopExample.c -o
       loopExample.o
16 # Disassemble object file again
17 # * --disassemble : disassemble the executable code section
18 # * --disassemble : include all STABS informations
     * --disassemble
19 arm-none-eabi-objdump -d -G loopExample.o > loopExample.Sd
23 # Build for host
24 gcc -std=c99 -g loopExample.host.c -o loopExample.host.a
```

#### C.5 loopExample.Sd

```
file format elf32-littlearm
2 loopExample.o:
4 Contents of .stab section:
6 Symnum n_type n_othr n_desc n_value n_strx String
         HdrSym 0
                     84
                              000007e4 1
  - 1
         SO
              0
                      2
                              00000000 15
                                             loopExample.c
         OPT
                              00000000 29
                                             gcc2_compiled.
10 1
               0
                      0
                    0
11 2
         LSYM 0
                              00000000 44
                                             int:t(0,1)=r(0,1)
      ; -2147483648;2147483647;
         LSYM 0 0
LSYM 0 0
                              00000000 86
12 3
                                             char:t(0,2)=r(0,2);0;255;
         LSYM 0
                              00000000 112
                                             long int:t(0,3)=r(0,3)
      ; -2147483648;2147483647;
14 5
                             00000000 159
                                             unsigned int: t(0,4)=r(0,4)
         LSYM 0
                      0
      ;0;4294967295;
        LSYM 0
                      0
                            00000000 200
                                             long unsigned int:t(0,5)=r(0,5)
15 6
      ;0;4294967295;
```

```
__int128:t(0,6)=r(0,6);0;-1;
   7
           I.S Y M
                   0
                           0
                                  00000000 246
                                                     _{-int128} unsigned: t(0,7) = r(0,7)
           LSYM
                   0
                           0
                                  00000000 275
   8
17
        ;0;-1;
18
           LSYM
                                   00000000 313
                                                     long long int:t(0,8)=r(0,8)
        ; -0;4294967295;
   10
           LSYM
                  0
                           0
                                  00000000 356
                                                     long long unsigned int:t(0,9)=r
        (0,9);0;-1;
                                                     short int: t(0,10) = r(0,10)
   11
           LSYM
                 0
                           Ω
                                  00000000 399
20
        ; -32768;32767;
   12
          LSYM 0
                           0
                                  00000000 439
                                                     short unsigned int:t(0,11)=r
21
        (0,11);0;65535;
   13
           LSYM
                           0
                                  00000000 483
                                                     signed char: t(0,12) = r(0,12)
22
        ; -128;127;
   14
           LSYM
                   Λ
                           0
                                  00000000 521
                                                     unsigned char: t(0,13) = r(0,13)
23
        ;0;255;
                                  00000000 558
   15
           I.S Y M
                           Ω
                                                     float: t(0,14) = r(0,1);4;0;
24
           LSYM
                   0
                           0
                                  00000000 584
                                                     double: t(0,15) = r(0,1);8;0;
   16
           LSYM
                   0
                           0
                                  00000000 611
                                                     long double: t(0,16) = r(0,1);8;0;
   17
26
           I.S Y M
                                  00000000 643
27
   18
                   0
                           0
                                                     short _{ract:t(0,17)=r(0,1)}
        ;1;0;
   19
           LSYM
                   0
                           0
                                  00000000 676
                                                     _Fract:t(0,18)=r(0,1);2;0;
28
   20
           I.S Y M
                   0
                           Λ
                                  00000000 703
                                                     long _Fract: t(0,19) = r(0,1);4;0;
29
                                  00000000 735
                                                     long long _Fract: t(0,20) = r(0,1)
           LSYM
                           0
30
        ;8;0;
31
   22
           LSYM
                   0
                           0
                                  00000000 772
                                                     unsigned short _Fract:t(0,21)=r
        (0,1);1;0;
32
   23
           I.S Y M
                           0
                                  00000000 814
                                                    unsigned _Fract:t(0,22)=r(0,1)
        ;2;0;
           LSYM
                                  00000000 850
                           0
                                                    unsigned long _Fract: t(0,23) = r
33
   24
        (0,1);4;0;
   25
           LSYM
                                  00000000 891
                                                    unsigned long long _Fract:t
34
        (0,24)=r(0,1);8;0;
           LSYM
                                  00000000 937
                                                     _{\text{Sat}} short _{\text{Fract:t(0,25)=r}}
   26
                  0
                           0
        (0,1);1;0;
   27
           LSYM 0
                           0
                                  00000000 975
                                                     _Sat _Fract: t(0,26) = r(0,1);2;0;
                                  00000000 1007
                                                     _Sat long _Fract: t(0,27) = r(0,1)
37
           LSYM
                           0
        ;4;0;
38
   29
           I.S Y M
                   Λ
                           Λ
                                  00000000 1044
                                                     _Sat long long _Fract:t(0,28)=r
        (0,1);8;0;
   30
           LSYM
                  0
                          0
                                  00000000 1086
                                                     _Sat unsigned short _Fract:t
39
        (0,29)=r(0,1);1;0;
           LSYM 0
                                  00000000 1133
                                                     _Sat unsigned _Fract:t(0,30)=r
   31
40
        (0,1);2;0;
   32
           LSYM
                   0
                                   00000000 1174
                                                     _Sat unsigned long _Fract:t
41
        (0,31)=r(0,1);4;0;
   33
           I.S Y M
                  0
                          0
                                  00000000 1220
                                                     _Sat unsigned long long _Fract:
42
        t(0,32) = r(0,1);8;0;
                                  00000000 1271
                                                     short _{Accum}: t(0,33) = r(0,1)
43
   34
           LSYM 0
                          0
        ;2;0;
   35
           LSYM
                   0
                           0
                                  00000000 1304
                                                     Accum:t(0,34)=r(0,1);4;0;
44
                                                     long _Accum: t(0,35) = r(0,1);8;0;
                                  00000000 1331
           I.S Y M
45
   36
                   0
                           0
           LSYM
                           0
                                  00000000 1363
                                                     long long _Accum: t(0,36) = r(0,1)
   37
                   0
        :8:0:
47
   38
           LSYM
                   0
                           0
                                  00000000 1400
                                                     unsigned short _Accum:t(0,37)=r
        (0,1);2;0;
                           0
                                  00000000 1442
                                                    unsigned _{A}ccum:t(0,38)=r(0,1)
48
   39
           LSYM
                   0
        ;4;0;
           LSYM
                                  00000000 1478
                                                    unsigned long _Accum:t(0,39)=r
   40
49
        (0,1);8;0;
                                   00000000 1519
                                                     unsigned long long _Accum:t
           LSYM
                           0
        (0,40)=r(0,1);8;0;
                                  00000000 1565
                                                     _{\text{Sat}} short _{\text{Accum}}:t(0,41)=r
51
   42
           LSYM
                  0
                           0
        (0,1);2;0;
                                  00000000 1603
                                                     _Sat _Accum: t(0,42) = r(0,1);4;0;
   43
           LSYM
                 0
                           0
52
   44
           LSYM
                   0
                           0
                                  00000000 1635
                                                     _Sat long _Accum: t(0,43) = r(0,1)
        ;8;0;
           I.S Y M
                           0
                                  00000000 1672
                                                     _Sat long long _Accum:t(0,44)=r
54
   45
        (0,1);8;0;
   46
           LSYM
                   0
                           0
                                  00000000 1714
                                                     _Sat unsigned short _Accum:t
55
        (0,45)=r(0,1);2;0;
   47
           LSYM
                 0
                                   00000000 1761
                                                     _Sat unsigned _Accum:t(0,46)=r
56
        (0,1);4;0;
           LSYM 0
                           0
                                  00000000 1802
                                                     _Sat unsigned long _Accum:t
57
   48
        (0,47)=r(0,1);8;0;
           I.S Y M
                                  00000000 1848
   49
                                                     _Sat unsigned long long _Accum:
58
                  Ω
```

```
t(0,48)=r(0,1);8;0;
                                  00000000 1899
   50
           LSYM 0
                          0
                                                   void:t(0,49)=(0,49)
59
                                  00000000 1919
           GSYM
                                                   global:G(0,1)
60
   51
                  0
                          0
           FUN
                                  00000000 1933
                                                   c_entry:F(0,1)
           SLINE 0
                                  00000000 0
   53
                          4
62
   54
           SLINE 0
                          5
                                  0000000c 0
   55
           SLINE 0
                          6
                                  00000014 0
64
                                  000001c 0
           SLINE 0
                          7
65
   56
   57
           SLINE
                  0
                          8
                                  00000024 0
   58
           SLINE 0
                         9
                                  0000030 0
67
           SLINE 0
                         10
                                  0000003c 0
68
   59
   60
           SLINE
                  0
                          11
                                  00000048 0
           SLINE 0
                                  0000004c 0
70
   61
                          12
71
   62
           SLINE 0
                          13
                                  00000058 0
   63
           SLINE
                  0
                          14
                                  00000060 0
72
           SLINE 0
                                  0000006c 0
73
   64
                          15
   65
           SLINE 0
                         14
                                  00000078 0
   66
           SLINE
                  0
                          14
                                  00000084 0
75
           SLINE 0
                                  00000090 0
76
   67
                          17
   68
           SLINE 0
                          18
                                  0000009c 0
                                  000000a8 0
   69
           SLINE
                  0
                          19
78
79
   70
           SLINE
                 0
                          20
                                  000000b4 0
                                  00000c0 0
   71
           SLINE 0
                          22
                                  fffffff0 1948
                                                   x00:(0,1)
           LSYM
                  0
                          0
81
   72
82
   73
           LSYM
                  0
                          0
                                  ffffffec 1958
                                                   x01:(0,1)
   74
           LSYM
                         0
                                 ffffffe8 1968
                                                   x02:(0,1)
                 0
83
84
   75
           RSYM
                  0
                          0
                                  00000004 1978
                                                   s:r(0,1)
           LSYM
                          0
                                  ffffffe4 1987
85
   76
                  0
                                                   float0:(0,14)
           LSYM
                                 fffffff8 2001
                                                   int0:(0.1)
   77
                          0
86
                  0
87
   78
           LBRAC 0
                          0
                                  00000000
88
   79
           LSYM
                  0
                          0
                                  fffffff4 2012
                                                   i:(0,1)
           LBRAC 0
                                  00000060 0
89
   80
                         0
   81
           RBRAC 0
                          0
                                  00000090 0
   82
           RBRAC
                  0
                          0
                                  000000c4 0
91
92
   83
           SO
                          0
                                  000000c4 0
94
   Disassembly of section .text:
   00000000 <c_entry>:
97
       0: e92d0810 push {r4, fp}
       4: e28db004
                    add fp, sp, #4
       8: e24dd018
                    sub sp, sp, #24
100
       c: e3a03000
                    mov r3, #0
                    str r3, [fp, #-16]
      10: e50b3010
102
     14: e3a0300a
                    mov r3, #10
      18: e50b3014
                    str r3, [fp, #-20]; 0xffffffec
104
     1c: e3a03014
                    mov r3, #20
105
     20: e50b3018
                    str r3, [fp, #-24]; 0xffffffe8
      24: e51b3010
                    ldr r3, [fp, #-16]
107
                    add r3, r3, #1
     28: e2833001
108
     2c: e50b3010
                    str r3, [fp, #-16]
                    ldr r3, [fp, #-20] ; 0xffffffec
add r3, r3, #1
      30: e51b3014
110
111
     34: e2833001
      38: e50b3014
                    str r3, [fp, #-20]; 0xffffffec
112
     3c: e51b3018
                    ldr r3, [fp, #-24] ; 0xffffffe8
113
      40: e2833001
                    add r3, r3, #1
114
      44: e50b3018
                    str r3, [fp, #-24]; 0xffffffe8
115
      48: e3a04001
116
                    mov r4, #1
     4c: e30c3ccd movw r3, #52429 ; 0xcccd
50: e3433f8c movt r3, #16268 ; 0x3f8c
117
118
                    str r3, [fp, #-28] ; 0xffffffe4
     54: e50b301c
119
      58: e3a0300a
                    mov r3, #10
120
     5c: e50b3008
                    str r3, [fp, #-8]
121
      60: e3a03000
                     mov r3, #0
      64: e50b300c
                    str r3, [fp, #-12]
123
      68: ea000005
                    b 84 <c_entry+0x84>
124
      6c: e51b3008
                    ldr r3, [fp, #-8]
      70: e283300a
                    add r3, r3, #10
126
                    str r3, [fp, #-8]
127
     74: e50b3008
      78: e51b300c ldr r3, [fp, #-12]
128
     7c: e2833001
                    add r3, r3, #1
129
     80: e50b300c
                    str r3, [fp, #-12]
130
      84: e51b300c ldr r3, [fp, #-12]
131
     88: e3530002 cmp r3, #2
132
```

```
8c: dafffff6 ble 6c <c_entry+0x6c>
     90: e51b3008 ldr r3, [fp, #-8]
94: e0833004 add r3, r3, r4
134
135
     98: e50b3008 str r3, [fp, #-8]
     9c: e51b3008 ldr r3, [fp, #-8]
137
     a0: e0833004
                    add r3, r3, r4
138
     a4: e50b3008
                    str r3, [fp, #-8]
139
     a8: e51b3008
                    ldr r3, [fp, #-8]
140
      ac: e0833004
                     add r3, r3, r4
     b0: e50b3008 str r3, [fp, #-8]
142
     143
     b8: e0833004 add r3, r3, r4
bc: e50b3008 str r3, [fp, #-8]
145
      c0: eafffffe b c0 <c_entry+0xc0>
```

#### C.6 Reset.Java:

```
* Copyright 2011 - 2013 NTB University of Applied Sciences in Technology
    * Buchs, Switzerland, http://www.ntb.ch/inf
    * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
    * you may not use this file except in compliance with the License.
    * You may obtain a copy of the License at
    * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
10
   * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
    * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
    * See the License for the specific language governing permissions and
    * limitations under the License.
16
17
    */
  package ch.ntb.inf.deep.runtime.zynq7000;
   import ch.ntb.inf.deep.runtime.IdeepCompilerConstants;
import ch.ntb.inf.deep.runtime.arm32.Iarm32;
22 import ch.ntb.inf.deep.runtime.arm32.ARMException;
   import ch.ntb.inf.deep.unsafe.US;
  /* changes:
   * 13.05.16 NTB/Urs Graf creation
26
27
   /**
   * The class for the ARM reset exception.
29
   * The stack pointer will be initialized and the program counter will be
    * set to the beginning of the class initializer of the kernel.
33
   * @author Urs Graf
34
   class Reset extends ARMException implements Iarm32, Izybo7000,
       IdeepCompilerConstants {
   // static int q = 5555;
     static void reset() {
      int stackOffset = US.GET4(sysTabBaseAddr + stStackOffset);
39
       int stackBase = US.GET4(sysTabBaseAddr + stackOffset + 4);
       int stackSize = US.GET4(sysTabBaseAddr + stackOffset + 8);
41
       US.PUTGPR(SP, stackBase + stackSize - 4); // set stack pointer
42
44
       int x00 = 0;
       int x01 = 10;
45
       int x02 = 20;
       x00++;
47
48
       x01++:
       x02++;
49
50
       int x100 = 100;
      for(int i=0; i<10; i++){
52
                x100 += 10;
55
       x100++;
```

#### C.7 loopMachineCode.txt:

```
1 Code for Method: ch/ntb/inf/deep/runtime/zynq7000/Reset.reset()V
     E3010004
               [0x0] movw R0, #4100
                [0x4] ldr R1, [R0], #-0
     E4101000
               [0x8] add R0, R1, #4096
     E2810D40
                [0xc] add R2, R0, #4
     E2802004
     E4120000
                [0x10] ldr R0, [R2], #-0
     E2812D40
               [0x14] add R2, R1, #4096
                        add R1, R2, #8
ldr R2, [R1], #-0
     E2821008
                [0x18]
     E4112000
                [0x1c]
                        add R1, R0, R2, 0
     E0801002
               [0x20]
10
     E2410004
               [0x24] sub R0, R1, #4
     E1A0D000
                [0x28]
                        mov R13, R0
12
                        movw R0, #0
     E3000000
                [0x2c]
13
     E300100A
               [0x30]
                        movw R1, #10
     E3002014
                [0x34]
                        movw R2, #20
15
                        add R3, R0, #1
16
     E2803001
                [0x38]
     E2810001
               [0x3c] add R0, R1, #1
     E2820001
               [0x40]
                        add R0, R2, #1
18
19
     E3000064
                [0x44]
                        movw R0, #100
               [0x48]
                        movw R1, #0
     E3001000
20
               [0x4c] b 12, [0x58]
     EA000001
21
22
     E280000A
                [0x50]
                        add R0, R0, #10
     E2811001
               [0x54]
                        add R1, R1, #1
23
24
     E351000A
                [0x58]
                        cmp R1, #10
25
     BAFFFFFB
                [0x5c]
                        b if less -12, [0x50]
                        add R1, R0, #1
     E2801001
               [0x60]
26
     E2810001 [0x64] add R0, R1, #1
E2801001 [0x68] add R1, R0, #1
E2810001 [0x6c] add R0, R1, #1
28
29
     E2801001
               [0x70] add R1, R0, #1
               [0x74] b 0, [0x74]
     EAFFFFFE
```

#### C.8 loop.S:

```
.global _start
   .org 0x000000
   .text
5 Ltext0:
   _start:
  _reset:
  c_entry:
   movw R13, #1024
   movw R0, #0
12
   movw R1, #10
   movw R2, #20
   add R3, R0, #1
   add R0, R1, #1
17 add RO, R2, #1
   movw R0, #100
   movw R1, #0
   b CHECK_LOOP_EXIT
   START_LOOP_BODY:
  add R0, R0, #10
add R1, R1, #1
24 CHECK_LOOP_EXIT:
  cmp R1, #10
   blt START_LOOP_BODY
27 add R1, R0, #1
```

```
28 add RO, R1, #1
29 add R1, RO, #1
30 add RO, R1, #1
31 add R1, RO, #1
32 END:
33 b END
```

#### C.9 loopWithAssembler.S:

```
.include "stabs.include"
   .global _start
#.stabs "M:/MA/stabs/",N_SO,0,0,Ltext0
2
   .stabs "loop.java", N_SO,0,0,Ltext0
   stabs "char:t(0,2)=r(0,2);0;255;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "int: t(0,1) = r(0,1); -2147483648; 2147483647; ", N_LSYM, 0, 0, 0
   .stabs "long int:t(0,3)=r(0,3);-2147483648;2147483647;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "unsigned int:t(0,4)=r(0,4);0;4294967295;",N_LSYM,0,0,0
stabs "long unsigned int:t(0,5)=r(0,5);0;4294967295;",N_LSYM,0,0,0
  .stabs "__int128:t(0,6)=r(0,6);0;-1;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "__int128 unsigned:t(0,7)=r(0,7);0;-1;",N_LSYM,0,0,0
   stabs "long long int:t(0,8)=r(0,8);-0;4294967295;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "long long unsigned int:t(0,9)=r(0,9);0;-1;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "short int:t(0,10) = r(0,10); -32768; 32767;", N_LSYM, 0, 0, 0
   stabs "short unsigned int:t(0,11)=r(0,11);0;65535;",N_LSYM,0,0,0
   stabs "signed char:t(0,12)=r(0,12);-128;127;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "unsigned char: t(0,13) = r(0,13); 0; 255;", N_LSYM, 0, 0, 0
18
   stabs "float: t(0,14)=r(0,1);4;0;", N_LSYM,0,0,0
   .stabs "double:t(0,15)=r(0,1);8;0;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "long double:t(0,16)=r(0,1);8;0;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "_Float32:t(0,17)=r(0,1);4;0;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "_Float64:t(0,18)=r(0,1);8;0;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "_Float32x:t(0,19)=r(0,1);8;0;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "short _Fract:t(0,20)=r(0,1);1;0;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "_Fract: t(0,21) = r(0,1); 2; 0;", N_LSYM, 0, 0, 0
   .stabs "long _Fract:t(0,22)=r(0,1);4;0;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "long long _Fract: t(0,23) = r(0,1);8;0; ", N_LSYM,0,0,0
   .stabs "unsigned short _Fract: t(0,24) = r(0,1);1;0; ", N_LSYM,0,0,0
   stabs "unsigned _Fract:t(0,25)=r(0,1);2;0;",N_LSYM,0,0,0
   stabs "unsigned long _Fract:t(0,26)=r(0,1);4;0;",N_LSYM,0,0,0
stabs "unsigned long long _Fract:t(0,27)=r(0,1);8;0;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "_Sat short _Fract:t(0,28)=r(0,1);1;0;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "_Sat _Fract:t(0,29)=r(0,1);2;0;",N_LSYM,0,0,0
   stabs "_Sat long _Fract:t(0,30)=r(0,1);4;0;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "_Sat long long _Fract:t(0,31)=r(0,1);8;0;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "_Sat unsigned short _Fract:t(0,32)=r(0,1);1;0;",N_LSYM,0,0,0
37
   .stabs "_Sat unsigned _Fract:t(0,33)=r(0,1);2;0;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "_Sat unsigned long _Fract:t(0,34)=r(0,1);4;0;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "_Sat unsigned long long _Fract:t(0,35)=r(0,1);8;0;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "short _{Accum}:t(0,36)=r(0,1);2;0;", N_LSYM,0,0,0
   .stabs "_Accum: t(0,37) = r(0,1);4;0;", N_LSYM, 0, 0, 0
   .stabs "long _Accum:t(0,38)=r(0,1);8;0;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "long long _Accum: t(0,39) = r(0,1);8;0;", N_LSYM,0,0,0
   .stabs "unsigned short _Accum: t(0,40)=r(0,1);2;0;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "unsigned _Accum:t(0,41)=r(0,1);4;0;",N_LSYM,0,0,0
   stabs "unsigned long _Accum:t(0,42)=r(0,1);8;0;",N_LSYM,0,0,0
stabs "unsigned long long _Accum:t(0,43)=r(0,1);8;0;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "_Sat short _Accum:t(0,44)=r(0,1);2;0;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "_Sat _Accum:t(0,45)=r(0,1);4;0;",N_LSYM,0,0,0
   stabs "_Sat long _Accum:t(0,46)=r(0,1);8;0;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "_Sat long long _Accum: t(0,47) = r(0,1);8;0;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "_Sat unsigned short _Accum:t(0,48)=r(0,1);2;0;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "_Sat unsigned _Accum:t(0,49)=r(0,1);4;0;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "_Sat unsigned long _Accum:t(0,50)=r(0,1);8;0;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "_Sat unsigned long long _Accum:t(0,51)=r(0,1);8;0;",N_LSYM,0,0,0
   .stabs "void: t(0,52) = (0,52)", N_LSYM, 0, 0, 0
   .stabs "_start:F(0,1)",N_FUN,0,0,_start
.stabs "c_entry:F(0,1)",N_FUN,0,0,c_entry
   #.stabs "reset:F(0,1)", N_FUN, 0, 0, _reset
64 #.global reset
```

```
66 .stabs "int:t2=r2; -2147483648;2147483647; ", N_LSYM, 0, 0, 0
69 .org 0x000000
70
   . text
71 Ltext0:
73 _start:
    c_entry:
75
^{76} # US.PUTGPR(SP, 1024); // set stack pointer
    .stabn N_SLINE, 0, 5, LM5
78 LM5:
79 movw R13, #1024
82 # int x00 = 0;
   .stabn N_SLINE, 0, 7, LM7
83
    .stabs "x00:r(0,1)", N_RSYM,0,4,0
85 LM7:
86~\text{movw} RO , #0
    # int x01 = 10;
   .stabn N_SLINE, 0, 8, LM8
    .stabs "x01:r(0,1)", N_RSYM,0,4,1
90 LM8:
91 movw R1, #10
92
    # int x02 = 20;
    .stabn N_SLINE, 0, 9, LM9
   .stabs "x02:r(0,1)", N_RSYM,0,4,2
94
95 LM9:
   movw R2, #20
98 # x00++;
   .stabn N_SLINE, 0, 11, LM11 .stabn N_LBRAC, 0, 0, LM11
100
   .stabs "x00:r(0,1)", N_RSYM, 0,4,3
   LM11:
102
   add R3, R0, #1
103
   # x01++;
   .stabn N_SLINE, 0, 12, LM12
.stabs "x01:r(0,1)", N_RSYM,0,4,0
105
107 LM12:
108
   add R0, R1, #1
    # x02++;
.stabn N_SLINE, 0, 13, LM13
111
    .stabs "x02:r(0,1)", N_RSYM,0,4,0
    LM13:
112
   add R0, R2, #1
113
114
   # int x100 = 100;
115
   .stabn N_SLINE, 0, 15, LM15
116
    .stabs "x100:r(0,1)", N_RSYM, 0,4,0
   LM15:
118
    movw R0, #100
119
121
    .stabn N_RBRAC, 0, 0, LM27
122
123
124
   # for(int i=0; i<10; i++){
   stabn N_SLINE, 0, 16, LM16
126
    .stabs "i:r(0,1)", N_RSYM,0,4,1
127
    LM16:
128
   movw R1, #0
129
130 # jump to check loop exit condition
131 b CHECK_LOOP_EXIT
132
133 # x100 += 10;
    .stabn N_SLINE, 0, 17, LM17
134
135 LM17:
{\tt 136} \qquad {\tt START\_LOOP\_BODY}: \\
^{137} add R0 , \,R0 , \,\#10
138 # (i++)
139 .stabn N_SLINE, 0, 16, LM16_2
140 I.M 1 6 2 :
```

```
141 add R1, R1, #1
142 # (i<10)
   .stabn N_SLINE, 0, 16, LM16_3
143
144 LM16_3:
145 CHECK_LOOP_EXIT:
    cmp R1, #10
146
147 # branch if less than 0 to relative position -12
148 blt START_LOOP_BODY
150
151 # x100++;
152
    .stabn N_SLINE, 0, 20, LM20
153 LM20:
154 add R1, R0, #1
    # x100++;
155
    .stabn N_SLINE, 0, 21, LM21
156
157 LM21:
   add R0, R1, #1
158
159
    # x100++:
stabn N_SLINE, 0, 22, LM22
    LM22:
161
    add R1, R0, #1
162
163 # x100++;
    .stabn N_SLINE, 0, 23, LM23
164
165
    LM23:
166 add RO, R1, #1
167
    # x100++:
    .stabn N_SLINE, 0, 24, LM24
168
169 LM24:
170 add R1, R0, #1
171
172 # US.ASM("b -8"); // stop here
\tt 173 .stabn N_SLINE, 0, 26, LM26
    LM26:
174
175
    b 0
   LM27:
177
178
   .stabs "x03:r(0,1)", N_RSYM, 0,4,3
179
180
 \begin{tabular}{ll} $\tt 181$ & $\tt \#.stabs & $\tt "x00:(0,1)",N_LSYM,0,0,1024 \\ \end{tabular} 
\begin{tabular}{ll} $^{182}$ & $\#.stabs $ "x01:(0,1)",N_LSYM,0,0,1024+4$ \\ \end{tabular}
#.stabs "x02:(0,1)", N_LSYM,0,0,1024+8
stabs "x100:(0,1)", N_LSYM,0,0,1024+12
    .stabn N_LBRAC, 0, 0, LM5
185
   .stabn N_LBRAC, 0, 0, LM16
    .stabn N_RBRAC, 0, 0, LM20
   .stabn N_RBRAC, 0, 0, LM27+4
188
190 .stabn N_SO,0,0,LM27+4
```

#### C.10 make loop.ps1

```
# Add the path for the GNU Arm Embedded Toolchain to the 'Env:Path'
      variable
^2 $Env: Path += ";D:\GNUArmEmbeddedToolchain\7-2018-q2-update\bin"
  # Change to directory containing the program
4
  cd M:\MA\stabs
8 $FILENAME="loopWithSTABS"
  #$FILENAME = "loop"
11 #arm-none-eabi-as -gstabs -march=armv7-a "$FILENAME.S" -o "$FILENAME.o"
12
  # Assembles object file
13
14 # * -march = armu7 - a : assemble for ARMu7 architecture
15 arm-none-eabi-as -march=armv7-a "$FILENAME.S" -o "$FILENAME.o"
16
17 # Linking one single object file
                          : text section will be copied to address 0x0 (
18 # * - T t e x t = 0 x 0
      executable code)
19 # * - Tdata=0x1000
                          : data section will be copied to address 0x100
```

```
20 arm-none-eabi-ld -Ttext=0x0 -Tdata=0x100 "$FILENAME.o" -o "$FILENAME"
21
22 # Disassemble linked file again
23 # * --disassemble : disassemble the executable code section
24 # * --disassemble : include all STABS informations
25 arm-none-eabi-objdump --disassemble -G "$FILENAME.o" > "$FILENAME.Sd"
```

### D Der gdb-Debugger

#### D.1 startGdb.ps1

```
$\text{$\text{Env:Path += ";D:\GNUArmEmbeddedToolchain\6-2017-q2-update\bin"}$
$\text{$\text{$\text{Env:Path += ";D:\GNUArmEmbeddedToolchain\7-2018-q2-update\bin"}$
$\text{$\text{$\text{dM:\MA\stabs}}$
$\text{$\text{arm-none-eabi-gdb} --command=gdbInit.txt}$
$\text{$\text{$\text{txt}}$
$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$$\et{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\te
```

#### D.2 gdbInit.txt

```
set extension-language .java minimal
file M:/MA/stabs/loop
dir M:/MA/stabs/
target remote localhost:3333
monitor reset halt
monitor halt
load
monitor reg pc 0
```