





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO "J.F.KENNEDY"

indirizzo: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI CLASSE 4 AET e 4 BET - 3 CIA

Data: 18 maggio 2023

Inseganti: Maurilio Bortilussi - Erica Milocco

RELAZIONE TECNICA PROGETTO CELLA BUFFOLI

Gruppo di lavoro:

Biscontin Marco - Nicola De Marchi - Gianpietro Cittolin - Matteo Facca - Stefano Ciprian

Indice

Ι	Introduzione	2
II	La cella	2
III	Modifiche principali	3
IV	Geometrie agiunte	4
V V.i V.ii V.ii	CreaPezzoSuNastroIngresso	8 9 9 10
	Codice RAPID Codice IRB 4600 i Codice IRB 1200 robot 1 ii Codice IRB 1200 robot 2	10 11 11 11
VII	Funzionamento della cella	11
VIII	Allegati	12
Elei	nco delle figure	
I II III IV	La cella prima delle modifiche Rotazione pezzo grezzo Rotazione robot IRB 1200 Disposizione pallet	2 3 3 4
V VI VII VIII	Copia dei pallet Copia delle cassette Bariere protetive UNIBOT2000	4 5 5 6
IX X XI	Unita di controlo Terminale di programmazione La cella completata	6 7 8

XIII	Smart component UNIBOT2000	9
XIV	Smart component CreaPezzoSuNastroIngresso	9
XV	$SmartComponent_1$	10
XVI	$SmartComponent_2$	10

I Introduzione

La sfida "cella Buffoli" è estremamente ambiziosa: l'idea di poter lavorare per ottimizzare una cella robotica industriale reale è stata la leva che ci ha spinti ad applicarci e a metterci in gioco per sfruttare ed affinare le competenze acquisite grazie al corso svolto online sulla Piattaforma Stemma Robot.

II La cella

La cella che ci è stata affidata dalla Buffoli si componeva dei seguenti elementi:

- La macchina CNC transfert;
- I due robot IRB 1200 adibiti al carico e scarico della macchina transfert;
- Il meccanismo componente la tavola rotante;
- Un pallet carico delle cassette vuote;
- Un pallet vuoto in qui verranno depositate la cassette piene;
- Il robot IRB 4600 adibito a caricare e scaricare le cassette dalla tavola rotante.




Figura I: La cella prima delle modifiche

III Modifiche principali

Da un primo approccio alla cella, ci siamo accorti che fosse necessario apportare delle modifiche alla disposizione di alcuni elementi della cella. Infatti questi elementi nella loro posizione originaria rendevano il progetto di difficile realizzazione.

1. Ruotare il pezzo in arrivo verso la stazione di lavoro sul nastro trasportatore;




Figura II: Rotazione pezzo grezzo

- 2. Riposizionamento di uno dei due robot IRB 1200 sulla ghiera di sostegno. Tale robot infatti era stata inizialmente fissata in modo non corretto causando delle collisioni.
- 3. Sono stati ruotati i due robot IRB 1200 per rendere possibili le movimentazioni necessarie;




Figura III: Rotazione robot IRB 1200

4. Sono stati riposizionati i pallet per una più agevole movimentazione da parte del robot IRB 4600.




Figura IV: Disposizione pallet

IV Geometrie agiunte

Lavorando alla cella robotica ci siamo resi conto che, per attuare le migliorie richieste, era necessario apportare alcune modifiche alla configurazione iniziale della cella. abbiamo deciso di aggiungere delle geometrie al fine di rendere la cella il più vero simile possibile. Le modifiche principali sono:

• copiati i pallet passando da 2 a 4;




Figura V: Copia dei pallet

• copiate le cassette passando da 8 a 16, nella versione a uno strato di cassette, fino a un massimo di 96 per la versione a sei strati di cassette;




Figura VI: Copia delle cassette

• aggiunte le barriere protettive, che impediscono l'accesso all'uomo;




Figura VII: Bariere protetive

• aggiunto un unibot2000 per la movimentazione dei pallet;




Figura VIII: UNIBOT2000

• aggiunte le unita di controllo dei robot;



Figura IX: Unita di controlo

• aggiunti i terminali di programmazione flexpendant.



Figura X: Terminale di programmazione

La cella una volta ultimata si presenta nel seguente modo:




Figura XI: La cella completata

V Componenti agiunti

Durante il lavoro di svilupo della cella si è opptato per l'aggiunta di alcuni "smart component". I componenti aggiunti permetono una magiore dinamicita e una maggiore realta dal punto di vista fisico, inoltre rendono la simulazione piu fluida e naturale. La logica della stazione inizialmente si presentava nel seguente modo:




Figura XII: Logica della stazione prima delle modifiche

A seguito delle modifice sono stati agiunti i componenti:

- UniBOT,
- $\bullet \ \ CreaPezzoSuNastroIngresso, \\$
- SmartComponent_1,
- $\bullet \ SmartComponent_2.$

V.i UniBOT

Questo smart component si ocupa di pilotare il robot UNIBOT2000 e ne gestisce la funzione di attaco e steco degli oggetti.




Figura XIII: Smart component UNIBOT2000

V.ii CreaPezzoSuNastroIngresso

Questo smart component crea il pezzo grezze sul nastro trasportatore, il pezzo in seguito sarà inserito nella macchina CNC transfert.




Figura XIV: Smart component CreaPezzoSuNastroIngresso

V.iii SmartComponent_1 e SmartComponent_2

Questi smart component permettono di gestire la grafica, facendo apparire e sparire alcuni elementi, rendendo la simulazione più semplice.




Figura XV: SmartComponent_1




Figura XVI: SmartComponent_2

VI Codice RAPID

I robot sono stati programmati cercando di soddisfare al meglio le esigenze della cella e garantendo la coordinazione tra i movimenti.

VI.i Codice IRB 4600

Questo codice si occupa di far si che il robot IRB 4600 carichi le cassette da un pallet sulla tavola rotante e, una volta piene le cassette, il robot le scarica dalla tavola rotante in un altro pallet.

VI.ii Codice IRB 1200 robot 1

Questo codice si occupa di far si che il robot IRB 1200 prelevi il pazzo grezzo dal nastro trasportatore e lo inserisce nella macchina CNC transfert.

VI.iii Codice IRB 1200 robot 2

Questo codice si occupa di far si che il robot IRB 1200 prelevi il pazzo lavorato dalla macchina CNC transfert e lo deposita nel nastro trasportatore.

VII Funzionamento della cella

Il funzionamento della cella è possibile suddividerlo in sei semplici punti.

- 1. Il ciclo di lavoro inizia il robot IRB 1200 che prende il pazzo grezzo dal nastro trasportatore e lo carica sulla macchina CNC transfert. Questa operazione iniziale viene ripetute dodici volte un tempo di : 6 sec.
- 2. nella seconda fase parte l'interscambio tra i robot IRB 1200 e la macchina CNC transfert: il Robot 2 preleva il pezzo lavorato e lo deposita sul nastro trasportatore, contestualmente il Robot 1 carica un pezzo grezzo sulla la macchina CNC transfert. Il tutto dura all'incirca 6 sec.
- 3. Robot IRB4600 nel frattempo attende che il numero previsto di pezzi lavorati, depositati sul nastro, siano caduti nella cassetta blu. La cassetta blu più vicina al robot viene prelevata e depositata sul pallet. IL posizionamento delle cassette sul pallet viene effettuato partendo dalle posizioni più lontane al fine di lasciare libera la zona operativa e rendere fluida la movimentazione.

- 4. L'attività di rotazione del carrello rotante è gestito in modo sincronizzato allo scopo di caricare le cassette vuote e togliere le cassette contenenti i pezzi lavorati, spostandole sul pallet di allontanamento.
- 5. Quando il Pallet3, di carico cassette piene, è quasi completo, parte l'UNIBOT2000 che si posiziona sotto il pallet per il prelievo e lo spostamento nella zona di carico e scarico.
- 6. Nella fase successiva avviene lo scambio dei pallet pieni e pallet vuoti grazie all'ausilio dell'UNIBOT2000.

VIII Allegati

Codice IRB 4600

Codice IRB 1200 robot 1

Codice IRB 1200 robot 2

```
!Definizione targhet workobject
 PERS tooldata tPinza3:=[TRUE,[[0,0,194.6],[1,0,0,0]],[1,[1,0,0],[1,0,0,0],1,0,0]];
 CONST robtarget
pCassetta1Pallet1:=[[141.407996912,194.723321321,126.001044016],[-0.000000026,-
0.000000066,1,0.000000027],[-1,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget pHomePosition:=[[569.72978229,-1293.811182203,1005.950669794],
[-0.000000027,0.258818691,0.965925921,0.000000043],[-1,-1,-1,0],
[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
 PERS jointtarget jHome:=[[0,0,0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget pDepTavRotante:=[[-
1382.187591192,302.577824965,320.185930628],[-0.000000109,-
0.002072459, 0.999997852, 0.0000000028, [1, -1, 1, 0],
[9E+09.9E+09.9E+09.9E+09.9E+09.9E+09]];
  CONST wobjdata wobjPallet1 Prel:=[FALSE,TRUE,"",[[-1233.762500075,-
977.129306018,-172],[0.866995013,0,0,-0.498316814]],[[0,0,0],[1,0,0,0]]];
  CONST wobjdata wobjPallet2 Prel:=[FALSE,TRUE,"",[[171.157379299,-
915.586638568,-172],[0.866995013,0,0,-0.498316814]],[[0,0,0],[1,0,0,0]]];
  CONST wobjdata wobjPallet1 Dep:=[FALSE,TRUE,"
[[909.350663715,203.770884853,-172],[0.965710913,0,0,0.259619784]],[[0,0,0],[1,0,0,0]]];
  CONST wobjdata wobjPallet2_Dep:=[FALSE,TRUE,"",[[-693.27384335,711.861953568,-
172],[0.965710913,0,0,0.259619784]],[[0,0,0],[1,0,0,0]]];
 PERS wobjdata wobjTavRot:=[FALSE,TRUE,"",[[0,0,40],[1,0,0,0]],[[0,0,0],[1,0,0,0]]];
 !Definizione variabili workobject e costanti
 CONST num AltezzaPallet:=6:
 CONST num ProfonditàPallet:=2;
 CONST num LunghezzaPallet:=4;
 PERS num NumScatole:=48;
 PERS num NumScatole livello:=8;
 PERS num xScatola:=2;
 PERS num yScatola:=0;
 PERS num zScatola:=2;
 PERS num xScatola dep:=2;
 PERS num yScatola dep:=1;
 PERS num zScatola dep:=3;
 PERS num nscatola:=0:
 PERS wobjdata wobjPrel:=[FALSE,TRUE,"",[[-1233.76,-977.129,-172],[0.866995,0,0,-
0.498317],[[0,0,0],[1,0,0,0]]];
  PERS wobjdata wobjDep:=[FALSE,TRUE,"",[[909.351,203.771,-172],
[0.965711,0,0,0.25962]],[[0,0,0],[1,0,0,0]]];
 PROC main()
    HomePosition;
                                                !Home Position
                                               !Attende Pressione Tasto Start
    WaitDI diStart,1;
    !Calcolo variabili
    NumScatole:=AltezzaPallet*ProfonditàPallet*LunghezzaPallet;
    NumScatole livello:= ProfonditàPallet*LunghezzaPallet;
```

```
xScatola:=0;
    yScatola:=0;
    zScatola:=0;
    xScatola dep:=0;
    yScatola dep:=0;
    zScatola dep:=0;
    nScatola:=0;
    AperturaPinza;
                                                !Apertura Pinza
    WaitTime 2:
    label2:
    !Imposta i workobject
    wobjPrel:=[FALSE,TRUE,"",[[-1233.762500075,-977.129306018,-172],
[0.866995013,0,0,-0.498316814]],[[0,0,0],[1,0,0,0]]];
    wobjDep:=[FALSE,TRUE,"",[[909.350663715,203.770884853,-172],
[0.965710913,0,0,0.259619784],[[0,0,0],[1,0,0,0]];
    label1:
    RotazioneTavolaB;
                                                  !Ruota Tavola B
    !Ciclo prelievo e deposito scatole
    FOR nScatola FROM 0 TO NumScatole DO
      IF nscatola<>Numscatole THEN
                                                        !Se la scatola non è l'ultima
                                                    !Preleva la scatola
        Prelievo scatole(nScatola);
        DepositoSuTavRotante;
                                                    !Deposita sulla tavola rotante
        IF nScatola<>0 THEN
                                                   !Se la scatola non è la prima
                                                    !Attendi segnale scatola piena
          WaitDI diPezzoSuNastro,1:
          WaitTime 5;
        ENDIF
      ENDIF
      IF (nScatola MOD 2)=0 THEN
                                                       !Fai ruotare una volta in A una
volta in B la tavola rotante
        RotazioneTavolaA;
      ELSE
        RotazioneTavolaB;
      ENDIF
      IF nScatola<>0 THEN
                                                    !Se la scatola non è la prima
                                                   !Preleva dalla tavola rotante
        PrelievoDaTavRotante;
        Deposito scatole(nScatola);
                                                     !Deposita sul pallet di deposito
      ENDIF
    ENDFOR
    nScatola:=0;
    IF wobjPrel<>wobjPallet2 Prel THEN
                                                          !Cambio workobject
```

```
wobjPrel:=[FALSE,TRUE,"",[[171.157379299,-915.586638568,-172],
[0.866995013,0,0,-0.498316814],[[0,0,0],[1,0,0,0]];
      wobjDep:=[FALSE,TRUE,"",[[-693.27384335,711.861953568,-172],
[0.965710913,0,0,0.259619784],[[0,0,0],[1,0,0,0]];
      WaitTime 5;
      Set doPallet3 Pieno;
                                                   !Ritira pallet dep 1 UniBOT 2000
      WaitTime 3;
      Reset doPallet3_Pieno;
      GOTO label1;
                                                 !Ricomoncia il ciclo con pallet cambiato
    ELSE
      WaitTime 5;
      Set doPallet4 Pieno;
                                                   !Ritira pallet dep 2 UniBOT 2000
      WaitTime 3;
      Reset doPallet4_Pieno;
      GOTO label2;
                                                !Ricomoncia il ciclo con pallet cambiato
    ENDIF
    HomePosition;
  ENDPROC
  PROC Prelievo scatole(num nScatola)
                                                           !Procedura prelievo scatole,
Ingresso: numero scatola
    !Calcolo posizione scatola dato il numero della scatola
    zScatola:=AltezzaPallet-1-(nScatola DIV NumScatole livello);
    xScatola:=(nScatola-(nScatola DIV NumScatole livello)*NumScatole livello) DIV
ProfonditàPallet:
    yScatola:=((nScatola-(nScatola DIV NumScatole livello)*NumScatole livello)-
xScatola*ProfonditàPallet);
    !Muoviti sulla scatola
    MoveJ Offs(pCassetta1Pallet1,302*xScatola,yScatola*407,750),vmax,z10,tPinza3\
WObj:=wobjPrel;
    SingArea\Wrist:
    ConfL\Off;
    MoveL Offs(pCassetta1Pallet1,302*xScatola,yScatola*407,
(zScatola*105)),v150,fine,tPinza3\WObj:=wobjPrel;
    ChiusuraPinza;
                                                 !Chiudi Pinza
    !Alzati sopra la scatola
    MoveL Offs(pCassetta1Pallet1,302*xScatola,yScatola*407,
(zScatola*105)+100),v200,z10,tPinza3\WObj:=wobjPrel;
    MoveL Offs(pCassetta1Pallet1,302*xScatola,yScatola*407,750),vmax,z10,tPinza3\
```

```
ENDPROC
                                                          !Procedura deposito
  PROC Deposito scatole(num nScatola)
scatole, Ingresso: numero scatola
    !Calcolo posizione scatola dato il numero della scatola
    nScatola:=NumScatole-nScatola;
    zScatola dep:=AltezzaPallet-1-(nScatola DIV NumScatole livello);
    xScatola dep:=((nScatola-(nScatola DIV NumScatole livello)*NumScatole livello)
DIV ProfonditàPallet);
    yScatola dep:=((nScatola-(nScatola DIV NumScatole livello)*NumScatole livello)-
xScatola dep*ProfonditàPallet);
    !Muoviti sulla scatola
    MoveJ
Offs(pCassetta1Pallet1,302*xScatola dep,yScatola dep*407,750),vmax,z10,tPinza3\
WObj:=wobjDep:
    MoveL
Offs(pCassetta1Pallet1,302*xScatola dep,yScatola dep*407,zScatola dep*105),v150,fine
,tPinza3\WObj:=wobjDep;
    AperturaPinza;
                                               !Apre pinza
    !Si alza sopra la scatola
    MoveL
Offs(pCassetta1Pallet1,302*xScatola dep,yScatola dep*407,zScatola dep*105+100),v20
0,z10,tPinza3\WObj:=wobjDep;
    MoveL
Offs(pCassetta1Pallet1,302*xScatola dep,yScatola dep*407,750),vmax,z10,tPinza3\
WObj:=wobjDep;
 ENDPROC
  PROC RotazioneTavolaA()
                                                     !Procedura rotazione tavola in
posizione A
    Reset doStazioneB:
    WaitTime 0.1:
    Set doStazioneA;
    WaitTime 2;
 ENDPROC
  PROC RotazioneTavolaB()
                                                     !Procedura rotazione tavola in
posizione B
    Reset doStazioneA;
    WaitTime 0.1;
    Set doStazioneB;
    WaitTime 2;
  ENDPROC
  PROC AperturaPinza()
                                                    !Procedura Apertura pinza
```

WObj:=wobjPrel;

Reset doChiusuraPinza: WaitTime 0.1; Set doAperturaPinza; WaitTime 0.5: Reset doAttacca: **ENDPROC** PROC ChiusuraPinza() !Procedura Chiusura pinza Reset doAperturaPinza; WaitTime 0.1; Set doChiusuraPinza; WaitTime 0.5: Set doAttacca: **ENDPROC** PROC HomePosition() !Procedura posizione Home MoveJ pHomePosition,v500,fine,tPinza3\WObj:=wobj0; **ENDPROC** PROC DepositoSuTavRotante() !Procedura Deposito su tavola rotante !Muoviti sopra la tavola rotante MoveJ Offs(pDepTavRotante,0,0,300),vmax,z10,tPinza3\WObj:=wobjTavRot; MoveL pDepTavRotante,v150,fine,tPinza3\WObj:=wobjTavRot; AperturaPinza; !Apre la pinza !Muoviti sopra deposito tavola rotante MoveL Offs(pDepTavRotante,0,0,300),vmax,z10,tPinza3\WObj:=wobjTavRot; **ENDPROC** PROC PrelievoDaTavRotante() !Procedura Prelievo da tavola rotante !Muoviti sopra la tavola rotante MoveJ Offs(pDepTavRotante,0,0,300),vmax,z10,tPinza3\WObj:=wobjTavRot; MoveL pDepTavRotante,v150,fine,tPinza3\WObj:=wobjTavRot; ChiusuraPinza; !Chiude pinza !Muoviti sopra deposito tavola rotante MoveL Offs(pDepTavRotante,0,0,300),vmax,z10,tPinza3\WObj:=wobjTavRot; **ENDPROC ENDMODULE**

!Definizione targhet workobject

PERS tooldata tPinza1:=[TRUE,[[0,131.5,119.5],[0.707107,-0.707107,0,0]],[1,[1,0,0], [1,0,0,0],1,0,0]];

PERS wobjdata Workobject_2:=[FALSE,TRUE,"",[[-631.818,445.037,623.744],

[0.308398, -0.636169, -0.636535, -0.308225], [[0,0,0], [1,0,0,0]]];

PERS wobjdata Workobject CNC:=[FALSE,TRUE,"",[[-578.208,-379.632,-390.8],

[0.130525, -0.991445, -0.000283969, 0.000034679]], [[0,0,0], [1,0,0,0]]];

CONST robtarget pPrelievo:=[[631.818008834,-445.03693584,623.744032081],

[0.667909755, 0.231769089, 0.668046323, 0.232150294], [-1, -1, 0, 0],

[9E+09.9E+09.9E+09.9E+09.9E+09]];

CONST jointtarget JointTarget_1:=[[0,0,0,0,30,0],

[9E+09.9E+09.9E+09.9E+09.9E+09]];

CONST robtarget pSopraPrelievo:=[[415.760780129,-445.160676309,623.745186118],

[0.667909783, 0.23176905, 0.668046305, 0.232150305], [-1, -1, 0, 0],

[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];

CONST robtarget

pJPosizioneIntermedia:=[[415.495083256.18.774190557.640.454135542],

[0.499853695, 0.173377377, 0.801583244, 0.27847957], [0,-1,0,0],

[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];

CONST robtarget pAppDeposito:=[[578.179010088,432.165286731,-194.741041306],

[0.00361548, 0.002684145, 0.793344344, 0.6087565], [0, -1, 0, 0],

[9E+09.9E+09.9E+09.9E+09.9E+09]];

CONST robtarget pDeposito:=[[578.208404223,379.632100945,-390.799627139],

[0.003615655, 0.002684074, 0.793344301, 0.608756555], [0,-1,0,0],

[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];

CONST num TempoLavoroTransfer:=5; !Tempo di lavorazione del singolo pezzo

nel transfer

PROC main()

pHome; !Spostamento posizione Home

Set doCreaPezzo; !Creazione pezzo

!Reset di tutti gli ingressi Reset doApriPinzaCNC:

Reset doApriPinza; Reset doAttacca:

Reset doChiudiPinza;

Reset doChiudiPinzaCNC;

Reset doCreaPezzo;

Reset doRitiraPezzo:

FOR i FROM 0 TO 11 DO !Carica 12 pezzi nel transfer all'inizio

PrelievoPezzo: !Prelevva il pezzo DepositoPezzo: !Deposita il pezzo

WaitTime TempoLavoroTransfer;

Set doNAscondiPezzoCarico: !Grafica nascondi pezzo caricato

Reset doNAscondiPezzoCarico: !Reset grafica nascondi pezzo caricato

ENDFOR

Set doRitiraPezzo; !Imposta ritira pezzo IRB1200_2

WaitTime 1;

WHILE TRUE DO !Carico Transfer

Reset doRitiraPezzo;

PrelievoPezzo; !Preleva il pezzo

WaitDI diPezzoRitirato,1; !Attende transfer libero

DepositoPezzo; !Deposita il pezzo

Set doRitiraPezzo;

WaitTime 1;

Reset doRitiraPezzo; !Reset deposita il pezzo

ENDWHILE

ENDPROC

PROC DepositoPezzo() !Procedura deposito pezzo nel transfer

Set doApriPinzaCNC; !Apre la pinza della Transfer

!Movimento nella CNC

MoveJ pJPosizioneIntermedia,vmax,z100,tPinza1\WObj:=wobj0; MoveJ pAppDeposito,vmax,z100,tPinza1\WObj:=wobj0;

MoveL pDeposito,v150,fine,tPinza1\WObj:=wobj0;

Reset doChiudiPinza; !Reset segnale

Set doChiudiPinzaCNC; !Chiusura pinza Transfer WaitTime 1.1; !Attesa Pinca Transfer Chiusa

Reset doChiudiPinzaCNC; !Reset segnale Set doApriPinza; !Apertura pinza robot

Reset doAttacca; !Simulazione stacca il pezzo

!Movimento fuori Transfer

MoveL pAppDeposito,vmax,z100,tPinza1\WObj:=wobj0;

!Creazione pezzo nastro ingresso

Set doCreaPezzo;

WaitTime 0.1;

Reset doCreaPezzo;

!Movimento posizione di prelievo pezzo in ingresso

MoveJ pJPosizioneIntermedia,vmax,z100,tPinza1\WObj:=wobj0; !Posizione intermedia per evitare collisioni

MoveJ pSopraPrelievo,vmax,z100,tPinza1\WObj:=wobj0;

!Reset di tutti i segnali

Reset doApriPinzaCNC:

Reset doApriPinza;

Reset doAttacca:

Reset doChiudiPinza;

Reset doChiudiPinzaCNC;

Reset doCreaPezzo;

Reset doRitiraPezzo;

ENDPROC

PROC PrelievoPezzo() !Procedura prelievo pezzo da nastro ingresso

!Movimento posizione sopra prelievo

MoveJ pSopraPrelievo,vmax,z100,tPinza1\WObj:=wobj0;

!Apertura pinza

Set doApriPinza;

WaitTime 1.1;

!Movimento posizione Prelievo

MoveL pPrelievo,v150,fine,tPinza1\WObj:=wobj0;

Reset doApriPinza; !Reset segnale !Reserved !Chiusura pinza Set doChiudiPinza; Set doAttacca:

!Simulazione attacca pezzo

WaitTime 1.1;

!Movimento sopra prelievo

MoveL pSopraPrelievo,vmax,z100,tPinza1\WObj:=wobj0;

!Reset di tutti i segnali

Reset doApriPinzaCNC;

Reset doApriPinza;

Reset doChiudiPinza;

Reset doChiudiPinzaCNC;

Reset doCreaPezzo;

ENDPROC

PROC pHome() !Procedura posizione di Home

MoveAbsJ JointTarget 1,vmax,z100,tPinza1\WObj:=wobj0;

ENDPROC

ENDMODULE

DepositoPezzo;

WaitTime 1;

!Definizione targhet workobject PERS tooldata tPinza2:=[TRUE,[[0,131.5,119.5],[1,0,0,0]],[1,[0,1,0],[1,0,0,0]],[1,0,0,0]]; PERS wobjdata Workobject CNC:=[FALSE,TRUE,"",[[-575.664,205.684,-383.927], [0.130525, -0.991445, -0.000283969, 0.000034679]], [[0,0,0], [1,0,0,0]]];CONST jointtarget pHome:=[[0,0,0,0,30,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; CONST robtarget pJIntermedia:=[[80.721468154,190.198348213,-654.738997707], [0.707106769, -0.000000001, -0.000000005, 0.707106793], [0, -1, 1, 0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; CONST robtarget pAvvPrelievo:=[[0.000027166,0.000074695,-111.974905387], [0.707106769, -0.000000001, -0.000000005, 0.707106793], [-1,0,0,1][9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; CONST robtarget pPrelievo:=[[0,0,0],[0.707106781,0,0,0.707106781],[-1,0,-1,1], [9E+09.9E+09.9E+09.9E+09.9E+09.9E+09]]; CONST robtarget pAvvDeposito:=[[62.89492025,300.087992656,-1076.999028959], [0.707106781,0,-0.707106781,0],[0,0,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]; CONST robtarget pDeposito:=[[-81.031625591,300.0879997,-1076.999009713], [0.707106781,0,-0.707106781,0],[0,0,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]; CONST num nPezziPerScatola:=2; !Numero di pezzi desiderati per scatola CONST num TempoLavoroTransfer:=5; !Tempo di lavorazione del singolo pezzo nel transfer PERS num Pezzi:=0; PROC main() !Spostamento in posizione Home Home; !Reset di tutti gli ingressi Reset doApriPinzaCNC; Reset doApriPinza; Reset doAttacca; Reset doChiudiPinza; Reset doChiudiPinzaCNC; Reset doStaccaPEzzoCNC: Reset doPezzoSuNastro: Pezzi:=0: !Imposta variabile pezzi a 0 !Ciclo while Prelievo pezzo lavorato dal transfer e deposito pezzo sul nastro di uscita WHILE TRUE DO WaitDI diRitiraPezzo,1; !Attendi comando ritira pezzo WaitTime TempoLavoroTransfer; !Attendi tempo di lavoro transfer PrelievoPezzo; !Preleva il pezzo Set doPezzoRitirato; !Avvisa che il pezzo e stato ritirato per permettere il carico di uno nuovo

!Deposito pezzo su nastro di uscita

Set doStaccaPEzzoCNC; !Grafica

Pezzi:=Pezzi+1; !Incremento numero pezzo

Reset doStaccaPEzzoCNC; !Reset grafica

!Raggiunti i pezzi per scatola desiderati ritira da IRB4600

IF Pezzi=nPezziPerScatola THEN

Set doPezzoSuNastro: !Ritira IRB4600

WaitTime 1;

Reset doPezzoSuNastro; !Reset ritira IRB4600 Pezzi:=0; !Azzeramento pezzi per scatola

ENDIF

Reset doPezzoRitirato; !Reset pezzo ritirato

ENDWHILE

Home:

ENDPROC

PROC PrelievoPezzo() !Procedura prelievo pezzo da trasnfer

!Movimento nel trasfer

MoveJ pJIntermedia,vmax,z200,tPinza2\WObj:=Workobject_CNC; MoveJ pAvvPrelievo,vmax,z200,tPinza2\WObj:=Workobject_CNC; MoveL pPrelievo,v150,fine,tPinza2\WObj:=Workobject_CNC;

Set doChiudiPinza; !Chiusura pinza
WaitTime 1.1; !Attesa pinza chiusa
Set doAttacca; !Grafica attacca pezzo
Set doApriPinzaCNC; !Apertura pinza Transfer

WaitTime 0.5; !attesa pinza aperta

!Tempo minore in quanto basta che la pinza si apra poco

!Allontanamento

MoveL pAvvPrelievo,vmax,z200,tPinza2\WObj:=Workobject_CNC; MoveJ pJIntermedia,vmax,z200,tPinza2\WObj:=Workobject_CNC;

!Reset segnali

Reset doApriPinzaCNC; Reset doChiudiPinza:

ENDPROC

PROC DepositoPezzo() !Procedura deposito pezzo su nastro di uscita

!Movimento su posizione di deposito

MoveJ pAvvDeposito,vmax,z200,tPinza2\WObj:=Workobject_CNC; MoveL pDeposito,vmax,z200,tPinza2\WObj:=Workobject_CNC;

Set doApriPinza; !Apertura pinza

WaitTime 1; !Attesa tempo apertura pinza Reset doAttacca; !Grafica stacca pezzo

Set doStaccaPEzzoCNC; !Grafica stacca pezzo e movimento su nastro

Reset doStaccaPEzzoCNC; !Grafica reset segnale

!Movimento attesa seguente prelievo

MoveL pAvvDeposito,vmax,z200,tPinza2\WObj:=Workobject_CNC; MoveJ pJIntermedia,vmax,z200,tPinza2\WObj:=Workobject_CNC;

!Reset segnali

Reset doApriPinza;

ENDPROC

PROC Home() !Procedura posizione Home

MoveAbsJ pHome,vmax,z200,tPinza2\WObj:=Workobject CNC;

Set doApriPinza; !Apertura pinza

ENDPROC ENDMODULE