Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)

Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем (КИБЭВС)

(KH	DODC)
	УТВЕРЖДАЮ
	заведующий каф. КИБЭВС
	А.А. Шелупанов
	«»2015г.
	EECHDODOHIOŬ CETH HITEDHET (WI EI
	БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ (WI-FI)
	ине «Безопасность сетей ЭВМ» пыная записка
Пояснител	ібная записка
	Выполнила:
	студентка гр. 722
	М.В. Мейта
	«»2015г.
	Научный руководитель:
	аспирант каф. КИБЭВС
	А.К. Новохрестов
	« » 2015г.

РЕФЕРАТ

Курсовая работа содержит 19 страниц, 18 рисунков, 6 источника.

RASPBERRY PI, UBUNTU, WI-FI, TCPDUMP, PCAP, RASPBIAN, WIRESHARK, BASH, СНИФФЕР, СЕТЕВОЙ ТРАФИК.

Цель работы — разработать и настроить систему пассивного перехвата пакетов по беспроводной сети Интернет (Wi-Fi) в научно-образовательных целях.

Проект выполнен с использованием следующих программных и аппаратных средств:

- OC Linux Ubuntu 15.04;
- OC Linux Raspbian Jessie Light 4.1;
- Wi-Fi-адаптер TP-Link TL-WN722NC;
- tcpdump консольная утилита Unux для перехвата и анализа сетевого трафика;
- Wireshark программа-анализатор сетевого трафика с графическим пользовательским интерфейсом.

Пояснительная записка выполнена согласно образовательному стандарту ВУЗа ОС ТУСУР 01-2013 [1] при помощи системы компьютерной вёрстки LATEX.

Содержание

Введ	дение
1	Используемые прораммные и аппаратные средства и их описание
2	Проектирование и настройка пакетного сниффера
2.1	Установка OC Raspbian
2.2	Настройка проводного соединения (Ethernet)
2.3	Установка ssh-соединения
2.4	Установка драйвера TP-Link
2.5	Настройка режима перехвата пакетов (monitor mode)
2.6	tcpdump
2.7	wireshark
Закл	пючение
Спи	сок использованных источников

Введение

Беспроводные сети небезопасны, особенно открытые. Но и зашифрованные не являются на 100

тут надо сочинение на эту тему склепать сниффер

В качестве задания на курсовую работу была поставлена задача разработать пассивный перехватчик пакетов на базе Raspberry Pi. ????

Задачи: установить настроить сниффить анализировать

1 Используемые прораммные и аппаратные средства и их описание

2 Проектирование и настройка пакетного сниффера

2.1 Установка ОС Raspbian

Для установки оперционной системмы Raspbian на Raspberry Pi необходимо перейти на страницу загрузок на официальном сайте [2] и скачать необходимый образ ОС (рис. 2.1), затем установить загруженный образ на SD-карту, которая впоследствии будет подключена к Raspberry Pi и с которой непосредственно будет загружаться система.




Рисунок 2.1 – Официальная страница загрузок OC Raspbian

Инструкцию по установке образа системы на SD-карту можно найти, перейдя по ссылке [3]. После распаковки заргуженного архива с образом системы, необходимо вставить SD-карту в слот и выполнить следующие команды:

```
$ df -h  # увидеть все примонтированные устройства
$ umount /dev/<ИМЯ_УСТРОЙСТВА>  # отмонтировать SD-карту
$ dd bs=4M if=2015-11-21-raspbian-jessie.img of=/dev/sdd  # записать образ
$ sync
```

Далее достаточно извлечь SD-карту и установить ее в соответсвующий разъем Raspberry Pi.

2.2 Настройка проводного соединения (Ethernet)

Для того, чтобы удаленно зайти в систему на Raspberry Pi, необходимо подключить к нему питание (система автоматически загрузится с SD-карты), подсоединиться по Ethernet-кабелю и осуществить необходимые настройки во вкладке «Параметры системы» — «Сеть» — «Проводное» — «Параметры». Установить параметры IPv4 и IPv6, как это продемонстрировано на рисунках 2.2 и 2.3 соответственно. Все остальные настройки оставить по умолчанию.

Результатом станет рабочее проводное соединение (рис. 2.4).

lазвание соединения: Проводное соединение 1					
бщий Ethernet Заш	ита 802.1x DCB Параме	тры IPv4 Параметры IPv	6		
пособ настройки: Г	Іредоставить сеть другим	компьютерам	-		
дреса					
Адрес	Маска сети	Шлюз	Добавить		
			Удалить		
Серверы DNS:					
Поисковый домен:					
ID клиента DHCP:					
✓ Требовать адреса	цию IPv4 для этого соедин	ения			
			Маршруты		

Рисунок 2.2 – Параметры IPv4 для проводного соединения




Рисунок 2.3 – Параметры IPv6 для проводного соединения




Рисунок 2.4 – Сведения о проводном соединении

2.3 Установка ssh-соединения

Для начала выведем список доступных сетевых интерфейсов из ARP-кэша при помощи следующей команды:

```
$ arp -vn
```

Результат выполнения команды представлен на рисунке 2.5.

Из полученной информации можно сделать вывод, что Raspberry Pi имеет IP-адрес в локальной сети 10.42.0.67. Для того, чтобы удаленно подсоединиться к нему по ssh, необходимо выполнить команду:

```
$ ssh pi@10.42.0.67
```

Далее система запрашивает пароль от Raspberry, после чего устанавливается ssh-соединение (рис. 2.6).

```
marina@marina-530U3BI-530U4BI-530U4BH:~$ arp -vn
Адрес HW-тип HW-адрес Флаги Маска Интерфейс
192.168.1.1 ether c8:6c:87:40:4f:b3 C wlan0
10.42.0.67 ether b8:27:eb:5f:e4:39 C eth0
Записей: 2 Пропущено: 0 Найдено: 2
marina@marina-530U3BI-530U4BI-530U4BH:~$ ■
```

Рисунок 2.5 – Результат выполнения команды arp -vn

```
marina@marina-530U3BI-530U4BI-530U4BH:~$ ssh pi@10.42.0.67
ssh: connect to host 10.42.0.67 port 22: Connection refused
marina@marina-530U3BI-530U4BI-530U4BH:~$ sudo ssh pi@10.42.0.67
The authenticity of host '10.42.0.67 (10.42.0.67)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is 36:b0:32:77:0b:4f:bf:d8:2b:ee:cc:d0:4f:c0:19:93.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '10.42.0.67' (ECDSA) to the list of known hosts.
pi@10.42.0.67's password:
Linux raspberrypi 4.1.13+ #826 PREEMPT Fri Nov 13 20:13:22 GMT 2015 armv6l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Jan 3 14:12:43 2016 from 10.42.0.1
pi@raspberrypi ~ 💲 ls -la
total 1644
drwxr-xr-x 15 pi
                  рi
                          4096 Jan 3 15:17 .
drwxr-xr-x 3 root root
                          4096 Jan
```

Рисунок 2.6 – Установка ssh-соединения

2.4 Установка драйвера TP-Link

Необходимо узнать (проверить) версию системы (Raspbian) с помощью команды (рис. 2.7):

```
$ uname -a
```

Далее проверить список доступных USB-устройств (рис. 2.7). Запись «ID 0BDA:8179» и версия ОС будут определять, какой драйвер необходим.

```
pi@raspberrypi / $ uname -a
Linux raspberrypi 4.1.13+ #826 PREEMPT Fri Nov 13 20:13:22 GMT 2015 armv6l GNU/Linux
```

Рисунок 2.7 – Текущая версия системы

```
pi@raspberrypi / $ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 0bda:8179 Realtek Semiconductor Corp.
```

Рисунок 2.8 – Список USB-устройств

Подробную инструкцию можно найти, перейдя по ссылке [4].

Остается загрузить необходимый драйвер (рис. 2.9), установить его и перезагрузиться (рис. 2.10). В случае успешной установки драйвера, команда ifconfig отобразит наличие беспроводного соединения wlan0 (рис. 2.11).

Рисунок 2.9 – Загрузка драйвера

```
pi@raspberrypi ~ $ tar -zxvf 8188eu-20151113.tar.gz
8188eu.ko arpyaki
8188eu.conf
8188eu.conf
6.png 7connect.ssh.png 8.png
pi@raspberrypi ~ $ ./install.sh
sudo cp 8188eu.conf /etc/modprobe.d/.
sudo install -p -m 644 8188eu.ko /lib/modules/4.1.13+/kernel/drivers/net/wireless
sudo depmod 4.1.13+
Reboot to run the driver.

If you have already configured your wifi it should start up and connect to your
wireless network.

If you have not configured your wifi you will need to do that to enable the wifi.
pi@raspberrypi ~ $ sudo reboot
```

Рисунок 2.10 – Установка драйвера

```
pi@raspberrypi ~ $ ifconfig
eth0
Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:5f:e4:39
inet addr:10.42.0.67 Bcast:10.42.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:169 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:155 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:19389 (18.9 KiB) TX bytes:21375 (20.8 KiB)

Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 we need to will need to chan
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) these files, we need to use
Wlan0
Link encap:Ethernet HWaddr c0:4a:00:25:6e:40
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 to copy son
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 to copy son
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
```

Рисунок 2.11 – Результат выполнения команды if config

2.5 Настройка режима перехвата пакетов (monitor mode)

Для начала проверим работоспособность адаптера, настроив его на нужное соединение. Это можно осуществить, просканировав сеть (рис. 2.12) на доступные беспроводные соединения, выбрав необходимое и прописав настройки в файле /etc/network/interfaces (рис. 2.13 и 2.14). В результате выполнения команды iwconfig (рис. 2.15) можно увидеть, что уровень сигнала wlan0 нулевой, однако после перезаргузки системы командой reboot сеть работает в режиме по умолчанию — managed (рис. 2.16).

```
pi@raspberrypi ~ $ sudo iwlist wlan0 scan | grep ESSID | ESSID: "ZyX" | ESSID: "Prohorova " | ESSID: "SSA_WIFI" | pi@raspberrypi ~ $
```

Рисунок 2.12 – Сканирование сети на доступные соединения

```
pi@raspberrypi ~ $ nano /etc/network/interfaces
```

Рисунок 2.13 – Путь к config-фалу с настройками интерфейсов

```
auto lo

iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp

allow-hotplug wlan0
auto wlan0

iface wlan0 inet dhcp
 wpa-ssid "NETWORK NAME"
 wpa-psk "PASSWORD<mark>"</mark>
```

Рисунок 2.14 – Файл «interfaces»

Рисунок 2.15 – Результат выполнения команды iwconfig

Рисунок 2.16 – Результат выполнения команды iwconfig после перезагрузки системы

Бесповодные сетевые адаптеры стандарта WNIC 802.11 могут поддерживать шесть рабочих режимов: master, managed, ad-hoc, mesh, repeater и monitor. Режим монторинга пакетов (monitor mode) аналогичен смешанному режиму (promiscuous mode), однако применим только для беспроводных сетей. В отличии от смешанного режима, устройства не обязательно должны быть в сети. Режим мониторинга пакетов позволяет перехватывать все пакеты, которые могут быть распознаны WNIC-адаптером. Данный режим зависит от драйвера, архитектуры и чипсета устройства. Согласно этим ограничениям, не все адаптеры поддерживают monitor mode. При этом устройство может в определенный момент времени находиться только в одном режиме [5].

Hастроим адаптер в режим мониторинга пакетов. Для этого необходимо ввести команду: \$ sudo iwconfig wlan0 mode monitor

При попытке ввести данную команду система выводит сообщение о том, что ресурс занят (рис. 2.17).

```
pi@raspberrypi ~ $ sudo iwconfig wlan0 mode monitor
Error for wireless request "Set Mode" (8B06) :
    SET failed on device wlan0 ; Device or resource busy.
```

Рисунок 2.17 – Результат выполнения команды iwconfig

Это связано с тем, что в системе работает network interface plugging daemon [6] — программа, работающая в системе в фоновом режиме и отвечающая за автоматическое подсоединеие сетевых интерфейсов. Эта же прорамма устанавливает для устройств режим по умолчанию. Необходимо ее отключить для того, чтобы перевести устройство в другой режим работы.

Напишем небольшой bash-скрипт, который будет переводить адаптер в режим перехвата пакетов и содержать следующие команды:

```
$ #!/bin/bash
$ sudo service ifplugd stop #останавливаем работу демона
$ sudo ifconfig wlan0 down #отключаем wi-fi соединение
$ sudo iwconfig wlan0 mode monitor #включаем прослушивающий режим
$ sudo ifconfig wlan0 up #включаем wi-fi соединение
$ sudo service ifplugd start #запускаем демона
$ iwconfig #проверям настройки
```

Результат работы скрипта приведен на рисунке 2.18. Wi-Fi-адаптер теперь работает в режиме перехвата пакетов. Данный скрипт необходимо запускать снова при перезапуске системы.

```
pi@raspberrypi ~/sniff $ cat start_monitoring.shorter_z.png
#!/bin/bash

sudo service ifplugd stop
sudo ifconfig wlan0 down
sudo iwconfig wlan0 mode monitor_2.png
sudo ifconfig wlan0 up
iwconfig
pi@raspberrypi ~/sniff $ ./start_monitoring.sh
[ ok ] Network Interface Plugging Daemon...stop eth0...stop wlan0...done.
wlan0wlan0
Wlan0
##/bin/bash

**Manual Start Manual Start Manu
```

Рисунок 2.18 – Результат выполнения скрипта

- 2.6 tcpdump
- 2.7 wireshark

Заключение

Список использованных источников

- 1 Образовательный стандарт ВУЗа ОС ТУСУР 01-2013 [Электронный ресурс]. URL: http://asu.tusur.ru/learning/books/b12.pdf (дата обращения: 27.09.2015).
- 2 Raspbian [Электронный ресурс]. URL: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ (дата обращения: 25.09.2015).
- 3 Installing Operating System Images on Linux [Электронный ресурс]. URL: https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/README.md (дата обращения: 25.09.2015).
- 4 Drivers for TL-WN725N V2 3.6.11+ -> 4.1.xx+ [Электронный ресурс]. URL: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?p=462982 (дата обращения: 10.10.2015).
- 5 Real Time Wireless Packet Monitoring with Raspberry Pi Sniffer [Электронный ресурс]. URL: http://san.ee.ic.ac.uk/iscis2014/proceedings/27_turk.pdf(: 19.09.2015).
- 6 Real Time Wireless Packet Monitoring with Raspberry Pi Sniffer [Электронный ресурс]. URL: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=24615p=263373 (дата обращения: 09.11.2015).