Sprawozdanie z ćwiczenia nr 2

Mateusz Okulus, Mariusz Pakulski

Cel ćwiczenia

Celem laboratorium było wykonanie pięciu zadań, które dotyczyły sterowania układami za pomocą modulacji szerokości impulsów (PWM, Pulse-width Modulation). Należało się również zapoznać z systemem OpenWRT oraz obsługą interfejsów GPIO przez sysfs.

Połączenie RaspberryPI

RaspberryPI łączymy tak jak w poprzednim ćwiczeniu.

Konfiguracja OpenWRT

- Pobieramy obraz systemu
- Dekompresujemy

```
gzip -d openwrt-21.02.1-bcm27xx-bcm2711-rpi-4-ext4-factory.img.gz
```

• Ładujemy jako urządzenie loop

```
losetup -P -f openwrt-21.02.1-bcm27xx-bcm2711-rpi-4-ext4-factory.img
```

- Urządzenie jest oznaczone jako /dev/loop0 po wywołaniu losetup -a
- Kopiujemy rootfs z obrazu OpenWRT do karty SD dd if=/dev/loop0p2 of=/dev/mmcblk0p2 bs=4096
- Tworzymy odpowiednie katalogi

```
mkdir /mnt/boot /mnt/owrt
```

• Montujemy odpowiednie partycje

```
mount /dev/loop0p1 /mnt/owrt
mount /dev/mmcblk0p1 /mnt/boot
```

• Kopiujemy pliki z obrazu OpenWRT do karty SD

```
cp /mnt/owrt/cmdline.txt /mnt/boot/user/
cp /mnt/owrt/kernel8.img /mnt/boot/user/
cp /mnt/owrt/bcm2711-rpi-4-b.dtb /mnt/boot/user/
```

- Powiększamy system plików OpenWRT tak, żeby wypełnił partycję resize2fs /dev/mmcblk0p2
- Restartujemy i uruchamiamy OpenWRT przytrzymując przycisk na RPI

Konfiguracja sieci w OpenWRT

Zgodnie z instrukcją w pliku /etc/network/config część device usuwamy, a interfejs lan ustawiamy na używanie dhcp. Restartujemy sieć poleceniem /etc/init.d/network reload.

Dodatkowa konfiguracja

- Aktualizujemy listę dostępnych pakietów opkg update
- Instalujemy python i pip opkg install python3 python3-pip
- Instalujemy bibliotekę gpio4 pip3 install gpio4

Zadanie 1 - wyjście dla LED

```
import gpio4
import time

PIN = 27

gpio = gpio4.SysfsGPIO(PIN)
gpio.export = True
gpio.direction = 'out'

for _ in range(10):
    gpio.value = 1
    time.sleep(0.5)
    gpio.value = 0
    time.sleep(0.5)
```

Ze schematu płytki rozszerzeń odczytujemy, że LED czerwony jest obsługiwany przez pin 27. W programie tworzymy pin (gpio.export = True) i ustawiamy go na wyjście (gpio.direction = 'out'). Następnie dziesięciokrotnie włączamy pin, czekamy pół sekundy, wyłączamy i czekamy kolejne pół sekundy.

Zadanie 2 - wyjście dla LED z płynną zmianą jasności

```
import gpio4
import time
import math
PIN = 27
def cycle(gpio, period, duty=0.5):
    gpio.value = 1
    time.sleep(period * duty)
    gpio.value = 0
    time.sleep(period * (1 - duty))
gpio = gpio4.SysfsGPIO(PIN)
gpio.export = True
gpio.direction = 'out'
duration = 10
start = time.time()
end = time.time() + duration
t = 0
frequency = 100
period = 1/frequency
while time.time() < end:</pre>
    duty = math.sin(math.pi * t/duration)
    print(duty)
    cycle(gpio, period, duty)
    t += period
gpio.export = False
```

Wizualnie zmianę jasności LED możemy uzyskać poprzez migotanie z dużą częstotliwością. Jasność będzie odpowiadała współczynnikowi wypełnienia fali - jeżeli dioda będzie świecić przez jedną trzecią okresu to będzie to odpowiadało jednej trzeciej normalnej jasności diody.

Nadal używamy tego samego pina. Dodajemy funkcję pomocniczą cycle, która

na zadanym obiekcie **gpio** wyprowadzi jeden okres o długości **period** sygnału o określonym współczynniku wypełnienia **duty**.

Zakładamy, że wystarczy częstotliwość 100 Hz. Zmienność jasności uzyskujemy przez wybór duty za pomocą sin(pi * t/10) do przy długości 10 sekund od powiada sinusowi od 0 do pi - sygnał zaczyna się w zerze, wznosi się do jedynki w ciągu pierwszych pięciu sekund, a następnie opada do zera przez kolejne pięć sekund.

Ponieważ jądrem OpenWRT jest Linux, który nie jest systemem czasu rzeczywistego, czekanie przez określony czas za pomocą time.sleep zwykle czeka trochę dłużej niż zadano. Ponieważ czekamy 2*100*100=20,000 razy nawet niewielki błąd szybko się kumuluje. W programie objawia się to tym, że wypisywana wartość duty nie zeruje się do końca. Na potrzeby laboratorium założyliśmy, że problem ten można pominać.

Zadanie 3 - wejście

```
import gpio4
import time
PIN = 27
BUTTON_PIN = 18
gpio = gpio4.SysfsGPIO(PIN)
gpio.export = True
gpio.direction = 'out'
button = gpio4.SysfsGPIO(BUTTON_PIN)
button.export = True
button.direction = 'in'
# 1 bo z ukladu przyciskanie robi zwarcie do masy
while button.value == 1:
    time.sleep(1/60)
gpio.value = 1
time.sleep(3)
gpio.value = 0
button.export = False
gpio.export = False
```

Wybraliśmy przycisk 1. Na podstawie schematu płytki rozszerzeń odczytujemy odpowiadający mu pin 18. Na schemacie zauważamy też, że na wejście 18 prąd ciągle płynie, a naciśnięcie przycisku powoduje przekierowanie prądu do masy. Oznacza to, że po wciśnięciu GPIO przechodzi z 1 do 0, a nie z 0 do 1 jak można

by się tego spodziewać.

Pin odpowiadający przyciskowi ustawiamy w tryb 'in' do odczytu. Aktywnie oczekujemy na pojawienie się 1, sprawdzając wejście 60 razy na sekundę. Po wciśnięciu włączamy LED, czekamy 3 sekundy, a następnie ją wyłączamy.

Zadanie 4 - wyjście PWM, buzzer pasywny

Schemat jest dostępny w pliku buzzer.fzz. Buzzer zasilamy napięciem 3.3V. Dodatkowo dodaliśmy rezystor 100 Ohmów.

```
import gpio4
import time
import math
PIN = 17
def cycle(gpio, period, duty=0.5):
    gpio.value = 1
    time.sleep(period * duty)
    gpio.value = 0
    time.sleep(period * (1 - duty))
gpio = gpio4.SysfsGPIO(PIN)
gpio.export = True
gpio.direction = 'out'
base_frequency = 261.63
mult = 2**(1/12)
for i in range(24):
    duration = 1
    start = time.time()
    end = time.time() + duration
    t = 0
    frequency = base_frequency * mult**i
    period = 1/frequency
    while time.time() < end:</pre>
        cycle(gpio, period, 0.5)
        t += period
gpio.export = False
```

Dźwięk zależy tylko od częstotliwości, więc duty zawsze wynosi 0.5. Częstotliwości kolejnych nut obliczamy wybierając częstotliwość bazową nuty C i mnożąc ją przez kolejne potęgi pierwiastka dwunastego stopnia z dwóch. Dzięki temu po 12 nutach (oktawa) częstotliwość zwiększy się dwukrotnie, przechodząc do

kolejnej oktawy. Każdą nutę gramy 1 sekundę.

Zadanie 5 - sterowanie serwomotorem

Schemat jest dostępny w pliku servo.fzz. W repozytorium znajdują się również zdjęcia podłączenia urządzeń oraz schematu w programie Fritzing.

Do zadania piątego wybraliśmy serwomotor AR-3606HB. Steruje się nim za pomocą podania sygnału o częstotliwości 50Hz (okres 20ms). Współczynnik wypełnienia powinien wynosić od 5% (1ms) do 10% (2ms), co odpowiada pozycji wychylenia maksymalnej i minimalnej.

```
import gpio4
import time
import math
PIN = 17
def cycle(gpio, period, duty=0.5):
    gpio.value = 1
    time.sleep(period * duty)
    gpio.value = 0
    time.sleep(period * (1 - duty))
def position(gpio, value, duration):
    period = 0.020
    start = time.time()
    end = time.time() + duration
    t = 0
    duty = 0.05 + 0.05 * value
    while time.time() < end:</pre>
        cycle(gpio, period, duty)
        t += period
gpio = gpio4.SysfsGPIO(PIN)
gpio.export = True
gpio.direction = 'out'
for i in range(12):
    v = (i \% 3) / 3
    position(gpio, v, 1)
gpio.export = False
```

Funkcja position na podstawie wartości value od 0 do 1 ustawi pozycję od minimalnej do maksymalnej. duration określa przez ile czasu wystawić sygnał. Program 4 razy wysteruje serwomotor do pozycji 0, 0.5 i 1, po sekundę na każdą.

Podsumowanie

Na laboratorium udało się nam wykonać wszystkie wymagane zadania. Nauczyliśmy się sterować układami poprzez polecenia wykonywane w systemie OpenWRT. Po konfiguracji tego systemu przećwiczyliśmy obsługę urządzeń przez interfejs GPIO za pomocą prostego wyjścia (migotanie LED), prostego wejścia (przycisk), a także za pomocą sygnału o zmiennej częstotliwości (buzzer) i zmiennym współczynniku wypełnienia (płynna zmiana LED, serwomotor).