# Practica 1

## Entregable 1

Modifica el período de suspensión de la tarea para que sea mayor o menor, y comprueba que efectivamente esto modifica el comportamiento del firmware cargado.

#### Acciones realizadas:

1. Se crea la constante TIME\_WAIT con valor 100 modificando el bucle dentro de app\_main y al volcar a la placa examinamos el output en el monitor verificando el funcionamiento.

```
I (320) main_task: Started on CPU0
I (330) main_task: Calling app_main()
Hello world!
This is esp32 chip with 2 CPU core(s), WiFi/BTBLE, silicon revision v1.0, 2MB external flash
Minimum free heap size: 301252 bytes
Restarting in 100 seconds...: 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72
71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 3
2 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Restarting now.
ets Jun 8 2016 00:22:57

rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x000,d_drv:0x000,d_drv:0x000,cs0_drv:0x000,hd_drv:0x000,wp_drv:0x000
mode:DIO, clock div:2
load:0x340ff0030,len:7080
load:0x40080400,len:15584
load:0x40080400:_init at ??:?
ho 8 tail 4 room 4
load:0x40080400,len:3876
entry 0x4008064c
I (30) boot: ESP-IDF v5.1.1 2nd stage bootloader
I (31) boot: compile time Sep 24 2023 14:07:03
```

Modifica el programa para que se compruebe debidamente si el SoC tiene capacidades WiFi y muestre la información correspondiente por la salida estándar (para ello, puedes consultar <u>la siguiente página</u>).

- 1. Para verificar si el chip soporta wifi realizamos las siguientes acciones:
  - a. Recuperamos la información del chip llamando a la función esp\_chip\_info con una estructura de tipo esp\_chip\_info\_t.
  - b. Realizamos una operación AND entre la sección features de la estructura obtenida y la MACRO CHIP\_FEATURE\_WIFI\_BGN.
- 2. Adicionalmente mostramos información de la MAC del chip WIFI:
  - a. Obtenemos la dirección base de la MAC programada de fabrica con la función esp\_efuse\_mac\_get\_default
  - b. Leemos la dirección MAC con la función esp\_read\_mac
  - c. Mostramos el array obtenido con la función print mac

```
I (318) app_start: Starting scheduler on CPU0
I (322) app_start: Starting scheduler on CPU1
I (322) main_task: Started on CPU0
I (332) main_task: Calling app_main()
**Imprimiendo informacion sobre las capacidades WI-FI del SoC**
El SoC tiene capacidades Wi-fi?..: YES
MAC Address: 8C:AA:B5:B8:BF:F4
Restarting in 100 seconds...: 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 [
```

Implementa una modificación del programa hello\_world que implemente y planifique dos tareas independientes con distinta funcionalidad (en este caso, es suficiente con mostrar por pantalla algún mensaje) y distintos tiempos de suspensión. Comprueba que, efectivamente, ambas tareas se ejecutan concurrentemente.

- 1. Se crean dos tareas:
  - a. Tarea 1 muestra cada 4 segundos la información de los cores y capacidades del chip
  - b. Tarea 2 muestra cada 7 información del chip y su versión, capacidad y tipo de la memoria flash y la disponibilidad de memoria de pila.
  - c. En ambas tareas, la información se obtiene localmente usando la función esp\_chip\_info.

```
**Información imprimida por la tarea 1 cada 4 segundos (mensaje numero: 2)**
This is esp32 chip with 2 CPU core(s), WiFi/BTBLE

**Información imprimida por la tarea 2 cada 7 segundos (mensaje numero: 2)**
silicon revision v1.0, 2MB external flash
Minimum free heap size: 296460 bytes

**Información imprimida por la tarea 1 cada 4 segundos (mensaje numero: 3)**
This is esp32 chip with 2 CPU core(s), WiFi/BTBLE

**Información imprimida por la tarea 1 cada 4 segundos (mensaje numero: 4)**
This is esp32 chip with 2 CPU core(s), WiFi/BTBLE

**Información imprimida por la tarea 2 cada 7 segundos (mensaje numero: 3)**
silicon revision v1.0, 2MB external flash
Minimum free heap size: 296460 bytes
```

Modifica el proyecto hello\_world para que defina dos opciones de configuración que permitan definir el tiempo de espera de cada una de las dos tareas que hayas definido en tu anterior solución. Haz uso de ellas en tu código y comprueba que efectivamente su modificación a través del sistema de menús permite una personalización del comportamiento de tus códigos.

- Dentro del fichero Kconfig.projbuild se han definido las entradas TIME\_WAIT\_TASK1 & TIME\_WAIT\_TASK2 obteniendo su valor a partir de CONFIG\_TIME\_WAIT\_TASK1 y CONFIG\_TIME\_WAIT\_TASK1 respectivamente.
- 2. Se muestra la misma información que en el entregable 3.

```
**Información imprimida por la tarea 1 cada 3 segundos (mensaje numero: 2)**
        This is esp32 chip with 2 CPU core(s), WiFi/BTBLE

,**Información imprimida por la tarea 2 cada 5 segundos (mensaje numero: 2)**
        silicon revision v1.0, 2MB external flash
        Minimum free heap size: 296460 bytes

**Información imprimida por la tarea 1 cada 3 segundos (mensaje numero: 3)**
        This is esp32 chip with 2 CPU core(s), WiFi/BTBLE

,**Información imprimida por la tarea 1 cada 3 segundos (mensaje numero: 4)**
        This is esp32 chip with 2 CPU core(s), WiFi/BTBLE

,**Información imprimida por la tarea 2 cada 5 segundos (mensaje numero: 3)**
        silicon revision v1.0, 2MB external flash
        Minimum free heap size: 296460 bytes
```

## Entregable 5 - Escaneado de redes WiFi

Compila, flashea y monitoriza el ejemplo scan situado en el directorio examples/wifi/scan. Crea un nuevo proyecto a partir de este ejemplo y amplia el número máximo de redes a escanear a 20 a través del menú de configuración del ejemplo. Crea un punto de acceso WiFi con tu teléfono móvil y observa que, efectivamente, es escaneado por el ejemplo.

Analiza el código de la función wifi\_scan (tarea principal). Céntrate especialmente en las líneas que permiten activar y configurar el escaneado de redes. Intenta entender el funcionamiento general del programa, consultando y apuntando el cometido de cada línea, con especial interés a aquellas funciones con prefijo esp\_wifi\_\*. Si tienes dudas puede consultar la documentación oficial de ESP-IDF.

- 1. Se compila, flashea y monitoriza el ejemplo scan.
- 2. Comentadas las llamadas a las funciones dentro de wifi scan.

```
I (804) wifi:mode : sta (8c:aa:b5:b8:bf:f4)
I (804) wifi:enable tsf
I (3314) scan: Total APs scanned = 7
I (3314) scan: SSID
                                UCM-CONGRESO
I (3314) scan: RSSI
                                -54
I (3314) scan: Authmode
                                WIFI AUTH WPA2 PSK
I (3314) scan: Pairwise Cipher
                                WIFI CIPHER TYPE CCMP
I (3324) scan: Group Cipher
                                WIFI CIPHER TYPE CCMP
I (3324) scan: Channel
                                13
I (3334) scan: SSID
                                UCMOT
I (3334) scan: RSSI
                                -54
I (3334) scan: Authmode
                                WIFI AUTH WPA2 PSK
I (3344) scan: Pairwise Cipher WIFI CIPHER TYPE CCMP
I (3344) scan: Group Cipher
                                WIFI CIPHER TYPE CCMP
I (3354) scan: Channel
I (3354) scan: SSID
                                UCM
I (3364) scan: RSSI
                                -54
I (3364) scan: Authmode
                                WIFI AUTH OPEN
I (3364) scan: Pairwise Cipher
                                WIFI CIPHER TYPE NONE
I (3374) scan: Group Cipher
                                WIFI CIPHER TYPE NONE
I (3384) scan: Channel
                                13
I (3384) scan: SSID
                                eduroam
I (3384) scan: RSSI
                                -55
I (3394) scan: Authmode
                                WIFI AUTH WPA2_ENTERPRISE
I (3394) scan: Pairwise Cipher
                                WIFI CIPHER TYPE CCMP
I (3404) scan: Group Cipher
                                WIFI CIPHER TYPE CCMP
I (3404) scan: Channel
                                13
```

## Entregable 6 - Gestión de eventos de red

Crea un proyecto a partir del ejemplo station situado en el directorio examples/wifi/getting\_started. Compilalo, flashealo y monitoriza su salida estándar. Acuérdate de modificar el SSID de la red al que conectará, así como la contraseña elegida a través del sistema de menús de configuración.

- 1. Parametrizada la wifi del móvil con valores para testing
- 2. Al generar el proyecto desde examples/wifi/getting\_started station, se configuran parámetros de entrada desde menuconfig: Wifi SSID / Wifi Password.

```
I (820) wifi:mode : sta (8c:aa:b5:b8:bf:f4)
I (820) wifi:enable tsf
I (830) wifi:new:<6,0>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<6,0>, prof:1
I (830) wifi:state: init -> auth (b0)
I (840) wifi:state: auth -> assoc (0)
I (850) wifi:state: assoc -> run (10)
I (980) wifi:state: run -> init (2c0)
I (990) wifi:new:<6,0>, old:<6,0>, ap:<255,255>, sta:<6,0>, prof:1
I (3410) wifi:new:<6,0>, old:<6,0>, ap:<255,255>, sta:<6,0>, prof:1
  (3410) wifi:state: init -> auth (b0)
 (3420) wifi:state: auth -> assoc (0)
  (3430) wifi:state: assoc -> run (10)
I (3570) wifi:connected with TESTAP, aid = 1, channel 6, BW20, bssid = 02:5b:c6:a1:9e:a7
I (3570) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -49
I (3580) wifi:pm start, type: 1
I (3590) wifi:<ba-add>idx:0 (ifx:0, 02:5b:c6:a1:9e:a7), tid:0, ssn:0, winSize:64
I (3650) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 2
I (4590) main_task: Returned from app_main()
```

Responde a la siguiente pregunta de forma razonada: ¿Qué eventos se asocian a la ejecución de qué función en el firmware que estás estudiando?

Los eventos WIFI\_EVENT e IP\_EVENT se asocian a la función event\_handler.

- Ante un evento WIFI\_EVENT dentro de la función se intenta la conexión llamando a la función esp\_wifi\_connect();
- En caso de un evento IP\_EVENT se muestra la ip obtenida al conectarse a la red wifi.

Modifica el firmware para que el handler de tratamiento de la obtención de una dirección IP sea independiente del tratamiento del resto de eventos del sistema WiFi que ya se están considerando. Comprueba que, efectivamente sigue observándose la salida asociada a dicho evento, aun cuando ambas funciones sean independientes. Entrega el código modificado.

- 1. Se generan dos funciones distintas para cada evento: event handler WIFIevent y event handler IPevent.
- 2. Se verifica la información en el monitor.

```
I (654) wifi_init: rx ba win: 6
I (654) wifi_init: tcpip mbox: 32
I (664) wifi_init: tdp mbox: 6
I (664) wifi_init: tcp x win: 5744
I (674) wifi_init: tcp rx win: 5744
I (674) wifi_init: tcp rx win: 5744
I (674) wifi_init: WiFi IRAM OP enabled
I (684) wifi_init: WiFi IRAM OP enabled
I (714) phy_init: phy_version 4670,719f9f6,Feb 18 2021,17:07:07
I (814) wifi:mode: sta (8c:aa:b5:b8:bf:f4)
I (814) wifi:enable tsf
I (824) wifi:enable tsf
I (824) wifi:station: wifi_init_sta finished.
I (834) wifi:station: assoc (0)
I (854) wifi:station: assoc (0)
I (854) wifi:station: assoc -> run (10)
I (864) wifi:scounected with TESTAP, aid = 1, channel 6, BW20, bssid = 02:5b:c6:a1:9e:a7
I (864) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -37
I (884) wifi:pm start, type: 1
I (894) wifi:<br/>Ab=add>idx:0 (ifx:0, 02:5b:c6:a1:9e:a7), tid:0, ssn:0, winSize:64
I (944) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 2
I (1884) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.41.86
I (1884) wifi station: connected to ap SSID:TESTAP password:Testpwd123?
I (1894) main_task: Returned from app_main()
```