

HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT HOLLABRUNN

Höhere Abteilung für Elektronik – Technische Informatik

25.03.2021	Pruggmayer, Mo	ttl Prygmayer	
Datum der Abgabe:	Schriftführer:	Unterschrift: _	
	Pi	Pruggmayer, Mottl	
Datum der Übung:	Teilnehmer:		
3	Erzeuger / Verbrauche	r Problem	
Übungsnummer:	Übungstitel: Demoprogra	Übungstitel: Demoprogramm Messwertvisualisierung –	
5BHEL		Reisinger	
Klasse / Jahrgang:	Gruppe:	Übungsleiter:	


Inhaltsverzeichnis

1	Aufgal	rfgabenstellung		
	1.1 BI	ockschaltbild	3	
	1.2 Lö	bsungsansatz	3	
	1.3 IS	R (Interrupt Service Routine)	3	
	1.3.1	Definition	3	
	1.3.2	Verwendung	3	
	1.4 Ri	ingbuffer	4	
	1.4.1	Definition	4	
	1.4.2	Verwendung	4	
	1.5 U	ART-API	4	
	1.6 de	ecoder-Thread	4	
	1.7 er	ncoder-Thread	4	
	1.8 M	essage-Queue	5	
	1.8.1	Definition	5	
	1.8.2	Verwendung	5	
	1.9 Sv	vVis-API	5	
	1.10	Cortex – Software	5	
	1.11	Langsamer Erzeuger(Cortex), schneller Verbraucher(PC)	6	
	1.12	Schneller Erzeuger(Cortex), langsamer Verbraucher(PC)	7	
2	Source	e Code	8	
	2.1 m	ain	8	
	2.2 rir	ng_pipe	9	
	2.2.1	Header	9	
	2.2.2	CPP	10	
	2.3 se	erial_interface	11	
	2.4 US	SART	12	
	2.4.1	Header	12	
	2.4.2	CPP	13	
	2.5 Sv	vVis	17	
	2.5.1	Header	17	
	2.5.2	CPP	19	
	2.5.3	SvVis Threads	21	

1 Aufgabenstellung

Es soll eine **nichtblockierende** Version der SvVis Library implementiert werden, diese soll eine Messwert Virtualisierung für Echtzeitsysteme ermöglichen. Die Visualisierung der Messdaten soll über eine **Acquisition on Event (ACQ_On, ACQ_OFF)** ausgelöst werden können. Messdaten werden in einen selbstgeschriebenen Ringbuffer geschrieben, indem sie dann von einem Sende Thread ausgelesen werden. Dieser sendet die Daten, über UART zu einem PC. Ist der PC sehr langsam(niedrige Baudrate) sollen die Messwerte verworfen werden. Es soll auch eine Kommunikation von PC → Messsystem ermöglicht werden. Diese Implementation soll weiteres auch bei sehr niedrigen Baudraten Funktionen, um z.B. einen langsamen PC zu simulieren.

1.1 Blockschaltbild



1.2 Lösungsansatz

Daten werden im main-Thread(Cortex Software) erzeugt und über eine SvVis-API in eine Message-Queue gelegt. Ein encoder-Thread sendet die Daten an eine UART-API und dieser gibt diese über die seriellen UARTs aus. Werden Daten vom PC gesendet gehen diese über den UART. Sobald Daten ankommen löst der UART eine ISR aus und die Daten werden in einen Ringbuffer gelegt. Der decoder-Thread liest diese Daten über die UART-API ein und legt diese in eine Message-Queue ab. Die Daten werden anschließend von der SvVis-API an die Cortex Software weitergeleitet.

1.3 ISR (Interrupt Service Routine)

1.3.1 **Definition**

Ein auslösendes Ereignis wird Unterbrechungsanforderung (IRQ) genannt. Nach dieser Anforderung führt der Prozessor eine Unterbrechungsroutine (Interrupt Service Routine ISR) aus.


1.3.2 Verwendung

Die ISR wird ausgelöst in diesem Fall hardwareseitig durch die UART-Peripherie ausgelöst sobald Daten ankommen.

1.4 Ringbuffer

1.4.1 **Definition**

Ein Ringbuffer speichert die Daten kontinuierlich in einem gewissen Zeitraum und überschreibt diese nach dem Ablaufen einer vorgegeben Zeit wieder, um den Speicherplatz für neue Daten wieder freizugeben.



1.4.2 Verwendung

In unserer Anwendung ist das Release-data direkt nach dem Fetch-data. Darüber hinaus ist ein Range-check eingebaut worden damit man den Ringbuffer nicht überfüllen kann.

1.5 UART-API

Diese API verwaltet das Initialisiere der UARTS, Senden und Empfangen von Daten über die UARTS.

1.6 decoder-Thread

Dieser Thread wandelt den kontinuierlichen Strom an binär-Daten in SvVis Daten Pakete um und gibt diese dann in die Message-Queue von empfangen Daten.


1.7 encoder-Thread

Dieser Thread liest die Message-Queue aus und wandelt kontinuierlich die SvVis Daten Pakete in einen Strom von binär-Daten um und übergibt diese Daten an die UART-API.

1.8 Message-Queue

1.8.1 **Definition**

Diese Queue ist eine grundlegende Methode, um Messages zwischen Threads weiterzugeben. In diesem Model schreibt ein Thread ausschließlich auf diese Queue und ein anderer Thread liest ausschließlich aus. Diese Operation ist eher mehr eine I/O als ein direkter Zugriff auf die Information



1.8.2 Verwendung

In dieser Anwendung wird die Message-Queue als Zwischenspeicher für zu sendende Pakete als auch für zu empfangende Pakete verwendet.

1.9 SvVis-API

Diese API wurde entwickelt, um SvVis Daten Pakete zu empfangen und zu senden.


1.10 Cortex - Software

Diese Software simuliert Messdaten indem sie ein Dreieck-Signal generiert.

```
const int16_t data_tri[] = {0, 10, 20, 30, 40, 50, 40, 30, 20, 10};
for(size_t i=0; i<data_tri_len; i++)
{
        svvis.send_i16(1, data_tri[i]);
}</pre>
```


1.11 Langsamer Erzeuger(Cortex), schneller Verbraucher(PC)

Solange der Erzeuger (Cortex) langsamer ist als der Verbraucher(PC) werden keine Daten verworfen. Und man sieht ein schönes Dreieck – Signal. Um dieses zu simulieren wurde zwischen den Ausgaben der Werte eine Wartefunktion aufgerufen.



1.12 Schneller Erzeuger(Cortex), langsamer Verbraucher(PC)

Hier sieht man was passiert wenn der Erzeuger z.B. Cortex schneller Daten produziert als die serielle Schnittstelle übertragen kann. Daraus folgt das daten verworfen werden da der Verbraucher (PC) sehr langsam (niedrige Baudrate) ist. Man kann erkennen das die schönen Dreiecke nicht mehr so schön sind.



2 Source Code

2.1 **main**

```
#include "USART.hpp"
#include "SvVis.hpp"
usart::usart usart1;
SvVis::SvVis svvis;
SvVis::message_t msg;
void __NO_RETURN main_thread(void *arg)
    for(;;)
    {
        svvis.recv_msg(msg);
        svvis.send_msg(msg);
    }
}
const int16_t data_tri[] = {0, 10, 20, 30, 40, 50, 40, 30, 20, 10};
const size_t data_tri_len = sizeof(data_tri) / sizeof(data_tri[0]);
void __NO_RETURN send_tri_data(void *arg)
{
    for(;;)
    {
        for(size_t i=0; i<data_tri_len; i++)</pre>
            svvis.send_i16(1, data_tri[i]);
            osDelay(1000);
        }
    }
}
int main()
{
    osKernelInitialize();
    usart1.init(USART1, 9600);
    svvis.init(usart1);
    osThreadNew(main_thread, nullptr, nullptr);
    osThreadNew(send_tri_data, nullptr, nullptr);
    osKernelStart();
}
```

2.2 ring_pipe

2.2.1 Header

```
/**
 * @file ring_pipe.hpp
* @author Pruggmayer Clemens
* @brief Definition of a RT-capable byte-wise data pipe
 * @version 0.1
* @date 2021-03-18
* @copyright Copyright (c) 2021
*/
#pragma once
#include <cmsis_os2.h>
#define nullptr NULL
class ring_pipe
    osMemoryPoolId_t _mem;
    osSemaphoreId_t _slots_data, _slots_empty;
    uint8_t *_m_start, *_m_end,
            *_d_start, *_d_end;
    bool _enable_put;
protected:
    uint8_t &access(uint8_t *p);
public:
    osStatus_t init(size_t maxsize);
    osStatus_t enaple_put(bool newstate);
    osStatus_t put(uint8_t data, uint32_t timeout);
    osStatus_t pop(uint8_t &data, uint32_t timeout);
    bool
            is_empty(void);
};
struct ring_pipe_pair
{
    ring_pipe *src, *dst;
};
```

2.2.2 **CPP**

```
/**
 * @file ring_pipe.cpp
 * @author Pruggmayer Clemens
 * @brief Implementation of a RT-capable byte-wise data pipe
 * @version 0.1
 * @date 2021-03-18
 * @copyright Copyright (c) 2021
 */
#include "ring pipe.hpp"
uint8_t &ring_pipe::access(uint8_t *p)
    return _m_start[ (p - _m_start) % (_m_end - _m_start) ];
}
osStatus_t ring_pipe::init(size_t maxsize)
{
    this-> slots data = osSemaphoreNew(maxsize, 0, NULL);
    this->_slots_empty = osSemaphoreNew(maxsize, maxsize, NULL);
    this->_mem = osMemoryPoolNew(1, maxsize, NULL);
    this->_m_start = (uint8_t*)osMemoryPoolAlloc(this->_mem, 0);
    this->_m_end = _m_start + maxsize;
    this->_d_start = this->_d_end = this->_m_start;
    this->_enable_put = true;
    return osOK;
}
osStatus t ring pipe::enaple put(bool newstate)
{
    this->_enable_put = newstate;
    return osOK;
}
osStatus_t ring_pipe::put(uint8_t data, uint32_t timeout)
    if(!this->_enable_put) {return osErrorParameter;}
    osStatus_t status;
    // remove 1 empty slot, insert data, and add 1 data slot
    if( (status = osSemaphoreAcquire(this-
>_slots_empty, timeout)) != osOK) {return status;} // return on timeout
    this->access(this-> d end++) = data;
    osSemaphoreRelease(this->_slots_data);
    return osOK;
}
```

```
osStatus_t ring_pipe::pop(uint8_t &data, uint32_t timeout)
    osStatus_t status;
    if( (status = osSemaphoreAcquire(this-
>_slots_data, timeout)) != osOK) {return status;} // return on timeout
    data = this->access(this->_d_start++);
    osSemaphoreRelease(this->_slots_empty);
    return osOK;
}
bool ring_pipe::is_empty(void)
{
    return osSemaphoreGetCount(this->_slots_data) == 0;
}
2.3 serial_interface
 * @file serial_interface.hpp
 * @author Pruggmayer Clemens
 * @brief Definition of a serial Interface for sending/received data
 * @version 0.1
 * @date 2021-03-18
 * @copyright Copyright (c) 2021
 */
#pragma once
#include "ring_pipe.hpp"
namespace serial
    class interface
    {
    public:
        virtual osStatus_t pop(uint8_t &data, uint32_t timeout) = 0;
        virtual osStatus_t put(uint8_t data, uint32_t timeout) = 0;
        virtual osStatus_t flush(void) = 0;
                      put_blocking(const void *data, size_t len) = 0;
        virtual void
    };
} // namespace serial
```

2.4 USART

2.4.1 Header

```
/**
 * @file USART.hpp
 * @author Pruggmayer Clemens
* @brief Definition for USART Interface implementing the serial::interface
 * @version 0.1
 * @date 2021-03-18
* @copyright Copyright (c) 2021
 */
#pragma once
#include "stm32f10x_usart.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "misc.h"
#include "serial interface.hpp"
#include "ring_pipe.hpp"
namespace usart
    class usart : public serial::interface
    {
    private:
        USART_TypeDef *usartn;
        osThreadId_t send_thread;
        ring_pipe *recv_pipe;
        bool done_sending;
    public:
        bool init(USART_TypeDef *usartn, uint32_t baud, size_t recv_pipe_size = 64
);
        virtual osStatus_t pop(uint8_t &data, uint32_t timeout);
        virtual osStatus_t put(uint8_t data, uint32_t timeout);
        virtual osStatus_t flush(void);
        virtual void
                     put_blocking(const void *data, size_t len);
    };
    namespace usart1
        extern ring_pipe queue;
        extern ::usart::usart *handler;
    } // namespace usart1
    namespace usart2
```

```
FSST
```

```
{
        extern ring_pipe queue;
        extern ::usart::usart *handler;
    } // namespace usart2
    namespace usart3
    {
        extern ring_pipe queue;
        extern ::usart::usart *handler;
    } // namespace usart3
    namespace flags
    {
        const uint32_t done_sending = 0x000000001;
    } // namespace flags
} // namespace usart
2.4.2 CPP
 * @file USART.cpp
 * @author Pruggmayer Clemens
 * @brief Implementation for USART Interface implementing the serial::interface
 * @version 0.1
 * @date 2021-03-18
 * @copyright Copyright (c) 2021
 */
#include "USART.hpp"
namespace usart
    // global variables from header file
    // becuase inline variables don't work
    // with uvision c++ compiler
    namespace usart1
    {
        ring_pipe pipe;
        ::usart::usart *handler = nullptr;
    } // namespace usart1
    namespace usart2
    {
        ring_pipe pipe;
        ::usart::usart *handler = nullptr;
    } // namespace usart2
    namespace usart3
    {
        ring_pipe pipe;
```

```
::usart::usart *handler = nullptr;
    } // namespace usart3
} // namespace usart
// ISR for USART1, put received byte into input queue for usart1
extern "C" void USART1_IRQHandler(void)
    USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
    char input;
    input = USART_ReceiveData(USART1);
    usart::usart1::pipe.put(input, 0);
    return;
}
// ISR for USART2, put received byte into input queue for usart2
extern "C" void USART2_IRQHandler(void)
{
    USART ClearITPendingBit(USART2, USART IT RXNE);
    char input;
    input = USART_ReceiveData(USART2);
    usart::usart2::pipe.put(input, 0);
    return;
}
// ISR for USART3, put received byte into input queue for usart3
extern "C" void USART3_IRQHandler(void)
{
    USART_ClearITPendingBit(USART3, USART_IT_RXNE);
    char input;
    input = USART_ReceiveData(USART3);
    usart::usart3::pipe.put(input, 0);
    return;
}
osStatus_t usart::usart::pop(uint8_t &data, uint32_t timeout)
    // get a byte from the input queue, recv byte is set in the init function
    return this->recv_pipe->pop(data, timeout);
}
osStatus_t usart::usart::put(uint8_t data, uint32_t timeout)
{
    while(USART_GetFlagStatus(this-
>usartn, USART FLAG TC) == RESET) {osThreadYield();}
    USART_SendData(this->usartn, data);
    return osOK;
}
osStatus_t usart::usart::flush(void)
```

```
FSST
```

```
{
    return osOK;
}
void usart::usart::put_blocking(const void *data, size_t len)
    uint8_t *buf = (uint8_t*)data;
    for(size_t i=0; i<len; i++)</pre>
    {
        this->put(buf[i], osWaitForever);
    }
}
bool usart::usart::init(USART_TypeDef *usartn, uint32_t baud, size_t recv_pipe_siz
e)
{
    GPIO_InitTypeDef RX, TX;
    USART InitTypeDef usart;
    USART_ClockInitTypeDef usart_clock;
    NVIC_InitTypeDef nvic;
    SystemCoreClockUpdate();
    TX.GPIO Mode = GPIO Mode AF PP;
    RX.GPIO Mode = GPIO Mode IN FLOATING;
    RX.GPIO_Speed = TX.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    nvic.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    nvic.NVIC IRQChannelSubPriority = 0;
    if(usartn == USART1)
        if(::usart1::handler != nullptr) { return false; }
        // init USART1 RX(PA10) and TX(PA9)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_AP
B2Periph USART1, ENABLE);
        RX.GPIO Pin = GPIO Pin 10;
        GPIO Init(GPIOA, &RX);
        TX.GPIO Pin = GPIO Pin 9;
        GPIO_Init(GPIOA, &TX);
        this->recv pipe = &::usart::usart1::pipe; // set recv pipe
        ::usart::usart1::handler = this; // set handler
        nvic.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
        nvic.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
    else if(usartn == USART2)
        if(::usart::usart2::handler != nullptr) { return false; }
        // init USART2 RX(PA3) and TX(PA2)
```

```
RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph USART2, ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE)
;
        RX.GPIO Pin = GPIO Pin 3;
       GPIO_Init(GPIOA, &RX);
        TX.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
       GPIO_Init(GPIOA, &TX);
        this->recv_pipe = &::usart::usart2::pipe; // set recv pipe
        ::usart::usart2::handler = this; // set handler
        nvic.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
        nvic.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    }
    else if(usartn == USART3)
    {
       if(::usart::usart3::handler != nullptr) { return false; }
        // init USART3 RX(PB11) and TX(PB10)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE)
;
        RX.GPIO Pin = GPIO Pin 11;
       GPIO_Init(GPIOB, &RX);
        TX.GPIO Pin = GPIO Pin 10;
       GPIO_Init(GPIOB, &TX);
        this->recv_pipe = &::usart::usart3::pipe; // set recv pipe
        ::usart::usart3::handler = this;  // set handler
        nvic.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
        nvic.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    }
    else
    {
        // no usart found, dun't run the code
        return false;
    }
   USART_DeInit(usartn);
    usart_clock.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
    usart_clock.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
    usart_clock.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
    usart_clock.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;
   USART_ClockInit(usartn, &usart_clock);
    usart.USART BaudRate = baud;
    usart.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
```

```
usart.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
usart.USART_Parity = USART_Parity_No;
usart.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
usart.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;

USART_Init(usartn, &usart);
NVIC_Init(&nvic);

USART_ITConfig(usartn, USART_IT_RXNE, ENABLE);

this->recv_pipe->init(recv_pipe_size);
this->usartn = usartn;
this->done_sending = true;

USART_Cmd(usartn, ENABLE);
return true;
}
```

2.5 SvVis

2.5.1 **Header**

```
#pragma once
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include "serial_interface.hpp"
namespace SvVis
    const size t data max len = 32;
    typedef uint8_t channel_t;
    namespace channel
    {
        const size_t
                                 count
                                            = 9;
        const ::SvVis::channel_t string
        const ::SvVis::channel_t int16_base = 11;
        const ::SvVis::channel_t float_base = 21;
    } // namespace channel
    namespace priority
    {
        const size t none = 0;
        const size t max = 0xFFFFFFFF;
    } // namespace priority
    namespace flags
```

```
{
        const uint32_t done_sending = 0x000000001;
       const uint32_t n_flushing = 0x000000002;
        } // namespace flags
    struct message_t
        ::SvVis::channel_t channel;
        int8_t len;
       union data
        {
           int16_t i16;
           float
                   f;
                   raw[::SvVis::data_max_len];
           char
        } data;
       bool is_string();
    };
    class SvVis
    {
    private:
        serial::interface *interface;
       osMessageQueueId t queue send, queue recv;
       osThreadId_t thread_send, thread_recv;
       osEventFlagsId_t event_flags;
       //bool done_sending, flushing;
       static __NO_RETURN void func_send(void *this_void);
       static __NO_RETURN void func_recv(void *this_void);
    public:
        SvVis() : interface(nullptr)/*, done sending(true), flushing(false)*/ {} /
/ constructor because uvision c++ compiler cant automatically initialise member da
        bool init(serial::interface &interface, size t send queue size = 4, size t
recv_queue_size = 4);
        size t
                max priority();
       osStatus_t send_msg(::SvVis::message_t &msgbuf, uint32_t timeout = osWaitF
orever);
       osStatus t send str(const char *str, uint32 t timeout = osWaitForever);
       osStatus_t send_i16(::SvVis::channel_t channel, int16_t data, uint32_t tim
eout = osWaitForever);
       osStatus_t send_float(::SvVis::channel_t channel, float data, uint32_t tim
eout = osWaitForever);
       osStatus_t flush();
       size_t available();
       void recv msg(::SvVis::message t &msgbuf, uint32 t timeout = osWaitForever
);
   };
```

```
} // namespace SvVis
```

2.5.2 **CPP**

```
#include "SvVis.hpp"
bool SvVis::SvVis::init(serial::interface &interface, size t send queue size, size
_t recv_queue_size)
    if(this->interface != nullptr) { return false; }
   this->interface = &interface;
   this-
>queue send = osMessageQueueNew(send queue size, sizeof(::SvVis::message t), nullp
tr);
    this-
>queue_recv = osMessageQueueNew(recv_queue_size, sizeof(::SvVis::message_t), nullp
    this->thread_send = osThreadNew(:::SvVis:::func_send, this, nullptr);
   this->thread_recv = osThreadNew(::SvVis::func_recv, this, nullptr);
    this->event flags = osEventFlagsNew(nullptr);
    // setting event flag default
    osEventFlagsSet (this-
>event_flags, ::SvVis::flags::done_sending); // default: no message, done sending
    osEventFlagsSet (this-
>event_flags, ::SvVis::flags::n_flushing); // defualt: not flushing
    osEventFlagsClear(this-
>event_flags, ::SvVis::flags::aq_on); // default: aq off
    return true;
}
size_t SvVis::SvVis::max_priority()
    return osMessageQueueGetCapacity(this->queue send);
}
osStatus_t SvVis::send_msg(::SvVis::message_t &msgbuf, uint32_t timeout)
{
    //if(this->flushing == true) { return osErrorResource; }
    if(osEventFlagsWait(this-
>event_flags, ::SvVis::flags::n_flushing, osFlagsWaitAny | osFlagsNoClear, timeout
) == (uint32_t)osErrorTimeout) { return osErrorTimeout; }
    //this->done_sending = false;
    osEventFlagsClear(this->event_flags, ::SvVis::flags::done_sending);
    return osMessageQueuePut(this-
>queue_send, &msgbuf, 0, timeout); // put message into queue
osStatus_t SvVis::SvVis::send_str(const char *str, uint32_t timeout)
```

```
FSST
```

```
{
    size_t len = strlen(str)+1;
    if(len >= ::SvVis::data_max_len) {len = ::SvVis::data_max_len;}
    ::SvVis::message_t msg;
    msg.channel = ::SvVis::channel::string;
    msg.len = len;
    memcpy(msg.data.raw, str, len);
    msg.data.raw[::SvVis::data_max_len-1] = '\0';
    return this->send_msg(msg, timeout);
}
osStatus_t SvVis::SvVis::send_i16(::SvVis::channel_t channel, int16_t data, uint32
_t timeout)
{
    size_t len = sizeof(data);
    ::SvVis::message_t msg;
    msg.channel = ::SvVis::channel::int16_base + channel;
    msg.len = len;
    msg.data.i16 = data;
    return this->send_msg(msg, timeout);
}
osStatus_t SvVis::SvVis::send_float(::SvVis::channel_t channel, float data, uint32
t timeout)
{
    size_t len = sizeof(data);
    ::SvVis::message_t msg;
    msg.channel = ::SvVis::channel::float_base + channel;
    msg.len = len;
    msg.data.f = data;
    return this->send_msg(msg, timeout);
}
osStatus t SvVis::SvVis::flush()
{
    //this->flushing = true;
    osEventFlagsClear(this->event flags, ::SvVis::flags::n flushing);
    osEventFlagsWait(this-
>event_flags, ::SvVis::flags::done_sending, osFlagsWaitAny, osWaitForever); // wai
t for send queue to be empty
    //while ( this->done_sending == false ) { osThreadYield(); }
    this->interface->flush(); // wait for interface to be empty
    //this->flushing = false;
    osEventFlagsSet(this->event_flags, ::SvVis::flags::n_flushing);
    return osOK;
}
size_t SvVis::SvVis::available()
```

```
{
    return osMessageQueueGetCount(this->queue_recv);
}
void SvVis::SvVis::recv_msg(::SvVis::message_t &msgbuf, uint32_t timeout)
    osMessageQueueGet(this->queue_recv, &msgbuf, nullptr, timeout);
}
2.5.3 SvVis Threads
#include "SvVis.hpp"
namespace SvVis
{
    size t chid2len(uint8 t chid)
        if(chid == ::SvVis::channel::string) return ::SvVis::data_max_len;
        if((chid >= ::SvVis::channel::float_base) && (chid < ::SvVis::channel::flo</pre>
at base + ::SvVis::channel::count)) return sizeof(float);
        if((chid >= ::SvVis::channel::int16 base) && (chid < ::SvVis::channel::int</pre>
16_base + ::SvVis::channel::count)) return sizeof(int16_t);
        return 0;
    }
} // namespace SvVis
__NO_RETURN void SvVis::SvVis::func_recv(void *this_void)
    ::SvVis::SvVis *tar = (::SvVis::SvVis*)this_void;
    ::SvVis::message_t msg;
    uint8_t recvbuf;
    size_t maxlen;
    for(;;)
    {
        // init length
        msg.len = 0;
        tar->interface->pop(recvbuf, osWaitForever);
        msg.channel = recvbuf;
        maxlen = ::SvVis::chid2len(msg.channel);
        memset(&msg.data, 0, sizeof(msg.data));
        if(msg.channel != ::SvVis::channel::string)
        {
            // handle non-string messages
            while (msg.len < maxlen)</pre>
            {
                tar->interface->pop(recvbuf, osWaitForever);
                if(msg.len < ::SvVis::data_max_len) {msg.data.raw[msg.len++] = rec</pre>
vbuf;}
            }
```

```
osMessageQueuePut(tar->queue_recv, &msg, 0, osWaitForever);
        }
        else
        {
            // handle string message
            while (recvbuf != '\0')
                tar->interface-
>pop(recvbuf, osWaitForever); // the terminating '\0' will be put into the buffer
                if(msg.len < ::SvVis::data_max_len-</pre>
1) {msg.data.raw[msg.len++] = recvbuf;}
            }
            msg.data.raw[::SvVis::data_max_len-
1] = '\0'; // security cut at the end of the string
            if(msg.data.i16 == 0)
            {
                // aq off
                osEventFlagsClear(tar->event_flags, ::SvVis::flags::aq_on);
            }
            else if(msg.data.i16 == 1)
            { // aq on
                osEventFlagsSet(tar->event flags, ::SvVis::flags::aq on);
            }
            else
               // string message
            {
                osMessageQueuePut(tar->queue_recv, &msg, 0, osWaitForever);
            }
        }
    }
}
 _NO_RETURN void SvVis::SvVis::func_send(void *this_void)
    ::SvVis::SvVis *tar = (::SvVis::SvVis*)this_void;
    ::SvVis::message_t msg;
    for(;;)
        osMessageQueueGet(tar->queue_send, &msg, nullptr, osWaitForever);
        osEventFlagsWait(tar-
>event_flags, ::SvVis::flags::aq_on, osFlagsWaitAny | osFlagsNoClear, osWaitForeve
r);
        tar->interface->put(msg.channel, osWaitForever);
        tar->interface->put_blocking(msg.data.raw, msg.len);
        if(osMessageQueueGetCount(tar->queue_send) == 0) { osEventFlagsSet(tar-
>event_flags, ::SvVis::flags::done_sending); /*tar->done_sending = true;*/ }
    }
}
```