实验五 简易计算器设计

一、实验目的

- 1. 掌理解任务管理的基本原理,掌握 μCOS-II 中任务管理的基本方法;
- 2. 掌握 μCOS-II 中任务间通信的一般原理和方法;
- 3. 掌握嵌入式系统中 LCD 与键盘控制的一般方法。

二、 实验内容

- 1. 设计多个应用任务,用其中一个任务控制 LED 灯的状态;
- 2. 设计多个应用任务,用其中一个任务读取键盘键值,键盘的响应用中断实现;
- 3. 实现一个简易的计算器。


Task1: 键盘

Task2: 流水灯


Task3: LCD 显示。

三、 实验原理

1. 简易计算器工作原理



2. 有限状态机工作原理



四、 实验步骤

- 1. 验证示例源码
 - ▶ 拷贝整个实验例程源码目录到本地磁盘自己的工作目录下;
 - ▶ 使用 μ Vision IDE for ARM 通过 ULINK2 仿真器连接实验板, 打开实验 例程目录 04-uCOS\3.1_LED_test 子目录下的 ucos2.Uv2 例程, 编译链接 工程:
 - ▶ 将程序下载到实验平台的 NorFlash 中,观察实验结果;
 - ➤ 打开实验例程目录\04-uCOS\3.3_keyboard_test 子目录下的 ucos2.Uv2 例程,编译链接工程:
 - ▶ 下载调试,观察结果。
- 2. 设计实现一个简易的计算器
 - ▶ 拷贝示例实验源码工程 3.3 keyboard test;
 - ➤ 添加 LCD 驱动程序 (参考 11 LCD Test);
 - ▶ 设计多任务。至少 LCD 显示用一个任务,键盘解析用一个。

五、 实验结果

在本次实验中,我自主设计了计数器的 LCD 显示页面,计算表达式的输出,加减乘除法的实现,除法中零除错误的判定,页面重置功能,负数运算的实现,并通过用户键盘读入输入的字符,进行中断控制,最终完成简易计算器的设计,以下是部分实验结果:


▶ 十进制数与 0 的乘法



负数减法运算的实现



▶ 加法运算的实现



▶ 除法运算中除零的判定



六、 程序说明

本实验程序基于给定的示例工程 keyboard_test,进行自主设计修改,程序的核心代码如下:

1. 计算器任务分解

为了能够更完美地完成计算器任务,本实验采用多任务管理的机制,对 实验要求的三项任务进行并发操作,并将计算器分解为键盘输入取数任务, 计算任务,液晶屏任务,保证这三项任务之间以同步关系实现相互通信。

2. 多任务信号量创建与任务初始化

在这一步骤中,我首先创建了用于同步键盘中断的信号量 kbd_sem ,初值为 0,在 $keyboard_test$ 中一旦检测到有键盘输入,便对 kbd_sem 进行 V 操作。

信号量 num1_sem 与 num2_sem 用于同步第一源操作数和第二源操作数是否已经输入完毕, show_sem 信号量用于同步 LCD 显示任务, 具体工作原理分析见步骤三。

```
    OS EVENT *UART sem;

OS_EVENT *kbd_sem;
3. OS_EVENT *num1_sem;
OS_EVENT *num2_sem;
OS_EVENT *InterruptSem;
OS_EVENT *show_sem;
7.
8. /* allocate memory for tasks' stacks */
9. #define STACKSIZE 256
10.
11. /* Global Variable */
12. OS STK Stack1[STACKSIZE];
13. OS STK Stack2[STACKSIZE];
14. OS_STK Stack3[STACKSIZE];
15. OS_STK ShowStack[STACKSIZE];
16. OS_STK CaculStack[STACKSIZE];
17. OS_STK GetNumStack[STACKSIZE];
18. OS_STK StackMain[STACKSIZE];
19.
20. const char Id1 = '1';
21. const char Id2 = '2';
22. const char Id3 = '3';
23. const char Id4 = '4';
24. const char Id5 = '5';
25. const char Id6 = '6';
26. const char Id7 = '7';
27.
```

```
29. * 函数: void TaskStart(void *Id).
30. * 描述: 任务起始函数.
31. ***************
   ***********/
32. void TaskStart(void *Id)
33. {
34.
        Init Timer4();
35.
        /*create the first Semaphore in the pipeline with 1 to get the task started
36.
37.
        UART sem = OSSemCreate(1);
38.
        kbd_sem = OSSemCreate(0);
39.
        num1_sem =
                      OSSemCreate(0);
        num2\_sem =
                      OSSemCreate(0);
40.
41.
        show_sem =
                      OSSemCreate(0);
42.
43.
        /*create the tasks in uC/OS and assign decreasing priority to them */
44.
        OSTaskCreate(Task1, (void *)&Id1, &Stack1[STACKSIZE - 1], 2);
        OSTaskCreate(Task2, (void *)&Id2, &Stack2[STACKSIZE - 1], 3);
45.
46.
        OSTaskCreate(Task3, (void *)&Id3, &Stack3[STACKSIZE - 1], 4);
47.
        OSTaskCreate(GetNumTask, (void *)&Id4, &GetNumStack[STACKSIZE - 1], 5);
        OSTaskCreate(CaculTask, (void *)&Id5, &CaculStack[STACKSIZE - 1], 6);
48.
49.
        OSTaskCreate(ShowTask, (void *)&Id6, &ShowStack[STACKSIZE - 1], 7);
50.
51.
        OSTaskDel(OS_PRIO_SELF); // Delete current task
52.}
```

```
2. * name:
         keyboard_test
3. * func:
         test keyboard
4. * para:
         none
5. * ret:
         none
6. * modify:
7. * comment:
**********/
9. void keyboard_test(void)
10. {
11.
    UINT8T ucChar;
12.
13. // uart_printf("\n Keyboard Test Example\n");
14. // keyboard_init();
15.// while(1)
```

```
16.
       {
17.
            if(g nKeyPress==1)
18.
19.
            g_nKeyPress = 0;
20.//
            while(g_nKeyPress == 0);
21.
            iic_read_keybd(0x70, 0x1, &ucChar);
                                                                       // get data from
    Key(register of ZLG7290)
            if(ucChar != 0)
22.
23.
            {
24.
                ucChar = key_set(ucChar);
                                                     // key map for Emsbc2410
25.
                if(ucChar < 10) ucChar += 0x30;
26.
                else if(ucChar < 16) ucChar += 0x37;</pre>
                if(ucChar < 255)
28.
29.
                    uart_sendstring("press key ");
30.
                    uart sendstring(&ucChar);
31.
                    uart_sendstring("\r\n");
32.
                    PRESS_KEY = ucChar;
33.
                }
34.
                if(ucChar == 0xFF)
35.
                    uart_sendstring(" press key FUN (exit now)\n\r");
36.
37.
                    return;
38.
                }
39.
                PRESS_KEY = ucChar;
40.
                OSSemPost(kbd_sem);
41.
             }
42.
           }
43.
        }
44.
45.}
```

3. 简易计算器的多任务同步

在这一步骤中,我将实现计算任务的三个子任务之间的通信管理,即利用信号量机制实现子任务之间的同步关系。

- ➤ 在 GetNumTask 中,首先对 kbd_sem 信号量进行 P 操作,检测是否有用户键盘中断输入,如果存在键盘中断输入,则检测输入的字符,在本次实验中,由于键盘中并未提供除法的实现,我们指定输入字符为"D"表示除法操作。因此首先进行除法运算符的转换,再进行检测操作数与运算符,每次处理完毕后都对 show_sem 进行 V 操作,即通知 LCD 显示任务可以再次刷新屏幕;
- ➤ 对操作数 1 和操作数 2 输入的处理,是通过分别检测运算符和"="来实现输入结束判断的,在这里同时进行了 num1_sem,num2_sem 的 V 操作,以便及时通知计算任务进行执行。
- ▶ 在计算任务中,首先进行 num1 sem,num2 sem 的 P 操作,检测输

入操作数是否完毕,在这里我们有一个特殊处理,当 num2_sem 完毕时,我们认为运算符也已经输入完毕,因此不再额外进行操作符的判定。计算任务处理完毕后,再次对 show_sem 进行 V 操作,通知输出任务将数据结果进行输出。

▶ 除法除 0 的判定

在计算任务中,我对运算符首先进行判定,如果是除法,检测第二 源操作数是否为 0,若为 0则标记除零异常。在输出任务中,检测除零异常标志,如果存在异常,将结果输出为"Error";如果不存在异常,则正常输出运算结果。

```
2. * 函数: void Task3(void *Id).
3. * 描述: show char.
5. void ShowTask(void *Id)
6. {
7.
       int cnt = 1;
      while(1)
8.
9.
       {
           OSSemPend(show_sem, 0, &err);
10.
11.
           if (SHOW_CHAR == 'C'){
12.
              Lcd_Clear(0);
              continue;
13.
14.
           }
15.
           else{
              Lcd DspHz24(100, 20, 0x1f, "李志豪的计算器");
16.
17.
              Lcd_Draw_HLine(10, 500, 40, 0x1f, 2);
18.
              Lcd_DspAscII8X16(10,60,0x1f, "ID: 21009290012");
              Lcd DspAscII8X16(500,60,0x1f, "Name: Zhihao Li");
19.
              Lcd_Draw_HLine(10, 500, 80, 0x1f, 2);
20.
21.
              if(errorInfo == 1)
22.
                  Lcd_DspAscII8X16(10*cnt,90,0x1f, SHOW_CHAR);
23.
              else
24.
                  Lcd_DspAscII8X16(10*cnt,90,0x1f, "Error");
25.
              cnt += 1;
26.
27.
              Lcd_DspHz24(100, 200, 0x1f, "我的计算器");
28.
29.
       }
30.}
33. * 函数: void Task3(void *Id).
34. * 描述: show char.
```

```
36. void GetNumTask(void *Id)
      int num = 0;
37. {
      while(1)
38.
39.
40.
           OSSemPend(kbd_sem, 0, &err);
41.
           if (PRESS_KEY == 'D'){
                PRESS_KEY = '/';
42.
43.
           }
           else if(PRESS_KEY >= '0' && PRESS_KEY <= '9')</pre>
44.
45.
46.
              num = num * 10 + PRESS KEY - '0';
47.
           }
           else if (PRESS_KEY == '+' || PRESS_KEY == '-
 ' || PRESS_KEY == '*' || PRESS_KEY == '/'){
               Num1 = num;
49.
50.
               opt = PRESS KEY;
51.
               OSSemPost(num1_sem);
52.
               num = 0;
53.
           }
54.
           else if (PRESS_KEY == '='){
55.
               Num2 = num;
               OSSemPost(num2_sem);
56.
57.
               num = 0;
58.
59.
           SHOW_CHAR = PRESS_KEY;
60.
           OSSemPost(show_sem);
61.
      }
62.}
63. /****************
64. * 函数: void Task3(void *Id).
65. * 描述: show char.
67. void CaculTask(void *Id)
68. {
69.
      int rs = 0;
70.
      char c[20];
      int i;
71.
72.
      while(1){
          OSSemPend(num1_sem, 0, &err);
73.
          OSSemPend(num2_sem, 0, &err);
74.
75.
          switch(opt){
76.
              case '+':
77.
                  rs = Num1 + Num2;
78.
                  break;
```

```
79.
                case '-':
80.
                    rs = Num1 - Num2;
81.
                    break;
                case '*':
82.
83.
                    rs = Num1 * Num2;
84.
                    break;
                case '/':
85.
                    if (Num2==0)
86.
                         errorInfo = 1;
87.
88.
                     else
89.
                         rs = Num1 / Num2;
90.
                         break;
91.
92.
            uart_sendstring(" The result = ");
93.
            sprintf(c,"%d",rs);
94.
95.
            uart_sendstring(c);
            uart_sendstring("\r\n");
97.
            for(i = 0; i < strlen((const char*)c); i++){</pre>
                SHOW\_CHAR = c[i];
99.
                OSSemPost(show_sem);
100.
             }
101.
             SHOW CHAR = '\n';
102.
             OSSemPost(show_sem);
103.
        }
104.}
```

七、 心得体会

在这次综合性实验中,基于μCOS-II实现了信号量机制控制的多任务的管理,并通过这种管理机制,实现了一个简易的计算器。这次实验经历,将课堂上讲的理论知识综合运用到了实践当中,锻炼了我编写多任务嵌入式程序的能力,为后续职业发展打下了坚实的基础。