



Licenciatura em Engenharia Informática

Tecnologia e Arquitetura de Computadores 2022/2023

Trabalho Prático nº 2

Realizado em: 25/05/2023 Elaborado em: 10/06/2023

Mariana Magalhães - a2022147454

Índice

I. Introdução	
2. Métodos	
3. Resultados	
4. Discussão	12
5. Conclusão	12
Referências	

I. Introdução

Este trabalho tem como objetivo criar um programa em que os dados de temperatura são recolhidos de 15 em 15 segundos sendo que o valor máximo, mínimo e médio deve ser escrito no monitor série a cada 60 segundos. Para demonstrar o seu funcionamento o circuito terá um led intermitente, o seu tempo de intermitência é configurado através de um potenciómetro (1-10 segundos). Qualquer tipo de alteração da configuração do potenciómetro é imediatamente refletido no led.

Este sistema esta equipado com alertas luminosos e sonoros. A informação luminosa é simulada com I led (vermelho). O valor de temperatura a que é ligado o led vermelho e ativa o alarme sonoro (piezo) é configurado através de um potenciómetro (0-50 °C). Uma vez que o led vermelho é ligado apenas deve ser desligado através de um switch button (sw1) e para isso usamos **interrups**. O alarme sonoro é ativado por um período de 5 segundos. O número de vezes que o alarme sonoro é ativado é registado num display de 7 seguementos.

Uma vez que temos de usar **interrups** o que foi utilizado neste programa foi o **attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pino), ISR, modo)**.

interrupt: o número da interrupção (int)

pin: o número do pino

ISR: o ISR a ser chamado quando ocorrer a interrupção, esta função não deve ter parâmetros e não retornar nada. Às vezes, essa função é chamada de rotina de serviço de interrupção.

mode: define quando a interrupção deve ser acionada e apenas permite quatro constantes que podem ter o valor de:

- LOW para acionar a interrupção sempre que o pino estiver baixo,
- CHANGE para acionar a interrupção sempre que o pino mudar de valor
- RISING para disparar quando o pino vai de baixo para alto,
- FALLING para quando o pino vai de alto para baixo.
- HIGH para acionar a interrupção sempre que o pino estiver alto

Como o botão vem configurado como **HIGH** para evitar que ele seja contado duas vezes devemos usar o modo **FALLING** para quando o pino vai de alto para baixo.

Devido ao reset do display tinha de clicar nos 2 botões ao mesmo tempo e para não atrapalhar com o código nem com o interrupt, eu usei valores lógicos booleanos que só podem ter dois valores true ou false.

2. Métodos

O trabalho foi realizado no decorrer das 3 horas nas últimas duas aulas de Tecnologia e Arquitetura de Computadores (TAC) e cerca de 10 horas fora de aula.

Para a realização deste trabalho foi utilizado o **Tinkercad**, um programa de modelagem tridimensional (3D) online e gratuito que é executado num navegador da web, conhecido por ser simples e fácil de utilizar, sendo este usado para projetar o circuito. Para além do Tinkercad, foi usado o **Arduino IDE**, uma plataforma de prototipagem eletrónica de hardware livre e de placa única, projetada com um microcontrolador com suporte de entrada/saída embutido, uma das linguagens de programação padrão usada no programa é C/C++, neste caso essa linguagem é usada para o desenvolvimento do código. Para a realização do fluxograma foi usado o draw.io, um editor gráfico online no qual é possível desenvolver desenhos, gráficos, entre outros, sem a necessidade de usar um software caro e pesado. Todos este programas foram desenvolvidos num computador com um processador Intel(R) Core(TM) i5-1035G1 CPU @ 1.00GHz 1.19 GHz, também foram usados os materiais representados na tabela 1.

Nome	Quantidade	Componente
UI		Arduino Uno
U2	I	Sensor de temperatura [TMP36]
DI		Amarelo LED
R1, R2	2	560 Ω Resistor
D3 D6	2	Amarelo LED
RI, R2,	2	Resistências 560Ω
R7,R8	2	Resistência de ΙΚ Ω
Rpotpt12, Rpotpt2	2	I0 kΩ Potenciômetro
D2	I	Vermelho LED
PIEZOI	I	Piezo
Ssw1 Ssw2	2	Botão
DigitI	I	Catódica Visor de sete segmentos
R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11	7	220 Ω Resistor

Tabela 1 - Materiais

3. Resultados

Comecei por fazer o projeto do circuito no Tinkercad (Figura I) e através dessa montagem foi obtido o diagrama do circuito (figura 2 e 3), em seguida foram desenvolvidos um algoritmo e um fluxograma (Figura 4 e 5) para o desenvolvimento do código no Arduíno.




Figura 1 - tinkercad 1




Figura 2 - diagrama do circuito folha 1




Figura 3- diagrama do circuito folha2 1

Fluxogramas do código:




Figura 4 - fluxograma máquina de estados




Figura 5 - fluxograma do código

Algoritmo do programa:

1. Configuração inicial e definição de pinos

2. Função temperatura():

- Lê o valor analógico do pino A0 para obter a leitura da temperatura.
- Mapeia o valor lido para o intervalo de temperatura desejado.
- Atualiza os valores mínimo, máximo e a soma da temperatura.
- Retorna o valor da temperatura.

3. Função **led_intermitente()**:

- Lê o valor analógico do pino poten l para determinar o intervalo de tempo para o LED amarelo piscar.
- Se o tempo decorrido for maior ou igual ao intervalo definido, inverte o estado do LED amarelo.

4. Função **botao l ()**:

• Quando o botão I é pressionado (queda de sinal), aciona o pino redLed.

5. Função display(conta):

- Mostra o valor passado como argumento no display de 7 segmentos.
- Utiliza uma matriz predefinida para representar os números de 0 a 9.

6. Função avisos():

- Verifica se o valor da temperatura excede o valor definido pelo poten2.
- Se a temperatura exceder o limite, aciona o pino redLed, o buzzer e incrementa a variável "conta".
- Atualiza o display com o valor de "conta".

7. Função setup():

- Configuração inicial do programa.
- Define os pinos como entrada ou saída.
- Inicializa a comunicação serial.

8. 8. Função **loop()**:

- Loop principal do programa.
- Executa diferentes estados de acordo com a variável "estado".
- Os estados são:
 - Estado I: Pisca o LED amarelo em intervalos regulares e exibe as estatísticas da temperatura a cada minuto.
 - Estado 2: Verifica se os botões 1 e 2 são pressionados para reiniciar as estatísticas da temperatura e o contador "conta".

Abaixo segue-se o código utilizado:

```
#define temperaturePin A0
                             // Pino analógico para leitura da temperatura
#define yellowLed 5
                            // Pino para o LED amarelo
#define redLed 6
#define poten1 A1
                           //potenciometro 1
#define poten2 A2
                          //potenciometro 2
#define buzzer 4
                         //buzzer
#define switch1 2
                          // botao 1
#define switch2 3
                           //botao 2
#define displayPinA 7
#define displayPinB 8
#define displayPinC 9
#define displayPinD 10
#define displayPinE 11
#define displayPinF 12
#define displayPinG 13
float min temperature = 100;
float max_temperature = 0;
float sum_temperature = 0;
bool reset =false;
int estado=1;
int temperatura(){
    static unsigned long time = 0;
    if (millis()-time>=15000)
      //float temperature = map(analogRead(A0), 0, 1023, -1, 498);
       float temperature = map(analogRead(A0), 0, 1023, -49, 448);
        Serial.print(temperature);
        Serial.println("C");
      if (temperature < min temperature) {</pre>
            min_temperature = temperature;
      else if (temperature > max temperature) {
            max_temperature = temperature;
           sum temperature += temperature;
      time=millis();
      return temperature;
void led_intermitente(){
    static unsigned long time = 0;
    int value = map(analogRead(poten1), 0, 1023, 1000, 10000);
    if (millis() - time >= value) {
        Serial.println("entrou");
    digitalWrite(yellowLed, !digitalRead(yellowLed));
       time = millis();
```

```
void setup() {
    for (int i = 4; i <= 13; i++){
        pinMode(i,OUTPUT);
    for (int i = 2; i <= 3; i++)
        pinMode(i , INPUT PULLUP);
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(switch1), botao1, FALLING);
    Serial.begin(9600);
void botao1(){
    Serial.println("enu");
    digitalWrite(redLed, LOW);
void display(int conta){
static const byte NUMBERS[][7] = {
  \{1,1,1,1,1,1,0\}, // 0
  \{0,1,1,0,0,0,0,0\}, // 1
  {1,1,0,1,1,0,1}, // 2
  {1,1,1,1,0,0,1}, // 3
  \{0,1,1,0,0,1,1\}, // 4
  {1,0,1,1,0,1,1}, // 5
  \{1,0,1,1,1,1,1\}, // 6
  \{1,1,1,0,0,0,0,0\}, // 7
  {1,1,1,1,1,1,1}, // 8
  {1,1,1,1,0,1,1} // 9
  };
  for (int i = 0; i < 7; i++){
    digitalWrite(displayPinA + i, NUMBERS[conta][i]);
int avisos() {
    static int conta = 0;
    if (reset)
        conta=0;
        display(conta);
        reset=false;
        return 1;
    static unsigned long start = millis();
    int temp = map(analogRead(poten2), 0, 1023, 0, 50); // Armazena o
valor da temperatura
    if (temperatura() >= temp) {
        digitalWrite(redLed, HIGH);
        tone(buzzer, 1000,5000);
        conta++;
        display(conta);
```

```
return 1;
void loop() {
switch (estado)
case 1:
   static unsigned long time = 0;
   led intermitente();
   if (millis()-time>60000)
       Serial.println("-----");
       Serial.print("min: ");
       Serial.print(min_temperature);
       Serial.println("C");
       Serial.print("max: ");
       Serial.print(max_temperature);
       Serial.println("C");
       Serial.print("avg: ");
       Serial.print(sum temperature / 4);
       Serial.println("C");
       Serial.println("----");
       Serial.println();
    time = millis();
   estado =2;
   break;
case 2:
    if (!digitalRead(switch1) && !digitalRead(switch2))
           reset=true;
   estado =avisos();
    break;
```

4. Discussão

Uma das coisas a ter em atenção neste trabalho, foi o facto da função **delay()** não ser a função mais apropriada para se utilizar neste programa, porque o que ela vai fazer é "congelar" o programa numa determinada parte do código por um tempo especificado em milissegundos e durante o período em que o código está parado, não pode ocorrer nenhuma leitura de sensores, cálculos matemáticos ou manipulação de pinos, enquanto que a função **millis()** retorna um número indicando há quantos milissegundos o Arduino está ligado, ou seja, ao invés de interromper o sistema durante um tempo determinado usando a função **delay()**, iremos trabalhar com o valor retornado pela função **millis()** e calcular indiretamente o tempo decorrido.

Outra coisa em ter em atenção é ligar o **TMP36** (sensor de temperatura) e os potenciómetros a uma porta analógica do arduino porque, as entradas digitais só podem assumir dois estados, **HIGH** e **LOW**, ou seja, 0 V ou 5 V. Dessa forma só é possível ler apenas dois estados, mas em muitas situações a variação das grandezas envolvidas acontece de forma analógica, ou seja, variam continuamente em relação ao tempo e podem assumir valores infinitos dentro de uma faixa, neste caso o valor temperatura vai assumir vários valores ao longo do tempo então nos vamos ter que ligar a uma porta analógica.

Uma das coisas que também facilitou o trabalho foi a utilização da função **map()**, ou seja, em vez de se usar formulas para se calcular a temperatura usamos a função **map()** ele converte imediatamente o valor da voltagem para temperatura.

Uma vez que vamos usar **interrupts**, mais concretamente o **attachInterrupt()** é preciso ter em atenção que esta função só pode ser usada em dois pinos do arduino o 2 e o 3.

5. Conclusão

Assim sendo podemos dizer que cumprimos com o objetivo e que este programa é um exemplo simples de sistemas de segurança, estes podem ser encontrados em fábricas, por exemplo, neste exemplo o led amarelo funciona de forma a informar os utilizadores que a medição da temperatura está a ser feita e quando por exemplo uma máquina chega a uma certa temperatura que é específica, toca não só o alarme, mas também existe um alarme visual.

Referências

Jorge, Ricardo. "Função Switch E a Máquina de Estado - State Machine." Panorama Blog Space, 29 Dec. 2020, www.panoramablog.space/blog/funcao-switch-e-a-maquina-de-estado-state-machine/. Accessed 20 Apr. 2023.

Lara, Silvio Garbes. "Função Millis() No Arduino: Aprenda Como Utilizar." MakerHero, 28 Jan. 2020, www.makerhero.com/blog/subtituindo-delay-por-millis-no-arduino/. Accessed 13 Apr. 2023.

"Millis() - Arduino Reference." Www.arduino.cc, 16 Apr. 2020, www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/millis/. Accessed 14 Apr. 2023.

BillWagner. "Tipo Bool - Referência C#." Learn.microsoft.com, 10 May 2023, learn.microsoft.com/pt-pt/dotnet/csharp/language-reference/builtin-types/bool. Accessed 8 June 2023.

Contador de 0 a 9 Com Display de 7 Segmentos — Blog Da Robótica. 15 May 2020, www.blogdarobotica.com/2020/05/15/contador-de-0-a-9-com-display-de-7-segmentos/ Accessed 8 June 2023.

"AttachInterrupt() - Documentação de Referência Do Arduino." Www.arduino.cc, 8 June 2021, www.arduino.cc/reference/pt/language/functions/externa linterrupts/attachinterrupt/.Accessed 8 June 2023.

"Map() - Arduino Reference." Reference.arduino.cc, 6 Sept. 2022, reference.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/map/. Accessed 8 June 2023.

Tinkercad:

https://www.tinkercad.com/things/2gnra6JgilH