

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA

DPTO. DE TECNOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Sistemas de Control Automático

Trabajo de Laboratorio 2

Control Lineal de un Ascensor

ESTUDIANTES

Massimino, Matías Colli, Alejandro Eroles, Pedro

DOCENTE

Guillermo Federico Caporaletti

2do Cuatrimestre 2023

Índice

Índice	2
Objetivo	3
Introducción	4
Modelo del Ascensor	5
Equipamiento y componentes utilizados	12
Desarrollo	14
Mediciones	16
Conclusión	19
Mejoras a desarrollar	20
Anexo	21
Bibliografía	35

Objetivo

Nuestro objetivo principal es controlar el sistema físico mediante la acción de un sistema de control de tipo Proporcional Derivativo. Se continuó utilizando el equipo utilizado en la práctica anterior.

La experiencia debe ser registrada para poder medir la respuesta del sistema y elegir los parámetros más adecuados para configurar nuestro controlador teniendo en cuenta: tiempo de respuesta, precisión y sobrevalor. Debemos evaluar su comportamiento real a partir de la experiencia.

Para eso, se va a proceder a modificar el código existente que se utilizó en la anterior presentación, agregando el control PWM, obteniendo el tiempo de derivación (TD) y la constante de proporcionalidad o ganancia (KP).

Introducción

En este trabajo vamos estar utilizando un sistema de lazo cerrado o realimentado, en el cual exploraremos los principios teóricos detrás del control proporcional derivativo y su implementación practica para controlar nuestro sistema físico. Se llevarán a cabo experimentos con distintas pruebas y análisis para evaluar la respuesta transitoria, estabilidad, sobrevalor y eficiencia del sistema.

Posteriormente, en XCos se harán las simulaciones correspondientes, las cuales se ira variando tanto variando la ganancia como el derivativo, encontrando así la ganancia que más se adecue a nuestras necesidades.

Por último, con estos valores obtenidos, se procederá a realizar la experiencia de laboratorio.

Modelo del Ascensor

Para la resolución del siguiente Trabajo Práctico, lo primero que se debe realizar es un diagrama en bloques que represente al sistema con el cual se trabaja; como así también la identificación de la planta, la variable controlada y la variable manipulada.




Figura 1: Diagrama en bloques del sistema.

El sistema que estamos controlando se puede representar en un diagrama en bloques, como se observa en la figura anterior. En nuestro sistema, la planta va a ser el ascensor, el cual va a contener un motor y un optoacoplador; la variable controlada va a ser la altura del ascensor; y finalmente la variable manipulada va a ser el voltaje que reciba el motor para subir el ascensor.

En nuestro sistema, la acción de control es del PD, en el cual se utiliza todo el rango de la señal manipulada. En nuestro caso de 0 a 7V. para controlar la velocidad de la planta.

Esto se hace multiplicando la señal de error por un coeficiente de proporcionalidad (Kp) y obteniendo con esto la corrección del sistema.

Simulaciones

Antes de comenzar con el desarrollo, realizamos algunas simulaciones utilizando Scilab. Como ya teníamos el modelo desarrollado en la práctica anterior, utilizamos la transferencia obtenida para realizar las simulaciones.




Figura 2: Simulación control PD frente al escalón.

En esta simulación, lo que tenemos es el control proporcional derivativo del ascensor frente a un escalón. Tuvimos en cuenta la zona muerta, el rozamiento y la saturación, por eso es que utilizamos una ganancia de 1,2.

Los resultados de la simulación fueron los siguientes.




Figura 3: Respuesta al escalón

Obtuvimos un tiempo de establecimiento de $1,55\,s$ y un tiempo de crecimiento de $1,04\,s$. El retardo es de 0,4

```
1 // Ejemplo de control integral
3 // Función de transferencia y espacio de simulación
4 s=%s
5 t=0:0.01:10
6 G= 5.93/s/(1+0.221*s)
7 G=syslin('c',G)
9 KP -= -0.6
10
11
12
13 close()
14 close()
15 close()
16 figure (1)
17 evans (G* (1+s*0.4),10)
18 //evans (G* (1+s*0.2),10)
19 plot([0,-5], [0,5],"--")
20
21
22 // · Pruebas · variando · el · TD
23 figure (2)
24 for TD=[0, -0.1, 0.2, 0.4]
25 . . . . PD -= . KP - * . (1+ . s*TD)
26 ... LC= (PD*G) / (1+PD*G)
27 Y=csim('step',t,LC);
28 ---- plot (t, Y);
29 end
30
31 //Respuesta · frente · a · una · entrada · rampa
33 rampa=t*5;
34 for · i = · 201:1:1001
35 ... rampa(i)=10;
36 end
37
38 figure (3)
39 plot (t, rampa, "r");
40 for TD=[0,0.1,0.2,0.4]
41 . . . . PD -= . KP - * . (1+ . s *TD)
42 ....LC= (PD*G) / (1+PD*G)
43 --- Y=csim (rampa,t,LC);
   ....<u>plot</u>(t,Y);
44
45 end
```

Figura 4: Script para simulaciones

En esta segunda simulación lo que tenemos es un Script con el control proporcional derivativo del Ascensor.

Definimos la función de transferencia, y un Kp de 0,6. La figura 1 nos muestra el Evans.

La figura 2 nos muestra algunas pruebas variando el *TD* frente a una entrada escalón.

La figura 3 nos muestra la respuesta frente a una entrada rampa.

Como resumen, este código se utiliza para realizar simulaciones y análisis de un controlador proporcional derivativo en un sistema representado por la función de transferencia. Analizamos la respuesta para varios valores de TD y evaluamos el comportamiento frente a entradas de escalón y rampa.




Figura 5: Diagrama de Evans




Figura 6: Respuesta al escalón




Figura 7: Respuesta frente a una rampa

Equipamiento y componentes utilizados

Para esta práctica de laboratorio utilizamos los mismos componentes que en la práctica anterior, pero esta vez sumando el uso del PWM.

- Puente H
- Fuente de Tensión
- Pulsador
- Arduino Uno
- Optoacoplador

PWM

PWM son las siglas de Pulse Width Modulation (Modulación por ancho de pulso). Para transmitir una señal, ya sea analógica o digital, se debe modular para que sea transmitida sin perder potencia o sufrir distorsión por interferencias.

PWM es una técnica que se usa para transmitir señales analógicas cuya señal portadora será digital. En esta técnica se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica (una senoidal o una cuadrada, por ejemplo), ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga.




Figura 8: PWM

Esta modulación es muy usada para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga, es una técnica utilizada para regular la velocidad de giro de los motores, regulación de intensidad luminosa, controles de elementos termoeléctricos o controlar fuentes conmutadas entre otros usos.

La mayoría de los automatismos, incluido Arduino, no son capaces de proporcionar una señal analógica. Sólo pueden proporcionar una salida digital de -Vcc o Vcc. (por ejemplo, $0V \ y \ 5V$). Entonces, para conseguir una señal analógica, la mayoría de los automatismos usan PWM. Se usa esta técnica porque como se ve en los ejemplos anteriores, no siempre quieres un valor digital de la señal (ON/OFF), si no que necesitaremos proporcionar un valor analógico de tensión que usarán para las aplicaciones deseadas.

En nuestro caso, utilizamos el PWM para controlar la potencia aplicada al motor, cuando el ascensor está subiendo ajustamos la potencia aplicada al motor para moverlo en función de la altura objetivo, y cuando el ascensor está bajando se utiliza de manera similar.

Desarrollo

Como ya teníamos la implementación realizada de la práctica anterior, lo único que nos quedaba hacer era volver a realizar las conexiones, y agregar la conexión para el funcionamiento del PWM.

Esta vez, pudimos utilizar el pulsador para detener el sistema, cosa que en la anterior practica no habíamos podido realizar por falta de tiempo.




Figura 9: Conexionado del Ascensor

Luego de volver a realizar todo el conexionado, nos pusimos a modificar el código para que pueda funcionar nuestro sistema con un control proporcional derivativo.

Para el desarrollo de nuestro proyecto, contamos con un control proporcional derivativo, que a partir de las funciones "controlar" y "actuar" definidas en el código, decidimos si el motor debe subir, bajar, ir deteniéndose o detenerse en función de la posición en la que se encuentre y la posición establecida como objetivo.




Figura 10: Pruebas de las conexiones

Mediciones

Ya habiendo hecho el código y las conexiones de nuestro sistema, podemos pasar a la experiencia en sí. Lo que hicimos fue realizar varias mediciones, probando con distintos valores de Kp y Td para poder encontrar los valores que dieran la mayor precisión de nuestro sistema.

Nuestras mediciones las realizamos cada $50 \, ms$. Específicamente, para la primera medición establecimos una altura objetivo de $10 \, cm$, con un Kp de 1,0 y un Td de 0,2.




Figura 11: Resultados de la primera medición.

Como podemos observar, vemos que el ascensor llega hasta los 9,76 cm y se detiene, lo cual indica una muy buena precisión, ya que el ascensor no sigue de largo y logra detenerse.

Para la segunda medición, lo que hicimos fue definir en nuestro código 3 pisos para el ascensor, con altura de 22cm para el piso 3, 11cm para el piso 2, y 0cm para el piso 1. Para esto, utilizamos un Kp de 2,6 y un Td de 0,2.




Figura 12: Resultados de la segunda medición

Como podemos observar, el ascensor se comporta de muy buena manera, ya que llega a sus 3 pisos objetivo sin pasarse de largo y deteniéndose cuando debe hacerlo.

Finalmente, para la tercer y última medición lo que hicimos fue utilizar un control proporcional integral. Utilizamos un Kp de 3,2, un Td de 0,25 y un Ti de 2.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes




Figura 13: Resultados de la tercera medición

Una vez hechas las 3 mediciones, podemos afirmar que el tiempo de establecimiento es de $1300 \, ms = 1.3 \, s$ lo cual es muy parecido a lo que habíamos estimado en las simulaciones hechas.

Conclusión

Como cierre, podemos decir que considerando nuestro objetivo principal al momento de hacer la practica era controlar el ascensor, logramos concluir el trabajo de laboratorio con éxito, haciendo que nuestro control proporcional derivativo funcione correctamente de acuerdo a los valores utilizados y la altura medida y el objetivo determinado. Pudimos comprobar la muy buena precisión que tiene nuestro sistema con la correcta elección de los tiempos de derivación y las constantes de proporcionalidad.

Esta vez, pudimos utilizar el pulsador para detener el sistema, y pudimos comprobar su correcto funcionamiento a la hora de presionarlo.

En comparación con la practica anterior, podemos decir que esta práctica se hizo más sencilla, ya que teníamos armado el ascensor, ya sabíamos cómo funcionaba el optoacoplador y los demás componentes, y en base al código esta vez al modularizar todo, fue mucho más claro y fácil de entender.

Afortunadamente, superamos estos desafíos y conseguimos completar con éxito nuestro trabajo de laboratorio, lo que dejó a todos nosotros muy satisfechos.

Mejoras a desarrollar

Una mejora por realizar seria principalmente la posibilidad de agregar un tiempo de integración, un control integral además del control proporcional derivativo que se utiliza actualmente, este control integral podría darle mayor precisión a los desplazamientos u objetivos que tiene el ascensor a cada movimiento. reduciendo oscilaciones dando mayor У estabilidad. especialmente al momento de perturbaciones o cambios en las condiciones de la práctica. Durante la práctica se estuvieron haciendo experimentos con este control integral, pero el resultado no fue el esperado, debido a la disminución del voltaje que tiene en ese momento, no puede desplazarse correctamente para mejorar la precisión y no consigue terminar la acción, se tendría que verificar si es posible controlar mejor el voltaje para poder utilizarlo.

Otra mejora que se podría implementar, pero esta vez a un nivel físico del sistema, podría ser la incorporación de finales de carrera, tanto para el piso inferior como para el superior, así mismo se podría seguir agregar distintos pisos al ascensor. Por otro lado, que tanto el peso del ascensor como el del contrapaso sean el mismo, para que la medición obtenga una mayor precisión.

Anexo

A continuación, se coloca el código fuente elaborado para el control proporcional derivativo que se usó para el ascensor, con sus respectivos módulos.

```
#include "Posicion.h"
     #include "ControlPID.h"
    8 #define PIN_EMERGENCIA 11 // Defino un pin para leer el boton de emergencia
9 #define PIN_LED 13 // Led de emergencia
10 #define PIN_OPTOACOPLADOR 12 // Elegir // Defino un pin para el optoacoplador
11
     // Definicion de tiempos
13 #define DELTA_TIEMPO 50 // Intervalo entre muestras para control
     #define INTERVALO_CONTROL 50 // en milisegundos
     #define MUESTRAS_PARA_DETENER 6
15
     // Constantes de parámetros de control PID
18   const float kp = 1.0;  // Ganancia proporcional
19   const float ti = 0;  // Ganancia integral (puedes ajustar según sea necesario)
20   const float td = 0.2;  // Ganancia derivativa
     // Variables globales
23 controlPID controlAscensor (kp, ti, td); // Instancia de la clase ControlPID
     float altura objetivo = 10;
     float altura_medida = 0;
     float accion_deseada_pwm;
     const float altura_piso[3] = {0,11,22};
     estado_motor accion_deseada = DETENIDO;
     // Se establece una variable ALTURA en 0 (la cual será el destino del ascensor)
     // Definimos una variable MOTOR que nos indique 0 si esta quieto, 1 si sube y 2 si baja
     // Se establece una variable ALT_OBJ en 0
     // El ascensor estará en la planta baja.
     // float ALTURA = 0.0; // unificar unidades de altura y tipo de variable
     //estado_motor accion_motor = DETENIDO; // Estado inicial del motor
     unsigned long ultimo_tiempo = 0;
     unsigned long tiempo_actual = 0;
     unsigned long tiempo_inicial = 0;
41 // Declaración de funciones
     void mostrar();
     void detenerMaquina();
     void controlar();
44
45
     void actuar();
```

```
49
     void setup() {
         inicializarPosicion(PIN OPTOACOPLADOR);
50
          pinMode(PIN_PH1, OUTPUT);//Se inician los pines
51
          pinMode(PIN_PH2, OUTPUT);
52
          pinMode(PIN EMERGENCIA, INPUT);
53
54
          pinMode(PIN_PH_PWM, OUTPUT);
55
         pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
56
          controlAscensor.LimitarSalida(true, -TENSION MAXIMA, TENSION MAXIMA);
57
58
59
         // Inicialicen la conexión serial
         Serial.begin(115200); // poner velocidad mas rapida
60
61
62
         // Encabezado de datos:
63
         Serial.println("Encabezado de datos");
         Serial.println("Tiempo\tAlt \tObj \tProp \tDer \tAccion");
64
         Serial.println("[ms] \t[cm] \t[v] \t[V] \t[V]");
65
66
         // Antes de comenzar
67
          delay (3000); // Luego de 3 segundos arrancamos el programa.
68
69
          ultimo_tiempo = millis();
70
         tiempo_actual = ultimo_tiempo;
         tiempo inicial = ultimo tiempo;
71
72
         mostrar();
73
74
78
      void loop() {
79
        tiempo_actual = millis();
20
81
        // Verificamos el botón de emergencia (PIN EMERGENCIA)
        if (digitalRead(PIN EMERGENCIA) == HIGH) {
82
83
        detenerMaquina(); // Realizamos la parada de emergencia
84
85
86
        // Obtenemos la altura medida utilizando la función de Posicion
        altura medida = leerPosicion(accion deseada);
87
88
        if (millis() - ultimo tiempo >= DELTA TIEMPO) {
89
90
          ultimo tiempo += DELTA TIEMPO;
          //Analizamos altura objetivo
91
          if(ultimo_tiempo - tiempo_inicial < 4000){</pre>
92
           altura_objetivo = altura_piso[2];
93
94
          }else if (ultimo tiempo - tiempo inicial < 8000){
95
96
           altura objetivo = altura piso[1];
97
          }else if(ultimo_tiempo - tiempo_inicial < 12000){</pre>
98
          altura_objetivo = altura_piso[0];
99
100
101
          // Llamamos a la función de control
          accion deseada pwm = controlAscensor.Controlar(altura objetivo - altura medida);
102
103
          // Llamada a la función de actuación
104
105
          actuar();
106
          // Mostramos información
107
108
          mostrar();
109
110
```

```
// Parada de emergencia
 113
          void detenerMaquina() {
 114
             // Lógica para detener el ascensor de emergencia
 115
             digitalWrite(PIN PH1, LOW);
 116
             digitalWrite(PIN_PH2, LOW);
 117
             analogWrite(PIN_PH_PWM, 0);
 118
             digitalWrite(PIN LED, HIGH);
 119
 120
             Serial.println("Parada de emergencia");
 121
             do {} while (1);
 122
 123
127
     void actuar()
128
129
       int pwmValue = map(abs(accion_deseada_pwm), TENSION_MIN_ACT, TENSION_MAXIMA, 0, 255);
       if(pwmValue == TENSION_MIN_ACT){
       pwmValue = 0;
131
132
133
      static int cuenta = 0;
       static int cuenta2 = 0;
      switch (accion_deseada){
135
       case DETENIDO:
136
137
        cuenta2 = 0;
         // Ascensor Detenido
139
          if (altura objetivo - altura medida > TOLERANCIA ){
          accion_deseada = SUBIENDO;
140
141
          if (altura_medida - altura_objetivo > TOLERANCIA){
143
          accion deseada = BAJANDO;
144
145
          break;
147
        case SUBIENDO:
         // Ascensor Subiendo
148
149
          if(accion_deseada_pwm <= 0){</pre>
150
          accion_deseada = DETENIENDO_SUB;
151
          if(abs(altura_objetivo - altura_medida) <= TOLERANCIA){</pre>
152
153
           cuenta2++;
            if(cuenta2 > MUESTRAS_PARA_DETENER){
            accion deseada = DETENIDO;
155
156
157
158
          break;
159
        case BAJANDO:
160
161
          // Ascensor Bajando
          if(accion_deseada_pwm >= 0){
          accion_deseada = DETENIENDO_BAJ;
163
164
          if(abs(altura_objetivo - altura_medida) <= TOLERANCIA){</pre>
165
166
            if(cuenta2 > MUESTRAS_PARA_DETENER){
168
             accion_deseada = DETENIDO;
169
170
         break;
```

```
173
      case DETENIENDO_SUB:
174
         cuenta2 = 0;
          // Ascensor Deteniendose
176
           cuenta++;
           if ((abs(leerVelocidad())) < VELOCIDAD_MINIMA){</pre>
177
178
            accion_deseada = DETENIDO;
            cuenta=0;
179
180
            if (cuenta > MUESTRAS_PARA_DETENER) {
181
            accion_deseada = DETENIDO;
182
183
            cuenta=0;
184
            if(accion_deseada_pwm > 0){
            accion_deseada = SUBIENDO;
186
187
188
            break;
189
            case DETENIENDO_BAJ:
191
            cuenta2 = 0;
            // Ascensor Deteniendose
192
193
            cuenta++;
           if ((abs(leerVelocidad())) < VELOCIDAD_MINIMA){</pre>
194
            accion_deseada = DETENIDO;
196
            cuenta=0;
197
            if (cuenta > MUESTRAS_PARA_DETENER) {
198
             accion_deseada = DETENIDO;
199
200
              cuenta=0;
201
202
            if(accion deseada pwm < 0){
            accion_deseada = BAJANDO;
203
204
205
            break;
206
207
```

```
208
        switch (accion_deseada){
209
210
          case DETENIDO:
211
            // Ascensor Detenido
            analogWrite(PIN_PH_PWM, 0);
212
213
            accion_deseada_pwm = 0;
            break;
214
215
216
          case SUBIENDO:
217
            // Ascensor Subiendo
            digitalWrite(PIN_PH1, LOW);
218
            digitalWrite(PIN_PH2, HIGH);
219
            analogWrite(PIN_PH_PWM, pwmValue);
220
            break;
221
222
223
          case BAJANDO:
            // Ascensor Bajando
224
225
            digitalWrite(PIN_PH2, LOW);
226
            digitalWrite(PIN_PH1, HIGH);
            analogWrite(PIN_PH_PWM, pwmValue);
227
228
            break;
229
          case DETENIENDO_SUB:
230
            // Ascensor Deteniendose
231
            digitalWrite(PIN_PH2, LOW);
232
233
            digitalWrite(PIN_PH1, LOW);
234
            analogWrite(PIN PH PWM, 0);
            accion_deseada_pwm = 0;
235
236
            break;
237
            case DETENIENDO BAJ:
238
            // Ascensor Deteniendose
239
240
            digitalWrite(PIN PH2, LOW);
            digitalWrite(PIN_PH1, LOW);
241
            analogWrite(PIN_PH_PWM, 0);
242
            accion_deseada_pwm = 0;
243
244
            break;
245
246
```

```
void mostrar() {
248
249
          // Imprimimos los valores de las variables y del controlador PID
          //Serial.print("Tiempo: ");
250
251
          Serial.print(ultimo_tiempo - tiempo_inicial);
252
          Serial.print("\t");
253
254
          //Serial.print("ALTURA actual: ");
          Serial.print(altura_medida); // Cambiado de ALTURA a altura_medida
255
256
          Serial.print("\t");
257
258
          //Serial.print("ALTURA objetivo: ");
259
          Serial.print(altura_objetivo);
260
          Serial.print("\t");
261
262
          //Serial.print("Acción Proporcional: ");
          Serial.print(controlAscensor.ObtenerProporcional());
263
          Serial.print("\t");
264
265
          //Serial.print("Acción Derivativa: ");
266
          Serial.print(controlAscensor.ObtenerDerivativo());
267
          Serial.print("\t");
268
269
          //Serial.print("Salida Controlador PID: ");
270
          Serial.print(accion deseada pwm);
271
272
          Serial.print("\t");
273
          switch (accion deseada) {
274
275
          case SUBIENDO:
276
             Serial.println("SUB");
277
             break;
278
          case DETENIDO:
279
             Serial.println("DET");
280
            break;
281
         case DETENIENDO SUB:
282
             Serial.println("DNS");
283
            break;
284
          case BAJANDO:
285
            Serial.println("BAJ");
286
            break;
          case DETENIENDO BAJ:
287
             Serial.println("DNB");
288
              break;
289
290
291
```

```
#ifndef ASCENSOR_H
    #define ASCENSOR_H
   #define INTERVALO_MINIMO 5 // Intervalo mínimo entre cambios de estados, en milisegundos. #define DISTANCIA 0.287 // Distancia de un cambio de estado del optoacoplador, en cm.
      // Cambios de estados y desplazamiento:
      // La polea tiene 46 cambios de estados en una vuelta.
      // Diametro de polea = 42 mm => Recorrido en una vuelta pi*diametro = 131 mm
// Cada cambio de estado = 131 mm / 46 = 2,87 mm = 0,287 cm
9
10 #define TOLERANCIA 1.0 // Define la tolerancia en centímetros
11 #define VELOCIDAD_MINIMA 1.0 // Define la velocidad mínima en cm/s
12 #define VEL_MAXIMA 35.6 // cm/s
    #define VELOCIDAD_CONVERSION 5.93 // cm/V/s
    #define TENSION_MAXIMA
    #define TENSION_MIN_ACT 3
    typedef enum { SUBIENDO, BAJANDO, DETENIENDO_SUB, DETENIENDO_BAJ, DETENIDO } estado_motor;
    estado motor leerUltimoMovimiento();
19
    void inicializarPosicion (int pin_opto);
20
   float leerPosicion (estado_motor accion_deseada);
21
   float leerVelocidad ();
   #endif
25
  1 #include "Posicion.h"
     #include "Arduino.h"
  2
  3
      estado motor ultima accion = DETENIDO;
  4
  5 unsigned long tiempo_ultimo_cambio_0 = 0;
  6 unsigned long tiempo_ultimo_cambio_1 = 0;
  7
      unsigned long tiempo ultimo cambio 2 = 0;
  8 bool estadoOptoacoplador;
  9
      float altura = 0;
 10
     int pin_optoacoplador;
 11
       12
13
      void inicializarPosicion(int pin_opto)
14
15
        pin_optoacoplador = pin_opto;
16
         // Configuramos el pin del optoacoplador como entrada
17
         pinMode(pin_optoacoplador, INPUT);
18
         estadoOptoacoplador = digitalRead(pin_optoacoplador);
 19
         altura = 0;
 20
 21
       22
 23
       estado motor leerEstadoMotor()
 24
 25
       return ultima_accion;
 26
 27
```

```
float leerPosicion(estado motor accion deseada)
29
30
31
32
        // Obtenemos el tiempo actual y leo estado de optoacoplador
33
        unsigned long tiempo_actual = millis();
34
        bool lectura_actual = digitalRead(pin_optoacoplador);
35
        // Verificamos si hubo cambio de estado
36
        if (estadoOptoacoplador != lectura_actual) {
37
38
39
           // ANTIRREBOTE: verificamos si ha pasado un tiempo mínimo
          if (tiempo_actual - tiempo_ultimo_cambio_0 >= INTERVALO_MINIMO) {
41
            // Hubo un cambio de estado verificado!!!
             estadoOptoacoplador = lectura_actual;
42
43
44
             // Guardamos los tiempos de los dos últimos cambios de estado
45
             tiempo_ultimo_cambio_2 = tiempo_ultimo_cambio_1;
46
             tiempo_ultimo_cambio_1 = tiempo_ultimo_cambio_0;
             tiempo_ultimo_cambio_0 = tiempo_actual;
47
48
49
             // Actualizar la última acción si el motor estaba subiendo o bajando
             if (accion_deseada == SUBIENDO) {
50
51
             ultima_accion = SUBIENDO;
             if (accion_deseada == BAJANDO) {
53
             ultima_accion = BAJANDO;
54
55
56
57
             // Calculamos la posición actual
58
             if (ultima_accion==SUBIENDO) {altura+=DISTANCIA;};
             if (ultima_accion==BAJANDO) {altura-=DISTANCIA;};
60
61
62
63
        //Devolvemos la altura
        return altura;
65
66
68
     float leerVelocidad()
69
70
       float medicion = 0;
       unsigned int delta_actual = 0; // es el delta actual, que mide si reduce la velocidad o no unsigned int delta_anterior = 0; // es el delta anterior, medido entre los deltas de tiempo actual y anterior al anterior.
71
72
73
       if (0 == tiempo_ultimo_cambio_1){
    // Por el momento no hubo ninguna interrupci\u00f3n almacenada
74
76
         // Se supone una velocidad de 0 RMP.
77
         medicion = 0;
78
       } else {
         delta_actual = millis() - tiempo_ultimo_cambio_1;
79
         delta_anterior = tiempo_ultimo_cambio_0 - tiempo_ultimo_cambio_2;
80
81
82
         if ( 0 != tiempo ultimo cambio 2 ) {
83
          // Verifico que ya habìa sido actualizado tiempo_ultimo_cmbio_2
           // y elijo la menor velocidad (== a el mayor tiempo):
85
           delta_actual = max(delta_actual, delta_anterior);
86
87
88
         medicion = 1000 * 2 * DISTANCIA / (delta_actual);
89
90
91
       return medicion;
92
94
     estado_motor leerUltimoMovimiento()
95
       return ultima_accion;
96
```

```
* Control PID
     * Sistemas de Control Automatico (SCA)
     * Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)
 5
     * Archivo:
                     pid_sca.h
     * Version:
 8
                    2.1.
     * Fecha:
 9
                     Noviembre 2023
     st Novedades: Reorganizacion de funciones en .h y .cpp
10
11
     * Version Anterior: 2.0, diciembre 2021.
     13
     #define COHEFICIENTE_FILTRO 0.6
14
15
16
     class controlPID
                          // Objeto para control Proporcional-Integral-Derivativo (PID)
17
     private:
18
19
20
        float Salida;
                                           // La señal de control que va al acuador
21
          // o potencia de salida (sin asignar unidades)
        float Proporcional; // Componente proporcional de la salida
22
       // (sin asignar unidades)
float Integral; // Componente integral
float Derivativo; // Componente derivativa
float Compensacion; // Contiene la compensacion resultante ante saturacion
float CompensacionAnterior; // Como usamos aproximacion trapezoidal de la integral,
23
24
25
26
27
         // necesitamos conservar el valor anterior.
28
        float Kp;
                          // Constante proporcional (sin asignar unidades)
29
         float Ti;
                                           // Tiempo de integracion (en segundos)
31
          float Td;
                                           // Tiempo para la componente derivativa (en segundos)
          unsigned long TiempoAnterior; // Tiempo de la medicion anterior utilizando micros
32
        float ErrorAnterior; // Señal de error anterior diffizando micros float ErrorAnterior; // Señal de error anterior bool LimitaSalida; // Indica si establecimos limites superior e inferior bool CompensaIntegral; // Indica si establecimos la compensacion de integral float SalidaMax; // Limite superior de la salida (y de la integral) float SalidaMin; // Limite inferior de la salida const float MILLON = 1e6; // Constante para convertir micros() a segundos.
33
34
35
36
37
38
39
```

```
40
    public:
        // Constructor con lo minimo:
42
        controlPID(float KP,
                            // KP: Constante de proporcionalidad (puede ser negativo)
// TI: Tiempo de integracion (si es 0, no integra)
43
44
          float TI,
45
           float TD);
                           // TD: Tiempo de derivacion (si es 0 no deriva)
46
        // Para cambiar configuracion inicial:
47
        void ConfigurarPID(float KP, float TI, float TD); //Mismos parametros que constructor.
48
49
50
        // Configura los limites de salida e indica si estan activados:
        bool LimitarSalida(bool RESPUESTA, float SMIN, float SMAX);
51
52
        // Activa o desactiva los limites de salida e indica si el limite de salida esta activado:
54
        bool LimitarSalida(bool RESPUESTA); // No permite activar limites si antes no fueron
55
        // establecidos
56
57
     // Indica si el limite de salida esta activado:
58
        bool LimitarSalida();
59
        // Activa o desactiva la compansacion de integracion e indica si esta activado:
60
        bool CompensarIntegral(bool RESPUESTA);
61
62
63
        // Me indica si la compansacion esta activada:
        bool CompensarIntegral();
        // Calcula señal de control (salida) en funcion del error:
67
        float Controlar(float ERROR);
68
69
        // Apaga el PID manteniendo configuracion:
                                    // No se modifican los valores de KP, TI y TD.
70
        void Apagar();
        // Tampoco los limites pre establecidos.
71
72
73
        float ObtenerIntegral();
74
        float ObtenerProporcional();
75
        float ObtenerDerivativo();
76
        float ObtenerSalida();
       float ObtenerCompensacion();
79
     * Control PID
 4
    * Sistemas de Control Automatico (SCA)
     * Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)
 6
    * Archivo: pid_sca.cpp
     * Version:
 8
                   2.1.
                   Noviembre 2023
     * Novedades: Reorganizacion de funciones en .h y .cpp
10
     * Version Anterior: 2.0, diciembre 2021.
11
12
13
    #include "ControlPID.h"
15
     #include "Arduino.h"
16
     17
     controlPID::controlPID(float KP, float TI, float TD)
19
     // Constructor: incluye configuracion inicial del PID y valores predeterminados.
20
21
     \{\hspace{1em} //\hspace{1em} \text{Kp puede ser negativo (esto ultimo podria servir para controlar una planta cuya salida } \}
       // tienda a bajar
// Si Ti=0, el PID no lo tomar en cuenta
                                 tienda a bajar cuando aumente la señal de control. Ej.: heladera.)
23
       // Si Td=0, el PID no lo tomar en cuenta
24
       // Inicializa integracion e impone false en limites y compensacion.
25
26
        ConfigurarPID(KP, TI, TD);
        LimitaSalida = false;
       CompensaIntegral = false;
28
29
```

```
32  void controlPID::ConfigurarPID(float KP, float TI, float TD)
    // Configura las constantes basicas del control PID
34 // Sirve para cambiar configuracion inicial, sin modificar limites y banderas.
35 { // Kp puede ser negativo (esto ultimo podria servir para controlar una planta cuya salida
                       tienda a bajar cuando aumente la señal de control. Ej.: heladera.)
36
      // Si Ti=0, el PID no lo tomar en cuenta
37
      // Si Td=0, el PID no lo tomar en cuenta
38
       Kp = KP;
39
      Ti = TI;
40
      Td = TD;
      // Resetea valores de integracion.
42
      TiempoAnterior = 0;
ErrorAnterior = 0;
CompensacionAnterior = 0;
Integral = 0;
43
44
45
46
47 }
48 //-----
49
    bool controlPID::LimitarSalida()
50
    // Devuelve el valor de la variable privada LimitaSalida
52
    // que indica si nuestro PID esta configurado para limitar su salida.
53
    return LimitaSalida;
55
56
58 bool controlPID::LimitarSalida(bool RESPUESTA)
    // Configura si limitar la salida...
60 // No permite activar limites si antes no fueron establecidos.
61 {
      LimitaSalida = RESPUESTA;
62
      if (SalidaMax == 0 && SalidaMin == 0) {
63
            // ...no voy a limitar porque no tengo limites definidos.
64
           LimitaSalida = false;
65
66
67
      return LimitaSalida;
68
```

```
bool controlPID::LimitarSalida(bool RESPUESTA, float SMIN, float SMAX)
     // Configura si limitar la salida entre SMAX y SMIN.
    // Se puede establecer los limites pero no activarlos aun.
73
    // No activa con SMIN=SMAX.
75 // No activa si SMIN>SMAX.
76 {
        SalidaMax = SMAX;
SalidaMin = SMIN;
77
78
        LimitaSalida = RESPUESTA;
79
        // La forma de desactivar este limite es:
80
       // 1) Volviendo a llamar esta funcion con RESPUESTA=false
81
       // 2) Llamando a LimitarSalida(false)
82
        // Tambien se pueden poner limites muy grandes.
if (SalidaMax == SalidaMin) {
83
84
          // ...no voy a limitar porque no tengo limites definidos.
LimitaSalida = false;
85
86
87
        if (SalidaMin > SalidaMax) {
88
            // ...no voy a limitar porque estan mal configurados.
89
90
          LimitaSalida = false;
91
92
        return LimitaSalida;
93 }
94
95
      bool controlPID::CompensarIntegral()
97
      // Devuelve el valor de CompensaIntegral.
98
99
     return CompensaIntegral;
100
101
102
    bool controlPID::CompensarIntegral(bool RESPUESTA)
103
    // Establece si debo compensar la integracion cuando la salida esta saturada.
194
105 // Deben haberse preestablecido los limites de salida.
106 {
        CompensaIntegral = RESPUESTA;
107
        if (!LimitaSalida) CompensaIntegral = false;
108
109
        return CompensaIntegral;
110
```

```
113
     |float controlPID::Controlar(float ERROR)
114
      // Calcula Salida en funcion de la señal error y los parametros del PID
115
116
          unsigned long TiempoActual = micros(); // Tomo tiempo actual para comparar con anterior
117
118
          Proporcional = Kp * ERROR;
119
120
          // DERIVATIVO -----
121
          if (TiempoAnterior > 0 && Td != 0) {
122
123
             // Dos condiciones para componente derivativa:
              // 1) Que no sea el primer calculo y 2) Td seteado
124
              float Cuenta = Kp * Td * (ERROR - ErrorAnterior) * MILLON / (TiempoActual - TiempoAnterior);
125
          Derivativo = COHEFICIENTE_FILTRO * Cuenta + (1-COHEFICIENTE_FILTRO) * Derivativo;
127
128
          else {
129
          Derivativo = 0;
130
131
132
          // Debo compensar? -----
          Salida = Proporcional + Integral + Derivativo;
133
134
          Compensacion = 0;
          if (LimitaSalida && CompensaIntegral) {
135
              \ensuremath{//} Si no hay limite de saturacion a la salida, no hay nada que compensar...
136
137
              if (Salida > SalidaMax) {
              // Debo saturar la salida porque supera el maximo...

Compensacion = Salida - SalidaMax;
138
139
140
141
              if (Salida < SalidaMin) {</pre>
                  // Debo saturar la salida porque esta por debajo del minimo...
142
143
                Compensacion = Salida - SalidaMin;
144
145
146
```

```
// INTEGRAL -----
         if (TiempoAnterior > 0 && Ti != 0) {
             // Cumplidas las condiciones para integrar: (Si Compensacion==0, no va a compensar nada...)
150
            Integral += (Kp * (ERROR + ErrorAnterior) - (Compensacion + CompensacionAnterior))
                * (TiempoActual - TiempoAnterior)
151
                / (2 * Ti * MILLON);
152
            if (LimitaSalida) {
153
154
                // Debo saturar la integral:
155
                // (se supone que esto solo podria pasar si cambio los parametros de integracion)
156
                Integral = min(Integral, SalidaMax);
157
                Integral = max(Integral, SalidaMin);
158
159
160
         // Termina componente integral -----
161
162
163
         // Calculo final completo:
164
         Salida = Proporcional + Integral + Derivativo;
165
         if (LimitaSalida) {
167
            // Debo saturar la salida:
         // (se supone que esto solo podria pasar si cambio los parametros de integracion)
168
            Salida = min(Salida, SalidaMax);
169
            Salida = max(Salida, SalidaMin);
179
171
172
         TiempoAnterior = TiempoActual;
173
         ErrorAnterior = ERROR;
174
         CompensacionAnterior = Compensacion;
175
         return Salida;
176
       // Termina funcion PID -----
177
178
179
180
     float controlPID::ObtenerIntegral()
181
182
       return Integral;
183
184
185
     float controlPID::ObtenerProporcional()
186
187
188
       return Proporcional:
189
190
191
      float controlPID::ObtenerDerivativo()
193
194
      return Derivativo;
195
196
197
198
      float controlPID::ObtenerSalida()
199
200
        return Salida;
201
202
203
      float controlPID::ObtenerCompensacion()
204
205
        return Compensacion;
206
207
208
209
      void controlPID::Apagar()
210
211
212
          TiempoAnterior = 0:
213
          ErrorAnterior = 0;
214
          CompensacionAnterior = 0;
215
         Integral = 0;
216
          Proporcional = 0;
217
          Derivativo = 0;
218
```

Bibliografía

PWM

https://solectroshop.com/es/blog/que-es-pwm-y-como-usarlo--n38

Kuo - "Sistemas de control automático - 7ed"

Codigo para control PID

https://github.com/sca-undav/Control_PID