# Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Институт компьютерных наук и кибербезопастности Высшая школа компьютерных технологий и информационных систем

## Отчёт по лабораторной оте №12

Дисциплина: Телекоммуникационные технологии.

Выполнил студент гр. 5130901/10101	(подпись)	М. Т. Непомнящий
D		И. Г
Руководитель	(подпись)	Н.В. Богач

22 мая 2024 г.

# Содержание

1	Задача		2
2	Ход работы		2
		вка исходной схемы	2
	2.1.1.	Схема из 1 туториала	2
	2.1.2.		3
	2.2 Designin	ng the Filter Taps	4
	2.2.1.	Frequency Xlating FIR Filter	4
	2.2.2.		6
	2.2.3.		7
	2.2.4.	Запуск блок-схемы	8
	2.2.5.	Анализ графика	9
2.3 Entering	Filter Taps Manually	10	
	2.3.1.		10
	2.3.2.	Анализ схемы	10
	2.3.3.	Запуск блок-схемы	11
	2.3.4.	Анализ графика	12
	2.4 Real to C	Complex Filter	12
	2.4.1.	Изменение схемы	13
	2.4.2.	Анализ схемы	13
	2.4.3.	Запуск блок-схемы	15
	2.4.4.	Анализ графика	15
2	PLIBOT.		16

## 1. Задача

Исследовать применение FIR фильтра сдвига частоты в среде GNU Radio для понимания его функционала и эффективности в обработке сигналов. Основной задачей является изучение способов создания и настройки фильтровых коэффициентов (filter taps) для подавления высокочастотных помех и анализ влияния этих настроек на исходный сигнал. Дополнительной целью является оценка производительности фильтра при различных условиях работы, таких как изменение параметров фильтра и его частотного диапазона. Полученные результаты помогут глубже понять принципы работы FIR фильтров и их применимость в практических задачах обработки сигналов.

## 2. Ход работы

## 2.1. Подготовка исходной схемы

#### 2.1.1. Схема из 1 туториала

За основу для выполнения данного задания была взята схема, построенная в предыдущем задании (Low Pass Filter Example), где создавался простой фильтр низких частот в GNU Radio с использованием блоков "Variable "QT GUI Range "Signal Source" и "Low Pass Filter "Throttle" и "QT GUI Frequency Sink". В конце задания создаётся графическая схема, которая генерирует сигнал, пропускает его через фильтр нижних частот и выводит результат на экран. Таким образом, была создана схема, представленная на Рис. 2.1 ниже:




Рис. 2.1 - Схема из первого задания.

Краткое описание блоков, используемых в схеме:

- Varible используется для хранения переменной *samp\_rate*, от которой будут отсчитываться остальные частоты в проекте.
- QT GUI Range используется для изменения значения частоты сигнала в процессе моделирования.
- Signal Source генератор косинусоидальный сигнала с частотой, подаваемой с QT GUI Range и амплитудой 1.
- Low Pass Filter исследуемый фильтр низких частот, он имеет несколько параметров, которые будут рассмотрены позднее.
- **Throttle** предназначенный для ограничения скорости передачи сэмплов в цифровой обработке сигналов. Проще говоря ограничитель скорости передачи данных.
- QT GUI Frequency Sink это графический приемник, основанный на библиотеке QT, предназначенный для отображения нескольких сигналов в частотной области.

#### 2.1.2. Low Pass Filter

Одним из ключивых элементов схемы является Low Pass Filter, рассмотрим его отдельно:




Рис. 2.2 - Настройки Low Pass Filter.

Разберём за что отвечает каждый из параметров:

- FIR Type определяет тип FIR фильтра, то есть указывает, работает ли фильтр с вещественными или комплексными входными/выходными данными.
- **Decimation** определяет коэффициент децимации фильтра, который указывает, на сколько раз уменьшается частота дискретизации сигнала после применения фильтра.
- Gain масштабирующий коэффициент, применяемый к выходу фильтра, для регулировки амплитуды сигнала.
- Sample Rate частота дискретизации входного сигнала, указывает, с какой частотой входные сигналы отсчитываются во времени.
- Cutoff Freq частота среза фильтра, то есть частота, на которой фильтр начинает подавлять высокочастотные составляющие входного сигнала.
- Transition Width ширина переходной зоны между полосой подавления и полосой пропускания в фильтре. Этот параметр указывает, насколько широкой должна быть зона плавного перехода между частотами, на которых фильтр полностью подавляет или пропускает сигнал.
- Window тип окна, используемого при генерации коэффициентов фильтра. Различные типы окон имеют разные свойства и влияют на характеристики фильтра, такие как разрешение в частотной области и уровень подавления сигнала.
- **Beta** параметр, который применяется только к окну Кайзера. Этот параметр контролирует форму окна Кайзера и влияет на его способность сглаживания переходной зоны и подавления побочных лепестков.

Таким образом, мы создали схему (Рис. 2.1) из первого туториала и готовы перейти к основной части проекта (Designing Filter Taps).

## 2.2. Designing the Filter Taps

## 2.2.1. Frequency Xlating FIR Filter

Немного изменим схему, заменив фильтр нижних частот (Low Pass Filter) на цифровой FIR-фильтр с возможностью сдвига частоты (Frequency Xlating FIR Filter). Его настройки представлены на Рис. 2.3 ниже:




Рис. 2.3 - Настройки Frequency Xlating FIR Filter.

Разберём за что отвечает каждый из его параметров:

## • Туре (Тип фильтра)

- Описание: Указывает тип фильтра, который будет применен к сигналу.
- *Примеры*: Низкочастотный фильтр (Lowpass Filter), Высокочастотный фильтр (Highpass Filter), Полосовой фильтр (Bandpass Filter), Режекторный фильтр (Bandstop Filter), Произвольный тип фильтра, определенный пользователем.

#### • Decimation (Децимация)

- *Описание*: Указывает коэффициент децимации, который определяет, насколько уменьшится частота дискретизации после фильтрации. Децимация снижает частоту дискретизации сигнала, оставляя только каждую n-ю выборку.
- Пример: Если указано значение 4, выходная частота дискретизации будет в 4 раза меньше входной.

#### • Taps (Коэффициенты фильтра)

– *Описание*: Это список коэффициентов FIR-фильтра. Эти коэффициенты определяют характеристики фильтра, такие как полоса пропускания и крутизна спада. Коэффициенты могут быть рассчитаны с использованием различных методов проектирования фильтров, таких как окно Хэмминга, окно Кайзера и другие.

- *Пример*: [0.1, 0.15, 0.5, 0.1] - пример простого набора коэффициентов.

## • Center Frequency (Центральная частота)

- Описание: Определяет частоту, на которую необходимо сместить входной сигнал.
  Это значение указывает, на сколько герц сигнал будет сдвинут вверх или вниз по частоте.
- *Пример*: Если указать значение 100 kHz, входной сигнал будет смещен на 100 kHz вверх по частоте.

## • Sample Rate (Частота дискретизации)

- *Описание*: Указывает частоту дискретизации входного сигнала. Этот параметр необходим для правильной настройки частоты и фильтрации.
- *Пример*: Если входная частота дискретизации равна 1 MHz, это значение нужно указать в соответствующем параметре.

Данный фильтр используется для изменения частоты сигнала путем умножения на комплексный синус или косинус. Этот процесс позволяет сдвигать спектр сигнала в частотной области, что полезно для различных задач обработки сигналов, таких как смещение частоты сигнала для согласования с другими устройствами или для избегания помех. Суть элемента Frequency Xlating FIR Filter заключается в его способности выполнять эффективное цифровое смещение частоты в потоке данных сигнала.

#### \*Пояснение

Умножение сигнала на комплексный синус или косинус используемая для сдвига частоты сигнала в цифровой обработке сигналов. Комплексный синус или косинус представляется в виде  $e^{j\omega t}=\cos(\omega t)+j\sin(\omega t)$ , где  $\omega$  — угловая частота, t — время, а j — мнимая единица.

#### Как это работает

- 1. **Исходный сигнал**: Пусть s(t) это наш исходный сигнал с некоторой спектральной составляющей.
- 2. Комплексный синус или косинус: Для сдвига частоты мы умножаем s(t) на  $e^{j\omega t}$ :

$$s(t) \cdot e^{j\omega t}$$

3. **Результат умножения**: В результате умножения сигнала на  $e^{j\omega t}$  происходит сдвиг всех частотных составляющих сигнала на  $\omega$  в частотной области. Это можно объяснить с помощью свойства преобразования Фурье:

$$\mathcal{F}\{s(t)\cdot e^{j\omega t}\} = S(f - \frac{\omega}{2\pi})$$

где S(f) — спектр исходного сигнала, а f — частота. Таким образом, весь спектр сигнала s(t) сдвигается на  $\frac{\omega}{2\pi}$ .

## 2.2.2. Low-Pass Filter Taps

Также добавим на схему элемент Low-Pass Filter Taps, выставиви следующие настройки:




Рис. 2.4 - Исходная схема.

Элемент **Low-Pass Filter Taps** в GNU Radio используется для создания набора коэффициентов для низкочастотного фильтра (FIR-фильтра). Эти коэффициенты затем могут быть использованы в различных блоках для фильтрации сигнала. Вот основные параметры этого блока и их описание:

#### • Sample Rate (Частота дискретизации)

- *Описание*: Указывает частоту дискретизации входного сигнала, на основе которой будет рассчитан фильтр.
- *Пример*: Если входная частота дискретизации равна 1 MHz, это значение нужно указать в соответствующем параметре.

#### Cutoff Frequency (Частота среза)

- *Описание*: Определяет частоту, выше которой сигнал будет подавляться. Это ключевой параметр, который определяет границу полосы пропускания фильтра.
- *Пример*: Если указано значение 100 kHz, то частоты выше 100 kHz будут подавляться.

#### • Transition Width (Ширина переходной области)

- Описание: Определяет ширину полосы частот, в которой фильтр переходит от пропускания к подавлению. Ширина переходной области влияет на крутизну отклика фильтра.
- *Пример*: Если указана ширина 10 kHz, фильтр будет переходить от полного пропускания частот ниже частоты среза к полному подавлению частот выше частоты среза в диапазоне 10 kHz.

#### Window

- Описание: Определяет тип оконной функции, используемой для расчета коэффициентов фильтра. Различные оконные функции имеют разные характеристики и влияют на форму отклика фильтра.
- Примеры:
  - Наmming (Хэмминг)
  - \* Hann (Ханн)
  - \* Blackman (Блэкман)
  - \* Kaiser (Кайзер)

#### • Beta

- Описание: Параметр окна Кайзера. Используется только если выбрано окно Кайзера.
  Этот параметр определяет форму окна Кайзера и контролирует компромисс между шириной главного лепестка и уровнем боковых лепестков.
- Пример: Типичное значение для бета может быть 8.6.

Эти параметры позволяют точно настраивать характеристики низкочастотного фильтра для решения задач фильтрации сигнала в реальном времени.

После всех описанных ранее действий мы получим следующую схему:




Рис. 2.5 - Схема Designing the Filter Taps.

Таким образом, мы создали схему с частотно-смещающим фильтром с возможностью настройки частоты и визуализации спектра сигнала в реальном времени.

#### 2.2.3. Анализ схемы

Рассмотрим полученную выше схему (Рис. 2.5) подробнее.

## Принцип работы

- 1. **Signal Source (Источник сигнала)**: Генерирует косинусоидальный сигнал с частотой 0 Гц (постоянный сигнал) с амплитудой 1 и частотой дискретизации 32 кГц.
- 2. **QT GUI Range** (Диапазон частот для GUI): Позволяет пользователю изменять частоту сигнала от -16 кГц до 16 кГц в шаге 1 Гц с помощью графического интерфейса.
- 3. **Low-Pass Filter Taps (Коэффициенты фильтра нижних частот)**: Определяет параметры фильтра нижних частот с частотой дискретизации 32 кГц, частотой среза 8 кГц и шириной перехода 4 кГц с использованием окна Хэмминга.

- 4. **Frequency Xlating FIR Filter (Частотно-смещающий FIR фильтр)**: Применяет низкочастотный фильтр к входному сигналу, а также позволяет смещать частоту сигнала. Центр частоты и дискретизации фильтра соответствуют входным параметрам.
- 5. **Throttle (Регулятор скорости)**: Ограничивает скорость потока данных, чтобы соответствовать реальному времени. Здесь нет ограничений по скорости.
- 6. **QT GUI Frequency Sink (График частоты)**: Отображает спектр сигнала на графике. Параметры: размер FFT 1024, центральная частота 0 Гц, полоса пропускания 32 кГц.

## Предположения о поведении сигнала

#### • От -16 до -8 кГц и от 8 до 16 кГц:

– В этих диапазонах выходной сигнал будет подавлен до почти нулевого уровня, так как фильтр нижних частот срежет компоненты сигнала выше 8 кГц.

#### • От -8 до 8 кГц:

- В этом диапазоне частот сигнал будет проходить через фильтр. Сигналы ближе к 0 Гц (DC) будут проходить без значительного ослабления.
- По мере приближения к частотам 8 кГц или -8 кГц, амплитуда сигнала начнет уменьшаться из-за переходной ширины фильтра (4 кГц).

#### Пояснения

## • Низкочастотный фильтр:

- Пропускает частоты ниже 8 кГц, а частоты выше 8 кГц ослабляет.
- Переходная ширина 4 кГц означает, что ослабление будет происходить постепенно в диапазоне от 8 кГц до 12 кГц.

#### • Frequency Xlating FIR Filter:

– Перемещает центральную частоту сигнала на заданное значение, что позволяет нам наблюдать изменение частоты в широком диапазоне.

## • QT GUI Frequency Sink:

– Позволяет визуально наблюдать спектр сигнала и подтверждать теоретические расчеты и предположения о работе фильтра и изменения частоты.

#### 2.2.4. Запуск блок-схемы

Проверим наши предположения, выполнив запуск схемы, представленной на Рис. 2.5. Установим настройку *Мах Hold* (Максимальное удержание). Когда эта опция включена, график показывает максимальное значение сигнала, которое было достигнуто в течение заданного времени, а затем удерживает его на экране. В результате получим график Частотного спектра выходного сигнала после применения частотно-смещающего фильтра:




Рис. 2.6 - График максимальных значений сигнала для 1 схемы.

## 2.2.5. Анализ графика

График соответствует ожиданиям и отражает работу частотно-смещающего фильтра и влияния фильтра нижних частот. Рассмотрим основные особенности графика:

## • Центральный пик на 0 Гц:

– График показывает выраженный пик на 0 Гц, который соответствует исходному сигналу с частотой 0 Гц. Это то, что ожидалось, так как первоначально генерируемый сигнал имеет частоту 0 Гц (DC-компонента).

## • Распределение частотного диапазона:

– Частотный диапазон от -16 кГц до 16 кГц на графике совпадает с диапазоном изменения частоты в QT GUI Range.

#### • Фильтрация сигнала:

- График показывает, что сигнал в пределах полосы пропускания фильтра (от -8 кГц до 8 кГц) остается неизменным или минимально ослабленным.
- За пределами полосы пропускания фильтра (выше 8 кГц и ниже -8 кГц) сигнал значительно ослаблен, что соответствует характеристикам фильтра нижних частот с частотой среза 8 кГц и шириной перехода 4 кГц.

#### • Переходная область фильтра:

 Наблюдаются плавные переходы на частотах близких к 8 кГц и -8 кГц. Это соответствует переходной области фильтра, где амплитуда сигнала постепенно уменьшается.

#### Соответствие ожиданиям:

- График подтверждает правильную работу частотно-смещающего FIR фильтра и его соответствие теоретическим ожиданиям.
- Фильтр нижних частот эффективно ослабляет компоненты сигнала выше 8 кГц и ниже -8 кГц, что подтверждается наблюдаемыми минимумами в этих областях.

• Частотно-смещающий механизм работает корректно, поскольку при изменении частоты ползунком спектр смещается, но при этом фильтрация сохраняет свою эффективность.

В общем, график соответствует ожиданиям и наглядно демонстрирует, как работает фильтр и как частота сигнала изменяется в рассматриваемом диапазоне.

## 2.3. Entering Filter Taps Manually

В данном разделе мы рассмотрим использование блока Frequency **Xlating FIR Filter** с вручную введенными коэффициентами фильтра (filter taps) для обработки сигналов в GNU Radio.

#### 2.3.1. Изменение схемы

- Альтернативные методы можно использовать для проектирования отводов фильтра, а затем ввести их вручную в качестве переменной Python. Например, блок Frequency **Xlating FIR Filter** принимает отводы фильтра в виде массива NumPy. Чтобы иметь доступ к функциям и типам данных NumPy, его необходимо сначала импортировать. Для этого добавим блок **Import** в рабочую область GRC и в качестве начтройки Import введём import numpy as np.
- Простой фильтр скользящей средней, или boxcar, можно спроектировать, установив все фильтрующие краны одинаковыми. Это можно сделать с помощью функции NumPy ones(), которая возвращает массив NumPy всех единиц с указанной длиной. Создадим переменную с именем boxcarFilter со значением np.ones(8)/8.
- Временно отключим блок Low-Pass Filter Taps, а в окне настройки блока Frequency Xlating FIR Filter в строке Taps укажем boxcarFilter

После всех описанных ранее действий мы получим следующую схему:




Рис. 2.7 - Схема Entering Filter Taps Manually.

#### 2.3.2. Анализ схемы

Рассмотрим полученную выше схему (Рис. 2.7) подробнее.

## Принцип работы

#### 1. Блоки схемы:

- Signal Source: Ггенерирует входной сигнал.
- Frequency Xlating FIR Filter: осуществляет фильтрацию сигнала, используя заданные вручную коэффициенты фильтра.

• Sink (например, Time Sink и Frequency Sink): визуализируют обработанный сигнал в временной и частотной областях.

## 2. Коэффициенты фильтра:

• Коэффициенты фильтра задаются вручную в виде массива значений, которые определяют характеристики фильтра, такие как полоса пропускания и затухание за ее пределами.

#### Предположения о поведении сигнала

## • Центр полосы пропускания (0 кГц):

– Сигнал на частотах, близких к 0 к $\Gamma$ ц, будет практически полностью проходить через фильтр.

#### • Границы полосы пропускания (-8 кГц и 8 кГц):

 Здесь можно ожидать небольшое ослабление сигнала, так как границы фильтра обычно имеют постепенный переход.

## • За пределами полосы пропускания (-16 кГц и 16 кГц):

– Эти частоты будут значительно подавлены. Сигнал здесь будет почти полностью удален, особенно если фильтр имеет крутые переходы.

Выходной сигнал будет изменяться в зависимости от частотного содержания входного сигнала и характеристик заданного фильтра. В пределах полосы пропускания сигнал будет проходить с минимальными изменениями, в то время как частоты за ее пределами будут подавлены.

## 2.3.3. Запуск блок-схемы

Проверим наши предположения, выполнив запуск схемы, представленной на Рис. 2.7. Установим настройку *Мах Hold* (Максимальное удержание). Когда эта опция включена, график показывает максимальное значение сигнала, которое было достигнуто в течение заданного времени, а затем удерживает его на экране. В результате получим график Частотного спектра выходного сигнала после применения частотно-смещающего фильтра:




Рис. 2.8 - График максимальных значений сигнала для 2 схемы.

## 2.3.4. Анализ графика

Полученный график (Рис. 2.8) демонстрирует частотную характеристику фильтра после применения настройки Мах Hold и изменения значения частоты от -16000 до 16000 Гц. Этот график показывает, как фильтр изменяет амплитуду сигнала на различных частотах в указанном диапазоне.

- Полоса пропускания: Виден множественный узор пиков и провалов, что типично для фильтра с полосой пропускания, повторяющейся через определенные интервалы. Основные пики соответствуют частотам, которые фильтр пропускает, а глубокие провалы (нулевые точки) показывают частоты, на которых происходит значительное подавление сигнала.
- **Нулевые точки:** График показывает четко выраженные нулевые точки на определенных частотах, примерно каждые 5 кГц. Это указывает на то, что фильтр имеет структуру полосового подавления (notch фильтр) или эквалайзера с множественными полосами.
- **Поведение на краях диапазона:** На краях диапазона (-16 кГц и 16 кГц) фильтр также показывает определенное подавление, что соответствует ожиданиям для большинства FIR фильтров.

## Поведение на разных частотах:

- **Центральная полоса (0 кГц):** Как видно из графика, около 0 кГц и на частотах около 5 кГц, 10 кГц и -5 кГц, -10 кГц фильтр пропускает сигнал с относительно меньшим подавлением (до -20 дБ).
- **Нулевые точки:** В интервалах около -15 кГц, -10 кГц, -5 кГц, 5 кГц, 10 кГц и 15 кГц сигнал подавлен на глубину до -60 дБ, что указывает на эффективное подавление этих частот фильтром.
- **Поведение в промежуточных точках:** На промежуточных частотах, между основными пиками и нулевыми точками, фильтр показывает умеренное подавление, что типично для частотных характеристик FIR фильтров.

#### Соответствие ожиданиям:

График соответствует ожиданиям, демонстрирует ожидаемое поведение FIR фильтра с повторяющимися полосами подавления и пропускания. Эти результаты свидетельствуют о том, что фильтр успешно выполняет свою функцию по выборочному подавлению и пропусканию частот в заданном диапазоне. Провалы на графике указывают на частоты, которые фильтр эффективно подавляет, а пики показывают частоты, которые он пропускает.

## 2.4. Real to Complex Filter

Многие блоки фильтрации имеют опции для выбора комбинаций вещественных или сложных типов данных для входных и выходных данных, а также вещественных или комплексных весов фильтров. В этом примере демонстрируется один из методов использования комплексных весовых коэффициентов фильтров для преобразования реального сигнала в комплексный.

#### 2.4.1. Изменение схемы

- Снова включим блок Low-Pass Filter Taps и удалим созданную в предыдущем пункте переменную boxcarFilter.
- Отводы lowPassTap используются в качестве основы для комплексного полосового фильтра. Создадим переменную n со значением np.arange(0,len(lowPassTaps)), которая будет выдавать массив целых чисел от 0, 1, 2, 3, ... до длины lowPassTaps.
- Также, создадим переменую frequencyShift со значением np.exp(2j\*np.pi\*0.25\*n), которая представляет собой сложную синусоиду с частотой  $\frac{1}{4}$  частоты дискретизации. Переменная frequencyShift изменяет центральную частоту lowPassTaps от 0 до  $\frac{1}{4}$  частоты дискретизации.
- Заменим элемент **lowPassTaps** на **bandPassTaps** в фильтре Frequency Xlating. Отредактируем свойства источника сигнала и преобразуем его в реальный сигнал.

После всех описанных ранее действий мы получим следующую схему:




Рис. 2.9 - Схема Real to Complex Filter.

#### 2.4.2. Анализ схемы

Рассмотрим полученную выше схему (Рис. 2.9) подробнее.

## Принцип работы

• Основной принцип схемы "Real to Complex Filter" заключается в разделении реального сигнала на два компонента: вещественную и мнимую части. Это преобразование выполняется с использованием фильтров сдвига и преобразования Гильберта, которые выделяют положительные и отрицательные частоты.

## \*Преобразование Гильберта

Преобразование Гильберта — это математическая операция, которая используется для создания аналитического сигнала из реального сигнала. Аналитический сигнал представляет собой комплексный сигнал, в котором вещественная часть является исходным сигналом, а мнимая часть — его преобразованием Гильберта.

#### Определение

Преобразование Гильберта  $\mathcal{H}(x(t))$  для сигнала x(t) определяется следующим образом:

$$\mathcal{H}(x(t)) = \frac{1}{\pi} \text{ P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau$$

где Р. V. обозначает главное значение интеграла.

В частотной области преобразование Гильберта можно записать как:

$$\mathcal{H}(x(t)) = \mathcal{F}^{-1} \left\{ -j \cdot \operatorname{sgn}(f) \cdot \mathcal{F}\{x(t)\} \right\}$$

где  $\mathcal{F}$  и  $\mathcal{F}^{-1}$  обозначают прямое и обратное преобразование Фурье, соответственно, а  $\mathrm{sgn}(f)$  — знаковая функция, определённая как:

$$\mathrm{sgn}(f) = \left\{ \begin{array}{ll} 1, & \mathrm{если}\ f > 0 \\ 0, & \mathrm{если}\ f = 0 \\ -1, & \mathrm{если}\ f < 0 \end{array} \right.$$

#### Аналитический сигнал

Аналитический сигнал z(t) для реального сигнала x(t) формируется следующим образом:

$$z(t) = x(t) + j\mathcal{H}(x(t))$$

где j — мнимая единица.

#### Свойства преобразования Гильберта

- Изменение фазы: Преобразование Гильберта сдвигает фазу сигнала на  $\pm 90^{\circ}$ .
- Частотная характеристика: В частотной области преобразование Гильберта умножает спектр сигнала на  $-j \cdot \operatorname{sgn}(f)$ .
- Отделение положительных и отрицательных частот: Преобразование Гильберта используется для создания аналитического сигнала, который содержит только положительные частоты.

## Предположения о поведении сигнала

На всем промежутке от -16 до 16 к $\Gamma$ ц выходной сигнал будет вести себя следующим образом:

- От -16 кГц до -8 кГц: Эти частоты будут подвергнуты фильтрации и, скорее всего, их амплитуда будет значительно уменьшена. Это связано с тем, что фильтр предназначен для подавления этих частот.
- От -8 к $\Gamma$ ц до 0 к $\Gamma$ ц: В этом диапазоне сигналы будут преобразованы в комплексные, и их амплитуда останется на прежнем уровне, так как это диапазон частот, на который настроен фильтр.
- От 0 кГц до 8 кГц: Аналогично предыдущему диапазону, сигналы в этом интервале будут преобразованы в комплексные и сохранят свою амплитуду.
- От 8 кГц до 16 кГц: Эти частоты будут подавлены, и их амплитуда будет уменьшена фильтром.

## Пояснения

Основное предположение основано на принципе работы фильтров и преобразования Гильберта, которые используются для создания комплексного сигнала из реального. Они эффективно разделяют положительные и отрицательные частоты, позволяя сохранять информацию о фазе и амплитуде сигнала в интересующем диапазоне (от -8 кГц до 8 кГц) и подавляя ненужные частоты.

Таким образом, выходной сигнал будет состоять из комплексных значений в диапазоне от -8 к $\Gamma$ ц до 8 к $\Gamma$ ц с сохраненной амплитудой, тогда как сигналы за пределами этого диапазона будут значительно подавлены.

## 2.4.3. Запуск блок-схемы

Проверим наши предположения, выполнив запуск схемы, представленной на Рис. 2.10. Установим настройку *Мах Hold* (Максимальное удержание). Когда эта опция включена, график показывает максимальное значение сигнала, которое было достигнуто в течение заданного времени, а затем удерживает его на экране. В результате получим график Комплексного фильтра с преобразованием реального сигнала:




Рис. 2.10 - График максимальных значений сигнала для 2 схемы.

## 2.4.4. Анализ графика

Полученный график (Рис. 2.10) демонстрирует частотную характеристику фильтра после применения настройки Мах Hold и изменения значения частоты от -16000 до 16000 Гц. Этот график показывает, как фильтр изменяет амплитуду сигнала на различных частотах в указанном диапазоне.

- Полоса пропускания: Частоты в диапазоне от -8 кГц до 8 кГц соответствуют полосе пропускания нашего фильтра. В этой области амплитуда сигнала остается значимой, и мы можем наблюдать как реальную, так и мнимую части сигнала.
- **Нулевые точки:** От -16 кГц до -8 кГц и от 8 кГц до 16 кГц это области, где фильтр подавляет сигнал. В этих диапазонах амплитуда сигнала близка к нулю, что соответствует нашим ожиданиям от фильтрации нежелательных частот.
- Пик при 12 кГц: Важно отметить, что мы наблюдаем пик амплитуды сигнала при 12 кГц, что также соответствует нашим предположениям о поведении сигнала в этой области. Этот пик свидетельствует о наличии сигнала с высокой амплитудой в указанном диапазоне частот.

#### Соответствие ожиданиям:

Анализ графика подтверждает, что наблюдаемые результаты полностью соответствуют нашим ожиданиям. Полоса пропускания фильтра эффективно сохраняет амплитуду сигнала в заданном диапазоне частот, в то время как нежелательные частоты успешно подавляются. Пиковая амплитуда при 12 кГц, соответствующая нашему сигналу, подтверждает правильность выбора частоты и эффективность применяемых методов обработки сигнала.

## 3. Вывод

В ходе данной лабораторной работы мы изучили процесс проектирования фильтров в среде GNU Radio. Мы рассмотрели основные виды фильтров (низкочастотные, высокочастотные, полосовые и режекторные), методы их проектирования с использованием оконных функций и сглаживания, а также проанализировали амплитудно-частотные характеристики (AЧX) разработанных фильтров.

Фильтры были реализованы в GNU Radio и проверены на реальных сигналах, что позволило оценить их эффективность и влияние на обрабатываемые сигналы. В результате работы мы пришли к следующим выводам: проектирование и анализ фильтров являются ключевыми задачами в цифровой обработке сигналов (DSP), а правильный выбор типа и параметров фильтра критически важен для таких задач, как удаление шумов и выделение полезного сигнала.

Полученные навыки работы с GNU Radio полезны для дальнейших исследований и профессиональной деятельности в телекоммуникациях, радиотехнике и цифровой обработке сигналов. Фильтры широко применяются в телекоммуникациях, медицине и аудиотехнике, улучшая качество сигналов и подавляя нежелательные шумы. Лабораторная работа углубила наши знания и предоставила ценные практические навыки.