# Microcontroladores: Laboratorio 1

1st Hector Pereira

Ingeniería en Mecatrónica Universidad Tecnológica (UTEC) Fray Bentos, Uruguay 2<sup>nd</sup> Mateo Lecuna

Ingeniería en Mecatrónica Universidad Tecnológica (UTEC) Fray Bentos, Uruguay 3<sup>rd</sup> Mateo Sanchez Ingeniería en Mecatrónica Universidad Tecnológica (UTEC)

Maldonado, Uruguay

hector.pereira@estudiantes.utec.edu.uy mateo.lecuna@estudiantes.utec.edu.uy mateo.sanchez@estudiantes.utec.edu.uy

Resumen— KEYWORDS

I. Introducción

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Microcontrolador ATmega328P

II-B. Registros de propósito general

II-C. Entradas y Salidas Digitales

- Concepto de GPIO.
- Uso de pulsadores como entradas digitales (debouncing si es necesario).
- Uso de LEDs como indicadores de estado.

#### II-D. Stack Pointer

El stack pointer es una herramienta utilizada dentro de la programación del microcontrolador. El stack pointer es un no es nada más que un puntero interno del microcontrolador (similar a X, Y o Z) el cual tiene una serie de operaciones asignadas, y un comportamiento específico. El stack pointer se inicializa al final de la memoria RAM, alejado de todo para intentar no molestar al resto. Véase anexo VI-F

Allí el stack pointer queda como la cima de la pila y, en AVR, la pila crece hacia direcciones más bajas: un PUSH decrementa primero el SP y luego escribe el dato; un POP lee el dato y después incrementa el SP. Las llamadas a subrutinas (CALL/RCALL) empujan automáticamente la dirección de retorno (PC) a la pila y RET la recupera. En una interrupción, el hardware apila el PC y el registro de estado SREG; RETI los restaura. Además, las rutinas suelen guardar con PUSH los registros que van a usar y devolverlos con POP al salir para no corromper el contexto.

Instrucciones como call, reall, o las interrupciones dependen de la inicialización previa del Stack Pointer, para poder funcionar de manera adecuada, ya que el Stack Pointer es el que se encarga de guardar las direcciones de memoria a las cuales estas instrucciones deben retornar luego de terminar la ejecución, de no estar inicializado el Stack Pointer, el programa no sabría a donde volver luego de una interrupción, muy probablemente yendo a una dirección del programa aleatoria y rompiendo el flujo del codigo. Véase anexo

II-E. Delay activo

Un delay activo es una pieza de código que toma en cuenta el la velocidad de ejecución del microcontrolador, para ejecutar un número de instrucciones (inútiles) concreto, representando un pasaje de tiempo específico, para luego retornar al flujo del programa. Son fáciles de usar, pero no es recomendable abusard de ellas debido a ineficiencias energéticas, y que el programa se mantiene ocupado la mayor parte del tiempo en el temporizador, en lugar de poder dedicarse a hacer otras tareas. Véase anexo VI-H, allí se encuentra un ejemplo de un delay activo.

II-F. Timers

Timer 0 y 2 son de 8 bits. Timer 1 es de 16 bits, por lo que puede contar intervalos más largos y con mejor resolución. Cada timer toma su reloj de la CPU y lo divide con un prescaler N. El tiempo de cada tic es:

$$t_{
m tick} = rac{N}{f_{
m CPU}}.$$

La ecuación para calcular el tiempo de desborde es:

$$\frac{(2^k - C_{\text{inicio}}) \cdot \text{Prescaler}}{f_{\text{contador}}} = t_{\text{deseado}}$$

Esta ecuación determina el tiempo que le tomaría al contador hacer un desbordamiento (overflow) en base a la frecuencia a la cantidad de bits del contador (k), la frecuencia de trabajo del microcontrolador, el tiempo o conteo con el que se inicie el contador, y el prescaler con el que esté configurado. En el anexo VI-J podrá encontrar un procedimiento detallado de como configurar el Timer 1.




Figura 1. Flujo de configuración de interrupciones exeternas. Fuente: Elaboración própia.

II-G1. EINT: II-G2. PCINT:

#### II-H. SRAM

Usando dseg se puede reservar espacio en memoria la SRAM para utilizarlo luego. Posteriormete con "variable" podremos leer o escribir el valor guardado con "lds" o "sts" respectivamente. O incluse se podría utilizar un puntero (X, Y, Z) para acceder a un lugar en memoria de manera iterativa donde quisieramos guardar múltiples valores subsecuentes (como un arreglo).

Nota: Existen 2kb de memoria RAM, el stack pointer vive dentro de la RAM así que uno debe ser precabido con el uso excesivo de este recurso.

#### II-I. FLASH

Utilizando .cseg y una dirección segura como 0x300 para guardar datos, se puede utilizar la misma memoria FLASH para guardar datos constantes como LUTs, fotogramas, cadenas de texto, etc. Estos datos no pueden ser modificados, pero existen 32kb de espacio en memoria FLASH para guardar información, por lo que es menos limitante que la SRAM (2kb).

Para acceder a datos guardados en program memoria del programa (FLASH) se puede hacer haciendo uso del puntero Z y la instrucción "lpm". En "Z" Se carga la dirección a Z cargando las partes bajas y altas de la dirección a ZL y ZH respectivamente. En los AVR "clásicos" (como el ATmega328P), las etiquetas en memoria de programa (.cseg) están en direcciones de palabra (cada instrucción ocupa 16

bits), pero la instrucción LPM usa una dirección en bytes en el registro Z. Por eso se hace << 1 (multiplicar por 2): convierte la dirección en palabras de la etiqueta a dirección en bytes para LPM. Y "Z+" indica que luego de realizar lpm, se incremente en 1 el puntero "Z". Véase anexo VI-M

#### II-J. Bit masks

Una máscara es un número binario, pero en una máscara lo que nos importa es la posición de los unos y ceros en lugar del valor mismo que representan. Un mismo valor binario puede representar un número o una máscara, solo depende de como lo mires.

"ldi r16, 0b00001010 out PORTB, r16" carga una máscara de bits al puerto B para encender los pines 1 y 3, y apagar el resto, pero también se puede ver como que se está cargado el número 10 al puerto B ("ldi r16, 10 out PORTB, r16")

Saber operar con máscras se vuelve útil cuando, por ejemplo, se busca afectar solo uno o varios bits en específico de un registro. En ese caso, Lo que se hace primero es leer el registro, luego se realizar una operación lógica con la máscara que representa los bits que se quieren afectar, y por último se carga la máscara modificada al registro. Este tipo de operaciones se vuelve muy común cuando se trabajan con matrices LED, donde es muy común tener que mezclar puertos entre filas y columnas. Véase anexo VI-P

#### II-K. LUT

Para trabajar de manera ordenada en el desorden. Convierte al dolor de cabeza que son los puertos, en simples operaciones de lectura de FLASH, y modificación de punteros. Véase anexo VI-Q




Figura 2. Mapa de memoria y espacios de direcciones en AVR de 8 bits. Fuente: [1].

II-L. USART asíncrono

II-M. Ring Buffer

II-N. USART asíncrono con Ring Buffer

II-Ñ. Automatización y Máquinas de Estado

II-O. Kit FischerTechnik

Principios básicos de una cinta transportadora en automatización.

- Funcionamiento de un actuador lineal/solenoide como punzón.
- Diferentes modos de operación según carga (ligera, media, pesada).

#### II-P. Conversión Digital-Analógica (DAC R-2R)

Un DAC (Digital to Analog Converter) es un dispositivo o técnica que permite transformar valores digitales (códigos binarios) en señales analógicas (tensiones o corrientes continuas y variables en el tiempo). Su importancia radica en que la mayoría de los sistemas electrónicos trabajan de manera digital, pero el mundo físico es analógico: audio, imágenes, señales de control de motores, etc.

El arreglo R-2R es una red de resistencias que se usa mucho para construir DACs simples y económicos. Se compone unicamente de dos valores de resistencias: una de valor R y otra de valor 2R, que se repiten en forma de escalera.

Cada bit del número digital controla un pin de los puertos del microcontrolador que conecta la red a una referencia de tensión (Vref) o a tierra. Gracias a la proporción entre Ry 2R, la red genera tenciones que corresponden al valor binario aplicado.

Una Look-up Table (LUT) es básicamente una tabla de valores precargada en la memoria que representa una señal digitalizada (por ejemplo, una onda seno). En lugar de calcular cada valor de la función en tiempo real, el monitor solo "lee" la tabla en orden y envía los valores a un puerto o a un DAC.Cuando esos valores se aplican de manera periódica y con la velocidad adecuada, en la salida se reconstruye una señal analógica periodica.

#### II-Q. Matriz de LEDs

Modelo 1088AS: matriz 8×8 de cátodo/anodo multiplexado, apta para control por filas y columnas. La disposición exacta de pines se encuentra en el anexo VI-C. Para encender un LED específico, se aplica nivel 0 a la fila correspondiente y nivel 1 a la columna correspondiente.

#### II-R. Plotter y Control de Movimiento

Un plotter es un sistema de trazado que posiciona un útil (lápiz/solenoide) en X-Y para dibujar o marcar piezas. En ingeniería se usa para prototipado, plantillas y pruebas de control de movimiento.

El movimiento puede lograrse con motores paso a paso o con motores conmutados mediante relés/MOSFETs. En el primer caso se controlan pasos y dirección; en el segundo, sentido y velocidad (opcionalmente con PWM). El útil sube y baja con un solenoide controlado también por una salida digital.

Este plotter ya tiene un Arduino conectado al PORTD. Cada bit de PORTD activa una acción: arriba, abajo, izquierda, derecha, subir solenoide, bajar solenoide. La tabla de comandos está en el anexo VI-D.

#### III. METODOLOGÍA

#### III-A. Punzonadora

Maquina de estado Estados

III-B. Matriz

III-B1. Objetivo inicial: El objetivo es controlar una matriz de LEDs 8×8 (1088AS). Se comienza con lo básico: encender un solo LED indicando su fila y su columna. A partir de ahí se progresa hasta dibujar cuadros completos y finalmente animaciones.

III-B2. Encendiendo un solo LED: Para ubicar cada LED se prepararon lookup tables en memoria de programa. Una tabla indica el puerto asociado a cada fila y columna y otra el pin dentro de ese puerto. El flujo es simple: se cargan en registros la fila y la columna deseadas, se usa el puntero Z para leer puerto y pin desde las tablas y se construye una máscara de bits. Primero se lee el valor actual del puerto y luego se aplica la máscara para encender o apagar el bit. Cuando fila y columna comparten puerto se agrega un cuidado extra para no alterar otros bits. Recordatorio importante: las filas se activan con 0 y las columnas con 1, por lo que se emplean máscaras invertidas según corresponda.

```
ldi ZH, high(ROW_PORTS<<1)</pre>
ldi ZL, low(ROW_PORTS<<1)</pre>
add ZL, row adc ZH, r1
lpm r16, Z ; r16 = row port adress
ldi ZH, high (ROW MASKS << 1)
ldi ZL, low(ROW_MASKS<<1)</pre>
add ZL, row adc ZH, r1
lpm r17, Z ; r18 = row pin mask
; Encender fila
clr ZH mov ZL, r16
mov r16, r17
rcall CLEAR_BIT
ldi ZH, high(COL_PORTS<<1)</pre>
ldi ZL, low(COL_PORTS<<1)</pre>
add ZL, col adc ZH, r1
lpm r16, Z ; r16 = column port adress
ldi ZH, high (COL MASKS << 1)
ldi ZL, low(COL_MASKS<<1)</pre>
add ZL, col adc ZH, r1
lpm r17, Z; r17 = column pin mask
; Encender columna
clr ZH mov ZL, r16
mov r16, r17
rcall SET BIT
```

III-B3. Multiplexado y dibujo de cuadros: Resuelto el encendido individual, se pasa al **multiplexado** para refrescar la matriz de forma continua y dar la ilusión de múltiples LEDs encendidos. Al principio se usó un retardo activo y luego se contempló el uso de un temporizador. Los **frames** se guardan como mapas de bits 8×8 donde 0 es apagado y 1 encendido. Una subrutina recorre las 64 posiciones, compara

el bit del cuadro (con desplazamientos como LSR), decide si encender el LED combinando la máscara con los puertos y aplica operaciones lógicas para modificar solo los LEDs necesarios.

```
ldi row, 0 RENDER FRAME ROW LOOP:
ldi r16, 0b00000001; Frame mask
lpm r17, Z+
ldi col, 0 RENDER FRAME COL LOOP:
    rcall CLEAR MATRIX
    push r16
    and r16, r17
    cpi r16, 0
    breq RENDER_FRAME_SKIP_LED
    rcall TURN_LED
    rcall TEST_DELAY
    RENDER FRAME SKIP LED:
    pop r16
    lsl r16
inc col cpi col, 8
brlo RENDER_FRAME_COL_LOOP
inc row cpi row, 8
brlo RENDER_FRAME_ROW_LOOP
```

III-B4. De cuadros a animación: Con la rutina de dibujo funcionando, basta con llamarla en bucle para mantener la imagen. Así se pueden mostrar figuras estáticas como una cara sonriente. Para animaciones, por ejemplo texto desplazándose, el **Timer 2** se configura con un desborde cada 100 ms. Entre desbordes la rutina de dibujo corre a alta velocidad (del orden de microsegundos). En cada desborde se incrementa un **puntero índice** que desplaza el origen de lectura de los datos del cuadro y produce el efecto de movimiento sobre la matriz. Además se agrega una condición de comparación que retorna la animación al inicio cuando se llega al final. Vease anexo VI-J

III-B5. Base para el control por estados: Con estas piezas el sistema ya enciende LEDs individuales, dibuja cuadros desde memoria y ejecuta animaciones cuadro a cuadro. Este es el motor de visualización básico que luego se conecta a la máquina de estados y a la entrada por USART para seleccionar entre texto desplazante, imágenes estáticas u otros patrones. Vease anexo VI-R y anexo VI-O

## III-C. Conversor

En este ejercicio se buscó visualizar en el osciloscopio la **señal 7**, correspondiente a una onda triangular.

Para ello se empleó un conversor digital-analógico (DAC) basado en una red de resistencias R-2R. El *PORTD* del microcontrolador Arduino (pines digitales 0 a 7) se conectó directamente a las entradas del DAC, permitiendo convertir los valores digitales en niveles de tensión analógicos.

En la programación del Arduino se implementó una *Look-Up Table* (LUT), en la cual se almacenaron los valores correspondientes a la forma de onda triangular. Posteriormente, estos datos se recorrieron utilizando el puntero **Z**, generando así la secuencia digital que, al pasar por el DAC, produjo la señal triangular observada en el osciloscopio.

#### III-D. Plotter

Para el plotter se tomaron las instrucciones de la tabla mostrada en el anexo VI-D

#### III-E. Materiales

- 1. Kit Fischertechnik
- 2. Cable de red
- 3. Resistencias variadas
- 4. Pulsadores
- 5. Matriz de leds
- 6. Plotter
- 7. Jumpers

#### IV. RESULTADOS

#### V. CONCLUSIONES

#### REFERENCIAS

- ARXterra. Addressing modes 8-bit avr instruction set. [Online]. Available: https://www.arxterra.com/3-addressing-modes/
- Microchip Technology Inc. Atmega328p datasheet. [Online].
   Available: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P\_Datasheet.
   pdf
- [3] circuito.io. (2018) Arduino uno pinout diagram. [Online]. Available: https://www.circuito.io/blog/arduino-uno-pinout/
- [4] Software Particles. (2024, Apr.) Learn how an 8x8 led display works and how to control it using an arduino. Figura: 8x8 LED matrix pin mapping (imagen del artículo). [Online]. Available: https://softwareparticles.com/ learn-how-an-8x8-led-display-works-and-how-to-control-it-using-an-arduino/

#### VI. ANEXOS

#### VI-A. Carpeta de laboratorio

**Enlace** de acceso a la carpeta de Google Drive con simulaciones y evidencias del laboratorio.

# VI-B. Microcontrolador ATmega328P




Figura 3. Diagrama de pines del Arduino Uno. Fuente: [3].




Figura 4. Pinout de Matriz de LEDs 1088AS. Fuente: [4].

#### VI-D. Comandos Plotter

| Pin Digital | Conexión                         |
|-------------|----------------------------------|
| D2          | Bajar solenóide X0               |
| D3          | Subir solenóide X1               |
| D4          | Movimiento hacia abajo X5        |
| D5          | Movimiento hacia arriba X6       |
| D6          | Movimiento hacia la izquierda X7 |
| D7          | Movimiento hacia la derecha X10  |

Figura 5. Comandos del Plotter del laboratorio de Mecatrónica. Fuente: Hoja de laboratorio.

### VI-E. Señal para conversor digital analogo

```
0x00,0x08,0x10,0x18,0x20,0x28,0x30,0x38,0x40,0x48,0x50,0x58,0x60,0x68,0x70,0x78,0x80,0x88,0x90,0x98,0xa0,0xa8,0xb0,0xb8,0xc0,0xc8,0xd0,0xd8,0xe0,0xe8,0xf0,0xf8,0xff,0xf7,0xef,0xe7,0xdf,0xd7,0xcf,0xc7,0xbf,0xb7,0xaf,0xa7,0x9f,0x97,0x8f,0x87,0x7f,0x77,0x6f,0x67,0x5f,0x57,0x4f,0x47,0x3f,0x37,0x2f,0x27,0x1f,0x17,0x0f,0x07
```

#### VI-F. Stack Pointer

#### Incialización del Stack Pointer:

```
RESET:

cli ldi r16, high(RAMEND)

out SPH, r16

ldi r16, low(RAMEND)

out SPL, r16 sei

; ...
```

Usos del Stack Pointer: rcall, call, interrupciones preservacion de datos entre subrutinas e ISRs

# VI-G. Interrupt service routines

```
MI_ISR:
   push r16
   out r16, SREG
   push r16
   ; ...
   pop r16
   in SREG, r16
   push r16
   reti
```

#### VI-H. Delay activo

```
ACTIVE DELAY:
  push r18 push r19 push r20
  ldi
      r18, 1
  ldi
      r19, 10
       r20, 229
  ldi
L1:
  dec r20
  brne L1
  dec r19
  brne L1
  dec r18
  brne L1
  nop
  pop r20 pop r19 pop r18
  ret
```

#### VI-I. Vectores de interrupción

Table 11-1. Reset and Interrupt Vectors in ATmega328F

| Vector No. | Program Address  | Source       | Interrupt Definition           |  |
|------------|--|--------------|--------------------------------|--|
| 1          | 0x0000 RESET External pin, power-on reset, brown-out reset and watchdog system reset |              |                                |  |
| 2          | 0x002  | INT0         | External interrupt request 0   |  |
| 3          | 0x0004   | INT1         | External interrupt request 1   |  |
| 4          | 0x0006   | PCINT0       | Pin change interrupt request 0 |  |
| 5          | 0x0008   | PCINT1       | Pin change interrupt request 1 |  |
| 6          | 0x000A   | PCINT2       | Pin change interrupt request 2 |  |
| 7          | 0x000C   | WDT          | Watchdog time-out interrupt    |  |
| 8          | 0x000E   | TIMER2 COMPA | Timer/Counter2 compare match A |  |
| 9          | 0x0010   | TIMER2 COMPB | Timer/Counter2 compare match B |  |
| 10         | 0x0012   | TIMER2 OVF   | Timer/Counter2 overflow        |  |
| 11         | 0x0014   | TIMER1 CAPT  | Timer/Counter1 capture event   |  |
| 12         | 0x0016   | TIMER1 COMPA | Timer/Counter1 compare match A |  |
| 13         | 0x0018   | TIMER1 COMPB | Timer/Counter1 compare match B |  |
| 14         | 0x001A   | TIMER1 OVF   | Timer/Counter1 overflow        |  |
| 15         | 0x001C   | TIMER0 COMPA | Timer/Counter0 compare match A |  |
| 16         | 0x001E   | TIMER0 COMPB | Timer/Counter0 compare match B |  |
| 17         | 0x0020   | TIMER0 OVF   | Timer/Counter0 overflow        |  |
| 18         | 0x0022   | SPI, STC     | SPI serial transfer complete   |  |
| 19         | 0x0024   | USART, RX    | USART Rx complete              |  |
| 20         | 0x0026   | USART, UDRE  | USART, data register empty     |  |
| 21         | 0x0028   | USART, TX    | USART, Tx complete             |  |
| 22         | 0x002A   | ADC          | ADC conversion complete        |  |
| 23         | 0x002C   | EE READY     | EEPROM ready                   |  |
| 24         | 0x002E   | ANALOG COMP  | Analog comparator              |  |
| 25         | 0x0030   | TWI          | 2-wire serial interface        |  |
| 26         | 0x0032   | SPM READY    | Store program memory ready     |  |

Figura 6. Vectores de interrupciones en el ATmega328P. Fuente: hoja de datos del ATmega328P [2].

# VI-J. Configuración Timer 1

El prescaler del Temporizador 1 es configurado a través del registro TCCR1B el cual posee la siguiente configuración:

| Bit           | 7     | 6     | 5 | 4     | 3     | 2    | 1    | 0    |        |
|---------------|-------|-------|---|-------|-------|------|------|------|--------|
| (0x81)        | ICNC1 | ICES1 | - | WGM13 | WGM12 | CS12 | CS11 | CS10 | TCCR1B |
| Read/Write    | R/W   | R/W   | R | R/W   | R/W   | R/W  | R/W  | R/W  |        |
| Initial Value | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |        |

Figura 7. Registro de control B (TCCR1B) para Timer/Counter1. Fuente: hoja de datos del ATmega328P [2].

Los bits CS12 CS11 y CS10 configuran el prescaler del timer conforme a la siguiente tabla:

Table 15-6. Clock Select Bit Description

| CS12 | CS11 | CS10 | Description   |  |  |  |
|------|------|------|---|--|--|--|
| 0    | 0    | 0    | No clock source (Timer/Counter stopped).                |  |  |  |
| 0    | 0    | 1    | clk <sub>l/O</sub> /1 (no prescaling)                   |  |  |  |
| 0    | 1    | 0    | clk <sub>I/O</sub> /8 (from prescaler)                  |  |  |  |
| 0    | 1    | 1    | clk <sub>I/O</sub> /64 (from prescaler)                 |  |  |  |
| 1    | 0    | 0    | clk <sub>I/O</sub> /256 (from prescaler)                |  |  |  |
| 1    | 0    | 1    | clk <sub>l/C</sub> /1024 (from prescaler)               |  |  |  |
| 1    | 1    | 0    | External clock source on T1 pin. Clock on falling edge. |  |  |  |
| 1    | 1    | 1    | External clock source on T1 pin. Clock on rising edge.  |  |  |  |

If external pin modes are used for the Timer/Counter1, transitions on the T1 pin will clock the counter even if the pin is configured as an output. This feature allows software control of the counting.

Figura 8. Clock Select (CS12:0) opciones de prescaler para Timer/Counter1. Fuente: hoja de datos del ATmega328P [2].

El máximo valor de tiempo que admite el Timer 1 (de 16 bits) con el prescaler de 1024 es de 4.19 segundos (aproximadamente). Para valores más grande de delay será necesario crear un contador de overflow aparte utilizando registros de uso general o SRAM

Este es un ejemplo de inicialización de timer 1 para un overflow de 1s

```
ldi r16, 0b101 sts TCCR1B, r16
ldi r16, HIGH(49911) sts TCNT1H, r16
ldi r16, LOW(49911) sts TCNT1L, r16
```

El primer registro (TCCR1B) determina el prescaler del reloj (según la figura 8)

Utilizando la tabla de vectores de interrupcion que se muestra en la figura 6 se mapea el vector de interrupción con la etiqueta del ISR correspondiente:

```
.org 0x001A rjmp TIMER1_OVF_ISR

TIMER1_OVF_ISR:
    push r16
    out r16, SREG
    push r16
    ; ...
    pop r16
    in SREG, r16
    push r16
```

#### VI-K. Interrupciones Externas

reti

# VI-K1. EINT: Interrupciones externas

#### Table 12-1. Interrupt 1 Sense Control

| ISC11 | ISC10 | Description  |
|-------|-------|--|
| 0     | 0     | The low level of INT1 generates an interrupt request.      |
| 0     | 1     | Any logical change on INT1 generates an interrupt request. |
| 1     | 0     | The falling edge of INT1 generates an interrupt request.   |
| 1     | 1     | The rising edge of INT1 generates an interrupt request.    |

Figura 9. Tabla de configuraciones para EICRA. Fuente: hoja de datos del ATmega328P [2].

#### 12.2.1 EICRA - External Interrupt Control Register A




Figura 10. Registro de configucación de interrupciones externas EICRA. Fuente: hoja de datos del ATmega328P [2].

#### 12.2.2 EIMSK – External Interrupt Mask Register



Figura 11. Registro de configuración de máscaras de interrupciones externas EICRA. Fuente: hoja de datos del ATmega328P [2].

## VI-K2. PCINT: Interrupciones por cambio en PIN

#### 12.2.4 PCICR - Pin Change Interrupt Control Register



Figura 12. Registro de configucación interrupciones PCICR (PCINT). Fuente: hoja de datos del ATmega328P [2].

#### 12.2.8 PCMSK0 – Pin Change Mask Register 0




Figura 13. Registro de configucación de mascara de pines para interrupciones PCIMSK0 (PCINT). Fuente: hoja de datos del ATmega328P [2].

#### VI-L. SRAM

.dseg
variable: byte 1
arreglo: byte 100

#### VI-M. FLASH

.cseg
.org 0x300 TABLA:
 .db 0xFF, 0x30, 0x30, 0xFF

GET\_DATA:
 ldi ZH, high(TABLA<<1)
 ldi ZL, low(TABLA<<1)
 lpm r16, Z+
 ret</pre>

# VI-N. USART Asíncrono VI-N1. Inicialización: .equ F CPU = 16000000 $.equ _BAUD = 9600$ .equ $_BPS = (_F_CPU/16/_BAUD) - 1$ .org 0x0024 rjmp USART\_RX\_ISR RESET. ; Configurar baudios sts UBRROH, high (\_BPS) sts UBRROL, low(\_BPS) ; Habilitar: receptor, transmisor ; e interrupciones por RX ldi r16, 0b10011000 sts UCSR0B, r16 ; Establecer formato: ; 8 data bits, 2 stop bits

sei

#### VI-N2. Transmisión:

sts UCSROC, r16

```
ldi r16, 0x3f ; Cargar r16
sts UDRO, r16 ; Transmitir
```

ldi r16, (1<<USBS0) | (3<<UCSZ00)</pre>

# VI-N3. Recepción:

```
USART_RX_ISR:
push r16
in r16, SREG
push r16

; Datos recibidos en r16
lds r16, UDR0
; ...

pop r16
out SREG, r16
pop r16
reti
```

#### VI-Ñ. Ring Buffer

.cseq

#### Reservando RAM para el buffer

```
.dseg
tx_buffer: .byte TX_BUF_SIZE
tx_head: .byte 1
tx_tail: .byte 1
```

#### Tamaño de buffer y máscara de clamping

```
•
```

```
.equ TX_BUF_SIZE = 16 ; Pot. de 2
.equ TX_BUF_MASK = TX_BUF_SIZE - 1
```

Avanzar head, y clampear con BUF MASK. Tail se puede avanzar utilizando la mísma lógica

```
lds r17, tx_head
mov r19, r17; Copiar para despues
inc r19
andi r19, TX_BUF_MASK
```

El truco de utilizar un múltiplo de 2 y una máscara tiene la ventaja de poder limitar el rango de una variable (clamping) con tan solo una instrucción: "andi".

Si luego de incrementar head, en el caso de que head == tail (buffer lleno), se realiza una espera activa.

```
wait_space:
; buffer lleno? next == tail
lds r18, tx_tail
cp r19, r18
breq wait_space
```

#### Guardar un valor en el buffer

```
; Z -> Cabeza de buffer
ldi ZL, low(tx_buffer)
ldi ZH, high(tx_buffer)
add ZL, r17
adc ZH, r1
st Z, r16; Guardar r16 en buffer
```

En este caso se decide utilizar una espera activa, pero podría llegar a no ser una buena práctica. Otra alternativa sería simplemente descartar el dato si el buffer está lleno.

#### VI-O. USART Asíncrono con Ring Buffer

#### VI-O1. Inicialización:

```
.dseg ; Ring buffer ram alocation
tx_buffer: .byte TX_BUF_SIZE
           .byte 1
tx_head:
tx_tail:
           .byte 1
.csea
.equ TX_BUF_SIZE = 256
.equ TX_BUF_MASK = TX_BUF_SIZE - 1
.equ _F_CPU = 16000000
.equ BAUD = 57600
.equ _BPS = (_F_CPU/16/_BAUD) - 1
; Recieved USART data
.org 0x0024 rjmp USART_RX_ISR
; USART Data register clear
.org 0x0026 rjmp USART_UDRE_ISR
RESET:
  clr r1
  ; Stack
```

```
ldi r16, high(RAMEND) out SPH, r16 add ZL, r17 ldi r16, low(RAMEND) out SPL, r16 adc ZH, r1
 ; Init USART
                                              st Z, r16; Guardar en buffer
 ldi r16, low(_BPS)
 ldi r17, high(_BPS)
                                              ; Cabeza = next
 rcall USART INIT
                                              sts tx_head, r19
                                              ; Habilitar interrupcion UDRE
 sei
                                              ; así el ISR comienza/continúa
 ; ...
                                              ; drenando el buffer
USART_INIT:
                                              cli
 sts tx_head, r1
                                              lds r18, UCSR0B
 sts tx tail, r1
                                              ori r18, (1<<UDRIE0)
                                              sts UCSROB, r18
 sts UBRROH, r17
                                              sei
 sts UBRROL, r16
                                              pop ZL
 ldi r16, 0b10011000
                                              pop ZH
 sts UCSR0B, r16
                                              pop r19
                                              pop r18
 ldi r16, (1<<USBS0) | (3<<UCSZ00)
                                              pop r17
 sts UCSROC, r16
                                            ret
 ret
                                              VI-O3. Interrución USART UDRE ISR:
 VI-O2. Subrutina USART WRITE BYTE:
                                            USART_UDRE_ISR:
                                              push r16
USART WRITE BYTE:
                                              in r16, SREG
 push r17
                                              push r16
 push r18
                                              push r17
 push r19
                                              push r18
 push ZH
                                              push r20
 push ZL
                                              push ZH
                                              push ZL
 ; head/tail
 lds r17, tx_head
                                              ; r17 = head, r18 = tail
 lds r18, tx_tail
                                              lds r17, tx_head
                                              lds r18, tx_tail
 ; r16 \rightarrow next = (head + 1) \& MASK
                                              ; buffer vacío? head == tail
 mov r19, r17
 inc r19
                                              cp r17, r18
 andi r19, TX_BUF_MASK
                                              brne usart_udre_send
 ; Clamping:
 ; Con 256 es 0xFF: no cambia,
                                              ; vacío: deshabilitar UDRIEO
                                              lds r20, UCSR0B
 ; pero deja claro el patrón
                                              andi r20, (1 << UDRIE0)
 wait_space:
                                              sts UCSROB, r20
  ; buffer lleno? next == tail
                                              rjmp usart_udre_exit
 lds r18, tx_tail
 cp r19, r18
                                              usart_udre_send:
                                              ; Z -> Cola de buffer
 breq wait_space ; espera activa
                                              ldi ZL, low(tx_buffer)
                                              ldi ZH, high(tx_buffer)
 have_space:
  ; Z -> Cabeza de buffer
                                              add ZL, r18
 ldi ZL, low(tx_buffer)
                                              adc ZH, r1
 ldi ZH, high(tx_buffer)
```

```
; Transmitir byte
                                              ret
 ld r16, Z
                                              VI-P2. CLEAR BIT:
  sts UDRO, r16
                                            CLEAR_BIT:
 ; cola = (cola + 1)
                                              push r16
 inc r18
                                              push r17
 andi r18, TX_BUF_MASK
                                              push ZL
 ; Clamping:
                                              push ZH
  ; Con 256 es 0xFF: no cambia,
                                              ld r17, Z ; read current value
com r16 ; invert mask (11110111)
 ; pero deja claro el patrón
 sts tx_tail, r18
                                              and r17, r16 ; clear bit
                                              st Z, r17 ; write back
 usart udre exit:
 pop ZL
                                              pop ZH
 pop ZH
                                              pop ZL
 pop r20
                                              pop r17
 pop r18
                                              pop r16
 pop r17
                                              ret
 pop r16
                                            VI-Q. Look Up Table (LUT)
 out SREG, r16
                                            ; Config. de puertos filas
 pop r16
                                            .org 0x310 ROW_PORTS:
 reti
                                               .db 0x25, 0x25, 0x25, 0x25
                                               .db 0x28, 0x25, 0x28, 0x28
 VI-O4. Interrución USART RX ISR:
                                            ; Config. de pines de puertos
USART RX ISR:
                                            .org 0x320 ROW MASKS:
 push r16
                                              .db 0b00001000, 0b00000010
 in r16, SREG
                                               .db 0b00010000, 0b00000100
 push r16
                                              .db 0b00001000, 0b00100000
                                               .db 0b00010000, 0b00100000
 ; Leer datos recibidos en r16
 lds r16, UDR0
                                            ; Config. de puertos columnas
 ; ...
                                            .org 0x330 COL_PORTS:
                                               .db 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x28
 pop r16
                                               .db 0x25, 0x28, 0x28, 0x2B
 out SREG, r16
 pop r16
                                            ; Config. de pines de puertos
 reti
                                            .org 0x340 COL_MASKS:
VI-P. Bit Masks
                                               .db 0b00010000, 0b00100000
                                               .db 0b10000000, 0b00000100
 VI-P1. SET BIT:
                                               .db 0b00000001, 0b00000001
SET BIT:
                                               .db 0b00000010, 0b01000000
 push r16
                                            VI-R. Máquina de estados
 push r17
                                            .def current state = r20
 push ZL
 push ZH
                                            STATE MACHINE:
 ld r17, Z
                ; read current value
                                              cpi current_state, 0
                                              breq STATE_MACHINE_STATE_0
 or r17, r16 ; set bit
 st Z, r17 ; write back
                                              cpi current_state, 1
                                              breq STATE_MACHINE_STATE_1
 pop ZH
                                              cpi current_state, 2
 pop ZL
                                              breq STATE_MACHINE_STATE_2
 pop r17
                                              cpi current_state, 3
 pop r16
```

# rjmp STATE\_MACHINE\_DEFAULT STATE\_MACHINE\_STATE\_0: ; ... state logic rjmp STATE\_MACHINE\_END STATE\_MACHINE\_STATE\_1: ; ... state logic rjmp STATE\_MACHINE\_END

STATE\_MACHINE\_STATE\_2:
 ; ... state logic
 rjmp STATE\_MACHINE\_END

STATE\_MACHINE\_DEFAULT:
 ; ... fail state logic
 rjmp STATE\_MACHINE\_END

STATE\_MACHINE\_END:
 ; ...
 ret