

# دانشگاه تهران دانشکدهی مهندسی برق و کامپیوتر



# گزارش تمرین اول سامانه نهفته آبیاری هوشمند

حسین بیاتی - محمد سعید صدیقی - مهدیار هرندی - متین نبی زاده

استاد:

دکتر مهدی مدرسی

بهار ۱۴۰۴

در این پروژه تلاش کردیم یک سامانه آبیاری هوشمند مبتنی بر پروتکل  $I^2C$  بسازیم که شامل دو نقش اصلی باشد:

- گره لبه (**Edge Node**) روی یک برد Arduino Uno گره ا
- گره مرکزی (Central Node) روی یک برد دیگر Arduino Uno

هر گره لبه سنسور رطوبت خاک را از پایه A0 میخواند، یک LED را به عنوان نماینده شیر آب کنترل می کند و زاویه ی یک سروو موتور را بر اساس رطوبت تنظیم می کند. گره مرکزی هر دو ثانیه یکبار با  $I^2C$  از گره لبه درخواست دو بایت داده می کند، مقدار رطوبت را دریافت و بر اساس دو آستانه (۸۰۰ برای حالت اشباع و ۵۰۰ برای نیاز به آبیاری) یکی از فرمانهای  $S^1$ (توقف)،  $S^1$ (آبیاری) یا  $S^1$ (حالت عادی) را به گره لبه می فرستد.

# د کره لبه (Edge Node) گره لبه

تعریف و تنظیم اولیه:

- ابتدا کتابخانههای  $I^2C$  و سروو وارد شدند و آدرس، پینهای سختافزار و متغیرهایی که مقدار رطوبت را نگه میدارند تعریف شدند.
  - راهاندازی <sup>2</sup>C و محرکها:

```
void setup() {
  Wire.begin(SLAVE_ADDRESS);  // ISR تنظیم به عنوان // ISR برای ارسال داده Slave
  Wire.onRequest(onMasterRequest);  // ISR برای دریافت فرمان ISR برای دریافت فرمان // ISR برای دریافت فرمان برای دریافت فرمان // ISR برای دریافت فرمان pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  potServo.attach(SERVO_PIN);
  Serial.begin(9600);
}
```

- در ()setup، با (wire.begin(0x08) آدرس Slave ثبت شد و ISR های onReceive تنظیم گشتند تا هنگام فراخوانی توسط Master اجرا شوند.
  - خواندن از سنسور و بهروزرسانی محرکها:

```
void loop() {
  soilMoisture = analogRead(SOIL_SENSOR_PIN);
  Serial.print("Local Moisture: ");
  Serial.println(soilMoisture);

  updateActuators(soilMoisture);

  delay(500); //
}
```

- هر ۵۰۰ میلی ثانیه مقدار رطوبت خوانده و در سریال مانیتور لاگ می شود و سپس () updateActuators وضعیت LED و زاویه سروو را بر اساس آن تنظیم می کند.
  - ISR برای ارسال داده به ISR -

```
void onMasterRequest() {
  Wire.write((soilMoisture >> 8) & 0xFF);
  Wire.write(soilMoisture & 0xFF);
}
```

• هنگامی که Master با () requestFrom فراخوانی کند، این تابع دو بایت soilMoisture را ارسال میکند. در عمل گاهی Master کمتر از دو بایت میگرفت که نشان دهنده مشکل در زمان بندی یا آماده نبودن Slave بود.

void onMasterReceive(int bytes) {
 if (bytes < 1) return;
 char cmd = Wire.read();
 Serial.print("Cmd received: ");
 Serial.println(cmd);
}</pre>

- ISR برای دریافت فرمان از HSR -

- با دریافت یک بایت فرمان از Master ، این ISR اجرا و فرمان لاگ می شود.
  - بهروزرسانی LED و موتور سروو:

```
void updateActuators(int val) {
  if (val < 500) {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    potServo.write(30);
}
else if (val > 800) {
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    potServo.write(90);
}
else {
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    potServo.write(60);
}
```

### - در این تابع بر اساس مقدار رطوبت:

- زير  $\Delta \cdot \cdot \cdot$  LED جروشن و سروو زاويه  $\Delta \cdot \cdot \cdot$
- بالای ۸۰۰ LED  $\leftrightarrow$  خاموش و سروو زاویه ۹۰
  - $c_1$  در بازه  $c_2$  زاویه ۶۰ (حالت عادی).

# ۲ .گره مرکزی (Central Node

- تعریف ثابتها و راهاندازی:

• آدرس Slave ، آستانهها و بازه زمانی درخواستها تعریف شدند.

```
void setup() {

Wire.begin(); // پیکربندی بهعنوان

Serial.begin(9600);
}
```

- حلقه اصلی: درخواست و تصمیم گیری:

```
void loop() {
   if (millis() - lastRequestTime < REQUEST_INTERVAL)
   return;
   lastRequestTime = millis();

   int moisture = readSoilMoisture(EDGE_ADDR);
   Serial.print("Moisture from Slave: ");
   Serial.println(moisture);

   char cmd = decideCommand(moisture);
   sendCommand(EDGE_ADDR, cmd);
}</pre>
```

- در هر دور، پس از دو ثانیه، تابع () readSoilMoisture صدا زده می شود، مقدار دریافت شده چاپ و بر اساس آن فرمان با () decideCommand انتخاب و به Slave ارسال می گردد.
  - خواندن دو بایت از Slave -

```
int readSoilMoisture(byte addr) {
   Wire.requestFrom(addr, (byte)2);
   delay(10);
   if (Wire.available() < 2) {
      Serial.println("I2C: Insufficient data");
      return -1;
   }
   int highB = Wire.read();
   int lowB = Wire.read();
   return (highB << 8) | lowB;
}</pre>
```

• درخواست دو بایت می شود و در صورت دریافت ناکافی، خطا گزارش و 1- بازگردانده می شود. این مسئله در کار ما مکرراً رخ داد.

- تصمیم گیری فرمان:

- اگر مقدار منفی (خطا) یا بین آستانه بود فرمان 'N'، بالاتر 'S' و پایین تر 'W' برگردانده می شود.
  - ارسال فرمان به Slave -

```
void sendCommand(byte addr, char cmd) {
  Wire.beginTransmission(addr);
  Wire.write(cmd);
  byte status = Wire.endTransmission();
  if (status != 0) {
    Serial.print("I2C TX Error code: ");
    Serial.println(status);
  } else {
    Serial.print(" Cmd sent: ");
    Serial.println(cmd);
  }
}
```

• با این ساختار، Master فرمان را میفرستد و وضعیت انتقال (مثلاً NACK) را لاگ میکند.

Slave Master بین  $I^2C$  و سروو در گره لبه به درستی کار می کنند، اما ارتباط دوطرفه  $I^2C$  بین  $I^2C$  و سروو در گره لبه به درستی کار می کنند، اما ارتباط دوطرفه  $I^2C$  بین  $I^2C$  و اجزای متصل به باس دارد. ناپایدار است و نیاز به بررسی دقیق زمان بندی، مقاومتهای  $I^2C$  و اجزای متصل به باس دارد.

# - نسخهٔ فاقد گره مرکزی:

در نسخهٔ مرکزی، تنها گره لبه است که تصمیم گیری می کند و به منظور رفع نیاز به پروتکل I2C، پیادهسازی شده است. اقسام مهم این پیادهسازی، در صفحهٔ بعد، شرح داده شدهاند.

### ۱. در ابتدا، کتابخانههای مورد نیاز را به کد، افزوده و ثوابت را مقداردهی میکنیم:

```
#include <LiquidCrystal.h ختابخانه // <LCD
#define NOTE_C4 262 // نتها برای هشدار صوتی

...
#define NOTE_C5 523int T_Sensor = A3;
int M_Sensor = A0;
int W_led = 7;
int P_led = 13;
int Speaker = 9;</pre>
```

۲. در ادامه، تابع () Setup را توضیح میدهیم. این تابع، علاوه بر فرمان شروع کار دادن به LCD، مقدار آنالوگ سنسور دما را نیز به درجهٔ سلسیوس تبدیل میکند. در اینجا، فرض شده است که خروجی میان ۵-۰ ولت است و هر ۱۰ میلیولت معادل ۱ درجه سانتی گراد است.

```
lcd.begin(16, 2);
val = analogRead(T_Sensor);
int mv = ( val/1024.0)*5000;
cel = mv/10;
```

- ۳. در تابع اصلی این کد، یعنی () ۱۰۰۹، هر ثانیه:
- مقدار رطوبت خاک خوانده شده و دما روی LCD نمایش داده می شود.

• براساس مقدار رطوبت، یکی از ۳ حالت زیر اعمال می شود:

#### الف) خشک بودن خاک (Moisture > 700)

- نمایش "DRY SOIL" بر صفحهٔ نمایش
- (digitalRead( $W_{led}$ ) == 1) اگر آب موجود باشد •
- o پمپ روشن می شود ( (digitalWrite (13, HIGH) ) و پمپ روشن
  - اگر آب موجود نباشد:
  - پمپ خاموش میشود.
  - o هشدار صوتی با نتهای C4 تا G4

## ب) رطوبت متوسط (300 ≤ Moisture ≤ 700)

- نمایش"MOIST SOIL"
  - پمپ خاموش

## ج) خاک مرطوب (Moisture < 300)

- نمایش"WET SOIL"
  - پمپ خاموش

```
lcd.clear();
int Moisture = analogRead(M_Sensor); //Read Moisture Sensor Value
```

```
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("TEMP:");
 lcd.setCursor(5,0);
lcd.print(cel);
 lcd.setCursor(7,0);
lcd.print("*C");
if (Moisture> 700) // for dry soil
       lcd.setCursor(11,0);
       lcd.print("DRY");
       lcd.setCursor(11,1);
       lcd.print("SOIL");
      if (digitalRead(W_led) == 1) //test the availability of water in storage
        digitalWrite(13, HIGH);
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print("PUMP:ON");
      else
        digitalWrite(13, LOW);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("PUMP:OFF");
          tone(Speaker, NOTE_C4, 500);
          delay(500);
```

```
tone(Speaker, NOTE_D4, 500);
         delay(500);
         tone(Speaker, NOTE_E4, 500);
         delay(500);
         tone(Speaker, NOTE_F4, 500);
         delay(500);
         tone(Speaker, NOTE_G4, 500);
         delay(500);
    }
   if (Moisture>= 300 && Moisture<=700) //for Moist Soil
   lcd.setCursor(11,0);
   lcd.print("MOIST");
   lcd.setCursor(11,1);
   lcd.print("SOIL");
   digitalWrite(13,LOW);
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print("PUMP:OFF");
if (Moisture < 300) // For wet soil
  lcd.setCursor(11,0);
  lcd.print("WET");
   lcd.setCursor(11,1);
   lcd.print("SOIL");
```

```
digitalWrite(13,LOW);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("PUMP:OFF");
}
delay(1000);
```