```
1 using System;
2 using System.Windows.Forms;
3 using SldWorks;
4 using System.Runtime.InteropServices;
6 // Ausgangspunkt: SolidWorks gestartet, keine Datei geladen
7 // MathCAD geöffnet, Datei Kurve.xcmd geladen
9 namespace SW_Macro_MathCAD
10 {
11
       public partial class Form1 : Form
12
13
           SldWorks.SldWorks swApp;
14
           public Form1()
15
16
17
               InitializeComponent();
18
               try
19
20
               {
                    swApp = (SldWorks.SldWorks)Marshal.GetActiveObject
21
                      ("SldWorks.Application");
22
23
               catch (Exception)
24
25
                    swApp = new SldWorks.SldWorks();
26
                    swApp.Visible = true;
27
28
               }
           }
29
30
31
           11
32
           private void b_create_Click(object sender, EventArgs e)
33
               // Deklarieren der benötigten Variablen
34
35
               double a0x, a0y, lh, rg, PMax, PsiMax;
36
               // Auslesen der eingegebenen Werte im Formular
37
38
                if (double.TryParse(label_1.Text, out a0x) == false ||
                    double.TryParse(label_2.Text, out a0y) == false ||
39
                    double.TryParse(label_3.Text, out lh) == false ||
40
                    double.TryParse(label_4.Text, out rg) == false ||
41
42
                    double.TryParse(tb_pmax.Text, out PMax) == false ||
43
                    double.TryParse(label_6.Text, out PsiMax) == false)
               {
44
                    MessageBox.Show("Fehlerhafte Eingabe!");
45
                    return;
46
47
               }
48
49
               // Erzeugen eines neuen Bauteils
               ModelDoc2 swModel = (ModelDoc2)swApp.NewPart();
50
51
               // Herstellen zwischen MatCAD und aktives Arbeitsblatt auslesen
52
```

```
53
                 Matcad.Application mcApp = (Mathcad.Application)
                   Marshal.GetActiveObject("Mathcad.Applicaiton");
54
                Mathcad.Worksheet mcWks = mcApp.ActiveWorksheet;
55
                // neuer Sketch in SolidWorks
56
                 swModel.Extension.SelectByID2("Ebene vorne", "PLANE", 0, 0, 0,
57
                   false, 0, null, 0);
58
                 swModel.InsertSketch2(true);
59
                 // Setzen der Parameter im MathCAD Arbeitsblatt
60
                 mcWks.SetValue("a0x", a0x);
61
62
                 mcWks.SetValue("a0y", a0y);
63
                 mcWks.SetValue("lh", lh);
64
                 mcWks.SetValue("rg", rg);
                 mcWks.SetValue("pmax", PMax);
65
66
                 mcWks.SetValue("psimax", PsiMax);
67
                double xa = 0.0, ya = 0.0;
68
                 double xk, yk;
69
                Mathcad.NumericValue mcVal;
70
71
                // Schleife zur Berechnung der Stützpunkte
72
73
                 for (int i = 0; i < PMax; i++)</pre>
74
75
                     // Setzten des Parameters für aktuellen Stützpunkt
                     mcWks.SetValue("pact", i);
76
77
78
                     // Auslesen der berechneten Koordinaten aus MathCAD
79
                     mcVal = (Mathcad.NumericValue)mcWks.GetValue("X");
80
                     xk = mcVal.Real;
81
                     mcVal = (Mathcad.NumericValue)mcWks.GetValue("Y");
82
83
                     yk = mcVal.Real;
84
                     if (i > 0)
85
86
                         swModel.CreateLine2(xa / 1000.0, ya / 1000.0, 0, xk /
87
88
                         1000.0, yk / 1000.0, 0);
89
90
                     xa = xk;
91
                     ya = yk;
92
                 }
93
                 // Kreis zeichnen und extrudieren
94
95
                 swModel.CreateCircleByRadius2(a0x / 1000.0, a0y / 1000.0, 0.0,
                   3.0 / 1000.0);
96
                 swModel.FeatureManager.FeatureExtrusion2(true, false, false, 0, >
97
                     0.01, 0, false, false, false, false, 0, 0, false, false,
98
                     false, false, false, false, 0, 0, false);
99
            }
100
```

```
101
102
             //
             private void b_createWithSpline_Click(object sender, EventArgs e)
103
104
                 double a0x, a0y, lh, rg, PMax, PsiMax;
105
106
107
                 // Auslesen der eingegebenen Werte im Formular
108
                 if (double.TryParse(tb a0x.Text, out a0x) == false ||
                     double.TryParse(tb_a0y.Text, out a0y) == false ||
109
                     double.TryParse(tb_lh.Text, out lh) == false ||
110
111
                     double.TryParse(tb_rg.Text, out rg) == false ||
112
                     double.TryParse(tb_pmax.Text, out PMax) == false ||
                     double.TryParse(tb_psimax.Text, out PsiMax) == false)
113
114
                     MessageBox.Show("Fehlerhafte Eingabe!");
115
116
                     return;
117
                 }
118
                 // Erzeugen eines neuen Bauteils
119
                 ModelDoc2 swModel = (ModelDoc2)swApp.NewPart();
120
121
                 // Herstellen zwischen MatCAD und aktives Arbeitsblatt auslesen
122
123
                 Matcad.Application mcApp = (Mathcad.Application)
                   Marshal.GetActiveObject("Mathcad.Applicaiton");
124
                 Mathcad.Worksheet mcWks = mcApp.ActiveWorksheet;
125
126
                 // neuer Sketch in SolidWorks
                 swModel.Extension.SelectByID2("Ebene vorne", "PLANE", 0, 0, 0,
127
                   false, 0, null, 0);
128
                 swModel.InsertSketch2(true);
129
                 // Setzen der Parameter im MathCAD Arbeitsblatt
130
                 mcWks.SetValue("a0x", a0x);
131
132
                 mcWks.SetValue("a0y", a0y);
133
                 mcWks.SetValue("lh", lh);
                 mcWks.SetValue("rg", rg);
134
                 mcWks.SetValue("psimax", PsiMax);
135
136
                 mcWks.SetValue("pcnt", PMax);
137
138
                 double[] PointData = new double[(int)(PMax * 3 + 3)];
139
                 int pIndex = 0;
140
                 double xk, yk;
                Mathcad.NumericValue mcVal;
141
142
143
                 // Schleife zur Berechnung der Stützpunkte
144
145
                 for (int i = 0; i < PMax; i++)</pre>
146
                 {
147
                     // Setzten des Parameters für aktuellen Stützpunkt
                     mcWks.SetValue("pact", i);
148
149
                     // Auslesen der berechneten Koordinaten aus MathCAD
150
151
                     mcVal = (Mathcad.NumericValue)mcWks.GetValue("X");
```

```
152
                    xk = mcVal.Real;
153
                    mcVal = (Mathcad.NumericValue)mcWks.GetValue("Y");
154
                    yk = mcVal.Real;
155
156
157
                    PointData[pIndex] = xk / 1000.0;
                    PointData[pIndex + 1] = yk / 1000.0;
158
                    PointData[pIndex + 2] = 0;
159
160
                    pIndex = pIndex + 3;
                }
161
162
163
                swModel.CreateSpline(PointData);
                swModel.CreateCircleByRadius2(a0x / 1000.0, a0y / 1000.0, 0.0,
164
                  3.0 / 1000.0);
165
166
                swModel.FeatureManager.FeatureExtrusion2(true, false, false, 0, →
                    0.01, 0, false, false, false, false, 0, 0, false, false,
167
                    false, false, false, 0, 0, false);
168
169
            }
170
        }
171 }
172
```