Adäquatheit der Modellierung des Sollverhaltens des FFBs ohne Störungen

1 Safety

¬ EF (Zugposition.PositionReal =
$$0 \land \neg (Bahnuebergang = Gesichert))$$
AG (Zugposition.PositionReal = $0 \Rightarrow Bahnuebergang = Gesichert)$
(1)
AG Zugposition.PositionReal = 0

⇒ Bahnuebergang = Gesichert

AU Zugposition.PositionReal = Sensorpunkt

2 Bahnuebergang

$$\mathbf{AG}$$
 (Bahnuebergang = Gesichert
 $\Rightarrow \mathbf{AF}$ Bahnuebergang = Ungesichert) (3)

2.1 Schranke

$$\mathbf{AG}$$
 (Schranke.Winkel = 0 \Rightarrow Schrankensensor = Geschlossen) (4)

$$\mathbf{AG}$$
 (Schranke.Winkel = 2 \Rightarrow Schrankensensor = Offen) (5)

AG (Schranke.Winkel =
$$2 \Rightarrow$$
AF Schrankenmotor = DrehrichtungSchliessend (6)
AU Schranke.Winkel = 0)

$$\mathbf{AG}$$
 (Schranke.Winkel = 0 \Rightarrow

$$\mathbf{AF}$$
 Schrankenmotor = DrehrichtungOeffnend (7)
$$\mathbf{AU}$$
 Schranke.Winkel = 2)

2.2 Sensor

3 Funk

$$\Rightarrow$$
 AF BahnuebergangFunkempfaenger (9)

= SicherungsAnweisungAngekommen

 \mathbf{EF} ZugFunksender = AnfrageGesendet

$$\Rightarrow$$
 AF BahnuebergangFunkempfaenger (10)

= ZustandsAnfrageAngekommen

 \mathbf{EF} Bahnuebergang Funksender = Bestaetigungs Nachricht Gesendet

 \Rightarrow **AF** ZugFunkempfaenger = SicherungsBestaetigungErhalten (11)

4 Zug

4.1 Bremse

$$\mathbf{AG}$$
 (Zugbremse = Bremsend $\Rightarrow \mathbf{AF}$ Zuggeschwindigkeit.vReal = 0) (12)

4.2 Zugposition

Zugpositionsbestimmung = AufFreierStrecke

AU Zugpositionsbestimmung = EinschaltpunktErreicht

AU Zugpositionsbestimmung = AnfragepunktErreicht

AU Zugpositionsbestimmung = BremseinsatzpunktErreicht (13)

EU Zugpositionsbestimmung = GefahrenpunktErreicht

AU Zugpositionsbestimmung = Ende

4.3 Zugsteuerung

$$AG$$
 (Zugpositionsbestimmung = BremseinsatzpunktErreicht

$$\wedge \neg Bahnuebergang = Gesichert \tag{14}$$

 \Rightarrow Zugsteuerung = Zwangsbremsung)