

OPINIA PRZECIWPOŻAROWA

dla zbiornika z polietylenu PE-HD stabilizowanego UV o pojemności 1500 i 2500 dm³ na olej napędowy z dystrybutorem paliwa na potrzeby własne firmy JFC Polska Sp. z o. o. Karpin 1A, 05-252 Dąbrówka

Warszawa, grudzień 2014r.

1. Przedmiot opinii

Przedmiotem opinii jest naziemny, termoplastyczny, bezciśnieniowy, stacjonarny, dwupłaszczowy zbiornik JFC1500 i JFC2500 przeznaczony do przechowywania i wewnątrzzakładowej dystrybucji oleju napędowego należącego do grupy cieczy palnych III klasy niebezpieczeństwa pożarowego tj. produktów naftowych o temp. zapłonu powyżej 55°C, w tym oleju napędowego na potrzeby własne.

Zbiornik wykonany jest zgodnie z normą PN-EN 13341:2005+A1:2011 pod nadzorem UDT - Urzędu Dozoru Technicznego. Zbiornik zaprojektowany jest jako konstrukcja samonośna, dwupłaszczowa o osi pionowej, z polietylenu PE-HD stabilizowanego UV. Do zbiornika zewnętrznego montowana jest szczelna szafa dystrybucyjna (z PEHD) z drzwiami zabezpieczonymi dwoma zamkami. W szafie znajduje się osprzęt dystrybucyjny oraz systemy monitorujące.

Niniejsza opinia została opracowana na zlecenie producenta zbiornika.

Olej napędowy jest powszechnie stosowanym paliwem do silników wysokoprężnych stosowanych w pojazdach, urządzeniach stacjonarnych, maszynach budowlanych, różnego rodzaju maszynach rolniczych.

Olej napędowy jako ciecz palna zaliczona jest zgodnie z §2 rozporządzenia [3] z uwagi na temperaturę zapłonu do III klasy. Jest cieczą otrzymywaną w wyniku destylacji ropy naftowej, składającej się głównie z mieszaniny węglowodorów o liczbie atomów węgla od C9 do C20.

Temperatura krzepnięcia w zależności od gatunku od - 4°C do - 40°C.

Temperatura zapłonu od 56°C do 64°C.

Temperatura samozapłonu od 270°C.

Pary oleju napędowego są około 6 razy cięższe od powietrza gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń oraz zagłębieniach terenu. W specyficznych warunkach pary oleju napędowego mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Olej napędowy jest dostępny na stacjach paliw które muszą spełniać rygorystyczne zapisy rozporządzenia [3], jednak możliwe jest, zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, użytkowanie na potrzeby własne zbiornika z olejem napędowym przez osoby cywilne i prawne, celem zasilania różnorodnych urządzeń.

2. Podstawy merytoryczne opracowania:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.) [1]
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz 1118, z późn. zm.) [2]
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 20005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz



2060 z późn. zm.) [3]

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690, z późn. zm.) [4]
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz 719) [5]
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. (Dz. U. Nr 113, poz 2011, z późn. zm.)[6]
- PN–EN 13341;2005 Naziemne termoplastyczne zbiorniki stacjonarne do magazynowania olei opałowych lekkich, nafty, oraz olei napędowych domowego użytku, wykonywanych metodą wydmuchiwania, lub formowania rotacyjnego polietylenu i polimeryzację anionową poliamidu 6. Wymagania i metody badań [7],
- Decyzja Nr UC-27-212-W/1-14 z dnia 23 maja 2014r.Prezesa UDT Oddział w Warszawie – uprawnienia do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych [8],
- Decyzja Nr UC-27-212-N/1-14 z dnia 23 maja 2014r.Prezesa UDT Oddział w Warszawie – uprawnienia do naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych [9],
- Poświadczenie Wytwórcy JFC Polska Sp. z o.o. o wyprodukowaniu wyrobu zgodnie z wymogami specyfikacji technicznej wyszczególnionej w Poświadczeniu [10],
- Karta gwarancyjna [11],
- Instrukcja obsługi zbiornika do ON JFC1500 I JFC 2500 [12].

3. Ogólne zasady bezpiecznej eksploatacji zbiornika

- 3.1. Dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m³.
- 3.2. Zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika, o którym mowa wyżej, należy sytuować z zachowaniem następujących odległości:
 - a) 10 m od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej;
 - b) 5 m od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej.

Odległości, powyższe mogą być zmniejszone o połowę, pod warunkiem



zastosowania pomiędzy budynkiem lub obiektem a zbiornikiem ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 zasłaniającej zbiornik od strony budynku lub obiektu.

Dopuszcza się również zamiast w/w ściany wykonanie ściany zewnętrznej budynku lub obiektu od strony zbiornika jako ściany oddzielenia przeciwpożarowego, o tej samej odporności ogniowej.

- 3.3. Eksploatacja urządzeń dozujących do magazynowania oleju napędowego powinna być zgodna postanowieniami ustawy o ochronie przeciwpożarowej [1], wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych [6] oraz zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej opinii.
- 3.4. Właściciel użytkownicy i urzadzenia powinni przedsiewziać odpowiednie środki bezpieczeństwa, stosownie do natury i zakresu dających się przewidzieć zagrożeń, w celu zapobieżenia szkodom i urazom oraz, jeżeli to konieczne, w celu zminimalizowania ich skutków. W razie zaistnienia bezpośredniego bezpieczeństwa publicznego, powinni niezwłocznie powiadomić służby ratownicze oraz udostępnić im informacje potrzebne do prowadzenia działań.

Obowiązki w tym zakresie określają odpowiednie przepisy krajowe w tym ustawa [1].

- 3.5. Zgodnie z Art. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej [1] osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.
- 3.6. Zgodnie z Art. 4.1. ustawy [1] właściciel budynku, obiektu lub terenu zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:
 - przestrzegać przeciwpożarowych wymagań technicznobudowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 - wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 - zapewnić konserwacją oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
 - zapewnić osobom przebywającym w budynku obiekcie budowlanym lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 - przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
 - zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 - ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.



- 3.7. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 - o których mowa powyżej stosowanie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje w całości lub w części ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem obiektem budowlanym lub terenem [1].
- 3.8. Zgodnie z Art. 6, ust. 3 ustawy [1] obowiązek spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej ciąży także na wytwórcy maszyn, urządzeń i innych wyrobów, oraz nabywcy licencji zagranicznych lub maszyn, urządzeń i innych wyrobów pochodzących z importu. Obowiązek, o którym mowa wyżej ciąży również na użytkowniku maszyn, urządzeń i innych wyrobów.
- 3.9. Wymaganie wymienione w Art. 6 ust. 5. ustawy [1] stanowi, że rozpoczęcie eksploatacji nowej, przebudowanej lub wyremontowanej budowli, obiektu lub terenu, maszyny, urządzenia lub instalacji albo innego wyrobu może nastąpić wyłączenie, gdy:
 - 1) zostały spełnione wymagania przeciwpożarowe,
 - 2) sprzęt, urządzenia pożarnicze i ratownicze oraz środki gaśnicze zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową.
- 3.10. W rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. [5] ustalono ogólne zasady bezpieczeństwa pożarowego przy magazynowaniu i obchodzeniu się z materiałami palnymi. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich **jest zabronione** wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
 - używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów;
 - użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikającej z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia,
 - dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu.
- 3.11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki [3] w § 38 wprowadza następujące wymogi.

W otoczeniu obiektów technologicznych, tam gdzie mogą wystąpić wycieki ropy naftowej i produktów naftowych, należy wykonać uszczelnienie terenu zabezpieczające przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. Zbiorniki,



a także obiekty technologiczne i budynki powinny być chronione przed wyładowaniami atmosferycznymi, elektrycznością statyczną oraz przepięciami, zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach.

- 3.12. Dla urządzeń na olej napędowy przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji produktów naftowych III klasy nie ustala się stref zagrożenia wybuchem.
- 3.13. Rozporządzenie [6] w §10 wprowadza następujący wymóg: zbiornik umiejscowiony, którego pojemność wynosi powyżej 2,5 m³, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, powinien być wyposażony w urządzenie sygnalizujące powstanie wycieku i urządzenie zabezpieczające przed przenikaniem czynnika roboczego do gruntu oraz do wód powierzchniowych i gruntowych.

 Jako urządzenia sygnalizujące powstanie wycieku, o którym mowa powyżej, może być stosowany między innymi: system monitorowania przestrzeni międzydennej w zbiornikach naziemnych o osi pionowej,
- 3.14. Urządzenie zabezpieczające, powinno być tak zaprojektowane i zbudowane, aby w przypadku powstania wycieku w zbiorniku wyciek ten został zatrzymany przez to urządzenie i nie doszło do skażenia środowiska [6].
- 3.15. Podłoże pod zbiornik wraz z fundamentem powinno być izolowane od gruntu w sposób zapewniający ochronę gruntu przed skażeniem w przypadku powstania awarii spowodowanej nieszczelnością zbiornika. Szczegółowe wymagania w tym zakresie powinny być określone w dokumentacji technicznej zbiornika [6].
- 3.16. Materiały stosowane do budowy zbiorników powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach lub innych specyfikacjach technicznych uzgodnionych z organem właściwej jednostki dozoru technicznego, jeżeli zapewniają poziom bezpieczeństwa nie mniejszy niż określony w Polskich Normach [6].
- 3.17. Na zbiorniku powinna być zamocowana w miejscu dostępnym trwała i czytelna tabliczka fabryczna, zwana dalej "tabliczka", odporna na korozję i działanie czynnika roboczego [6].

Tabliczka powinna zawierać w szczególności:

- 1) nazwę lub znak wytwórcy.
- 2) numer fabryczny,
- 3) rok produkcji,
- 4) najwyższe ciśnienie robocze lub napis "bezciśnieniowy",
- 5) ciśnienie próbne.
- 6) pojemność
- 7) nazwy czynników roboczych, na które zbiornik jest przeznaczony.
- 3.18. Na zbiorniku naziemnym, niezależnie od tabliczki i informacji, powinien być umieszczony w sposób czytelny i trwały napis o wysokości liter co



- najmniej 10 cm z nazwą czynnika, na który zbiornik jest przeznaczony, lub wzór chemiczny tego czynnika oraz nalepki ostrzegawcze określone w odrębnych przepisach [6].
- 3.19. Urządzenia do dystrybucji i magazynowania oleju napędowego są objęte dozorem ze strony Urzędu Dozoru Technicznego którego oddział powinien ustalić formę jego dozoru technicznego w zakresie dopuszczenia urządzenia do użytkowania oraz zakresu i częstotliwości badań okresowych.
- 3.20. Producent w dokumentacji technicznej musi określić żywotność zbiornika [6].
- 3.21. Całkowity nadzór w trakcie jego eksploatacji sprawuje właściciel, najemca lub faktyczny użytkownik.
- 4. Szczegółowe wymagania przeciwpożarowe dla urządzeń dozujących do magazynowania oleju napędowego o pojemności 1500 dm³ i 2500 dm³
- 4.1. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zapoznać się z instrukcjami obsługi urządzenia oraz wszystkich jego podzespołów.
- 4.2. Niedozwolone jest instalowanie, napełnianie oraz użytkowanie urządzenia jeżeli jest ono uszkodzone lub niekompletnie.
- 4.3. Urządzenie należy postawić na płaskiej, twardej, wypoziomowanej, równej i stabilnej powierzchni, wykonanej z materiału niepalnego. Podstawa musi być co najmniej 30 cm szersza od samego urządzenia. Grubość podstawy musi wynosić co najmniej 5 cm. Szczegółowe wymagania w tym zakresie muszą być określone w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia.
- 4.4. Urządzenia nie należy sytuować na terenie otoczonym ze wszystkich stron budynkami.
- 4.5. Urządzenie nie może stać w garażach, magazynach i innych budynkach, a także na chodnikach lub pasach przeznaczonych dla ruchu pieszego.
- 4.6. Lokalizacja urządzenia powinna spełniać minimalne odległości:

-	budynki mieszkalne i budynki użyteczności publicznej;	>	10 m
-	inne budynki, obiekty budowlane, granica działki, drogi	>	5 m
	nie zasyfonowane studzienki kanalizacyjne lub ciepłownicze	>	5 m
-	ujęcia wody, komory grzewcze, otwory do pomieszczeń,		
	w których podłoga znajduje się poniżej przyległego terenu.	>	5 m
-	granica lasu	>	10 m
_	linia napięcia do 1kV	>	3 m



linia napięcia od 15kV do 30KV

> 5 m

- linia napięcia od 30kV do 110KV

- > 10 m
- urządzenia, których temperatura powierzchni przekracza 100°C > 0,5 m
- (odległości od budynków oraz granicy działki mogą być zmniejszone o 50% po zasłonięciu ich od strony zbiornika ścianą o odporności ogniowej REJ 120, lub wykonanie ściany budynku od strony zbiornika o takiej odporności ogniowej).
- 4.7. W odległości mniejszej niż 5 m od odmierzacza paliw nie powinny znajdować się studzienki kanalizacyjne, wodociągowe i ciepłownicze oraz otwory do pomieszczeń, w których podłoga znajduje się poniżej przyległego terenu.
- 4.8. Odmierzacze paliw płynnych powinny być chronione przed najechaniem przez tankowany pojazd, poprzez: metalowe lub betonowe słupki, sytuując je na wysepkach wyniesionych nad poziom przyległego podjazdu na wysokość min 0,15 m lub w inny skuteczny sposób.
- 4.9. Urządzenie powinno być zasilane zgodnie ze schematem odpowiednimi przewodami z zabezpieczeniem linii zasilającej wymaganym w instrukcji bezpiecznikiem przeciążeniowym oraz różnicowo-prądowym.
- 4.10. Podłączenie urządzenia do sieci zasilającej powinno być wykonane zgodnie z PN stałym połączeniem wykonanym przez elektryka z aktualnymi uprawnieniami elektrycznymi dotyczącymi zakresu czynności.
- 4.11. Należy skutecznie odprowadzić ładunki energii elektrostatycznej z całego urządzenia łącznie z poszczególnymi urządzeniami składowymi poprzez umieszczenie uziomu z drutu miedzianego lub ocynkowanego o powierzchni przekroju 16 mm² do odprowadzania ładunków elektrostatycznych do ziemi.

Do uziomu podłączyć należy:

- śrubę uziemienia wyprowadzoną na zewnątrz z obudowy dystrybutora.
- system rozładunku oleju podczas tankowania urządzenia, Połączenia należy wykonać zgodnie z PN.
- 4.12. Urządzenie nie powinno być w trakcie eksploatacji przemieszczane, a w przypadku takiej konieczności powinno być całkowicie opróżnione, odłączone od zasilania przez uprawnioną osobę a po ponownym posadowieniu należy spełnić wszystkie wymagania dotyczące lokalizacji oraz uruchomienia i podłączenia jak dla nowo uruchamianego urządzenia.
- 4.13. Do każdego urządzenia musi być dołączona instrukcja jego eksploatacji, która powinna zawierać:



- charakterystykę zbiornika,
- opis czynności związanych z napełnianiem, magazynowaniem i opróżnianiem,
- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czynnika znajdującego się w zbiorniku,
- wymagania określone w odrębnych przepisach, dotyczące ochrony przed pożarem oraz ochrony środowiska, odpowiednie dla oleju napędowego,
- wymagania dotyczące obsługi urządzeń zabezpieczających, czynności związane z konserwacja zbiornika,
- wymagania dotyczące kwalifikacji osób sprawujących nadzór oraz obsługujących i konserwujących zbiornik,
- sposób postępowania w razie wystąpienia uszkodzeń i nieprawidłowości podczas eksploatacji zbiornika.
- 4.14. Instrukcja eksploatacji powinna znajdować się w miejscu dostępnym dla osób obsługujących urządzenie.
- 4.15. Urządzenie może obsługiwać osoba, która ukończyła 18 lat, zapoznała się z instrukcją i zasadami bezpiecznej pracy podczas obsługi urządzenia.
- 4.16. Osoby obsługujące zbiornik powinny postępować zgodnie z instrukcja eksploatacji zbiornika, a w szczególności:
 - kontrolować aby nie nastąpiło przekroczenie parametrów dopuszczalnych, a w przypadku ich przekroczenia, podejmować działania przewidziane w instrukcji eksploatacji mające na celu sprowadzenie parametrów do poziomu dopuszczalnego,
 - prowadzić zapisy dotyczące eksploatacji zbiornika lub instalacji, zgodnie z instrukcja eksploatacji, a także rejestrować wykonane przeglądy, próby okresowe oraz wymiany części składowych i osprzętu.
- 4.17. W przypadku zaistniałej nieszczelności urządzenia (zbiornika wewnętrznego) należy natychmiast przepompować olej do innego zbiornika lub zbiorników.
- 4.18. Do urządzenia powinien być zapewniony dojazd cysterny dostawcy oleju napędowego oraz dostęp do króćca napełniania zbiornika. Wokół urządzenia powinna być odpowiednia przestrzeń umożliwiająca swobodny dostęp osób i pojazdów.
- 4.19. Urządzenie powinno być tankowane wyłącznie przez cysterny samochodowe lub inne środki transportu dopuszczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).
- 4.20. Urządzenie może być napełnianie wyłącznie olejem napędowym o temperaturze zapłonu powyżej 55 °C. Informacje taka jak również



- inne dane o materiale niebezpiecznym można odczytać z Karty Charakterystyki materiału niebezpiecznego i należy się o nią zwrócić do dostawcy oleju napędowego.
- 4.21. Użytkownik musi umieć udokumentować pochodzenie i temperaturę zapłonu magazynowanego oleju napędowego.
- 4.22. Instalacja do rozładunku paliwa olejowego i napełniania urządzenia powinna mieć szczelne połączenie od cysterny do urządzenia i być skutecznie uziemione linką miedzianą o przekroju 16 mm² do króćca uziemiającego, umieszczonego w pobliżu urządzenia aby odprowadzić ewentualne ładunki elektryczności statycznej do ziemi.
- 4.23. W trakcie napełniania nie wolno przekraczać maksymalnego poziomu napełnienia stanowiącego 95% objętości całkowitej zbiornika wewnętrznego.
- 4.24. Napełnianie jak i wydawanie oleju z urządzenia, powinien odbywać się pod nadzorem upoważnionej i przeszkolonej osoby.
- 4.25. Przed rozpoczęciem napełniania należy sprawdzić stan techniczny urządzenia.
- 4.26. W trakcie napełniania urządzenia olejem napędowym, miejsce powinno być zabezpieczone przed przebywaniem osób postronnych w tym szczególnie dzieci.
- 4.27. Szczególne środki ostrożności w tym oznaczenie miejsca znakami bezpieczeństwa, światłami ostrzegawczymi, stosowania kamizelek odblaskowych itp. powinny być zastosowane w przypadku kiedy cysterna samochodowa w trakcie dostawy oleju zajmuje chodnik lub pas ulicy powodując utrudnienia w ruchu.
- 4.28. Kiedy dostawa oleju napędowego następuje po raz pierwszy do obowiązków kierowcy/dostawcy oraz właściciela urządzenia należy sprawdzenie czy urządzenie jest ustawione stabilnie, zbiornik jest czysty w środku i pusty. Tankowanie powinno się odbywać w dwóch etapach" pomiędzy którymi należy skontrolować stan zbiornika czy nie występują żadne nieszczelności, Przed pierwszym napełnieniem zbiornika urządzenia należy podjąć odpowiednie środki zapobiegające wystąpieniu w nim ewentualnych zagrożeń lub jego otoczeniu.
- 4.29. Zaleca się stosowanie cystern posiadających możliwość korzystania z czujnika maksymalnego poziomu.
- 4.30. W sytuacji kiedy zbiornik jest w znacznej odległości od cysterny, napełnianie zbiorników powinno być zawsze nadzorowane przez dodatkową lub dodatkowe niezbędne osoby.



- 4.31. Nie wolno przekraczać maksymalnej dopuszczalnej szybkość napełniania urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
- 4.32. Należy zwrócić uwagę na drożność króćca wentylacyjnego zbiornika (oddechowego) nie może być on zaślepiony, zakryty lub zanieczyszczony.
- 4.33. Węże nalewcze znajdujące się przy odmierzaczach paliw płynnych powinny posiadać rezystancję nie większa niż 10⁶ W.
- 4.34. W trakcie tankowania należy:
 - dokonać wizualnej inspekcji stanu urzadzenia.
 - upewnić się czy nalewak dystrybucyjny, przewód giętki jest w dobrym stanie technicznym, bez wyraźnych uszkodzeń zewnętrznych,
 - podjechać pojazdem w pobliże urządzenia i wyłączyć silnik,
 - podczas tankowania pojazdu zabronione jest przebywanie wewnątrz pojazdu,
 - po zatankowaniu pojazdu należy niezwłocznie odjechać od urządzenia,
 - w trakcie tankowania przy zbiorniku może stać tylko jeden pojazd.
 Kolejny pojazd powinien stać w odległości 5 metrów,
 - zabrania się stawiania pojazdu w czasie tankowania w sposób utrudniający przeprowadzenie ewentualnej ewakuacji z zagrożonej pożarem strefy,
 - w sytuacji rozlania paliwa należy niezwłocznie usunąć zanieczyszczenia przy pomocy sorbentów, środków dyspergujących lub innych materiałów przeznaczonych do usuwania oleju napędowego ze środowiska, zanim urządzenie zostanie ponownie uruchomione,
 - z urządzenia można korzystać przy temperaturze od -20°C do +40°C. Nie korzystać z urządzenia podczas złych warunków atmosferycznych np. intensywny deszcz, silny wiatr, wyładowania atmosferyczne itd.
- 4.35. Zabronione jest parkowanie pojazdów w pobliżu zbiornika.
- 4.36. W bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia zabronione jest używanie otwartego ognia, palenia tytoniu oraz innych czynników mogących zainicjować zapłon oleju napędowego.
- 4.37. Wokół urządzenia musi być zachowany pas ochronny o minimalnej szerokości 2 m z nawierzchni z materiałów niepalnych lub gruntowej oczyszczonej do warstwy mineralnej.
- 4.38. W pobliżu urządzenia powinna znajdować się gaśnica proszkowa 12 kg zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych oznakowana zgodnie z PN znakiem bezpieczeństwa "Gaśnica" oraz koc gaśniczy.



Gaśnica musi podlegać corocznemu badaniu stanu technicznego przez uprawnioną do tego osobę.

- 4.39. Na urządzeniu lub w jego pobliżu musi być umieszczony znak "Zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu" zgodnie z PN.
- 4.40. W sytuacji awarii urządzenia, rozszczelnienie zbiornika, pożaru, porażenia prądem należy:
 - przerwać wykonywanie pracy w strefie objętej zagrożeniem,
 - odłączyć zasilanie dystrybutora,
 - udzielić pomocy poszkodowanym po upewnieniu się, że można bezpiecznie wejść do strefy zagrożenia,
 - powiadomić przełożonego lub bezpośrednio wezwać straż pożarną,
 - osoba na stanowisku kierowniczym odpowiedzialna za urządzenie lub obszar, w którym nastąpiło zagrożenie, lub wyznaczona w planach obrony osoba, kieruje akcją ratowniczą, a w razie potrzeby wzywa straż pożarną,
 - w przypadku nieszczelności urządzenia przepompować jego zawartość do innego zbiornika.
- 4.41. Składowanie urządzenia w pomieszczeniu magazynu może odbywać się, wyłącznie po całkowitym opróżnieniu zbiornika.
- 4.42. Czynności konserwacyjne muszą być wykonywane przez upoważnione i przeszkolone osoby zgodnie z obowiązującą instrukcją oraz w przewidzianych okresach.
- 4.43. Zalecana jest ochrona urządzenie przed śniegiem i promieniami słonecznymi.
- 4.44. W trakcie eksploatacji urządzenia należy przestrzegać obowiązujących przepisów PPOŻ i BHP.
- 4.45. Jeżeli urządzenie jest nieużywane należy odłączyć je od zasilania.

5. Opinia końcowa

Na podstawie przepisów i dokumentów wymienionych w niniejszym opracowaniu należy stwierdzić, że nie ma przeciwwskazań prawnych do użytkowania na potrzeby własne osoby fizycznej, i prawnych zbiornika o pojemności 1500 dm³ i 2500 dm³ wraz z osprzętem dystrybucyjnym i systemami monitorującymi firmy JFC Polska Sp. z o. o. do przechowywania i wewnątrzzakładowej dystrybucji oleju napędowego pod warunkiem stosowania wymagań ochrony przeciwpożarowej zawartych w niniejszej opinii.

Producent ma obowiązek stosowania urządzenia i osprzętu posiadającego wymagane certyfikaty oraz dopuszczenia.

Producent ponosi odpowiedzialność za prawidłową zgodną z dokumentacją



z zachowaniem właściwej jakości produkcję urządzenia.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie zasad eksploatacji przekazanych przez producenta.

Przedstawione w opracowaniu zalecenia i wymagania przeciwpożarowe są ważne pod warunkiem, że producent nie wprowadzi zmian materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych mających istotny wpływ na parametry eksploatacyjne oraz trwałość urządzenia oraz nie ulegną istotnej zmianie w polskich przepisach wymagania określone dla tego typu urządzeń.

AW ZABEZPIECZEŃ