Rafael Eli Katri

Felipe Catapano Emrich Melo

Projeto 1- Relógio (Entrega Final)

Arquitetura do processador: Registrador-memória

Essa arquitetura foi escolhida pois apresenta mais de um registrador para armazenar dados. Isso é relevante uma vez que acessar dados de registradores é significativamente mais rápido do que acesso direto à memória (o que ocorre mais vezes em uma arquitetura baseada em acumulador).


Instruções:

• Número de instruções: 15

• Largura: 17 bits

• Formato:

Formato da Instrução



- Foi escolhido um opcode de largura 5 para possibilitar 32 instruções diferentes.
- Endereçamento de registradores permite até 4 registradores.
- Imediato de endereços apresentam largura 10 para endereçar até 1024 endereços.
- imediato de valor apresenta largura de 8 bits para concordar com o processamento da ULA.
- Descrição:
- NOP : No operation. Não usa argumentos.
- LDA: Carrega valor da memória para determinado registrador. Usa 2 bits de endereçamento para registradores e 10 bits para endereçamento da memória.
- LDI: Carrega valor do imediato para determinado registrador. Usa 2 bits de endereçamento para registradores e 8 bits para o imediato.
- STA: Carrega valor de determinado registrador para a memória. Usa 2 bits de endereçamento para registradores e 10 bits para endereçamento da memória.
- SOMA: Soma valor de determinado registrador com a memória e salva o resultado no mesmo registrador. Usa 2 bits de endereçamento para registradores e 10 bits para endereçamento da memória.
- SUB: Subtrai o valor da memória do valor de determinado registrador e salva o resultado no mesmo registrador (R= R - M). Usa 2 bits de endereçamento para registradores e 10 bits para endereçamento da memória.
- OP_AND: Realiza operação AND entre o valor de determinado registrador e o valor da memória. Usa 2 bits de endereçamento para registradores e 10 bits para endereçamento da memória.

3

- JMP: Salta para o endereço da memória ROM indicado no imediato. Usa 10 bits para o

destino do salto.

- JEQ: Salta para o endereço da memória indicado no imediato caso a flag de igual esteja

ativa. Usa 10 bits para o destino do salto.

- CEQ: Ativa a flag de igual caso o valor de determinado registrador for igual ao valor da

memória. Usa 2 bits de endereçamento para registradores e 10 bits para endereçamento

da memória.

JSR: Salta para um endereço da memória ROM em que se encontra uma subrotina,

indicado no imediato. Usa 2 bits de endereçamento para registradores e 10 bits para o

destino do salto.

- RET: Retorna de uma subrotina. Não usa argumentos.

- SOMAI: Soma valor de determinado registrador com imediato e salva o resultado no

mesmo registrador. Usa 2 bits de endereçamento para registradores e 8 bits para o

imediato.

- CLT: Ativa a flag de "menor que" caso o valor de determinado registrador seja

estritamente menor que o valor da memória. Usa 2 bits de endereçamento para

registradores e 10 bits para endereçamento da memória.

- JLT: Salta para o endereço da memória indicado no imediato caso a flag de "menor que"

esteja ativa. Usa 10 bits para o destino do salto.

Pontos de controle:

• Largura: 14 bits

- Descrição:
- Write bit 0: Sinal de escrita para a memória/IO
- Read bit 1: Sinal de leitura para memória/IO
- Habilita Igual bit 2: Habilita escrita para flag de igual
- Operação ULA bit 3 a 5: Indica operação da ULA


```
saida <= soma when (seletor = "000") else
  subtracao when (seletor = "001") else
  entradaA when (seletor = "010") else
  entradaB when (seletor = "011") else
  op_xor when (seletor = "100") else
  op_not when (seletor = "101") else
  op_and when (seletor = "110") else
  op_or when (seletor = "111") else
  entradaA; -- outra opcao: saida = entradaA</pre>
```


- Habilita registradores bit 6: Habilita escrita no bloco de registradores. Esse sinal é uma das entradas do bloco de registradores, que também considera o imediato de 2 bits para habilitar apenas o registrador desejado.
- Seletor Imediato/Dados bit 7: Seletor do MUX que indica se valores do imediato ou da memória serão usados como a entrada B da ULA.
- JEQ bit 8: Realiza salto condicional se a flag de igual está ativa.
- JSR bit 9: Realiza salto de subrotina.
- RET bit 10: Realiza salto para o valor do registrador do endereço de retorno.
- JMP bit 11: Realiza salto incondicional.
- Habilita Menor Que bit 12: Habilita escrita para flag de Menor Que.


- JLT - bit 13: Realiza salto condicional se a flag de Menor Que está ativa.


Fluxo de dados e funcionamento da CPU:


• RTL gerado pelo Quartus (instância que utiliza cpu.vhd):














- Observações sobre funcionamento:
- Vide Pontos de controle para mais detalhes
- Entradas: clock, reset, dados_entrada, instrução.
- Saídas: rom_address, data_saída, data_address, read, write.
- Clock e reset não foram desenhados no rascunho por simplificação.
- Uma memória RAM armazena endereços de retorno de subrotinas usando uma lógica de Stack.

- Uma instrução JSR seria análoga ao "PUSH", escrevendo o endereço da próxima instrução do PC e incrementando o Stack Pointer.
- Já a instrução RET é análoga ao "POP", fazendo uma leitura da memória de endereço de retorno e decrementando o Stack Pointer.
- Isso permite subrotinas aninhadas.
- O Stack Pointer foi implementado como um registrador de 3 bits de largura. Assim permitindo até 8 subrotinas aninhadas.
- Lógica de salto controla um MUX com 3 entradas relevantes (0-3): Próxima instrução,
 valor imediato e valor da memória de endereço de retorno
- Mux Imediato/Ram indica qual será a entrada B da ULA
- Bloco de Registradores possui duas entradas relevantes, o endereço do registrador e o habilita bloco de registradores. O habilita indica que uma escrita será feita no bloco e o endereço indica qual registrador será habilitado.
- ULA apresenta 3 saídas: saída de resultados, saída da flag igual e saída da flag menor que. A saída de resultados tem largura de 8 bits e apresenta o resultado de A operação B. A saída da flag igual tem largura de 1 bit e é ativada caso o valor de A seja igual a B.
- A saída da flag menor que tem largura de 1 bit e é ativada caso o valor de A seja menor que B. Para isso foram criados sinais estendidos idênticos as entradas, mas com 9 bits de largura, tendo o bit mais significativo igual a zero. Isso permite analisar os dados como complemento de dois e portanto, quando a operação de A-B resultar em um valor que tem bit mais significativo '1', ou seja negativo, pode-se afirmar que A é menor que B.

Mapa de Memória:


Os endereços de memória utilizados pelo relógio, pelo qual referenciamos os periféricos, é muito semelhante ao mapeamento utilizado pelo computador da disciplina, com as únicas diferenças sendo o fato de que o botão FPGA_RESET não é mapeado e a inclusão dos endereços de leitura de passagem de tempo, limpa leitura de tempo e mudança da base de tempo.


O botão FPGA_RESET não é endereçado porque ele está ligado diretamente, associado a uma porta NOT, ao sinal de RESET da CPU, o qual é passado para todos os registradores, incluindo PC, assim reiniciando o programa.


O primeiro bloco (bloco zero) de endereços é utilizado para a memória RAM e são usados 8 bits de largura para seus endereços. Já os periféricos de outputs: os LEDs (e seus respectivos registradores), displays de 7 segmentos (e seus respectivos conversores) e a mudança da base de tempo, e os de inputs: botões, switches e passagem de tempo (e seus respectivos registradores) usam os blocos 4 e 5 respectivamente. Os endereços 511, 510 e 509, do bloco 7, são usados para a limpeza da leitura dos inputs dos botões KEY0, KEY1 e leitura de passagem de tempo, dado que ao pressionar um botão ou certo tempo se passar seu estado se mantém até a próxima limpeza. Os blocos 1, 2, 3 e 6 estão inteiramente reservados para expansão de periféricos.

| Endereço em | Uso | Largura | Bloco de Memória |
|-------------|------------------|---------|------------------|
| Decimal | | | |
| 0~63 | RAM | 8 bits | 0 |
| 64 ~ 255 | (não usado) | - | 1, 2 e 3 |
| 256 | LEDs 0 a 7 | 8 bits | 4 |
| 257 ~ 258 | LEDs 8 e 9 | 1 bit | |
| 259 | Divisor de tempo | 8 bits | 4 |
| 260 ~ 287 | (não usado) | - | 4 |
| 288 ~ 293 | Displays de 7 | 4 bits | 4 |
| | segmentos | | |
| 294 ~ 319 | (não usado) | - | 4 |
| 320 | Chaves 0 a 7 | 8 bits | 5 |
| 321 ~ 322 | Chaves 8 e 9 | 1 bit | 5 |
| 323 ~ 351 | (não usado) | - | 5 |
| 352 ~ 355 | Botões "KEY" | 1 bit | 5 |
| 356 | Botão RESET | 1 bit | 5 |
| 357 ~ 508 | (não usado) | - | 5, 6 e 7 |
| 509 | Limpeza Tempo | - | 7 |
| 510 ~ 511 | Limpeza leitura | - | 7 |
| | botões | | |

Rascunho do diagrama de conexão do processador com os periféricos:







- Por padrão, o divisor conta até 25.000.000, gerando um sinal de frequência 1 Hz (1 sinal por segundo)
- O endereço de mudança de base de tempo controla um valor de 1 até 255 que divide o padrão de 25.000.000, sendo capaz de acelerar a base de tempo
- Endereço de leitura da passagem de tempo se encontra no bloco 5 junto com os outros inputs
- Endereço limpa leitura de passagem de tempo se encontra no bloco 7 junto com outros limpadores de leitura

Descrição de uso:

IO:

- Display de 7 segmentos: Indica o horário no formato HH:MM:SS. Valores restritos ao formato 24hs.
- LED 0 até 5: Acendem para indicar qual casa do horário (unidade de segundo, dezena de segundo, etc) está tendo seu valor configurado.
- Key 0: Inicia a subrotina de mudança de horário ou avança o seu estado.
- Key 1: Inicia a subrotina de mudança de base de tempo ou avança o seu estado.
- Chaves 0-3: Usada para configurar a mudança de horário.
- Chaves 0-7: Usada para configurar a base de tempo.
- FPGA RESET: faz reset do programa.

• Modo de uso:

- Assim que o programa é inicializado, o horário começa a contar a partir de 00:00:00 e sempre segue o formato 24 horas
- Apertar Key 0 para parar a contagem de tempo e utilizar as chaves para selecionar um novo horário atual. As chaves SW0 a SW3 são usadas para escrever o valor em binário (para cima é 1 e para baixo é 0). Os LEDs LEDR0 a LEDR5 são utilizados para indicar qual é a casa atual sendo alterada, e Key 0 avança a casa. Valores inválidos (segundo ou minuto acima de 59 ou hora acima de 23) são automaticamente limitados ao menor valor mais próximo
- Apertar Key 1 para parar a contagem de tempo e utilizar as chaves para selecionar um novo divisor para a base de tempo (para acelerar o relógio). Por padrão o divisor é 1 (uma contagem por segundo). As chaves SW0 a SW7 são usadas para definir de uma vez em

quantas vezes o relógio é acelerado, em binário, que pode assumir um valor em decimal de 1 a 255. Valores de 0 são tratados como 1 pelo Quartus para evitar divisão por zero. Aperte Key 1 novamente para confirmar

- Ao passar de 23:59:59, o horário volta para 00:00:00 sem interrupção

Extras:

- Chamada de sub-rotina aninhada (até 8 chamadas).
- Ajuste de horário que não seja através de aumento da frequência da base de tempo.
- Instrução *ADDI*, soma do acumulador com imediato.
- Instrução *JLT*, desvia se menor que.
- Instrução *CLT*, compara se menor que.

Fonte do programa do Contador, em formato ASM comentado:

STA R0, .LEDS
STA R0, .LED8
STA R0, .LED9
STA R0, .HEX0
STA R0, .HEX1
STA R0, .HEX2
STA R0, .HEX3
STA R0, .HEX4
STA R0, .HEX5
STA R0, .HEX5

STA R0, @1 #dezena de segundo

LDI R0, \$0 #setup inicializa em 0

STA R0, @2 #unidade de minuto

STA R0, @3 #dezena de minuto

STA R0, @4 #unidade de hora

STA R0, @5 #dezena de hora

STA R0, @6 #flag inibe contagem

STA R0, @15 #cte 0 para saber se botao esta solto

LDI R1, \$1

STA R1, .TIME_DIV #base de tempo por padrao 1 seg

LDI R2, \$10

STA R2, @14 #cte 10 para verificar estouro

STA R2, .CK0 #limpa k0

STA R2, .CK1 #limpa k1

STA R2, .CTIME #limpa tempo

LDI R3, \$6

STA R3, @16 #cte 6 para verificar 60

LDI R3, \$2

STA R3, @17 #cte 2 para verificar 24

LDI R3, \$4

STA R3, @18 #cte 6 para verificar 24

LDI R3, \$3

STA R3, @19 #cte 3 para verificar menor ou igual a 2

MAIN:

LDI R0, \$0 #carrega zero

CEQ R0, .TIME #ve se passou segundo

JEQ .DEPOIS_DO_TIME #pula se estiver solto

JSR .INC #incrementa contagem

JSR .CHECA_60 #checa por carry de horario

DEPOIS_DO_TIME:

JSR .ATUALIZA_DISPLAY #atualiza info da memoria no display

LDI R1, \$0 #carrega zero

CEQ R1, .K0 #ve se k0 esta pressionado

JEQ .DEPOIS_DO_K0

| JSR .CONFIGURA_TEMPO #configura horario atual | | | |
|--|--|--|--|
| DEPOIS_DO_K0: | | | |
| LDI R2, \$0 #carrega zero | | | |
| CEQ R2, .K1 #ve se k0 esta pressionado | | | |
| JEQ .DEPOIS_DO_K1 | | | |
| JSR .MUDA_BASE #muda base de tempo | | | |
| DEPOIS_DO_K1: | | | |
| JMP .MAIN #volta para o inicio do laco | | | |
| | | | |
| | | | |
| ATUALIZA_DISPLAY: | | | |
| LDA R0, @0 #carrega unidade de segundo | | | |
| STA R0, .HEX0 #armazena em hex0 | | | |
| LDA R1, @1 #carrega dezena de segundo | | | |
| STA R1, .HEX1 #armazena em hex1 | | | |
| LDA R2, @2 #carrega unidade de minuto | | | |
| STA R2, .HEX2 #armazena em hex2 | | | |
| LDA R3, @3 #carrega dezena de minuto | | | |
| STA R3, .HEX3 #armazena em hex3 | | | |
| LDA R0, @4 #carrega unidade de hora | | | |
| STA R0, .HEX4 #armazena em hex4 | | | |
| LDA R1, @5 #carrega dezena de hora | | | |
| STA R1, .HEX5 #armazena em hex5 | | | |
| RET | | | |
| | | | |
| | | | |
| INC: | | | |
| STA R0, .CTIME #limpa tempo | | | |
| LDI R0, \$0 #carrega zero | | | |
| CEQ R0, @6 #compara com flag inibe contagem e retorna se for diferente de zero | | | |
| JEQ .FAZ_CONTAGEM | | | |
| RET | | | |
| FAZ_CONTAGEM: | | | |

LDA R1, @0 #carrega unidade SOMAI R1, \$1 #soma com um STA R1, @0 #armazena unidade JSR .VERIFICA_ESTOURO #verifica estouro RET VERIFICA_ESTOURO: LDA R1, @0 #carrega unidade CEQ R1, @14 #compara com 10 para verificar estouro JEQ .CARRY_UN_S RET CARRY_UN_S: LDI R1, \$0 #carrega zero STA R1, @0 #zera unidade seg LDA R1, @1 #carrega dezena seg SOMAI R1, \$1 #incrementa STA R1, @1 #armazena dezena seg CEQ R1, @14 #compara com 10 para verificar estouro JEQ .CARRY_D_S RET CARRY_D_S: LDI R2, \$0 #carrega zero STA R2, @1 #zera dezena seg VERIFICA_ESTOURO_MINUTO: LDA R2, @2 #carrega unidade min SOMAI R2, \$1 #incrementa STA R2, @2 #armazena unidade min CEQ R2, @14 #compara com 10 para verificar estouro $JEQ.CARRY_UN_M$ RET CARRY_UN_M:

LDI R3, \$0 #carrega zero

STA R3, @2 #zera unidade min LDA R3, @3 #carrega dezena min SOMAI R3, \$1 #incrementa STA R3, @3 #armazena dezena min CEQ R3, @14 #compara com 10 para verificar estouro JEQ .CARRY_D_M RET CARRY_D_M: LDI R0, \$0 #carrega zero STA R0, @3 #zera dezena min VERIFICA_ESTOURO_HORA: LDA R0, @4 #carrega unidade hora SOMAI R0, \$1 #incrementa STA R0, @4 #armazena unidade hora CEQ R0, @14 #compara com 10 para verificar estouro JEQ .CARRY_UN_H RET CARRY_UN_H: LDI R1, \$0 #carrega zero STA R1, @4 #zera unidade hora LDA R1, @5 #carrega dezena hora SOMAI R1, \$1 #incrementa STA R1, @5 #armazena dezena hora CEQ R1, @14 #compara com 10 para verificar estouro JEQ .CARRY_D_H RET CARRY_D_H: LDI R2, \$0 #carrega zero

LDI R2, \$0 #carrega zero
STA R2, @5 #zera dezena hora
LDI R2, \$1 #carrega um

STA R2, .LED9 #acende led de erro

RET

CONFIGURA_TEMPO:

STA R0, .CK0 #limpa K0

LDI R0, \$1 #carrega um

STA R0, .LEDS #ativa led0 pra indicar unidade segundo

ESPERA_UN_S:

LDA R1, .K0 #carrega k0

CEQ R1, @15 #compara com zero para saber se esta pressionado

JEQ .ESPERA_UN_S

LDA R1, .SWS #carrega chaves

STA R1, @0 #armazena em unidade segundo

STA R1, .CK0 #limpa k0

LDI R1, \$2 #carrega 2

STA R1, .LEDS #ativa led1

ESPERA_D_S:

LDA R2, .K0 #carrega k0

CEQ R2, @15 #compara com zero para saber se esta pressionado

JEQ .ESPERA_D_S

LDA R2, .SWS #carrega chaves

STA R2, @1 #armazena em dezena segundo

STA R2, .CK0 #limpa k0

LDI R2, \$4 #carrega 4

STA R2, .LEDS #ativa led2

ESPERA_UN_M:

LDA R3, .K0 #carrega k0

CEQ R3, @15 #compara com zero para saber se esta pressionado

JEQ .ESPERA_UN_M

LDA R3, .SWS #carrega chaves

STA R3, @2 #armazena em unidade minuto

STA R3, .CK0 #limpa k0

LDI R3, \$8 #carrega 8

STA R3, .LEDS #ativa led3

ESPERA_D_M:

LDA R0, .K0 #carrega k0

CEQ R0, @15 #compara com zero para saber se esta pressionado

JEQ .ESPERA_D_M

LDA R0, .SWS #carrega chaves

STA R0, @3 #armazena em dezena minuto

STA R0, .CK0 #limpa k0

LDI R0, \$16 #carrega 16

STA R0, .LEDS #ativa led4

ESPERA_UN_H:

LDA R1, .K0 #carrega k0

CEQ R1, @15 #compara com zero para saber se esta pressionado

JEQ .ESPERA_UN_H

LDA R1, .SWS #carrega chaves

STA R1, @4 #armazena em unidade hora

STA R1, .CK0 #limpa k0

LDI R1, \$32 #carrega 32

STA R1, .LEDS #ativa led5

ESPERA_D_H:

LDA R2, .K0 #carrega k0

CEQ R2, @15 #compara com zero para saber se esta pressionado

JEQ .ESPERA_D_H

LDA R2, .SWS #carrega chaves

STA R2, @5 #armazena em dezena hora

STA R2, .CK0 #limpa k0

LDI R2, \$0 #carrega 0

STA R2, .LEDS #desativa leds

JSR .VERIFICA_CONSISTENCIA

STA R0, .CTIME #limpa tempo

RET

VERIFICA_CONSISTENCIA:

LDA R0, @0 #carrega unidade de segundo

CLT R0, @14 #verifica se menor 10

JLT .PASSA_UN_S

LDI R0, \$9 #carrega 9

STA R0, @0 #limita para 9

PASSA_UN_S:

LDA R0, @1 #carrega dezena de segundo

CLT R0, @16 #verifica se menor 6

JLT .PASSA_D_S

LDI R0, \$5 #carrega 5

STA R0, @1 #limita para 5

PASSA_D_S:

LDA R0, @2 #carrega unidade de minuto

CLT R0, @14 #verifica se menor 10

JLT .PASSA_UN_M

LDI R0, \$9 #carrega 9

STA R0, @2 #limita para 9

PASSA_UN_M:

LDA R0, @3 #carrega dezena de minuto

CLT R0, @16 #verifica se menor 6

JLT .PASSA_D_M

LDI R0, \$5 #carrega 5

STA R0, @3 #limita para 5

PASSA_D_M:

LDA R0, @4 #carrega unidade de hora

CLT R0, @18 #verifica se menor 4

JLT .PASSA_UN_H

LDI R0, \$3 #carrega 3

STA R0, @4 #limita para 3

PASSA_UN_H:

LDA R0, @5 #carrega dezena de hora

CLT R0, @19 #verifica se menor 3

JLT .PASSA_D_H

LDI R0, \$2 #carrega 2

```
STA R0, @5 #limita para 2
PASSA_D_H:
RET
CHECA_60:
LDA R0, @0 #carrega unidade de segundo
CEQ R0, @15 #compara com 0
JEQ .DEPOIS_0_SEG #desvia se unidade for 0 seg ou retorna
RET
DEPOIS_0_SEG:
LDA R1, @1 #carrega dezena de segundo
CEQ R1, @16 #compara com 6
JEQ .MINUTO #desvia se dezena for 6 ou retorna
RET
MINUTO:
LDI R0, $0 #carrega zero
STA R0, @0 #zera unidade segundo
STA R0, @1 #zera dezena segundo
JSR .VERIFICA_ESTOURO_MINUTO #soma 1 no minuto e confere estouro
LDA R0, @2 #carrega unidade minuto
CEQ R0, @15 #compara com 0
JEQ .DEPOIS_0_MIN #desvia se unidade for 0 min ou retorna
RET
DEPOIS_0_MIN:
LDA R1, @3 #carrega dezena de minuto
CEQ R1, @16 #compara com 6
JEQ .HORA #desvia se dezena for 6 ou retorna
RET
HORA:
LDI R0, $0 #carrega zero
STA R0, @2 #zera unidade min
STA R0, @3 #zera dezena min
JSR .VERIFICA_ESTOURO_HORA #soma 1 na hora e confere estouro
```

LDA R0, @4 #carrega unidade de hora CEQ R0, @18 #compara com 4 JEQ .DEPOIS_4_HOR #desvia se unidade for 4 horas ou retorna RET DEPOIS_4_HOR: LDA R1, @5 #carrega dezena de hora CEQ R1, @17 #compara com 2 JEQ .ZERA_HORA #desvia se dezena for 6 ou retorna RET ZERA_HORA: LDI R0, \$0 #carrega zero STA R0, @4 #zera unidade hora STA R0, @5 #zera dezena hora RET MUDA_BASE: STA R1, .CK1 #limpa k1 ESPERA: LDA R2, .K1 #carrega k1 CEQ R2, @15 #compara com zero para saber se esta pressionado JEQ .ESPERA LDA R1, .SWS #carrega chaves STA R1, .TIME_DIV #armazena o numero de vezes mais rapido que a base de tempo alternativa eh STA R1, .CK1 #limpa k1 LDI R1, \$100 #carrega 100 RET