基于物联网的智能温室环境控制虚拟仿真

实验报告


姓名: 姚天亮 学号: 2150248


学院: 电子与信息工程学院 专业: 自动化

一、 实验内容:

- 1. 利用同济大学虚拟仿真平台,完成在线的基于物联网的智能温室环境控制仿真实验;
- 2. 基于 Matlab 实现对于智能温室环境的温度模糊控制算法设计;
- 二、实验步骤及结果演示

(一)、虚拟仿真实验


























实验目的


智能农业温室大棚,可实时无线采集和传输温室大棚内的温度、湿度、光照、土壤温度、土壤湿度、CO2浓度、叶面湿度、露点温度等环境参数,通过PC电脑、移动手机和平板电脑以直观的图表和曲线的方式显示给用户,并根据种植作物的需求提供各种声光报警信息。它主要由农业温室大棚、智慧农业温室大棚信息展示屏、各种无线传感器、控制器及系统软件等组成。

本实验就是用虚拟实训的方式,对智能农业温室大棚中的核心设备进行模拟 安装使用,使学生熟悉智能大棚中的设备摆放和相对位置,从而增强对智能大棚 技术的感性认识。




(二)、基于 Matlab 的智能温室环境模糊控制算法的构建


STEP 1. 根据实验要求,设计二输入四输出的模糊控制模块 fuzzy Ghfuzzy





STEP 2. 构建输入的隶属度函数




STEP 3. 构建输出的隶属度函数











STEP 4. 构建模糊推理规则


e Edit View Options


1. If (T_in_pred is low) and (la is low) then (SideVent is close)(RoofVent is close)(Qheat is open)(Qcool is close) (1) 2. If (T_in_pred is middle) and (la is low) then (SideVent is close)(RoofVent is close)(Qheat is close)(Qcool is open) (1) 3. If (T_in_pred is high) and (la is low) then (SideVent is open)(RoofVent is open)(Qheat is close)(Qcool is open) (1) 4. If (T_in_pred is low) and (la is middle) then (SideVent is close)(RoofVent is open)(Qheat is open)(Qcool is open) (1) 5. If (T_in_pred is middle) and (la is middle) then (SideVent is middle)(RoofVent is middle)(Qheat is close)(Qcool is open) (1) 6. If (T_in_pred is high) and (la is middle) then (SideVent is open)(RoofVent is middle)(Qheat is close)(Qcool is open) (1) 7. If (T_in_pred is low) and (la is high) then (SideVent is open)(RoofVent is open)(Qheat is close)(Qcool is close) (1) 8. If (T_in_pred is high) and (la is high) then (SideVent is open)(RoofVent is open)(Qheat is close)(Qcool is close) (1) 9. If (T_in_pred is high) and (la is high) then (SideVent is open)(RoofVent is open)(Qheat is close)(Qcool is open) (1)


STEP 5. 通过数据,观察结果


























三、 遇到的主要困难及解决对策

遇到的问题主要在于一开始的策略选择上,我把温度分为了三段,当温度处于中等时,我一开始的策略是 heat 和 cool 都保持中等 keep,但是一边加热一边制冷不太合理,而且这样耗电量大的同时还会使温度反复到达上下限,有点不合理,所以后来进行了策略的更改,在温度为中等 middle 时,将 heat 和 cool 都关闭 close,这样的曲线和室外曲线的趋势一致,

四、 感想和体会, 对课程的建议和意见

通过这次实验,我对模糊控制有了更深的了解,更进一步地掌握了如何构建一个合理的 隶属度函数,以及如何根据实际问题构建模糊推理规则,对 matlab 的相关功能也进一步熟 悉了,收获很大。

五、 附录 (源代码)

```
% 2150248-姚天亮-自动化
clear all
clc
close all
datafile='2022-06-07-23-save.mat';
load(datafile)
% load('model b')
```

```
b=[0.0118; -0.5740];
T in=Tin;
T out=T out;
Vx wind=V wind*3;
Ia=I out/54*0.51; %太阳辐射通量密度 (wm2) 太阳光源, 1umol/m2/s=54lux=0.51w/m2
T interval=15*60; % 15min;
As=500; % 温室覆盖材料表面积
As=500; % 覆盖层总面积 m2
Av=100; % 通风面积;
Ag=100;
         %温室占地面积
                                     [m^2]
Hq=8;
                                   [ m ]
           %温室平均高度
Vair=1000; %温室体积
cair=1.005; %空气比热容; [kJ/(kg·K)]
pair=1.293; %空气密度; 密度/(kg/m<sup>3</sup>)|t=20℃: 1.293
LAI=2; %作物叶面积指数;
Lamda=2450; %KJkg-1, 水的汽化潜热;
Toua=0.5; % 覆盖材料透光系数 0.5;
kg=0.05; %覆盖材料的热传递系数 w/m2/K;
T in x(1) = T in (1);
T in cal(1)=T in(1);
dT cal(1)=0;
dT actual(1)=0;
Qcool=zeros(size(T_out,1),1); %将制冷输入初始化为 0, 长度和 T_out 一致。
Qheat=zeros(size(T out,1),1); %将制热输入初始化为 0, 长度和 T out 一致。
RoofVent=zeros(size(T_out,1),1); %将天窗输入初始化为 0, 长度和 T_out 一致。
SideVent=ones(size(T out,1),1); %将侧窗输入初始化为 0, 长度和 T out 一致。
ShadeCurtain=zeros(size(T out,1),1); %将遮阳网输入初始化为 0, 长度和 T out 一致。
Output1=zeros(size(T out,1),4);
% 目标设定
Temp Ideal UP=28; % 目标温度上限, 开启制冷
Temp_Ideal_DOWN=15; %目标温度下限, 开启加热
Ghfuzzy1=readfis('Ghfuzzy.fis'); % 导入模糊控制策略, 模糊控制策略需要用到模糊逻辑
工具箱, 我们的仿真实验平台需要实现类似功能
for i=2:size(T out,1)
  T in pred(i)=T in cal(i-1); %预测温度初始化为 上一时刻的计算温度
       控制策略写这里, 学生可以嵌入自己的控制策略
   [Output1(i,:)]=evalfis(Ghfuzzy1,[T_in_pred(i), Ia(i)]); % 应用模糊控制计算
出 控制输出, 可以赋给控制变量, 包括制冷, 加热, 天窗, 侧窗等。
   %太阳辐射通量密度 Ia 预测温度变化 T in pred
   SideVent(i)=Output1(i,1); %天窗
   RoofVent(i)=Output1(i,2); %侧窗
  if T in pred(i) < Temp Ideal DOWN %如果当前温度低于下限温度
     Qheat(i)=Output1(i,3).*20*(Temp Ideal DOWN-T in pred(i)); % 制热输入
```

```
能量计算
```

```
Qcool(i)=Output1(i,4); %制热时 制冷为 0;
   else if T in pred(i)>Temp Ideal UP %如果当前温度高于上限温度
      Qcool(i)=Output1(i,4).*80*(T in pred(i)-Temp Ideal UP); %制冷输入能量计
算
     Qheat(i) =Output1(i,3);
     if Ia(i)>200
         ShadeCurtain(i)=1; %如果温度高于上限温度,且光照强烈,则遮阳网打开。
      end
   else
      Qheat(i)=0; % 其他情况都关了保持原状即可
     Qcool(i)=0; % 其他情况关了保持原状;
   end
   end
   %如上是控制策略, 计算出控制变量
   % 如下是后台需要根据控制策略计算下一个时刻的温度变化状态
   if ShadeCurtain(i) ==1
      Iax(i)=1/3*Ia(i); %如果遮阳网打开,则光照为原来的1/3.
   Qsolar(i)=As*Iax(i)*Toua*T interval; %太阳辐射吸收的能量;
   Qcon(i)=As*kg*(T_in_pred(i)-T_out(i))*T_interval; % 室内外空气通过覆盖材料
热传导引起的交换能量;
   Qplant(i)=Ag*pair*cair*LAI*(0.08*T in pred(i))*T interval; %作物与室内换热
的能量;
Qvent Roof(i) = Av*Vx wind(i) *RoofVent(i) * (T in pred(i) - T out(i)) * T interval; %
天窗通风交换的热量
Qvent Side(i)=Av*Vx wind(i)*SideVent(i)*(T in pred(i)-T out(i))*T interval;
%侧窗诵风交换的热量
   Qsoil(i)=Ag*0.05*T in pred(i)*T interval; %土壤与室内空气换热的能量;
   Qheatx(i)=min(100,Qheat(i))*1000*T interval; % 将 Qheatx 限制在 0 到 100 之
间 % 加热系统热量
  Qcoolx(i)=min(100,Qcool(i))*1000*T interval; %同上
   dQ(i) = [Qsolar(i) - Qcon(i) - Qplant(i) - Qsoil(i) + Qheatx(i) - Qcoolx(i),
Qvent Roof(i)+Qvent Side(i)]*[0.0118; -0.5740]; % 计算出温室的能量输入
   dT cal(i)= dQ(i)/(pair*Vair*cair)/T interval; %温度变化, 根据能量输出公式
   T_in_cal(i)=max(T_out(i)+2,T_in_cal(i-1)+dT_cal(i)); % 计算下一个时刻的温室
温度. 需要比室外温度一直高 2 度。
end
```

%如下是画图部分,显示室内外温度,

```
figure;
plot(t,T_out,'b','LineWidth',2);
title('\bf室内外温度-fuzzy control');
hold on
plot(t,T_in_cal,'c','LineWidth',2)
grid on
legend('室外温度','室内温度');
```