

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» (ИУ) КАФЕДРА «Информационная безопасность» (ИУ8)

Отчёт по лабораторной работе №3

По дисциплине: «Аппаратные средства вычислительной техники»

Тема: «Использование контроллеров и прерываний. Микроконтроллер i8051»

Вариант №3

Выполнил: Березин М.А. студент группы ИУ8-73

Проверил: Рафиков А. Г., Старший преподаватель кафедры ИУ

113

г. Москва,

2021 г.

1. Цель работы

Изучение поведения прерываний в микроконтроллере i8051. Получение практических навыков в области программно-аппаратного проектирования подсистем звуковой и визуальной индикации на микроконтроллере i8051.

2. Задание

При нажатии на кнопку SB2 загорается цифра 1 и светодиод VD1 и раздаётся звуковой сигнал f-1000 Гц длительностью 2 сек. При нажатии на кнопку SB3 — загорается цифра 2 и светодиод VD2, раздаётся звуковой сигнал f-2000 Гц длительностью 2 сек. При одновременном нажатии кнопок SB2 и SB3 загорается цифра 3 и включается светодиод VD3, раздаётся звуковой сигнал f-3000 Гц длительностью 2 сек.

3. Ход работы

HG1 — семисегментный индикатор. Обозначения сегментов семисегментного индикатора показаны на рисунке 1.




Рисунок 1 – Сегменты индикатора

Частота микроконтроллера — 12 МГц. В задании используется 2 кнопки: SB2 и SB3. При нажимании кнопок должны звучать сигналы две секунды. Следовательно, потребовалось два таймера. Один из них отвечает за отсчёт 2 секунд. Другой задаёт частоту сигнала звука.

Один такт таймера имеет частоту: $f_{Timer} = \frac{12 \text{ Mrц}}{12} = 1 \text{Mrц} = 10^{-6} \text{c}.$

Для задания времени в 2 секунды используем следующую формулу:

$$2 \operatorname{cek} = f_{Timer} \cdot 256 \cdot 32 \cdot 244 = 1.998848 \operatorname{c}$$

Для расчета длительности задержки для генерации сигнала определенной частоты применяется формула: $n=\frac{1}{2\cdot f\cdot 10^{-6}}$, где n — количество итераций, которые должен пройти таймер, формирующий звуковой сигнал.

Для того, чтобы сканировать нажатие клавиш, возможно несколько вариантов. Первый – это использовать внешние прерывания – этот метод мною не был использован. Второй – это просто сканирование «бесконечно» на нажатие кнопок.

В связи с тем, что кнопка обладает эффектом дребезжания, приходится добавить дополнительную задержку, чтобы не было скачков состояния кнопки. Так же лучше добавить конденсатор. По условию схемы время переключения кнопки = 1 мс.

Следовательно требуется задержка сигнала > 1 мс.

Кроме того, присутствует следующая проблема: По факту, после того как происходит запуск таймера частоты сигнала, идёт отсчёт требуемой частоты и таким образом генерируется звук. Следовательно, когда происходит повторное нажатие, происходит повторный вызов запуска таймера — следовательно происходит нарушение частоты звука. Да, это будет на один сигнал, но это будет физически заметно.

Для решения этой проблемы в моем коде было добавлено несколько флагов, которые инициализируются «1»-ой тогда, когда происходит запуск таймера на 2 секунды. Это делается для того, чтобы, не происходило ненужного перезапуска генерации звука. Вместо этого просто происходит обновление только таймера на время в 2 секунды. И таким образом это и реализовано.

Для задания частоты звука используется таймер №1.

Для задания частоты в 1000 Гц таймер инициализируется значением FC17h Для задания частоты в 2000 Гц таймер инициализируется значением F82Fh Для задания частоты в 3000 Гц таймер инициализируется значением F447h

На рисунках 2-4 изображена диаграмма осциллографа, доказывающая частоту создаваемого звука.




Рисунок 2 — Осциллограф звука с частотой 1000 Гц




Рисунок 3 – Осциллограф звука с частотой 2000 Гц




Рисунок 4 – Осциллограф звука с частотой 3000 Гц




Рисунок 5 – Демонстрация длительности звукового сигнала

4. Тестирование реализованного алгоритма при помощи схемы тестирования в программе моделирования Proteus

Для тестирования данной схемы достаточно запустить и нажать на клавиши «1» и «2» на клавиатуре. Таким образом установлены клавиши для режима 1 и 2. Чтобы нажать две кнопки одновременно, достаточно просто нажать одну из кнопок. И нажмутся обе.

Схема представлена на рисунке 6.




Рисунок 6 – Изображение схемы

В приложении Б представлен исходный код на языке ассемблера.

5. Выводы

Было изучено поведение прерываний в микроконтроллере i8051. Получены практические навыки в области программно-аппаратного проектирования подсистем звуковой и визуальной индикации на микроконтроллере i8051.

Были выполнены все поставленные задания и подготовлена демонстрация схемы.

По выполненной работе был составлен отчёт.

Приложение А. Листинг для задания

```
$NOMOD51
$INCLUDE (8051.MCU)
     sound1Flag BIT 0F0H
     sound2Flag BIT 0F1H
     sound3Flag BIT 0F2H
     LED1 BIT P2.0
     LED2 BIT P2.1
     LED3 BIT P2.2
     SPEAKER BIT P2.3
     BTN1 BIT P3.0
     BTN2 BIT P3.1
     C1 BIT 0F3H
     C2 BIT 0F4H
       inWork BIT 0F5h
     0000h
     org
     AJMP MAIN
  org 000Bh
       ACALL TOSubRoute
     RETI
  org 001Bh
     CPL SPEAKER
     MOV TH1, R5
```

```
RETI
org 100h
MAIN:
   SETB BTN1
                              ; Make it as input
   SETB BTN2
                              ; Make it as input
   SETB LED1
   SETB LED2
   SETB LED3
   MOV P0, #0FFh
   CLR SPEAKER
     SETB EA
   SETB ET0
   SETB ET1
   ORL TMOD, #00010001b
   SubRoute:
   SJMP Scan_BTNs
   T0SubRoute:
   DJNZ R4, next
     CLR TR1
   CLR TR0
     SETB LED1
   SETB LED2
   SETB LED3
     CLR sound1Flag
     CLR sound2Flag
     CLR sound3Flag
     MOV P0, #01111111b
next:
   MOV TL0, #0h
   MOV TH0, #0E0h
```

MOV TL1, R6

RET

```
DELAY:
    MOV R2, #255;#16
 REP:
    MOV R3, #255
 REP2:
    DJNZ R3, REP2
    DJNZ R2, REP
     RET
 Scan_BTNs2:
      MOV R2, #16;#16
 REP11:
    MOV R3, #40
 REP12:
    DJNZ R3, REP12
    DJNZ R2, REP11
Scan_BTNs:
    MOV C, BTN1
                           ; Scan Button 1
    MOV C1, C
    MOV C, BTN2
    MOV C2, C
     JB C1, Scan_2BTN
     JNB C2, HandleTwoPressed
     SJMP HandleFirstPressed
   Scan_2BTN:
     JB C2, Scan_BTNs2
                               ; When no buttons were pressed
    SJMP HandleSecondPressed
```

```
; 2 1/32
 RESET_TIME:
   ORL TMOD, #00010001b
   MOV TL0, #0h
   MOV TH0, #0E0h
   MOV R4, #244
   SETB TR0
   RET
 SET_T1:
   CPL SPEAKER
   MOV TH1, R5
   MOV TL1, R6
   SETB TR1
   RET
HandleFirstPressed:
   ACALL RESET_TIME
     CLR LED1
   MOV R5, #0FCh; #0FAh
   MOV R6, #017h; #0CBh
     JB sound1Flag, noL1
   ACALL SET_T1
   noL1:
   MOV P0, #11111001b
   ACALL DELAY
     SETB sound1Flag
   SJMP Scan_BTNs
HandleSecondPressed:
   ACALL RESET_TIME
     CLR LED2
   MOV R5, #0F8h; MOV R5, #0FEh
```

MOV R6, #2Fh; MOV R6, #0Ch

JB sound2Flag, noL2
ACALL SET_T1
noL2:
MOV P0, #10100100b
ACALL DELAY
SETB sound2Flag
SJMP Scan_BTNs

HandleTwoPressed:

ACALL RESET_TIME
CLR LED3
MOV R5, #0F4h;#0FEh
MOV R6, #47h ;#0B3h
JB sound3Flag, noL3
ACALL SET_T1
noL3:
MOV P0, #10110000b
ACALL DELAY
SETB sound3Flag
SJMP Scan_BTNs

END