Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Институт компьютерных наук и технологий

Курсовая работа

Колесная платформа по дисциплине «Микропроцессорные системы»

Выполнили: Ферапонтов М.В.

Савчук А.А.

Дорошин Д.А.

Луцай П.П.

Артеев Д.Д.

Яровой В.Д.

Группа: гр. 3530904/00104

Проверил: Круглов С.К.

Санкт-Петербург 2023


Содержание

1	Аппаратная реализация	2
	1.1 Raspberry pi 2b+	2
	1.2 Используемые детали и модули	2
	1.3 Широтно-импульсная модуляция	
	1.4 Питание	
2	Схемы	4
	2.1 Принципиальная схема драйвера L289N	4
	2.2 Принципиальная схема Raspberry Pi	
	2.3 Схема подключений	6
3	Rust	8
4	Реализация на языке Python	9
5	Программное обеспечение	10
	5.1 Используемые инструменты	10
	5.2 Код программы на Rust	
	5.3 Код программы на Python	

1 Аппаратная реализация

1.1 Raspberry pi 2b+

При разработке был изпользован Raspberry Pi 2 model B+.



Характеристики:


- Процессор ARM Cortex-A7 CPU 900MHz
- Количество ядер 4
- Оперативная память 1Gb

1.2 Используемые детали и модули

Были использованы детали из набора Arduino

- 1. Драйвер управления движения моторов L289N
- 2. Колеса 4 шт.
- 3. Кнопка для управления движения 4шт.
- 4. Резистр 22Ω 4 шт
- 5. Корпус
- 6. Плата расширения

Драйвер L298N используется для многофункционального управления двигателями постоянного тока. Схема модуля, состоящая из двух H-мостов, позволяет подключать к нему один биполярный шаговый двигатель или одновременно два щёточных двигателя постоянного тока. При этом есть возможность изменять скорость и направление вращения моторов. Управление осуществляется путём подачи соответствующих сигналов на командные входы, выполненные в виде штыревых контактов. На рисунке показан внешний вид модуля с кратким описанием всех его составляющих.



1.3 Широтно-импульсная модуляция

В драйвере L289N ENA, ENB — контакты для активации/деактивации первого и второго двигателей или соответствующих обмоток ШД. Подача логической единицы на эти контакты разрешает вращение двигателей, а логический ноль — запрещает. Для изменения скорости вращения щёточных моторов на эти контакты подаётся ШИМ-сигнал.


ШИМ - метод уменьшения средней мощности, передаваемой электрическим сигналом, путем эффективного разделения его на отдельные части. Среднее значение напряжения (и тока), подаваемого на нагрузку, регулируется быстрым включением и выключением переключателя между питанием и нагрузкой. Чем дольше переключатель включен по сравнению с периодами выключения, тем выше общая мощность, подаваемая на нагрузку.

pub fn set_frequency(&self, frequency: f64, duty_cycle: f64) -> Result<()>

- frequency частота
- duty cycle скважность, задается числом с плавающей точкой в промежутке между 0.0 и 1.0.

В нашей программе изначально значение скважности установлено на 0, что означает что на двигатели будет подаваться в среднем 0V. Никакого движения не происходит.

При нажатии на конпку мы подаем сигналы на левые и правые двигатели и устанавливаем скважность на 1, что означает что на двигатели будет подаваться в среднем 5V.





1.4 Питание


- 1. L289N Логическое устройство 5V
- 2. L289N Моторы 12V
- 3. Кнопка 3.3V
- 4. Raspberry pi 2b+-5V

2 Схемы


2.1 Принципиальная схема драйвера L289N








2.2 Принципиальная схема Raspberry Pi




Полную принципиальную схему можно найти здесь.

2.3 Схема подключений

Пин №1 подает 3.3 V на кнопки. Пин №2 подает 5 V питания на логическое устройство. Моторы питаются из внешнего зарядного устройства.





Raspberry Pi питает от micro-USB, который подает 5V.



3 Rust

Для написания программы нами был выбран молодой язык программирования Rust. Но почему мы его выбрали?

- **Производительность** Rust невероятно быстр и эффективно использует память: без среды выполнения или сборщика мусора он может поддерживать критически важные для производительности службы, работать на встроенных устройствах и легко интегрироваться с другими языками.
- **Надежность** Богатая система типов и модель владения Rust гарантируют безопасность памяти и потокобезопасность, что позволяет устранять многие классы ошибок во время компиляции.
- Удобство У Rust отличная документация, удобный компилятор с полезными сообщениями об ошибках и первоклассные инструменты интегрированный менеджер пакетов и инструмент сборки, интеллектуальная поддержка нескольких редакторов с автодополнением и проверкой типов, автоматический форматировщик и многое другое.

4 Реализация на языке Python

В рамках дополнительного задания нужно было реализовать программу с тем же функционалом на языке Python.

5 Программное обеспечение

5.1 Используемые инструменты

- 1. Rust 1.65.0 Язык программирования
- 2. rppal 0.14.0 Raspberry Pi Peripheral Access Library. Предоставляет доступ к GPIO y Raspberry Pi.
- 3. Python -3.10.1 Язык программирования
- 4. Rpi.GPIO 0.7.0 Raspberry Pi GPIO. Предоставляет доступ к GPIO у Raspberry Pi.

5.2 Код программы на Rust

```
/* main.rs */
   use std::thread;
   use std::time::Duration;
   use color_eyre::Result;
   use rppal::gpio::Gpio;
   use rppal::pwm::{Pwm, Channel};
   use rppal::system::DeviceInfo;
9
   mod engine;
10
   mod input;
11
12
   fn main() -> Result<()> {
        println!("Working on a {}.", DeviceInfo::new()?.model());
15
        let mut engine_left = engine::Engine{
16
            forward_pin: Gpio::new()?.get(14)?.into_output(),
17
            backward_pin: Gpio::new()?.get(15)?.into_output(),
18
            pwm: Pwm::new(Channel::Pwm0)?,
19
        };
20
        let mut engine_right = engine::Engine{
22
            forward_pin: Gpio::new()?.get(26)?.into_output(),
            backward_pin: Gpio::new()?.get(13)?.into_output(),
            pwm: Pwm::new(Channel::Pwm1)?,
        };
26
        let mut ddc = engine::DigitalDirectionController{
27
            left: engine_left,
28
            right: engine_right,
29
        };
30
        let mut input = input::ButtonInput{
```

```
forward: Gpio::new()?.get(8)?.into_input(),
32
            backward: Gpio::new()?.get(1)?.into_input(),
33
            left: Gpio::new()?.get(25)?.into_input(),
            right: Gpio::new()?.get(7)?.into_input(),
35
        };
36
37
        loop {
38
            let direction = input.get_direction();
39
            println!("Direction: {:?}", direction);
40
            ddc.direction(direction)?;
            thread::sleep(Duration::from_millis(50));
42
        }
44
   }
    /* input.rs */
   use color_eyre::Result;
   use rppal::gpio::InputPin;
   use super::engine::Direction;
5
   pub struct ButtonInput {
        pub forward: InputPin,
        pub backward: InputPin,
        pub left: InputPin,
10
        pub right: InputPin,
11
   }
12
13
   impl ButtonInput {
14
        pub fn get_direction(&mut self) -> Direction {
15
            if self.forward.is_high() {
16
                return Direction::Forward;
            };
18
            if self.left.is_high() {
19
                return Direction::Left;
20
            };
21
            if self.right.is_high() {
22
                return Direction::Right;
23
            };
24
            if self.backward.is_high() {
                return Direction::Backward;
26
            };
27
            Direction::Stop
28
        }
29
```

30 }

```
/* engine.rs */
    use color_eyre::Result;
   use rppal::gpio::OutputPin;
   use rppal::pwm::Pwm;
   pub struct Engine {
        pub forward_pin: OutputPin,
        pub backward_pin: OutputPin,
8
        pub pwm: Pwm,
   }
10
11
    impl Engine {
12
        pub fn set(&mut self, direction: f64) -> Result<()> {
13
            if !self.pwm.is_enabled()? {
                self.pwm.set_frequency(20.0, 0.0)?;
16
                self.pwm.enable()?;
17
            }
18
            let direction = direction.clamp(-1.0, 1.0);
19
            if direction >= 0.0 {
20
                self.forward_pin.set_high();
21
                self.backward_pin.set_low();
22
            } else {
23
                self.forward_pin.set_low();
                self.backward_pin.set_high();
25
26
            self.pwm.set_duty_cycle(direction.abs())?;
27
            Ok(())
28
        }
29
   }
30
31
    impl Drop for Engine {
32
        fn drop(&mut self) {
33
            self.forward_pin.set_low();
34
            self.backward_pin.set_low();
35
        }
36
   }
37
38
   pub struct AnalogDirectionController {
39
        pub left: Engine,
40
        pub right: Engine,
41
   }
42
    impl AnalogDirectionController {
44
        pub fn direction(&mut self, gradient: f64, radial: f64) -> Result<()> {
45
            let gradient = gradient.clamp(-1.0, 1.0);
46
```

```
let radial = radial.clamp(-1.0, 1.0);
47
            Ok(())
        }
   }
50
51
    #[derive(Debug)]
52
   pub enum Direction {
53
        Stop,
54
        Forward,
55
        Backward,
56
        Left,
57
        Right
58
59
   }
60
   pub struct DigitalDirectionController {
61
        pub left: Engine,
62
        pub right: Engine,
63
   }
64
65
   impl DigitalDirectionController {
66
        pub fn direction(&mut self, direction: Direction) -> Result<()> {
67
            match direction {
68
                 Direction::Stop => {
69
                     self.left.set(0.0)?;
70
                     self.right.set(0.0)
71
                 },
72
                 Direction::Forward => {
73
                     self.left.set(1.0)?;
                     self.right.set(1.0)
75
                 },
76
                 Direction::Backward => {
77
                     self.left.set(-1.0)?;
78
                     self.right.set(-1.0)
79
                 },
80
                 Direction::Left => {
81
                     self.left.set(-1.0)?;
82
                     self.right.set(1.0)
                 },
84
                 Direction::Right => {
85
                     self.left.set(1.0)?;
86
                     self.right.set(-1.0)
87
                 },
88
            }
89
        }
90
   }
91
```

5.3 Код программы на Python

```
# main.py
   import RPi.GPIO as GPIO
   import engine
   import input
   import time
   def main():
        GPIO.setmode(GPIO.BCM)
        engine_left = engine.Engine(
            forward_pin = GPIO.setup(14, GPIO.OUT),
10
            backward_pin= GPIO.setup(15, GPIO.OUT),
11
            pwm = GPIO.PWM(18, 20),
12
13
        engine_left.pwm.Start(0)
14
        engine_right = engine.Engine(
16
            forward_pin = GPIO.setup(26, GPIO.OUT),
            backward_pin = GPIO.setup(13, GPIO.OUT),
18
            pwm = GPIO.PWM(19, 20)
19
20
        engine_right.pwm.Start(0)
21
22
        ddc = engine.DigitalDirectionController(
23
            left = engine_left,
            right = engine_right
25
        inp = input.ButtonInput(
28
            forward = GPIO.setup(8, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP),
29
            backward = GPIO.setup(1, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP),
30
            left = GPIO.setup(25, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP),
31
            right = GPIO.setup(7, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
32
        )
33
        while True:
35
            direction = inp.get_direction()
36
            print(f"Direction: {direction}")
37
            ddc.direction(direction)
38
            time.sleep(0.050)
39
40
   if __name__ == "__main__":
41
       main()
42
```

```
# input.py
   from dataclasses import dataclass
   import RPi.GPIO as GPIO
   from engine import Direction
   @dataclass
   class ButtonInput:
      forward: any
8
     backward: any
     left: any
10
     right: any
11
12
      def get_direction(self) -> Direction:
13
        if GPIO.input(self.forward):
          return Direction.Forward
        if GPIO.input(self.left):
16
          return Direction.Left
        if GPIO.input(self.right):
18
          return Direction.Right
19
        if GPIO.input(self.backward):
20
          return Direction.Backward
21
        return Direction.Stop
22
```

```
# engine.py
1
   from dataclasses import dataclass
   from enum import Enum
   import RPi.GPIO as GPIO
   @dataclass
   class Engine:
      forward_pin: any
8
     backward_pin: any
9
     pwm: GPIO.PWM
10
11
      def set(self, direction: any):
12
        if direction >= 0.0:
          GPIO.output(self.forward_pin, GPIO.HIGH)
          GPIO.output(self.backward_pin, GPIO.LOW)
15
        else:
16
          GPIO.output(self.forward_pin, GPIO.LOW)
17
          GPIO.output(self.backward_pin, GPIO.HIGH)
18
        self.pwm.ChangeDutyCycle(abs(direction))
19
20
      def drop(self):
21
        GPIO.output(self.forward_pin, GPIO.LOW)
22
```

```
GPIO.output(self.backward_pin, GPIO.LOW)
23
24
   class Direction(Enum):
      Stop = 1,
26
     Forward = 2,
27
      Backward = 3,
28
     Left = 4,
29
     Right = 5
30
31
   @dataclass
32
   class DigitalDirectionController:
33
      left: Engine
34
      right: Engine
35
36
      def direction(self, direction: Direction):
37
        match direction:
38
          case Direction.Stop:
39
            self.left.set(0)
40
            self.right.set(0)
          case Direction.Forward:
42
            self.left.set(1)
            self.right.set(1)
44
          case Direction.Backward:
45
            self.left.set(-1)
46
            self.left.set(-1)
47
          case Direction.Left:
48
            self.left.set(-1)
49
            self.left.set(1)
          case Direction.Right:
51
            self.left.set(1)
52
            self.left.set(-1)
53
```