THỰC HÀNH VI XỬ LÝ – VI ĐIỀU KHIỂN


GVHD: Trần Hoàng Lộc

Họ và tên sinh viên thực hiện: Đoàn Vũ Phú Minh


Mã số sinh viên: 22520859

BÁO CÁO THỰC HÀNH SỐ 4 <GIAO TIẾP VỚI 7-SEGMENT LED VÀ TIMER >

- I. Nội dung I
- II. Nội dung II
- III. Bài tập
- IV. Tài liệu tham khảo
- V. Báo cáo
 - Thuật toán quét LED áp dụng cho màn hình LED 7 đoạn:
 - Tất cả cả các LED 7 đều chung 1 đường dữ liệu, trong 1 thời điểm chỉ có
 1 LED sáng.
 - Đầu tiên, Led 1 bật, các led khác đều tắt, lúc này ta truyền dữ liệu hiển thị 1 số nào đó để led 1 hiện số.
 - Thời điểm sau, led 2 bật, các led khác tắt, lúc này truyền dữ liệu để led 2 hiển thị số.
 - Thời điểm tiếp theo, led 3 bật, các led khác tắt, truyền dữ liệu để led 3 hiển thị số.
 - Cuối cùng, led 4 bật và các led còn lại tắt, lúc nay truyền dữ liệu để led 4 hiển thi đèn.
 - Như vậy mỗi đèn hiển thị 1 số khác nhau, nếu quá trình trên diễn ra với tốc độ đủ nhanh, mắt chúng ta không còn phân biệt được đèn có tắt hay không (hiện tượng lưu ảnh trên võng mạc) thì ta sẽ thấy số trên 4 led sáng liên tục không gián đoạn (mặc dù trong thực tế trong 1 thời điểm chỉ có 1 đèn sáng.
 - Sơ đồ thuật toán:



- Shematic Capture:



- Mạch bao gồm chip 8051, LED 7 đoạn dương chung và IC 74247.
- Chân P3.0, P3.1, P3.2, P3.3 của 8051 sẽ nối chân 1, 2, 3, 4 của LED 7 đoạn.
- Chân P2.0, P2.1, P2.2, P2.3 của 8051 sẽ nối với chân A, B, C, D của IC 74247;
 chân P2.4 sẽ nối với cân DP của LED 7 đoạn.
- Chân QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG của IC 74247 nối với chân A, B, C, D, E, F, G của LED 7 đoạn.
- Truyền giá trị vào cổng P3 để bật các LED của LED 7 đoạn.
- IC 74247 giúp truyền dữ liệu vào LED dễ dàng hơn
- Chương trình tạo đồng hồ đếm 24h, sử dụng Timer trong 8051:

; Main.asm file generated by New Project wizard
,
;
; Created: Wed Mar 20 2024
; Processor: AT89C51
; Compiler: ASEM-51 (Proteus)

\$INCLUDE (8051.MCU		
;=========		
	=	
; DEFINITIONS ;========		
' ====================================		
;=====================================		=====
; VARIABLES		
<u></u>		=====
	=	
;==========		
, ====================================	=	
RESET and INTERRU	= PT VECTORS	=====
, ====================================	= PT VECTORS ============	
RESET and INTERRU	= PT VECTORS ============	
; RESET and INTERRUI	= PT VECTORS ============	
RESET and INTERRU	= PT VECTORS ============	=====
; RESET and INTERRUIT; ; Reset Vector org 0000h	= PT VECTORS ============	
; RESET and INTERRUIT; ; Reset Vector org 0000h	= PT VECTORS ====================================	
; RESET and INTERRUIT; ; Reset Vector org 0000h jmp Start	= PT VECTORS ====================================	
; RESET and INTERRUIT; ; Reset Vector org 0000h jmp Start	= PT VECTORS ====================================	
; RESET and INTERRUIT; ; Reset Vector org 0000h jmp Start	= PT VECTORS ====================================	

```
DELAY: ;{
      mov R5, #185
      Delay_Loop1:;{
            nop
            djnz R5, Delay_Loop1
      ;}
      ret
;}
Delay_5ms: ;{
      mov TMOD, #01H
      mov TH0, #0EEH
      mov TL0, #00H
      setb TR0
      Wait_loop:;{
            jnb TF0, Wait_loop
            clr TF0
            clr TR0
            ret
      ;}
;}
Delay_1s:;{
      mov R7, #100
```

```
Loop1_Delay_1s: ;{
            call SetUp
            call Delay_5ms
            call SetUp
            djnz R7, Loop1_Delay_1s
      ;}
      ret
;}
SetUp: ;{
      ;set up hour led ;{
      mov A, R0
      mov B, #10
      div AB
      mov P3, #1
      mov P2, A
      setb P2.4
      call DELAY
      mov P3, #0
      mov P3, #2
      mov P2, B
      call DELAY
      ;}
      ;set up minute led ;{
      mov A, R1
      mov B, #10
      div AB
```

```
mov P3, #0
      mov P3, #4
      mov P2, A
      setb P2.4
      call DELAY
      mov P3, #0
      mov P3, #8
      mov P2, B
      setb P2.4
      call DELAY
      ;}
      ret
;}
Start: ;{
      mov R0, #23;R0: hour
      mov R1, #59; R1: minute
      mov R2, #00 ;R2: second
      Loop1_Start: ;{
            call SetUp
            call Delay_1s
            inc R2
            cjne R2, #60, Continue
```

```
; second = 60; {
                       mov R2, #0
                       inc R1
                       cjne R1, #60, Continue
                       ; minute = 60; {
                              mov R1, #0
                              inc R0
                              cjne R0, #24, Continue
                              ;hour = 24;{
                                     mov R0, #0
                              ;}
                       ;}
                ;}
                Continue:
                sjmp Loop1_Start
         ;}
   ;}
END
```

- Ý tưởng chương trình:

- Sử dụng thuật toán quét LED, kết hợp với Timer của 8051
- Thanh ghi R0 lưu giờ hiện tại, R1 lưu giá phút hiện tại và R2 lưu giây hiện tại.
- Cứ mỗi giây trôi qua thì tăng R2 lên 1, nếu R2 bằng 60 thì gán 0 vào R2, tăng R1 lên 1; R1 bằng 60 thì gán 0 vào R1, tăng R0 lên 1; R0 bằng 24 thì gán 0 cho R0.

- O Dựa vào giá trị R0, R1, R2 để hiện thời gian hiện tại ra LED.
- LED 1 của LED 7 đoạn sẽ hiện giá trị của (R0/10), LED 2 sẽ hiện giá trị của (R0%10); LED 3 sẽ hiện giá trị (R1/10) và LED 4 sẽ hiện giá trị (R1%10).

```
main.asm
72 SetUp: ;{
      ;set up hour Led ;{
73
      mov A, R0
      mov B, #10
75
      div AB
76
77
      mov P3, #1
      mov P2, A
79
      setb P2.4
81
      call DELAY
      mov P3, #0
83
      mov P3, #2
84
      mov P2, B
85
      call DELAY
87
      ;}
      ;set up minute led ;{
88
      mov A, R1
90
      mov B, #10
      div AB
91
92
      mov P3, #0
94
      mov P3, #4
      mov P2, A
      setb P2.4
96
      call DELAY
97
      mov P3, #0
      mov P3, #8
100
101
      mov P2, B
      setb P2.4
102
      call DELAY
104
      ;}
105
      ret
106;}
```

- SetUp sẽ thực hiện quét LED, sử dụng các thanh ghi R0, R1 để hiện thời gian hiện tại

```
| Monor | Mono
```

- Hàm DELAY để tạo độ trễ cho quét LED.
- Delay_5ms sử dụng Timer của 8051 để tạo độ trễ 5ms.
- Trong Delay_1s sẽ quét LED, kết hợp với Delay_5ms.

```
102 Start: ;{
103
        mov R0, #23 ;R0: hour
mov R1, #59 ;R1: minute
mov R2, #00 ;R2: second
104
105
106
107
108
               call SetUp
110
               call Delay_1s
111
112
               cjne R2, #60, Continue ;second = 60 ;{
113
114
                     mov R2, #0
115
                     inc R1
116
117
                     cjne R1, #60, Continue
;minute = 60 ;{
    mov R1, #0
118
119
120
                           inc R0
121
122
                           cjne R0, #24, Continue
                           ;hour = 24 ;{
                                mov R0, #0
125
                          ;}
126
                    ;}
127
               ;}
128
129
130
               Continue:
131
               sjmp Loop1_Start
132
         ;}
133;}
```

- Trong Start sẽ có 1 vòng lặp để thự hiện đếm và hiện thời gian.

Chương trình tạo đồng hồ đếm 24h, sử dụng vòng lặp thay vì Timer của 8051: ; Main.asm file generated by New Project wizard ; Created: Wed Mar 20 2024 ; Processor: AT89C51 ; Compiler: ASEM-51 (Proteus) \$NOMOD51 \$INCLUDE (8051.MCU) _____ ; DEFINITIONS

	=======================================
; VARIAB	
•	
======	=======================================
·	
RESET ar	nd INTERRUPT VECTORS
; Re	set Vector
org 0000	
jmp Sta	
	========
CODE SE	========
CODE SE	======= GMENT
CODE SE	======================================
CODE SE	======== GMENT ====================================
CODE SE	======================================
CODE SE	======================================
org	======================================
org	======================================
org DELAY: ;{	GMENT 0100h R5, #185
org DELAY: ;{	EGMENT ===================================
org DELAY: ;{	EGMENT ===================================
org DELAY: ;{	EGMENT ===================================

```
;}
Delay_5ms: ;{
      mov R6, #255
      Delay_5ms_Loop1:
            mov R7, #184
      Delay_5ms_Loop2:
            djnz R7, Delay_5ms_Loop2
            djnz R6, Delay_5ms_Loop1
            ret
;}
Delay_1s: ;{
      mov R7, #100
      Loop1_Delay_1s:;{
            call SetUp
            call Delay_5ms
            call SetUp
            djnz R7, Loop1_Delay_1s
      ;}
      ret
;}
SetUp: ;{
```

```
;set up hour led ;{
mov A, R0
mov B, #10
div AB
mov P3, #1
mov P2, A
setb P2.4
call DELAY
mov P3, #0
mov P3, #2
mov P2, B
call DELAY
;}
;set up minute led ;{
mov A, R1
mov B, #10
div AB
mov P3, #0
mov P3, #4
mov P2, A
setb P2.4
call DELAY
mov P3, #0
mov P3, #8
mov P2, B
setb P2.4
call DELAY
```

```
;}
      ret
;}
Start: ;{
      mov R0, #23;R0: hour
      mov R1, #59; R1: minute
      mov R2, #00 ;R2: second
      Loop1_Start: ;{
             call SetUp
             call Delay_1s
             inc R2
             cjne R2, #60, Continue
             ;second = 60;{
                    mov R2, #0
                    inc R1
                    cjne R1, #60, Continue
                    ;minute = 60;{
                          mov R1, #0
                          inc R0
                          cjne R0, #24, Continue
                           ; hour = 24; {
                                 mov R0, #0
                          ;}
```

- Với cách sử dụng Timer của 8051:
 - Timer trong 8051 dễ sử dụng, sử dụng công thức tính toán làm giảm đi thời gian tính tay phải chạy bao nhiều chu kỳ để đủ 1 khoảng thời gian. Code ngắn gọn, dễ hiểu hơn nhiều, có nhiều mode sử dụng linh hoạt, dễ Debug.
 - Tuy nhiên phải điều chỉnh tần số thạch anh chính xác, nhiều lúc có thể sử dụng Timer không đúng cách.
- Với cách sử dụng vòng lặp thay cho Timer:
 - Cách làm dễ hiểu, cũng dễ code và Debug, code mạch lạc, dễ dàng tái sử dụng cho những làn sau.
 - O Để code nhưng khá dài dòng, phải tính tay nhiều để tìm ra số chu kỳ để chạy trong 1 khoảng thời gian. Thời gian Delay nhiều thì code dài dòng, làm tốn sức.