## SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

### KVADROKOPTÉRA

# ZÁVEREČNÝ PROJEKT K PREDMETU VNORENÉ RIADIACE SYSTÉMY

(Programová dokumentácia)

Ústav: Robotika a kybernetika


Vypracoval: Miroslav Kohút, Viktor Dluhoš, Jaromír Stanko, Peter Kmeť

Github: <a href="https://github.com/MiroslavKohut/quadrocopter-driver/tree/master">https://github.com/MiroslavKohut/quadrocopter-driver/tree/master</a>

### Programátorská príručka

V tomto dokumente nájdete podrobne popísane jednotlivé programové časti. Na základe nich je možné lepšie pochopiť štruktúru celého programu a funkčnosť riadenia kvadrokoptéry.

#### Štruktúra softvéru:



Obrázok 1 Štruktúra softvéru

Na **obrázku 1** je vidieť základnú štruktúru zdrojových kódov, ktoré boli nami vytvorené a doplnené do vopred vytvoreného projektu v Atollic studiu.

#### Priečinok src

- 1. main.c v hlavnom priečinku môžeme nájsť main.c program, ktorý v sebe obsahuje prázdny nekonečný cyklus, ktorý môže byť určený na debug posielanie dát cez Usart alebo na pomocné výpočty, ktoré nemusia byť synchronizované. V našom prípade však nemá žiadnu úlohu. Okrem hlavného cyklu sa tu nachádzajú ešte inicializácie celého programu. Sú volané z knižnice functions.h, ktorá celá beží celá na "pozadí" main programu.
- **2. functions.c** / **functions.h** Táto knižnica predstavuje najdôležitejšiu časť celého programu. Využíva ju main program a je previazaná so všetkými ostatnými zariadeniami a periferiálnymi knižnicami.

Inicializačné funkcie všetkých periférii a zariadení volané v maine. Vo funkcii **global\_init** sa inicializujú zariadenia a potrebné periférie. Vo funkcii **timers\_init** sú inicializované časovače pre meranie dát z imu jednotky a pre vzorkovanie regulátora akčného zásahu:

```
void global_init();
void timers init();
```

Inicializačné funkcie časovača na riadenie kvadrokoptéry a na čítanie vzoriek z gyroskopu. Ako vstup do funkcie berú periódu v akej sa majú vykonávať.

```
void TIM4_controller_timer(int period_in_miliseconds);
void TIM5 sampling timer(int period in miliseconds);
```

Funkcia pre komplementárny filter na kombinovanie dát gyroskopu a akcelerometra pre riadenie roll a pitch (nebolo súčasťou úlohy)

```
void complementary filter();
```

Funkcie pre riadenie jednotlivých osí kvadrokoptéry a kompletné riadenie zariadenia. My používame len

```
void PID yaw control();
```

Ostatné funkcie je potrebné kalibrovať a lepšie otestovať no sú pripravené

```
void PID_stabilization_control();
void PID_pitch_control();
void PID roll control();
```

Na záver sú v súbore functions.c aj handlery pre inicializovaný timre. TIM4 číta dáta z gyra a akcelerometra v inicializačnej perióde. Taktiež vie vykonávať moving average filter z počtu vzoriek moveing\_average\_samples, ktorý je definovaný vo functions.h. Prečítané dáta ukladá do globálnych polí a tie potom môžu byť spracované inými funkciami.

```
void TIM4_IRQHandler()
```

TIM5 vykonáva kompletnú reguláciu a akčný zásah riadenia. Je možné v ňom určiť, ktorá funkcia regulátora sa má použiť. My pre účely nášho zadania používame **PID\_yaw\_control**. Okrem toho tu aj komplementárny filter spracováva údaje z MPU9250 jednotky (nie je potrebné pre funkčnosť zadania).

```
void TIM5 IRQHandler()
```

#### Priečinok common

**1. delay.c** / **delay.h** - knižnica slúžiaca na generovanie zdržania programu (delay) požadovanej dĺžky.

void <u>delay ms</u> (uint32\_t t) – vstupným parametrom je čas v milisekundách udávajúci dĺžku pozastavenia programu. Funckia využiva "System tick timer" a jeho periodické generovanie prerušení (každú milisekundu). Perióda generovania prerušenia sa nastavuje vo funkcii:

```
uint32 t SysTick Config(uint32 t ticks);
```

Vstupným parametrom je perióda s akou sa generuje prerušenie (každých **n** tikov procesora).

#### Priečinok communication

1. rx.c / rx.h – knižnica pre spracovanie riadiacich signálov z vysielačky sa prijíma signál od dvoch kanálov – thottle a yaw.

void rx\_init(); - hlavná inicializačná funkcia, ktorá inicializuje timer, GPIO a prerušenia používané na spracovanie signálu z prijímača:

```
void NVIC_init(void);
void Timer_init(void);
void GPIO init(void);
```

Funkcie void TIM3\_IRQHandler (void) a void TIM9\_IRQHandler (void) obsluhujú prerušenia od časovačov (TIM3,TIM9) vyvolané prijatím signálu z vysielačky. Vo vnútri funkcie sa vypočíta šírka a frekvencia prijímaného PWM signálu z vysielačky, ktorý sa ďalej spracováva pri riadení. Vypočítané hodnoty sa zapisujú do globálnych premenných:

```
__IO float frequency_throttle;

__IO float frequency_yaw;

__IO int16_t pulse_length_throttle;

__IO int16_t pulse_length_yaw;
```

**2. spi.c** / **spi.h** - Knižnica pre komunikáciu cez spi rozhranie. Je inicializovaná a používaná knižnicou pre zariadenie MPU9250. Slúži na čítanie dát z tohoto zariadenia a taktiež na zápis potrebných nastavení.

Nasledujúca funkcia inicializuje SPI zbernicu a umožní cez ňu komunikovať s pripojeným zariadením.

```
void init SPI1();
```

Funkcie na zápis a čítanie cez zbernici. Umožňujú zápis buď do konkrétneho registra alebo čítanie z jedného alebo viacero po sebe idúcich registrov:

```
void write_reg( uint8_t WriteAddr, uint8_t WriteData);
uint8_t read_reg( uint8_t WriteAddr);
void read_regs( uint8_t ReadAddr, uint8_t *ReadBuf, unsigned int
Bytes);
```

Pomocné funkcie určené na setnutie a resetnutie chipselectu, ktorý vlastne spúšťa komunikáciu a je umiestnený na pine **PA08**.

```
void chip_select();
void chip deselect();
```

**3. usart.c** / **usart.h** - jednoduchá komunikačná knižnica určená pra komunikáciu z pc pomocou **USART2** určená hlavne na debug a testing.

Inicializáciu sériovej komunikácie. V súbore usart.h je možné definovať požadovanú baudrate, s ktorou chcete pracovať. Usart je taktiež inicializovaný s NVIC prerušením pre príjmané dáta, ktoré sa vo funkcii **USART2\_IRQHandler** ukladajú do premennej **rec\_data.** 

```
void usart init();
```

Základné funkcie na odosielanie reťazcov textového poľa alebo ľubovoľného desatinného čísla:

```
void USART_send_function(char text[]);
void USART_send_function_number(float number);
```

#### Priečinok device libraries

**1. motor\_control.c** / **motor\_control.h** – knižnica/driver pre ovládanie motorov kvadrokptéry.

void motor\_init() – hlavná inicializačná funkcia pre ovládanie motorov kvadrokoptéry. Vo vnútri sa volajú funkcie na inicializáciu timera pre generovanie PWM signálu, inicializáciu GPIO ku ktorým sú pripojené BLDC motory a inicializácia motorov privedením po zapnutí kvadrokoptéry minimálnu hodnotu šírky riadiaceho impulzu na všetky motory:

```
void TIM2_PWM_init(void);
void PWM_init(void);
void GPIO_PWM_init(void);
void set throttle(uint8 t motor, int8 t data);
```

Vstupnými parametrami funkcie **set\_throttle** sú číslo motora, na ktorý sa má priviesť riadiaci signál(uint8\_t motor) a percentuálna hodnota ako rýchlo sa má motor točiť(int8\_t data v rozsahu od 0% - 100%) teda šírka riadiaceho impulzu. V tejto funkcii sa taktiež nachádza parameter **MAX\_THROTTLE**, ktorý je definovaný v **motor\_control.h** a obmedzuje maximálnu výstupnú rýchlosť na motoroch. Jeho rozsah je 0-100 a pre účely testu sme ho zvolili 30.

**2.** MPU\_9250.c / MPU\_9250.h - knižnica pre komunikáciu s IMU jednotkou a čítanie potrebných dát z akcelerometra a gyroskopu.

Inicializačné funkcie pre inicializovanie zariadenia a nastaveniach príslušných registrov. Taktiež sú tu funkcie pre nastavenie mierky gyroskopu a akcelerometra:

```
uint8_t mpu9250_init(int sample_rate_div,int low_pass_filter);
uint32_t set_acc_scale(int scale);
uint32_t set gyro scale(int scale);
```

Ďalšia skupina funkcií, ktorá slúži na kalibráciu akcelerometra a čítanie jednotlivých dát tie sú potom ukladané do globálnych premenných: **accelerometer\_data** a **gyroscope\_data**, ktoré obsahujú hrubé prečítané dáta a je možné ich používať v ostatných funkciách

```
void calib_acc();
void read_acc();
void read_rot();
```

**Záver:** Softvér je ešte stále len v štádiu vývoja a preto treba so zariadením aj jeho úpravami narábať s maximálnou opatrnosťou a pozornosťou. Z hľadiska vlastného bezpečia neodporúčame náhodne meniť jednotlivé parametre programu.