МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

КАФЕДРА КОНСТРУЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

3 курсу:

«Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в РЕА»

Тема: «Пристрій керування кроковим двигуном»

<u>Керівник</u> :	Виконав:
доц. Корнєв В.П.	<u>Дмитрук О.О.</u>
Допущено до захисту	студент III курсу ФЕЛ
"20p.	групи ДК-82
Захищено з оцінкою	

Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського

Кафедра Конструювання електронно-обчислювальної апаратури Дисципліна Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в РЕА Спеціальність 172 Телекоминікації та радіотехніка Курс <u>3</u> Група <u>ДК-82</u> Семестр <u>VI</u> ЗАВДАННЯ До розрахунково-графічної роботи Дмитрика Олександра Олександровича (прізвише, ім'я та по-батькові 1. Тема проекту Пристрій керування кроковим двигуном 2. Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи) 28.05.2021 3. Вихідні дані до проекту (роботи): Спроектувати пристрій керування швидкістю обертання крокового двигуна в залежності від відстані до перешкоди. При зближенні до перешкоди (< Lmin) виконати зупинку двигуна. Натискання кнопки – реверс крокового двигуна. 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що розроблюються) 1. Опис структури пристрою та його складових 2. Проектування схеми електричної принципової 3. Розробка програми керцвання пристроєм 5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень) 1. Схема електрична принципова 2. Перелік елементів

6. Дата видачі завдання *10.04.2021*

Зміст

Вступ
Розділ 1. Опис структури пристрою та його складових 6
1.1. Структура пристрою 6
1.2. Принцип роботи блоку керування напрямку руху двигуна
1.3. Принцип роботи блоку крокового двигуна
1.4. Принцип роботи блоку вимірювання відстані до перешкоди
Розділ 2. Проектування схеми електричної принципової 11
2.1. Проектування схеми електричної принципової
2.2. Вибір елементної бази для реалізації блоків пристрою
2.3. Налаштування системи тактування мікроконтролеру
3. Програма керування пристроєм
3.1. Структура програми
3.2. Структура даних
3.3. Опис алгоритмів окремих підпрограм
3.3.1. Опис роботи функції init_gpio();
3.3.2. Опис функції enable_step_tim2():
3.3.3. Опис функції enable_tim_3_4 () :
3.3.4. Опис функції обробки переривання "IM4_IRQHandler()" 24
3.3.5. Опис функції обробки переривання "IM2_IRQHandler()"
3.3.6. Опис функції обробки переривання EXTI15_10_IRQHandler (): 25
3.3.7. Опис функції керування двигуном "drive(&Tacts)"
Висновок
Список використаних джерел

			_						
				ДК82.460839.001 ПЗ					
3м.		№ докум.		1					
Розробив Перевірив		Дмитрук О.О.			Лiт.	Арк.	Аркушів		
				Tausania wanukawa		3	28		
Реценз. Н.Контр. Затв.				Пристрій керування					
			·	кроковим двигуном	,				
		Корнєв В.П.			ФЕЛ, ДК-82				

Вступ

Пристрій, що поставлено за мету розробити в рамках даної розрахунковографічної роботи, являє собою пристрій керування крокового двигуна, швидкість обертання якого залежить від відстані до перешкоди.

За допомогою далекоміру HC-SR04 відбувається зчитування відстані до перешкоди. Кроковий двигун, а саме 28ВЈ-48 може точно переміщатися на мінімально можливий кут, який називається кроком. Для практичних задач можна вважати що кроковий двигун дещо схожий на серво-привод. В нашому варіанті, відбувається безперервне обертання двигуна, зі зміною його швидкості, а у випадку занадто малої відстані до перешкоди, його зупинка. Така система може бути необхідна в безпілотних приладах, роботи-пилесоси, тощо. Драйвер ULN2003 котрий іде в комплекті з кроковим двигуном, являє собою набір крепких складових ключів, котрі використовуються в колах індуктивних навантажень. За допомогою даного драйверу, мікроконтроллер може напряму керувати двигуном. Натисканням зовнішньої кнопки, відбуватиметься зміна напрямку руху двигуна.

Виконання обчислень буде проводитись мікроконтролером STM32F401RE, розміщеним на налагоджувальній платі STM32F401 Nucleo. Він являє собою дуже потужний мікроконтролер з широкими можливостями, а також є широко розповсюдженим та популярним в наш час. Використання налагоджувальної плати значно спрощує роботу з мікроконтролером, так як на ній вже реалізована необхідна «обв'язка» МК у вигляді резисторів, конденсаторів, зовнішніх кварцових генераторів та інших необхідних для старту та стабільної роботи мікроконтролера компонентів. Також на даній платі наявний завантажувач-налагоджувач ST-Link, який значно спрощує процес відлагодження роботи програми.

Програма керування пристроєм буде реалізована виключно з використанням бібліотеки CMSIS, з реалізацією, таким чином, прямого та послідовного доступу до конфігураційних регістрів керування периферією мікроконтролера. Такий підхід забезпечує максимально точну, після мови ассемблеру, а також повністю контрольовану та усвідомлювану розробником, роботу з периферією. Крім цього,

						Лист
					ДК82.460839.001 ПЗ	/.
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		4

важливим аргументом на користь використання бібліотеки CMSIS ϵ отримання, при її використанні, максимально оптимального та компактного вихідного коду програми.

В даній роботі будуть розглянуті принципи та процес побудови пристрою, описаного вище, описані та наведені схема електрична принципова та програма керування.

Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

Розділ 1. Опис структури пристрою та його складових

1.1. Структура пристрою.

Структурна схема пристрою наведена на рисунку 1.1



Рис.1.1. Структурна схема пристрою

Основним компонентом даного пристрою є мікроконтролер STM32F401RE, який розміщений на налагоджувальній платі STM32F401 Nucleo.

Блок керування напрямку руху крокового двигуна являє собою підпружинену кнопку, резистор та конденсатор, позначені на схемі електричній принциповій, як SB1, R1 та C1.

Блок крокового двигуна являє собою сам двигун 28BYJ-48 та драйвер ULN2003, піни якого підключені до STM32.

Блок вимірювання відстані до перешкоди являє собою далекомір, згаданий вище.

						Лист
					ДК82.460839.001 ПЗ	6
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		U

1.2. Принцип роботи блоку керування напрямку руху двигуна

Резистор R1, конденсатор C1 та підпружинена кнопка SB1 являють собою класичну схему керування натисканням кнопки, виклику якої-небудь периферії, викликання переривань, тощо. Резистор підтягнутий до землі, буде формувати лог. нуль на піні мікроконтролеру, допоки не відбудеться натискання кнопки. У випадку, якщо відбудеться натискання кнопки SB1, на резисторі впаде напруга рівна логічній одиниці (3,3 вольти), мікроконтролер сприйме цей сигнал як переривання, і виконає обробку даного переривання, а саме змінить напрям обертання крокового двигуна. Конденсатор слугує подавлячем так званого "дрязкіту контактів" кнопки.

Класична схема керування натисканням кнопки, зображена на рис.1.2




Рис.1.2. Класична схема керування натисканням кнопки

1.3. Принцип роботи блоку крокового двигуна

Мікроконтролер формує лог. рівні на певні піни, що буде приводить до обертання крокового двигуна. Розглянемо принцип роботи крокового двигуна 28ВУЈ-48 та його драйвера ULN2003.

						Λυςι
					ДК82.460839.001 ПЗ	7
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		/

Даний двигун має чотири котушки, котрі живляться послідовно, щоб повернути вал з магнітом. Даний двигун може працювати в повнокроковому режимі та напівкроковому режимі.

Коли використовується повнокроковий режим, на кожному кроці живиться 2 котушки з чотирьох.

Що до напівкрокового режиму, спочатку живиться тільки перша котушка, потім разом перша і друга, після тільки друга і так далі. З чотирма котушками це дає 8 різних сигналів, тобто менший кут оберту за 1 крок, що дає можливість максимально точно виставити кут крокового двигуна. На рис. 1.3 зображено порядок сигналів, котрі необхідно подати на котушки, щоб двигун працював в даному режимі, і обертався за годинниковою стрілкою.

Провод	→ Направление вращения по часовой стрелке (1-2 фазы)									
Провод	1	2	3	4	5	6	7	8		
4 Оранжевый										
3 Желтый										
2 Розовый					·					
1 Синий							-			

рис.1.3. Порядок подачі сигналів живлення котушок, для роботи в напівкроковому режимі двигуна.

Щоб двигун обертався проти годинникової стрілки, необхідно виконувати подачу сигналів живлення котушок в зворотньому порядку рисунку 1.3.

В технічному посібнику до даного двигуна сказано, що кращим являється використання методу напівкроку, тому було використано саме цей режим.

Плата драйверу ULN2003 являє собою масив транзисторів, включених по схемі Дарлінгтона, що дає можливість дуже просто керувати двигуном мікроконтролеру.

В іншому випадку, якщо підключити двигун до мікроконтролеру без даного драйверу, в кращому випадку двигун просто не запрацює, в гіршому –

						Лист
					ДК82.460839.001 ПЗ	Я
Зм.	/lucm	№ докум.	Підпис	Дата		U

мікроконтролер вийде з ладу, так як струм споживання даного двигуна досягає 500 міліампер, а піни портів вводу-виводу не здатні видати струм такої величини.

Маючи характеристики даного двигуна, можна визначити час повного оберту двигуна (360 градусів) в залежності від часу виконання 1 кроку.

Передаточні характеристики двигуна наступні:

Full-stepping

- Internal motor: 32 steps per revolution
- Great reduction ratio: 1/63.68395, approximately 1/64
- Thus, it takes $32 \times 64 = 2048$ steps per revolution for the output shaft

Half-stepping

- Internal motor: 64 steps per revolution
- Great reduction ratio: 1/63.68395 ≈ 1/64
 Thus, it takes 64×64=4096 steps per revolution for the output shaft

Тобто, для повного оберту валу двигуна необхідно виконати 4096 кроків (напівкроковий режим). Нехай необхідно виконувати повний оберт валу за 60 секунд. Тоді період 1 кроку можна розрахувати наступним чином:

$$T(c) = \frac{t(c)}{4096} = \frac{60}{4096} = 0.014(c) = 14(\text{млс})$$
 (1.1)

Тобто, формуючи сигнали для двигуна з періодом 14 мілісекунд, вал двигуна виконає повний оберт (360 градусів) за 60 секунд.

1.4. Принцип роботи блоку вимірювання відстані до перешкоди

Даний блок складається лише з далекоміру HC-SR04. Розглянемо принцип його роботи.

При подачі на пін "Trig" імпульсу тривалості 10 мкс. модуль починає генерувати 8 імпульсів з частотою 40 кілогерц, тобто формує ультра-звукову хвилю, котра прямує в напрямку погляду модулю. Після формування імпульсів, модуль встановлює на піні "Echo" лог. одиницю. Хвиля, відбившись від перешкоди і прийшовши назад до модулю, наводить на антені-приймачі напругу. Модуль, зчитуючи дану напругу, скидає лог. 1 на піні "Echo". Виміряв час між відправленням і отриманням імпульсу, не тяжко розрахувати відстань до перешкоди. На рисунку 1.4 зображено як поводить себе сигнал в даному модулі.

						Лист
					ДК82.460839.001 ПЗ	q
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		




Рис.1.4. Сигнал в модулі HC-SR04

Виведемо формулу для розрахунку відстані до перешкоди.

Швидкість звуку рівна 340 м/с, переведемо її в розмірність см/мкс

$$340 \text{ m/c} = 34/1000 = 0,034 \text{ cm/mkc} = \frac{1}{29,4} \left(\frac{\text{cm}}{\text{mkc}}\right)$$

Тепер можемо визначити відстань до перешкоди, перемноживши тривалість імпульсу в розмірності мікросекунди, на швидкість, отриману вище. Але, так як ультра-звукова хвиля проходить відстань до перешкоди і назад, тобто в двічі більшу, необхідно поділити розраховану відстань на 2. Кінцева формула для розрахунку набуває наступного вигляду:

$$Distance \approx \frac{Pulse_width(us)}{59}$$
 (1.2)

Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

Розділ 2. Проектування схеми електричної принципової

2.1. Проектування схеми електричної принципової

Схема електрична принципова зображена на рисунку 2.1 Схема виконана у відповідності до структурної схеми. В проекті використовуються джерела постійної напруги 3,3 та 5 вольт.




Рис.2.1. Схема електрична принципова

						Лист
					ДК82.460839.001 ПЗ	11
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		//

2.2. Вибір елементної бази для реалізації блоків пристрою

Центральною ланкою в пристрої керування двигуна ϵ блок, що оброблятиме дані, отримані з блоку вимірювання відстані до перешкоди, та формуватиме лог. рівні на блок керування двигуна. Згідно технічного завдання, це буде мікроконтролер STM32F401RE. Він ідеально підходить для поставленої задачі.

Мікросхему виконано у корпусі LQFP (рис. 2.2)




Рис 2.2. мікроконтролер STM32F401RE у корпусі LQFP

Характеристики мікроконтролера:

- Core: ARM® 32-bit Cortex® -M4
- 512 KB Flash пам'ять
- 96 KB SRAM
- Частота вбудованого генератору синхроімпульсів HSI 16 MHz
- Напруга живлення 1.7 В 3.6 В

						Лист
					ДК82.460839.001 ПЗ	12
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		12

Блок керування напрямку руху двигуна представлений тактовою кнопкою SB1, керамічним конденсатором C1 та резистором R1. Як видно зі схеми кнопка підтягнута резистором R1 опором 10 кОм до землі, тобто поки не натиснута кнопка, на піні буде сформований логічний нуль.

При складанні прототипу пристрою використовувались тактові кнопки ТАСТ-69К. Вони мають невеликі розміри а також низьку ціну. Позбавлення від «дріб'язку» контактів даної кнопки виконане за допомогою конденсатору С1.

В якості модулю далекоміру, було використано модуль HC-SR04 [1]. в якості крокового двигуна було використано двигун 28ВYJ-48 [2] та драйвер, котрий іде в комплекті з даним двигуном ULN2003. Дані модулі найкращі в області "цінаякість".

2.3. Налаштування системи тактування мікроконтролеру.

Схему налаштування системи тактування мікроконтролеру зображено на рисунку 2.3.




Рис.2.3. Схема налаштування системи тактування мікроконтролеру

						Лист
					ДК82.460839.001 ПЗ	13
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		כו

Як можна бачити з рисунку, дана конфігурація передбачає роботу мікроконтролера з системною частотою (SYSCLK), рівною 16 МГц. Для цього використовується внутрішній високошвидкісний RC-генератор (HSI — High Speed Internal), який і забезпечує генерацію тактового сигналу з даною частотою. Значення коефіцієнтів переддільників для шин, до яких приєднана периферія, рівні 1, відповідно, системна частота не буде зменшуватись, і шини APB та AHB будуть тактуватись від частоти 16 МГц.

Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

3. Програма керування пристроєм

3.1. Структура програми

Програма керування пристроєм написана на мові програмування С з використанням бібліотек CMSIS. Виконання програми здійснюється у функції main(). Спочатку відбувається ініціалізація змінних, які наведені в табл. 3.1. Після, викликається функція "init_gpio()", в якій здійснюється конфігурація портів введення — виведення. Після викликаються функції "enable_step_tim2()" та "enable_tim_3_4()" в яких відбувається налаштування таймерів загального призначення а саме, другого, третього та четвертого. Таймер під номером 2, відповідає за керування швидкості крокового двигуна. Таймери під номером 3 та 4 відповідають за формування ШІМ сигналу (формування імпульсу тривалістю 10 мкс.) на пін "Trig" далекоміру НС-SR04 та вимірювання тривалості імпульсу на піні "Echo" відповідно. Далі налаштовується зовнішнє переривання по тактовій кнопці, викликавши функцію "irq14_enable()". Після скидається прапор переривання за допомогою __enable_irq(), що дає можливість виконанню всіх переривань.

Далі в нескінченному циклі відбувається перевірка змінної "distance" яка містить в собі значення виміряної відстані до перешкоди, для того щоб зупинити двигун, зупинивши лічбу таймеру під номером 2, якщо відстань до перешкоди буде мізерна (менша 8 сантиметрів). Далі відбувається виклик функції "drive(&Tacts)" котра відповідає за формування сигналів на порти введення-виведення, до яких підключений кроковий двигун, тобто приводить двигун в рух.

Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

Лист

3.2. Структура даних

Таблиця 3.1. Використані змінні

Назва	Тип змінної	Призначення
Step_dir	volatile int	Напрям руху двигуна
Tacts	volatile int	Формування кроків двигуна
Pulse_width	volatile unsigned int	Тривалість імпульсу на піні "Echo"
current_captured	volatile unsigned int	Збереження значення лічильника при останньому фронті на піні "Echo"
last_captured	volatile unsigned int	Збереження значення лічильника при попередньому фронті на піні "Echo"
signal_polarity	volatile unsigned int	Розпізнання фронту
distance	volatile unsigned int	Збереження відстані до перешкоди

Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

Таблиця 3.2. Використані піни портів введення-виведення

Назва	Призначення	
PC9	Комутація виводу IN1 двигуна M1 з	
	мікроконтролером	
PC5	Комутація виводу IN2 двигуна M1 з	
103	мікроконтролером	
PC6	Комутація виводу IN3 двигуна M1 з	
100	мікроконтролером	
PC8	Комутація виводу IN4 двигуна M1 з	
100	мікроконтролером	
PB14	Комутація кнопки SB1 з	
1 D14	мікроконтролером	
	Комутація виводу "Trig" далекоміру з	
PB4	мікроконтролером	
	(Вихід ТІМ3_CH1)	
	Комутація виводу "Echo" далекоміру з	
PB6	мікроконтролером	
	(Bxiд TIM4_CH1)	

Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

Таблиця 3.3. Регістри мікроконтролера, застосовані в програмі

Назва	Призначення		
AHB1ENR	Ввімкнення тактування портів		
Andienk	GPIOB та GPIOC		
A DD 1 END	Дозвіл тактування таймерів		
APB1ENR	TIM2_3_4		
APB2ENR	Дозвіл тактування SYSCFG		
GPIOx->MODER	Налаштування роботи виводів		
Of IOX->MODER	портів В та С		
	Встановлення потрібної		
GPIOx->AFR	альтернативної функції для		
	PB4,PB6		
GPIOx->PUPDR	Налаштування підтяжки виводів		
GPIOC->ODR	Формування сигналів для двигуна		
SYSCFG->EXTICR	Налаштування мультиплексору		
STSCI'O->EATICK	EXTI		
EXTI->IMR	Маскування зовнішніх переривань		
EXTI->RTSR	Налаштування активного фронту		
EATI->KISK	зовнішнього переривання		
EXTI->PR	Перевірка на виконання		
EATI->FK	переривання		
NVIC_SetPriority(*IRQn, Priority)	Встановлення пріоритетів		
NVIC_Sett Hority(*IKQII, Friority)	обробників переривань		
NVIC_ClearPendingIRQ(*IRQn)	Очищення флажка черги		
	переривання		
NVIC_EnableIRQ(*IRQn)	Ввімкнення обробника переривання		
TIM2 3 4->CR1	Налаштування таймеру 2(cnt_dir,		
111V12_3_4->CK1	en_shadow_reg., en_cnt)		

Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

TIM2_3_4->ARR	Значення, до якого рахуватиме лічильник, після - скидання	
TIM2->CNT	Зміна вмісту лічильника	
TIM2_3_4 ->PSC	Налаштування пред-дільника сигналу тактування лічильника	
TIM2_4->SR	Перевірка, чи виконалось потрібне переривання	
TIM2->DIER	Ввімкнення переривання по переповненню	
TIM3->CCMR1	Налаштування режиму роботи каналу (PWM1), перезапис вміст ССR1 лише після встановлення UEV flag	
TIM3->CCER	Налаштування полярності виходу каналу, дозвіл роботи каналу	
TIM3->BDTR	Ввімкнення головного виходу каналу	
TIM3->CCR1	Зміна вмісту регістру Capture_compare каналу №1	
TIM4->CCMR1	Налаштування режиму роботи каналу на вхід, ввимкнення фільтру, преддільника каналу	
TIM4->CCER	Налаштування активного фронту каналу, дозвіл роботи каналу	
TIM4->DIER	Дозвіл виконання переривання при приході акт. фронту на канал	

Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

3.3. Опис алгоритмів окремих підпрограм

3.3.1. Опис роботи функції init_gpio();

В даній ф-ї відбувається включення тактування системної шини АНВ1 та портів GPIOB та GPIOC. Для цього необхідно налаштувати регістр АНВ1ЕNR з блоку регістрів RCC (Reset and Clock Control). Біт 2 (GPIOCEN) та біт 1 (GPIOBEN) необхідно встановити в 1. Далі йде конфігурування PC9, PC5, PC6 та PC8 на вихід. Для цього у регістрі GPIOC(MODER) з блоку регістрів GPIO необхідно біти 18 та 19 (MODER9), 10 та 11 (MODER5), 12 та 13 (MODER6), 16 та 17 (MODER8), скинули до 0. Далі йде конфігурація PB4 та PB6 на альтернативний режим. Дані виводи підключені до пінів "Trig" та "Echo" відповідно. Необхідно під'єднати PB4 та PB6 до таймерів. Для цього у регістрі GPIOB(AFR) з блоку регістрів GPIO необхідно встановити відповідні біти. На рисунку 3.1. зображено розподіл альтернативних функцій, по якій можна побачити, який біт в регістрі (AFR) необхідно встановити, щоб під'єднати до бажаного виводу певну периферію.

		AF00	AF01	AF02	AF03	AF04	AF05	AF06	AF07	AF08	AF09	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	Port	SYS_AF	TIM1/TIM2	TIM3/ TIM4/ TIM5	TIM9/ TIM10/ TIM11	I2C1/I2C2/ I2C3	SPI1/SPI2/ I2S2/SPI3/ I2S3/SPI4	SPI2/I2S2/ SPI3/ I2S3	SPI3/I2S3/ USART1/ USART2	USART6	12C2/ 12C3	OTG1_FS		SDIO			
	PB0	-	TIM1_CH2N	тімз_снз	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	EVENT OUT
	PB1	-	TIM1_CH3N	TIM3_CH4	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	EVENT OUT
	PB2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EVENT OUT
	PB3	JTDO- SWO	TIM2_CH2	-	-	-	SPI1_SCK	SPI3_SCK/ I2S3_CK	-	-	I2C2_SDA	-	-	-	-	-	EVENT OUT
	PB4	JTRST	-	TIM3_CH1	-	-	SPI1_ MISO	SPI3_MISO	I2S3ext_S D	-	I2C3_SDA	-	-	-	-	-	EVENT OUT
	PB5	-	-	TIM3_CH2	-	I2C1_ SMBA	SPI1 _MOSI	SPI3_MOSI/ I2S3_SD	-	-	-	-	-	-	-	-	EVENT OUT
	PB6	-	-	TIM4_CH1	-	I2C1_SCL	-	-	USART1_ TX	-	-	-	-	-	-	-	EVENT OUT
Port B	PB7	-	-	TIM4_CH2	-	I2C1_SDA	-	-	USART1_ RX	-	-	-	-	-	-	-	EVENT OUT
	PB8	-	-	TIM4_CH3	TIM10_CH1	I2C1_SCL	-	-	-	-	-	-	-	SDIO_ D4	-	-	EVENT OUT
	PB9	-	-	TIM4_CH4	TIM11_CH1	I2C1_SDA	SPI2_NSS/I 2S2_WS	-	-	-	-	-	-	SDIO_ D5	-	-	EVENT OUT
	PB10	-	TIM2_CH3	-	-	I2C2_SCL	SPI2_SCK/I 2S2_CK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EVENT OUT
	PB12	-	TIM1_BKIN	-	-	I2C2_ SMBA	SPI2_NSS/I 2S2_WS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EVENT OUT
	PB13	-	TIM1_CH1N	-	-	-	SPI2_SCK/I 2S2_CK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EVENT OUT
	PB14	-	TIM1_CH2N	-	-	-	SPI2_MISO	I2S2ext_SD	-	-	-	-	-	-	-	-	EVENT
	PB15	RTC_ REFN	TIM1_CH3N	-	-	-	SPI2_MOSI /I2S2_SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EVENT

Рис.3.1. Розподіл альтернативних функцій

						Лист
					ДК82.460839.001 ПЗ	20
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата	, ,	20

Бачимо, що щоб під'єднати РВ4 та РВ6 до каналів таймеру ТІМ3_СН1 та ТІМ4_СН1 необхідно встановити біт AF02.

Так як канал таймеру ТІМ3_СН1 буде налаштований на вихід, і буде формувати ШІМ сигнал, необхідно вимкнути підтяжку для відповідного виводу, а саме PB4. необхідно звернутись до регістру GPIOB->PUPDR, і скинути біт 8 та 9.

3.3.2. Опис функції enable_step_tim2():

В даній ф-ї відбувається налаштування таймеру 2, котрий буде керувати швидкістю обертання двигуна. Було вирішено реалізувати наступний метод:

Налаштувати лічильник так, щоб він збільшував своє значення з частотою 1 кілогерц. Отримуючи значення від далекоміру, змінювати вміст регістру ARR за наступною формулою.

$$TIM2->ARR = 30 - (distance * 30 / 400);$$
 (3.1)

Таким чином, отримуючи значення дистанції ми можемо масштабувати дане значення і змінювати вміст регістр ARR. У випадку якщо відстань до перешкоди буде досить великою (макс. знач. котре підтримує далекомір 400 см), нехай distance = 300. В такому випадку в ARR запишеться значення 7,5 == 7. Тобто кожні 7 мілісекунд (7 — тому що таймер рахує з частотою 1 КГц) буде виконуватись обнулення лічильнику і виконуватись переривання (виконалась подія*). В обробнику переривання відбуватиметься інкрементування або декрементування, в залежності від напрямку руху двигуна, змінної Тастя, що відповідає за формування кроків двигуна. Тобто змінюючи значення ARR, ми керуємо частотою виклику обробника переривань, тобто частотою інкрементування та декремент. змінної Тастя, що в свою чергу приводить до збільшення швидкості обертання двигуна (якщо ARR прямує до нуля) або зменшення (якщо ARR прямує до 30).

В подальшому, номери бітів, котрі необхідно встановити чи скинути, не будуть перелічені, так як це займає багато місця, всі біти можна переглянути в Reference Manual-i.

						Лист
					ДК82.460839.001 ПЗ	21
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		21

Перш за все виконується ввімкнення тактування таймеру 2, встановленням відповідного біту в регістрі APB1ENR .В регістрі TIM2->CR1 налаштовуються напрямок рахунку лічильнику вверх, вмикається "shadow register", котрий не дає можливості одразу змінити вміст регістру ARR. Далі налаштовується регістр преддільник PSC, щоб сформувати частоту тактування лічильнику рівним 1 Кілогерц. Формула розрахунку значення регістру PSC наступна:

Freq_count =
$$(Freq_PSC / PSC^*+1) = 16MHz / (15999+1) = 1KHz$$
 (3.2)

Freq_PSC = 16 MHz – частота шини APB1

 $PSC^* = вміст регістру PSC$

Freq_count – частота на виході преддільника, тобто частота тактування лічильника.

Тобто, щоб сформувати частоту тактування 1 КГц, записуємо в PSC 15999.

Далі налаштовується стартове значення регістру ARR та CNT, було вирішено записати 50 та 0 відповідно.

Далі відбувається ввімкнення переривання UEV в регістрі TIM2->DIER. Таким чином при кожному переповненні лічильнику, відбуватиметься виклик обробника переривань.

Далі дозволяється робота лічильника, записом 1 в відповідний біт регістру CR1. Далі налаштовується пріоритет обробника переривань, після встановлюється флажок черги (Pending), що дає можливість обробляти переривання.

3.3.3. Опис функції enable_tim_3_4 () :

В даній ф-ї відбувається налаштування таймеру 3 та 4, котрий буде формувати ШІМ та вимірювать тривалість імпульсу відповідно. Було вирішено реалізувати наступний метод:

Для того щоб сформувати імпульс тривалістю 10 мкс, вирішено налаштувати таймер 3 наступним чином:

						Лист
					ДК82.460839.001 ПЗ	22
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		22

Вмикаємо тактування таймеру, встановивши відповідний біт в регістрі APB1ENR. Далі налаштовуємо таймер на рахунок вверх, так як і з таймером 2.

Записуємо в регістр РЅС значення 159 , тобто частота тактування лічильнику буде рівна 100 КГц , тобто період 10 мікросекунд. Записуємо в ARR максимально можливе значення ((2 в степені 16) – 1) . Таким чином період ШІМ буде рівний 0,65 секунд. Насправді на виході не буде формуватись ШІМ, так як період рівний 0,65 секунд дуже велике значення для ШІМ. На виході отримаємо сигнал дуже великої скважності, і імпульс тривалістю 10 мкс, тобто в системи буде запас (0,65с – 10мкс) секунд, щоб отримати імпульс на вхідний канал таймеру 4, до формування наступного імпульсу таймером 3.

Далі налаштовуємо регістр CCMR1, на режим PWM1. В даному режимі шим буде формуватись наступним чином: поки вміст лічильнику менший за CCR1, на виході буде логічна 1. В іншому випадку, лог. нуль. Якраз те що потрібно. Також в даному регістрі вмикається shadow_reg для регістру CCR1, тобто не можна буде змінити вміст CCR1, допоки не встановиться UEV флаг.

Далі вмикаємо Shadow_reg для регістру ARR (розглядали вище) налаштовуючи регістр CR1. Налаштовуємо регістр CCER, в ньому встановлюємо біти, які відповідають за вихідну полярність (якщо 1 – сигнал інвертується , якщо 0 – не інвертується) , тобто необхідно скинути необхідний біт. В цьому ж регістрі вмикаємо вихідний канал 1. Далі в рег. BDTR вмикаємо головний вихідний канал. Після записуємо в CCR1 одиницю, таким чином лічильник порахує до 1, тобто сформує імпульс 10 мкс, і далі рахуватиме до 65535, скинувши вихід до лог. 0. Після вмикаємо рахунок лічильнику. Таким чином сформований ШІМ сигнал – сигнал для виводу Trig модулю HC-SR04.

Далі виконується налаштування таймеру 4

Записується в PSC значення 15, тобто частота лічби рівна 1 МГц. Записується 0xFFFF в рег. ARR. Налаштовується рахунок вверх, налаштовується регістр ТІМ4->CCMR1 на вхід. В цьому ж регістрі вимикається фільтр та преддільник каналу. В

						Лист
					ДК82.460839.001 ПЗ	23
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		2.7

регістрі ССЕК налаштовується активний фронт а саме передній та задній (both). Вмикається канал 1. Після в регістрі DIER вмикається дозвіл переривання по приходу активного фронту на вхід каналу. Після вмикається таймер, виставляється пріоритет обробника переривання даного каналу, вмикається обробника переривання.

Таким чином, коли на вхід каналу приходить імпульс (передній фронт при початку генерації ультра-звукової хвилі) відбувається запис в ССR1 значення лічильнику, і викликається переривання. Обробник переривання виконує обрахунки. Після приходу заднього фронту, знову викликається переривання. Обробник на даному етапі розраховує значення тривалості імпульсу. Робота обробника буде представлена далі.

3.3.4. Опис функції обробки переривання "IM4_IRQHandler()"

Алгоритм наступний:

Якщо виконалось переривання саме від TIM4_CH1, тобто встановивсь флаг TIM4->SR_CC1IF тоді необхідно записати в current_captured зміну вміст CCR1.

Далі інвертуємо зміну, яка відповідає за полярність, щоб розрізняти який фронт саме прийшов.

Далі перевіряємо, якщо прийшов задній фронт то виконати наступне:

Якщо Cur_capt > Last_Capt тоді виконуємо:

Розрахувати тривалість імпульсу, виконавши різницю Cur_capt – Last_capt

Після розрахувати відстань до перешкоди за формулою 1.4.

Якщо Cur_capt < Last_Capt , тобто відбулось переповнення лічильнику тоді виконуємо:

Розрахувати тривалість імпульсу, виконавши різницю (0xFFFF - last_capt) + current_capt

						Лист
					ДК82.460839.001 ПЗ	2/.
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		24

Після розрахувати відстань до перешкоди за формулою 1.4.

Далі виходимо з даних блоків, і записуємо в змінну last_capt вміст змінної current_capt.

Таким чином, ми зможемо отримати значення відстані, навіть якщо відбулось переповнення лічильнику.

3.3.5. Опис функції обробки переривання "IM2_IRQHandler()"

Даний обробник буде викликатись якщо виконалось переривання від таймера №2, який відповідає за керування швидкістю двигуна. логіку роботи ми розглядали вище. Все що необхідно зробити, то це наступне:

Перевірити чи відбулося саме те що потрібне переривання

Після перевірити змінну Step_dir, котра відповідає за реверс двигуна, і в залежності від неї виконувати інкрементування або декрементування змінної Tacts.

Далі виконати масштабування та запис в регістр TIM2->ARR за формулою 3.1. Таким чином ми керуємо швидкістю обертання двигуна.

3.3.6. Опис функції обробки переривання EXTI15_10_IRQHandler ():

Даний обробник переривання викликається при натисканні зовнішньої кнопки SB1. Алгоритм обробника переривання наступний:

Перевіряємо чи виконалось саме переривання по лінії РВ14

Після маскуємо переривання, скинувши біт в регістрі EXTI->PR

Виконуємо інвертування змінної Step_dir

Дозволяємо обробку переривання, встановивши одиницю в регістрі EXTI->PR

Розмасковуємо переривання по лінії РВ14

						Лист
					ДК82.460839.001 ПЗ	25
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		23

3.3.7. Опис функції керування двигуном "drive(&Tacts)"

Дана функція дуже проста. Вона формує лог. рівні в регістрі GPIOB->ODR згідно рисунку 1.4. в залежності від значення змінної Tacts, котра передається в якості аргументів функції. Також ця функція виконує виправлення змінної Tacts:

Якщо Tacts > 7, то скинути її до 0

Якщо Tacts < 0, записати в неї 7

Тому дану змінну необхідно передавати по адресі, а не як значення, щоб ми могли змінити вміст самої змінної.

Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

Висновок

В даній розрахунковій-графічній роботі було реалізовано пристрій керування швидкістю обертання крокового двигуна, швидкість якого змінювалась в залежності від відстані до перешкоди, яку вимірював далекомір HC-SR04.

Було виконано прототип пристрою на безпаєчній макетній платі. Результати вийшли досить не поганими. Використовуючи далекомір НС-SR04, було отримано відстань з похибкою +- 3 сантиметри, що досить не погано. Звичайно, на відстані більше 100 сантиметрів, не варто чекати точних результатів, але для стартового прототипу це вже результат. Також варто враховувати опір провідників, поганий контакт на макетній платі і т.п. Двигун працює, швидкість змінюється. За необхідності можна поставити більш потужніший двигун, наприклад такий же ж двигун моделі 28ВYJ але на 9 вольт, якщо в цьому є необхідність.

Виконуючи дану розрахункову роботу, було набуто навички роботи з мікроконтролером STM32, а саме робота з таймерами глобального призначення, використання різних режимів їхньої роботи : ШІМ режим, режим вхідного каналу, при якому можна вимірювати тривалість імпульсів, робота з різними перериваннями (зовнішні, переривання від виконання подій такі як переповнення лічильника, надходження активного фронту на вхід каналу таймеру, тощо). Набуто навички роботи з фізичною периферією, далекоміри, крокові двигуни, кнопки.

Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

Список використаних джерел

- 1. Модуль HC-SR04 [електричний ресурс] Режим доступу: https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/ultrazvukovoj-dalnomer-hc-sr04/
- 2. Двигун 28BYJ-48 [електричний ресурс] Режим доступу: https://arduino.ua/prod216-shagovii-dvigatel-5v-28byj-48
- 3. Документація до мікроконтролеру STM32F401RE [електричний ресурс] Режим доступу:

 $\frac{https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/5d/b}{1/ef/b2/a1/66/40/80/DM00096844.pdf/files/DM00096844.pdf/jcr:content/translation}\\ s/en.DM00096844.pdf$

4. Інструмент для налаштування тактування мікроконтролеру STM32F401RE — Clock configuration tool for STM32F40x/41x microcontrollers (AN3988)/
[Електронний ресурс] — Режим доступу: https://my.st.com/content/my_st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-configurators-and-code-generators/stsw-stm32091.html

Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата