
※本附件為材料之參考試題,並非比賽之實際題目※

【參考試題二】

一、 試題名稱: 寵物遊戲機

二、 試題說明:


本試題為設計一個寵物遊戲機,使用者可進行各種模式與寵物互動。首先進入初始狀態所有硬體輸出回到初始狀態,初始狀態結束後進入待機狀態,此時硬體端需將指撥開關全部撥至 off,按下確認鍵後才能選擇進入指定模式。部分模式需於軟體介面輸入密碼,此密碼透過通訊介面傳送至控制核心(FPGA或 CPLD)後,於硬體端確認密碼無誤後,即可進入執行該模式。



圖一:系統架構圖

軟體端:

- ※ 通訊介面為軟體端與硬體端溝通之橋梁,資料傳輸格式無強制規定,由選手自行設計。
- ※ 本系統於軟體端只負責資料的接收、傳送,實際運算由硬體端負責。
- ※ 需有一個電腦軟體顯示介面(例如:VB、C#...等)進行密碼的輸入與顯示,再透過通訊介面與控制核心(FPGA或 CPLD)做溝通。
- ※ 軟體端分為輸入與顯示介面,可透過通訊介面與硬體端傳輸資料,軟體介面範例如圖二所示。



圖二: 軟體介面範例

狀態與模式說明:

1. 初始狀態

所有軟硬體模組進行初始化。

2. 待機狀態

RGB 燈以綠紅藍的順序循環,每秒切換一次顏色,直到離開待機狀態為止。待機狀態 LED 單色燈皆為熄滅、七段顯示器全部熄滅、LCD 顯示為全白。待機狀態時需將指撥開關全部 撥至 off,之後按下確認鍵才能選擇進入指定模式。將指撥開關撥至指定模式後,按下確認 鍵進入該模式。

3. 餵食模式

於硬體端輸入第一組 4 位數字,代表寵物的食量,按下<u>確認</u>鍵後顯示數字於 LCD 第一列。於硬體端輸入第二組 4 位數字,代表餵食的數量,按下<u>確認</u>鍵後顯示數字於 LCD 第二列。若餵食的數量大於等於寵物的食量,則餵食成功並且 LED 綠燈亮起;若餵食的數量小於寵物的食量,則餵食失敗並且 LED 紅燈亮起,同時蜂鳴器響一秒。成功或失敗後,按下<u>確認</u>鍵回到待機狀態。

4. 默契模式


於軟體端輸入寵物內心的 4 位數密碼,按下軟體端送出鍵後,左邊四位七段顯示器顯示第一組密碼。於硬體端輸入主人內心的第二組 4 位數密碼,按下硬體端<u>確認</u>鍵後,右邊四位七段顯示器顯示第二組密碼。若兩組密碼相同,代表默契考驗成功,LED 綠燈亮起;若兩組密碼不同,則默契考驗失敗,LED 紅燈亮起,蜂鳴器響一秒。成功或失敗後,按下<u>確認</u>鍵回到待機狀態。

5. 玩耍模式

左邊四位七段顯示器顯示寵物的開心值,初始值為20點。按下<u>開心</u>鍵可增加20點開心值;按下<u>驚嚇</u>鍵則扣除40點開心值,當開心值上升至100點則玩耍成功,LED 綠燈亮起;當開心值下降至0點則玩耍失敗,LED 紅燈亮起,蜂鳴器響一秒。成功或失敗後,按下<u>確認</u>鍵回到待機狀態。(開心值最低0點;最高100點。)

6. 運動模式

點矩陣左上方顯示一個綠點代表寵物位置,點矩陣右上方同時顯示一個紅點代表目的地。每 按下一次走路鍵綠點往右移動一格。當綠點抵達紅點時,代表運動結束,LED綠燈亮起, 按下確認鍵回到待機狀態。(如圖三所示)



(a)初始圖示

(b)按下一次走路鍵後

(c)抵達終點

圖三:運動模式圖例

硬體端:

4×4 無段式開關

無段式開闢之"按下"表示開闢按壓至放開的動作,且在該過程中開闢只會觸發一次。 其功能如下:

- a. Reset 鍵: 為系統優先權最高之按鍵, 無論何時按下此鍵, 系統都會進行 Reset 動作, 再 進入初始狀態。
- b. 確認鍵:按下時,表示完成目前流程,系統將進入下個流程。
- c. 清除鍵:於輸入數字時,按下清除鍵可清除已輸入之數字,並且可再重新輸入。
- d. 數字鍵:為硬體介面上的"0"~"9"之按鍵 ,可於部分模式輸入數字。
- e. 走路鍵:按下走路鍵後,在點矩陣當中綠點往右移動一格。
- f. 開心鍵:增加開心值 20 點。
- g. 驚嚇鍵:扣除開心值 40 點。

2. 指撥開關 於待機狀態時選擇進入指定模式。

表一:指撥開關定義

模式與狀態	指撥開關形式	補充
待機狀態 (初始條件)	ON	待機狀態需將指撥開關全部 撥至 off,按下 <u>確認</u> 鍵後才能 選擇進入指定模式。
進入餵食模式	ON	
進入默契模式	ON	
進入玩耍模式	ON CONTRACTOR OF THE PROPERTY	
進入運動模式	ON	


3. 雙色點矩陣


雙色點矩陣用以顯示使用資訊,必須能顯示的顏色有紅色、綠色、橘色,並且能操作點矩陣上每個位置的顏色。

4. LCD

如下圖範例,由上往下採用 $LCD(160\times128)$ 當中的 (159×128) 的範圍分割成相同大小的 12 個 (53×32) 區域,最下方的第 160 横列直接空白即可。每一個 (53×32) 區域都能夠顯示空白或是任意 $0\sim9$ 的數字。

參考做法:可將 0-9 的圖片像素值分別儲存至 10 個 53×32 的記憶體之中,再根據欲顯示於 LCD 上的數字來選擇相對應之記憶體,最後透過模組顯示該記憶體內容。






圖四:LCD 顯示說明,(a)圖示範例;(b)顯示範例:第一列顯示數值 250,第二列顯示數值 1798,第 三列顯示數值 36,虛線為分割示意圖,實際顯示並無虛線。


5. 七段顯示器

七段顯示器用以顯示數字與英文字母的資訊,英文字母不分大小寫並依題目規定顯示。

表二:七段顯示器 0~9 顯示方式



表三:七段顯示器 A-Z 顯示方式



6. LED 燈用以顯示狀態

- a. RGB 燈必須能顯示的顏色有綠色、紅色或藍色,並且每秒切換一次顏色,以綠紅藍的順序循環。
- b. 單色 LED 燈必須能正常顯示其顏色,並且控制亮滅 1 秒之閃爍。

7. 蜂鳴器

蜂鳴器用以發出聲響,無需考量音階變化,必須控制響 0.5 秒停 0.5 秒並連續 3 次循環,或持續不斷響 1 秒。