多周期流水线 CPU 实验报告

MIPS 50 条指令

邹沛余 2020201648

1. 设计目标

设计并实现五级流水线 MIPS CPU, 支持以下 MIPS 指令:

- ALU 指令: ADD / ADDU / SUB / SUBU / SLL / SRL / SRA / SLLV / SRLV / SRAV / AND / OR / XOR/ NOR / SLT / SLTU
- 加载立即数到高位: LUI
- 带有立即数的 ALU 指令: ADDI / ADDIU / ANDI / ORI / XORI / SLTI / SLTIU
- 乘除法器指令: MULT / MULTU / DIV / DIVU / MFHI / MTHI / MFLO / MTLO
- 分支指令: BEQ/BNE/BLEZ/BGTZ/BGEZ/BLTZ
- 无条件跳转指令: JR / JALR / J / JAL
- 访存指令: LB/LBU/LH/LHU/LW/SB/SH/SW
- 附加 syscall : 执行到 syscall 指令时使用 \$finish 终止仿真

2. 五级流水线设计(Pipeline)

- IF(Instruction Fetch)阶段:从 Instruction Memory 中取出指令,将指令保存在 IF/ID 寄存器中。
- ID(Instruction Decode)阶段:从 IF/ID 寄存器中取出指令和信号,进行解码,将解码容保存在 ID/EX 寄存器中。
- EX(Execution)阶段:从 ID/EX 寄存器中取出解码后的指令和信号,根据指令信息选择 ALU 或者 MDU 模块进行运算得到结果,并将结果信息保存在 EX/MEM 寄存器中。
- MEM(Memory)阶段:从 EX/MEM 寄存器中取出需要的地址执行内存的访问,并将访存结果保存在 MEM/WB 寄存器中。
- WB(Write Back)阶段:从 MEM/WB 寄存器中取出之前的所有计算结果和信号,根据信号将结果保存到对应的寄存器中

3. 控制信号设计(Control Signal)

· RegWriteDst: 写入的寄存器。

Enum 类型: rd, rt, other register。

• RegWriteSrc: 写入数据的数据来源。

Enum 类型: ALU 计算结果、从 Mem 读取的结果、PC 的 next 等。

• ALUSrc: ALU 的操作数来源。

Enum 类型:寄存器、立即数 imm 扩展、立即数 imm 的移位结果等。

• PCSrc: PC 的数据来源。

Enum 类型:寄存器地址、函数跳转、PC 自增。

• ALUOp: ALU 所支持的非立即数指令集合。

Enum 类型: add、addu、sub、subu、sll、srl、sra、sllv、srlv、srav、and、or、xor、 nor、slt、sltu。

• RegWriteEnabled: 标志执行寄存器写操作。

Bool 类型:

- 0: 失效;
- 1: 进行写操作。
- MemReadEnabled: 标志执行内存读操作

Bool 类型:

- 0: 失效;
- 1: 进行读操作。
- MemWriteEnabled: 标志执行内存写操作。

Bool 类型:

- 0: 失效;
- 1: 进行写操作。
- Branch: 标志修改 PC 值操作。

Bool 类型:

- 0: 失效;
- 1: 修改 PC 的值。

4. 全旁路转发(Forwarding)

设计旁路转发控制单元,该单元具有两个功能。

• 一是针对数据冒险所需要的旁路转发操作:需要进行转发的数据来自于 ID/EX、EX/MEM、MEM/WB 三个寄存器,需要对转发数据进行接受的阶段仅有 ID 和 EX。ID 阶段需要 ID/EX、EX/MEM、MEM/WB 三个寄存器的数据,EX 阶段需要 EX/MEM、MEM/WB 两个寄存器的数据。

if(EX MEM Result.signal.regWriteEnabled

ForwardA = Forwarding EX MEM;

else if(MEM WB Result.signal.regWriteEnabled

ForwardA = Forwarding MEM WB;

else

ForwardA = Forwarding_GPR;

• 二是针对分支冒险进行必要的判断,给出阻塞信号。

if(ID EX Result.signal.regWriteEnabled

ForwardBranchA = Forwarding ID EX;

else if(EX MEM Result.signal.regWriteEnabled

ForwardBranchA = Forwarding EX MEM;

else if(MEM WB Result.signal.regWriteEnabled

ForwardBranchA = Forwarding MEM WB;

ForwardBranchA = Forwarding GPR;

5. 阻塞(Block)

根据课程学习,对于一个阻塞信号,我们需要执行一下操作:

- · 冻结 IF/ID, 保存阻塞发生时的指令
- · 清除 ID/EX, 阻塞前的指令保持正常运行
- 禁止 PC, 防止 PC 继续计数, PC 应保持为 PC+4

阻塞控制单元使流水线产生阻塞分为多种情况。一是数据冒险中存在的阻塞,比如 lw 指令需要装载寄存器的值,该种情形下,我们可以根据 IF/ID 和 ID/EX 寄存器中的值判断是否需要阻塞;二是控制冒险中存在的阻塞,该阻塞信号由针对分支冒险的旁路控制单元给出;三是由 MDU 产生的结构冒险,乘除法器位于 EX 阶段,乘除法运算指令不会等待计算结果,而是由乘除法器在内部继续进行运算,并输出一个信号表示其正忙(busy)。待 busy 状态结束后将能够通过 MFHI/MFLO 指令读取其内部寄存器 HI/LO 的值。而处于 busy 状态的乘除法器无法接受任何操作,此时任何需要用到乘除法器的指令都应当阻塞在 EX 级。同时如果刚发起一次乘除法运算之后立刻取值,也需要进行阻塞等待。

6. 测试结果

C:\Users\lenovo\fc C:\Users\lenovo\Desktop\计算机系统实现I\Pipeline\Mips50TestCodeAns\Mips50TestCodeAns\TestAns\Odd.asm.txt
D:\CSI\Pipeline\mips50TestCodeAns\Mips50TestCodeAns\TestAns\Odd.asm.txt
D:\CSI\Pipeline\mips50TestCodeAns\Mips50TestCodeAns\TestAns\Odd.asm.txt
D:\CSI\Pipeline\mips50TestCodeAns\Mips50TestCodeAns\TestAns\Odd.asm.txt
D:\CSI\Pipeline\mips50TestCodeAns\Mips50TestCodeAns\TestAns\Odd.asm.txt
D:\CSI\Pipeline\mips50TestCodeAns\Mips50TestCodeAns\Mips50TestCodeAns\TestAns\Odd.asm.txt
D:\CSI\Pipeline\mips50TestCodeAns\Mips50TestCodeAns\Mips50TestCodeAns\TestAns\Odd.asm.txt
D:\CSI\Pipeline\mips50TestCodeAns\Mips50TestCodeAns\TestAns\Odd.asm.txt
D:\CSI\Pipeline\mips

C:\Users\lenovo>fc C:\Users\lenovo\Desktop\计算机系统实现I\Pipeline\Mips50TestCodeAns\Mips50TestCodeAns\TestAns\28H.asm. txt D:\CSI\pipeline\ans\28H.asm.txt IE在比较文件 C:\USERS\LENOVO\DESKTOP\计算机系统实现I\PIPELINE\MIPS50TESTCODEANS\MIPS50TESTCODEANS\TESTANS\28H.asm.txt 和 D:\CSI\PIPELINE\ANS\28H.ASM.TXT FC: 找不到差异

C:\Users\lenovo>fc C:\Users\lenovo\Desktop\计算机系统实现I\Pipeline\Mips50TestCodeAns\Mips50TestCodeAns\TestAns\82H.asm. txt D:\CSI\pipeline\ans\82H.asm.txt ...在比较文件 c:\USERS\LENOVO\DESKTOP\计算机系统实现I\PIPELINE\MIPS50TESTCODEANS\MIPS50TESTCODEANS\TESTANS\82H.asm.txt 和 D:\CSI\PIPELINE\ANS\82H.ASM.TXT FC:找不到差异

C:\Users\lenovo>fc C:\Users\lenovo\Desktop\计算机系统实现I\Pipeline\Mips50TestCodeAns\Mips50TestCodeAns\TestAns\88H.asm. txt D:\CSI\pipeline\ans\88H.asm.txt JEAL比较文件 C:\USERS\LENOVO\DESKTOP\计算机系统实现I\PIPELINE\MIPS50TESTCODEANS\MIPS50TESTCODEANS\TESTANS\88H.asm.txt 和 D:\CSI\PIPELINE\ANS\88H.ASM.TXT FC: 找不到差异