

עבודת גמר - בקורס ממונה בטיחות

נושא: ניהול הסיכונים באתר בנייה



קורס ממוני בטיחות - ניהול והנדסת בטיחות
הערכת סיכונים בשיטת JSA

מנחה: בני סלוטקי

לוי יצחק - דנה

ת"ז - 201521564

052-3599932

levi5832353@gmail.com

עמוד 1 מתוך 28

תוכן עניינים

מבוא 3

פרק א'

מסגרת החוק 4

פרק ב'

כללי / תיאור מקום העבודה 5

מבנה ארגוני ומערך הבטיחות 6

מדיניות הבב"ת של הארגון 7 - 8

פרק ג'

רשימת תיוג 9

ניהול וסקר סיכונים 10 - 17

פרק ד'

הוראות בטיחות / חוקים ותקנות 18 - 29

מבוא

חשיבות הבטיחות בענף הבנייה

ענף הבנייה הוא אחד הענפים המסוכנים ביותר בישראל, עם שיעור גבוה של תאונות קטלניות וקשות. תאונות אלו גובות מחיר כבד בחיי אדם ובסבל אישי, וגורמות לנזקים כלכליים משמעותיים למעסיקים (עיכובים, קנסות, פגיעה במוניטין ועוד).

אתגרים בניהול בטיחות באתרי בנייה

ניהול הבטיחות בענף הבנייה מורכב ומאתגר בשל מספר גורמים: אתרי בנייה משתנים כל הזמן – כוח אדם מתחלף, שיטות עבודה מתפתחות, ותנאי שטח משתנים (מזג אוויר, אספקות). מעורבות של קבלנים ראשיים, קבלני משנה רבים, ספקים וגורמי פיקוח שונים, המחייבת תיאום ושיתוף פעולה הדוק. לעיתים קרובות ישנו מחסום שפה, חוסר הכשרה מספקת או מודעות נמוכה לנושאי בטיחות בקרב חלק מהעובדים.

ניהול סיכונים ככלי מניעה מרכזי

ניהול סיכונים הוא תהליך שיטתי ופראקטיבי לזיהוי, ניתוח, הערכה ובקרת סיכונים. הוא כלי ניהולי חיוני המאפשר:

- **זיהוי מוקדם:** סריקה מקיפה של סביבת העבודה לזיהוי סכנות לפני שהן הופכות לתאונה.

- **הערכה:** הערכת רמת הסיכון (הסתברות X חומרה)

- **בקרה ומניעה:** יישום אמצעי בקרה בהתאם ל"היררכיית הבקרה":

1. **אלימינציה** (הסרת הסיכון במקור).
2. **החלפה** (שימוש בחומר/תהליך פחות מסוכן).
3. **בקרה הנדסית** (שינוי פיזי של סביבת העבודה).
4. **בקרה מנהלית** (נהלים, הדרכות, שלטים)
5. **ציוד מגן אישי** (הגנה אישית כקו הגנה אחרון).

מטרת הפרויקט:

מטרת פרויקט הגמר היא ליישם את עקרונות ניהול הסיכונים באתר בנייה ספציפי, לבחון את יעילות אמצעי הבקרה הקיימים, ולהציע תוכנית אופרטיבית מפורטת לשיפור הבטיחות ומניעת תאונות עבודה.

פרק א' - מסגרת החוק

חובת ניהול הסיכונים

חובת ניהול הסיכונים באתרי בנייה בישראל מעוגנת במערך חקיקה רחב, הכולל מספר חוקים ותקנות מרכזיים:

- פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970.
- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול בטיחות), תשע"ג-2013.
- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט-1999.
- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996.
- תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), תשמ"ח-1988.
- תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007.
- תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), תשמ"ד-1984.

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970:

זוהי פקודת היסוד בתחום הבטיחות התעסוקתית בישראל. היא מטילה חובות כלליות על מעסיקים ומנהלים לנקוט בכל האמצעים הסבירים להבטחת בטיחות ובריאות העובדים.

סעיפים שונים בפקודה מחייבים למעשה גישה של ניהול סיכונים, גם אם המונח המפורש "ניהול סיכונים" לא מופיע בה.

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013:

תקנות אלו מחייבות במפורש הכנת "תוכנית לניהול בטיחות" עבור אתרי בנייה העומדים בקריטריונים מסוימים (כגון מספר עובדים מעל 50, ועוד). ניהול הסיכונים הוא תהליך רב-שלבי מובנה ושיטתי לזיהוי, להערכה ולבקרת סיכונים, במטרה לבטלם או לצמצמם לכדי סיכונים קבילים.

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט-1999:

מחייבות את המעסיק לספק הדרכה ומידע לעובדים לגבי הסיכונים בעבודתם. ניתוח הסיכונים הוא הכלי שמאפשר לזהות אילו הדרכות נדרשות.

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996:

אחת החובות המרכזיות של הממונה על הבטיחות, כפי שמפורט בתקנות, היא לסייע למעסיק ולמנהל העבודה באיתור מפגעים ובביצוע סקרי סיכונים תקופתיים.

הממונה משמש כגורם המקצועי המייעץ להנהלה כיצד לנהל את הסיכונים, אילו אמצעי מניעה לנקוט ולוודא עמידה בדרישות החוק.

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה \ עבודה בגובה), תשמ"ח-1988 \ תשס"ז-2007:

תקנות של חובות משפטיות מחייבות את "מבצע הבנייה" במטרה להבטיח את בטיחותם ובריאותם של כל העובדים באתר.

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), תשמ"ד-1984:

המחזיק אמצעים טכניים-הנדסיים להפחית את מפלסי הרעש.

פרק ב' - תיאור מקום העבודה

פרטי הפרויקט ורקע כללי

פרטי האתר והמבנים

הפרויקט מתבצע בשכונת רמות יורם בנתיבות, על מגרש מספר 228, ששטחו הכולל עומד על כ-5,900 מ"ר. הפרויקט הוא יוזמה של חברת "ארזי הנגב נתיבות".

הבנייה כוללת קומפלקס מגורים המורכב מ-5 בניינים בסך הכל:

• 2 בניינים בני 9 קומות

• 3 בניינים בני 4 קומות

בסך הכל, הפרויקט יספק 115 יחידות דיור. בנוסף, נבנה במגרש מרתף תת-קרקעי המשמש כחניון.

מצב נוכחי

הפרויקט מצוי כעת בשלבי גמר מתקדמים. בשלב זה מתבצעות עבודות חיפוי אבן בקירות הפיתוח הסביבתי העבודה כולל את הגינות בקומת הקרקע.

מאפייני הפעילות - חיפוי אבן בקירות פיתוח

חיתוך אבן: עבודה בחיתוך אבן באמצעות מסור (בדרך כלל מסור דיסק או מסור שולחני)

הכנת פני השטח: ניקוי היסוד מבטון רופף, אבק, ולעיתים התזת שכבת יסוד או טיח.

קיבוע האבן: הדבקת אבני החיפוי באמצעות דבק ייעודי, בשילוב עם קיבוע מכני (עוגנים).

שינוע באתר: העברת האבנים מאזור האחסון לנקודת ההתקנה בשטח משופע או צפוף דורשת תכנון לוגיסטי.

שימוש בציוד עזר וכלים

- **פיגומים**: בשל אופי העבודה בגבהים משתנים, יש להקפיד על שימוש בפיגומים תקינים בלבד. עבור גובה רב יש להשתמש בפיגום זקיפים תקיני, ועבור גבהים נמוכים יותר ניתן להשתמש בפיגום חמורי, תוך וידוא יציבותו ועמידתו בתקנות.
- **כלי חיתוך וקידוח**: שימוש במסורי דיסק ובמקדח לביצוע חורים לטובת העוגנים.

סדר וניקיון סביבת העבודה

פסולת בניין: תהליך החיפוי מייצר כמות גדולה של פסולת אבן ואריזות, שיש לפנות באופן שוטף כדי למנוע מפגעי החלקה ומכשולים.

מערך הבטיחות ומבנה הארגוני

תיאור התפקידים ואחריות מרכזיים

1. מזמין העבודה/היזם

אחריות: הגדרת דרישות הפרויקט, תקציב ולוחות זמנים. אחראי לוודא מינוי בעלי תפקידים ראויים (כמו מנהל פרויקט וקבלן ראשי מוסמך).

2. מנהל הפרויקט (מטעם היזם)

אחריות: פיקוח עליון על התקדמות הפרויקט, עמידה בתוכניות, ובקרה תקציבית. אחראי לבקר את הקבלן הראשי גם בנושאי בטיחות כלליים.

3. הקבלן הראשי (מנהל האתר)

אחריות: הגוף המבצע הראשי. אחראי לניהול כולל של האתר, כולל בטיחות, איכות וביצוע העבודות.

4. ממונה הבטיחות

אחריות: מתן ייעוץ ובקרה למעסיק ולבעלי התפקידים בנוגע ליישום תקנות הבטיחות וההגות.

תפקיד: לזהות מפגעים, להציע פתרונות, לבצע הדרכות בטיחות, לבקר את יישום נהלי הבטיחות והחוק באתר, ולדווח על כשלים והצלחות.

5. מנהל עבודה

אחריות: היא אחריות ביצועית, ישירה ופוליטית לשלומם ולבטיחותם של העובדים הנמצאים תחת פיקוחו. הוא נחשב ל"זרוע הארוכה" של המעסיק בשטח והוא הגורם המרכזי ביישום הוראות הבטיחות בפועל.

6. קבלני משנה

אחריות: אחראים על ביצוע עבודות ספציפיות (לדוגמה: חשמל, אינסטלציה, עפר, אלומיניום). כל קבלן משנה הוא מעסיק לכל דבר, ועליו לוודא שכל עובדיו מודרכים ופועלים לפי נהלי הבטיחות של האתר ושל החוק.

8. צוות העובדים

אחריות: לעובדים יש אחריות משפטית ומחובתם לפעול באופן שישמור לא רק על בטיחותם האישית, אלא גם על בטיחות עמיתיהם לעבודה וכל אדם אחר הנמצא באתר.

אחריותם של העובדים מוגדרת בעיקר ב**פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970**, ובמיוחד בסעיפים העוסקים בחובת העובד לשתף פעולה ולפעול לפי הכללים.

מדיניות הבב"ת של הארגון

1. הצהרת הנהלה

אנו, הנהלת חברת ארזי הנגב, רואים בבטיחות, בבריאות ובגהות (בב"ת) של כלל העובדים באתר הבנייה בפרויקט פרימיום 14 בנתיבות, את הערך העליון ואת המחויבות הראשונה במעלה.

אפס פשרות על בטיחות!

אנו מחויבים לספק סביבת עבודה בטוחה ובריאה, ולפעול בהתאם לכל דרישות החקיקה, התקנות והתקנים הרלוונטיים בישראל ומעבר לכך. אנו מאמינים שכל תאונת עבודה ניתנת למניעה ושהעבודה באתר תסתיים בהצלחה רק אם כל אחד ואחת יחזרו לביתם בשלום בסוף יום העבודה.

2. עקרונות יסוד

- **מחויבות אישית:** כל עובד, קבלן משנה ומבקר באתר מחויב באופן אישי לפעול על פי נהלי הבטיחות.
- **הדרכה והסמכה:** לא תותר עבודה ללא הדרכה מתאימה ומתן ציוד מגן אישי (צמ"א) תקני ומתאים.
- **מניעה תחילה:** ניהול הסיכונים יתבצע באופן פרואקטיבי, תוך זיהוי מוקדם של מפגעים וטיפול בהם במקור (בהתאם להיררכיית אמצעי הבקרה).
- **שיפור מתמיד:** אנו מחויבים לבחון ולשפר באופן רציף את ביצועי הבטיחות באתר.

3. מטרות ויעדים מרכזיים לשנה הקרובה

אנו מצויים בפני צוות האתר את היעדים הבאים:

- **יעד אפס:** אפס תאונות עבודה קשות או קטלניות.
- **הפחתת תאונות:** הפחתה של 20% במספר תאונות הכמעט תאונה המדווחות.
- **ציות מלא:** עמידה מלאה בביקורות משרד העבודה והרשויות המקומיות (100% תאימות).
- **הדרכה:** השלמת הדרכות רענון בטיחות לכלל עובדי השלד והגמר עד סוף הרבעון השני של הפרויקט.

4. אחריות וסמכויות

- **הנהלת החברה:** אחראית להקצאת המשאבים הנדרשים (כוח אדם לבטיחות, תקציב לציד, הדרכות) ולפיקוח העליון.
- **מנהל האתר ומנהלי העבודה:** אחראים ישירות ליישום המדיניות בשטח, לפיקוח יומיומי על העובדים, ולאכיפת הנהלים.
- **הממונה על הבטיחות:** משמש כיועץ המקצועי להנהלה, אחראי לביצוע סקרי סיכונים, הדרכות ובקורות, ולוודא עמידה בתקנות.
- **קבלני המשנה:** מחויבים לפעול בהתאם למדיניות זו ולהבטיח שכל עובדיהם מודרכים ופועלים בבטחה.
- **העובדים:** אחראים לשמור על בטיחותם ועל בטיחות סביבתם, להשתמש בציד מגן אישי ולדווח מידית על כל מפגע.

5. תקשורת וזמינות

מדיניות זו תפורסם בלוחות המודעות הראשיים באתר, תופץ לכלל העובדים וקבלני המשנה, ותהיה זמינה בכל עת במשרד האתר. אנו מעודדים תקשורת פתוחה בנושאי בטיחות ומוכנים לשמוע הצעות לשיפור בכל עת.

על החתום,

חתימת מנכ"ל / בעלים
שם ותפקיד החותם
תאריך

פרק ג' – רשימת תיוג

הערות	ביצוע יסומן v	המטלה / פעולה	
		האם אושרה תוכנית בטיחות ספציפית לביצוע החיפוי.	1
		האם קיימים תעודות על סוג האבן, חוזק, ושיטת הקיבוע.	2
		האם אזור העבודה והאזור שמתחת מגודרים, ומוגדרים כשטח מסוכן.	3
		האם הפיגום תקין, מאובטח, ועובר בדיקה שוטפת על ידי המנהל עבודה.	4
		האם קיימים היתרי עבודה בגובה לעובדים.	5
		האם העובדים קשורים באופן מלא ובטוח לנקודות עיגון תקניות.	6
		האם קיימת עזרה ראשונה באתר.	7
		האם כל העובדים עברו הדרכת בטיחות ספציפית לעבודות חיפוי אבן.	8
		האם כל העובדים עברו הדרכה לשימוש נכון בצידוד מגן אישי (צמ"א). ומשתמשים בצמ"א.	9
		האם כל העובדים קיבלו הדרכה על הסיכונים הייחודיים באתר זה.	10
		האם יש מנהל עבודה מוסמך ונוכח בשטח.	11
		האם כלי העבודה החשמליים (דיסק, מקדחות) תקינים, בעלי בידוד כפול.	12
		האם קיים מפסק פחת תקין במקור החשמל.	13
		האם קיימים אמצעים למניעת אבק (חיתוך רטוב, שואב אבק תעשייתי).	14
		האם האבנים מקובעות באמצעות עוגנים מכניים תקינים כנדרש בתוכנית.	15
		האם העברת האבן מתבצעת באופן בטוח ללא סיכון לנפילת עצמים.	16
		האם אזור העבודה פונה ונוקה מפסולת ושאריות אבן.	17

ניהול וסקר סיכונים

למטרת הערכה של הסיכונים, נהוג להשתמש בלוח החלטה כדוגמת המוצג להלן. שימוש בלוח כדוגמת זה מאפשר

קביעת רמת סיכון קביל כמוסבר בסעיף הבא.

הסתברות / חומרת פגיעה	(גבוהה - 4) עלול לקרות בכל יום	(בינונית - 3) עלול לקרות מדי פעם	(נמוכה - 2) עלול לקרות, אך רק לעיתים רחוקות	(נמוכה מאד - 1) עלול לקרות, אך כנראה לא יקרה אף פעם
(חמורה - 4) מוות או נכות תמידית	16	12	8	4
(בינונית - 3) פגיעה רצינית או מחלה של יותר מ 30 יום.	12	9	6	3
(קלה - 2) טיפול רפואי וימי אי כושר	8	6	4	2
(שולית - 1) נחוצה רק עזרה ראשונה	4	3	2	1

מקרא

1-3 **סיכון קביל**, יש לנקוט בצעדים קבועים כדי שיישאר ברמה זו, כגון הדרכת עובדים, הוראות קבע בבטיחות.

4-9 **סיכון לא קביל**, צריך להורידו. ניתן להמשיך בפעילות לזמן מוגבל אם היא הכרחית ולא ניתן ליישם מניעה.

12-16 **סיכון לא קביל** ויש לפעול מיידית להקטנת רמת הסיכון גם אם הדבר מצריך הפסקת תהליך העבודה.

רק מנהל שהוסמך לכך רשאי לאשר את ביצוע העבודה (בכפוף לנוהל שנקבע לגורם הסיכון)

תרחישים אשר קיבלו ציון של 12 ויותר בלוח ההחלטות של הערכת סיכונים אינם קבילים.
יש להפסיק את הפעילות ולחדשה לאחר ביצוע תהליכי הפחתת סיכון לרמה קבילה.

אחראי על ביצוע עבודה בסיכון

גורם הסיכון	בעל תפקיד המוסמך לאשר עבודה ברמת סיכון 1-3	בעל תפקיד המוסמך לאשר ביצוע העבודה ברמת סיכון 4-9	בעל תפקיד המוסמך לאשר ביצוע העבודה ברמת סיכון 12-16
אבק מזיק	ראש צוות	מנ"פ / מנ"ע	הפסקת עבודה
נפילה מגובה	ראש צוות	מנ"פ / מנ"ע	הפסקת עבודה
נפילת עצמים ואבנים	ראש צוות	מנ"פ / מנ"ע	הפסקת עבודה
ארגונומיים ועומס פיזי	ראש צוות	מנ"פ / מנ"ע	הפסקת עבודה
התחשמלות	ראש צוות	מנ"פ / מנ"ע	הפסקת עבודה
פגיעה מכנית	ראש צוות	מנ"פ / מנ"ע	הפסקת עבודה
תאונות שינוע	ראש צוות	מנ"פ / מנ"ע	הפסקת עבודה
רעש מזיק	ראש צוות	מנ"פ / מנ"ע	הפסקת עבודה

תאריך עדכון: 1.12.2025														
עודכן על ידי: לוי יצחק דנה							אושר על ידי: בני סלוטקי				הוכן על ידי: לוי יצחק דנה			
אחראי לביצוע	הערכת סיכון לאחר יישום הבקורות			בקורות נדרשות			הערכת סיכון			תרחיש להתמשות גורם הסיכון	גורמי סיכון	ציוד	עמדת עבודה/ שלב בתהליך	אזור
	רמת סיכון	חומרה	סבירות	צמ"א	מנהלתיות	הנדסיות	ס'	ח'	רמת סיכון					
מנהל העבודה	4	4	1	קסדה. כפפות עבודה. ווסט זוהר בקרבת הכלים. נעלי בטיחות S3,	יש לבדוק לפני תחילת העבודה רישיון נהיגה מתאים. והצגת תסקירים למכונת ההרמה ולאביזרי הרמה. הדרכות עובדים ונוהל עבודה בשיפועים הגדרת זוויות שיפוע מקסימליות. אין להעמיס מעל הקבינה ומעל העומס המותר. בהתקנת תאורה - העבודה תבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך. נוהל שיקלול, שלבי ניתוק ואימות מתח עם מכשור מתאים.	רישיון הנדסי בתוקף עבור כלי צמ"ה, וציוד הרמה ותסקיר עבור מכונת ההרמה. בבובקט - יש צורך בצ'קלקה. וזמזם רוורס, עבור במנוף להעמסה עצמית - יש צורך במערכת הגנה מפני עומס יתר, הכולל התראה קולית, מערכת ייצוב ובקרת רגליים והצבת מפזרי עומס. בהתקנת תאורה - יש צורך בשיטת "נעילה ותיוג"	12	4	3	דריסה התהפכות. נפילת ציוד ממנוף, התהפכות של המנוף, שבירת זרוע. קריעת שרשרת, התחשמלות	כלי צמ"ה, ציוד הרמה חשמל	בובקט, עגורן להעמסה עצמית.	1. ארגון האתר: יישור השטח עבור פגיון, גידור השטח ברשת זמנית, התקנת תאורה, ושילוט.	חיפוי אבן בקירות פיתוח מגרש 228

תאריך עדכון: 1.12.2025													
מקום עבודה: אתר בנייה													
הוכן על ידי: לוי יצחק דנה													
אוויר על ידי: בני סלוטקי													
עודכן על ידי: לוי יצחק דנה													
אחראי לביצוע	הערכת סיכון לאחר יישום הבקורות			בקורות נדרשות			הערכת סיכון			גורמי סיכון	תרחיש להתמשות גורם הסיכון	עמדת עבודה/ שלב בתהליך	אזור
	רמת סיכון	חומרה	סבירות	צמ"א	מנהלתיות	הנדסיות	רמת סיכון	ח'	ס'				
מנהל העבודה	8	4	2	רתמה, קסדה, קו חיים מערכת לבלימת נפילה, נעלי בטיחות, בגדי עבודה, משקפי מגן בזמן חיתוך.	הקמת הפיגום תבוצע אך ורק על ידי עובד מיומן בהשגחתו של מנהל עבודה (בפיגום מתחת ל6 מטר). לא יוצב פיגום על פיגום אחר. חובה לעגן את הפיגום למבנה בהתאם להוראות היצרן. חובה להתקין מעקה עליון (בגובה 1 מטר בפיגום זקיפים) אסור להעמיס יתר על המידה את הפיגום. בדיקת לוח חשמל ע"י חשמלאי מוסמך אחת ל 3 חודשים. בדיקת פחת אחת לשבוע ע"י מנהל עבודה או מי מטעמו.	פיגום זקיפים העומד בתקן ישראלי (ת"י 1139 חלק 1) גידור הפיגום בזנים הכולל אזן יד, תיכון, ורגל. בסיסי הפיגום יהיה על משטח מפולס, יציב ומהודק. הפיגום יעמדו על אדן אחד ברוחב 20 ס"מ ועובי 4.5 ס"מ. לפיגום יהיה חיזוק אלכסונים אשר יחוברו באמצעות מצמדות ל- 3 זקפים לפחות. עיגון הפיגום לקיר באמצעות מצמדות ועוגנים בלבד. <u>חל איסור לקשור את הפיגום עם חוט שזור.</u> רוחב הפיגום יהיה לפחות 80 ס"מ. בהתקנת הפיגום יש צורך בהתקנת קו חיים ונקודות עיגון. בפיגום חמורי - גובה רצפת הפיגום ומרחק בין הסמוכות לא יעלה על 2 מטר. בעבודה בכלים חשמליים מטלטלים יש צורך בממסר פחת ברגישות של 0.03 אמפר, ובידוד כפול להכלים ולכלל חשמל יש צורך במגן לבטח, מגן שמכסה את החלק המסוכן במכשיר ואסור להסירו.	12	4	3	נפילה מגובה בזמן בניית הפיגום. נפילה של חפצים מהפיגום. קריסת הפיגום. התחשמלות מכלי חשמלי, או מכבל חשמלי. פגיעות פיזיות מכלי חשמלי.	כלי עבודה ידניים. ציוד חשמלי מטלטל הכולל מסור לחיתוך עץ, פטישון, מברגה, כבל חשמל, כלים מטלטלים. עבודה בגובה. חשמל. מסור.	2. בניית פיגום, זקיפים, ופיגום חמורי.	חיפוי אבן בקירות פיתוח מגרש 228

תאריך עדכון: 1.12.2025										מקום עבודה: אתר בנייה				
עודכן על ידי: לוי יצחק דנה										הוכן על ידי: לוי יצחק דנה		אושר על ידי: בני סלוטקי		
אחראי לביצוע	הערכת סיכון לאחר יישום הבקורות			בקורות נדרשות			הערכת סיכון			גורמי סיכון	תרשים להתממשות גורם הסיכון	ציוד	עמדת עבודה/ שלב בתהליך	אזור
	רמת סיכון	חומרה	סבירות	צמ"א	מנהלתיות	הנדסיות	רמת סיכון	ח'	ס'					
מנהל העבודה ומפעיל טלסקופי	2	1	2	קסדה, ווסט זוהר בקרבת הכלים. נעלי בטיחות S3,	רישיון נהיגה מתאים. הדרכות ייעודיות נוהל הפעלה בטוחה: הכולל תהליך בדיקת הכלי לפני תחילת עבודה ותהליך כיבוי והשבתה בטוחים. הגדרת אזורי עבודה: הגדרת נתיבי תנועה מוגדרים לכלי, אזורי פריקה וטעינה ייעודיים, הגבלת מהירות מחייבת באתר לכלים ממונעים. לפני כל הרמה יש לבדוק שהמשטח קשור ולא פתוח.	שימוש ברגלי ייצוב הידראוליות. מערכת הגבלת עומס, התקני ראייה היקפיים. יש צורך בצ'קלקה יש להבטיח שהחומר קשור היטב לפני כל הרמה.	4	2	2	דריסה נפילת ציוד פגיע פיזית	כלי צמ"ה,	מניטור טלסקופי	3. שינוע חומרי בניה: אבן, דבק.	חיפוי אבן בקירות פיתוח מגרש 228

תאריך עדכון: 1.12.2025							מקום עבודה: אתר בנייה							
עודכן על ידי: לוי יצחק דנה							אושר על ידי: בני סלוטקי			הוכן על ידי: לוי יצחק דנה				
אחראי לביצוע	הערכת סיכון לאחר יישום הבקורות			בקורות נדרשות			הערכת סיכון			גורמי סיכון	תרחיש להתמשות גורם הסיכון	ציוד	עמדת עבודה/ שלב בתהליך	אזור
	רמת סיכון	חומרה	סבירות	צמ"א	מנהלתיות	הנדסיות	ס'	ח'	רמת סיכון					
מנהל העבודה	6	3	2	יש להשתמש במסכות נשימה המיועדים לסנן חלקיקים זעירים, לדוגמה, מסכות תקן N95 לפחות. קסדה נעלי בטיחות S3, משקפי מגן אטמי אוזניים כפפות עבודה בגדים ארוכים וצמודים. הנחיה : לעובדים לנקות את בגדיהם מאבק לפני הפסקות או יציאה מהאתר	נוהל המחייב עבודה עם צמ"א ניטורים סביבתיים הגבלת הזמן שבו העובד חשוף לאבק המזיק או לרעש המזיק. הדרכה לפני תחילת עבודה ובטחת ידע והבנה של הסיכונים ושיטות העבודה. ניהול חיתוך רטוב: המפרט כיצד להפעיל את מערכת המים לפני החיתוך, לוודא זרימה תקינה, וכיצד לנקות בסיום. ניהול הרמת משאות: הנחיה לשימוש במכשור הרמה (מלגזות), במקום הרמה ידנית. שימוש בשילוט ואזהרות.	שימוש במים במהלך החיתוך כדי לרסן אבק. רכישת מכונות חיתוך וליטוש מתקדמות יותר המתוכננות לפעול ברמות רעש נמוכות יותר. מגנים פיזיים מגנים אלו נועדו למנוע מגע פיזי בין העובד לבין הדיסק המסתובב, ולעצור חלקיקים נזרקים	12	3	4	שאיפת אבק סיליקה יכול לגרום למחלות ריאה קשות וכתוצאה מכך סיליקוזיס. העובד אינו לובש ציוד מגן נשימתי מתאים. פגיעה בשמיעה של העובד פגיעה של יד העובד או חלק מגופו אשר בא במגע עם הדיסק המסתובב. פגיעה במערכת השלד והשרירים.	אבק סיליקה גבישית רעש מזיק פגיעה מלהב החיתוך התנפצות דיסק חיתוך תנועת והרמת משאות כבדים	מסור שולחן	4. חיתוך אבן	חיפוי אבן בקירות פיתוח מגרש 228

תאריך עדכון: 1.12.2025							מקום עבודה: אתר בנייה							
עודכן על ידי: לוי יצחק דנה							אוסר על ידי: בני סלוטקי				הוכן על ידי: לוי יצחק דנה			
אחראי לביצוע	הערכת סיכון לאחר יישום הבקורות			בקורות נדרשות			הערכת סיכון			גורמי סיכון	תרחיש להתמשות גורם הסיכון	ציוד	עמדת עבודה/ שלב בתהליך	אזור
	רמת סיכון	חומרה	סבירות	צמ"א	מנהלתיות	הנדסיות	ס'	ח'	רמת סיכון					
מנהל העבודה	3	3	1	מסכה נגד אבק (N95) ומעלה. קסדה, רתמת בטיחות, נעלי בטיחות S3, אטמי אוזניים כפפות עבודה בגדים ארוכים וצמודים כפפות עמידות לחומרים כימיים:	הדרכות והסמכות עובדים הכרות עם גיליונות בטיחות(SDS) נהל עבודה בטוחה: נהל המגדיר חובת שימוש בכפפות ובמשקפי מגן בכל עת של מגע עם חומר רטוב. הגבלת זמן חשיפה בדיקת לוח חשמל ע"י חשמלאי מוסמך אחת ל 3 חודשים. בדיקת פחת אחת לשבוע ע"י מנהל עבודה או מי מטעמו. נהל הרמת משאות: הנחיה לשימוש במכשור הרמה (מלגזות, במקום הרמה ידנית. בדיקת הפיגום 1 לשובע לפחות ע"י המנהל עבודה	שימוש בחומרים מוכנים לשימוש רכוש חומרים במצב משחתי/נוזלי מוכן לשימוש. שימוש בשואב אבק בעל מסנן המחובר ישירות למערבל חומרים. המערכת שואבת את האבק מיד כשהוא נוצר, לפני שהוא מגיע לאזור הנשימה של העובד. רכישת מערבול חשמלי מתקדם יותר המתוכנן לפעול ברמות רעש נמוכות יותר. בעבודה בכלים חשמליים מטלטלים יש צורך בממסר פחת ברגישות של 0.03 אמפר, ובידוד כפול להכלים ולכלל חשמל גידור הפיגום זקיפים יהיה מגודר בזנים הכולל אזהר יד, תיכון, ורגל. בפיגום חמורי - גובה רצפת הפיגום ומרחק בין הסמוכות לא יעלה על 2 מטר.	2	3	6	שאיפת אבק זה לאורך זמן עלולה לגרום למחלות ריאה קשות וכרוניות כגון סיליקוזיס נפילה מגובה. כוויות וגירויים במגע עור ועיניים התחשמלות, מכלי חשמלי, או מכבל חשמלי. פגיעה בשמיעה של העובד פגיעה במערכת השלד והשרירים.	חשיפה לאבק מזיק כוויות וגירויים עבודה בגובה חשמל רעש מזיק תנועת והרמת משאות כבדים	כלי עבודה ידניים מערבול חשמלי לערבוב הדבק כבל חשמל פיגום זקיפים פיגום חמורי	5. הדבקת אבן ומריחת כוחלה	חיפוי אבן בקירות פיתוח מגרש 228

תאריך עדכון: 1.12.2025							מקום עבודה: אתר בנייה							
עודכן על ידי: לוי יצחק דנה							אפשר על ידי: בני סלוטקי				הוכן על ידי: לוי יצחק דנה			
אחראי לביצוע	הערכת סיכון לאחר יישום הבקורות		בקורות נדרשות				הערכת סיכון			גורמי סיכון	תרשיש להתמשות גורם הסיכון	ציוד	עמדת עבודה/ שלב בתהליך	אזור
	רמת סיכון	חומרה	סבירות	צמ"א	מנהלתיות	הנדסיות	רמת סיכון	ח'	ס'					
מנהל העבודה	3	3	1	קסדה, רתמת בטיחות, נעלי בטיחות S3, אטמי אוזניים כפפות עבודה בגדים ארוכים וצמודים כפפות עבודה	הדרכות והסמכות עובדים הכשרה והדרכה מקיפה בדיקת הפיגום 1 לשובע לפחות ע"י המנהל עבודה נוהל המחייב עבודה עם צמ"א מלא ניקיון הבגדים: הנחיה לעובדים לנקות את בגדיהם מאבק לפני הפסקות או יציאה מהאתר, באמצעות שואב אבק אין להשתמש בכבל חשמל פגום.	גידור הפיגום זקיפים יהיה מגודר בזנים הכולל אֶזֶן יד, תיכון, ורגל. בפיגום חמורי - גובה רצפת הפיגום ומרחק בין הסמוכות לא יעלה על 2 מטר. עבודה בפטישון המתוכנן לפעול ברמות רעש נמוכות יותר. עבודה בפטישון עם רטט מופחת בעבודה בכלים חשמלים מטלטלים יש צורך בממסר פחת ברגישות של 0.03 אמפר, ובידוד כפול להכלים ולכבל חשמל	6	3	2	נפילה מגובה. התחשמלות מכלי חשמלי, או מכבל חשמלי. פגיעה בשמיעה של העובד רעידות שאיפת אבק זה לאורך זמן עלולה לגרום למחלות ריאה קשות וכתוצאה מכך סיליקוזיס	חשמל רעש מזיק. עבודה בגובה רטט אבק סיליקה	כלי עבודה ידניים פטישון חשמלי כבל חשמל	6. קידוח עוגנים לאבן.	חיפוי אבן בקירות פיתוח מגרש 228

תאריך עדכון: 1.12.2025										מקום עבודה: אתר בנייה				
עודכן על ידי: לוי יצחק דנה										אוויר על ידי: בני סלוטקי		הוכן על ידי: לוי יצחק דנה		
אחראי לביצוע	הערכת סיכון לאחר יישום הבקורות			בקורות נדרשות			הערכת סיכון			גורם הסיכון	גורמי סיכון	ציוד	עמדת עבודה/ שלב בתהליך	אזור
	רמת סיכון	חומרה	סבירות	צמ"א	מנהלתיות	הנדסיות	ס'	ח'	רמת סיכון					
מנהל העבודה	4	4	1	קסדה, רתמת בטיחות, קווי חיים נעלי בטיחות S3, כפפות עבודה בגדים ארוכים וצמודים	פירוק פיגום ייעשה באופן הדרגתי מלמעלה למטה, על כל חלקיו, כך שבכל עת תישמר שלמותו ויציבותו של החלק הנותר. מהמקום שבו מפרקים פיגום יורחקו כל האנשים זולת אלה העוסקים ישירות בביצוע הפירוק. חלקי הפיגום יורדו בזהירות ולא יזרקו מכל גובה שהוא.	יש לבצע התקנה של עוגני בטיחות ייעודיים לכל אורך חזית העבודה. עוגנים אלה ישמשו נקודת חיבור בטוחה עבור קווי החיים של העובדים, וזאת מבלי להסתמך על יציבות הפיגום, אשר עשויה להשתנות במהלך שלבי הפירוק.	3	4	12	נפילה מגובה ופגיעה מחפץ נופל	עבודה בגובה פגיעה מחפצים נופלים	כלי עבודה ידניים	7. פירוק פיגום זקיפים	חיפוי אבן בקירות פיתוח מגרש 228
				כפפות עבודה בגדים ארוכים וצמודים	פירוק הפיגום תבוצע אך ורק על ידי עובד מיומן בהשגחתו של מנהל עבודה (בפיגום מתחת ל 6 מטר).	הדרכות עובדים לפני פירוק הפיגום.								
				כפפות עבודה	בדיקה אישורי עבודה בגובה של העובדים.	נוהל המחייב עבודה עם צמ"א								
					גידור ואבטחת אזור העבודה באזור הסכנה מתחת לפיגום המפורק, תוך הצבת שלטי אזהרה ומניעת כניסה של עובדים שאינם מורשים.	נוהל האוסר לפרק פיגום בחשכה.								

פרק ד' – הוראות בטיחות / חוקים ותקנות

רשימת חוקים ותקנות עם הסעיפים הרלוונטיים לעבודות חיפוי אבן באתר בנייה

פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש, התש"ל-1970

פרק ב: בריאות

- סעיף 16 – ניקיון – מפעל יוחזק במצב נקי ללא צחנה הבאה מביב, מנוחיות או ממטרד.
- סעיף 17 – פעולות ניקוי דרך כלל – יום יום יסולקו בשיטה נאותה לכלוך ואשפה שנצטברו על הרצפות והשולחנות של חדרי עבודה ובחדרי המדרגות ובמסדרונות.
- סעיף 28 – תאורה – אמצעים יעילים יינקטו כדי להשיג תאורה מספיקה ונאותה טבעית או מלאכותית, בכל חלק שבני אדם עובדים או עוברים בו.
- סעיף 33 – ניקוז רצפות – היה תהליך גורם להרטבת הרצפה עד כדי כך שאפשר לנקז את הנוזלים יינקטו ויקויימו אמצעים יעילים לניקוזם.
- סעיף 34 – יש להתקין נוחויות מספיקות ונאותות בשביל העובדים במפעל, לקיימן ולהחזיקם במצב נקי ולנקוט אמצעים יעילים לתאורתן.

פרק ג: בטיחות

סימן א: מכונות בדרך כלל

- סעיף 37 – חלקים הטעונים גידור – כל אחד מהחלקים יגודר לבטח (גידור פיזי) במנועים חשמליים, בגנרטורים חשמליים ובממירים סיבוביים – כל חלק שלהם וכל גלגל תנופה המחובר אליהם במישרין.
- בכל מניע ראשי, כל חלק נע שלו וכל גלגל תנופה המחובר אליו במישרין, בין שהמניע הראשי או הגלגל התנופה נמצאים בבית מכונות ובין אם לאו.
- בממסרת – כל חלק שלה
- במכונות שאינן מניע ראשי או ממסרת – כל חלק מסוכן שבהן.
- סעיף 39 – התקני בטיחות אוטומטיים – חלק מסוכן במכונות כאמור בסעיף 37 (4) שמחמת מהות הפעולה אין להשיג את בטיחותו באמצעות מגן קבוע, יראו כאילו נתמלא דרישות סעיף 37 אם הותקן התקן המונע באופן אוטומטי את המפעיל מלבוא במגע עם אותו חלק.

סימן ג: מבנה בטיחות הגישה והמעבר

- סעיף 49 – גישה למקום עבודה – אמצעי גישה בטוחים לכל מקום שאדם צריך לעבוד בו אי-פעם יותקנו ויקויימו ככל שהדבר מעשי במידה סבירה.
- סעיף 50 – הגנה מפני נפילה – היה אדם צריך לעבוד במקום שממנו הוא עלול ליפול יותר משני מטרים, ואין המקום מאפשר אחיזת רגל בטוחה, ולפי הצורך – אחיזת יד בטוחה, יותקנו – ככל שהדבר מעשי במידה סבירה – אמצעים לבטיחותו על ידי גידור או באופן אחר.

סימן ד: משטחים, מדרגות וסולמות

- סעיף 54 – משטחים – כל רצפה, דרגה, מדרגות, מסדרון ומדרכת מעבר יהיו ממבנה טוב ויקויימו כראוי.

סעיף 56 – פתחים ברצפות - כל פתח שברצפה יגודר לבטח; הוראה זו לא תחול במידה שמחמת מהות הפעולה אין הגידור מעשי.

סימן ו': שרשרות, חבלים ואבזרי הרמה

סעיף 71 – תחולה והגדרות – הוראות סימן זה יחולו לענין כל שרשרת, חבל או אבזר הרמה המשמשים להעלאת או להורדת של בני אדם, טובין או חמרים.

אבזר הרמה – "התקן כלשהו המשמש או הנועד לשמש במישרין או בעקיפין לחיבור עומס להתקן הרמה ואינו מחובר דרך קבע לעומס

סעיף 73 – לוח עומסי עבודה -א. במחסן שבו מחזיקים את השרשרות, החבלים או אבזרי ההרמה ובמקומות בולטים שבמפעל יוצג לוח בו רשום עומס העבודה הבטוח של כל סוג ומידה של שרשרת, חבל או אבזר הרמה שבשימוש.

סעיף 74 – עומס יתר - אין להשתמש בשרשרת, בחבל או באבזר הרמה בשביל מטען שמשקלו עולה על עומס העבודה הבטוח.

סעיף 75 – בדיקות - כל השרשרות, החבלים ואבזרי ההרמה שבשימוש יבדקו ביסודיות על ידי בודק מוסמך לפחות אחת לשנה חדשים,

סימן ז': מכונות הרמה

סעיף 81 – בדיקה - מכונת הרמה על כל חלקיה תיבדק ביסודיות, לפחות אחת לארבעה עשר חדשים, על ידי בודק מוסמך.

סעיף 84 – סימון עומס עבודה - על מכונת הרמה יסומנו ברורות עומסי העבודה הבטוחים שלה

סעיף 85 – עומס יתר - לא תוטען מכונת הרמה במטען שמשקלו עולה על עומס העבודה הבטוח כפי שסומן

פרק ד': רווחה לעובדים

סעיף 136 – מי שתיה - יש להתקין ולקיים, בנקודות נאותות שהגישה אליהן נוחה לכל העובדים, הספקת מים ראויים לשתיה, בכמות מספקת,

סעיף 139 – כוסות - אם אין המים באים בקילוח עולה שנוח לשתות ממנו, יימצאו ליד כל נקודת הספקה כלי שתיה נאותים וסידורים לשטיפתם במי שתיה

סימן ב' רחצה

סעיף 140 – התקנת סידורי רחצה - יש להתקין ולקיים לשימוש העובדים סידורי רחצה מספיקים ונאותים, לרבות סבון ומגבות נקיות או אמצעים נאותים אחרים לניקוי או לניגוב; הגישה אליהם תהיה נוחה והם יוחזקו במצב נקי ומסודר.

סימן ג' שמירת בגדים

סעיף 142 – מלתחה - יש להתקין ולקיים לשימוש העובדים מלתחה מספיקה ונאותה לבגדים שאין לובשים אותם בשעות העבודה, וסידורים מעשיים סבירים לייבוש בגדים כאמור.

סימן ד' מקומות ישיבה

סעיף 144 – מושב לפנאי - במפעל יהיו כסאות או ספסלים מתאימים, בעלי משענת גב, במספר מספיק ובמצב תקין כדי לאפשר לעובדים כשיש להם במשך העבודה הזדמנות סבירה לשבת בלי שתופרע העבודה.

סימן ה' עזרה ראשונה

סעיף 148 – ממונה על ארגז – על כל ארגז לעזרה ראשונה יתמנה אדם אחראי והוא יהיה מצוי בנקל כל שעות העבודה; במפעל שעובדים בו יותר מחמישים איש על הממונה להיות מאומן במתן עזרה ראשונה.

בכל חדר עבודה תוצג הודעה המפרשת את שמו של הממונה על הארגז שנועד לאותו חדר.

פרק ה': הוראות מיוחדות לענין בריאות, בטיחות ורווחה

סימן א': אבק ואדים

סעיף 154 – סילוק אבק ואדים – אם בקשר לתהליך פלוני נפלטים אבק, אדים או זיהום אחר שמחמת מהותם וכמותם עלולים הם לפגוע בעובדים או להטרידם, או נפלט אבק כלשהו בכמות ניכרת, יינקטו כל האמצעים הדרושים כדי להגן על העובדים מפני נשימת האבק, האדים או הזיהום האחר ולמנוע הצטברותם בחדר עבודה.

נוסף לאמור בסעיף קטן (א), אם מהות התהליך מאפשר זאת יותקנו ויקויימו התקני פליטה בסמוך ככל האפשר לנקודת ההתהוות של האבק, האדים או הזיהום האחר, למניעת חדירתו לאויר של חדר עבודה.

סימן ב': הוראות בדבר אכילה ושתייה

סעיף 158 – מקום לאכילה - בכל מפעל שמבוצע בו תהליך מסוכן לבריאות יועמד לרשות העובדים מקום מתאים לאכילת ארוחותיהם, ובו שולחנות וכסאות במספר מספיק.

פרק ו': תחולות והרחבות מיוחדות

סימן ח': בניה ובניה הנדסית

תחולת הפקודה על בניה ובניה הנדסית

סעיף 191 – בניה ובניה הנדסית המבוצעות דרך משלח - יד או עסק או לצורך עסק תעשייתי או מסחרי, לרבות השימוש בקו פסים או שלוחה שלו לבניה או לבניה הנדסית ולצרכיה, וכן בניה שאינה תיקון או קיום בלבד אף אם אינה דרך משלח-יד או עסק – יחולו עליהן ההוראות המנויות בסעיף קטן (ב), בהתאמות ובשינויים שנקבעו, כאילו המקום שבו בוצעו הפעולות האמורות הוא מפעל וכאילו מי שנטל עליו את ביצוען (להלן – המבצע) הוא תופשו של מפעל.

פרק ז': שונות

סימן ג': פנקס המפעל

סעיף 198 – פנקס המפעל – למפעל ינוהל פנקס בטופס שנקבע, בעברית או בערבית.

סימן ד': חובותיהם של עובדים

סעיף 202 – איסור מעשה העלול לסכן - עובד לא יעשה במזיד ובלי סיבה סבירה דבר העלול לסכן את עצמו או את זולתו.

סעיף 203 – איסור לפגוע בהתקנים - עובד לא יפגע ולא ישתמש לרעה במזיד בכל אמצעי, התקן, נוחות או דבר אחר שסופקו או הותקנו לפי פקודה זו להבטחת בריאותם, בטיחותם או רווחתם של העובדים.

סעיף 204 – חובה להשתמש בהתקנים - סופק או הותקן לשימוש של עובד, לפי פקודה זו, אמצעי או התקן להבטחת בריאותו או בטיחותו, חובה עליו להשתמש בהם.

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-

2013

פרק ב': הוראות כלליות

אחריות וחובות המוטלות על המחזיק במקום העבודה

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה מסירת מידע והדרכת עובדים, תשנ"ט-

1999

סעיף 2 - מסירת מידע בדבר סיכונים

סעיף 3 - הדרכת עובדים. באמצעות בעל מקצוע מתאים. הדרכה למנהלי עבודה ולעובדי תחזוקה תינתן באמצעות המוסד לבטיחות ולגיהות או מוסד או אדם אחר שאישר לכך מפקח עבודה ראשי.

סעיף 6 - פנקס הדרכה

סעיף 7 - תמצית מידע בכתב - מחזיק במקום עבודה ימסור לעובד במקום העבודה, תמצית בכתב של מידע בדבר סיכונים בעבודה שבה הוא מועסק.

סעיף 13 - חובות העובד - להודיע למחזיק במקום העבודה על סיכון במקום העבודה שנתגלה לו תוך כדי עבודתו ושלא היה ידוע מקודם;

להתייצב לכל הדרכה, שהזמינו אליה המחזיק במקום העבודה או מי מטעמו, זולת אם היתה סיבה סבירה להעדרו.

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז- 1997

סעיף 2 - מניעת סיכונים: חייב המעביד, לספק לעובד ציוד מגן אישי, כמפורט בתקנה 3 בתוספת

סעיף 3 - חובות המעביד: המעביד יספק ציוד מגן אישי לשימוש העובד בעבודות ובתהליכים המפורטים לשם הגנת איברים כמפורט בתקנה, ויפקח על השימוש כאמור.

סעיף 5 - תחולת ההוראות: תקנות אלה יחולו על מעביד לגבי עובדיו, ולגבי עובדים אחרים לרבות עובדי קבלן כוח אדם ועובדים עצמאיים.

סעיף 6 - טיב הציוד והתאמתו: ציוד מגן אישי יהיה באיכות נאותה, חזק ועמיד ובעל מבנה ותכונות למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע.

ציוד מגן אישי יתאים לתקן הישראלי הנוגע לו, ואם אין לגביו תקן ישראלי – לאחד התקנים EN, DIN, ISO, ANSI או תקן אחר, באישורו של מפקח העבודה הראשי.

סעיף 7 - עובד עצמאי: עובד עצמאי יצטייד בציוד מגן אישי, ישתמש בהתאם להוראות תקנות אלה וידאג לאחזקתו ולתקינותו.

סעיף 9 - חובות העובד: עובד שקיבל ציוד מגן אישי חייב – להשתמש בו בהתאם לייעודו, להחזיקו במצב נקי ולשמור על תקינותו, להחזירו מיד למעבידו או לממונה על העבודה משנתגלה בו פגם או נזק, לשם החלפתו.

סעיף 10 - חשיפה לקרני השמש: עובד החשוף לקרני שמש ילבש בגדים וכובע שיכסו את גופו וראשו וימנעו את נזקי קרני השמש, וירכיב משקפיים מתאימים לסינון קרינה על סגולה.

סעיף 11 - ניקוי ציוד ואחזקתו: המעביד או הממונה על העבודה, לפי הענין, ידאגו תמיד כי – ציוד המגן יוחזק במצב נקי ותקין; יחד עם הציוד יותקנו או יסופקו במקום העבודה אמצעים נאותים לניקוי והפעלתו הסדירה.

סעיף 12 - ציוד משומש: לא יספק מעביד או ממונה על העבודה לעובד משקפי מגן, מגן פנים, מסכה, מגיני קרקפת, כפפות, קסדת מגן, ציוד להגנת שמיעה, נעליים או מגפיים שהיו בשימוש הזולת אלא אם כן עברו ניקוי וחיטוי נאותים.

תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן-1990

סעיף 5 - לוח חשמל המיועד לזינת מכשירים חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד, יצוייד במפסק מגן המופעל בזרם דלף, ברגישות של 0.03 אמפר לכל היותר; מפסק זה יופעל לניסוי אחת לחודש באמצעות לחיץ הביקורת שלו.

סעיף 6 - מכשיר חשמלי מיטלטל המוחזק ביד בעת השימוש בו, יהיה מסוג II או מסוג III.

ציוד חשמלי של מעגל סופי יתאים לתנאים הקיימים במקום ההתקנה, כגון: רטיבות, סכנה של פגיעות מכניות, השפעה כימית, אש, התפוצצות, הצטברות אבק או לכלוך העלולים לפגוע באוורור התקין.

סעיף 7 - מנורות חשמל ואבזריהן יותקנו בגובה של 2 מטרים לפחות מעל פני הקרקע, הרצפה, או משטח קבוע שמיועד להימצאות בני אדם.

מנורות חשמל ואבזריהן יהיו מוגנים בפני פגיעה מכנית וחדירת נוזלים במקומות שסכנה כזאת קיימת.

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988

פרק ב': משטחי עבודה ומדרכות מעבר

סעיף 8 - כל משטח עבודה או מדרכת מעבר יותקנו כיאות למטרה לה הם מיועדים ובאופן המונע התמוטטותם, או שבירתם המלאה או החלקית או נפילת אדם או חפץ מהם.

הסמוכות למשטח העבודה ולמדרכת מעבר יהיו עשויים חומר מתאים ללא פגם, ולענין זה לא ישמשו לבנים, בלוקים, חביות או צינורות שוכבים.

סעיף 9 - משטח עבודה ומדרכת מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטר יהיו גדורים על ידי – אذن יד ואזן תיכון מתאימים ובחוזק נאות למניעת נפילת אדם, לוחות רגליים בגובה מתאים.

סעיף 10 - אذن יד העשוי מתכת יהיה בין 90 סנטימטרים ל-1.15 מטר מעל פני רצפת משטח העבודה או מדרכת המעבר.

האזן התיכון ייקבע בגובה של 45 עד 50 סנטימטרים מעל למשטח העבודה או מדרכת המעבר והוא ימלא אחר הדרישות הנקובות בתקנות אלה לאזן היד.

להתקנת אذن יד או אذن תיכון לא ישתמשו בחבל, כבל או שרשרת אלא אם הנסיבות אינן מאפשרות התקנה כאמור מחומר קשיח.

לוחות רגליים ייקבעו בצד הפנימי של הזקפים ויהיו סמוכים ככל האפשר זה לזה ולרצפה וגובה שפתם העליונה, מעל פני רצפת המשטח או המדרכה, לא יפחת מ-15 סנטימטרים.

פרק ג': פיגומים

סימן א' – כללי

סעיף 16 - אם אי-אפשר לבצע עבודה בביטחון תוך עמידה על הקרקע או על מבנה קבוע מבצע הבנייה יספק פיגומים יציבים, מתאימים לאופי העבודה ובכמות הנדרשת כך שיתאפשר ביצוע עבודה באופן בטוח.

סעיף 17 - לא יתקינו ולא יפרקו פיגום שגובהו עולה על 6 מטרים אלא תחת השגחתו והנהלתו הישירה של בונה מקצועי לפיגומים.

סעיף 18 - יספק מבצע הבניה חומר ורכיבים מתאימים באיכות טובה, ללא פגם ובכמות מספקת.

סעיף 19 - מנהל העבודה יבדוק את הרכיבים המיועדים להתקנת פיגום לפני השימוש בו ויפסול כל רכיב שאינו מתאים.

סעיף 19 - מנהל העבודה יבדוק כל פיגום לקביעת יציבותו והתאמתו למטרה שלה הוא נועד. הבדיקה תיערך עם התקנתו של הפיגום ולפני שהחלו להשתמש בו, ואחת לשבעה ימים לפחות. אחרי כל הפסקת עבודה של שלושה ימים או יותר; אחרי כל הפסקת עבודה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח. ואחרי כל שינוי שנעשה בפיגום אשר נודע לו עליו.

סעיף 20 - כל פיגום יותקן כיאות למטרה שלה הוא מיועד ובאופן המונע התמוטטותו או נפילת אדם או חפץ מעליו.

סעיף 23 - פירוק פיגום ייעשה באופן הדרגתי מלמעלה למטה, על כל חלקיו, כך שבכל עת תישמר שלמותו ויציבותו של החלק הנותר. מהמקום שבו מפרקים פיגום יורחקו כל האנשים זולת אלה העוסקים ישירות בביצוע הפירוק. חלקי הפיגום יורדו בזהירות ולא יזרקו מכל גובה שהוא.

סעיף 27 - רחבה של רצפת פיגום יותאם למטרה שלה נועד הפיגום.

ויהיה לפחות 60 – סנטימטרים אם הרצפה משמשת מקום עמידה או מקום ישיבה לאנשים ואין

מחזיקים עליה חומרים.

80 סנטימטרים אם הרצפה משמשת גם להחזקת חומרים.

130 סנטימטרים אם על הרצפה מסתתרים אבנים.

סעיף 32 - לא ישתמש אדם בפיגום סולמות לכל מטרה שהיא.

סימן ב' – פיגום זקפים

סעיף 34 - מבצע בנייה לא יקים ולא ישתמש בפיגום זקפים אלא אם כן הוא עומד בכל דרישות תקנה זו: הפיגום עומד בדרישות תקן פיגומים ישראלי;

כל רכיב מרכיבי הפיגום סומן על ידי יצרן הפיגומים בסימון של קבע הכולל את הפרטים האלה: שם היצרן, דגם הפיגום, מועד הייצור;

סעיף 35 - השטח שעליו יוקם פיגום זקפים ינוקה, ייושר ויהודק ולא יימצאו בו או בקרבתו הסמוכה שקעים או חללים העלולים לסכן את יציבותו.

סעיף 36 - זקפי הפיגום יועמדו על אדני עץ אשר יונחו בניצב למבנה ויהיו ברוחב של 20 סנטימטרים ובעובי של 4.5 סנטימטרים לפחות.

סעיף 38 - בפיגום זקפים תהיה הרצפה נמוכה ב-1 מטר לפחות מראש הזקפים.

סעיף 43 - לפיגום זקפים יהיו חיזוקים אלכסוניים במספר מספיק להבטחת יציבות הפיגום.

סעיף 44 - כל אחד מזקפי הפיגום הסמוכים למבנה יקושר בקשר איתן לבניין עד לנקודה הגבוהה ביותר שלו; הקשירות יהיו, במידת האפשר, לסירוגין בשני הכיוונים; המרחק בין הקשירות לא יעלה בכיוון האופקי על 5 מטרים ובכיוון האנכי על 6 מטרים.

סימן ו' - פיגום חמורי

סעיף 70 - גובה רצפת פיגום חמורי לא יעלה על 2 מטרים מעל לשטח שעליו הוא מוצב. לא יוצב פיגום חמורי על פיגום אחר. פיגום חמורי יוצב על בסיס איתן ולא יועמד על הקרקע אלא אם כן השטח נוקה, יושר והודק קודם לכן כראוי וננקטו אמצעים נאותים למניעת חדירת סמוכותיו לקרקע.

פרק ה': פתחים

סעיף 79 - מסביב לפתח ברצפה, במשטח עבודה, במדרכת מעבר, ברצפת פיגום, בגג, במסלול מדרגות או בפיר מעלית יותקן אחד מאלה:

אזן יד ואזן תיכון מתאימים ובחוזק נאות למניעת נפילתו של אדם, וכן לוחות רגליים למניעת נפילתם של חמרים או ציוד, כאמור בתקנות

סעיף 80 - חלל בקיר ששפתו התחתונה נמוכה מ-90 סנטימטרים מעל לרצפה, למשטח העבודה או למדרכת מעבר שלידם או שדרכם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים יגודר באזן יד ובאזן תיכון מתאימים ובחוזק נאות, כאמור בתקנות.

פרק י"ג: מכונות

סעיף 141 - מבצע בניה אחראי לכך שכל חלק מסוכן של מניע ראשון, כל ממסרת וכל חלק מסוכן אחר של מכונה יהיו גדורים לבטח, אלא אם כן נבנו או הם נמצאים במצב שיש בו אותה מידת בטיחות לכל אדם המועסק או הנמצא במקום, כאילו גודרו לבטח.

סעיף 142 - חלק מסוכן במכונה שמחמת מהות הפעולה בו אין להשיג את בטיחותו באמצעות מגן קבוע, יראו כאילו נתקיימו לגביו דרישות תקנה 141 אם הותקן במכונה התקן המונע באופן אוטומטי את המפעיל מלבוא במגע עם אותו החלק.

סעיף 143 - כל גידור או התקן בטיחות אחר שהותקנו בהתאם לתקנות 141 ו-142 יקוימו ויוחזקו במקומם כל עוד החלקים הטעונים גידור או התקן בטיחות אחר נמצאים בתנועה או בשימוש.

פרק ט"ו: חשמל

סעיף 163 - מבצע בניה אחראי לכך שכל ציוד, אבזרים ומיתקנים חשמליים הנמצאים או המותקנים באתר יתאימו לדרישות חוק החשמל, התשי"ד-1954, והתקנות שהותקנו לפיו, תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התשמ"ו-1986, ולתקנים הישראליים שענינם חשמל כמשמעותם בחוק התקנים, התשי"ג-1953.

סעיף 165 - כבלים או פתילי חשמל המונחים על פני הקרקע יוגנו באמצעי הגנה נאותים במקומות בהם עלול לעבור עליהם רכב או ציוד מכני הנדסי או במקומות בהם קיימת סכנה של פגיעה בהם, ולא יהוו מכשול. לא יונח כבל או פתיל חשמלי בתוך שלולית מים או נזלים אחרים.

פרק ט"ז: הוראות בטיחות שונות

סעיף 169 - לא יימצא אדם מתחת למשא מורם אלא אם כן נסיבות המקרה מחייבות זאת, ואף זאת לפרק הזמן הקצר ביותר ההכרחי לשם ביצוע אותה העבודה, ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנאותים.

סעיף 170 - לא יורם משא אלא אם כן הובטח מפני נפילתו או נפילת חלק ממנו.

סעיף 171 - הרמת משא על ידי עגורן או אמצעי הרמה אחר תיעשה באופן אנכי בלבד וינקטו האמצעים הדרושים למניעת טלטולו על ידי חבלי כיוון או אמצעים נאותים אחרים.

סעיף 175 - לא יועמס משטח עבודה מעל לעומס השימושי לו הוא תוכנן, אלא אם כן חוזק או נתמך בתמיכות נוספות ובאופן שיוכל לשאת את העומס הנוסף.

סעיף 177 - לא יושלכו חומרים או כלי עבודה מגובה העולה על 2 מטרים אלא יורדו בזהירות.

תקנת משנה (א) לא תחול כאשר ההשלכה נעשית בתוך שוקת או מוביל סגורים, ומקום השפיכה מגודר למניעת גישת אדם.

סעיף 178 - לביצוע עבודות בגובה העולה על 2 מטרים יינקטו אמצעים למניעת נפילתם של חפצים או כלים ופגיעתם בעובדים, על ידי שימוש בכלי קיבול מיוחדים, חגורות לנשיאת כלי עבודה או באמצעים

סעיף 179 - יש למנוע הימצאות אדם מתחת או מעל למקום בו עובד אדם אחר, אלא אם כן בין שני המקומות הותקנה מחיצה למניעת פגיעה מגוף נופל.

סעיף 180 - הצידוד וכלי העבודה שמשתמשים בהם לביצוע העבודה או הנמצאים באתר יהיו במצב טוב ותקין, ללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום לסיכון המשתמש בהם או למצוי בסביבה, ולא ישתמשו בצידוד ובכלי עבודה אלא למטרה שלה הם מיועדים.

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

פרק א': הגדרות

סעיף 1 - אזור סכנה – "אזור שמתבצעת מעליו עבודה בגובה, עבודת גלישה או טיפוס תרנים, שאליו עלולים ליפול חלקים כלשהם ולהסב נזק לנפש או לרכוש.

פרק ב': אחריות ותחולה

סעיף 2 - מבצע ימלא אחר הוראות תקנות אלה וינקוט אמצעים מתאימים כדי להבטיח שכל עובד ימלא אחר הוראות התקנות הנוגעות לעבודתו, אלא אם כן החובה הוטלה במפורש על אדם אחר

פרק ג': עבודה בגובה

סעיף 5 - תנאים להעסקת עובד בגובה - מבצע לא יעסיק עובד בעבודה בגובה לכל מטרה שהיא, אלא בהתקיים התנאים שלהלן: העובד בגיר;

העובד הודרך, כאמור בתקנה 6 על ידי מדריך עבודה בגובה, והוא בעל אישור תקף המעיד על ההדרכה לפי הטופס שבתוספת.

סעיף 7 - אחריות לאספקת ציוד - מבצע אחראי לאספקת כל הציוד והאמצעים הנדרשים לביצוע העבודות המפורטות בתקנות אלה, כשהם במצב תקין ולפי דרישות התקן או תקנות ציוד מגן אישי, לפי הענין.

סעיף 8 - חובת שימוש בצידוד להגנה בעת ביצוע עבודה בגובה – מבצע לא יעסיק עובד בעבודה בגובה, אלא בהתקיים אחד מאלה: (1) העובד מאובטח במשך כל זמן העבודה בגובה באחת המערכות המפורטות בפסקאות משנה (א) עד (ג) או שילוב שלהן, כשהן תקינות ושלמות ונבדקו על פי תקנה 9(6) הכל לפי אופי וסוג העבודה המבוצעת.

סעיף 9 - שימוש בצידוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה - מבצע יוודא כי לצורך הגנת עובד המועסק בעבודה בגובה, ייעשו פעולות אלה:

תיבחר מערכת לבלימת נפילה ותותקן לפי מגבלות מרווח הנפילה. בעת שימוש במערכת לבלימת נפילה תהיה רתמת הבטיחות מצוידת בסופג אנרגיה אחד לכל היותר.

סעיף 12 - תנאים לביצוע עבודה בגובה - מבצע לא יעסיק עובד בעבודה בגובה אלא בהתקיים תנאים אלה: העבודה מתואמת עם תופש המפעל ונעשית בידיעתו;

אזור סכנה שקיימת בו תנועת כלים ממונעים ועובדים לרבות עובדי אורח, יסומן וישולט למניעת הימצאותם בו; גידור ושילוט אתר בניה ישמש חלופה מתאימה לדרישת סימון ושילוט כאמור;

בעת ביצוע עבודה בגובה באתר, יימצא תמיד במפלס הקרקע אדם בגיר מטעם המבצע, נוסף על העובד או על העובדים, המבצעים את העבודה בגובה, ויקיים קשר עין עם העובדים בגובה, יסייע להם ככל הנדרש וימנע, ככל האפשר, התקהלות אנשים באזור הסכנה;

סעיף 13 - הוראות בטיחות - מבצע המבקש להעסיק עובד בגובה יוודא כי - חפצים או חומרים לא יושלכו או ייזרקו מגובה העולה על 2 מטרים, אלא באמצעות מוביל או שוקת סגורה ומקום נפילתם מגודר למניעת גישה של אדם, או יורדו הורדה מבוקרת וזהירה, לרבות באמצעות כלי הרמה.

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק) תשמ"ד-1984

סעיף 1 - אבק מזיק - אבק העלול לגרום למחלות ריאה הידועות בשם פנוימוקוניוזיס או לנזק בריאותי אחר שמקורו בחומר.

חומר - אסבסט, סיבי אסבסט, טלק, וצורן דו-חמצני גבישי.

חשיפה משוקללת מותרת - הרמה המשוקללת המרבית של אבק מזיק באוויר, באזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה בן 8 שעות מתוך יממה.

עובד חשוף לאבק מזיק - אדם החשוף עקב עבודתו החלקית או המלאה 200 שעות בשנה לפחות, לאבק מזיק באוויר ברמה העולה על מחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת.

עבודה בחשיפה לאבק מזיק - ייצור, עיבוד, טיפול, ניסור, אחסון, הרכבה, ציפוי, פירוק, ליטוש, חידוש, טלטול, הובלה, שינוע, ניקוי, חריטה, מילוי, הרקה, העמסה, פריקה או שימוש בחומר, הגורמים להיווצרות אבק מזיק שמקורו בחומר.

סעיף 2 - הגבלות לגבי החשיפה המותרת לאבק מזיק - במפעל או במקום העבודה אשר בו מתבצעת עבודה בחומר תהיה החשיפה המשוקללת המרבית המותרת כמפורט בתוספת הראשונה.

סעיף 5 - ציוד מגן אישי - המעביד יספק לכל עובד בעבודה בחשיפה לאבק מזיק, ציוד מגן אישי מתאים לרבות בגדי מגן, כפפות מגן, משקפי מגן, נעלי מגן וכיסוי לראש, והעובד חייב להשתמש בהם.

סעיף 6 - בגדי מגן ובגדי עבודה - לא יעבוד עובד בחומר אלא אם כן הוא לובש בגדים המיועדים אך ורק לעבודה, לרבות נעליים וגרביים; בתום יום העבודה יסיר העובד מעליו את כל הבגדים האמורים וישאירם בתחום המפעל, במלתחות המיועדות לכך.

סעיף 8 - גיהות אישית - לא יאכל אדם, לא ישתה ולא יעשן במקום שבו מתבצעת עבודה בחומר.

סעיף 9 - אמצעי גיהות כלליים - במקום עבודה בחומר יתקין המעביד מלתחות כפולות, ויספק סבון ומגבות אישיות לכל עובד, וכן יתקין מקלחות עם מים חמים במספר נאות, כפי שיורה מפקח העבודה האזורי.

סעיף 10 - חובת הדרכה - המעביד ידריך את העובדים בחומר, בכתב ובעל-פה, לגבי סיכוני הבטיחות, הגיהות והבריאות הנוגעים לעבודה בחומר, בזמן הקבלה לעבודה וכן אחת לשנה לפחות; המעביד יוודא שכל עובד הבין את הנושא שהודרך בו.

סעיף 14 - חובת בדיקות רפואיות - לא יתחיל אדם בעבודה בכל מקום שבו עובדים בחומר אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית, תוך שלושה החדשים שקדמו לתחילת העבודה, בידי רופא מורשה שקבע את התאמתו לעבודה בחומר.

סעיף 18 - פנקס בריאות - שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד בעבודה בחשיפה לאבק מזיק, שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה, פנקס בריאות שבו ירשום את הפרטים שצויינו בתוספת השניה;

סעיף 24 - חובת עריכת בדיקות סביבתיות - במפעל או במקום עבודה אשר בו עובדים בחומר יערוך המעביד בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות תקופתיות של ריכוז האבק המזיק באויר באיזור הנשימה של העובדים, על ידי בודק מעבדה, בתכיפות של אחת ל-6 חודשים לפחות,

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש). **תשמ"ד-1984**

רעש מזיק - רעש שמפלסו גבוה מהערכים המותרים בתקנות אלה העלול לגרום לנזק בריאות לעובד החשוף לו במקום עבודתו;

חשיפה משוקללת מרבית מותרת לרעש מתמשך והתקפי - מפלס הרעש המשוקלל או שווה הערך המרבי, הנמדד סמוך לאוזניו של העובד ביחידות dB(A) אשר לגבי מותרת חשיפה לפרק זמן מסוים ביום עבודה בן 8 שעות;

עובד ברעש מזיק - כל אחד מאלה: אדם העובד בעבודה או בתהליך עבודה מן הנקובים בתוספת הראשונה;

(2) אדם החשוף, במקום עבודתו, לרעש מזיק מתמשך או התקפי מעל לרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת לרעש מתמשך והתקפי, או מעל לרמת החשיפה המרבית המותרת לרעש התקפי והוא עובד 200 שעות בשנה לפחות

בודק מעבדתי מוסמך - עובד במעבדה מוסמכת שאישר מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של מפלס הרעש המתמשך וההתקפי במקום עבודה שבו עובדים ברעש;

מגיני אזניים - אטמי אזניים הממוקמים בתוך תעלת האוזן החיצונית או אוזניות המכסות את אפרכסת האוזן והמיועדים להקטין את הרעש המגיע לאוזן, הן לפי מפלס הרעש והן לפי תדירויות הרעש;

סעיף 2 - הגבלות לגבי החשיפה לרעש מזיק - במפעל או במקום עבודה שבו עובדים ברעש מזיק, תהיה החשיפה המשוקללת המותרת לרעש מתמשך והתקפי, כמפורט בטבלה 1 ואיור 1 שבתוספת השניה, והחשיפה המרבית המותרת לרעש התקפי תהיה כמפורט בטבלה 2 ובאיור 2 שבתוספת השניה.

סעיף 3 - חובת עריכת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות - המעביד במפעל או מקום עבודה שבו עובדים ברעש מזיק או שיש יסוד סביר להניח שעובדים בו ברעש מזיק-

(1) יערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי, סמוך לאוזניים של העובדים, בכל מקומות העבודה ובתהליכי העבודה השונים, וכן מיפוי מפלסי הרעש, אחת לשנתיים לפחות, אלא אם כן הורה מפקח עבודה אזורי אחרת; את הבדיקות יבצע בודק מעבדתי מוסמך;

(2) יפרסם בתחנות העבודה השונות את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי המתייחסות לאותו מקום עבודה, כדי שיובאו לידיעת העובדים, וימסור להם, לפי בקשתם עותק של התוצאות

סעיף 4 - אמצעי גיהות סביבתיים ואישיים - במקום עבודה או בתהליך עבודה, שבו נמצאו מפלסי רעש הגבוהים מאשר החשיפה המירבית המותרת, ינקוט המחזיק אמצעים אלה:

יפחית באמצעים טכניים-הנדסיים את מפלסי הרעש הגבוהים, כדי שיגיעו לרמה הנמוכה מהחשיפה המרבית המותרת;

יפחית את משך השהיה של עובד בסביבת רעש מזיק אל מתחת לזמן החשיפה המרבי המותר;

יבודד כל מקום עבודה שבו מפלסי הרעש גבוהים מהחשיפה המרבית המותרת באופן שרק העובדים החיוניים לתהליך העבודה ימצאו באותו מקום;

יספק לעובדים ברעש מזיק מגיני אוזניים מתאימים ותקנים שהעובדים יהיו חייבים להשתמש בהם ולשמור על שלמותם ונקיונם;

יתלה שילוט קבוע ובולט לעין שבו נאמר: "אזור רעש מזיק – חובה להשתמש במגיני אוזניים מתאימים.

סעיף 5 - חובת הדרכה - המעביד ידריך את העובדים ברעש מזיק, הן בכתב והן בעל פה, אחת לשנה לפחות, לגבי הנזק הבריאותי מרעש מזיק והאמצעים שיש לנקוט להשגת גיהות תעסוקתית מתאימה להגנה מפני רעש מזיק.

סעיף 6 - חובת בדיקות רפואיות - לא יועבד אדם ברעש מזיק, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית תוך חודש ימים, לפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה שיקבע את התאמתו להתחיל לעבוד ברעש מזיק.

סעיף 9 - פנקס בריאות - שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד, שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה, פנקס בריאות, שבו ירשמו השירות הרפואי המוסמך והמעביד את הפרטים שצויינו בתוספת השלישית

סעיף 14 - חובת הודעה על עבודה ברעש מזיק - לא יתחילו במקום עבודה או במפעל לעבוד ברעש מזיק, אלא אם כן נמסרה על כך הודעה מוקדמת בכתב, חודש מראש לפחות, למפקח עבודה אזורי.

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד הרמה ומיתקני הרמה), התשכ"ט-1969:

פרק שני: הפעלת עגורן ומתן איתות

סעיף 2 - לא יופעל עגורן אלא בידי עגורנאי מוסמך שבידו תעודת הסמכה תקפה להפעלת עגורן מסוג ודרגת עומס מתאימים.