



كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات

# أتمتة خدمات مشفى الترنت تصميم وتنفيذ نظام خدمات مشفى باستخدام انترنت الأشياء

مشروع تخرج أُعد لنيل درجة الإجازة في هندسة الالكترونيّات والاتصالات

إعداد الطالب:

محمد مطيع الصابوني

بإشراف

د. طلال الحمود

العام الدراسي

2021-2020

# ٩٧٦٥٥ وسراه كرره و سرر بر والمرابع وال

#### بسم الله الرحمن الرحيم

وأفضل الصّلاة وأتمُ التسليم على سيّدنا محمّد خاتم المرسلين...الحمد لله الذي علّمنا مالم نكن نعلم ...اللهمّ علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علّمتنا وزدنا علماً.

إلى كلّ من زرع التفاؤل في دربي وأنار طريقي بالعلم والمعرفة وإلى الذين لم يوفّروا جهداً حقيقياً صادقاً معي إلا بذلوه فكان ذلك الحافز القوي الذي أعطاني همة عالية أبذلها لكي أكون ثمرة حقيقية. راجياً الله أن يجعلها في ميزان حسناتهم فلهم منّى كلّ الاحترام والتقدير.

# وأخصُّ منهم بالشُّكر:

#### الدُّكتور المهندس طلال الحمود

الذي وجّهني ومدّ لي يد العون والمساعدة وكان معي خطوة بخطوة في سبيل إنجاز هذا العمل على أكمل وجه ... جزاه الله عنّي كلّ خير وجعلها في ميزان حسناتِه.

#### المحتويات

5	جدول أهم الرموز الاصطلاحية المستخدمة
6	مقدمة عامة
9	القسم الأول- انترنت الأشياء:
9	مقدمة تمهيدية:
10	بداية انترنت الأشياء:
11	بنية أجهزة انترنت الأشياء:
12	مراحل عمل تقنية انترنت الأشياء:
	مميّزات إنترنت الأشياء:
	شريحة الرّبط مع الانترنت ESP:
	الفصل الثاني – شريحة الـESP:
17	مقدمة عامة:
18	شرح أطراف شريحة ESP32:
	إصدار ات الـESP:
	ميزات شريحة الـESP:
	القسم الثالث- التعلم الآلي:
	بعض أنواع خوارزميات التعلم:
32	خوارزمية آلة المتجه الداعم Support vector machine :
36	أنواع متجهات دعم الآلة :
40	إيجابيات وسلبيات خوارزمية آلة المتجه الداعم SVM
41	الرؤية الحاسوبية: تطبيقات الرؤية الحاسوبية :
	المهام الرئيسية للرؤية الحاسوبية:
43	معالجة الصورة الرقمية Digital Image processing:
44	أساسيات معالجة الصورة Image Processing
47	خوارزمية فيولا جونز
	: AdaBoost
	:Cascade Classifier
JT	

56	خصائص hog :
57	الجزء العملي
58	مقدمة:
	المخطط الصندوقي للمشروع:
60	معلومات الكادر الطبي:
61	الرّبط مع الانترنت:
61	الرؤية الحاسوبية:
63	البيئة البرمجية Pycharm باستخدام لغة Python:
64	شرح أجزاء المشروع:
64	شريحة التحكّم ESP32:
66	القارئ المستخدم RC522 RFID:
67	لتَوصيلات الالكترونيّة للشريحة ESP32:
73	منصّة 10T المنفذة:
	لَيَّة العمل والمخطط النتدفقي لكود شريحة الرّبط مع الانترنت:
75	نطبيق أندرويد المنفذ :
79	المكتبات المستخدمة:
79	مكتبة (SK learn) scikit-learn):
80	ميزات مكتبة scikit-learn :
	مكتبة Opencv:
84	فاق مستقبليّة للمشروع
84	خاتمة
85	ملحق -الكودات البرمجية الأساسية
85	كود حساس الحرارة TMC 103:
88	كود الـ RFID :
91	كود حساس القلب والأكسجة Max30100:
93	كود تحليل الفيديو والمراقبة:
94	الكود الثاني:
96	كود الصورة:
98	لمراجع:

# جدول أهم الرموز الاصطلاحية المستخدمة

العبارة الكاملة بالإنكليزية، والمقصود بها	رمز المصطلح Acronym	
Internet of Things	IOT	1
Internet of Everything انترنت الأشياء	IOE	2
Wireless Fidelity الوايفاي	WI-FI	3
دارة متكاملة Integrated Circuit	IC	4
Institute of Electrical and Electronics Engineers	IEEE	5
Universal Serial Bus بروتوکول تراسل	USB	6
بروتوکول تراسل	UART	7
Inter-Integrated Circuit بروتوكول تراسل تسلسلي متزامن	I2C	8
المنفذ التسلسلي للحاسب Communication port (serial)	COM	9
Serial Peripheral Interface بروتوكول تراسل تسلسلي متزامن	SPI	10
الأشعة تحت الحمراء Infra-Red	IR	11
Radio Frequency الترددات الراديوية	RF	12
منطق BJT في الدارات المتكاملة BJT Logic	TTL	13
Pulse Width Modulation تعديل عرض النبضة	PWM	14
مدخل/مخرج عام الاستخدام General Purpose Input Output	GPIO	15
بيئة تطويرية متكاملة Integrated Development Environment	IDE	16

#### مقدمة عامة

لقد استخدم الإنترنت وحتى وقت قريب "بداية التسعينات الميلادية" من قبل الأكاديميين والأشخاص المهتمين بتقنية المعلومات والحاسب بشكل عام.

ولكن في الوقت الحاضر ازداد الاهتمام بالإنترنت على نطاق واسع خاصة في المجال التجاري والاستعمالات التجارية والمجال الصحى.

وقد حولت تقنية المعلومات طريقة ومخطط عمل الخدمات الصحية وساعدت على تقديم خدمات بطريقة أفضل وأسرع.

وتعتبر العلاقات مع العملاء والمرضى القوة المحركة لهذا التغير.

تتمثل أهمية أتمتة خدمات المشفى في أنها تأتي استجابة للتطور السريع في عالم الاتصالات والتوجه نحو الأعمال الإلكترونية في كافة الأنشطة الإنسانية التجارية منها والصناعية والصحية، فالتوجه نحو الأعمال الإلكترونية بات ضرورة حتمية على المجتمعات في كافة القطاعات، ومن بين هذه القطاعات القطاع الصحي، كما أن الصحة الإلكترونية انتشرت انتشاراً كبيراً في الدول المتقدمة، مما يتطلب دارسة واقع استخدام الصحة الإلكترونية في المستشفيات السورية.

يعاني النّظام التقليدي في المشافي من العديد من العيوب والسّلبيات أبرزها:

- الاختلاط والتماس المباشر مع المريض.
- العدوى وانتقال الأمراض نتيجة الازدحام الذي يحدث في المشافي.

كما تتمثل أهمية أتمتة خدمات المشفى في تقديمه لأهم الأعمال الإلكترونية التي يمكن أن تستخدم في المستشفيات، وأسباب استخدامها:

- 1) المساعدة في تحديد دور الأعمال الإلكترونية في تطوير ومساعدة المستشفيات للقيام بالأعمال بسلاسة ويسر داخلياً وخارجياً.
- 2) المساعدة في تجاوز العقبات للارتقاء بالخدمات في المجال الصحي وتحفيز المدراء على تطبيق الأعمال الإلكترونية عند معرفة الإيجابيات والسلبيات وكيفية التطبيق.
- 3) التعرف على مدى ق درة نظام الصحة الإلكترونية على تحسين العلاقة بين المستشفيات و عملائها المرضى وشركات الأدوية والصيدليات وكذلك المعاهد الطبية والمؤسسات التنظيمية الحكومية.

و تتمثل إحدى أبرز أتمتة خدمات المشفى في الحفاظ على سلامة الأشخاص والمباني وأمنها. لهذا السبب، نوفّر بنية تحتية وأنظمة ذكية موثوق بها وممكّنة لإنترنت الأشياء تجعل الطاقة والتقنيات الفعالة متاحة بشكل مستمر طوال فترة الرعاية.

يعتمد النّظام المقترح على تحقيق الأفكار التالية:

- استخدام بطاقة من النّوع RFID كبطاقة ذكية لدخول الممرضين إلى غرف المرضى.
  - الرّبط مع منصّة انترنت الأشياء, للتحقق من صحة المريض.
- الحرص التام على ارتداء الكمامة عند الدخول إلى المشفى وذلك من خلال كاميرات ذكية.


يدرس الفصل الأول تقنيات انترنت الأشياء والأفكار النظريّة والعمليّة المرتبطة بها.

ويتناول الفصل الثّاني الجزء العتادي الالكتروني للمشروع ويشرح عن شريحة الـ ESP32.

ويدرس الفصل الثالث عن التعلم الآلي و كيفية توظيفه في مشروعنا المستخدم.

أما في الفصل الرابع فيتحدث عن الجزء العملي للمشروع و كيفية توظيف كل قسم مع بعضه البعض ليشكل نظاماً متكاملاً جديراً بالثقة و الاستخدام.

# الفصل الأول إنترنت الأشياء Internet of things IOT



# القسم الأول- انترنت الأشياء:

إنّ انترنت الأشياء Internet Of Things هو مفهوم متطور لشبكة الإنترنت بحيث تمتلك كل الأشياء قابليّة الاتصال بالإنترنت أو ببعضها البعض لإرسال واستقبال البيانات لأداء وظائف محددة من خلال الشبكة.

#### مقدمة تمهيدية:

حاول البشر منذ القدم اختراع أدوات تساعدهم في تسريع عمليّاتهم الحسابيّة والتحليليّة، كانت تلك الأدوات بدائيّة في بعض الأحيان ولكن كانت بالنسبة لتلك الأزمان ذات تطور لاقت لأنّها تمكنّت من تسريع بعض الأمور التي بدت وكأنّها معقدة ويحتاج الإنسان لوقت طويل إمّا لحسابها أو للتعامل معها، ولكن تلك المحاولات بقيت بسيطة حتى القرن العشرين عندما بدأت محاولات اختراع الحواسيب إلى أن أصبحت المعالجات في وقتنا الحالي تنفّذ الملايين من العمليات الحسابيّة في وقت قصير فظهرت الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية.

إنّ هذه الحواسيب قادرة تشغيل أي نوع من الأكواد والقيام بعدد هائل من المهمّات ولكن قد لا نحتاج إلى هذه القدرات الكبيرة في أغلب الأحيان فهي أجهزة ذات أغراض عامّة يمكنها القيام بأي مهمّة بجودة مقبولة، وهذا هو سبب ارتفاع سعرها برغم من عدم الحاجة إلى معظم إمكانيّاتها.

من هنا أتت الحاجة إلى أجهزة ذات أغراض خاصّة تقوم بمهام معينة فقط بالتالي لا يكون هناك هدر في القدرات بالإضافة إلى انخفاض التّكاليف والأهم من ذلك الجودة والكفاءة العالية في تنفيذ المهام لأنّ تصميم هذه الأجهزة من الناحية البرمجية أو العتادية يكون متمحوراً حول القيام بمهمّة واحدة بالتّالي كفاءة وجودة تنفيذ.

بإضافة الاتصال بالإنترنت إلى هذه الاجهزة الذي أصبح سهلاً جداً في يومنا هذا تمّ التوصل إلى تقنية جديدة سمّيت بإنترنت الأشياء التي تجمع بين ميزات أجهزة الأغراض الخاصّة والإمكانيات الهائلة لشبكة الإنترنت.

# بداية انترنت الأشياء:

- في عام 1982 قام مجموعة من العلماء الذين كانوا يعملون في إحدى الطوابق المرتفعة في إحدى مباني جامعة KINGبربط ماكينة المشروبات الغازية الموجودة في الطابق السفلي بشبكة المبنى الداخلية ليتمكنوا من معرفة إذا كانت هنالك علبة مشروبات غازية في الماكينة أم أنها فارغة حتى لا يضطروا للنزول من دون فائدة.
- في عام 1999 ولأوّل مرة تمّ ذكر مصطلح انترنت الأشياء عن طريق Kevin Ashton الذي كان يلقي محاضرة في إحدى المؤتمرات وقام بطرح هذا المصطلح ليعبّر عن فكرة في باله وربط الأشياء والآلات بالأنترنت ثمّ بدأت هذه العجلة بالدوران وبدأت الشّركات بالتسابق والتفكير ببناء منتجات تحت مفهوم انترنت الأشياء.
  - في عام 2005 قام الاتحاد الدولي للاتصالات ITU بطرح أول ورقة بحثية عن انترنت الأشياء والتي أوضحت رؤيته والتكنولوجيا التي تستخدم ببنائه وأوضحت أيضاً أهم التحديات التي تواجهها واستخداماتها المستقبلية وفوائدها.
  - هناك أيضاً من يستخدم مصطلحات بديلة متل اتصال الآلات M2M، انترنت الأشياء IOT،
     انترنت كل شيء IOE.

# بنية أجهزة انترنت الأشياء:

لمعرفة معنى وتعريف انترنت الأشياء فنجد أنّ عدّة تعاريف ظهرت من عدّة جهات لها فهناك من ركز على الاتصال بالإنترنت ومنهم من ركّز على البنية التحتيّة وآخرين ركزوا على الاتصالات بين الأجهزة المختلفة، من تلك الجهات IEEE, ITU, Cisco, 3GPP.

ولو أردنا تلخيص تلك التعاريف وفهم المعنى الحقيقي له فنستطيع القول: إنّها الأشياء الحاوية على الذّكاء الحاسوبي والقابلة للاتّصال والمتصلة بالإنترنت، مُشكّلةً شبكة من الأشياء القادرة على التفاعل مع محيطها والتكلم مع بعضها ومع الأجهزة والأنظمة المتصلة بالإنترنت.

هذه التقنية ليست فقط لوصل الأشياء والآلات بل وصلت الخدمات والإجراءات والعمليات وأتمتتها من خلال منصّة اتّصال مثبّتة على الانترنت ليكون أساساً للمجتمع والاقتصاد الرقمي.


#### هناك عدّة خطوات تحوّل تلك الأشياء من تقليدية إلى أشياء انترنت وأهمها:

- إضافة تعريف للشيء وذلك عن طريق عنوان محدد أو فريد بكل شيء عن عناوين نظيراتها.
- إعطاءها قدرة على الإحساس، التي تمكننا من جمع المعلومات والمتغيرات في البيئة التي تتواجد فيها وإرسالها إلى مكان آخر.
- تزویدها بالقدرة على معالجة تلك المعلومات التي تمّ تجمیعها وأخذ بعض القرارات عن طریق تضمین
   الذّكاء الحاسوبي فیها.
  - تزویدها بقدر معین من الأمان لحمایتها من الهجمات أو الفیروسات وذلك یتم بطرق مختلفة من
     طرق حمایة المعلومات والشبكات.

- يجب أن تكون الأشياء تعمل بأقل طاقة ممكنة وذلك لتمكنها من العمل مدة طويلة وخصوصاً أن
   تلك الأشياء متوقع منها العمل باستمرار وفي حالات معينة في أماكن بعيدة عن مصادر الطّاقة.
- أن تكون ذات تكلفة منخفضة وخصوصاً لاحتياجنا لوجودها بكميات كبيرة لتمكننا من وصل عدد
   أكبر من الأشياء وجعل هذه الشبكة من انترنت الأشياء شاملة قادرة على جمع العمليات والمهام في حياتنا
   كلها.
- ذات جودة واعتمادية عالية حتى نستطيع الوثوق بها والاعتماد على المعلومات والقرارات التي تزودنا
   بها.

#### مراحل عمل تقنية انترنت الأشياء:

- مرحلة تحصيل البيانات: يتم تحصيل البيانات من البيئة الفيزيائية المحيطة من قبل الحسّاسات التي زودت بها أجهزة النظام.
- مرحلة إرسال البيانات إلى سحابة التخزين: يتم إرسال البيانات التي تم تحصيلها من الوسط الفيزيائي
   إلى العالم الرقمي عبر Getaway (موجه Router) الذي يؤمن اتصال أجهزة النظام بشبكة الانترنت.
  - مرحلة معالجة البيانات وتخزينها: تتم معالجة البيانات وتخزينها بواسطة المخدمات السحابية
     Cloud Servers التي تشكّل بنكاً للمعلومات المحصلة يمكن الوصول إليها من كل أنحاء العالم.
- مرحلة الوصول إلى البيانات وعرضها: توفّر المخدمات السحابية أيضاً منصّات وواجهة مستخدم يتم
   فيها عرض المعلومات بأشكال وطرق مختلفة سهلة القراءة وتساعد في اتخاذ القرارات المناسبة (متوسطات حسابية خلال فترات زمنية معينة، مخططات بيانية، القيم العظمى والدنيا .... إلخ)
  - يتم الوصول إليها من خلال شاشة الحاسوب أو الهاتف الذكي والأجهزة اللوحية المشابهة.



الشكل (1-1) تطبيقات وانتشار انترنت الأشياء

#### مميزات إنترنت الأشياء:

إنترنت الأشياء سوف يجعل أداء المهام أكثر سهولة بشكل كبير.

باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء يمكن القيام بكثير من المهام عبر الجوال ويمكن برمجتها لكي تعمل بصورة آلية تماماً بدون أي تدخل يدوي.


- انترنت الأشياء سوف يوفّر الكثير من الوقت للجميع.
  - انترنت الأشياء يعمل في اتجاه توفير الطاقة.
- الأجهزة والأشياء الذكية في كل مكان تعمل فقط عند الضرورة.

انترنت الأشياء سوف يجعلنا نتمتّع بالمزيد من الوقاية والرعاية الصحيّة.

مثلاً في حالة سيّارة ذكيّة متصلة بالإنترنت، تقوم بالاتصال بالإسعاف بمجرد حدوث أي تصادم يعرّض راكبها لمخاطر صحيّة.

# شريحة الرّبط مع الانترنت ESP:

وهي وحدة Wi-Fi شائعة الاستخدام في مشاريع انترنت الأشياء، حيث تسمح هذه الوحدة للمتحكمات الصغرية بالوصول إلى شبكة Wi-Fi وهي عبارة عن SOC (نظام على شريحة System On a Chip)أي أنها لاتحتاج بالضّرورة إلى متحكّم لمعالجة المدخلات والمخرجات، لأنّها تعمل كحاسب صغير. وتبعاً لإصدار ESP، من الممكن أن تحوي هذه الوحدة على ما يصل إلى GPIOs 9 (مخرجات إدخال الأغراض العامة) ، ويمكننا ببساطة برمجة ESP ليس فقط للوصول إلى شبكة Wi-Fi، ولكن أيضا للعمل كمتحكّم. هذاما يجعل ESP ذو خيارات متنوعة، وتوفّر المال والمساحة في مشاريع انترنت الأشياء. وتتوفّر بعدّة أنواع.



الشَّكل (1-2) أنواع شريحة الربط مع الانترنت

- تمكّننا هذه الشريحة من الاتصال بموقع ما على شبكة الانترنت والتراسل معه.
- يجب عند استخدام الشريحة ESP للمرة الأولى التأكد من الإعدادات الصحيحة لها من خلال
   التخاطب معها في وضعية الإعدادات AT Command والتي يتم الدخول إليها من خلال وصل المدخل
   GPIOO إلى الأرضى عند بدء التشغيل ثم وصله إلى التغذية.
- إنّ جهد التغذية الاعظمي لها 3.6V حيث أنّها تملك ضمنها منظّم يضبط جهد التغذية يجعله إنّ جهد التغذية الاعظمي لها 3.3V تعمل على 3.3V إذ سنحتاج إلى متحكم بمستوى الجهد المنطقي عند إدخال أي إشارة 5V إلى الشريحة . كما يمكن بدلا من ذلك استخدام منظّم خارجي.

# الفصل الثاني شريحة ESP32



# الفصل الثاني - شريحة الـESP:

ESP32 عبارة عن سلسلة من المتحكمات الصغرية منخفضة التكلفة ومنخفضة الطاقة، والتي تعتمد في تصنيعها على تقنية (نظام على رقاقة System on Chip) مع تقنية (نظام على رقاقة الوضع.

#### مقدمة عامة:

في الربع الأخير من عام 2016 تم الإعلان عن ESP32 في عالم النظم المضمنة المزدحم بالكثير من الحلول والدارات الجديدة. تستخدم سلسلة ESP32 معالجاً دقيقاً اسمه Tensilica Xtensa LX6 في كل من النوعين ثنائية النواة ووحيدة النواة، وتتضمن مفاتيح هوائي مدمجة ، ومضخم الترددات اللاسلكية ، ومضخم الطاقة ، ومضخم الاستقبال منخفض الضوضاء ، والمرشحات ، ووحدات إدارة الطاقة. تم إنشاء وتطوير ESP32 بواسطة ESPszesif Systems - وهي شركة صينية مقرها في شنغهاي - ويتم تصنيع الشريحة بواسطة شركة TSMC باستخدام عملية الـ 40 نانومتر . إنها خليفة المتحكم الصغري ESP8266.




ESP32 هي SoC تحوي طرفيات غنيّة جداً، حيث تحصي الـ Datasheet أكثر من 19 طرفية داخل هذه الحارة المتكاملة) إلى جانب طرفيتي البلوتوث والواي فاي. ليس هذا فقط، بل أيضاً تحوي ESP32 (الدارة المتكاملة) إلى جانب طرفيتي البلوتوث والواي فاي. ليس هذا فقط، بل أيضاً تحوي Call core 32-bit microprocessor.

إن شريحة ESP32 هي الأخ الأصغر للESP8266، وهي تتميز بسعرها الرخيص وقدرتها على الاتصال بالإنترنت والبلوتوث، كما أنها قطعة سهلة البرمجة بل ويمكننا برمجتها بواسطة بيئة تطوير الأردوينو (Arduino IDE) كما سنرى لاحقاً.

متطلبات الطاقة: نظراً لأن نطاق جهد التشغيل لـ ESP32 يتراوح من 2.2 فولت إلى 3.6 فولت، فإن اللوحة تأتي مع منظم جهد LDO للحفاظ على الجهد ثابتًا عند 3.3 فولت. يمكن أن توفر ما يصل إلى 600 ميلي أمبير بشكل موثوق، والتي ينبغي أن تكون أكثر من كافية عندما تسحب ESP32 ما يصل إلى 250 ميلي أمبير أثناء نقل الترددات اللاسلكية . يتم تقسيم خرج المنظم أيضاً إلى أحد جانبي اللوحة. يمكن استخدام هذا الدبوس لتوفير الطاقة للمكونات الخارجية.

#### شرح أطراف شريحة ESP32:



Power Pins وهي دبابيس الطاقة. هناك اثنين من دبابيس الطاقة بمعنى دبوس Vin و 3.3 فولت يمكن استخدام دبوس Vin لتزويد ESP32 وملحقاته مباشرةً بالطاقة إذا كان لديك مصدر جهد 5 فولت منظم . دبوس 3.3 فولت هو إخراج منظم الجهد على متن اللوحة. يمكن استخدام هذا الدبوس لتوفير الطاقة للمكونات الخارجية.

GND هو دبوس الأرضى للـESP32.

Arduino Pins وهي دبابيس للأردوينو وهي ليست سوى دبابيس لبروتوكولي I<sup>2</sup>C و SPI في SPI لفي ESP32 لتوصيل جميع أنواع المستشعرات والأجهزة الطرفية في المشروع.

GPIO Pins تحتوي اللوحة التطويرية ESP32 على 25 دبوس تستخدم للإدخال والاخراج التي يمكن تعيينها لمختلف الوظائف برمجياً. يمكن تهيئة كل GPIO مزود بتقنية رقمية لسحب أو سحب داخلي ، أو ضبطه على مقاومة عالية. عند تهيئته كمدخلات ، يمكن أيضاً ضبطه على مشغل الحافة أو المشغل على مستوى، لإنشاء مقاطعات وحدة المعالجة المركزية.

ADC Channels يتم دمج 18 محول تماثلي رقمي في اللوحة ADC 12-bit (تكون دقة المحولات فيها 12 بت) وتدعم القياسات على 15 قناة (دبابيس تمكين تماثلية) يمكن استخدام بعضها في بناء مضخم ربح قابل للبرمجة يستخدم لقياس الإشارات التناظرية الصغيرة. تم تصميم ESP32 أيضاً لقياس الفولتية أثناء التشغيل في وضع السكون.

نستطيع حساب قيمة أصغر تغير في الجهد يستطيع الـ ESP32 قراءته باستعمال العملية الحسابية التالية:  $2^1 - 2^1 - 3.3 = 81 \, \text{mV}$  .

DAC Channels تحتوي اللوحة على قناتين DAC من 8 بتات لتحويل الإشارات الرقمية إلى فولتات تمثيلية حقيقية. يمكن لهذا الـ DAC المزدوج أن يستخدم في عدة تطبيقات مثل تعديل عرض النبضة PWM ، ويمكن أن يقود الدوائر الأخرى. أرقام الأطراف هي:

DAC\_1 - GPIO26 9 DAC\_1 - GPIO25

Touch Pads وهي وسادات تعمل باللمس توفر اللوحة 10 أطراف GPIOs حساسة للسعة والتي تكشف عن الاختلافات في السعة التي أدخلت من جهة اتصال GPIO المباشرة.

ESP تدعم شريحة الـESP تدعم شريحة الـESP إضافة بطاقة ذاكرة خارجية

UART Pins تحتوي اللوحة التطويرية ESP32 على بروتوكولات UART ، أي UART و UART ، والتي توفر اتصالًا غير متزامن (RS485 - RS232) ودعم IrDA ، وتتواصل بسرعة تصل إلى 5 ميجا بت في الثانية. يوفر UART إدارة الأجهزة لإشارات CTS و RTS والتحكم في تدفق البرامج (XON و XOFF) أيضًا.

تُستعمل هذه الأطراف من أجل عملية الاتصال آي سكويرد سي وهي تقنية تسمح بتشغيل وتبادل المعلومات مع الأجهزة باستعمال اشارتين كهربائيتين فقط.

I2S Pins إذا كنت ترغب في إضافة صوت إلى المشروع.

SPI Pins هي دبابيس SPI ESP32 تضم ثلاثة SPIs وهي (SPI – HSPI – VSPI) في أوضاع العميل والمخدم. تدعم SPIs أيضاً ميزات SPI للأغراض العامة التالية:

أربعة أوضاع توقيت لنقل تنسيق SPI .

ما يصل إلى 80 ميغاهيرتز والساعات مقسمة من 80 ميغاهيرتز.

ما يصل إلى 64 بايت FIFO ما

يمكن أيضًا استخدام جميع SPIs للاتصال بـ Flash / SRAM وشاشة LCD الخارجية.

PWM Pins تحتوي اللوحة على 25 قناة تقريباً (جميع دبابيس GPIO) من دبابيس PWM التي يتم التحكم فيها بواسطة جهاز التحكم في تعديل عرض النبضة (PWM). يمكن استخدام خرج الـ PWM لقيادة المحركات الرقمية والمصابيح. تتكون وحدة التحكم من مؤقتات PWM ومشغل PWM. أقصى تردد عرض نبضة ممكن أن تولده هذه الشريحة 80 ميغا هرتز.

RTC Pins تُستعمل هذه الأطراف لإيقاظ الـESP من وضع الاستعداد (sleep mode).

EN Pin الموجود في الزاوية اليسرى العليا هو زر إعادة الضبط ، وتستخدم بالطبع لإعادة تعيين رقاقة الـ ESP32 .

#### BOOT Pin في الركن الأيسر السفلي هو زر التنزيل المستخدم أثناء تنزيل البرامج الجديدة.

#### إصدارات الـESP:

Ordering code	Core	Embedded flash	Connection	Package
ESP32-D0WDQ6	Dual core	No embedded flash	Wi-Fi b/g/n + BT/BLE Dual Mode	QFN 6*6
ESP32-D0WD	Dual core	No embedded flash Wi-Fi b/g/n + BT/BLE Dual Mode		QFN 5*5
ESP32-D2WD	Dual core	al core 16-Mbit embedded flash (40 MHz) Wi-Fi b/g/n + BT/BLE Dual M		QFN 5*5
ESP32-S0WD	Single core	No embedded flash	Wi-Fi b/g/n + BT/BLE Dual Mode	QFN 5*5

من الجدول السابق نجد أن إصدارات الـ ESP32 تختلف بالتالي:

- 1. عدد الأنوية cores.
- 2. وجود ذاكرة فلاش 16-Mbit داخل الدارة المتكاملة.
  - 3. حجم غلاف الدارة المتكاملة (IC).

الهوائي(ات)	الذاكرة الخارجية (4MB)	اسم النسخة	اسم الوحدة
PCB	Flash	ESP32-D0WD	ESP32-WROOM-32
PCB	Flash	ESP32-D0WD	ESP32-WROOM-32D
IBEX	Flash	ESP32-D0WD	ESP32-WROOM-32U
PCB	Flash & SRAM	ESP32-D0WD	ESP32-WROVER
PCB & IBEX	Flash & SRAM	ESP32-D0WD	ESP32-WROVER-I
PCB	Flash	ESP32-S0WD	ESP32-SOLO-1

نجد من الجدول أعلاه (حتى هذا الوقت) أن جميع الوحدات تستخدم نفس رقم الـ ESP32 (النسخة) والذي هو ESP32-SOWD باستثناء ESP32-SOLO-1 الذي يستخدم ESP32-SOWD (وحيد النواة) ويبقى الشيء الذي تتمايز فيه:

- 1. نوع الهوائي.
- 2. وجود ذاكرة رام حجم 4 ميغا بايت من عدمه.

إن آخر شكل للـ ESP32 يمكن الحديث عنه هو ESP32-PICO-D4 وهو نظام داخل غلاف أو كما يعرف (ESP32 إضافةً إلى كل العناصر المطلوبة من System-in-Package (SiP) عرف مكثفات الفلترة والذاكرة فلاش والمهتز وتقريباً كل شيء ما عدا الهوائي.

#### ميزات شريحة الـESP:

توفر ESP32 خيارين للاتصال اللاسلكي وهما: الواي فاي b/g/n 802.11 والبلوتوث نسخة 4.2 كما أن مواصفات المعالج والذواكر المتاحة أمر مهم حيث يتوفر 240 b/g/n 802.11 ، مواصفات المعالج والذواكر المتاحة أمر مهم حيث يتوفر 240 ميجاهرتز وينفذ ما يصل إلى MMIPS 600 ، DMIPS 600 ، ميجاهرتز وينفذ ما يصل إلى 500 كيلوبايت. ويدعم بالإضافة إلى ذواكر داخلية ROM بحجم 448 كيلوبايت و SRAM بحجم 520 كيلوبايت. ويدعم ESP32ذواكر خارجية بحجم 4 × 16 ميغابايت عبر واجهة QSPI يحوي ESP32 ذاكرة كاش ووحدات حماية وتنظيم الذاكرة UMP وذلك لتنظيم النفاذ للذواكر الداخلية والخارجية ( & ULP)

هناك أيضاً 448 كيلوبايت من ROM و 520 كيلوبايت من SRAM و 4 ميجابايت من ذاكرة فلاش (لتخزين البرامج والبيانات) وهو ما يكفي لمواكبة السلاسل الكبيرة التي تشكل صفحات الويب وبيانات (JSON / XML وكل ما نجد على أجهزة إنترنت الأشياء في الوقت الحاضر.

تدمج ESP32 جهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي HT40 من b / g / n 802.11 ندمج Wi-Fi جهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي Wi-Fi بشبكة Wi-Fi والتفاعل مع الإنترنت فحسب ، بل يمكنه أيضاً إعداد شبكة خاصة به ، مما يسمح للأجهزة الأخرى بالاتصال مباشرةً بها.

تدعم ESP32 أيضًا خدمة Wi-Fi Direct ، وهو خيار جيد للاتصال من نظير إلى نظير دون الحاجة إلى نقطة وصول . تعد Wi-Fi Direct أسهل في الإعداد وأسرع في نقل البيانات من تقنية Wi-Fi Direct . تحتوي الشريحة أيضًا على إمكانيات Bluetooth ثنائية الوضع (Dual) ، مما يعني أنها تدعم كل من Bluetooth 4.0 (BLE / Smart) مما يجعلها أكثر تنوعًا.

# بعض الخصائص الكهربائية:

- 1- تردد التشغيل: 2.4 غيغا هرتز
- 2- الحد الأقصى لمعدل البيانات: 150 ميغا بايت / ثانية
  - 3- انتاج الطاقة: 20.5 ديسيبل ميلي واط
    - 4- الحساسية: -98 ديسيبل ميلي واط
  - 5- جهد إمداد التشغيل: 2.3 فولت إلى 3.6 فولت
- 6- تيار الإمداد المستقبل: 95 مللي أمبير إلى 100 مللي أمبير
  - 7- تيار الإمداد المرسل: 240 مللي أمبير

هذه الشريحة لا تحوي طرفيات فقط بل أيضاً حساسات داخلية وهي:

- $^{\circ}$ C 125  $^{\circ}$ C 40 من 40 من حرارة بمجال من .1
- 2. عشرة أرجل قابلة للعمل كحساسات سعوية (حساس لمس) capacitive-sensing.
- 3. حساس تأثير هول وبهذا؛ باستخدام مغناطيس ودارة ESP32 يمكن صنع تطبيق تحسس لحالة الياب.

#### لتعداد بعض الطرفيات الأخرى المتاحة بشكل مختصر:

- 34 دخل/خرج.
- 18 قناة للتحويل التماثلي الرقمي ADC بدقة 12 بت.
  - قناتين للتحويل الرقمي التماثلي DAC بدقة 8 بت.
    - واجهة إيثرنت Ethernet MAC.
- Ethernet MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588

  Precision Time Protocol support
  - SD/SDIO/CE-ATA/MMC/eMMC host controller
    - SDIO/SPI Slave Controller
      - ثلاث وجهات تسلسلية UART.
        - واجهتین I<sup>2</sup>C.
        - واجهتين I2S.
    - ثمانية أقنية لإرسال واستقبال الإشارة IR.
- جهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء (TX / RX ، ما يصل إلى 8 قنوات)
  - عداد نبضات
  - Pulse Width Modulation (PWM) Motor & LED
    - متحكم النفاذ المباشر للذاكرة
    - $\bullet$  مجموعتين من العدادات  $2 \times 64$ -بت

ولا ننسى ذكر أهم ميزات الشريحة عن غيرها من ناحية الحماية وهي:

- ميزات الأمان القياسية IEEE 802.11 كلها مدعومة ، متضمنةً WFA و WPA/WPA2 و WPA/WPA2 و WAPI
  - الإقلاع الآمن
  - تشفير محتويات ذاكرة الفلاش
  - كلمة سر لمرة واحدة OTP مؤلفة من 1024 بت، ولحد 768 بت للمستهلكين.
- تسريع أجهزة التشفير: RSA ،SHA-2 ،AES ، مشفر المنحنى الإهليجي (ECC) ، مولد الأرقام العشوائية (RNG)

نهايةً، إن مصممي ESP32 قد أبدوا انتباهاً جيداً لموضوع توفير الطاقة والذي شمل تضمين متحكم خاص للعمل في نمط التوفير الأقصى ultra-low-power processor وتمت تسميته باسم ULP Co-processor ويحوي ذاكرة رام بحجم 8 كيلو بايت للبيانات والتعليمات معاً. هذا المعالج المساعد له بيئته التطويرية الخاصة من ناحية الأدوات والـtoolchain.

# الفصل الثالث التعلم الآلي Machine learning



# القسم الثالث- التعلم الآلي:

تعلم الآلة أو ما يعرف باسم Machine learning وهو واحد من أشهر فروع الذكاء الاصطناعي والذي يعرف ب Artificial Intelligence ويرمز اختصارا له "AI"، وغالباً ما تتم مناقشة التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي معاً، ويتم استخدام المصطلحات في بعض الأحيان بالتبادل، ولكنهما لا يمثلان الشيء نفسه، ومن المهم هنا أن نذكر أنه على الرغم من أن جميع تسميات التعلم الآلي تعد ذكاءً اصطناعياً ،ولكن ليس كل ذكاء اصطناعي يمثل تعلماً آلياً.


ومن الممكن أن نعرفه أيضاً بأنه إعطاء أجهزة الكمبيوتر القدرة على التعلم بدون برمجة صريحة لها، ويتم ذلك عن طريق إعطاء البيانات لأجهزة الكمبيوتر ومن ثم تحول البيانات إلى نماذج قرار يتم استخدامها بعد ذلك لتنبؤات المستقبلية.

- تم استخدام مصطلح "التعلم الآلي" لأول مرة في عام 1959 من قبل آرثر صموئيل، وهو أمريكي عمل في شركة آي بي إم IBM في الستينيات، حيث كان التعلم الآلي يستخدم في الغالب لتصنيف وتمييز الأنماط.

وقد سمي بتعليم الآلة لأنه يعتمد على آلة يتم تصميمها لتحاكي العقل البشري في تصرفها، حيث يُسمح للحواسيب أو الآلات بامتلاك خاصيتي "التعلم والتمثيل المنطقي للمعرفة والتفكير" وذلك انطلاقاً من تصميم برامج لديها القدرة على التعلم من الخبرات والمعطيات السابقة عن طريق رسم وتطوير العديد من الخوارزميات والتقنيات، مما يمكننا من إنشاء نموذج حقيقي انطلاقاً من معلومات موجودة سواءً قمنا بتحسين

الحوار رميات والتعنيات، مما يمحننا من إنساء تمودج حقيقي انظارقا من معلومات موجوده سواء قمنا بتحسين نموذج موجود أو قمنا بإنشائه من جديد.

وبإمكاننا إن نختصر الغرض الأساسي من التعلم الآلي بأنه استنتاج معلومات جديدة من بيانات تدريبية سابقة، حيث يتم الاستفادة من هذه المعلومات في بناء نماذج قادرة على التنبؤ بشكل البيانات المستقبلية.



ويوجد هناك مستويان من التعلم الآلي:

- 1. التعلم الاستقرائي
- 2. التعلم الاستنتاجي

التعلم الاستقرائي: حيث يقوم الاستقرائي باستنتاج قواعد وأحكام عامة من بيانات ضخمة.

التعلم الاستنتاجي: يعتمد على الانطلاق من أحكام عامة ويطبقها في أمثلة خاصة.

ويستنتج مما سبق بأن المهمة الأساسية للتعلم الآلي هي استخراج معلومات ذات قيمة من البيانات، وبالتالي هو قريب جداً من التنقيب في البيانات Data mining.

ويرتبط التعلم الآلي ارتباطاً وثيقاً بالإحصائيات الحسابية التي تركز على عمل التنبؤات باستخدام أجهزة الكمبيوتر.

# بعض أنواع خوارزميات التعلم:

#### التعلم تحت المراقبة والإشراف:

يكون في هذا النوع علاقة رياضية تحكم العلاقة التي ما بين الدخل و الخرج ولكنه ليس من الضروري ان تعلم عند استخدامه أي نوع من العلاقات الرياضية تلك، ولكن ما يهم هو بأن الخرج سيكون معروف بالنسبة لنا.

فمثلاً إذا أردنا أن نتنبأ بفترة إلغاء المستخدمون اشتراكاتهم في أي خدمة ما قد تكون مقدمة لهم، فهنا ما نعرفه في نتيجة استخدام هذا النوع هو "هل سيقوم المستخدم x بإلغاء اشتراكه أم Y و لكن ليس من الضروري معرفة "كيف قام بمعرفة فيما إذا كان سيقوم إلغائه أو Y "..

وليقوم هذا النوع بمهمته يتطلب تخصيص جزء من البيانات ل"التعلم" وجزء من البيانات للتحقق من مدى دقة النموذج و قياسه أي يقوم ب "الاختبار"

وسمي بالإشراف لأننا نشرف على إعطائه المخرجات للبيانات، ومن خلال التدريب يبني الحاسوب علاقات وأنماط بين البيانات و المخرجات ليستطيع لاحقاً من التنبوء بمخرجات بيانات جديدة. وبوجد هناك نوعان من التعلم الخاضع للإشراف هما:

- 1. التصنيف Classification: وهو التنبؤ بتصنيفات مثل أنواع الحيوانات او النبات.
- 2. الانحدار أو التوقع Regression: وهو التنبؤ بالكمية ،فمثل توقع درجة حرارة اعتماداً على بيانات تاريخية ،وبالإضافة إلى اتجاه الرباح و الغيوم.

#### التعلم غير خاضع للإشراف:

بهذا النوع نحن لا نعرف ما نريد استخراجه من النموذج، ولكن نعتقد بأن هناك بعض الأنواع العلاقات أو الارتباط correlation بين البيانات المتوفرة لدينا، وقد تكون البيانات معقدة للغاية و لا يمكن التكهن بها، لذا نقوم بتنظيم البيانات المتوفرة normalize في صيغة منطقية للمقارنة، ومن ثم ترك النموذج يعمل عليها و محاولة العثور على بعض العلاقات التي تربط بين البيانات.

وتتمثل إحدى الخصائص المميزة لهذه النماذج بإنها تقوم باقتراح طرق مختلفة لتصنيف البيانات و تنظيميها.

فعلى سبيل المثال: بعد معالجة جميع البيانات المتعلقة بجميع مستخدمين منتج معين باستخدام خوارزمية غير خاضعة للإشراف، فقد يتم إنشاء طريقة لتقسيم المستخدمين إلى مجموعتين، وبعد فحص ومقارنة هاتين المجموعتين، فقد نجد أن المجوعة (أ) في موقع جغرافي معين، والمجموعة (ب) في موقع أخر، ويمكننا التصرف بناءً على هذا التقسيم المحدد للبيانات، و إذا لم يكون هناك نتيجة من هذا التقسيم مستفاد منها يمكننا إعادة ترتيب البيانات و الحصول على نتائج مختلفة. ففي التعلم الغير خاضع للإشراف يحاول النظام اكتشاف البنية الخفية للبيانات أو الارتباطات بين المتغيرات، وفيه يجمع البرنامج البيانات المتشابهة إلى مجموعات، ومن ثم يتم تصنيف عينة الاختبار بناء على قربها أو بعدها من هذه المجموعات.

و من أشهر الخوارزميات التعلم الغير خاضع للإشراف خوارزمية K-Means ،ومن التطبيقات التي تستخدم هذا النوع من التعلم كثيراً:

تجميع العملاء أصحاب التفضيلات المتشابهة في نفس المجموعات أو اكتشاف و تصنيف المجتمعات (الأشخاص ذوو الاهتمامات المشتركة) في وسائل التواصل الاجتماعي.


#### • تعلم المعزز Reinforcement Learning

هو أحد أهم مجالات التعلم الآلي حالياً، ويتلخص بأن العميل agent (مثلا البرنامج) يتبادل التأثير مع البيئة المحيطة وعلى أساس تفاعله مع هذه البيئة يقوم بالتعلم بحيث يؤدي الأفعال التي تعطيه المكافأة الأكبر.


أي تشبه هذه الطريقة طريقة تعلم الإنسان حيث إنه عندما يريد التعلم أي شيء قد يرتكب أخطاء و يتعلم منها و تزيد خبرته و هذا هو الحال أيضا في هذه الخوارزمية المتبعة.

أي أن التعليم المعزز هي عملية تستند إلى تجربة لا إلى البيانات التدريب training data،أي إنه يجب على العميل أن يقوم بمحاولات عديدة و استكشاف بيئته من أجل الحصول على مكافآت ثم تحديث السياسة المتبعة تبعاً لذلك.

#### توضح هذه الصورة الآلية المتبعة في التعليم المعزز:



وهنا نستعرض أهم الخوارزميات المتبعة في كل نوع من الأنواع الثلاثة:



#### ونعرف أهم الخطوات العامة للتعلم الآلي :

- 1. تجميع البيانات
- 2. تصفية البيانات
- 3. تحليل البيانات
- 4. تدريب الخوارزمية
- 5. اختبار الخوارزمية

#### : Support vector machine خوارزمية آلة المتجه الداعم

إتقان خوارزميات التعلم الآلي و استخدامها بشكل يتلاءم مع طبيعة المشكلة التي لدينا، ليست خرافة على الإطلاق ، فبإمكاننا إن نمثل هذه الخوارزميات وكأنها مستودع معبأ بالفؤوس و السيوف وبعض الأدوات الأخرى ،ولكن يتوجب علينا أن تتعلم كيفية استخدامها في الوقت المناسب فمثلاً الانحدار يشبه السيف ،حيث إنه قادر على تشريح البيانات وتقسيمها بكفاءة عالية نوعاً ما ،و لكنه غير قادر على التعامل مع البيانات المعقدة للغاية ،وعلى العكس من ذلك الـ SVM يشبه السكين الحاد فهو يعمل مع حجم بيانات أصغر ،و أحيانا المعقدة منها.

وهذا ما جعل خوارزمية التعلم آلة المتجه الداعم من اهم الخوارزميات المستخدمة بكثرة في السنوات الأخيرة ،و تستعمل بشكل مخصوص في مهام التصنيف و الانحدار ،وتعتمد على فكرة تحويل البيانات الأصلية إلى نمط جديد حيث يمكننا من خلاله فصل البيانات و تصنيفها.


و بإمكاننا أن نقول عنها بإنها عبارة عن نظرية تجمع بين النظرية الإحصائية و التعلم بإشراف ،و التي تم تطويرها من قبل الباحث Vapnik في عام 1998.

تعتمد فكرة خوارزمية آلة المتجه الداعم على البحث على أفضل طريقة لتقسيم البيانات إلى مجموعتين، وذلك بوضع مستوي فائق hyperplane بينهما وذلك بغض النظر عن طبيعة البيانات سواء أكانت قابلة للفصل الخطي أو لا، وهنا يكمن مصدر قوتها.

وفيما يلي سنوضح بعد المفاهيم التي ذكرت أعلاه ...


#### : Hyperplan المستوي الفائق

ويقصد به الأداة التي يمكن بها فصل البيانات و يختلف حسب الفضاء الممثلة بها البيانات، فإذا كان الفضاء ثنائي البعد في حال المزايا المدخلة عددها (2) فسيكون خطاً مستقيماً.. كما يظهر في الشكل:



الشكل 3: المستوي الفائق في فضاء ثنائي البعد.

أما في حال كان عدد المزايا المدخلة (3) فسيكون المستوي الفائق على شكل مستوى كما يوضحه الشكل التالى:




الشكل 4: المستوي الفائق في فضاء ثلاثي البعد.

وفي حالة الفضاء المكون من n بُعد يكون عدد المزايا المدخلة n

#### : Support Vectors متجهات الدعم

تعتبر المتجهات الدعم هي أقرب نقاط البيانات الأقرب على المستوى المستوى الفائق، وهي بمثابة نقاط ذات أهمية كبيرة في عملية تصنيف البيانات لأن من خلالها يتم تحديد المستوي الفائق الأفضل في عملية فصل البيانات، وبالتالي إزالتها أو تغيير موقعها يتطلب تحديد مستوى فائق آخر من جديد.




الشكل 5: متجهات الدعم.


#### الهامش Margin:

هو عبارة عن المستوي الفائق و أقرب نقطة من نقاط مجموعة البيانات كما يوضح الشكل (6):

بحيث كلما كانت هذه المسافة كبيرة كلما زادت احتمالية تصنيف البيانات الجديدة بشكل صحيح كما هو واضح في الشكل (7) فنلاحظ أن المستوى الفائق B هو أفضل من المستوى الفائق A ، وذلك لأن المسافة بين نقاط المتجهات الدعم أكبر ما يمكن ،وهذا ما يتيح إمكانية تصنيف أكبر عدد من النقاط بشكل صحيح ،وبالتالي تكمن اهمية الهامش في الحصول على الموضع الأفضل للمستوى الفائق.



الشكل 6 : الهوامش.




الشكل 7 : تقييم واختيار المستوى الفائق الأفضل.

#### الفرق بين الهامش اللين Soft margin و الهامش الصلب


في الهامش الصلب تكون مجوعة البيانات قابلة للفصل خطياً أي النقاط غير متداخلة مع بعضها البعض كما في الشكل (8)

أما في الهامش المرن تحتوي مجموعة البيانات على بعض النقاط القليلة التي تمنع عملية الفصل الخطي، و في هذه الحالة يتم السماح لهذه النقاط أن يتم تصنيفها بشكل خاطئ سواء أكانت ضمن منطقة الهامش أو

خارجه، و بالتالي يتم إضافة معامل يعبر عن نسبة الخطأ في كل نقطة من نقاط التدريب سواء أكانت مصنفة بشكل صحيح أو خاطئ.



الشكل 8: هامش صلب.




الشكل 9 : هامش مرن.

# أنواع متجهات دعم الآلة:


# آلة المتجه الداعم الخطي Linear SVM:

عبارة عن مصنف classifier يتم استخدامه لقصل البيانات التي تتميز أنها قابلة للفصل خطيا ، كما في الشكل (10) بواسطة مستوي فائق يعبر عن مستقيم مهمته فصل مجموعة البيانات إلى مجموعتين.



الشكل 10: مجموعة بيانات قابلة للفصل الخطى.


يدعى هذا المصنف بـ Linear SVM classifier أي مصنف آلة متجه الداعم الخطي ،ومبدأ عمله يعتمد على إيجاد القيم المثالية لمعادلة الخط المستقيم التي تفصل هذه البيانات بأفضل شكل ممكن كما في الشكل (11) اي بأكبر مسافة للهامش ما بين أي نقطة من نقاط المتجهات الدعم و المستوي الفائق .



الشكل 11 :فصل مجموعة البيانات بواسطة خط مستقيم.

## آلة المتجه الداعم غير الخطى Non linear SVM:

عبارة عن مصنف يتم استخدامه لفصل البيانات التي تتميز بأنها غير قابلة للفصل خطيا بواسطة مستقيم كما في الشكل (12) ويدعى هذا المصنف بـ Non linear SVM classifier أي مصنف آلة المتجه الداعم غير الخطي.



الشكل 12: مجموعة بيانات غير قابلة للفصل الخطى.

و مبدأ عمله ينص على تحويل مجموعة البيانات التي لدينا من فضائها الحالي أي من الفضاء الثنائي البعد إلى فضاء أعلى ، حيث يمكننا فصل البيانات و تمييزها، وبالتالي تبدأ الخوارزمية بشكل آلي بتجريب إضافة بعد ثالث للبيانات .

وليكن كاحتمال أول Z وبعدها تُختبر مجموعة البيانات الممثلة في فضاء ثلاثي الأبعاد X,Y,Z هل أصبحت قابلة للفصل أم Y!


إذا تحقق الشرط عندها تبحث الخوارزمية على المستوي الفائق المناسب أكثر لعملية الفصل ربما يكون مستوي ثلاثي الأبعاد او مُجسم معين 0 إذا لم يتحقق الشرط يتم إضافة بُعد رابع و ليكن 0 و بعدها تختبر مجموعة البيانات الممثلة في فضاء رباعي الأبعاد 0 0 لأبعاد 0 0 لأبعاد 0 الأبعاد 0 أصبحت قابلة للفصل أم لا و هكذا...

تستمر الخوارزمية بإضافة أبعاد حتى تصل لمرحلة تُصبح بها البيانات قابلة لفصل و هذه الطريقة تسمى طريقة النواة Kernel method .

نبدأ بتجريب احتمال إضافة البعد الثالث ،وتكون معادلته الأنسب لفصل البيانات هي دائرة و بالتالي تكون معادلة البعد الثالث كالتالي:

$$Z = X^2 + Y^2 \tag{1}$$

وعندما تكون Z=1 تمثل معادلة دائرة نصف قطرها ولحد، وبالتالي إذا قمنا بتحويل مجموعة البيانات من فضاء ثلاثي الأبعاد إلى فضاء ثنائي البعد أي التخلص من البعد الثالث Z من خلال إعطائه قيمة ولحد سنحصل على دائرة جميع نقاط البيانات المحتواة داخلها تنتمي إلى صنف النقاط الخضراء ، والنقاط المتبقية الواقعة خارجها تنتمي إلى صنف النقاط الحمراء كما الشكل التالي:




# إيجابيات وسلبيات خوارزمية آلة المتجه الداعم SVM

#### الإيجابيات:

- تعمل بشكل فعال مع البيانات القابلة للفصل الخطي أي التي تملك هامش فصل واضح.
  - تُعطي نتائج أكثر دقةً في حال كان عدد مزايا بيانات التدريب كبيرة.
- تُعطي نتائج أكثر دقةً في حال كان عدد مزايا بيانات التدريب أكبر من عدد أمثلة التدريب.
- كفاءتها عالية لأنها تستخدم جزء من بيانات التدريب في اتخاذ القرار ويقصد بذلك يتم اختيار المستوي الفائق الأفضل اعتماداً على نقاط البيانات الواقعة على المتجهات الداعمة فقط وليس اعتماداً على كامل بيانات التدريب.

#### السلبيات:

- لا تعمل بشكل جيد للغاية عندما يكون لدينا مجموعة بيانات كبيرة لأن المُدة الزمنية اللازمة لتدريبها عالية.
  - لا تعمل بشكل جيد للغاية عندما تكون مجموعة البيانات تحوي أخطاء كثيرة , سواء كانت ضجيج noise أثناء جمع البيانات أو متداخلة بشكل كامل كما في الشكل:



## الرؤية الحاسوبية:

هي إحدى مجالات علم الحاسوب التي تتضمن طرق تحصيل و معالجة و تحليل وفهم الصور ، وتهدف الرؤية الحاسوبية إلى بناء تطبيقات قادرة على فهم محتوى الصور كما يفهمها الإنسان بهدف الاستفادة منها في تطبيقات مختلفة و تعتبر أيضاً إحدى المجالات التي أحدثت ثورة في التطبيقات الهندسية الحديثة الروبوتية منها و الصناعية.

يمكن للصور الرقمية أن تأخذ عدة أشكال مثل صور متتابعة (فيديو)، مشاهدة من عدة كاميرات أو صورة متعددة الأبعاد من الماسحات الطبية.

# تطبيقات الرؤية الحاسوبية:

1-تطبيقات الواقع الافتراضي.

2- الاستخدامات الطبية وتحليل الصور الطبية و تشخيص بعض الأمراض.

3-عمليات التحكم الصناعية و الروبوتات الصناعية.

4-عمليات الملاحة كما في العربات ذاتية الحركة والروبوت النقال.

5-كشف الاحداث والأشخاص مثل المراقبة المرئية والتعرف على الأشخاص.

6-تصنيف المعلومات والمعطيات وفهرسة قواعد البيانات للصور والفيديو.

واحدة من أهم تطبيقات الرؤية الحاسوبية هي الرؤية الحاسوبية الطبية او معالجة الصور الطبية وهذا المجال يعتمد على استخلاص المعلومات من الصور الرقمية بغية الوصول إلى تشخيص طبي للمريض ،وبشكل عام تكون المعلومات على شكل صور مايكروسكوبية أو صور شعاعية أو صور للأوعية أو صور فوق صوتية.

وكما يعد من أحد تطبيقاتها استخدامها في الصناعة، وتدعى برؤية الآلة حيث تكون المعلومات المستخلصة من الصورة تهدف إلى تطوير العملية الإنتاجية مثلا تحديد مكان وإحداثيات واتجاه القطع لكي تقوم ذراع روبوت بالتقاطها.

وكتطبيق أخر للرؤية الحاسوبية في الصناعة ،عملية التحكم في الجودة حيث يتم فحص المنتج النهائي بشكل آلي للتأكد من عدم وجود أية أخطاء او عيوب إنتاجية.

وكما تستخدم أيضا في التعرف على الوجوه كشف الهويات للأشخاص، بحيث تستخدم هذه التقنية مثلا كتعرف على الوجه كأحد أساليب الحماية.

# المهام الرئيسية للرؤية الحاسوبية:

#### • التعرف Recognition.

هي المهمة التقليدية في الرؤية الحاسوبية ،وهي القيام بتحديد ما إذا كانت الصورة تحتوي أو لا تحتوي جسماً معيناً.

هذه المهمة من الممكن حلها ببساطة وبدون جهد يذكر بواسطة الإنسان لكن لا تزال هذه المسألة غير محلولة بشكل فعال ونهائي من قبل الحاسوب في شكلها العام.

جميع الطرق الموجودة لحل هذه المسألة تقوم بإيجاد أفضل الحلول من أجل إيجاد أشكال معينة كالأشكال الهندسية، وجوه الأشخاص، الأحرف المطبوعة أو المكتوبة أو السيارات ،وفي حالات معينة فقط محددة على الغالب بظروف إضاءة محددة، خلفية ووضعية معينة للجسم بالنسبة للكاميرا.


#### • التحديد Identification.

تحديد مطابق وحيد للجسم المعرف فمثلاً: تحديد وجه شخص معين أو التعرف على بصمة شخص معين أو سيارة من نوع معين.

#### • التحري Detection:

يتم البحث في بيانات الصورة لإيجاد جسم معين.

مثال: تحري وجود خلايا مريضة في صورة طبية أو التحري عن وجود سيارة مسرعة على الطريق أو كشف شيء مميز بالوجه كتمييز فيما إذا كان يرتدي كمامة أو لا كما هو الحال في مشروعنا..



## معالجة الصورة الرقمية Digital Image processing:

هو أحد الفروع علم الرؤية الحاسوبية، والتي تهتم بإجراء عمليات على الصور بهدف تحسينها طبقاً لمعايير محددة أو استخلاص بعض المعلومات منها.

حيث يتألف نظام معالجة الصور التقليدي من ستة مراحل متتالية وهي على الترتيب:

- 1. استحصال الصورة Image acquisition
  - 2. المعالجة المبدئية pre \_processing
    - 3. تقطيع الصورة
- 4. استخلاص المميزات feature extraction
  - classification تصنيف المميزات
  - 6. فهم الصورة image understanding

حيث يتم استحصال الصورة بوساطة حساس ضوئي (كاميرا) ومن ثم يتم تصفية الصورة من التشويش وتحويلها إلى صورة ثنائية وثم تفصل المعلومات الهامة في الصورة عن الخلفية وتحدد الصفات الهامة والمميزة في الصورة وربطها بالنمط الذي تعود إليه والتعرف على الأنماط.

وتستخدم نظم معالجة الصورة في الكثير من التطبيقات ولا سيما تطبيقات الرؤية الحاسوبية في التحكم الآلي والروبوتات.

# أساسيات معالجة الصورة الساسيات معالجة الصورة من وجهة نظر الحاسب الآلي:

الصورة هي عبارة عن مصفوفة أبعادها تمثل أبعاد الصورة الحقيقية (بالبيكسل) فإذا كانت الصورة 480 600 بيكسل إذا المصفوفة أبعادها 480\*600.

#### البيكسل:

البيكسل هو جزء من الصورة ويمثل مربع من مربعات الصورة ويحتوي على قيمة معينة تبعا للون الذي يحتويه هذا البيكسل أو هذا المربع من الصورة.

#### مفهوم الكاميرا 8 غيغا بيكسل:

أي أن مساحة الصورة التي تلتقطها تساوي 8غيغا بيكسل.

مثال: إذا كان هنالك كاميرا تلتقط صورة بحجم 2048\*1536 إذا الناتج سيكون 3.2 مليون بيكسل أي 3.2 ميغا ،وذلك بحيث كلما زاد عدد البيكسل في الصورة كلما كانت الصورة أوضح وأنقى.

#### آلية قراءة الحاسب للصورة:

ذكرنا سابقا ان الصورة في الحاسب تمثل المصفوفة أبعادها تساوي أبعاد الصورة وعناصرها تساوي عدد البيكسل ... وكل عنصر يحتوي قيمة اللون الذي تحتويه البيكسل.

## قيمة اللون في البيكسل:

الصورة عندما تلتقط لها أكثر من شكل...فهنالك صور أبيض وأسود فقط... وهنالك صور رمادية وهي عبارة عن أبيض وأسود... وهناك صور ملونة ...


وهنا نأتي لتعرف مهم في Image Processing وهو number of bits per pixel :أي عدد ال Bits التي تمثل فيها البيكسل الواحدة واختصارها BPP

فإذا كانت الصورة BPP 1 يعني bit واحد فقط وهذا يستخدم في حال الصورة أبيض وأسود .

أما في حال الصور الملونة فالكاميرا تلتقط 3 مرات للصورة الواحدة حيث تقيس اللون الأحمر ومرة تقيس اللون الأخضر ومرة تقيس اللون الأزرق ... وتسمى RGB أي ان الصورة هي عبارة عن ثلاث مصفوفات حيث مصفوفة للون الأخضر ومصفوفة للون الأزرق ،وهنا البيكسل الواحدة تمثل في 24 بت بحيث ثمانية للأحمر وثمانية للأخضر وثمانية للأخضر وثمانية للأزرق إذا عدد احتمالات الألوان البيكسل ككل يساوي 2<sup>24</sup> ويساوي 16777216ون .

# مفهوم الفيديو أو البث الحي:

البث الحي أو الفيديو ما هو إلا عبارة عن التقاط عدد كبير من الصور في الثانية الواحدة وعرضها بالترتيب وتسمى المصورة بـ frame وكلما زاد الفريم في الثناية الواحدة كلما كان الفيديو مزامن للحقيقة.





# مفهوم معالجة الصور والعمليات الرياضية التي تجري عليها:

بما أن الصور تمثل في مصفوفات إذا يمكننا إجراء عليها كل العمليات الرياضية التي تجري على المصفوفات: بداية من الجمع والطرح حتى المعادلات والتحويلات (transformations) والمقلوب وغيرها...

#### العمليات الرباضية والغاية منها:

- الجمع: إذا جمعت على صورة ما 3 مصفوفات كلها تحتوي على عنصر يساوي واحد فستجمع على مصفوفة الأحمر والأزرق فإنك تقترب من الأبيض قليلا فستجد أن الصورة أصبحت أكثر إضاءة.
- الطرح: إذا التقطت صورتين لنفس الجسم في نفس الظروف وطرحت الصورتين من بعضهم ستحصل عللي صورة جديدة تحتوي الفروقات بينهم ( بمعنى أنك إذا التقطت صورة لجسم مرة ثم وضعت عليه

جسم أخر والتقط مرة أخرى وطرحت الصورتين ستجد الناتج عبارة عن صورة سوداء لا تحتوي إلا الجسم الذي وضعته مؤخراً...).

• التحويلات: كثيرا ما نسمع عن التشويش أو الاهتزاز (البكسلة) وهي عبارة عن صورة تم التقاطها بسرعة فأصبحت الصورة غير واضحة وهنا يتم إجراء عليها تحويلات تقوم بعمل filter لتشويش وإعادة الصورة واضحة مثل: ( fourier transformation, geometric transformation ).

كما وضحنا سابقاً إن كل العمليات على الصور هي مجرد عمليات رياضية بحتة.. ولكن ليس من المعقول إن المبرمجين سيقومون بعمل كل هذه العمليات في كل مرة يستخدمون فيها الصور ولذلك تم إنشاء مكتبة الد opencv التي هي عبارة عن مكتبة تحتوي على دوال تقوم بعمل معظم عمليات الصور التي يحتاجها المبرمجين.

كما تحتوي على دوال تقوم بتحديد أجسام معينة في الصورة مثل الخطوط والأشكال الهندسية ودوال أخرى لتحديد الألوان.

كما يمكن استدعاء ملفات XML خاصة بتحديد وجه الإنسان وعينيه وشعره وجسمه ككل.

ويمكن استخدامها في التعرف على الشخص كما يمكن عمل مصنف classifier خاص بأي جسم (التقاط صور عديدة لنفس الجسم من كل الاتجاهات حتى تتعرف عليه الكاميرا من كل الاتجاهات)..وليس هذا مقتصر على الإنسان فقط بل على أي جسم.

## خوارزمية فيولا جونز

تجمع هذه النظرية بين خوارزميات ورؤى جديدة معا في إطار واحد، وذلك لأداء مهمة عالية الأداء في الكشف.

ولقد تم عرض هذه النظرية بدافع وبشكل مخصص من أجل كشف الوجه، ولهذا تم إنشاء نظام ليقوم بهذه المهمة وبمعدلات خطأ مقبولة إلى ما حد بعيد.

حيث يتميز هذا النظام بأنه يقوم بكشف الوجه بشكل أوضح من الأساليب الأخرى المتبعة سابقا كما في نظام intel Pentium III الذي يعمل على سرعة 15 إطار في ثانية ويعتمد على الاختلافات الموجودة في الصور في تسلسل الفيديو ليقوم بعملية الكشف أو النظم التي تعمل على إيجاد الاختلافات في ألوان

البكسلات في الصور الملونة ،ويحقق أيضا هذا النظام معدلات إطار عالية جدا حيث إنه يستخدم الصور ذات التدرج الرمادي التي تكسبه هذه السرعة.

ولقد ساهم في نجاح هذه الخوارزمية وإكسابها قوة ومعدلات عالية في الأداء هو اعتمادها على ثلاث أمور ذات أهمية كبيرة ورئيسية والتي هي:

#### :Integral image .1

أو ما يسمى بالصورة المتكاملة ،حيث تعد الصورة المتكاملة واحدة من أهم أدوات لتسريع حساب الميزات, فقد سمحت هذه الخاصية بإكساب الخوارزمية السرعة الكبيرة في الكشف والدقة العالية. حيث هذا النظام لا يتعامل مباشرة مع شدة الصورة كما في الأنظمة الأخرى، وإنما يعتمد على استخدام مجموعة من الميزات التي تسمى haar features والتي سوف نستفيض في شرحها لاحقاً.

لنفترض بدايةً بإنه لدينا هذه الصورة بعد تحويلها إلى صورة رقمية:

1	2	3	4
5	6	7	8
1	2	3	4
5	6	7	8

وللقيام بحساب الصورة المتكاملة نعتمد المعادلة التالية في الحساب:

$$II(x,y) = \sum_{x' \le x, \ y' \le y} i(x',y')$$

حيث (i(x,y) هي موضع البكسل في الصورة

ومن ثم نقوم بشكل متكرر بالحساب للمعادلة السابقة ليتم الحصول على جميع قيم البكسلات وفق ما يلي:

$$II(x,y) = i(x,y) - II(x-1,y-1) + II(x,y-1) + II(x-1,y)$$
(2) عمادلة (2)

ولتوضيح الفكرة نقوم بحساب الصورة المتكاملة عند النقطة (2,1) ،وذلك باستخدام المعادلة II(2,1)=i(2,1)+II(1,1)+II(2,0)-II(1,1)=7+14+6+-3=24

ويوضح الشكل التالي الآلية التي نحسب بها الصورة الكاملة:


1	3	6	10	1	3	6	1
6	14	7	8	6	14	24	8
1	2	3	/4	1	2	3	4
5	6	7	8	5	6	7	8

حيث نعمل على تجميع البكسلات بطريقة تساعد على خفض عدد العمليات الحسابية اللازمة للحصول على مجموع شدة البكسل داخل النافذة عند حساب الميزات للصورة.

## : Haar features •

وهي سلسلة من الوظائف مربعة الشكل ،والتي تم قياسها من قبل العالم Alfrid Haar في عام Convolution kernels في عملية كشف الوجه ،وهي تشبه 2000 . Convolution Neural Network التي تدرس بشكل أساسي في المسلمي في المسلمين التي تدرس بشكل أساسي في المسلمين ال

وهنا سيتم تطبيق هذه الخصائص على جميع الأجزاء ذات الصلة بالوجه لتحديد الوجه البشري خاصةً.




حيث كما نرى في الصورة أعلاها بأن هناك خصائص حواف وخصائص خطية وخصائص مركزية. وقد تم اعتماد هذه الخصائص للوجوه البشرية بسبب تشاركها في بعض الميزات ،فمثلاً لو نظرت إلى صورة شخص ما ستجد بأن منطقة العين أغمق من جسر الأنف ، كما أن الخدين هم أكثر إشراقاً من منطقة العين ، وما إلى هنالك من هذه الخصائص ..

تحتوي الصورة التالية على وجه بشري وسنرى كيف سيتم تطبيق تلك الخصائص المذكورة عليها بعد تحويلها إلى صورة رمادية وذلك لتسهيل التعامل معها من ناحية المعالجة وتوفير الوقت.



وسنطبق الخصائص الخطية لكشف كل من الحواجب والأنف وخصائص الحواف لكشف الفم كما في الشكل التالي:



ولكن يتم حساب هذه الخصائص بشكل رقمي ؟!... وهذا ما سنتطرق إليه .

تكون في الحالات المثالية الصورة عبارة عن بكسلات تأخذ القيمة 0 أو 1 ولكن هذا ليس موجود على الإطلاق 0 الإطلاق 0 الصورة قد تم تحويلها إلى تدرجات اللون الرمادي، كما توضحه الصورة التالية.

0	0	1	1
0	0	1	1
0	0	1	1
0	0	1	1

0.1	0.2	0.6	8.0
0.3	0.2	0.6	0.8
0.2	0.1	0.8	0.6
0.2	0.1	0.8	0.9

قيم البكسل: O و 1 للحالة المثالية (الصندوق العلوي)، قيم تدرج الرمادي الطبيعي للحالات الحقيقية (الصندوق السفلي)

ولنفترض على سبيل المثال بإننا نريد أن نقوم بكشف الحاجب ،فإننا سنقوم بجمع البكسلات الموجودة في المنطقة الفاتحة ونجمع أيضا البكسلات الموجودة في المنطقة الداكنة ومن ثم نطرح المجموعين من بعضهما حسب هذه العلاقة:

$$\Delta = \text{dark} - \text{white} = \frac{1}{n} \sum_{\text{dark}}^{n} I(x) - \frac{1}{n} \sum_{\text{white}}^{n} I(x)$$

ومن ثم نقارن الناتج لنعرف فيما إذا كانت قد تحققت هذه الميزة أم لا...

ففي الحالة المثالية يكون الناتج:

$$Delta = (1)*(1/8)-(0)*(1/8)=1$$

أما في الحالة العملية يكون الناتج:

ولنفترض هنا بإننا وضعنا عتبة بحيث أي قيمة أقل من أو تساوي 0.3 تعتبر بيضاء ،وأي شيء أكبر من 0.3 يعتبر داكناً... وهكذا نضع عتبة لكل خاصة على حدى ليتم كشفها ...

#### : AdaBoost


تعتبر هذه الخوارزمية ثاني أهم عامل في إنجاح تقنية فيولا-جونز ،وهي من أحد خوارزميات التعلم الآلي التعلم الآلي تم اعتمادها من قبل Yoav Freund و Robert Schaoire تقوم هذه الخوارزمية على بناء مصنف قوي اعتماداً على مصنفات جزئية ضعيفة ... ولكن ماذا يعني كلاً من مصنف قوي ومصنف ضعيف..؟!

المصنف القوي: هو التصنيف الذي لديه قدرة عالية على تحديد الغرض الذي تم إنشائه من أجله مع احتمالية الخطأ ضعيفة حداً.

المصنف الضعيف: هو التصنيف الذي يكون أداؤه محدود جداً ،وليس لديه القدرة على التصنيف بشكل صحيح واحتمال الخطأ يكون كبير نسبياً.

حيث نقوم بإنشاء أول مصنف جزئي ونقوم بتدريبه ، ومن نقوم بإنشاء مصنف ثاني يعتمد في تدريبه على أخطاء المصنف الذي قد وقع بها المصنف السابق ،وهذا من أجل التقليل من عدد الأخطاء الذي قد وقع بها المصنف السابق ،ونستمر في إضافة المصنفات حتى نصل إلى أقصى حد من الممكن إضافته ،ومع أقل نسبة خطأ ممكنة . فإن الهدف الأساسي من Boosting هو تقليل الخطأ والوصول إلى دقة عالية .

ويوضح هذا الشكل بأنه عند إنشاء النموذج الأول وتسجيل الأخطاء من النموذج الأول بواسطة خوارزمية التدريب ، يتم إعطاء سجل الأخطاء من النموذج الأول إلى مدخل النموذج الثاني ، وتكرر هذه العملية حتى يتم استيفاء جميع النماذج الموجودة كما توضحه الصورة التالية :




## :Cascade Classifier

وبعدما يتم تدريب النماذج التي تحتوي على مجموعة من الصور الموجبة (صور تحتوي على وجه) والصور السالبة (صور لا تحتوي على وجه) وإنشاء مصنفات قوية من خوارزمية AdaBoost .


ويتم تجميع عدة مصنفات اختبار على شكل متسلسل لتمنح الخوارزمية الدقة العالية ،والتقليل من الخطأ قدر الإمكان .

فعند دخول blocks من الصورة عند أول مرحلة فيتم فحصها فيما إذا كانت تحتوي على خصائص Haar أم لا ..

وعندما يتم رفضها تستبعد ويأتي بأخر ،وإذا تم قبولها يتم تمريرها للمصف تدريب أخر ... وهكذا..




ويوضح الشكل التالي مخطط لسير خوارزمية فيولا جونز:




#### خصائص hog :

تم تطرق إلى هذه الخصائص وذلك لتحسين من جودة الكشف، حيث تعمل هذه الخاصية على مبدا تقسيم الصورة إلى أجزاء متساوية وحساب تدرج اللون في كل جزء ويستبدل هذا المربع بأسهم لتحديد التدرج اللوني



و هذا يفيد لتمييز الصورة التي تحتوي على وجه بكمامة او بدونها والصورة الحاوية على وجه بكمامة يكون له خصائص مختلفة من حيث نوعية القماش الذي يغطي الوجه أي يكون لديه علامة فارقة بين الجلد و القماش ...

# الجزء العملي



#### مقدمة:

تقوم فكرة المشروع على بناء نظام مشفى مؤتمت بالاستعانة بإنترنت الأشياء وباستخدام الذكاء الصنعي في الرؤية الحاسوبية، حيث يتم ربط عبر إنترنت الأشياء منصّة انترنت مركزية للمراقبة في مكتب أمن المشفى.

ويتم رفع المعلومات التالية عبر إنترنت الأشياء:

- معلومات عن مراقبة وضع المربض:
  - ٥ درجة حرارة المريض.
  - ٥ قياس معدل نبضات القلب.
  - قياس أكسجة دم المريض.
    - مراقبة أمن الغرفة:
- استخدام RFID Reader من أجل التأكد من عدم دخول أيّ شخص غير
   معنى إلى الغرفة.
  - أما عن معلومات المنصة المركزية للمراقبة في مكتب أمن المشفى، فيوجد لدينا:
- كاميرات لمراقبة الكادر الطبي والأشخاص المتواجدين في المشفى من أجل
   الحفاظ على الالتزام بوضع الكمامة.

بناءً على ما سبق يتم تحقيق الأهداف التالية:

- إعلام الكادر الطبي بحالة المريض عبر منصّة إنترنت الأشياء وذلك للتقليل من احتكاك المريض مع الكادر الطبي.


- إعلام منصّة المراقبة المركزية في حال حدوث أي خرق لقوانين المشفى من حيث ارتداء الكمامة ودخول أيّ شخص غير معنى إلى غرف المرضى.

ونهدف من خلال هذا النظام الإلكتروني والرقمي إلى أتمتة خدمات المشفى بغية الحفاظ على صحة كلا الكادر الطبي والمريض وتسهيل سير عمل الكادر الطبي.

المخطط الصندوقي للمشروع:

يمكن القيام بالوظائف المختلفة والربط مع الانترنت باستخدام الشريحة ESP32.

يمكننا بناء المخطط الصندوقي للمكونات الالكترونيّة العتاديّة والبرمجيّة التي يجب استخدامها كما يلى:



# معلومات الكادر الطبي:

يتم تزويد كل ممرض و طبيب ببطاقة RFID لها رقم خاص بها ID وهي قابلة للقراءة والكتابة بشكل موثوق وآمن جداً، نقوم ببرمجتها من أجل السماح للدخول إلى غرفة المريض.

يتم ذلك باستخدام بطاقة ESP32 لعمليات التحصيل والتخاطب مع قارئ RFID ذو النوع .MFRC522

## الربط مع الانترنت:

نريد رفع معلومات وضع المريض إلى منصة IOT حيث يمكننا استخدام شريحة الربط مع الانترنت ESP32 المزوّدة بشريحة wi-fi للاتصال بشبكة محلية والدخول إلى موقع منصّة .IOT. يتم ذلك من خلال برمجة الشريحة وإدخال الشبكة المحلية وموقع المنصّة وكلمات المرور الخاصّة.

#### المنصّات الممكن استخدامها:

- Node Red -
- Thing speak -
  - Cloud ino -
- Atmosphere -
  - Blynk -

يمكننا استخدام منصّة Node Red للربط مع نظام الحافلة وعرض المعلومات. نقوم بإنشاء قناة خاصة ضمن المنصّة ذات مفاتيح كتابة وقراءة خاصة.

## الرؤية الحاسوبية:

يعتمد التصوير الرقمي بشكل أساسي على معالجة الصورة و تحليلها و استخراج المعلومات المفيدة منها، وتهدف إلى بناء تطبيقات ذكية قادرة على فهم محتوى الصور كما يفهمها الإنسان، وتعتبر مرادف إلى الرؤية الفيزيولوجية، وبكرنها تحاكي ذكاء الإنسان فلا بد من دخول الذكاء الاصطناعي لتطويرها وتحقيق غاياتها ،ولهذا تم إدراج التعلم الآلي وخوارزمياته في تطبيقات الرؤية الحاسوبية وفي تطويرها وهو يعتبر من أحد أفرع الذكاء الاصطناعي .

وقد تم استخدام خوارزمية فيولا جونز لتحقيق غاية كشف الوجه في حال وجود كمامة أم لا، والتي تعتمد في طياتها على بنى أساسية في التعلم الآلي و التي هي تحصيل البيانات ومن ثم تدريبها و يليها اختبار النتائج، وهذا يعني أنه يتوجب علينا فرز البيانات قبل معالجتها و

قسمها إلى جزئين ويكون الجزء الأول هو مجموعة من الصور التي تحتوي على وجوه بدون كمامة و أما الجزء الآخر فيحتوي على صور لوجوه مع كمامة ومن ثم يقوم على تدريبها وتحديد فاصل العتبة، ومن بعدها يقوم باختبار النتائج التي توصلها وتحدد الدقة على إثرها.

وتعتمد أيضا هذه الخوارزمية على خصائص Haar التي تعتبر من أهم الخطوات لكشف الوجه بشكل عام، وأما لكشف الكمامة فتم استخدام خصائص Hog.

#### جرى العمل وفق المراحل التالية:

- دراسة بحثيّة عن IOT والتقنيات المرتبطة.
- تأمين المكوّنات الالكترونية واختبارها جزئياً.
- تصميم منصّة IOT بعد اختيار أحد منصّات Cloud.
- دراسة بحثيّة عن Computer Vision والتقنيات المرتبطة بها.
  - برمجة الكاميرا الحاسوىية.
  - مكاملة الأجزاء والاختبارات النهائية.

# البيئة البرمجية Pycharm باستخدام لغة

- هو بيئة تطويرية متكاملة تستخدم في برمجة الحاسوب، وخاصة البرمجة بلغة البايثون، وهو من نتاج الشركة التشيكية جيت برينز JetBrains وهي شركة معروفة في تطوير الكثير من بيئات التطوير ،ومما يدل على قوة هذه البيئة لمستخدميها.
- ويعد بيئة عمل مثالية تمكن المبرمج من إتمام مهامه التي يقوم بها في البايثون ،حيث يمتك مواصفات عالية و رائعة تغطي حاجة المبرمج وكما تاتي أيضا بكل الأدوات اللازمة ،إذ أنه يقوم باستدعاء جميع الملفات والمكتبات الخاصة باللغة و يسهل على المبرمج البحث عنها الاقتراحات التي يريد كتابتها أو يبحث عنها ،مع إعطاء أيقونة البحث عن الملفات و الأدوات و كل ما يلزم، وكما يدعم جميع أنواع قواعد البيانات ويتيح البرنامح تحليل الكود وكشف الأخطاء.

# شرح أجزاء المشروع: شريحة التحكم ESP32:

بغية توفير الوقت والجهد، فضّلنا الاعتماد على دارة جاهزة متوفّرة في الأسواق تقوم بمهمة وحدة المعالجة ولتسهيل عملية وصل المغارز إلى المنافذ المطلوبة وهذه الدارة هي ESP32.

إن لوحات ESP32 هذه أعادت الصناعة المؤتمتة إلى الحياة بسبب سهولة استخدامها حيث يمكن لأي شخص لديه خلفية تقنية قليلة أو معدومة أن يبدأ بتعلم بعض المهارات الأساسية لبرمجة وإدارة اللوحة.


لهذه المتحكّمات عدة أنوع:ESP32-WROOM-32D و ESP32-WROOM و ESP32-WROOM و ESP32-WROOWER

تعمل كل هذه الألواح بشكل مشابه بطريقة أو بأخرى، هنالك بعض الميزات الأساسية التي تجعلها مختلفة عن بعضها البعض مثل تصميم PCB، الحجم، وعدد المغارز التماثلية.

أما من الناحية البرمجية لهذه الألواح، تتم برمجة جميع هذه اللوحات في برنامج Arduino IDE، كما أنّ هذه الألواح لا تحتاج لإرفاق مكونات أو أجهزة إضافية لوضعها في حالة التشغيل.

قمنا في مشروعنا باختيار لوحة ESP32 وذلك لحجم ذواكرها وعدد مغارزها PinsI/O المناسب، حيث يعطي تصميم مشروع باستخدام ESP32 مرونة في العمل مع مساحة ذاكرة أكبر وقوة معالجة تسمح لك بالعمل مع عدد من أجهزة الاستشعار في وقت واحد.

# يبين الشكل (2−2) أهم مكوّنات شريحة ESP32:




# القارئ المستخدم RC522 RFID:

قمنا باختيار القارئ RC522 ذو الدقّة الجيدة والسّعر المناسب، يعمل هذا القارئ الموضّع في الشكل على جهد 5 فولط، ويدعم ثلاث بروتوكولات تراسل هي:

- البروتوكول UART عبر المدخلين RX و TX.
- البروتوكول المتزامن SPI عبر المداخل MISO, MOSI, SCK, SS.
  - البروتوكول المتزامن I2C عبر SDA و SCK -

نختار البروتوكول SPI المتزامن وفيه خطّين للمعطيات وخط مؤقّت clock، وهو ذو سرعة كبيرة ومتوافق مع بيئة Arduino.



# التوصيلات الالكترونية للشريحة ESP32:

RC522 RFID Reader	EPS32 (VSPI interface)		
SDA	5		
SCK	18		
MOSI	23		
MISO	19		
IRQ	not connected		
GND	GND		
RST	27		
3.3V	3V3		

# حساس نبضات القلب والأكسجة MAX30100:

موديول حساس قياس نبضات القلب وقياس الأكسجة SpO2 ذو خرج رقمي عبر واجهة I2C. مواصفات MAX30100:

-جهد التغذية 1.8 أو 3.3 فولط.

-معتمد على الدارة المتكاملة. MAX30100

-حساس دقيق لتغيرات النبض ومضبوط.

-الخرج رقمي عبر واجهة. I2C

-موديول 7 أرجل تتضمن واجهة I2C و IRD و IRD و RD.

-يتضمن معالج إشارة مضمن لتقليل الضجيج ومعالجة الإشارة بشكل جيد.

## مبدأ العمل:

يحتوي الجهاز على مصباحي LED ، أحدهما يصدر ضوءًا أحمر ، والآخر ينبعث منه ضوء الأشعة تحت الأشعة تحت الحمراء. لحساب معدل نبضات القلب، هناك حاجة فقط إلى ضوء الأشعة تحت الحمراء.

يستخدم كل من الضوء الأحمر والأشعة تحت الحمراء لقياس مستويات الأكسجين في الدم . عندما يضخ القلب الدم ، تحدث زيادة في الدم المؤكسج نتيجة زيادة الدم .مع استرخاء القلب ، ينخفض أيضًا حجم الدم المؤكسج من خلال معرفة الوقت بين زيادة ونقص الدم المؤكسج ، يتم تحديد معدل النبض التضح أن الدم المؤكسج يمتص المزيد من ضوء الأشعة تحت الحمراء ويمرر المزيد من الضوء الأحمر بينما يمتص الدم غير المؤكسج الضوء الأحمر ويمرر المزيد من ضوء الأشعة تحت الحمراء .هذه هي الوظيفة الرئيسية لـ :MAX30100 فهي تقرأ مستويات الامتصاص لكل من مصادر الضوء وتخزينها في مخزن مؤقت يمكن قراءته عبر .12C



# ميزات مقياس التأكسج النبضي MAX30100 :


1-يستهلك طاقة منخفضة جدًا (تعمل من 1.8 فولت)

 $(0.7 \mu A)$ تيار الإغلاق المنخفض للغاية -2

3-سرعة إخراج البيانات

## كيفية التوصيل:

يحتوي MAX30100 على دبابيس I2C, لذا نقم بتوصيل دبوس SDA الخاص به بمسمار D21 و SCL من لوحة ESP32 , مصدر الطاقة المطلوب بواسطة MAX30100هو 3.3 فولت، لذا نقم بتوصيل VCC الخاصة بها بـ 3.3 فولت من ESP32.



## حساس الحرارة NTC 103:

الحساس الحراري ntc sensor هو عباره عن مقاومة حرارية تتغير قيمتها الاومية بالتغير في درجه الحرارة وتعرف بأسم الثيرمستور ويوجد منها نوعان وهما المقاومة الحرارية الموجبه ptc والمقاومة الحرارية السالبة ntc

## تأثير درجه الحرارة على المقاومة

تؤثر درجة الحرارة على قيمة المقاومة .فالمعادن النقيـة كالنحـاس والألمونيـوم تزيـد مقاومتهـا بإرتفـاع درجـة الحـرارة وذلـك لأن درجـة الحـرارة تـسبب زيـادة طاقـة الالكترونـات الحـرة فتزيـد سـرعتهاولذلك يزداد تصادمها مع أيونات المعدن فتزداد مقاومتها لمرور هذه الالكترونيات .

أما الكربون والمحاليل وأشباه الموصلات فتقـل مقاومتهـا بإرتفـاع درجــة الحـرارة وهنــاك بعــض السبائك مثل المنجانين ( 85%نحاس + %12منجنيز + 3%نيكل )


والكونستنتان(% ٥٨نحاس أحمـر , ١٤١نيكـل , ١٥منجنيـز )فتتغيـر مقاومتهـا تغييـرا صـغيرا نـسبيا ويمكـن إهمــال هـــذا التغيــر عنـــد حـــد معــين لدرجــة الحــرارة ولــذلك تــستخدم مثــل هـــذه الــسبائك فـــى صــنع المقاومات القياسية.

يمكـن التعبيــر عـن تغيــر المقاومــة بتغيــر درجــة الحــرارة بمعامــل يطلــق عليــه إســم المعامــل الحراري للمقاومة. بمعني هناك مقاومات تزيد مقاومتها بارتفاع درجه الحرارة واخرى تقل لنفس السبب وتم استخدام هذه المقاومات كحساسات .

## المقاومة ذات المعامل الحراري السالب NTC

ويرمز لها بالرمز(NTC) وهي الأكثر شيوعا, وتمتاز بنقصان مقاومتها عند ارتفاع درجة حرارتها وتزيد مقاومتها بانخفاض درجة حرارتها, وتستخدم هذه المقاو مات في العديد من الحساسات, ولهذه المقاومات استطاعات مختلفة تناسب الأداء المطلوب.

من خلال التغير لمقاومة هذا الحساس بتغير درجة حرارته فإنه يستفاد من هذه الظاهرة في قياس درجات الحرارة لمكونات مختلفة في المركبة (حرارة سائل التبريد, حرارة الهواء, حرارة الوقود....), ولهذا الحساس نهايتان ترتبطان مع وحدات التحكم, النهاية الأولى تتصل بخط سالب والنهاية الثانية تتصل بخط موجب, ويدعى أيضا خط إشارة



وتستخدم هذه الأنواع من المقاومات في أجهزة القياس الكهربية ومحولات الطاقة الصغيرةالمستخدمة لقياس الحرارة بشكل عام,




أما في السيارات فتستخدم في عده اماكن منها علي سبيل المثال تستخدم كعنصر حساس للحرارةلقياس درجة حرارة ماء التبريد بالنسبة لمحركات السيارات (ماء الرادياتير ) عن طريق ما يسمى بأمبير الحرارة.

حيث عنـدما تـسخن الميـاه تـسخن أيـضا مقاومـة NTC فتقـل قيمـة المقاومـة الحراريـة ويـسرى التيـارفي جهاز القياس وكلما زادت الحرارة كلما قلت المقاومة وازدادت قـراءة جهـاز القيـاس . أى أننـا فـيهـذه الحالـة قمنــا بتحويــل الاشـارات الحراريــة إلــى إشــارات كهربيــة يمكـن التعــرف عليهــا مـــن خــلال جهاز القياس.

#### منصة IOT المنفذة:

Node-RED هي أداة قوية لبناء تطبيقات انترنت الأشياء مع التركيز على تبسيط توصيل الأسلاك معا بين blocks التعليمات البرمجية لتنفيذ المهام. حيث يستخدم نهج البرمجية المرئية التي تسمح للمطورين لربط blocks التعليمات البرمجية المحددة مسبقا، و المعروفة باسم العقد "nodes" ، معا لأداء المهمة. العقد "Nodes" المتصلة ، عادة ما تكون مزيجاً من عقد الادخال (input nodes)، عقد المعالجة (processing nodes) ، و عقد الاخراج (output nodes)، يتم توصيلهم معا لتشكيل التدفقات. "Flows"

في الأصل تم تطويرها كمشروع مفتوح المصدر من قبل IBM ، لتلبية حاجتهم للاتصال السريع بين الأجهزة و خادمات الويب ((web services و البرامج الأخرى، وسرعان ما تطورت لتكون الغرض العام لأداة برمجة . TOT وعلى الرغم من أن Node-RED مصممة أصلا للعمل مع انترنت الأشياء، أي الأجهزة التي تتفاعل و تتحكم بمحيطها، كما تطورت و أصبحت مفيدة لمجموعة واسعة من التطبيقات.




الـ Node-RED هي مثال لنموذج البرمجة القائمة على التدفق الرسائل تمثل الأحداث التي تتدفق بين العقد ثم يتم معالجتها لتؤدي إلى نتائج.نموذج البرمجة القائم على التدفق هو رسم تقصيلي واضح وجيد لتطبيقات انترنت الأشياء النموذجية Node-RED.تقوم بحزم أحداث العالم الحقيقي كرسائل تقدم نموذجا بسيط و موحد للأحداث و التي تتدفق بين العقد التي تشكل التدفقات.

مجموعة العقد المدمجة هي الجزء الثاني من قصة الـ. Node-RED فمن خلال بناء مجموعة من عقد الإدخال و الإخراج القوية . و التي تخفي الكثير من تعقيدات التفاعل مع العالم الحقيقي، Node-RED تتيح للمطورين بناء لبنات قوية لتمكينهم من وضعهم معاً في تدفق لتحقيق الكثير ، دون الحاجة إلى قلق حول تفاصيل البرمجة.

هذان العاملان جعلا من Node-RED أداة قوية لتطوير تطبيقات انترنت الأشياء.

# آليّة العمل والمخطط التدفقي لكود شريحة الرّبط مع الانترنت:




# تطبيق أندرويد المنفذ:

: Blynk Android إعداد تطبيق


Blynk هو تطبيق يعمل على أجهزة Android و IOS للتحكم في أي تطبيق قائم على إنترنت الأشياء باستخدام الهواتف الذكية.

يتيح لك إنشاء واجهة المستخدم الرسومية لتطبيق إنترنت الأشياء .سنقوم هنا بإعداد تطبيق . NodeMCU ESP32 باستخدام BPM & SPO2 عبر شبكة Blynk




ننقر الآن على "مشروع جديد .''في النافذة المنبثقة ، نقوم بتعيين المعلمات مثل اسم المشروع واللوحة ونوع الاتصال كما هو موضح في الصورة أعلاه بالنسبة لمشروع

MAX30100 ESP32 هذا ، نحدد الجهاز على أنه ESP32 ونوع الاتصال على أنه Wi-Fi.



الآن ننقر فوق علامة "+" لإضافة الحاجيات. نحن بحاجة إلى قراءة قيمة .Value Display & Gauge



بعد سحب الأدوات ، نضبط معلماتها كما هو موضح في الصورة أعلاه.ثم ننقر فوق عرض القيمة ونقوم بتعيين الدبوس على "V3" و ."V4" وبالمثل ، في إعدادات جهاز القياس ، نضبط دبوس الإخراج على "V3" و "V4".

#### المكتبات المستخدمة:

## مكتبة (SK learn) scikit–learn):

مكتبة scikit-learn ينبع اسمها من فكرة أنها "SciKit" (مجموعة أدوات scikit-learn) ، وهي من مكتبات تعليم الآلة بلغة بايثون، وتحتوي على العديد من الخوارزميات والطرق المستخدمة في مجال تعليم الآلة مثل التصنيف Classification العنقدة

Clustering والانحدار

تخدم هذه المكتبة جانب تحليل البيانات وتعليم الالة بشكل قوي, ولا تقتصر على ذلك, حيث تقدم إمكانات هائلة في مجال معالجة الإشارات, ومعالجة الصور, والعمليات الحسابية المعقدة، وبالإضافة لاستخدامها في مرحلة تجهيز البيانات وتقييم النماذج.

وتم بناؤها بالاعتماد على مكتبات Matplotlib ، NumPy ، SciPy والعديد من المكتبات الأخرى .

انطلقت مكتبة scikit-learn في عام 2007 خلال برنامج على الترتيب الثاني في على يد مجموعة من المتطوعين على رأسهم ديفيد كورانبيو وتأتي في الترتيب الثاني في موقع GitHub الشهير في قائمة مكتبات تعليم الآلة، وتُعتبر مدخلاً سهلاً لكل من يرغب في تعلم وتطبيق تعليم الآلة وعلم البيانات. تُركز مكتبة scikit-learn على نمذجة البيانات ولا تركز على طريق تحميل البيانات والتعامل معها وتلخيصها والذي هو دور مكتبتى Pandas و NumPy بشكل رئيسى.

تحتوي مجموعة أدوات scikit-Learn على ذخيرة من خوارزميات التعلم الخاضعة للإشراف ، والتي تشمل النماذج الخطية المعممة: الانحدار الخطي ، وأشجار القرار ، وآلات المتجهات الداعمة ، وطرق بايز.

كما توفر هذه المكتبة بعض الخصائص التي يمكن استخدامها في مختلف التطبيقات ومنه:

- استخراج الميزة: باستخدام scikit-Learn ، يمكنك استخراج الميزات من النص والصور.
- التحقق المتقاطع: يمكن التحقق من دقة وصلاحية النماذج الخاضعة للإشراف على البيانات غير المرئية بمساعدة scikit-Learn.
- تقليل الأبعاد: باستخدام هذه الميزة ، يمكن تقليل عدد السمات في البيانات من أجل التصور اللاحق والتلخيص واختيار الميزة.
- التجميع: تسمح هذه الميزة بتجميع البيانات غير المسماة. طرق التجميع: يمكن دمج تتبؤات العديد من النماذج الخاضعة للإشراف باستخدام هذه الميزة.

#### عيز ات مكتبة scikit-learn ميز ات

- يتم توزيع المكتبة بموجب ترخيص BSD ، مما يجعلها مجانية مع الحد الأدنى من القيود القانونية والتراخيص.
  - سهلة ومرنة الاستخدام.
- مكتبة scikit-Learn متعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام وتخدم أغراض العالم الحقيقي مثل التنبؤ بسلوك المستهلك ، وإنشاء صور عصبية ، وما إلى ذلك.
- يتم دعم وتحديث Scikit-Learn من قبل العديد من المؤلفين والمساهمين ومجتمع دولي واسع عبر الإنترنت.

• يوفر موقع الويب scikit-learn توثيقًا تفصيليًا لواجهة برمجة التطبيقات للمستخدمين الذين يرغبون في دمج الخوارزميات مع الأنظمة الأساسية الخاصة بهم.

#### مكتبة Opencv:

المكتبة البرمجية المفتوحة للرؤية الحاسوبية (opencv)

وهي مكتبة اقترانات برمجية تهدف بشكل أساسي إلى تطوير الرؤية الحاسوبية، وقامت بتطويرها شركة أنتل Intel, وهي مجانية تحت رخصة مصدر مفتوحة computer vision)

ويمكن استخدامها على جميع الأنظمة الحاسوبية وهي تركز بشكل أساسي على معالجة الصورة بالزمن الحقيقي real time

## محتويات مكتبة opency:

- Core : وحدة نمطية مدمجة لتحديد هياكل البيانات الأساسية المستخدمة من قبل جميع الوحدات أخرى.
- Img\_proc : وحدة معالجة الصور التي تعنى بعمليات تحسين الصورة كعمليات الترشيح، والتحويلات الهندسية على الصور مثل تغيير حجم الصورة ،او تغيير التباين وسطوع الصورة وتعديل الهيستوغرام للصورة والعديد من العمليات.
  - Video : وحدة تحليل الفيديو التي تتضمن تقديرات الحركة للهدف ،الخلفية والبيئة المحيطة ، وخوار زميات تتبع الكائن أو الهدف.
- Calib3d : وحدة تحليل المعلومات للصورة ثنائية الأبعاد والتي هي مأخوذة من الأساس من بيئة ثلاثية الأبعاد وتحتوي على خوارزميات تحديد الخواص المهمة للبيئة ثلاثية الأبعاد.
  - Features2d: وهي المسؤولة عن كشف الخصائص المعروفة للهدف وفصلها عن باق البيئة المحيطة مثل الأشكال الهندسية مثلا (مربع، دوائر، مستطيلات).

- Objectdetect: كشف عن وجوه وحالات من الفئات المحددة مسبقا (على سبيل المثال: وجوه، عيون، أشخاص، السيارات).
- Hight\_gui: وهي واجهة سهلة الاستخدام لالتقاط الفيديو والصورة ،وبالإضافة إلى قدرات أخرى لواجهة المستخدم.
  - CPU Model: تستخدم كامل القدرات الحسابية للنظام عن طريق استخدام قوة بطاقة معالجة الفيديو من أجل تطبيق خوارزميات opency.

### : Opencv تطبیقات

- أنظمة التعرف على الوجوه Facial recognition system
- أنظمة التعرف على الإيماءات Gesture recognition : مثل الأوامر عن طريق الإيماءات مثل تحريك كرسي لشخص معاق عن طريق حركة العين.
  - التفاعل بين الكمبيوتر والإنسان HCI.
    - الروبوت النقال Mobile Robot
  - التعرف على الهدف Object Identification
    - ملاحقة الحركة Motion Tracking.

# لغات البرمجة التي تدعم opency:

مكتبة opencv مكتوبة أساسا بلغة ++ ،ولكنها تدعم معظم اللغات البرمجية بشكل كامل مثل:

- Python
  - Java •
- Matlab
  - C# •
  - Ruby •

# آفاق مستقبلية للمشروع

تكمن أهمية المشروع في إمكانية استخدامه عملياً في تسهيل العملية الطبية، يمكن تطوير المشروع ومكاملته من خلال:

- ✓ استخدام النظام لجميع أجزاء ومكونات المشفى.
- ✓ استخدام منصّة انترنت أشياء مدفوعة لتسريع عمليّات تحديث المعلومات.
  - ✓ إجراء دراسة إحصائيّة لوضع المشفى بُغية اتّخاذ بعض الإجراءات.

#### خاتمة

لقد تمّ في هذا المشروع تنفيذ نظام مشفى باستخدام انترنت الأشياء والذكاء الصنعي.

ونأمَل أن يشكّل هذا العمل نواة لمشروع حقيقي لتطوير وتعميم أنظمة أتمتة خدمات مشفى وغيرها من عمليات الأتمتة الذكيّة بما فيه من تطوير لهذا الجانب الهام في حياتنا.

# ملحق -الكودات البرمجية الأساسية

# كود حساس الحرارة 103 TMC:

which analog pin to connect //
define THERMISTORPIN 15#
resistance at 25 degrees C //
define THERMISTORNOMINAL 10000#
temp. for nominal resistance (almost always 25 C) //
define TEMPERATURENOMINAL 25#
how many samples to take and average, more takes longer //
'but is more 'smooth //
define NUMSAMPLES 5#
The beta coefficient of the thermistor (usually 3000-4000) //
define BCOEFFICIENT 3950#
the value of the 'other' resistor //
define SERIESRESISTOR 10000#
;int samples[NUMSAMPLES]
} void setup(void)

```
Serial.begin(9600);
                                             {
                              } void loop(void)
                                    ;uint8_t i
                                ;float average
 take N samples in a row, with a slight delay //
           } for (i=0; i < NUMSAMPLES; i++)
; samples[i] = analogRead(THERMISTORPIN) \\
                                   ;(10)delay
                                            {
                 average all the samples out //
                                 ; average = 0
           } for (i=0; i< NUMSAMPLES; i++)
                     ;average += samples[i]
                                            {
                 ;average /= NUMSAMPLES
```

```
;Serial.print("Average analog reading ")
                                              ;Serial.println(average)
                                     convert the value to resistance //
                                         ; average = 1023 / average - 1
                             ;average = SERIESRESISTOR / average
                                ;Serial.print("Thermistor resistance ")
                                              ;Serial.println(average)
                                                       ;float steinhart
         steinhart = average / THERMISTORNOMINAL;
                      steinhart = log(steinhart);
                                                          // \ln(R/Ro)
                                                   // 1/B * ln(R/Ro)
           steinhart /= BCOEFFICIENT;
steinhart += 1.0 / (TEMPERATURENOMINAL + 273.15); // + (1/To)
                          steinhart = 1.0 / steinhart;
                                                             // Invert
      steinhart -= 273.15;
                                        // convert absolute temp to C
                                         ;Serial.print("Temperature ")
                                               ;Serial.print(steinhart)
                                                ;Serial.println(" *C")
```

```
delay(1000);
                                                     کود الـ RFID :
                                                   include <SPI.h>#
                                            include <MFRC522.h>#
                                                  define SS_PIN 5#
                                               define RST_PIN 27#
.MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance
                                                        ()void setup
                                                                  }
              Serial.begin(19200); // Initiate a serial communication
                                  SPI.begin();
                                                // Initiate SPI bus
                         mfrc522.PCD_Init(); // Initiate MFRC522
              ;Serial.println("Approximate your card to the reader...")
                                                   ;()Serial.println
```

```
{
                                               ()void loop
                                                         }
                                   Look for new cards //
              if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
                                                        }
                                                 ;return
                                Select one of the cards //
                  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
                                                        }
                                                 ;return
                                                        {
                           Show UID on serial monitor//
                                ;Serial.print("UID tag:")
                                      ;"" =String content
                                              ;byte letter
                for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)
                                                       }
; Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ")
```

```
;Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX)
                        ;content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "))
                                    ;content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX))
                                                                                            {
                                                                             ;()Serial.println
                                                                  ;Serial.print("Message: ")
                                                                     ;()content.toUpperCase
if (content.substring(1) == "E9 45 CE 1C") //change here the UID of the card/cards that you
                                                                           want to give access
                                                                                            }
                                                       ;Serial.println("Authorized access")
                                                                            ;()Serial.println
                                                                                 delay(3000);
                                                                                            {
                                                                                         else
                                                                                            }
                                                           ;Serial.println(" Access denied")
                                                                            ;()Serial.println
                                                                                 delay(3000);
```

## كود حساس القلب والأكسجة Max30100:

```
#include <Wire.h>
                    #include "MAX30100_PulseOximeter.h"
                                        #include <WiFi.h>
                  #define REPORTING_PERIOD_MS 1000
// Connections : SCL PIN - D1 , SDA PIN - D2 , INT PIN - D0
                                       PulseOximeter pox;
                                         float BPM, SpO2;
                                 uint32_t tsLastReport = 0;
                                     void onBeatDetected()
                            Serial.println("Beat Detected!");
                                                        }
                                              void setup()
                                                        {
                                     Serial.begin(115200);
                                  pinMode(19, OUTPUT);
```

```
Serial.print("Initializing Pulse Oximeter..");
                                                      if (!pox.begin())
                                            Serial.println("FAILED");
                                                               for(;;);
                                                                    }
                                                                  else
                                                                    {
                                           Serial.println("SUCCESS");
                     pox.setOnBeatDetectedCallback (onBeatDetected);\\
                                                                    }
// The default current for the IR LED is 50mA and it could be changed by
                                     uncommenting the following line.
              pox.setIRLedCurrent(MAX30100_LED_CURR_7_6MA);
                                                                    }
                                                           void loop()
                                                         pox.update();
                                           BPM = pox.getHeartRate();
                                               SpO2 = pox.getSpO2();
               if (millis() - tsLastReport > REPORTING_PERIOD_MS)
                                                                    {
                                            Serial.print("Heart rate:");
                                                   Serial.print(BPM);
```

```
Serial.print(" bpm / SpO2:");
                                                      Serial.print(SpO2);
                                                      Serial.println(" %");
                                                   tsLastReport = millis();
                                                                      }
                                                     كو د تحليل الفيديو و المر اقية:
1-
      import os
2-
      import cv2
3-
      import numpy as np
4-
      from skimage.feature import hog
5-
      mask=[]
6-
      no_mask=[]
      list 1=os.listdir("C:/Users/DELL/Desktop/mask3")
7-
      list_2=os.listdir("C:/Users/DELL/Desktop/no mask3")
8-
9-
      11=len(list_1)
10-
      12=len(list 2)
11-
      face_cascade3=cv2.CascadeClassifier('D:\haarcascade_frontalface_alt.xml
12-
      eye_cascade = cv2.CascadeClassifier('D:\haarcascade_eye.xml')
13-
      for n in range (0,12) :
14-
          im name2=list 2[n]
15-
          full_path2=os.path.join("C:/Users/DELL/Desktop/no mask3",im_name2)
16-
          img2 = cv2.imread(full path2)
          gray2 = cv2.cvtColor(img2, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
17-
          faces_2 = face_cascade3.detectMultiScale(gray2, 1.3, 5)
18-
19-
          for (x, y, w, h) in faces_2:
20-
              # draw a rectangle in a face
21-
22-
              cv2.rectangle(img2, (x, y), (x + w, y + h), (255, 255, 0), 2)
              roi_gray_2 = gray2[y:y + h, x:x + w]
23-
              roi_color_2 = img2[y:y + h, x:x + w,:]
24-
              roi color 2 = cv2.resize(roi color 2 , (100, 100))
25-
26-
              roi_gray_2 = cv2.resize(roi_gray_2, (100, 100))
27-
              h2 = hog(roi_gray_2, orientations=8, pixels_per_cell=(4,4), cel
      ls_per_block=(1, 1), visualize=False)
28-
              print(h2)
29-
              no_mask.append(h2)
```

```
np.save("no mask3.npy",no_mask)
   31-
         for i in range (0,11) :
   32-
             im name1=list 1[i]
             full path1=os.path.join("C:/Users/DELL/Desktop/mask3",im name1)
   33-
             img1=cv2.imread(full_path1)
   34-
   35-
             gray1 = cv2.cvtColor(img1, cv2.COLOR BGR2GRAY)
   36-
   37-
             faces1 = face_cascade3.detectMultiScale(gray1, 1.1, 1)
   38-
             for (x, y, w, h) in faces1:
   39-
   40-
                 # draw a rectangle in a face
                 cv2.rectangle(img1, (x, y), (x + w, y + h), (255, 255, 0), 2)
   41-
   42-
                 roi_gray1 = gray1[y:y + h, x:x + w]
   43-
   44-
                 roi_color1 = img1[y:y + h, x:x + w,:]
   45-
                 roi color1= cv2.resize(roi color1, (100, 100))
                 roi_gray1 = cv2.resize(roi_gray1, (100, 100))
   46-
   47-
                 h1 = hog(roi_gray1, orientations=8, pixels_per_cell=(4,4), cell
         s per block=(1, 1), visualize=False)
   48-
                 print(h1)
   49-
                 mask.append(h1)
   50-
                 if i==2:
   51-
                     cv2.imshow('img', roi_gray1)
   52-
                     k = cv2.waitKey(30) & 0xff
   53-
                      if k == 27:
   54-
                          break
   55-
                 # Wait for Esc key to stop
   56-
             print(mask)
   57-
         np.save("mask3.npy",mask)
   58-
         print(n)
   59-
         print(i)
   60-
                                                                       الكورد الثاني:
import time
start=time.time()
import cv2
import numpy as np
from sklearn.svm import NuSVC
from skimage.feature import hog
from sklearn.model selection import train test split
mask=np.load("mask3.npy")
noMask=np.load("no mask3.npy")
sh1=mask.shape
sh2=noMask.shape
```

30-

```
print(sh1)
print(sh2)
X=np.r_[mask,noMask]
labels=np.zeros(X.shape[0])
labels[8:]=1.0
print(labels)
names={0:'mask',1.0:'no mask'}
train test split(X,labels,test size=0.25)
clff=NuSVC(nu=0.7, probability=False, decision_function_shape='ovo')
clff.fit(X,labels)
print(clff)
face cascade3=cv2.CascadeClassifier('D:\haarcascade frontalface alt.xml')
face_cascade4=cv2.CascadeClassifier('D:\haarcascade_frontalface_alt.xml')
eye_cascade = cv2.CascadeClassifier('D:\haarcascade_eye.xml')
cap = cv2.VideoCapture(0)
cap.set(3,1200)
cap.set(4,1200)
cap.set(15,0.02)
while 1:
    ret, imgg = cap.read()
    gray = cv2.cvtColor(imgg, cv2.COLOR BGR2GRAY)
   faces = face_cascade3.detectMultiScale(gray,1.1,2)
    for (x, y, w, h) in faces:
        # draw a rectangle in a face
        cv2.rectangle(imgg, (x, y), (x + w, y + h), (255, 255, 0), 2)
        roi_gray = gray[y:y + h, x:x + w]
        roi_color = imgg[y:y + h, x:x + w]
        roi_gray=cv2.resize(roi_gray,(100,100))
        h = hog(roi_gray, orientations=8, pixels_per_cell=(4,4), cells_per_block=
(1, 1), visualize=False)
        hh=h.reshape(1,-1)
        f=cv2.resize(roi color,(100,100))
        f=f.reshape(1,-1)
        pred=clff.predict(hh)
        if pred==0:
            c=(0,255,0)
```

```
else:
            c=(0,0,255)
        n=names[int(pred)]
        cv2.putText(imgg,n,(x,y),fontFace=1,fontScale=1,color=c,thickness=2)
        print(n)
    cv2.imshow('img', imgg)
   # Wait for Esc key to stop
   k = cv2.waitKey(30) & 0xff
   if k == 27:
        break
# Close the window
cap.release()
# De-allocate any associated memory usage
cv2.destroyAllWindows()
                                                                     كود الصورة:
import time
start=time.time()
import cv2
import numpy as np
from sklearn.svm import NuSVC
from skimage.feature import hog
from sklearn.model selection import train test split
mask=np.load("mask3.npy")
noMask=np.load("no mask3.npy")
sh1=mask.shape
sh2=noMask.shape
print(sh1)
print(sh2)
X=np.r_[mask,noMask]
labels=np.zeros(X.shape[0])
labels[8:]=1.0
print(labels)
names={0:'mask',1.0:'no mask'}
train_test_split(X,labels,test_size=0.25)
clff=NuSVC(nu=0.7, probability=False, decision_function_shape='ovo')
clff.fit(X,labels)
print(clff)
face_cascade3=cv2.CascadeClassifier('D:\haarcascade_frontalface_alt.xml')
face cascade4=cv2.CascadeClassifier('D:\haarcascade frontalface alt.xml')
eye_cascade = cv2.CascadeClassifier('D:\haarcascade_eye.xml')
```

```
while 1:
    imgg = cv2.imread('nm1.jpg',1)
    gray = cv2.cvtColor(imgg, cv2.COLOR BGR2GRAY)
   faces = face_cascade3.detectMultiScale(gray,1.1,2)
   for (x, y, w, h) in faces:
        # draw a rectangle in a face
        cv2.rectangle(imgg, (x, y), (x + w, y + h), (255, 255, 0), 2)
        roi_gray = gray[y:y + h, x:x + w]
        roi_color = imgg[y:y + h, x:x + w]
        roi_gray=cv2.resize(roi_gray,(100,100))
        h = hog(roi_gray, orientations=8, pixels_per_cell=(4,4), cells_per_block=
(1, 1), visualize=False)
       hh=h.reshape(1,-1)
        f=cv2.resize(roi_color,(100,100))
        f=f.reshape(1,-1)
        pred=clff.predict(hh)
        if pred==0:
            c=(0,255,0)
        else:
            c=(0,0,255)
        n=names[int(pred)]
        cv2.putText(imgg,n,(x,y),fontFace=1,fontScale=1,color=c,thickness=2)
        print(n)
    cv2.imshow('img', imgg)
   # Wait for Esc key to stop
   k = cv2.waitKey(30) & 0xff
   if k == 27:
        break
# Close the window
cap.release()
# De-allocate any associated memory usage
cv2.destroyAllWindows()
```

#### المراجع:

- ULP Coprocessor programming ESP32 — ESP-IDF Programming .1 Guide latest documentation (espressif.com) <u>"Espressif Announces the Launch of ESP32 Cloud on Chip and Funding by Fosun Group"</u>. Espressif Systems. 2016-09-07. Retrieved 2017-03-31.
  - https://atadiat.com/ar/all-about-esp32-p1-introduction/ .2
  - ^ "ESP32 Overview". Espressif Systems. Retrieved 2016-09-01. .3
    - <u>\* "ESP32 Datasheet"</u> (PDF). Espressif Systems. 2017-03-06. .4 Retrieved 2017-03-14.
  - <u>^</u> Espressif Systems (2017-08-21). <u>"ESP32-PICO-D4 Datasheet"</u>(PDF). .5 Retrieved 2017-07-21.
  - ^ Jump up to: <sup>a</sup> <u>b</u> Jim Lindblom (2016-01-21). <u>"Enginursday: First</u> .6 <u>Impressions of the ESP32"</u>. Sparkfun Electronics. Retrieved 2016-09-01.
- ^ Jump up to: <sup>a</sup> <u>Limor Fried</u> (2015-12-22). <u>Playing With New ESP32 Beta</u> .7 <u>Module</u>. Adafruit Industries. Retrieved 2016-09-02.
  - ^ Martin Harizanov (2015-12-18). "ESP32". Retrieved 2016-09-02. .8
    - <u>^</u> Brian Benchoff (2015-12-23). <u>"The ESP32 Beta Units Arrive"</u>. .9 Hackaday. Retrieved 2016-09-02.
  - <u>^</u> Markus Ulsass (2015-12-25). <u>"ESP32 beta module HiRes pictures"</u>. .10 Retrieved 2016-09-02.
  - <u>\* "FCC Part 15.247 Test Report for Espressif Systems (Shanghai) Pte.</u> .11 <u>Ltd"</u>. Bay Area Compliance Laboratories Corp. 2016-02-17. Retrieved 2016-09-02.
  - <u>\* "ESP-WROOM-32 Datasheet"</u> (PDF). Espressif Systems. 2016-08-22. .12 Archived from the original (PDF) on 2016-09-13. Retrieved 2016-09-02.
  - <u>\* "FCC Part 15.247 Test Report for Espressif Systems (Shanghai) Pte.</u> .13 <u>Ltd"</u>. Bay Area Compliance Laboratories Corp. 2016-11-10. Retrieved 2016-12-15.
    - ^ Jump up to: <u>\*\* "ESP-WROOM-32D/ESP32-WROOM-32U"</u>.14 <u>Datasheet"</u> (PDF). Espressif Systems. Archived from <u>the</u> original (PDF) on 2017-12-03. Retrieved 2017-11-28.
    - <u>^</u> Baoshi (2016-10-11). <u>"Ai-Thinker ESP-32S Decap Photos"</u>. .15 Retrieved 2016-10-22.
      - <u>^ [1]</u>.16
      - <u>^</u> [2].17
      - <u>^</u> [3].18
    - ^ Jump up to: <sup>a</sup> <u>b</u> <u>"ESP-32S-ALB/ALB-WROOM"</u>. AnalogLamb..19
  - <u>^ "ALB32-WROVER is an ESP-WROOM-32 Compatible Module with 32</u> .20 Mbit PSRAM, up to 128 Mbit Flash". CNXSoft.
    - <u>^ "(SKU:TEL0111)ESP32 WiFi&Bluetooth Module/ESP-WROOM-32"</u>. .21 DFRobot.

- <u>^ "硬件功能 (Hardware Function)"</u>. IntoRobot. Archived from <u>the</u> .22 original on 2018-05-30. Retrieved 2017-10-02.
- <u>^</u> ITEAD (2017-02-15). <u>"PSH-C32 Schematic"</u> (PDF). Retrieved 2017-02-.23 23.
  - ^ ITEAD. "PSH-C32". Retrieved 2017-02-23..24
  - ^ Pycom. "Pycom OEM Products". Retrieved 2017-03-14..25
    - ^ Jump up to: <sup>a</sup> <sup>b</sup> "NINA-W13 series". u-blox. 26
- <u>^</u> William Hooi (2016-09-01). <u>"So looking forward..."</u>. Retrieved 2016-09-.27 02.
- <u>^</u> Aditya Tannu (2016-09-02). <u>"Look what I just got!"</u>. Retrieved 2016-09-.28
- <u>\* "ESP32-DevKitC Getting Started Guide"</u>. Espressif Systems. 2016-09-.29 21. Retrieved 2016-09-21.
  - ^ "ESP-WROVER-KIT". Espressif Systems. Retrieved 2017-02-19..30
- <u>^ "ESP32 Camera Demo"</u>. Ivan Grokhotkov. 2016-11-28. Retrieved 2016-.31 12-02.
  - <u>^</u> ESP32.net (2016-10-28). <u>"Ai-Thinker NodeMCU-32S Development</u> .32 Board Appears on AliExpress". Retrieved 2016-10-28.
    - ^ "ESP32 Development Board Developer Edition". AnalogLamb..33
- <u>\* "Maple ESP32 ESP32 Board with Micro SD Interface, USB to USART</u> .34 <u>& Compatible with Arduino Interface"</u>. AnalogLamb.
  - ^ ESP32 UNO by ArduCam. "Arduino Uno-like development board"..35
  - ^ "BC24 / ESP32 Development Board Big Circle 24". SwitchDoc Labs..36
    - <u>^ "Products [WEMOS Electronics]"</u>. Retrieved 2018-01-25..37
    - <u>\* "LOLIN32 (Retired) [WEMOS Electronics]"</u>. wiki.wemos.cc. .38 Retrieved 2018-11-13.
    - <u>^ "LOLIN32 Lite (Retired) [WEMOS Electronics]"</u>. wiki.wemos.cc. .39 Retrieved 2018-11-13.
    - <u>\* "LOLIN32 Pro (Retired) [WEMOS Electronics]"</u>. wiki.wemos.cc. .40 Retrieved 2018-11-13.
    - ^ "D32 [WEMOS Electronics]". wiki.wemos.cc. Retrieved 2018-11-13..41
- ^ "D32 Pro [WEMOS Electronics]". wiki.wemos.cc. Retrieved 2018-11-13..42
  - ^ Jump up to: <u>a b "Third-Party Platforms That Support Espressif</u>.43 <u>Hardware"</u>. Espressif Systems. Retrieved 2017-10-20.
  - ^ Tim Mattison (2017-04-13). "AWS IoT on Mongoose OS, Part 1"..44
    - ^ "Google Cloud IoT Partners". Google. Retrieved 2017-10-20..45
- <u>^ "Alibaba's IoT Wrist Bands Based on ESP32"</u>. Espressif Systems. 2017-.46 09-30.
  - <u>^ "DingTalk's New Biometric Attendance Monitor Based on ESP32"</u>. .47 Espressif Systems. 2017-06-02.
  - <u>^</u> @ESP32net (2017-11-07). <u>"FCC internal photos exhibit for the LIFX</u> .48 <u>Mini Wi-Fi LED light (FCC ID 2AA53-MINI) show inclusion of ESP32..."</u> (Tweet) – via <u>Twitter</u>.

**Damascus University** 

Faculty of Mechanical & Electrical Engineering

**Electronics and Communication Engineering Department** 



# **Automating Hospital Services**

A graduation project prepared to obtain a Bachelor of Science in Electronics and Communication Engineering

Prepared by

Muhammad Moutee Al-Sabouni

Supervised by

Dr. Talal Al-Hammoud

Academic Year

2020-2021