



# ورودی سال ۹۲

علی افخمی - حمیدرضا تیرگردون - مژگان حیدری علی خوبکردار - پردیس سبزعلی - فاطمه نظری - نجمه وجدانی نسب

### دكتر عباس عابديني

مهندس همایون زحمتکش مهندس یوسف کنعانی مهندس مجید ملکپور

# دانشکدهی مهندسی نقشهبرداری و اطلاعات مکانی

دانشکدگان فنی – دانشگاه تهران نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱–۱۴۰۰



## روند کلی عملیات برداشت جزئیات

جهت برداشت جزئیات یک منطقه، متداول ترین روش تشکیل یک شبکه با استفاده از تعدادی نقاط ثابت تحت عنوان نقاط کنترل و انجام مشاهدات ژئودتیک در آنها میباشد.

در این پروژه هدف برداشت جزئیات در محوطه دانشکده فنی و محدوده اطراف زمین چمن دانشکده است که کروکی منطقه و نقاط کنترل در گوگل ارث به شکل زیر است.



در این پروژه، ابتدا ترازیابی با معلوم درنظر گرفتن ارتفاع یک ایستگاه انجام شده و ارتفاع ۳ ایستگاه برحسب آن تعیین شد. زاویه یابی و توجیه نقاط و سپس طولیابی و درنهایت برداشت جزئیات اقدامات این پروژه بودند.


### ترازيابي

ابزار مورد استفاده برای ترازیابی مستقیم بدین شرح میباشد:

• دستگاه ترازیاب: ابزاری اپتیکی است که جهت تعیین اختلاف ارتفاع بین دو نقطه نسبت به هم یا نسبت به یک سطح مبنا استفاده میشود. با سه پیچ تراز، محور نشانه روی دوربین به صورت افقی قرار میگیرد. ترازیاب بر روی سه پایه نصب میشود. به کمک ترازیاب و شاخص ترازیابی میتوان اختلاف ارتفاع بین دو نقطه را مشخص کرد.

ترازیاب از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است. از اجزای داخلی ترازیاب میتوان به تلسکوپ، ترازها، صفحه مدرج زاویه افقی، پیچهای تنظیم ترابراک وکمپانساتور اشاره کرد.





• **سه پایه:** سه پایه جهت استقرار دوربین طراحی شده است.



• شاخص ترازیابی: برای قرائت ارتفاع نقاط از شاخص ترازیابی یا میر استفاده میشود. شاخص میتواند ساده یا بارکد دار باشد .شاخصهای ساده توسط ترازیابهای اتوماتیک و شاخصهای بارکدی توسط ترازیابهای دیجیتال مورد استفاده قرار میگیرد. در این پروژه از شاخص یا میر از جنس آلومینیوم استفاده شده است که دارای ۵ قسمت است که به صورت کشویی داخل یکدیگر قرار میگیرند و ارتفاع آن را در مجموع به ۵ متر میرسانند.



• **تراز نبشی:** تراز نبشی قطعه ای فلزی یا پلاستیکی نبشی شکل است که به تراز حباب کروی مجهز میباشد و برای اطمینان از تراز بودن شاخص استفاده می شود.



ارتفاع ایستگاه ۱ بطور پیشفرض ۱۰۰ متر در نظر گرفته شد. سپس با استفاده از شاخص، تراز نبشی و دستگاه ترازیاب ابتدا خطای کولیماسیون و سپس ارتفاع سایر ایستگاهها تعیین شد.

برای تعیین مقدار خطای کولیماسیون، بین ایستگاه ۱ و ۲ یکبار نزدیک به ایستگاه ۱ استقرار کرده و دو طول و دو قرائت عقب و جلو و دو قرائت عقب و جلو و دو طول را ثبت میکنیم و سپس نزدیک به ایستگاه ۲ استقرار کرده و دو قرائت عقب و جلو و دو طول را ثبت میکنیم. درنهایت زاویه کولیماسیون از رابطه زیر به دست میآید:

مجموع قرائتهای دور 
$$-$$
 مجموع قرائتهای نزدیک مجموع فاصلههای دور  $-$  مجموع فاصلههای نزدیک  $i=$ 

$$i = \frac{(157.6+97.6) - (89.8+165.5)}{(15.80+11.80) - (17+21)} = \frac{255.2 - 255.3}{27.6 - 38} = \frac{0.1}{10.4} = 0.00961538 (rad)$$

$$e_A = i \times d_A = 0.152$$

پس از تعیین زاویه کولیماسیون ترازیابی را آغاز میکنیم.

ابتدا فاصله بین هر دو ایستگاه متوالی را اندازه گیری کرده و به نوبت وسط هرکدام استقرار میکنیم. استقرار در وسط فاصله بین دو ایستگاه تاثیر خطای کولیماسیون را حذف میکند پس آنرا در ارتفاع های محاسبه شده دخالت نمیدهیم. دو شاخص در دو ایستگاه با استفاده از تراز نبشی در راستای شاقول قرار گرفته و تار رتیکول وسط را قرائت میکنیم.

Station.	BS	FS
1	161.4	217.2
2	155	93.5
3	133.7	124.6
4	145	159.6

در این مرحله باید خطای بست ترازیابی محاسبه شده و با حداکثر خطای بست مجاز مقایسه شود تا از محاسبات خود اطمینان یابیم.

خطای بست ترازیابی از رابطه ۱ و حداکثر خطای بست مجاز از رابطه ۲ محاسبه میشود. در رابطه ۲ حداکثر خطای بست مجاز برای ترازیابی در جه ۳ در نظر گرفته شده که k در آن بیانگر متراژ کل مسیر ترازیابی برحسب میلیمتر است.

(1): 
$$e_L = \sum BS - \sum FS = 595.1 - 594.9 = 0.2$$

(2): 
$$e_{max} = 12\sqrt{k} = 4.757$$

خطای بست ترازیابی از حداکثر خطای مجاز کمتر است پس عملیات قابل بوده و سرشکنی ارتفاعات آغاز میشود. ابتدا برای هر دو ایستگاه متوالی با فرمول  $\Delta H = BS - FS$  اختلاف ارتفاع بین آنها مشخص میشود. با معلوم بودن ارتفاع ایستگاه اول درنهایت میتوان معادله بین معلومات و مجهولات را برقرار کرد و با درنظر گرفتن مجذور

```
clc
clear

A = [1 0 0; -1 1 0; 0 -1 1; 0 0 -1];
L0 = [100.679; 0.304; -0.259; -0.722-100];

d1_2 = 32.82;
d2_3 = 52.5;
d3_4 = 28;
d1_4 = 43.84;

w = [1/(d1_2^2) 0 0 0
0 1/(d2_3^2) 0 0
0 0 1/(d3_4^2) 0
0 0 0 1/(d1_4^2)];

dX = pinv(A'*w*A)*A'*w*L0;
```

معکوس فاصله به عنوان ماتریس وزن، ارتفاع ۳ ایستگاه دیگر را محاسبه کرد. (فواصل بین ایستگاهها طول نهایی بین دو ایستگاه است که در قسمت طولیابی نحوه محاسبه آن شرح داده شده است)

به این جهت از کد متلب روبرو استفاده شد:

درنهایت ارتفاع ایستگاههای مجهول به صورت زیر است:

$$\begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \\ H_3 \\ H_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 100.6787 \\ 100.9818 \\ 100.7226 \end{pmatrix}$$

## زاويهيابي

زاویه یابی با استفاده از دستگاه توتال استیشن انجام میشود. به اینصورت که ابتدا روی ایستگاه اول استقرار کرده و دوربین را به ایستگاه دوم توجیه میکنیم.

تجهیزات مورد استفاده در این عملیات به شرح زیر است:



دستگاه توتال استیشن: دوربین مساحی یا دوربین نقشهبرداری و ساخت و ابزاری ست الکترونیکی — اپتیکی که برای نقشهبرداری و ساخت و ساز مورد استفاده قرار میگیرد. توتال استیشن، تئودولیت دیجیتالی است که به اندازه گیری فاصله الکترونیکی برای قرائت طول مایل دستگاه تا نقطه خاص و یک کامپیوتر داخلی برای جمعآوری اطلاعات و به دست آوردن پیشرفته مختصات براساس محاسبات مجهز شده است.



• **ژالُن:** ابزاریست درجهبندیشده شبیه به نیزه به طول دو تا سه متر و به قطر تقریبی ۳ سانتیمتر. انتهای ژالن بر روی نقاط مورد نظر قرار میگیرد. به منظور اطمینان حاصل کردن از تراز بودن ژالن، یک حباب کروی در کنار ژالن تعبیه شده است. از این وسیله برای مشخص کردن امتداد دو نقطه که در یک ارتفاع یا راستا نیستند استفاده میشود.



• رفلکتور: منشور نقشه برداری یا رفلکتور نقشه برداری جهت اندازه گیری طول به وسیله ی EDM در توتال استیشن استفاده می شود. این وسیله در حقیقت منعکس کننده نور لیزر دوربین های نقشه برداری می باشد.

جهت توجیه کردن دوربین باید ابتدا در منوی Program گزینه Set Job را انتخاب کرده و فولدر مخصوص پروژه خود را میسازیم. سپس در جاب تعریف شده، در قسمت EDM تنظمیات مخصوص به درجه حرارت روز را مشخص میکنیم.

دوربین را روی ایستگاه ۱ مستقر کرده و تراز و سانتراژ میکنیم. سپس دوربین را به ایستگاه ۲ توجیه کرده و سپس خود دوربین را به سمت ایستگاه ۴ میچرخانیم. گزینه Measure را زده و زاویه افقی مورد نظر را ثبت میکنیم.

برای زاویه یابی از روش کوپل استفاده میکنیم، به همین دلیل برای هر ایستگاه ۲ بار قرائت را انجام میدهیم، که قرائت دوم ۱۸۰ درجه با قرائت اول فاصله دارد. درنهایت از دو زاویه نهایی میانگین گرفته و به عنوان زاویه افقی ثبت میکنیم.

به همین ترتیب روی ۳ ایستگاه دیگر هم دوربین را استقرار و توجیه کرده و امتدادها را قرائت و زوایای نهایی را محاسبه میکنیم.

ایستگاه استقرار	كويل	قرائت	درجه	دقيقه	ثانيه
1	1	214	0	0	0
			94	19	36
		412	274	18	53
			359	57	55
	2	214	0	0	0
			94	20	28
		412	274	20	6
			0	0	4
2	1	123	0	0	12
			280	10	34
		321	100	10	48
			169	50	20

	2	123	0	0	0
			280	9	9
		321	100	10	36
			179	58	59
3	1	234	0	0	0
			276	52	41
		432	96	51	59
			179	59	25
	2	234	0	0	2
			276	51	28
		432	96	53	43
			180	0	50
4	1	341	0	0	44
			257	18	53
		143	77	19	13
			180	0	0
	2	341	0	0	4
			257	14	46
		143	77	13	38
			179	57	53

درنهایت از کوپلهای قرائت شده میانگین گرفته و به عنوان زاویه افقی ثبت میکنیم.

در این مرحله باید خطای بست زاویه یابی را حساب کرده و با حداکثر آن مقایسه کنیم. رابطه ۱ برای محاسبه خطای زاویهیابی و رابطه ۲ حداکثر خطای مجاز زاویهیابی میباشد.

(1): 
$$e_{\alpha} = \sum \alpha - [(n-2) \times 180] = 360.0056 - 360 = 0.0056$$

(2): 
$$f_{\alpha max} = 2.5 \times d_{\alpha} \times \sqrt{\frac{n}{m}} = 2.5 \times \frac{7\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2} = 6.187$$

خطای بست قابل قبول بوده و سرشکنی زوایا را انجام میدهیم. درنهایت زوایای داخلی نهایی برابر خواهد بود با:

2,1,4,94.3383

1,2,3,79.8267

2,3,4,83.1226

3,4,1,102.7174

# طوليابي

برای طولیابی از همان دستگاه توتال استیشن و منوی Programs استفاده میکنیم.

ابتدا روی ایستگاه ۱ دوربین را مستقر کرده و تراز و سانتراژ میکنیم. رفلکتور را روی ایستگاه ۲ تراز کرده و ۱۰ بار با استفاده از گزینه Measure طول مربوطه را قرائت میکنیم. درنهایت از این ۱۰ قرائت میانگین گرفته و به عنوان طول نهایی بین دو ایستگاه ثبت میکنیم.

درنهایت بین هردو ایستگاه ۲ طول نهایی داریم که در محاسبه مختصات ایستگاهها، از این دو طول نیز میانگین گرفته خواهد شد.

طول نهایی قرائت شده برابر است با:

1,2,32.82146

1,4,43.69811

2,1,32.81298

2,3,52.59216

3,2,52.58406

3,4,28.04249

4,1,43.66673

4,3,28.03784

# برداشت جزئيات

برای برداشت جزئیات، باید ابتدا شبکه تشکیل شده باشد. برای تشکیل شبکه باید مختصات ۴ ایستگاه خود را داشته باشیم.


به این جهت باید از معادلات ژئودتیک و سرشکنی کمترین مربعات استفاده کرد. با توجه به معادله مشاهدات طول و امتداد که معادلات غیر خطی از مشاهدات نسبت به مجهولات هستند، باید مقدار اولیه برای مختصاتها داشته باشیم.

مقدار اولیه مختصاتها را میتوان از روشهای مختلفی درنظر گرفت. یک روش استفاده از مختصات ماهوارهای GPS است. همچنین میتوان مختصات دلخواه معلوم برای یکی از ایستگاهها درنظر گرفت و مختصات اولیه سایر ایستگاهها را باتوجه به آن برآورد کرد.

در این پروژه مختصات ایستگاه اول به دلخواه  $\binom{1000}{1000}$  درنظر گرفته شد و با استفاده از معادلات زیر، مختصات اولیه 7 ایستگاه در مرحله طولیابی و اولیه 7 ایستگاه در مرحله طولیابی و زوایای افقی نهایی برای محاسبه ژیزمان بین دو ایستگاه استفاده شد. همچنین شکل شبکه نیز در این مرحله قابل ترسیم است.

آزیموت شبکه نیز بطور تقریبی با استفاده از شکل شبکه و قطب نما و زاویهیابی محاسبه شد.

$$\Delta x_{AB} = l_{AB} sin G_{AB}$$
  
 $\Delta y_{AB} = l_{AB} cos G_{AB}$ 



```
x1 = 1000;

y1 = 1000;

x2 = ((32.82146+32.81298)/2)*sind(Az(1,3))+x1;

y2 = ((32.82146+32.81298)/2)*cosd(Az(1,3))+y1;

az23 = Az(1,3) + 180 - (79.8296);

x3 = ((52.59216+52.58406)/2)*sind(az23)+x2;

y3 = ((52.59216+52.58406)/2)*cosd(az23)+y2;

az34 = az23 - 180 - (83.1208);

x4 = ((28.03784+28.04249)/2)*sind(az34)+x3;

y4 = ((28.03784+28.04249)/2)*cosd(az34)+y3;

az45 = az34 + 180 - (102.7174);


x5 = ((43.69811+43.666739)/2)*sind(az45)+x4;

y5 = ((43.69811+43.666739)/2)*cosd(az45)+y4;

az12_2 = az45 + 180 - (94.3378);
```

## درنهایت مختصات اولیه ایستگاهها به شرح زیر است:

$$\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \\ x_4 & y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1000 & 1000 \\ 968.6167 & 990.4052 \\ 962.3631 & 1042.620 \\ 990.4033 & 1042.595 \end{pmatrix}$$



پس از محاسبه مختصات اولیه نوبت به محاسبه خطای پیمایش میرسد. برای محاسبه خطای پیمایش، باید مختصات مسطحاتی اولیه و نهایی را از یکدیگر کم کنیم تا خطا در هر جهت حاصل شود و سپس برآیند آنها به عنوان خطای نهایی پیمایش خواهد بود که باید کمتر از حداکثر خطای مجاز باشد.

$$f=\pm\sqrt{f_x^2+f_y^2}$$

حداکثر خطای مجاز در پیمایش نیز از رابطه زیر محاسبه میشود:

• 
$$e_{max} = \frac{\sqrt{2}}{4} * L * 2.5 * d\alpha_{rad} * \sqrt{\frac{n}{2}}$$

در اینجا  $^{*}$  ایستگاه وجود دارد پس  $^{n}$  برابر  $^{*}$  است.

```
emax = 2.5*(2^0.5)*0.25*157.15422*((4/2)^0.5)*(15*(1/10000));

fx = (((32.82146+32.81298)/2)*sind(Az(1,3))) + (((52.59216+52.58406));

fy = (((32.82146+32.81298)/2)*cosd(Az(1,3))) + (((52.59216+52.58406));

e_peymayesh = ((fy^2)+(fx^2))^0.5;
```

خطای پیمایش کمتر از حداکثر خطای مجاز است بنابراین عملیات قابل قبول بوده و میتوان اقدام به سرشکنی کرد.

پس از برآورد مختصات اولیه، نوبت به سرشکنی مختصاتها میرسد.

میدانیم که در روند سرشکنی باید از معادلات نسبت به مجهولات مشتق گفت که در اینجا معادلات ما معادلات طول و امتداد و مجهولات مختصات مسطحاتی هستند. از ماتریس معادلات نسبت به ماتریس مجهولات با استفاده از دستور Jacobian مشتق میگیریم و با مقادیر اولیه محاسبه شده، مختصات نهایی ایستگاه ها را به دست می آوریم.


```
% Loop -----
  L0 = eval(EE);
  LO = y_1;
  dL = L0-L0;
  A = eval(TT);
  dXX = (pinv(A'*w*A))*A'*w*dL;
  x2 = x2 + dXX(1); y2 = y2 + dXX(2);
  x3 = x3 + dXX(3); y3 = y3 + dXX(4);
  x4 = x4 + dXX(5); y4 = y4 + dXX(6);
  repeat = 0;

    □ while norm(dXX)>10^-6

      L0 = eval(EE);
      dL = LO-L0;
      A = eval(TT);
      dXX = (pinv(A'*w*A))*A'*w*dL;
      x2 = x2 + dXX(1); y2 = y2 + dXX(2);
      x3 = x3 + dXX(3); y3 = y3 + dXX(4);
      x4 = x4 + dXX(5); y4 = y4 + dXX(6);
      repeat = repeat+1;
 end
  v = A*dXX-dL;
  Qx1 = (A'*w*A)^-1;
  disp 'Coordinates (x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4) >>>';
  X1 = [x1; y1; x2; y2; x3; y3; x4; y4];
```

### مختصات نهایی نقاط کنترل شبکه به شرح زیر است:

$$\begin{pmatrix} X_1 & Y_1 \\ X_2 & Y_2 \\ X_3 & Y_3 \\ X_4 & Y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1000 & 1000 \\ 968.6208 & 990.4021 \\ 962.3649 & 1042.616 \\ 990.4072 & 1042.600 \end{pmatrix}$$



پس از تعیین مختصات نهایی نقاط کنترل، نوبت به برداشت جزئیات میرسد.

ابتدا دوربین روی یکی از نقاط کنترل مستقر شده و تراز و سانتراژ میشود. سپس به نقطه کنترل دلخواه دیگر نشانهروی شده و اطلاعات ۲ نقطه به عنوان استیشنهای یک Job وارد دوربین میشود. (در حقیقت برای توجیه کردن مکان دوربین، معمولا دسترسی به مختصات دو نقطه کنترل یا یک نقطه کنترل و آزیموت امتداد آن تا نقطه کنترل مجاور، کافیست. اما بهتر است مختصات همه نقاط کنترل وارد شود).

دوربین باید با توجه به مکان قرار گرفته، توجیه شود. همانطور که گفنه شد دو روش برای این کار وجود دارد. استفاده از دو مختصات، و یا استفاده از یک مختصات و یک آزیموت.

پس از توجیه شدن دوربین و قابل قبول بودن خطای مختصات، جزئیاتی که از نقطه کنترل فعلی قابل نشهانهروی هستند، به ترتیب برداشت میشوند. اگر جزئیات قابل دسترسی باشند و رفلکتور روی آنها قرار گیرد از حالت Prism-Standard دوربین استفاده میشود و اگر قابل دسترس نباشند از حالت NonPrism-Standard استفاده میشود که میتوان بدون حضور رفلکتور نشانه روی کرد. همچنین دقت شود که تنظیمات دوربین برای هر حالت متفاوت است و باید چک شود.

طبق همین روش، سایر جزئیات از سایر نقاط کنترل نیز برداشت میشوند. نقاطی که از هیچ یک از نقاط کنترل قابل دید نباشند به روش Free Station برداشت میشوند. یعنی استقرار دوربین در نقطه ای دلخواه خارج از ایستگاه ها خواهد بود. پس از استقرار دوربین، دوربین با نشانه روی به دو نقطه کنترل توجیه شده و برداشت جزئیات از سر گرفته میشود. این روش به روش تقاطع معروف است.

حین انجام عملیات برداشت جزئیات، برای بالا رفتن دقت کار و جلوگیری از بروز خطای احتمالی بهتر است کروکی منطقه تحت برداشت رسم شود و در هنگام نقشه کشی شکل حدودی نقشه ترسیمی مشخص باشد.

لازم به ذکر است به هنگام ترسیم کروکی بهتر است شماره برداشت هر نقطه نیز یادداشت شود.

به منظور تهیه نقشه مسطحاتی، فقط برداشت جزئیاتی که از دید بالا مشخصاند حائز اهمیت است، اما در تهیه نقشه سه بعدی همه عوارض دارای ارتفاع متفاوت نیز باید برداشت شوند.

به هنگام توجیه دوربین به منظور کاهش خطا، بهتر است که ژالن قرار گرفته بر روی نقطه کنترل هدف، به وسیله ژالن نگهدار ثابت شود. به هنگام برداشت جزئیات انجام دادن این مرحله ضروری نیست.

### برداشت جزئیات با GPS به دو روش RTK و Base-Rover:


در قسمت برداشت جزئیات با دستگاه جی پی اس به یک دستگاه جی پی اس ، ژالون و یک کنترلر نیاز است و البته نیاز به وصل شدن به اینترنت برای دریافت داده ها از base است و در این بخش دستگاه جی پی اس به عنوان rover است.


بخش بعدی که به عنوان تنظیمات اولیه محسوب می شود این است که باید در سامانه شمیم یک اکانت داشته باشید و بعد این اکانت را به کنترلر معرفی کرده تا به سامانه شمیم وصل شود و داده ها را از آن دریافت کند .

بعد از تنظیمات اولیه کنترلر را به دستگاه جی پی اس نزدیک کرده تا به هم وصل شوند البته این کار را با بلوتوث هم میشود انجام داد و شرط تمامی این فرآیند ها روشن بودن دستگاه جی پی اس می باشد .

بنابراین برای برداشت جزئیات ابتدا باید مراحل بالا انجام شود و سپس شروع به انجام کار کنید و انجام این عملیات به این صورت است که باید تمامی عوارض محدوده مشخص شده را برداشت کرد پس وارد بخش survey شده یک job ساخته سپس ... را زده تا شروع به برداشت جزئیات کند و برای برداشت یک دکمه روی کنترلر وجود دارد که وقتی آن را بزنید داده ها برداشت شده و در پروژه تعریف شده ذخیره شده و در آخر می توان از آن برای ترسیم نقشه محدوده مورد نظر استفاده کرد .

برداشت جزئیات به این صورت است که مثلا برای برداشت جداول دو نقطه از گوشه آن را برداشت کرده و دو نقطه هم در وسط جداول را برداشت کرده و این فرایند را برای انتهای جداول هم انجام می شود و در هر بار ایستادن در نقطه مورد نظر آن دکمه را در روی کنترلر فشار دهید تا این نقطه برداشت شود بعد به سراغ نقطه بعدی روید و این کار را برای تمامی عوارض انجام دهید بعد از برداشت کردن کل محدوده به سراغ خروجی گرفتن از داده ها رفته که برای اینکار به قسمت transfer وارد شده و پروژه مورد نظر خود را آورده سپس می توان به فرمت های مختلف از آن خروجی گرفت بعد از خروجی گرفتن می توان با بلوتوث آن را انتقال داده به گوشی خود و سپس داده ها را وارد لبتاب کرده و در بخش سیویل باز کرده و شروع به وصل کردن نقاط به هم کرده تا محدود مورد نظر مشخص شود.





# پیاده سازی قوس با Total Station

در این بخش از عملیات به وسیله نقشه ترسیم شده در Civil 3D و ساخت Alignment مختصات یک قوس را به ما به عنوان خروجی می دهد. هدف ما در این بخش پیاده سازی این نقاط با دستگاه توتال می باشد. این مختصات به گونه زیر است:

شماره نقطه		مختصات	
332	993.4724	1036.6058	0
333	993.4724	1037.1058	0
334	993.4724	1037.6058	0
335	993.4724	1038.1058	0
336	993.4724	1038.6058	0
337	993.4724	1039.1058	0
338	993.4724	1039.6058	0
339	993.4701	1040.1058	0
340	993.4305	1040.604	0
341	993.3416	1041.0958	0
342	993.2045	1041.5764	0
343	993.0203	1042.0411	0
344	992.791	1042.4852	0
345	992.5188	1042.9043	0
346	992.2064	1043.2945	0
347	991.8569	1043.6517	0
348	991.4737	1043.9725	0
349	991.0605	1044.2538	0
350	990.6215	1044.4927	0
351	990.161	1044.6869	0
352	989.6835	1044.8345	0
353	989.1937	1044.9341	0
354	988.6965	1044.9846	0
355	988.1967	1044.9855	0
356	987.6986	1044.9424	0
357	987.2011	1044.8924	0
358	986.7037	1044.8424	0
359	986.2062	1044.7924	0
360	985.7087	1044.7424	0
361	985.2112	1044.6924	0
362	984.7137	1044.6425	0
363	984.2162	1044.5925	0
364	983.7187	1044.5425	0

365	983.2212	1044.4925	0
366	982.7237	1044.4425	0
367	982.2262	1044.3925	0
368	981.7287	1044.3425	0
369	981.2312	1044.2925	0
370	980.7337	1044.2425	0
371	980.2362	1044.1925	0
372	979.7387	1044.1425	0
373	979.2412	1044.0925	0
374	978.7437	1044.0425	0
375	978.2462	1043.9925	0
376	977.7488	1043.9426	0

بدین منظور وسائل مورد نیاز ما به شرح زیر است:

- دستگاه توتال استیشن
  - سه پایه
    - ۋالون
  - **-** منشور
    - گچ

در ادامه ابتدا دستگاه را در یک ناحیه (که به مختصات قوسی که در Civil 3D طراحی شده، دید داشته باشد) قرار می دهیم و دستگاه توتال را به وسیله سه پایه و قسمت تراز دستگاه توتال، تراز می کنیم. در ادامه دستگاه توتال را نسبت به دو ایستگاه که از قبل مشخص شده اند توجیه می کنیم. (یعنی ابتدا به این دو ایستگاه نشانه روی می کنیم و مختصات این ایستگاه ها را که به وسیله کد متلب - که در فایل های ضمیمه شده ارسال میگردد-وارد دستگاه توتال می کنیم.)

پس از توجیه دستگاه ابتدا به قسمت StakeOut به منظور پیاده سازی قوس رفته و زاویه Horizontal به منظور پیاده سازی قوس رفته و زاوی و البه را صفر می کنیم. سپس ژالون را جابه را صفر می کنیم و سپس مختصات بدست آمده از Civil 3D را در دستگاه وارد می کنیم. سپس دستگاه یک عدد را جا می کنیم تا بتوان به وسیه دوربین آن را مشاهده کرد و دکمه Dist را می زنیم. سپس دستگاه یک عدد را می دهد که مشخص می کند نسبت به جایی که ژالون قرار گرفته چقدر باید جابه جا شد تا با دقت بهتری به نقاط را بتوانیم پیاده سازی کنیم. پس از این که به دقت مطلوب رسیدیم با گچ آن نقطه را روی زمین مشخص می کنیم. در آخر قوسی را پیاده سازی خواهیم کرد که مختصات آن را در سیویل بدست آورده بودیم.

نکاتی که باید در این پیاده سازی قوس با توتال استیشن توجه نمود:

- ۱- زمانی که زاویه Horizontal را صفر می کنیم و سپس مختصات بدست آمده از Civil 3D را در دستگاه وارد می کنیم، دوربین را نباید در راستای افقی جابه جا نمود و تنها میتوان در راستای عمود جابه جا کرد تا ژالون را پیدا کنیم.
- ۲- زمانی که به سمت ژالون نشانه روی کردیم و دستگاه یک دقت را به ما داد، اگر دقت منفی بود به اندازه
   دقت مشخص شده به سمت دوربین(رو به جلو) و در صورت دقت مثبت به اندازه دقت از دوربین دور( به سمت عقب) می شویم.





\*ویدئوهای مربوط به انجام پروژه در فایل های ارسالی ضمیمه شده است.

## پیاده سازی قوس با **GPS**


همانند قسمت پیاده سازی قوس با توتال در این بخش نیز به وسیله نقشه ترسیم شده در Civil 3D و ساخت Alignment مختصات یک قوس را بدست می آوریم. دستگاه مورد استفاده در این پروژه Alignment ساخت ۱.۶۱ متر و ارتفاع ۱.۶۱ متر میباشد مختصات این نقاط به شرح زیر است:

شماره نقطه	ت	مختصا
1	534923	3953457
2	534923	3953458
3	534923	3953459
4	534923	3953460
5	534923	3953461
6	534923	3953462
7	534923	3953463
8	534923	3953464
9	534923	3953465
10	534923	3953466
11	534922.8	3953467
12	534922.4	3953468
13	534921.8	3953469
14	534921	3953469
15	534920.2	3953470
16	534919.3	3953470
17	534918.3	3953470
18	534917.3	3953470
19	534916.3	3953470
20	534915.3	3953470
21	534914.3	3953470
22	534913.3	3953470
23	534912.3	3953470
24	534911.3	3953470
25	534910.3	3953470

هم چنین یک دستگاه GPS را به عنوان بیس میگیریم که مختصات آن را داریم که آن را روی سه پایه در حالت تراز قرار می دهیم(درحالت ثابت) و یک دستگاه GPS را به سر یک ژالون وصل می کنیم که نسبت به دستگاه GPS تراز شده توجیه شده است (روور). هم چنین در ادامه پس از تنظیم کردن تنظیمات در کنترل مربوط به GPS، مختصات نقاط بدست آمده را در دستگاه وارد نموده و دستگاه را در حالت تراز نگه می داریم و در دستگاه مقدار جابه جایی در  ${}^{4}$  جهت شمال، جنوب، غرب و دستگاه را در حالت تراز نگه می داریم و در دستگاه مقدار جابه جایی در  ${}^{4}$  جهت شمال، جنوب، غرب و

شرق را نشان خواهد داد. پس از قرار دادن در ناحیه دقیق آن، آن نقطه را بر روی زمین با اسپری رنگ علامت خواهیم زد. در این روش نیز مانند روش قبل یک دقت را نمایش می دهد که بر اساس این دقت میتوان ژالون را جابه جا کرد و در جای دقیق تر قرار داد و سپس با اسپری نقطه را نشان دهیم.

تصاویر این پیاده سازی و قوس نهایی به شکل زیر خواهد شد:







\* ویدئوهای مربوط به انجام پروژه در فایل های ارسالی ضمیمه شده است.

# پیاده سازی ستون


برای پیاده سازی ستون به وسیله ی دوربین توتال استیشن TS02 ، از روش  $Refrence\ Line$  استفاده می کنیم.

وسائل مورد نیاز به شرح زیر است:

- دستگاه توتال استیشن
  - سه يايه
    - ژالون
  - مینی منشور
  - گچ یا اسپری رنگ

در ادامه ابتدا باید خط مرجع (Refrence Line) را روی نقشه پلان ستون ها و همچنین بر روی زمین مشخص کنیم. Refrence Line یک خط فرضی و قراردادی است که مشخص می کند تمامی محاسبات باید نسبت به این خط انجام شود و به نوعی خط کمکی نیز می باشد. بعد از مشخص کردن خط مرجع ، دوربین را در یک ناحیه که به خط مرجع و نقاط مورد پیاده سازی دید داشته باشد ، قرار می دهیم. سپس دوربین را به وسیله سه پایه و حباب تراز دوربین ، تراز می کنیم. تنظیمات اولیه دوربین نظیر دما ، فشار ، نحوه قرائت دستگاه (با رفلکتور ، بدون رفلکتور و . . .) ، ارتفاع دوربین و ... را انجام می دهیم. (در این بخش قرائت با مینی منشور و حالت الله المناه الله و به نقطه اول و ابتدایی خط مرجع (نقطه A) نشانه روی می کنیم و آن را قرائت می کنیم. سپس به نقطه دوم و انتهایی خط مرجع (نقطه B) نشانه روی می کنیم و آن را قرائت می کنیم. اکنون دوربین نسبت به خط مرجع توجیه شده است.

در تصویر زیر **Refrence Line** و ستون هایی که قرار است پیاده سازی شوند ، نشان داده شده اند:



\*نقشه پلان ستون گذاری

اکنون باید فواصل افقی و قائم تمامی ستون ها (از روی نقشه پلان ستون گذاری) نسبت به خط مرجع اندازه گیری شوند. باید دقت شود که فاصله آکس ستون ها از خط مرجع محاسبه می شود.




پس از انجام محاسبات ، شروع به پیاده سازی ستون ها می کنیم. مختصات X و Y (فاصله افقی و عمودی) آکس ستون ها نسبت به خط مرجع که در مرحله قبل به دست آورده بودیم را در دوربین وارد می کنیم. به صورت تقریبی مینی منشور را روی محل ستون مورد نظر (با نگاه از روی نقشه) نگاه داشته ، دوربین را به سمت آن نشانه روی می کنیم ، دوربین را در راستای افقی به کمک پیچ سمت راست دوربین می چرخانیم تا زاویه افقی تقریبا صفر شود ، ژالون را جابه جا می کنیم تا بتوان به وسیله دوربین آن را مشاهده کرد و سپس دکمه  $\mathbf{Dist}$  را می زنیم. در این مرحله دوربین میزان جا به جایی در راستای عمودی (نسبت به دوربین) را به صورت یک عدد به ما می دهد که مشخص می کند نسبت به جایی که ژالون قرار گرفته چقدر باید جابه جا شد تا در محل دقیق ستون قرار بگیریم. ژالون را مطابق عددی که در دوربین داده شده در راستای عمود بر دوربین جا به جا می کنیم ، دوربین را فقط در راستای قائم جا به جا می کنیم تا ژالون را پیدا کنیم و سپس دکمه  $\mathbf{Dist}$  را می زنیم. این کار دوربین را فقط در راستای قائم جا به جا می کنیم تا ژالون را پیدا کنیم و سپس دکمه  $\mathbf{Dist}$  را می زنیم. این کار را تا جایی که دقت اندازه گیری به زیر  $\mathbf{T-T}$  میلی متر برسد ادامه می دهیم.






مراحل را برای تمامی ستون ها تکرار می کنیم و پس از این که به دقت مطلوب رسیدیم با اسپری رنگ یا گچ آن نقطه را روی زمین مشخص می کنیم.

برای پیاده سازی جزئیات صفحه ستون ها باید با بررسی نقشه پلان ستون گذاری ، تیپ صفحه ستون مورد نظر را پیدا کرد و در نقشه جزئیات صفحه ستون ها محاسبات مربوط به فاصله افقی و عمودی بولت ها نسبت به آکس ستون را اندازه گیری کرد. و نهایتا تمامی مراحل دقیقا مشابه پیاده سازی آکس ستون ها انجام می شود و برای هر ستون پیاده سازی شده ، بولت مربوطه را در صفحه ستون آن پیاده سازی می کنیم. در کار عملیاتی که انجام شد تنها یکی از بولت ها از هر صفحه ستون پیاده سازی شد.



در تصویر زیر جزئیات و بولت های صفحه ستون هایی که قرار است پیاده سازی شوند ، نشان داده شده اند:



\*نقشه جزئيات صفحه ستون ها

#### \* نكات

- ۱- می توان برای پیاده سازی از لیزر نیز استفاده کرد اما برای دقت بیشتر از مینی منشور استفاده می کنیم.
- ۲- در صورت وجود سازه یا سازه های دیگر در اطراف پلان باید حتما در اطراف پلان و در مجاورت سازه
   های دیگر با سازه درحال پیاده سازی ، درز انقطاع به فاصله ۱۵ سانت را در نظر گرفته و وارد محاسبات
   کنیم.
- ۳- دو اصطلاح **line** و **offset** و معنای فاصله افقی و فاصله عمودی نقطه مورد نظر نسبت به تقطه ی ابتدایی (نقطه **Refrence Line** (A می باشند.
- <sup>3</sup>- محاسبات به نحوی انجام می شوند که راستای مثبت برای **line** در جهت نقطه ابتدایی(A) به نقطه انتهایی(B) و برای **offset** سمت راست عمود بر **line** در نظر گرفته می شود. (درواقع محور مختصات محلی تعریف می کنیم.)
- <sup>۵</sup>- محاسبات انجام شده ، محل قرار گیری ژالون ، مشاهدات و نشانه روی دوربین و محل مشخص کردن نقاط پیاده سازی بر روی زمین در مبحث پیاده سازی ستون بسیار پراهمیت بوده و دقت ها باید در حدود کمتر از ۱ میلی متر باشند.
- <sup>٦</sup>- زمانی که زاویه **Horizontal** را صفر می کنیم و مختصات ها را در دوربین وارد می کنیم ، دوربین را نباید در راستای افقی جابه جا نمود و تنها می توان آن را در راستای عمود جابه جا کرد تا ژالون را پیدا کرد.
- $^{V}$  زمانی که به سمت ژالون نشانه روی کردیم و دوربین عدد جا به جایی را به ما داد ، اگر عدد منفی بود به اندازه عدد مشخص شده به دوربین نزدیک (به سمت جلو) و اگر عدد مثبت بود به اندازه عدد از دوربین دور می شویم (به سمت عقب).

# \*تصاوير


















### محاسبات انجام شده و دقت های نهایی پیاده سازی:



\* ویدئوهای مربوط به انجام پروژه در فایل های ارسالی ضمیمه شده است.

### ليزر اسكنر

با توجه به پیشرفت های روزافزون تجهیزات نقشه برداری در زمینه های مختلف و برای سهولت و دقت هرچه بیشتر در انجام پروژه ها ، استفاده از ابزار و وسایلی (مانند اسکنر لیزری) که این روند را تسریع کند در آینده ضروری است.

به این منظور آشنایی با اسکنر لیزری که یکی از پیشرفته ترین و دقیق ترین تجهیزات نقشه برداری بوده و به سرعت نیز در حال گسترش است، یک امر مهم تلقی می شود زیرا با استفاده از این تکنولوژی می توان در زمان کم، حجم انبوهی از داده را برداشت نمود و به مدل سه بعدی دقیقی دست پیدا کرد.



اسکن لیزری یک تکنولوژی نوین در رشته نقشه برداری می باشد که به علت برداشت حجم بالای اطلاعات در کمترین زمان حجم زیادی از هزینه ها را کاهش می دهد و کاربرد های خاص خود را دارد.

لیزر اسکنر یک **Total Station** رباتیک است با این تفاوت که نیازی به رفلکتور برای برداشت نقاط ندارد و با فرستادن اشعه لیزری و با سرعت بسیار بالا می تواند حجم زیادی از نقاط اطراف خود که در برد دستگاه قرار می گیرد را برداشت کند.

ساختار برداشت لیزر اسکنر همانند چشم انسان است یعنی اگر در نقطه ای بایستیم، هر محدوده ای که چشم انسان بتواند ببیند،با لیزر اسکنر نیز قابل برداشت می باشد.

اساس کار لیزر اسکنر ها به طور کلی بر پایه اندازه گیری طول و زاویه است.

## انواع ليزر اسكنر

لیزر اسکنر ها به طور کلی بر اساس ساختار و نوع سیستم اندازه گیری و برد مسافتی ای که دارند کارآیی های مختلفی در زمینه های نقشه برداری داشته و به دسته های مختلفی نیز تبدیل می شوند.

- ۱. انواع لیزر اسکنر بر اساس اساس اندازه گیری فاصله
  - ۲. انواع لیزر اسکنر بر اساس زاویه دید

انواع لیزر اسکنر بر اساس اساس اندازه گیری فاصله.

سیستم های فاصله مبنا بر پایه برد و دقت می باشند و برای برداشت ابر نقطه و سپس تولید یک مدل دقیق می بایست به این دوعامل توجه نمود.

بر این اساس برای اندازه گیری فاصله انواع لیزر اسکنر ها با استفاده از یکی از سه روش زیر عمل می کنند:

• محاسبه زمان رفت و برگشت موج منتشر شده

این روش، یک روش متداول در نقشه برداری بوده که اکثر ما با آن آشنایی داریم.

در این روش بر اساس سرعت انتشار نور، فاصله جسم محاسبه می شود. این روش به نسبت دو روش دیگر که در زیر بیان میشود دقت کمتری داشته و معمولا برای کارهای بزرگ مقیاس مورد استفاده قرار می گیرد. برد این روش ۱متر تا ۶ کیلومتر بسته به نوع دستگاه می باشد.

• روش اندازه گیری اختلاف فاز

این روش بر اساس اختلاف فاز موج فرستاده شده و موج دریافتی عمل میکند (این روش اساس کار اکثر کارهای دورسنجی ماهواره ای می باشد) .برد این روش تا حدود ۱۰۰ متر است اما طولیابی با استفاده از این روش با دقت چند میلی متر انجام می شود.

• روش مثلث بندی

برد این روش از ۱.۰ سانتی متر تا ۵۰۰ سانتی متر بوده و فاصله یابی در آن بر اساس مثلث بندی اپتیکی می باشد. از آن جایی که دقت این روش در حد چند میکرون می باشد اکثرا برای کارهای مستند نگاری تاریخی ومرمت بناهای تاریخی مورد استفاده قرار می گیرد.

همانطور که اشاره شد این روش براساس مثلث بندی اپتیکی بوده و با ارسال یک اشعه نوری و بازگشت آن در دوربین CCD یک مثلث تشکیل می شود و با استفاده از محاسبات مربوطه که خرج از این بحث می باشد فاصله یابی انجام می گردد.

انواع ليزر اسكنر ها بر اساس زاويه ديد.

• زاویه دید دوربینی

در این نوع لیزر اسکنر ها زاویه دید محدود بوده و به اندازه زاویه دید دوربین های عکسبرداری می باشد.

• زاویه دید ۳۶۰ درجه (پانوراما)

در این نوع لیزر اسکنر ها زاویه دید ۳۶۰ درجه بوده و قابلیت برداشت کل سطح یک منطقه را دارند.

لازم به ذکر است در این نوع تعداد ایستگاه های استقرار لیزر اسکنر برای برداشت یک منطقه کمتر از نوع اول بوده و سرعت برداشت بیشتر می باشد بر همین اساس لیزر اسکنر های پانوراما نسبت به نوعی که زاویه دید دوربینی دارند ارجحیت دارد.

### فرآیند کلی و اساس کار لیزر اسکنر ها:

- ارسال پرتوهای لیزر اسکن از طریق آینه های متحرک یا دوران کننده
  - بازتاب پرتوهای لیزر از سطح عارضه
    - دریافت و ثبت پرتوهای بازگشتی

### مراحل برداشت به وسیله لیزر اسکنرها

همانطور که اشاره شد سیستم اسکنر لیزری یک توتال استیشن روباتیک است که نوع پانوراما آن بدون نیاز به تارگت ۳۶۰ درجه گردش افقی می کند و نقاط را با بردهای متفاوت برداشت می کند.( یکی از برند های دستگاهی که برداشت با آن انجام می شود برند RIEGL است که برد ۱۲۰۰ متر دارد و سرعت برداشت آن ۱۲۰۰۰ نقطه در ثانیه است .اسکنر لیزری در مناطق تپه ماهور و کوهستانی بسیار کاربردی است، به دلیل دید وسیع حداکثر برد آن قابل استفاده است.)

عملیات برداشت در لیزر اسکنرها به صورت ابر نقاط در هر استقرار انجام میگیرد که پس از برداشت می بایست این ابر نقاط به نحوی به هم متصل شوند.

### اخذو پردازش تصاویر پهیاد

در سال های اخیر پرنده های بدون سرنشین ( $\mathbf{UAV}$  یا پهپاد) به طور گسترده در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند و بسیاری از مأموریت های هوایی تولید نقشه های بزرگ مقیاس توسط این پرنده ها انجام شده است. با توجه به قابلیت های بالای این سکوها، استفاده از آن ها در نقشه برداری هوایی یا شاخه فتوگرامتری به عنوان موضوعی مطرح و پویا در کشور در حال بحث، پژوهش و بهره برداری است. از دیگر مزایای تکنیک فتوگرامتری پهپاد یا  $\mathbf{UAV}$  Photogrammetry می توان به در دسترس بودن تجهیزات پرواز و پردازش، اقتصادی بودن، و تولید خروجی ها و محصولات مکانی متنوع مانند ابر نقاط سه بعدی و رنگی، مدل های سه بعدی دارای بافت، مدل های رقومی زمین و سطح، منحنی میزان، تصاویر قائم موزاییک شده یا اور توموزائیک اشاره کرد.





نقشه برداری هوایی (به وسیله پهپاد و هواپیما) دارای چندین بخش و مرحله است که مهمترین آنها دو بخش عملیات پروازی و پردازش تصاویر است. بخش عملیات پروازی مستلزم داشتن تجهیزات تصویربرداری هوایی خصوصا پهپاد عمودپرواز است و در بخش پردازش نیازمند رایانه قدرتمند و سریع و همچنین متخصص مربوطه می باشد که بتواند در کمترین زمان و با بالاترین دقت و کیفیت تصاویر برداشت شده را پردازش نماید.

۳ نرم افزار قدرتمند پردازش تصاویر : متاشیپ metashape از شرکت ای جی آی سافت agisoft ، پیکس فوردی مپر pix4dmapper و کانتکس کپچر

## نرم افزار متاشيب metashape :

سال ۱۳۹۱ کمپانی agisoft از کشور روسیه نرم افزار فتواسکن را برای پردازش تصاویر پهپاد و بردکوتاه ارائه کرد. این نرم افزار از همان ابتدا قابلیت های خوبی داشت و در طول زمان سعی کرده با ارائه آپدیت ها قابلیت هایش را افزایش دهد. بعد از مدتی کمپانی agisoft با تغییر در الگوریتم برنامه نویسی و ظاهر نرم افزار اسمش را از فتواسکن به متاشیپ تغییر داد.

مزایای نرم افزار متاشیپ:

- كار كردن با آن ساده است.
- ابزار های زیادی برای تولید و کار با مدل های سه بعدی از تصویر در اختیار ما می گذارد ؛ مخصوصا در حوزه پهپاد که باید آنالیزهای مختلفی را انجام دهیم. از جمله تعیین نقاط کنترل و چک ، ویرایش ابر نقاط ، ویرایش ارتوفوتو ، ویرایش محل های سه بعدی یا همان **3D mesh** و .. در کل دست ما در کار با مدل ها را خیلی باز گذاشته است.
  - تعداد زیادی تصاویر را می تواند بدون مشکل پردازش کند.
  - قابلیت ادغام و جداسازی چند پروژه در این نرم افزار وجود دارد.

در این نرم افزار به راحتی تصاویر را اضافه می کنیم و ابتدا توجیه نسبی را انجام می دهیم که می توانیم اینجا نقاط کلید و گرهی را مشخص کنیم که مزیت بسیار خوبی است که در برخی پروژه های بردکوتاه کاربرد دارد. بعد از این می توانیم نقاط کنترل ، نقاط چک و حتی اسکیل بار (مقیاس با استفاده از فاصله بین دو نقطه) معرفی کنیم و بعد از آن ابرنقاط متراکم تولید کنیم. می توانیم ابرنقاط رو ویرایش کنیم و خروجی های مختلفی بگیریم.

ابزارهای خیلی خوبی برای کلاسه بندی ابرنقاط در متاشیپ وجود دارد. کلاسه بندی یعنی جدا سازی نقاط زمین از نقاط مصنوعی و نقاط غیرطبیعی مانند ساختمان ها ، درخت ها، پوشش های گیاهی مختلف. قابلیت انتخاب نقاط بر اساس رنگ هم از قابلیت های دیگر این نرم افزار است. و حتی می توانید در همین نرم افزار حجم نقاط را کم کنیم.

بعد از این می توانیم در متاشیپ DEM را به صورت DSM و DTM تولید کنیم که آن را هم می توانیم ویرایش کنیم.

بعد از آن می توانیم به سراغ تولید ارتوفتو برویم ، در حالت های مختلف به صورت یک تکه و چند قسمتی ؛ که می توانید هر قسمت را به صورت لایه ای در سیویل تری دی ، آرک مپ یا اتوکد لود کنید و ترسیماتتان را به صورت جداگانه انجام دهید تا حجم تصاویر بالا نرود.

در ورژن های آخر متاشیپ قابلیت خروجی گرفتن با فرمت jpeg2000 اضافه شده است که حجم تصاویر را تا ۱۰ برابر حجم ارتوفتو کاهش می دهد. مثل فرمت ecw در نرم افزار global mapper .

متاشیپ توانایی مدیریت کردن پروژه ها و ارتوفوتوهای بزرگ را دارد. در ویرایش ارتوفوتو می توانید لبه ی ساختمان ها که دچار اعوجاج زیادی شده اند را اصلاح کنید. می توانید ماشین ها را از داخل خیابون حذف کنید و ادیت های به این شکل را انجام دهید.

گزینه ای به نام tie model در نرم افزار متاشیپ وجود دارد که با آن می توانیم بافت قوی در مش تولید شده داشته باشیم که رنگ مدل با رنگ واقعی محیط همخوانی داشته باشد و جزئیات با دقت بالایی در آن لحاظ شده باشد.

# نرم افزار پیکس فوردی pix4dmapper :

اولین مشکل این نرم افزار این است که نسخه کرک شده آن موجود نیست. با ثبت نام در سایت نرم افزار تا ۱۵ روز می توانید استفاده تستی داشته باشید و باید بعد از آن نسخه پولی را تهیه کنید.

پیکس فوردی مپر ابر نقاط به نسبت خوبی را تولید میکند. کلاسه بندی ابر نقاط را هم دارد اما خیلی خوب نیست و اشتباه زیاد دارد و قابلیت ادیت برای کلاسه بندی ها را هم ندارد. قابلیت تولید  $\mathbf{DSM}$  و  $\mathbf{DTM}$  را دارد و یک قابلیت خیلی خوبی که دارد این است که ارتوفوتوهایی که برای مناطق شهری تولید میکند کیفیت خیلی خوبی دارد. لبه های ساختمان اعوجاجی نمی شود و تیز هستن.

برای افرادی که می خواهند از مناطق شهری و روستایی ارتوفوتو تهیه کنند این نرم افزار خیلی خوب هست.

البته باید این نکته را در نظر بگیرید که متاسفانه این نرم افزار پروژه های بزرگ را جوابگو نیست به نسبت نرم افزار متاشیپ که با تعداد تصاویر بالای ۱۰ هزار ۲۰ هزار ۳۰ هزار تصویر به خوبی کار می کند ، پیکس فوردی مپر در  $\alpha$  هزار تصویر دچار مشکل می شود و باید پروژه خود را تکه تکه کنید و انجام بدید.

قابلیت دیگر نرم افزار پیکس فوردی مپر:

- ترسیم بر روی ابر نقاط

گرفتن نقطه گرهی دستی: برای حالتی که پوشش بین تصاویر اخذ شده مناسب نیست و نرم افزار نمی تواند تمام تصاویری که گرفته شده است را به خوبی به هم بچسباند و مدل سه بعدی ایجاد کند. جایگاه یک نقطه را در دو تصویر مشخص می کنید و با استفاده از آن نرم افزار جایگاه نقاط دیگر را هم پیدا می کند و همپوشانی انجام می شود.

## نرم افزار کانتکس کیچر contextcapture:

این نرم افزار معمولا بر روی کارت گرافیک های جی فورس جواب می دهد و نصب آن راحت نیست و منو های نرم افزار ظاهر خوبی ندارد و در بعضی مانیتورها آیکون ها داخل هم می روند. اما ابر نقاط بسیار متراکمی را تولید می کند. آبجکت هایی که بافت ضعیفی داشته باشه را هم تا حدود خوبی می تواند مدلسازی کند.

پس اگر قصد داشتید یک مدل سه بعدی از یک شی ، یک بنا یا ... تولید کنید که تمام جزئیات به خوبی دیده شود ، تو رفتگی ها ، پستی و بلندی ها و ... به خوبی دیده شود می توانید از این نرم افزار استفاده کنید.

کار کردن با آن زیاد پیچیده نیست. در کانتکس کپچر امکان کلاسه بندی و جداسازی نقاط عوارض مصنوعی از زمین وجود ندارد. قسمت معرفی نقاط کنترل خیلی یوزر فرند نیست اما زمان هایی که به مدل سه بعدی احتیاج دارید گزینه با ارزشی هستش. و البته این نرم افزار سیستم قدرتمندی لازم دارد مثلا برای ۲ یا ۳ هزار تصویر حداقل ۳۲ یا ۴۸ گیگ رم لازم دارد.

مزیت این نرم افزار تولید مدل سه بعدی و یکسری ادیت ها است که بر روی مدل سه بعدی انجام می شود. در نرم افزار می توانید برش های خاصی بدید و پروفیل های خاصی را تولید کنید.

این نرم افزار هم بعد از ابر نقاط ، DEM یا DEM را تولید می کند. ارتوفوتو هم تولید می کند که کیفیتش به نسبت بد نیست اما در مناطق بزرگ مطلوب نیست.

در کل نرم افزار کانتکس کپچر برای مدلسازی شیء ، بنا یا شهر عالی است. مدلسازی شهر هم به نحوی است که تابلوی مغازه ها و بیلبوردها مشخص باشد. برای این منظورها کانتکس کپچر بهترین انتخاب است.

تابستان ۱٤۰۱ | دانشکدهی فنی دانشگاه تهران