Dokumentation

zum Projekt

RFID



Gruppe / Klasse	Mitarbeiter	Unterschrift
5 / 4BHELS	BIEHL S.	
Übungs- / Abgabedatum	Mitarbeiter	Unterschrift
17. Feb. 2015 8. Mai. 2015	HOFSTÄTTER A.	
Lehrer	Mitarbeiter	Unterschrift
Tillich / Gruber		
Note	Mitarbeiter	Unterschrift

Projekt *RFID*

Verwendete Geräte

Nr.	Gerät	Hersteller	Тур
1.	Netzgerät	EMG	18135
2.	Digital Multimeter	TE.Electronic	VA18B
3.	Oszilloskope	Tektronix	TDS 1001B

Verwendete Programme

Nr.	Name	Version
1.	Altium Designer	2015

<u>1</u>	INHALTSVERZEICHNIS	2
<u>2</u>	AUFGABENSTELLUNG	Δ
2.1		
2.2		
2.3	B LCD-DISPLAY	4
<u>3</u>	GRUNDPRINZIP	5
- 3.1	L RFID	
3.1 3.2		
3.2		
3.2		
3.2		
3.2		
3.۷	VVEITENES	
<u>4</u>	HARDWARE	<u></u> 7
4.1	L Schaltung	
	L.1 READER (SENDE-EMPFÄNGER)	
	L.1.1 Funktionsweise	
	L.2 TAG (TRANSPONDER)	
	L.2.1 Funktionsweise	
	2 TESTLAUF MIT FUNKTIONSGENERATOR	
	2.1 Primärseitige Einspeisung	
	2.1.1 Messpunkte	
	2.1.1.1 Reader	
	2.1.1.2 Tag	
	2.1.2 Messergebnisse	
	2.1.2.1 U1 & U2 (AM Trigger)	
	2.1.2.2 U1 & U2 (Normaler Trigger)	
	2.1.3 U3	
	2.1.4 U4 (UA)	
	2.2 Sekundärseitige Einspeisung	
	2.2.1 Messpunkte	
	2.2.1.1 Reader	
	2.2.1.2 Tag	
	2.2.2 Messergebnisse	
	2.2.2.1 U1 & U2 (AM Trigger)	
	2.2.2.2 U1 & U2 (Normaler Trigger)	
	2.2.2.3 U3 & U4	
	2.2.2.4 Eingangssignal & U4 (Ausgangssignal)	
7.2	2.2.2.4 Emgangssignar & O4 (Ausgangssignar)	17
<u>5</u>	SOFTWARE	<u>15</u>
5.1	L LIBRARYS	15
5.1	l.1 LCD.н	15
5.1	L.2 Matrixtastatur.h	15
5.1	L.3 Manchester.h	15
5.2	PROGRAMMLISTING	
5.2	2.1 LCD.H	15
5.2	2.2 Matrixtastatur.h	19
5.2	2.3 Manchester.h	20

5.3	SENDE-EMPFÄNGER (READER)	21
5.3.1	1 C-File	21
5.3.2	2 Header-File	
5.4	TAG	26
5.4.1	1 C-File	26
5.4.2	2 Header-File	28
6 A	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	30

2 Aufgabenstellung

Es sollte ein RFID System zum drahtlosen Senden und Empfangen von Daten gebaut werden. Sender und Empfänger wurden jeweils unabhängig auf einem Steckbrett realisiert. Die Kopplung beider Komponenten erfolgte durch ein magnetisches Wechselfeld, welches in diesem Fall über zwei baugleiche selbstgewickelte Spulen erzeugt wurde.

Ziel des Projektes war es Befehle (z.B. Texte) an ein LCD-Display über eine Matrixtastatur zu übergeben. Die Datenübertragung sollte hierbei mit Hilfe einer AM-Modulation erfolgen, welche schließlich durch die Spulen übertragen wurden.

Auf jeder Seite (Primär/Sekundär) wurde ein AVR (ATmega32U4) platziert. Die Energieversorgung erfolgte nur von einer Seite (Primär), die Sekundärseite (inkl. Matrixtastatur und AVR) wurde drahtlos versorgt.

2.1 Manchestercodierung

Um eine binäre Datenübertragung (mit beliebigen HIGH-LOW Verhältnissen) zu ermöglichen und über die gleiche Art auch die Sekundseite zu versorgen, darf das Datensignal nicht allzu lange auf logisch "LOW" sein. Dies würde einen Einbruch der sekundärseitigen Spannung zur Folge haben. Da solch eine Art von Daten nicht garantiert werden konnte, mussten die Daten codiert werden. In diesem Projekt wurde die Manchestercodierung gewählt.

2.2 Matrixtastatur

2.3 LCD-Display

3 Grundprinzip

3.1 RFID

RFID (Radio-Frequency IDentification) bezeichnet eine Technologie für Sender-Empfänger-Systeme zum automatischen und berührungslosen Identifizieren und Lokalisieren von Objekten und Lebewesen mit Radiowellen.

Ein RFID-System besteht aus einem Transponder (umgangssprachlich auch Funketikett genannt), der sich am oder im Gegenstand bzw. Lebewesen befindet und einen kennzeichnenden Code enthält, sowie einem Lesegerät zum Auslesen dieser Kennung.

RFID-Transponder können so klein wie ein Reiskorn sein und implantiert werden, etwa bei Menschen oder Haustieren. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, RFID-Transponder über ein spezielles Druckverfahren stabiler Schaltungen aus Polymeren herzustellen. Die Vorteile dieser Technik ergeben sich aus der Kombination der geringen Größe, der unauffälligen Auslesemöglichkeit (z. B. bei dem am 1. November 2010 neu eingeführten Personalausweis in Deutschland) und dem geringen Preis der Transponder (teilweise im Cent-Bereich). Diese neue Technik kann den heute noch weitverbreiteten Barcode ersetzen.

Die Kopplung geschieht durch vom Lesegerät erzeugte magnetische Wechselfelder geringer Reichweite oder durch hochfrequente Radiowellen. Damit werden nicht nur Daten übertragen, sondern auch der Transponder mit Energie versorgt. Nur wenn größere Reichweiten erzielt werden sollen und die Kosten der Transponder nicht sehr kritisch sind, werden aktive Transponder mit eigener Stromversorgung eingesetzt.

3.2 Manchester-Codierung

Der Manchester-Code ist ein Leitungscode, der bei der Kodierung das Taktsignal erhält. Dabei moduliert eine Bitfolge binär die Phasenlage eines Taktsignals. Der Manchester-Code stellt damit eine Form der digitalen Phasenmodulation dar, welche auch als Phase Shift Keying bezeichnet wird.

Anders ausgedrückt tragen die Flanken des Signals, bezogen auf das Taktsignal, die Information.

3.2.1 Allgemeines

Es gibt für den Manchester-Code zwei mögliche und gleichwertige Definitionen, wie auch in der nebenstehenden Abbildung dargestellt:

Eine fallende Flanke bedeutet in der Codedefinition nach G.E. Thomas eine logische Eins, eine steigende Flanke eine logische Null. Diese Definition wird auch als Biphase-L oder Manchester-II bezeichnet.

In der Codedefinition nach IEEE 802.3, wie sie bei 10-Mbit/s-Ethernet verwendet wird, bedeutet eine fallende Flanke eine logische Null und eine steigende Flanke eine logische Eins.

In jedem Fall gibt es mindestens eine Flanke pro Bit, aus der das Taktsignal abgeleitet werden kann. Der Manchester-Code ist selbstsynchronisierend und unabhängig vom Gleichspannungspegel. Um dem Empfänger mitzuteilen, wie im Signal eine logische Eins codiert ist, wird zu Beginn einer Datenübertragung ein Header (Präambel) versendet.

3.2.2 Vorteile

Eine wesentliche Eigenschaft dieses Leitungscodes ist die Gleichanteilsfreiheit des resultierenden Signals. Dies bedeutet, dass der Gleichspannungsanteil genau null ist. Daher ist es möglich, die Signalfolge beispielsweise über Impulstransformatoren mit einer galvanischen Trennung zu übertragen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass, wie oben beschrieben, aus dem Code selbst das Taktsignal abgeleitet werden kann. Ein zusätzlicher Taktgeber wird nicht benötigt.

3.2.3 Nachteile

Ein Nachteil der Manchester-Codierung ist, dass bei der Datenübertragung die benötigte Bandbreite doppelt so hoch ist wie bei der einfachen Binärcodierung (z. B. Non Return to Zero, NRZ). Der Grund dafür liegt darin, dass für die Codierung eines Bits zwei Signale benötigt werden. Die Bitrate (im Fall eines zweiwertigen Signals) ist somit nur halb so groß wie die Baudrate.

3.2.4 Weiteres

Neben dem Manchester-Code gibt es noch den differentiellen Manchester-Code. Bei diesem findet, im Gegensatz zur Manchester-Codierung, bei einem bestimmten Bit, meist ist es logisch Eins, ein Phasenwechsel statt. Bei logisch Null erfolgt kein Phasenwechsel. Dadurch geht die feste Zuordnung zwischen Richtung des Flankenwechsels und logischem Signalzustand verloren und es kann somit auch bei invertiertem Signal die Information richtig interpretiert werden.

4 Hardware

Aufgrund der Die Hardware brauchte keine Dimensionierungen bzw. Berechnungen, weil bereits alle Werte vorgegeben waren. Die einzelnen Projekte unterschieden sich rein durch die Software.

4.1 Schaltung

4.1.1 Reader (Sende-Empfänger)




Abbildung 1. - Schaltung des Readers (Primär)

4.1.1.1 Funktionsweise

Das Lesegerät (Reader), das je nach Typ auch Daten schreiben kann, erzeugt ein hochfrequentes elektromagnetisches Wechselfeld, dem der RFID-Transponder (RFID-Tag) ausgesetzt wird. Die von ihm über die Antenne aufgenommene Hochfrequenzenergie dient während des Kommunikationsvorganges als Stromversorgung für seinen Chip. Der so aktivierte Mikrochip im RFID-Tag decodiert die vom Lesegerät gesendeten Befehle. Die Antwort codiert und moduliert das RFID-Tag in das eingestrahlte elektromagnetische Feld durch Feldschwächung im kontaktfreien Kurzschluss oder gegenphasige Reflexion des vom Lesegerät ausgesendeten Feldes.

4.1.2 Tag (Transponder)




Abbildung 2. - Schaltung des Tags (Sekundär)

4.1.2.1 Funktionsweise

Der RFID-Tag arbeitet je nach Typ im Bereich der Langwelle, in diesem Fall zwischen (130-150)kHz. Die von ihm über die Antenne aufgenommene Hochfrequenzenergie dient während des Kommunikationsvorganges als Stromversorgung für seinen Chip. Der Tag erzeugt selbst also kein Feld, sondern beeinflusst das elektromagnetische Sendefeld des Readers.

4.2 Testlauf mit Funktionsgenerator

Bevor die eigentliche Übertragung mit µControllern stattgefunden hat, wurden 2 Testläufe mit Hilfe von einem Funktionsgenerator durchgeführt. Das Signal wurde einmal primärseitig und einmal sekundärseitig eingespeist um die Funktion der Hardware zu testen. Es wurden jeweils verschiedene Signale gemessen um die Tauglichkeit zu prüfen.




Abbildung 3. - Primär/Sekundär eingespeistes Signal des Funktionsgenerators

Das Signal entspricht dem des späteren verwendeten μ Controller (5V, 500Hz, $t_{on} = t_{off}$).

4.2.1 Primärseitige Einspeisung

Alle Signale wurden mit einem Oszilloskop und Tastköpfen gemessen.

4.2.1.1 Messpunkte

4.2.1.1.1 Reader




Abbildung 4. - Messpunkte Reader Primäreinspeisung

Am Eingang wurde der μ Controller durch einen Funktionsgenerator ersetzt. Am Ende wurde ebenfalls entfernt, weil nur Sekundärseitig empfangen wird. Der Messpunkt U1 zeigt das übertragene Signal (es wurde zwischen Kondensator C14 und Spule L11 gemessen).

4.2.1.1.2 Tag




Abbildung 5. - Messpunkte Tag Primäreinspeisung

Am Tag wurde der μC ebenfalls entfernt, denn das empfangen Signal wird nur gemessen und nicht verarbeitet.

Die Messergebnisse wurden aus Übersichtlichkeit zusammengefasst. Das heißt das zusammengehörige Spannungen in einem Oszillogramm veranschaulicht wurden.

4.2.1.2.1 U1 & U2 (AM Trigger)






Abbildung 6. - U1 & U2 (AM Trigger)

Channel 1 stellt die Spannung U1 und Channel 2 die Spannung U2. Man sieht sehr deutlich, dass die Übertragung einwandfrei funktioniert. Es sind sehr ähnliche Spannungswerte vorhanden sowie die richtige Übertragungsfrequenz (vergl. Abb. 5.) Bei diesem Oszillogramm wurde auf die Amplitudenmodulation getriggert.

4.2.1.2.2 U1 & U2 (Normaler Trigger)



Es ist hier das exakt selbe Signal zu sehen nur mit dem Unterschied, dass hier normal getriggert wurde. Dies wurde gemacht um mit dem Potentiometer P12 (vergl. Abb. 4) die Genauigkeit einzustellen.



Channel 1 beschreibt die Spannung vor der Diode 27 (Zener) und Channel 2 danach.

4.2.1.4 U4 (UA)




Abbildung 9. - Eingangssignal zu Ausgangssignal

Channel 1 zeigt das Eingangssignal und Channel 2 das Ausgangssignal. Die Übertragung sieht fast ident aus => Primärseitiges senden funktioniert einwandfrei.

Alle Signale wurden mit einem Oszilloskop und Tastköpfen gemessen.

4.2.1.5.1 Reader




Abbildung 10. - Messpunkte Reader Sekundäreinspeisung

Bei der Sekundäreinspeisung wird die umgekehrte Übertragung getestet, weil schlussendlich die senden und empfangen auf beiden Seiten möglich sein soll. Es wurde der Funktionsgenerator am Eingang entfernt und am Tag angeschlossen.

4.2.1.5.2 Tag





Abbildung 11. - Messpunkte Tag Sekundäreinspeisung


Der Tag sendet nun das Signal an den Reader. Zusätzlich wurde der Demodulator entfernt, weil er nicht gebraucht wird.

4.2.1.6.1 U1 & U2 (AM Trigger)




Channel 1 misst die Primärseite und Channel 2 die Sekundärseite. Durch den Vollweggleichrichter geht der negative Teil des Signals verloren. Hier wurde auf die Amplitudenmodulation getriggert

4.2.1.6.2 U1 & U2 (Normaler Trigger)



Hier sieht man dasselbe Signal, nur wurde nicht auf die AM sondern auf das Signal selbst getriggert. Man kann bei Channel 2 bereits ein sehr schwaches Rechteck erkennen.

4.2.1.6.3 U3 & U4



Channel 1 zeigt das bereits geglättete Signal ohne Offset. Dieses hätte aber noch zu viele Störungen für einen μ Controller, außerdem ist es noch invertiert. Deswegen wird es nochmal durch den Schmitttrigger geführt (Channel 2).

4.2.1.6.4 Eingangssignal & U4 (Ausgangssignal)




Abbildung 15. - Eingangssignal zu Ausgangssignal

Channel 1 zeigt das Eingangssignal des Funktionsgenerator und Channel 2 das Ausgangssignal (U4). Die beiden Signale sind ident => Die Hardware ist voll funktionstüchtig und es ist möglich mit den μ Controllern Signale zu übertragen. Die Schaltung kann jetzt betrieben werden wie in Abb. 1 und Abb. 2

5 Software

Folgende Librarys bzw. Headerfiles wurden geschrieben.

5.1 Librarys

5.1.1 LCD.h

Beinhaltet alle notwendigen Funktionen zur kompletten Ansteuerung eines LCD Displays.

5.1.2 Matrixtastatur.h

Beinhaltet eine Funktion welche bei Aufruf die gedrückte Taste zurückliefert.

```
unsigned char getTaste(void);
```

Mögliche Rückgabewerte sind alle möglichen Zeichen als Charakter oder 0, falls mehrere oder keine Taste gedrückt ist.

5.1.3 Manchester.h

Beinhaltet globale Definitionen und Variablen welche sowohl für Sender als auch Empfänger verwendet wurden.

Für Tag und Reader wurden jeweils noch die Header-Files tag.h sowie reader.h erstellt.

5.2 Programmlisting

5.2.1 LCD.h

```
| // Headerfile LCD.h zur LCD Ansteuerung am Port D
   1 //
   | // Befehle: LCD_init(), LCD_cmd(char data), LCD_send(char data)
   1 //
              LCD string(char *data)
   1 //
   | // LCD_init();
                             initialisiert Port D
   1 //
                             und LCD im 4-Bit Mode, 2 Zeilen, 5x7 Dots
  1 //
                             Bsp.: LCD init();
   I / /
   | // LCD cmd(char data);
                             schickt Befehl ans LCD
   1 //
13
                             Bsp.: LCD cmd(0xC5); //gehe zu 2. Zeile, 6. Position
  1 //
14
15
  | // LCD send(char data);
                            schickt Daten ans LCD
16
                             Bsp.: LCD_send(0xEF); //sendet ein ö
  1 //
17
   1 //
  | // LCD_string(char *data); schickt eine Zeichenkette ans LCD
18
19
  1 //
                             Bsp.: LCD_string("Hallo"); //sendet Hallo
  1 //
21
  | // Pinbelegung am Board:
  | // LCD | Atmega16 | Bemerkung
   | // ----|------
   | // DB7 |
             PD3
  | // DB6 |
25
              PD2
  | // DB5 |
              PD1
27
   | // DB4 |
              PD0
                   | wird nicht benötigt
28
   | // DB3 |
   | // DB2 |
29
                   | wird nicht benötigt
   | // DB1 |
              -
                   | wird nicht benötigt
   | // DB0 |
                   | wird nicht benötigt
   | // E |
              PD5
                   | per HW auf GND gelegt
   | // R/W |
   | // RS |
              PD4
                    \perp
   1 //
35
  | //-- Hier die Pinzuordnung bei Bedarf aendern (siehe Tabelle oben) --//
```

```
PD7
39 | #define DB7
   | #define DB6
                  PD6
   | #define DB5
41
                 PD5
   | #define DB4
42
                 PD4
43 | #define E PD3
44 | #define RS
                PD2
4.5
   46
47
48
49 | #include <avr/io.h>
50
  | #include <util/delay.h>
                              // _delay_ms() geht nur bis max. 262.14 ms / F_CPU
51
52
  | void delay ms (unsigned int ms) //Hilfsfunktion: Zeitvernichtung
53
54
   1 {
55 I
         for (unsigned int i=0; i<ms; i++)</pre>
56
   -1
         {
57
            _delay_ms(1);
   -1
58
         1
   59
   - 1
60 | }
61
   - 1
                         //Hilfsfunktion: H=>L Flanke der Enable Leitung (E)
62
   void Enable(void)
63
  1 {
  - 1
         PORTD = PORTD | (1<<E); //E = 1
65
         delay_ms(5);
66 I
         PORTD = PORTD &~(1<<E); //E = 0
67
   delay_ms(5);
   1 }
68
69
71 | //
72
   | // LCD init(..) Initialisierung: Port D, 4-Bit Mode, 2 Zeilen, 5x7 Dots
73
74
   75
   | void LCD init(void)
76
  1 {
77
         DDRD = DDRD | (1 << E) | (1 << RS);
                                                           //E,RS als Ausgang
   78
         DDRD = DDRD | (1<<DB7) | (1<<DB6) | (1<<DB5) | (1<<DB4);</pre>
                                                          //DB7..DB4 als Ausgang
   - 1
79
   - 1
80
         delay ms(50); //lt. Datenblatt min. 15ms nach Power ON warten
   - 1
81
         PORTD = PORTD & (~(1<<RS) & ~(1<<E)); //RS=0,E=0 (RW=0 per HW)
   - 1
82
   -1
83
         // Function Set
   -1
84
   -1
         //DB7..DB4 = 0011
85
         PORTD = PORTD & (\sim(1<<DB7) & \sim(1<<DB6)); //Interface auf 8 Bit
   - 1
         PORTD = PORTD | (1<<DB5) | (1<<DB4);
86
   - 1
87
         Enable();
   - 1
88
   - 1
89
         //DB7..DB4 = 0011
   -1
90
        PORTD = PORTD & (\sim(1<<DB7) & \sim(1<<DB6)); //Interface auf 8 Bit
   - 1
91
         PORTD = PORTD | (1<<DB5) | (1<<DB4);
   - 1
92
         Enable();
93
   - 1
94
         //DB7..DB4 = 0011
   1
95
         PORTD = PORTD & (\sim(1<<DB7) & \sim(1<<DB6)); //Interface auf 8 Bit
   -1
96
         PORTD = PORTD | (1<<DB5) | (1<<DB4);
97 |
         Enable();
98
   99
         //DB7..DB4 = 0010
   - 1
100
         PORTD = PORTD & (~(1<<DB7) & ~(1<<DB6) &~(1<<DB4));
101
         PORTD = PORTD | (1<<DB5);</pre>
                                               //Interface auf 4 Bit
102
         Enable();
103
104 |
         // 2-zeilig, 5x8 Matrix //
105
         //DB7..DB4 = 0010
106 |
         PORTD = PORTD & (~(1<<DB7) & ~(1<<DB6) &~(1<<DB4));
107
         PORTD = PORTD | (1<<DB5);</pre>
                                               //Upper Nibble
108 |
         Enable();
109 I
110
         //DB7..DB4 = 1000
```

```
111
         PORTD = PORTD | (1 << DB7);
                                               //Lower Nibble
112
         PORTD = PORTD & (~(1<<DB6) & ~(1<<DB4));
113 I
         Enable();
114
115
         //Display Off //
116
         //DB7..DB4 = 0000
         PORTD = PORTD & (~(1<<DB7) & ~(1<<DB6) & ~(1<<DB5) & ~(1<<DB4)); //Upper Nibble
117
118
         Enable();
119
120 |
         //DB7..DB4 = 1000
121 |
         PORTD = PORTD | (1 << DB7);
                                               //Lower Nibble
122 |
         PORTD = PORTD & (~(1<<DB6) & ~(1<<DB5) & ~(1<<DB4));
123 |
         Enable();
124
125
         //Clear Display //
126
         //DB7..DB4 = 0000
127
         PORTD = PORTD & (\sim(1<DB7) & \sim(1<DB6) & \sim(1<DB5) & \sim(1<DB4)); //Upper Nibble
128 |
         Enable();
129 I
130 I
         //DB7..DB4 = 0001
131
         PORTD = PORTD & (\sim(1<CDB7) & \sim(1<CDB6) & \sim(1<CDB5)); //Lower Nibble
132 |
         PORTD = PORTD | (1 << DB4);
133 I
         Enable();
134
135
         //No Display Shift //
136 |
         //DB7..DB4 = 0000
137 I
         PORTD = PORTD & (\sim(1<DB7) & \sim(1<DB6) & \sim(1<DB5) & \sim(1<DB4)); //Upper Nibble
138
         Enable();
139
140
         //DB7..DB4 = 0011
141
         PORTD = PORTD & (\sim(1<<DB7) & \sim(1<<DB6)); //Lower Nibble
142
         PORTD = PORTD | (1<<DB5) | (1<<DB4);
143
         Enable();
144
145
         // Display ON , Cursor ON, Blinken ON //
146
         //DB7..DB4 = 0000
147
         PORTD = PORTD & (\sim(1<<DB7) & \sim(1<<DB6) & \sim(1<<DB5) & \sim(1<<DB4)); //Upper Nibble
148
         Enable();
149
150
         //DB7..DB4 = 1111
151 |
         152
         Enable();
153 | }
154
156 | //
157 | // LCD_send(..) sendet 1 Byte im 4-Bit Mode
158 | //
160 | void LCD_send(char data)
161 | {
162
         char temp = data;
163 I
164
         PORTD = PORTD | (1<<RS); //SFR vom LCD mit RS auf Daten umschlten
165 |
166 |
         //Upper Nibble senden
167
         if (temp & Ob10000000) {PORTD = PORTD | (1<<DB7);}</pre>
168 I
         else {PORTD = PORTD & ~(1<<DB7);}</pre>
169
170 I
         if (temp & Ob01000000) {PORTD = PORTD | (1<<DB6);}</pre>
171
         else {PORTD = PORTD & ~(1<<DB6);}</pre>
172
173 I
         if (temp & Ob00100000) {PORTD = PORTD | (1<<DB5);}</pre>
174
         else {PORTD = PORTD & ~(1<<DB5);}</pre>
175 I
176 I
         if (temp & 0b00010000) {PORTD = PORTD | (1<<DB4);}
177 I
         else {PORTD = PORTD & ~(1<<DB4);}</pre>
178 I
179 I
         Enable();
180
         delay ms(1);
181
182
         //Lower Nibble senden
```

```
183 |
         if (temp & Ob00001000) {PORTD = PORTD | (1<<DB7);}</pre>
184
         else {PORTD = PORTD & ~(1<<DB7);}</pre>
185 |
186
         if (temp & Ob00000100) {PORTD = PORTD | (1<<DB6);}</pre>
187
         else {PORTD = PORTD & ~(1<<DB6);}</pre>
188 I
189 I
         if (temp & Ob00000010) {PORTD = PORTD | (1<<DB5);}</pre>
190 I
         else {PORTD = PORTD & ~(1<<DB5);}</pre>
191
192
         if (temp & Ob00000001) {PORTD = PORTD | (1<<DB4);}</pre>
193 I
         else {PORTD = PORTD & ~(1<<DB4);}</pre>
194 I
195 I
         Enable();
196 I
         delay_ms(1);
197 I
198 | }
199 |
201 | //
202 | // LCD_cmd(..) Befehl senden im 4-Bit Mode
203 | //
205 | void LCD cmd(char data)
206 | {
207 |
         char temp = data;
208 I
209
        PORTD = PORTD & ~(1<<RS); //SFR vom LCD mit RS auf Befehle umschalten
210
211
         //Upper Nibble senden
212
        if (temp & Ob10000000) {PORTD = PORTD | (1<<DB7);}</pre>
213
        else {PORTD = PORTD & ~(1<<DB7);}</pre>
214
215 |
         if (temp & Ob01000000) {PORTD = PORTD | (1<<DB6);}</pre>
216
        else {PORTD = PORTD & ~(1<<DB6);}</pre>
217
218
        if (temp & Ob00100000) {PORTD = PORTD | (1<<DB5);}</pre>
219
        else {PORTD = PORTD & ~(1<<DB5);}</pre>
220
221
        if (temp & Ob00010000) {PORTD = PORTD | (1<<DB4);}</pre>
222 |
        else {PORTD = PORTD & ~(1<<DB4);}</pre>
223
224
        Enable();
225
        delay ms(1);
226 |
227
         //Lower Nibble senden
228
         if (temp & Ob00001000) {PORTD = PORTD | (1<<DB7);}</pre>
229
         else {PORTD = PORTD & ~(1<<DB7);}</pre>
230
231
         if (temp & Ob00000100) {PORTD = PORTD | (1<<DB6);}</pre>
232
         else {PORTD = PORTD & ~(1<<DB6);}</pre>
233
234
        if (temp & Ob00000010) {PORTD = PORTD | (1<<DB5);}</pre>
235 I
        else {PORTD = PORTD & ~(1<<DB5);}</pre>
236 |
237
         if (temp & Ob00000001) {PORTD = PORTD | (1<<DB4);}</pre>
238
         else {PORTD = PORTD & ~(1<<DB4);}</pre>
239 |
240
        Enable();
241
        delay_ms(1);
242
243 | }
244
246 | //
247 | // LCD string(..) sendet ganzen String im 4-Bit Mode
248 | //
250 | void LCD string(char *data)
251 | {
252
         while (*data != '\0') //bis zum letzten Zeichen
253
         {LCD send(*data++);}
254 | }
```

```
| #include <avr/io.h>
                                             // Include File fr IO Definitionen
   | #include <avr/interrupt.h>
                                       // Include File fr sei(), cli()
  | #include <util/delay.h>
  | // PD0 PD1 PD2 PD3
  1 //
         1 //
7
  1 //
          1
             2
                  3
                    A -- PD4 Ausgang
9 | //
         4 5 6 B -- PD5 Ausgang
            8 9 C -- PD6 Ausgang
0 # A -- PD7 Ausgang
          7
10 | //
11 | //
12 |
13 | #define PORT USED PORTB
14 | #define DDR USED DDRB
15 | #define PIN_USED PINB
16
17 | unsigned char getTaste(void)
18 | {
19
         char zeile, spalte;
         // ****** Auswertung der Zeile *************
20
21 |
         DDR USED = 0xF0; //Zwischenschritt lt. Dantenblatt
         PORT_USED = 0xF0; //von INPUT mit Pull Up auf OUTPUT LOW DDR_USED = 0xOF; //PD 4-7 als OUTPUT (Spalten), PB 3-0 als INPUT (Zeilen)
22 |
23
24
         PORT USED = PORT_USED | 0xF0; //PD 3-0 int. Pull Up Widerstnde ein
25
         PORT USED = PORT USED & 0xF0; //PD 4-7 auf "0"
26
         switch ((PIND & 0xF0))
27
           // Spalte Zeile
28
             case 0xE0: //Zeile PD0 = "0" 0000 1110
29 I
30 I
                spalte = 1; break;
             case 0xD0: //Zeile PD1 = "0" 0000 1101
31
32 |
                spalte = 2; break;
33 |
             case 0xB0: //Zeile PD2 = "0" 0000 1011
34 |
                spalte = 3; break;
             case 0x70: //Zeile PD3 = "0" 0000 0111
35 I
36 I
                spalte = 4; break;
37 |
             default : //mehrere Tasten wurden gedrckt
38 |
                 spalte = 0; break;
39 I
40
41 |
         // ******* Auswertung der Spalten **********
         \mathtt{DDR\_USED} = 0 \times 0 F; //Zwischenschritt lt. Dantenblatt für Umkonfiguration
42
43
         PORT_USED = 0x0F; //von INPUT mit Pull Up auf OUTPUT LOW
44
         DDR_USED = 0xF0; //PB 4-7 als INPUT (Spalten), PD3-0 als OUTPUT (Zeilen)
         PORT_USED = (spalte | 0x0F); //Erg. von Zeile auf PD3-0 damit gedr.
45
                                    //Zeile=0 und alle anderen Zeilen=1
46
47
         //PD 4-7 int. Pull Up Widerstnde ein
         switch (PIN USED & 0x0F) // oberen 4 Bit = 1 => gedr. Taste zieht dann
                                      //Spalte von 1=>0
49
         { // Spalte Zeile
50 I
             case 0x0E: //Spalte PD4 = "0" 1110 0000
51
                 zeile = 1; break;
52 I
             case 0 \times 0 D: //Spalte PD5 = "0" 1101 0000
53
                zeile = 2; break;
             case 0x0B: //Spalte PD6 = "0" 1011 0000
54
55
                zeile = 3; break;
             case 0x07: //Spalte PD7 = "0" 0111 0000
56
57 I
                 zeile = 4; break;
58 I
             default: //mehrere Spalten sind auf "0"
59
                 zeile = 0; break;
60 I
         }
61 |
                 (zeile == 1 && spalte == 1) return '1';
62
         else if (zeile == 1 && spalte == 2) return '2';
63 I
64 I
         else if (zeile == 1 && spalte == 3) return '3';
         else if (zeile == 1 && spalte == 4) return 'A';
65
66
         else if (zeile == 2 && spalte == 1) return '4';
```

```
67
         else if (zeile == 2 && spalte == 2) return '5';
         else if (zeile == 2 && spalte == 3) return '6';
69 |
         else if (zeile == 2 && spalte == 4) return 'B';
         else if (zeile == 3 && spalte == 1) return '7';
70
71
         else if (zeile == 3 && spalte == 2) return '8';
72
         else if (zeile == 3 && spalte == 3) return '9';
         else if (zeile == 3 && spalte == 4) return 'C';
else if (zeile == 4 && spalte == 1) return '*';
73
74
75 I
         else if (zeile == 4 && spalte == 2) return '0';
         else if (zeile == 4 && spalte == 3) return '#';
76
77 I
         else if (zeile == 4 && spalte == 4) return 'D';
78 I
         return 0;
79 | }
```

5.2.3 Manchester.h

```
1 | //
2 | // Manchester.h
3 | //
  | #ifndef _ManchesterGlobal_h
| #define _ManchesterGlobal_h
5
7
8
  | #define F CPU 8000000UL
10 | /* 2500 Bits pro Sekunde*/
11 | #define BAUD RATE 2500
12
13 | /* Die Zeit für ein Bit pro Sekunde */
14 | #define BIT_TIME 400
15 |
16 | #define HALF_TIME 200
17
18 | /* DIe Zeit zwischen zwei Samples in μs/cycles */
19 | #define SAMPLE_TIME 100
20
21 | #define DATA SAMPLES 32
22
23 | #define SET BIT(byte, bit) ((byte) |= (1UL << (bit)))
24
25 | #define CLEAR BIT (byte, bit) ((byte) &= ~(1UL << (bit)))
26
27 | #define IS_SET(byte,bit) (((byte) & (1UL << (bit))) >> (bit))
28
29 | #endif
```

Verwendete Librarys: LCD.h und Manchester.h

5.3.1 C-File

```
1
    | #include <avr/io.h>
    | #include <util/delay.h>
    | #include <avr/interrupt.h>
   | #include <stdio.h>
    | #include <stdint.h>
6
    | #include "../Global/Manchester.h"
8
    | #include "../Global/LCD.h"
9
10
    | #include "reader.h"
11
12
   | volatile uint32 t samples = 0;
   volatile uint8_t samplesReady = 0;
   | volatile int8 t sampleCount = DATA SAMPLES - 1;
   | uint8 t receiving = 0, data = 0, connectionCount = 0;
18
   | int main(void)
19
   1 {
20
   - 1
21
          struct Queue q = {.size = 0};
   - 1
22
          uint16_t chksm;
   - 1
23
   24
          LCD init();
   - 1
25
          initRX();
   - 1
26
          startRX();
   27
28
          while (1)
   - 1
29
   if (receiving && samplesReady && interpretSamples(getSamples()))
31
                  pushQ(&q,data);
33
   if (q.size == 14) break;
34
35
              }
36
          }
37
38
          stopRX();
39
40
          chksm = checksumme(q.data,12);
41
42
          CLEAR BIT (LED PORT, LED);
   43
44
          if (chksm == ((q.data[12] << 8) | q.data[13])) // daten OK, checksumme ok
45
              SET BIT (LED PORT, LED);
46
   47
          LCD string(q.data);
    - 1
48
   - 1
49
          return 0;
   - 1
50
   - 1
51
   | }
52
53
    | int8 t popQ(struct Queue* queue)
54
   | {
55
          unsigned char i = 0, j = 1;
    - 1
56
          char item = queue->data[0];
    П
57
58
          /* Alle Elemente ins strukt */
59
          for (; j < queue->size; ++j, ++i)
```

```
60
          { queue->data[i] = queue->data[j]; }
61
          /* Letztes Element löschen */
62
63
          queue->data[--queue->size] = 0;
64
65
          return item;
66
   1 }
67
68
   | void pushQ(struct Queue* queue, const uint8 t c)
69
   1 {
          if (queue->size < BUFFER SIZE)</pre>
71
          { queue->data[queue->size++] = c; }
    72
   1 }
73
74
   | uint16 t checksumme(const uint8 t* data, uint16 t bytes)
75
   1 {
76
77
          uint16 t summe1 = 0xFF;
   - 1
78
          uint16_t summe2 = 0xFF;
   - 1
79
80
          uint16_t laenge;
    - 1
81
82
          while (bytes)
83
84
              /* Maximale Länge bevor Overflow ensteht */
85
              laenge = (bytes > 20) ? 20 : bytes;
86
87
              bytes -= laenge;
88
89
              do
90
91
                  summe1 += *(data++);
92
                  summe2 += summe1;
93
94
95
              while (--laenge);
96
97
              summe1 = (summe1 & OxFF) + (summe1 >> 8);
98
              summe2 = (summe2 & OxFF) + (summe2 >> 8);
99
          }
100 I
101 I
          /* Zur Sicherheit unnötiges abschneiden */
102 I
          summe1 = (summe1 & OxFF) + (summe1 >> 8);
103 I
          summe2 = (summe2 & 0xFF) + (summe2 >> 8);
104 I
105 I
          /* Beiden Summen als 16 Bit Wert zurückgeben*/
106 I
          return summe2 << 8 | summe1;</pre>
107 | }
108
109 | uint32 t getSamples(void)
110 | {
111 |
          /* Flag zurücksezen */
112 |
          samplesReady = 0;
113
114
          return samples;
115 | }
116
117 | void initRX (void)
118 | {
          /* RX Pin als Input setzen */
119
120
          CLEAR BIT (RX DDR, RX PIN);
121
          /* LED Pin als Ausgang setzen */
122
123
          SET BIT (LED DDR, LED);
124
```

```
125
         /* Enable pin change interrupt */
126
         PCICR \mid = (1 << PCIE0);
127
128
          /* Pin change ISR auf PCINT1 (PB1) */
129
          SET BIT (PCMSKO, PCINT1);
130
          /* Timer1 mit clk/4096 prescaler einschalten */
131
132
         TCCR1A | = 0 \times 0 D;
133
134
          /* Everflow interrupt für Timer1 */
135
          SET BIT(TIMSK0, TOIE1);
136 I
137
          /* Sample alle 100 us */
138
          OCROA = SAMPLE TIME;
139 I
140
          /* output compare interrupt für Timer0 */
141 I
          SET BIT (TIMSKO, OCIEOA);
142 I
143 I
          /* Timer0 mit clk/8 prescaler, ergibt 1µs pro zyklus, -> bei 8Mhz.
144 I
             Timer0 wird benutzt zum samplen */
145 I
          SET BIT(TCCR0B,CS01);
146 | }
147
148 | void startRX (void)
149 | {
150
         uint8 t preambleBit, lows = 0, highs = 0;
151
152
          SET_BIT(LED_PORT,LED);
153
154
          /* ISR gloabl freigeben*/
155 I
          asm("sei");
156
157
          /* Zurücksetzen */
158
         TCNT0 = TCNT1 = 0;
159
160
          /* Einschalten während SYNC, wird 0 wenn die datenübetragung aus ist*/
161
         receiving = 1;
162
163
          /* Individuelle Bits zählen */
164 I
          sampleCount = 3;
165 I
166 I
          samples = 0;
167
168 I
          /* so lange daten empfangen werden */
169 I
         while (receiving)
170 I
          {
171
              if (samplesReady)
172
173 I
                  /* bit abfragen */
174
                  preambleBit = getSamples();
175 I
                  sampleCount = 3;
176
177
178
                  /* Die Präabmel enthällt 6 low bits (10) und 2 high bits (01),
                       alles andere setzt den counter wieder zurück auf 0 */
179
                  if (preambleBit == LOW)
180 I
                      if (!highs)
181
182
                          ++lows;
183
184
                      else
185
                          lows = highs = 0;
186
                  }
187
188
                  else if (preambleBit == HIGH)
```

```
189
                  {
190
                     if (lows >= 6)
191
192
                         if (++highs >= 2)
193
                             break;
194
                     }
195
196
                     else
197
                         lows = highs = 0;
198
199
200
                 else
201
                  {
202
                     lows = highs = 0;
203
                     sampleCount = 2;
204
                 }
205 I
             }
206 I
          }
207 I
208
         sampleCount = DATA SAMPLES - 1;
209 | }
210
211
212 | void stopRX(void)
213 | {
214
         receiving = 0;
215
216
         /* Timer/Counter aussschalten*/
217
         CLEAR BIT (TIMSKO, OCIEOA);
         CLEAR BIT (LED PORT, LED);
218
219 | }
220
221 | uint8 t interpretSamples (const uint32 t samps)
222 | {
223 |
         int8 t i = 7;
224
225
         uint8 t bit;
226
227
         for (; i \ge 0; --i)
228
229
              /* Aktuelles Bit holen */
230
             bit = (samps \rightarrow (i*4)) & 0x0F;
231
232
             if (bit == HIGH)
233 I
                 SET BIT(data,i);
234 I
235 I
             else if (bit == LOW)
236
                 CLEAR BIT (data,i);
237
238
             else return 0;
239
          }
240
241
         return 1;
242 | }
243
244 | ISR (TIMER1_OVF_vect)
245 | {
246
          if (++connectionCount >= CONNECTION TIME)
247
248
             connectionCount = 0;
249
250
             stopRX();
251
252 | }
253
```

```
254 | ISR(PCINTO vect)
255 | {
256
         /* Timer setzen, was er bei einem pin change sein soll, 52 astatt 50
           wegen ISR Aufruf Overhead*/
         TCNT0 = 52;
257
258 | }
259
260 | ISR (TIMERO COMPA vect)
261 | {
262
         /* Wenn aktuelles Sample hight ausliest -> aktuelles bit auf HIGH */
263
         if (IS SET(RX PORT,RX PIN))
264
265
             /* Reset timer now, after sampling */
266
             TCNT0 = 1;
267
268
             SET BIT(samples, sampleCount);
269 I
         }
270 I
271 I
         /* sonst aktuelles bit auf LOW setzen */
272 I
         else
273 I
         {
274 I
             /* timer nach sampling zurücksetzen */
275
             TCNT0 = 1;
276
277
             CLEAR BIT(samples, sampleCount);
278
         }
279
280
         /* wenn bit fertig ist -> samplesReady flag setzen */
281
         if (! sampleCount--)
282
         {
283
             samplesReady = 1;
284
             sampleCount = DATA SAMPLES - 1;
285
286 | }
```

5.3.2 Header-File

```
1 |
  | #ifndef __ManchesterRX
3
  | #define __ManchesterRX
4
5
  | #include <stdint.h>
6
  | #define RX DDR DDRB
7
  | #define RX PORT PINB
  | #define RX PIN PB3
9
10 |
11 | #define LED PD7
12 | #define LED PORT PORTD
13 | #define LED DDR DDRD
14
15 | #define HIGH Ob0011
16 | #define LOW 0b1100
18 | #define CONNECTION TIME 77
19
20 | #define BUFFER SIZE 128
21
22 | struct Queue
23 | {
        uint8 t data[BUFFER SIZE];
24
25
26
        uint8_t size;
27 | };
```

```
28
29 | int8_t popQ(struct Queue* queue);
30
31 | void pushQ(struct Queue* queue, const uint8 t c);
32 |
33 | uint8 t interpretSamples(const uint32 t samps);
34
35 | void initRX(void);
36
37 | void startRX (void);
38 | void stopRX (void);
39
40 | uint32 t getSamples (void);
41
42 | uint16 t checksumme (const uint8 t* data, uint16 t bytes);
43 | // Zum Berechnen der Checksumme
44
45 | #endif
```

5.4 Tag

Verwendete Librarys: Matrixtastatur.h und Manchester.h

5.4.1 C-File

```
| #include <avr/io.h>
1
    | #include <avr/interrupt.h>
   | #include <util/delay.h>
4
5
   | #include "../Global/Manchester.h"
6
   | #include "../Global/Matrixtastatur.h"
7
8
9
   | #include "tag.h"
10
11
   | int main(void)
12
   - | - {
13
         unsigned char msg [] = "Text: ";
   14
         initTag();
   15
   16
         unsigned char taste;
   17
   while(1)
18
   19
   20
             taste = getTaste();
   21
             if(taste != 0)
   22
                 sendeDaten(taste,1);
   - 1
23
   - 1
24
         }
   25
   - 1
26
         return 0;
   27
   | }
28
   - 1
29
   | void initTag(void)
30
   1 {
         31
   32
         SET BIT (TX DDR, TX PIN);
   33
34
         /* TCNTO mit clk/8 prescaler einstellen bzw. einschalten */
         SET BIT(TCCR0B,CS01);
    Т
36
    | }
    | uint16_t checksumme(const uint8_t* data, uint16_t bytes)
38
39
    1 {
```

```
40
          uint16_t summe1 = 0xFF;
41
42
          uint16 t summe2 = 0xFF;
43
44
          uint16 t laenge;
45
46
          while (bytes)
47
48
              /* Maximale Länge bevor Overflow ensteht */
49
              laenge = (bytes > 20) ? 20 : bytes;
50
51
              bytes -= laenge;
52
53
              do
54
              {
55
                  summe1 += *(data++);
   - 1
56
                  summe2 += summe1;
   - 1
57
              1
58
59
              while (--laenge);
60
61
              summe1 = (summe1 & OxFF) + (summe1 >> 8);
62
              summe2 = (summe2 & OxFF) + (summe2 >> 8);
63
          }
64
65
          /* Zur Sicherheit unnötiges abschneiden */
66
          summe1 = (summe1 & OxFF) + (summe1 >> 8);
67
          summe2 = (summe2 & OxFF) + (summe2 >> 8);
68
          /* Beiden Summen als 16 Bit Wert zurückgeben*/
69
70
          return summe2 << 8 | summe1;</pre>
71
    | }
72
73
    | void sendeDaten(const uint8 t* data, uint16 t bytes)
74
    1 {
75
          uint8 t i;
76
          uint16 t chksm;
77
78
          /* Checksumme der Daten berechnen */
79
          chksm = checksumme(data,bytes);
80
81
          /* Viele 10s senden um am Empfänger aufs Signal synchronisieren zu
            können */
82
          for(i = 0; i < 75; ++i)
   - 1
83
              sendeByte(0);
    - 1
84
85
          /* Letzte 10s senden und dann zwei 01 Start Impulse */
    - 1
86
          sendeByte(3);
87
88
          /* Daten Byte für Byte senden */
89
          for (i = 0; i < bytes; ++i)</pre>
              sendeByte(data[i]);
90
91
92
          /* Checksumme anhängen, als erstrs oberes dann unteres byte */
   93
   sendeByte((chksm >> 8));
94
          sendeByte((chksm & 0xFF));
95
96
   /* Es werden keine Bits mehr gesendet, aber das letzte Bit muss noch
fertig werden, sonst,
             wenn das letzte Bit HIGH ist, würde es nicht mehr erkannt werden,
weil der TX Pin abgedreht
98 |
             wird nachher -> würde sonst eine 0 werden*/
99
100
          while(TCNT0 < HALF TIME);</pre>
101
```

```
102 |
         /* Sende Pin anschließend auf LOW setzen */
103 |
         CLEAR BIT (TX PORT, TX PIN);
104 | }
105
106 | void sendeByte (const uint8 t byte)
107 | {
108
          int8 t bit = 7;
109
110
          for (; bit >= 0; --bit)
111
          {
112
              if ( IS SET(byte,bit) )
113 I
                  sendeHIGHBit(1);
114 I
115
              else
116
                 sendeLOWBit(1);
117
118 I
         }
119 I
120 | }
121 | void sendeHIGHBit (unsigned char anzahl)
122 | /* Setze Pin auf LOW, warte auf die Mitte der Periode,
123 | * dann wieder HIGH setzen und auf das Ende der Periode warten.
124 | *
         => HIGH Bit laut Manchester Code (01)
125 | */
126 | {
127
          for(int i=0;i<anzahl;i++)</pre>
128
129
                                             // warten
              while(TCNT0 < (BIT TIME/2));</pre>
                                              // Sende PIN auf 0 setzen
130
             CLEAR_BIT(TX_PORT,TX_PIN);
131
             TCNT0 = 0;
132
133
              while(TCNT0 < (BIT TIME/2));</pre>
134
              SET BIT(TX PORT,TX PIN);
                                              // Sende PIN auf 1 setzen
135
              TCNT0 = 1;
136
137 |
138 | }
139
140 | void sendeLOWBit (unsigned char anzahl)
141 | /* Setze auf Pin auf HIGH, warte auf die Mitter der Periode,
      * dann wieder LOW setzen und auf das Ende der Periode warten.
142 |
143 I
         => LOW Bit laut Manchester Code (10)
144 | */
145 | {
          for(int i=0;i<anzahl;i++)</pre>
146 I
147
                                              // warten
148
              while(TCNT0 < (BIT TIME/2));</pre>
              SET_BIT(TX_PORT,TX_PIN);
                                              // Sende PIN auf 1 setzen
149
150
              TCNT0 = 0;
151 I
152
              while(TCNT0 < (BIT TIME/2));</pre>
153 |
              CLEAR BIT (TX PORT, TX PIN);
                                              // Sende PIN auf 0 setzen
154
              TCNT0 = 1;
155 |
          }
156 | }
```

5.4.2 Header-File

```
1  | #ifndef _Manchester_h
2  | #define _Manchester_h
3  |
4  | #include <stdint.h>
5  |
6  | #define TX_PORT PORTB
```

```
8 | #define TX_PIN PB0
9 |
10 | void initTag(void);
11 |
12 | void sendeByte(const uint8 t byte);
13 | //Einzelnes Byte senden
15 | void sendeDaten(const uint8 t* data, uint16 t bytes);
16 | //Daten aus beliebg. vielen Bytes senden
17 I
18 | void sendeHIGHBit(unsigned char anzahl);
19 | // Ein Manchester HIGH senden (01)
20
21 | void sendeLOWBit(unsigned char anzahl);
22 | // Ein Manchester LOW senden (10)
23 I
24 | uint16_t checksumme(const uint8_t* data, uint16_t bytes);
25 | // Zum Berechnen der Checksumme
26 I
27 | #endif
```

6 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Schaltung des Readers (Primär)	. /
Abbildung 2 Schaltung des Tags (Sekundär)	
Abbildung 3 Primär/Sekundär eingespeistes Signal des Funktionsgenerators	
Abbildung 4 Messpunkte Reader Primäreinspeisung	. 9
Abbildung 5 Messpunkte Tag Primäreinspeisung	
Abbildung 6 U1 & U2 (AM Trigger)	
Abbildung 7 U1 & U2 (Normaler Trigger)	10
Abbildung 8 Spannung an Diode 27	11
Abbildung 9 Eingangssignal zu Ausgangssignal	
Abbildung 11 Messpunkte Reader Sekundäreinspeisung	
Abbildung 12 Messpunkte Tag Sekundäreinspeisung	
Abbildung 13 U1 & U2 (AM Trigger)	
Abbildung 14 U1 & U2 (Normaler Trigger)	
Abbildung 15 U3 & U4 (Schmitttrigger)	
Abbildung 16 Eingangssignal zu Ausgangssignal	