Uma Ferramenta Computacional para Simulação de Escoamento Pulsátil em Modelos de Árvores Arteriais 1D

Igor Pires dos Santos

igor.pires@ice.ufjf.br

Orientadores: Rafael Alves Bonfim de Queiroz

& Ruy Freitas Reis





Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional Universidade Federal de Juiz de Fora

20 de setembro de 2021

Modelagem Computacional

Sumário



Introdução

Modelo Matemático

Exemplo

Modelo Computacional

Ferramenta Computacional

Resultados

Dissertação

Cronograma

Introdução



- A construção de modelos de árvores arteriais é importante para a realização de estudos hemodinâmicos. Neste trabalho, apresentam-se:
- (i) um esquema analítico para o cálculo das características locais das ondas de fluxo e pressão em modelos de árvores arteriais 1D
- ▶ (ii) um ambiente computacional desenvolvido para a simulação e visualização dos resultados no tocante à construção de modelos e estudos hemodinâmicos. Os resultados obtidos neste trabalho estão condizentes com dados numéricos relatados na literatura.

Introdução (cont.)



A propagação de ondas em um tubo é governada pela equação de onda para a pressão p(x,t) e volume de fluxo q(x,t), ambas sendo funções no tempo t e coordenada axial x ao longo do tubo.

$$\frac{\partial q}{\partial t} = -cY \frac{\partial p}{\partial x} \tag{1}$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{c}{Y} \frac{\partial p}{\partial x} \tag{2}$$

Introdução (cont.)



▶ Para uma onda harmônica simples Eq.1 e Eq.2 ficam na forma:

$$p = \bar{p}_0 \exp\{i\omega(t - x/c)\} + R\bar{p}_0 \exp\{i\omega(t - 2L/c + x/c)\}$$
(3)

$$q = Y(\bar{p}_0 \exp\{i\omega(t - x/c)\} - R\bar{p}_0 \exp\{i\omega(t - 2L/c + x/c)\})$$
(4)

Introdução (cont.)



- Para definir os valores do coeficiente de reflexão R e pressão média \bar{p}_0 de cada segmento foi utilizado o modelo matemático descrito por Duan & Zamir (1995).
- Este modelo matemático possui uma complexidade pequena e é capaz de ser iterado muito rapidamente para modelos geométricos numerosos.

Modelo Matemático



- ▶ Inicialmente se definem as propriedades características de cada segmento :
- Espessura da parede (h):

$$h = 0.1 \times r \tag{5}$$

► Velocidade de Onda (c):

$$c = \sqrt{\frac{Eh}{\rho 2r}} \tag{6}$$



 \blacktriangleright Velocidade angular (ω):

$$\omega = 2\pi f \tag{7}$$

ightharpoonup Beta (β):

$$\beta = \omega \frac{L}{c} \tag{8}$$

► Admitância Característica (*Y*):

$$Y = \frac{\pi r^2}{\rho c} \tag{9}$$



- ► Caso 2: Ângulo de fase
- ▶ Módulo de Young (E_c):

$$E_c = ||E_c|| \exp\{i\phi\} \tag{10}$$

 \blacktriangleright Ângulo de Fase (ϕ) :

$$\phi = \phi_0 (1 - \exp\{-w\}) \tag{11}$$



- ► Caso 3: Viscoso
- ightharpoonup Velocidade de Onda Viscosa (c_v):

$$c_{\nu} = c\sqrt{\epsilon} \tag{12}$$

Admitância (Y_v) :

$$Y_{\nu} = Y\sqrt{\epsilon} \tag{13}$$



ightharpoonup Alpha (α):

$$\alpha = R\sqrt{\frac{\omega\rho}{\mu}} \tag{14}$$

▶ Fator Viscoso (ϵ) :

$$\epsilon = 1 - F_{10}(\alpha) \tag{15}$$

► Função auxiliar do Fator Viscoso (F₁₀):

$$F_{10}(\alpha) = \frac{2.0}{\alpha\sqrt{i}}(1.0 + \frac{1.0}{2.0\alpha}),\tag{16}$$



- ► Reflection Coefficient «complex» e Admittance «complex»
- ▶ Se folha R = 0, senão $R = \frac{Y (Ye_r + Ye_l)}{Y + (Ye_r Ye_l)}$.
- ► Se folha Ye = Y, senão $Ye = Y * \frac{(1-R\exp\{-2i\beta\})}{(1+R\exp\{-2i\beta\})}$.
- Medium Pressure «complex»
- ► Se raiz $\bar{P} = \bar{P}_0$, senão $\bar{P} = \bar{P}_f * \frac{((1+R_f)\exp\{-i\beta_f\})}{(1+R\exp\{-2i\beta\})}$.




- ► Pressure «complex»
- $P = \bar{P} * (\exp\{-i\beta X\} + R \exp\{-i2\beta\} \exp\{i\beta X\}).$
- Flow «complex»
- $ightharpoonup M = \frac{Y}{Y_r}$

Exemplo



► Considera-se o exemplo de árvore arterial extraído extaído de Duan & Zamir (1995).





Duan & Zamir

A árvore arterial conta com:

- 2 Artérias terminais.
- ▶ 6 segmentos totais (2 pares idênticos).
- lacktriangle Considerando o caso não-viscoso com ângulo de fase $\phi=0$
- Observa-se o acoplamento feito para o caso viscoso e a variação do ângulo de fase.

O exemplo considera ainda o caso viscoso, o não viscoso e $\phi \in 0,4,8,12$. O algoritmo proposto se dividiu em duas partes, a primeira com 7 variáveis a se definir e a segunda com 5. Para demonstrar o modelo matemático o caso não viscoso com $\phi = 0$ foi escolhido.



▶ Parâmetros de Entrada (r(cm),L(cm), ρ (g/cm³),E(g/cm * s²),f(Hz), ϵ , μ 0, ϕ 0)

•
$$f = 3.65$$
Hz, $\epsilon = 0, \mu_0 = 0, \phi_0 = 0$.

$$0 = (r = 0.65), (L = 25), (\rho = 0.96) e (E = 4.8 * 10^6).$$

$$1 = (r = 0.45), (L = 11), (\rho = 1.134) e (E = 10^7).$$

$$2 = (r = 0.3), (L = 12), (\rho = 1.172) e (E = 10^7).$$

$$3 = (r = 0.2), (L = 10), (\rho = 1.235) e (E = 10^7).$$



► Wall Thickness (h)(cm)

- h = 0.1 * r.
- 0 = 0.065.
- 1 = 0.045.
- 2 = 0.03.
- 3 = 0.02.



► Wavespeed (cm/s)

$$C = \sqrt{\frac{Eh}{\rho 2r}}.$$

- 0 = 500.
- 1 = 664.0158940747.
- 2 = 653.1624303415.
- 3 = 636.2847629758.



► Angular Frequency (ang/s)

- $\triangleright \omega = 2\pi f$.
- 0 = 22.9336263712.
- 1 = 22.9336263712.
- 2 = 22.9336263712.
- 3 = 22.9336263712.



► Beta «complex»

$$\beta = \omega \frac{L}{c}$$
.

$$0 = (1.1466813186, 0).$$

$$1 = (0.3799154393, 0).$$

$$2 = (0.4213400790, 0).$$

$$3 = (0.3604302299, 0).$$



► Admittance «complex»

$$Y = \frac{\pi r^2}{\rho c}$$
.

$$0 = (0.0027652560, 0).$$

$$1 = (0.00084485573, 0).$$

$$2 = (0.0003693547, 0).$$

$$3 = (0.0001599158, 0).$$



► Reflection Coefficient «complex»

- ▶ Se folha R = 0, senão $R = \frac{Y (Ye_r + Ye_l)}{Y + (Ye_r Ye_l)}$.
- 0 = (0.6262367793, -0.2822851808).
- 1 = (0.3301552903, -0.2838246367).
- 2 = (0.3957123386, 0).
- 3 = (0, 0).



► Effective Admittance «complex»

- ► Se folha Ye = Y, senão $Ye = Y * \frac{(1 R \exp\{-2i\beta\})}{(1 + R \exp\{-2i\beta\})}$.
- 0 = (0.0066356520, 0.0071130215).
- 1 = (0.0005360764, 0.0005730514).
- 2 = (0.0001850690, 0.0001296261).
- 3 = (0.0001599158, 0).



► Medium Pressure «complex»

$$lackbox{ Se raiz } ar{P} = ar{P}_0$$
, senão $ar{P} = ar{P}_f * rac{((1+R_f)\exp\{-ieta_f\})}{(1+R\exp\{-2ieta_f\})}$.

$$0 = (1.0, 0.0).$$

$$1 = (0.0005360764, 0.0005730514).$$


$$2 = (0.0001850690, 0.0001296261).$$

$$3 = (0.0001599158, 0).$$

Modelo Computacional




Um elemento inteligente (WiseElement) possui duas estruturas básicas. A WiseStructure que representa os dados dispostos no padrão VTK(Visualization Toolkit) e DataStructure que representa os dados abstratos disponíveis na estrutura.






Todos os elementos inteligentes recebem a estrutura básica WiseStructure por herança e requer por meio de funções virtuais a definição de métodos que possibilitem a manipulação dos dados abstratos.






Os elementos inteligentes são regidos por uma máquina de estados, aonde os estados representam condições esperadas do elemento inteligente e as transições indicam ações tomadas com o elemento inteligente.








Neste estado espera-se que um elemento possua consigo ambas as estruturas presentes no elemento inteligente, seus dados abstratos e a estrutura inteligente WiseStructure.



Modelagem Computacional




- O estado *Warming* é equivalente ao estado *Cooling* e *Raw*.
- Estes estados indicam que somente a estrutura inteligente deste elemento está presente. No caso de um elemento no estado Raw, não é esperado que a estrutura completa esteja presente nesta estrutura.
- Os outros estados indicam que o elemento está completamente carregado na estrutura inteligente e aguarda esfriamento ou aquecimento, processo de armazenar e recuperar arquivos em HD.






Espera-se que os elementos neste estado estejam salvos em HD.





Utilizando o padrão de fábricas para criar e manipular elementos inteligentes, o seguinte fluxo de trabalho foi idealizado:






- ▶ A primeira fábrica *WiseElementFactory* é responsável por criar corretamente cada tipo de elemento inteligente.
- ► A fábrica WiselterationFactory tem a função de utilizar os dados abstratos de um elemento inteligente com a finalidade de executar algum algoritmo.
- ► Finalmente, a fábrica *GraphicFactory* gera os objetos capazes de se desenhar com diretivas OpenGL *GraphicObject*.




▶ O objeto inteligente WiseObject é o objeto capaz de executar todo esse fluxo de trabalho.





Cada objeto inteligente contém uma coleção de elementos inteligentes:






- Pode-se criar um objeto inteligente com um elemento inteligente, portanto é possível construir um objeto inteligente à partir de qualquer instância de elemento inteligente e sua fábrica.
- A estrutura *Forno* é um ponteiro para um elemento que estará sempre no estado *Hot*, ele representa o último elemento gerado pela iteração e é utilizado a cada nova iteração.
- ► Finalmente, a estrutura *Freezer* é responsável por armazenar os elementos em cache e manter o seu registro.




É possível também que seja incluída a estrutura de visualização do objeto inteligente:






- Os objetos gráficos são objetos que possuem uma lista de elementos gráficos com valores e é capas de desenhá-los em um quadro OpenGL.
- O modelo gráfico GraphicModel irá manter a coleção de objetos gráficos em memória conforme a necessidade para visualização, mantendo uma quantidade mínima de objetos em memória a todo momento.






Objetos gráficos também possuem uma máquina de estados que dita se a estrutura está presente em memória ou armazenada em cache:





▶ Os elementos gráficos são todas as instâncias que implementam a classe abstrata GraphicElement:






Os elementos gráficos armazenam os pontos necessários para desenhá-lo e um valor associado. Este valor associado corresponde à algum valor armazenado em um ponto, uma linha, uma célula ou um campo da *WiseStructure*.



Os objetos inteligentes *WiseObject* possuem também uma máquina de estados:






- ► Todas as transições de estados e as ações que podem ser executadas sobre um objeto inteligente são interações do usuário. Ao se criar o objeto somente o elemento inicial e sua cópia estarão presentes no *Forno* e no *Freezer*, respectivamente.
- No estado inicial Ready o objeto é capaz de incluir suas fábricas de iteração e gráficas.
- Após a inclusão de uma fábrica de iteração o objeto pode avançar para o estado Set. Neste estado os parâmetros de iteração são adicionados à estrutura WiseStructure e podem ser editados pelo usuário, parâmetros como frequência, viscosidade e ângulo de fase.
- ► Pode-se arbitrariamente definir o fim das iterações e enviar o objeto para o estado *Finished*, que impossibilitará o objeto de continuar iterando.
- Finalmente, todos os estados podem levar ao estado *Crashed* que indica o mau funcionamento do objeto.

Modelagem Computacional Uma Ferramenta Computacional para Simul



► Com todas as estruturas básicas definidas, o pacote de classes que organiza or objetos e elementos inteligentes e suas necessidades intitula-se *WiseThreadPool*.






- ▶ Os objetos e elementos inteligentes organizam-se em projetos inteligentes, *WiseProject*.
- ► A classe *WiseThreadPool* é responsável por alocar estes projetos e receber suas demandas, resfriar ou aquecer objetos. É responsável também pelas demandas feitas pelo usuário através de linhas de comando.




► Cada uma das classes à seguir está contida em uma *thread* própria e tem o próprio *loop* de iteração.






- ▶ Ao receber uma linha de comando o objeto *WiseThreadPool* enviar a mensagem e o projeto atual à uma instância de *WiseConsole*, que é responsável por interpretar o comando.
- Caso seja um processo que utilize o disco rígido, uma instância WiselO será necessária para executar o comando.
- ► Caso seja um processo de iteração, uma instância *WiseProcessor* será utilizada.
- ▶ Para os restantes dos casos a própria classe WiseConsole será utilizada para finalizar o comando. A alteração de parâmetros ou sua escala cai neste último caso.












▶ O resfriamento ou aquecimento de elementos envolve sempre uma instância de WiselO.





- ▶ Um WiseThreadPool irá conter todas as instâncias de WiseIO, WiseConsole e WiseProcessor e está preparado para utilizar mais de uma instância destes objetos por vez.
- Essencialmente isto significa que os objetos e elementos armazenados pelo projeto inteligente, WiseProject, podem ser acessados pelos diferentes processadores independentemente.
- ▶ Isto dá ao usuário uma imensa liberdade na hora de decidir executar algum algoritmo concorrentemente, entretanto requer cuidados especiais na hora de utilizar os objetos.
- Como os objetos podem ser acessados por mais de um processador, eles são bloqueados por uso.

Ferramenta Computacional



- Com a estrutura de dados definida a ferramenta foi dividida em dois ambientes:
- ▶ A interface gráfica *IGU* (Interface Gráfica Universal), que representa o ambiente gráfico da ferramente.
- ► E, o console *InGU*(Interface não-Gráfica Universal), que é um ambiente executado sem interface gráfica e recebe comandos via texto.



O ambiente IngU ao ser executado imprimeno console o cabeçalho do programa e carrega os elementos previamente carregados na ferramenta.



- O comando de ajuda é o primeiro comando da interface e foi feito para listar todas as entradas possíveis do programa.
- ➤ Ao receber este comando a thread WiseConsole envia o texto pré-definido com todos os comandos.

Linha de Comando	help	
Escopo	nenhum	
Thread Responsável	WiseConsole	
Entrada	Nenhuma	

Tabela 1: Descrição do comando ajuda.



Assim como o comando de criação de elementos inteligentes, o comando de criação de objetos irá acessar a fábrica de elementos inteligentes *WiseElementFactory*. É possível criar objetos inteligentes de duas formas: A primeira, utilizando um elemento inteligente; A segunda utilizando os exemplos disponibilizados pela fábrica de elementos inteligentes.

Assim como descrito na Seção ??, ao criar um objeto inteligente, um elemento inteligente é adicionado à estrutura do *Forno*, enquanto um Clone é acoplado ao *Freezer*;




56 / 66

	object create <object_name> <element_name></element_name></object_name>		
Linha de Comando	object create <type> <example> <name> <element_name> [ARGS]</element_name></name></example></type>		
Escopo	OBJECT		
Thread Responsável	WiseConsole		
	<object_name></object_name>	Nome do objeto à ser criado.	
Entrada	<element_name></element_name>	Nome do elemento à ser utilizado na criação ou do elemento à ser criado a partir do exemplo.	
	<type></type>	Tipo de elemento inteligente à ser criado.	
	<name></name>	Nome do exemplo de elemento inteligente à ser criado.	
	[ARGS]	Individualmente, as fábricas podem receber parâmetros para a criação de elementos.	


Tabela 2: Descrição do comando para criar objetos inteligentes.

Resultados







































Dissertação



- ► Ferramenta Computacional
- Estrutura de dados
- dividir em elemento inteligente, objeto inteligente e objeto gráfico?
- ► (Sinais e slots, paralelização)
- Lista de comandos
- Interface gráfica
- ► Resultados
- ► Fluxo
- Pressão
- ► Conclusão

Cronograma



► Mar: Ajustes dissertação + Fim da dissertação

► Abr: Ajustes finais

► Mai: Ajustes finais