# รายงาน Assignment

วิชา 240-228 Digital Microcontrollers


ชื่อ นกฤช สกุล กรีไชยชนะ รหัสนักศึกษา 6510110212

Section 02

หัวข้อ Assignment ออกแบบวงจรเพื่อประยุกต์ใช้งาน AVR

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#### Schematic Diagram



ออกแบบวงจรเพื่อประยุกต์ใช้งาน AVR กำหนดให้วงจรจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- ✓ ต้องมีการใช้งานพอร์ตของเอวีอาร์อย่างน้อย 2 พอร์ต (14-Ports)
- ✓ มีการรับอินพุตอย่างน้อย 5 บิต (6-bit)
- ✓ มีการส่งเอาต์พุตอย่างน้อย 5 บิต (8-bit)
- ✓ มีการรับอินพุตด้วยวิธีการอินเตอร์รัพต์อย่างน้อย 1 บิต (2-bit-polling)

วีดีโอการทำงานจริง (INC, DEC) => https://youtu.be/40ZCoGelZ7Y?feature=shared

#### Assembly Code


```
; สำหรับเก็บสถานะจาก PINC
.def MODE = R18
                                 ; สำหรับกำหนด I/O port
.def TMP1 = R20
                                 ; สำหรับอ่านค่า BCH จาก Switch
def TMP2 = R21
.def INCDEC = R22
                                 ; สำหรับบันทึกค่าเลขปัจจุบัน
                                 ; ใช้เป็นพารามิเตอร์นำเข้า
.def INPUT BCH = R25
                                 : ใช้เป็นพารามิเตอร์ส่งออก
.def OUTPUT7SEG = R25
                                 ; เริ่มการทำงานแบบ CodeSegment
.cseg
                                 ; ให้ Pointer ชี้ไปที่ตำแหน่ง 0x0000 ใน memory
.org 0x0000
:-----
start:
                                 : ตั้งจำนวน port-b ที่จะใช้ (a, b, c, d, e, f)
      ldi
             TMP1, 0b00111111
             DDRB, TMP1
      out
                                 ; ตั้งจำนวน port-d ที่จะใช้ (g, dp)
      ldi
             TMP1, 0b11000000
             DDRD, TMP1
      out
                                 ; ตั้งจำนวน port-c ที่จะใช้ (PC0-PC3 as Input-BCH),
             TMP1, 0b11000000
      ldi
                                                   (PC4-PC5 as Input-Mode)
      out
             DDRC, TMP1
             R25, R25
                                 ; กำหนดค่าเริ่มต้นของ INPUT, OUTPUT เป็น 0
      eor
                                 ; กำหนดค่าเริ่มต้นของ INC, DEC เป็น 0
             R22, R22
      eor
loop:
      rcall
             MCHECK
                                 ; ตรวจสอบสถานะ Switch-2
      rcall
             SELECT
                                 ; เลือก mode การทำงาน
      rjmp
             loop
MCHECK:
                                 ; บันทึกค่า SW2 จาก PD4
             MODE, PINC
      in
                                 ; เลื่อนบิตไปขวา
      lsr
             MODE
                                 : เลื่อนบิตไปขวา
             MODE
      lsr
                                 ; เลื่อนบิตไปขวา
             MODE
      lsr
                                 ; เลื่อนบิตไปขวา
             MODE
      lsr
                                 ; กรองให้เหลือแค่ INPUT ของ Mode (PC4-PC5)
      andi
             MODE, 0x03
```

```
SELECT:
                  MODE.
                                     0x00
                                              ; Switch-2 ปิดหมด
         cpi
                                              ; อ่านค่า BCH จาก Switch-1
                  READ SW
         breq
                                              ; เช็คต่อว่าสถานะ Switch-2 เป็นอะไร
         rcall
                  INC MODE
         rjmp
                  loop
INC MODE:
                                              ; Switch-2 เปิดอันแรก
                                     0x01
                  MODE,
         cpi
                                              ; แสดงการเพิ่มขึ้นจาก 0-F ทีละ 1
                  INCREASE
         breq
                                              ; เช็คต่อว่าสถานะ Switch-2 เป็นอะไร
         rcall
                  DEC MODE
         rjmp
                  loop
DEC_MODE:
                                              ; Switch-2 เปิดอันที่สองเปิด
                  MODE,
                                     0x02
         cpi
                                              ; แสดงการเพิ่มลดจาก F-0 ทีละ 1
                  DECREASE
         breq
                                              ; Switch-2 เปิดทุกอันให้อ่านค่า BCH จาก Switch-1
         rcall
                  READ SW
                  loop
         rjmp
READ_SW:
                  INPUT FILTER
                                              ; กรองเอาแค่ PB0-PB3
         rcall
                                              ; แสดงผลไปยัง 7-SEG
         rcall
                  Display
                  READ_SW
         rjmp
INPUT_FILTER:
                                              ; นำค่าที่อ่านจาก PC0-PC3 มากรองแค่ 4 บิตแรก
                  TMP2,
                                     PINC
         in
                                              ; ເຫີນ 0b00001111
         ldi
                  INPUT_BCH,
                                     0x0F
                                              ; ลบค่าบิตสูงออก
                  INPUT_BCH,
                                     TMP2
         and
         ret
INCREASE:
                                              ; ตรวจว่าปัจจุบันเกิน F ไหม
         cpi
                  INCDEC,
                                     0x0F
                                              ; มากกว่า F ทำการรีเซ็ตค่า
         breq
                  INC_REST
                                              ; น้อยกว่า F ให้เพิ่ม +1
         inc
                  INCDEC
                                     INCDEC ; อัพเดตเลขปัจจุบัน
                  INPUT BCH,
         mov
                                              ; นำผลลัพธ์ไปแสดงบน 7-Seg
                  Display
         rjmp
INC REST:
                                              ; เปลี่ยนให้เป็น 0
         ldi
                  INCDEC,
                                     0x00
                                     INCDEC ; อัพเดตเลขปัจจุบัน
         mov
                  INPUT BCH,
                                              ; นำผลลัพธ์ไปแสดงบน 7-Seg
         rjmp
                  Display
```

```
DECREASE:
                                              ; ตรวจว่าปัจจุบันเป็น 0 ไหม
                  INCDEC.
                                     0x00
         cpi
                                              ; มากกว่า 0 ทำการรีเซ็ตค่า
                  DEC REST
         breq
                                              ; น้อยกว่า 0 ให้ลด -1
         dec
                  INCDEC
         mov
                  INPUT BCH,
                                    INCDEC ; อัพเดตเลขปัจจุบัน
                                              ; นำผลลัพธ์ไปแสดงบน 7-Seg
         rjmp
                  Display
DEC REST:
                                              ; เปลี่ยนให้เป็น F
         ldi
                  INCDEC, 0x0F
                                    INCDEC ; อัพเดตเลขปัจจุบัน
         mov
                  INPUT BCH,
                                              ; นำผลลัพธ์ไปแสดงบน 7-Seg
                  Display
         rjmp
Display:
                                              ; แสดงผลลัพธ์บน 7-Seg
                  DISP_7SEG
         rcall
                                              ; หน่วงเวลา 0.5 วินาที
         rcall
                  DELAY 500MS
         rjmp
                  loop
DISP 7SEG:
                                             ; แปลง bits เป็นสัญญาณขาของ 7-Seg
                  BIN TO 7SEG
         call
                                              ; ส่งสัญญาณขา PB (a - f)
                  PORTD, OUTPUT7SEG
         out
                  PORTB, OUTPUT7SEG
                                              ; ส่งสัญญาณขา PD (g, dp)
         out
         ret
BIN_TO_7SEG:
                                              : เก็บค่าของเรจิสเตอร์ ZL ไว้ในสแต็ก
      push
                  ZL
                                              : เก็บค่าของเรจิสเตอร์ ZL ไว้ในสแต็ก
                  ZH
      push
                                              ; เก็บค่าของเรจิสเตอร์ RO ไว้ในสแต็ก
                  R0
      push
                                              ; ตั้งให้เรจิสเตอร์ RO มีค่าเท่ากับศูนย์
     sub
                  R0,
                                    R0
                  LOOK_TABLE
                                              ; กระโดดข้ามตารางค้นหาไปยังป้าย LOOK_TABLE
      rjmp
:---ส่วนนี้ของโปรแกรมเป็นการเก็บตารางค้นหาของค่ารหัสการติดดับของแอลอีดีชนิด 7-Segment---:
TB 7SEG:.DB 0b00111111, 0b00000110
                                              : 0 และ 1
         .DB 0b01011011, 0b01001111
                                              ; 2 และ 3
         .DB 0b01100110, 0b01101101
                                              ; 4 และ 5
         .DB 0b01111101, 0b00000111
                                              ; 6 และ 7
         .DB 0b01111111, 0b01101111
                                              ; 8 และ 9
         .DB 0b01110111, 0b01111100
                                              ; A และ B
         .DB 0b00111001, 0b01011110
                                              ; C และ D
         .DB 0b01111001, 0b01110001
                                              ; E และ F
         .DB 0b01001001, 0b00110110
                                              ; special value
```

```
LOOK TABLE:
                           low(TB 7SEG*2) ; บรรจุค่าตำแหน่งใบต์ต่ำของ TB 7SEG ใส่ ZL
                  ZL,
         ldi
                           high(TB 7SEG*2) ; บรรจุค่าตำแหน่งไบต์สูงของ TB 7SEG ใส่ ZH
         ldi
                  ZH,
                                             ; บวกค่า ZL ด้วยค่ารหัสบีซีดีอินพุต
                           INPUT BCH
         add
                  ZL,
                                             ; บวกค่าที่อาจมีการทดใน Carry ใส่ใน ZH
         adc
                  ZH,
                                             ; อ่านหน่วยความจำโปรแกรมที่ Z ชื้อยู่ใส่ใน R0
         lpm
                                             ; ส่งค่าใน R0 ไปยังเรจิสเตอร์สำหรับคืนค่า
                  OUTPUT7SEG,
                                    R0
         mov
                                             ; อ่านค่าเก่าของ R0 คืนมาจากสแต็ก
                  R0
         pop
                                             ; อ่านค่าเก่าของ ZH คืนมาจากสแต็ก
                  ZΗ
         pop
                                             ; อ่านค่าเก่าของ ZL คืนมาจากสแต็ก
                  ZL
         pop
         ret
        -----ซับรูทีนสำหรับหน่วงเวลา 10 มิลลิวินาที (CPU 16 MHz)------;
DELAY10MS:
                  R16
         push
         push
                  R17
                           0x00
         ldi
                  R16,
LOOP2: inc
                  R16
         ldi
                  R17,
                           0x00
LOOP1: inc
                  R17
                  R17,
                           249
         cpi
                  LOOP1
         brlo
         nop
                  R16,
                           160
         cpi
                  LOOP2
         brlo
                  R17
         pop
                  R16
         pop
         ret
;------ซับรูทีนสำหรับหน่วงเวลา 500 มิลลิวินาที (CPU 16 MHz)------;
DELAY 500MS:
         ldi
                  R16, 50
                                   ; 100 \times 10 milliseconds = 500 milliseconds
delay loop:
                                 ; เรียกใช้ซับรูทีน DELAY10MS
                  DELAY10MS
         rcall
                                    ; ลดค่า R16 ลงทีละ 1
         dec
                  R16
                                  ; เมื่อครบรอบตามที่กำหนดเป็นการจบ Delay
                  delay_loop
         brne
```

#### **Flowcharts**



### <u>การทำงานของโปรแกรมควบคุมอย่างละเอียด</u>

เมื่อเริ่มต้นจะกำหนด Register ที่ใช้ 4 ตัวคือ

- R18 = MODE = สำหรับเก็บสถานะจาก PINC
- R20 = TMP1 = สำหรับกำหนด I/O port
- R21 = TMP2 = สำหรับอ่านค่า BCH จาก Switch
- R22 = INCDEC = สำหรับบันทึกค่าเลขใน Subroutine INC, DEC
- R25 = INPUT\_BCH = OUTPUT7SEG = ใช้เป็นพารามิเตอร์นำเข้าและส่งออก 7-Segment


จากนั้นจะโหลดค่าเข้าไปใน R20 เพื่อกำหนดการใช้งาน PORT-C ,PORT-B, PORT-D และทำการเคลียร์ ค่าของ R25, R22 ก่อนจะเริ่มเข้าสู่การทำงาน เมื่อเข้ามายัง Loop จะเริ่มจากการตรวจสอบค่าจาก Switch-2 ที่เชื่อมต่อกับ PC4, PC5 โดยที่สองพอร์ตนี่จะทำหน้าที่เป็นอินเตอร์รัพต์แบบ Polling ขนาด 2 บิตที่จะเปลี่ยน โหมดการทำงานได้ทั้งหมด 3 แบบ ในการเลือกโหมดการทำงาน MCHECK จะรับค่าจาก PINC มาทั้งหมด ก่อนจะทำการเลื่อน BIT ทั้งหมดไปทางขวาสี่ครั้ง เนื่องจาก Switch-2 นั้นทำงานอยู่ในบิตสูง แล้วบันทึกค่า Switch-2 เก็บไว้ใน R18 แล้วกลับไปยัง Loop จากนั้นเรียกใช้ SELECT เพื่อนำค่าจาก R18 ไปเทียบว่าจะได้ ไปทำงานต่อที่ Subroutine ไหน

- ถ้า R18 (MODE) = 0x00 จะถูก branch ไปที่ READ SW ถ้าไม่จะถูก Branch ไปยัง INC MODE
- ถ้า R18 (MODE) = 0x01 จะถูก branch ไปที่ INCREASE ถ้าไม่จะถูก Branch ไปยัง DEC\_MODE
- ถ้า R18 (MODE) = 0x02 จะถูก branch ไปที่ INCREASE ถ้าไม่จะถูก Branch ไปยัง READ\_SW

ในกรณีที่ถูก Branch ไปที่ READ\_SW ค่าที่อ่านได้จาก PINC จะถูกกรองด้วย INPUT\_FILTER ที่ค่าของ PINC จะถูก Copy ไปยัง R21 จากนั้นจะถูก AND ด้วย 0x0F ใน R25 เพื่อกรองเอาแค่บิตต่ำส่งไปยัง Display เพื่อแสดงผลบน 7-Segments แล้วกลับไป Loop อีกครั้ง

ในกรณีที่ถูก Branch ไปที่ INCREASE หรือ DECREASE จะไม่มีการอ่าน PINC แต่ค่าที่นับจะถูกเก็บไว้ใน R22 ในตอนเริ่มต้น Subroutine จะตรวจสอบก่อนว่า R22 นั้นเป็นค่าที่ตรงเงื่อนไขการ REST ไหมถ้าใช่ R22 ก็จะถูก RESET เป็น 0 หรือ F แล้วส่งไปยัง R25 เพื่อแสดงผลบน 7-Segments แล้วกลับไป Loop อีกครั้ง แต่ถ้าไม่เข้าเงื่อน R22 ก็จะถูกเพิ่มค่าหรือลดค่าทีละ 1 แล้วส่งไปยัง R25 เพื่อแสดงผลบน 7-Segments จนกระทั่ง R22 ตรงกลับเนื่องไขการ RESET หรือไม่ก็ MODE นั้นถูกเปลี่ยนไป โดยที่ค่าใน R22 จะยังคงเดิม ทำให้สามารถเห็นค่าเดิมเพิ่มหรือลดได้ อย่างต่อเนื่อง

# <u>ผลการทำงานของวงจรจริง</u>



# <u>ผลการทำงานของวงจรจริง</u>

