# LightOrgan

## Arduino audio-lichtorgel

#### Door:

- Milan Willems milan.willems@student.ap.be (mailto:milan.willems@student.ap.be)
- Kevin van de Mieroop <u>kevin.vandemieroop@student.ap.be</u> (mailto:kevin.vandemieroop@student.ap.be)
- Michiel Mulder michiel.mulder@student.ap.be (mailto:michiel.mulder@student.ap.be)

#### Leerkracht

- Patrick Van Houtven patrick.vanhoutven@ap.be (mailto:patrick.vanhoutven@ap.be)
- Marc Smets marc.smets@ap.be (mailto:marc.smets@ap.be)

### Opgave

- 1. Ontwerp een systeem waarbij een geluidssignaal gesampeld wordt met een sampelfrequentie van 16 kHz. Sla de sampelwaarden op in het geheugen(SPI).
- 2. Bouw een lichtorgel met 3 kanalen: 0Hz-750Hz, 800Hz-2kHz en 2050Hz-8kHz. De weergave gebeurt door middel van LED's. De intensiteit van waarmee de led brandt moet overeenkomen met de gemiddelde amplitude binnen de betreffende frequentieband..
- 3. Genereer een echosignaal.
- 4. Bouw een uitbreidingsschakeling voor de Arduino microcontroller zodat het gesampelde signaal via een digitaal-analoog conversie kan weergegeven worden via luidsprekers. Los deze opgave op via simulatie in SCILAB en via een praktische verwezenlijking met een Arduino Due microcontroller.

#### Simulatie

Ons lichtorgel of *lightorgan* heeft als doel een inkomend signaal op te delen in drie frequentieklassen om zo drie verschillende LED's aan te sturen. Dit doen we met behulp van een *lowpass*-, *bandpass*- en *highpass*-filter. Deze zullen respectievelijk werken op frequenties 0Hz tot 750Hz, 800Hz tot 2kHz en 2.05kHz tot 8kHz. In dit deel beschrijven we hoe de simulatie in scilab gebeurt voor deze filters.

Als signaal hanteren we .wav-geluidsbestand. Specifieker is dit .wav-bestand afkomstig van het bekende youtube filmpje 'Double rainbow guy' (https://www.youtube.com/watch?v=99E9fDgZZuE).

## Inlezen geluidssignaal

File: /scilab/loadwave.sce

Het inlezen van het geluidssignaal gebeurt door de wavread() -functie in scilab. <u>wavread</u> (<a href="https://help.scilab.org/docs/6.0.0/en\_US/wavread.html">https://help.scilab.org/docs/6.0.0/en\_US/wavread.html</a>) geeft een output in y (gesamplede data), Fs of frequentie in Hertz en bits of het aantal bits per sample gebruikt om de data in de file te encoden.

[y,Fs,bits] = wavread(rainbow);

De uitgelezen data komt in y. De frequentie Fs bedraagt zoals bij de meeste soundfiles 44.1kHz. De bits zijn de quantisatiebits, gebruikt bij het encoden van dit signaal. Deze laatste hebben we niet nodig in onze simulaties. De parameter rainbow die we meegeven in wavread bevat de locatie van het wav-bestand (bv. "C:/User/username/Documents/rainbow.wav").

Fs bevat een frequentie van 44.1kHz. Deze sample rate zetten we om naar 16kHz met behulp van de <a href="intdec">intdec</a> (https://help.scilab.org/docs/6.0.0/en\_US/intdec.html)-functie. Deze beoogt het veranderen van de sample rate van een signaal. Hierbij geven we het signaal als eerste parameter, samen met de conversie factor voor het nieuwe signaal.

```
conversion_factor = 16000/Fs;
y2 = intdec(y,conversion_factor);
```


Om het y2 -signaal decomposeren naar zijn sinusoïdale componenten gebruiken we <u>fft</u> (<a href="https://help.scilab.org/docs/6.0.0/en\_US/fft.html">https://help.scilab.org/docs/6.0.0/en\_US/fft.html</a>)-functie. Verder hebben we ook een frequentievector nodig om het omgevormde signaal correct te plotten.

```
Frequentie_FFT = abs(fft(y2));
Fv = 16000*(0:(y2_size/2))/y2_size;
//...
plot(Fv,Frequentie_FFT(1:n), "g");
```

#### Signaal resultaten


Wanneer we y plotten bekomen we volgend signaal:

```
[y,Fs,bits] = wavread(rainbow);
```




Na de aanpassing van de sample rate naar 16kHz, bekomen we voor y2:

```
conversion_factor = 16000/Fs;
y2 = intdec(y,conversion_factor);
```



## Beide plots:



We spelen het signaal ook af met behulp van <code>playsnd()</code> , om te verifiëren of het bestand correct is ingeladen.

playsnd(y2, 16000);

## Filters

#### • Lowpass filter of laagdoorlaatfilter


File: /scilab/lowpass.sce

Om er voor te zorgen dat de lage frequenties worden afgezonderd voor de groene LED, gebruiken we een laagdoorlaatfilter. Deze snijdt de frequenties vanaf 750Hz af, opdat we enkel deze van 0 tot 750Hz krijgen.


De filters kunnen we simuleren met behulp van de <u>wfir (https://help.scilab.org/docs/6.0.0/en\_US /wfir.html)</u>-functie:


Syntax: [wft,wfm,fr]=wfir(ftype,forder,cfreq,wtype,fpar) - wft = time domain filter coefficients - wfm = frequency domain filter respons on grif fr - fr = frequency grid Met de volgende parameters: - ftype for low-pass filter is 'lp' ('hp' voor high-pass en 'bp' band pass) - forder - cfreq = cutoff bij lpf = 750Hz => [0.5:0.5]-schaal: 750/16000 = 0.046875. - wtype = window type - fpar = window parameters


Om het signaal uit ons loadwave.sce bestand te gebruiken zetten we het signaal om in zijn sinusoidale componenten aan de hand van de fast fourrier transform functie: fft . Dit geef het signaal in zijn frequentiedomein.



#### Tezamen:








Met wfir bepalen we de filtercoëfficienten, -amplitude en frequentie:

```
[LD_coeff,amplitude,f] = wfir("lp",1600,[0.047 0],"hm", [0 0]);
```

De 3 waardes die we als output krijgen van de wfir -functie zetten we om naar 'scilab-formaat' zodat deze gebruikt kan worden door de flts() formaat:

```
LD_polynoom = poly(LD_coeff, 'z', 'coeff');
LD_functie = horner(LD_polynoom, 1/%z);
LD_lineair = syslin('d', LD_functie);
LD_output = flts(Frequentie_FFT, LD_lineair);
```

Zo krijgen we de afsnijfrequentie van de lowpassfilter te zien op onze niet-periodieke waardes van ons signaal (na de Fourier transformatie).



#### • Highpass filter of hoogdoorlaatfilter


File: /scilab/highpass.sce

De highpass filter kunnen we analoog met de lowpass filter instellen. We specifieren in de wfir dat het gaat om de highpass met 'hp'. De console meldt dat de filter order oneven moet zijn. We gebruiken hier dus 1601.

Verder gebruiken we als frequentieparameter: 2050/16000 = 0.128125

De wfir -functie ziet er voor de hoogdoorlaatfilter als volgt uit:

Zo krijgen we de afsnijfrequentie van de highpass filter te zien in het frequentiedomein.




## • Bandpass filter of banddoorlaatfilter

File: /scilab/bandpass.sce


Hetzelfde geldt voor de bandpass filter. Bij de bandpass moeten we echter wel twee frequentieparameters specifieren: +800/16000 = 0.05 + 2000/16000 = 0.125

De wfir -functie ziet er als volgt uit:


Met het resultaat:





Alle filters samen geeft:



## Met alle signalen tezamen:







## Multisim


## • Lowpass filter of laagdoorlaatfilter

Een low-pass filter om de lage frequenties door te laten: cut-off frequentie van 750Hz \* Formule fc =  $1/2\pi RC$  komt uit op een weerstandswaarde van  $220\Omega$  en een condensator van  $1\mu F$ 

$$Fc = 1/2\pi RC --> RC = 1/2\pi fc$$

 $--> R = 220\Omega$ 

--> C =  $1\mu$ F




#### • Highpass filter of hoogdoorlaatfilter

Een high-pass filter om alle frequenties boven 800Hz door te laten

$$Fc = 1/2\pi RC --> RC = 1/2\pi fc$$

- $--> R = 750\Omega$
- $--> C = 0.1 \mu F$



#### • Bandpass filter of banddoorlaatfilter


Een band-pass filter om de middelmatige frequenties op te vangen: frequenties tussen 800Hz en 2kHz

Low cutoff Fc = 
$$1/2\pi$$
RC --> RC =  $1/2\pi$ fc

- $--> R = 2k\Omega$
- --> C = 100nF

High cutoff Fc =  $1/2\pi RC -> RC = 1/2\pi fc$ 

- $--> R = 80k\Omega$
- --> C = 1nF



#### • Dit alles in één opstelling

