IEEE-TPEL

# $\begin{array}{ll} \Phi \, \text{IEEE Transactions on} \\ & \text{电力电子} \end{array}$

## 配备 lcl 的高速永磁同步电机的鲁棒二自由度电流控制策略

Journal:	IEEE Transactions on Power Electronics			
Manuscript ID	TPEL-Reg-2024-01-0007			
Manuscript Type:	Regular Paper (S1)			
Date Submitted by the Author:	02-Jan-2024			
Complete List of Authors:	Shi, Longhao; Southeast University, Cheng, Chenwen; Southeast University, Hu, Mingjin; Southeast University, Hua, Wei; School of Electrical Engineering, Southeast University, Lu, Chunyu; Southeast University			
Keywords:	Active damping, Digital control, AC motor drives, Passive filters			

SCHOLARONE" 手稿

>将这一行替换为您的稿件 id 号(双击此处编辑)<

## 配备 lcl 的高速永磁同步电机的鲁棒二自由度电流 控制策略

石龙浩,程晨文,胡明民,IEEE 学生委员,哈威,IEEE 高级委员,卢春雨

摘要对于采用电感-电容-电感(LCD)装置的高速永磁同步电机(LCL-HSPMSM),同步转机架内的负谐振频率会影响调速系统的鲁棒性,这方面的研究很少。本文提出了一种两自由度(2DOF)电流控制策略,该策略通过最大化全局稳定裕度来获得强鲁棒性。首先,建立了 LCL-HSPMSM 离散时域数学模型,在此基础上分析了正负共振频率对系统稳定性的影响。Secondry,提出了一种新的电机电流反馈 LCL-HSPMSM2DOF控制策略,该策略引入相位增益以实现最大的全局稳定裕度。前馈控制器提供了一个额外的自由度,以减少数据轴电流之间的耦合,这与常规控制策略不同。因此,对参数失配具有较强的鲁棒性,并详细描述了鲁棒控制策略的参数确定过程。最后在60kr/min LCL-HSPMSM 样机上进行了鲁棒控制策略的实验验证,其中关键参数的变化范围为标称值的 0.3~3 倍。

索引术语-lcl 滤波器,HSPMSM,鲁棒性,离散时间,同步旋转框架,复杂向量,前馈。

#### 我的介绍。

速表面贴装永磁同步电动机(hspmsm)由于其卓越的功率 密度和效率,在工业应用中得到了广泛的应用。然而, 小的电机电感会导致显着的电流波动,从而导致额外的 功率损失和转矩波动。为了解决这个问题,可以在逆变器和电 机之间实现 LCL 滤波器,如图 1 所示。尽管如此,LCL 滤波 器的高阶特性显著增加了系统的复杂性,给控制器设计带来了 挑战。特别是,LCL 电路引入的共振峰值可能会影响电流控 制 lop 的稳定性[1, [2]。而且,系统参数在不同的运行条件下 变化很大,对控制器设计要求有很强的参数鲁棒性。

接下来的几个段落应该包含运动员的当前从属关系,包括当前地址和 e-mai。例如,First A.作者就职于美国国家标准与技术研究院,Boulder, Co 80305USA(e-mail: author@bulder.nist.gov)。

二、小作者就职于 Rice University, Houston, TX 77005USA。现就职于科罗拉多州立大学物理系,USA 柯林斯堡,CO 80523 (e-mail: author@lamar.colostate.edu)。




图 1 LCL-HSPMSM 系统系统框图。

为了有效解决谐振问题,已有大量研究致力于开发主动阻尼(AD)策略,可归纳为谐振极抵消[3-[6]、虚拟电阻[7]-[111]、全状态反馈控制(FSFC)[12]-[16]和基于滤波器的阻尼[17]-[20]。谐振极消除方法包括陷波滤波器[3]、加权平均电流(WAC)控制[4]和电容电压反馈[5]。级联陷波滤波器是一种直接的消除谐振极的方法,通过将北频精确地设置在谐振频率上。通过合理配置 WAC 的权重系数或电容反馈系数,也可以消除谐振极。但是,这些方法要求谐振频率的准确值,当参数失配发生时,阻尼效果会严重恶化,表明鲁棒性较弱[6]。目前常用的虚电阻 AD 法,主要通过比例电容电流反馈来实现[7],[8]。然而,这种方法的有效性受到固有的数字计算延迟的严重影响。为了解决这个问题,通过减少计算延迟[9]或修改反馈策略[10],[11]进行了一些改进。然而,鲁棒性仍然受到数字延迟的限制,并且对额外电容器电流测量的要求会导致额外的成本。

FSFC 方法可以通过任意极点配置实现鲁棒性[12],[13]。然而,这种方法需要对所有状态进行代价高昂的测量。引入状态观测器允许仅用单个传感器实现全状态反馈[14],[15]。此外,还引入了一个单传感器阻尼框架,在不需要观测器的情况下,通过单个传感器实现等效的任意极点配置[16],[21]。然而,这些方法严重依赖于系统参数,参数不匹配会降低系统的鲁棒性,尤其是在有状态观测器的情况下。基于滤波器的阻尼方法似乎是实现高参数鲁棒性的合适方法,因为控制器

设计对系统参数相对不敏感。对于电机侧电流或电网侧电流反馈系统,通过在谐振频率中引入额外的相位滞后来抑制谐振。为了实现这一目标,采用了各种方法,包括使用一阶低通滤波器(LPF)、二阶 LPF[17]和引入额外延迟[18]。此外,陷波滤波器由于其陷波频率左侧的相位滞后特性,也可以作为 LPF[19]。总的来说,上述方法大多建立在并网应用的静止坐标上。对于 LCI-HSPMSM 系统,通常将电机电流控制器设计在同步旋转框架中,以改善电流暂态性能。在以往的研究中,引入了带陷波滤波器阻尼的动态解耦控制器来实现动态解耦[20]。然而,在这种方法中忽略了旋转框架中潜在的负共振频率,这可能导致不稳定问题。因此,该方法的鲁棒性也受到限制。本文全面分析了负谐振频率的影响,提出了同步旋转框架内的二自由度控制策略,以保证整体稳定性。本文的主要贡献可归纳为以下几点:

1)提出了一个同时考虑负频域和正频域的更合适的指标来评估 全局稳定裕度。

2)引入相位增益来增强全局稳定性,从而实现对不同系统参数的强鲁棒性。

3)通过前馈控制器提供的附加自由度来解决 dq 轴中电流的耦合效应。

最后,在 15kHz 的采样频率下,将测试 HSPMSM 驱动至 60 kr/min (1000Hz),验证了所提控制策略的有效性。在实验中验证了鲁棒性,所有系统参数的变化范围为其标称值的 0.3 至 3 倍。

TABLEI LCL-HSPMSM 的关键参数

Symbol	Parameter	Value	
R	winding resistance	$0.02\Omega$	
$L_1$	inductance at the inverter side	60uH	
$L_{2o}$	inductance at the machine side	50uH	
$L_s$	inductance of the machine	11uH	
C	capacitor of LCL filter	60uF	
$f_{res}$	resonance frequency	3736Hz	
$U_{dc}$	DC bus voltage	60V	
$f_s$	sampling frequency	15kHz	
$f_{sw}$	switching frequency	15kHz	
$\psi_f$	flux linkage	1.02mWb	
$P_r$	pole pairs	1	
$n_N$	rated speed	60000rpm	
$f_e$	rated electrical frequency	1000Hz	

#### 2。基于离散时间模型的稳定性分析

本节将在离散时间域中对 LCL-HSPMSM 系统进行建模。系统的示意图如图 1 所示,包括三相逆变器、LCL 滤波器和HSPMSM。逆变器侧电感定义为 l,滤波电容定义为 c,电机侧电感定义为 Lz,由滤波器电感 Lzo 和电机电感 Ls 组成。R为绕组电阻。表 1 列出了所有参数,这些参数将用于本文的分析以及第六节的实验。

## A.离散模型

电机电流在静止坐标系中的连续时间传递函数推导为

$$G_{ps}(s) = \frac{i_2(s)}{u_1(s)} = \frac{1}{R + (L_1 + L_2)s + L_1 CRs^2 + L_1 L_2 Cs^3}$$
(1)

对配备 lcl 的 HSPMSM 系统进行精确建模对于电流控制器的设计至关重要。物理系统在离散域的变换可以通过使用零阶保持器方法来完成。然而,由于离散化结果的复杂性,在以往的研究中,电阻通常被忽略[22),[23]。本文介绍了一种近似离散化方法,该方法产生了一个相对简化的模型,以实现考虑 R 的更精确的离散模型。

首先,连续域中的传递函数 Gy(s)可以近似地分为低频和高频分量,它们由

$$G_{ps}(s) \approx G_{psl}(s) + G_{psh}(s)$$

$$G_{psl}(s) = \frac{1}{R + (L_1 + L_2)s}, G_{psh}(s) = -\frac{1}{L_1 + L_2} \frac{s}{s^2 + \omega_{res}^2}$$
(2)

其中 Gpst (5), Gpsh (s)为低频和高频分量,or = 27 fe - V(t2) (L2) 为 自 然 共 振 频 率 。 与 之 前 的 模 型 (Gp(s)=1/(t+tL)[19]相比,通过考虑 Grs(s)中的绕组电阻,本文提出的模型在低频处保留了更精确的极。通过用零阶保持方法离散分离模型,可以得到一个具有延迟的

$$G_{ps}(z) = z^{-1}(G_{psl}(z) + G_{psh}(z))$$
 (3)

在哪 里

精确模型

$$G_{psl}(z) = \frac{1 - e^{-\frac{R}{L_1 + L_2}T_s}}{R} \frac{1}{z - e^{-\frac{R}{L_1 + L_2}T}}$$

$$G_{psh}(z) = -\frac{(z - 1)\sin(\omega_{res}T)}{\omega_{res}(L_1 + L_2)(z^2 - 2z\cos(\omega_{res}T) + 1)}$$
(4)

进一步,通过频移 z-zdo',可以得到同步旋转框架中的传递函数 G,(2),得到

$$G_{p}(z) = z^{-1} e^{-j\omega_{p}T} (G_{pl}(z) + G_{ph}(z))$$
 (5)

在明里

>将这一行替换为你的稿件 id 号(双击此处编辑)<

$$G_{pl}(z) = \frac{1 - e^{-\frac{R}{L_1 + L_2}T_s}}{R} \frac{1}{ze^{j\omega_s T} - e^{-\frac{R}{L_1 + L_2}T}}$$

$$G_{ph}(z) = -\frac{(ze^{j\omega_s T} - 1)\sin(\omega_{res}T)}{\omega_{res}(L_1 + L_2)(z^2e^{2j\omega_s T} - 2ze^{j\omega_s T}\cos(\omega_{res}T) + 1)}$$
(6)

值得注意的是,由于如图 2 所示,两个传递函数在各自频带内的幅值远大于另一个传递函数的幅值,因此可以在控制器的设计中单独讨论它们。




图 2 Gy(z)和 Gna()的波德图

## B.正、负频域的稳定性

在现有的研究中,LCL 系统的稳定性一般是通过基于 Bode 图的 Nyquist 稳定性判据来证明的。由于真实系统的传递函数在正频域和负频域都具有对称性,因此通常只关注正频域就足够了。

然而,在旋转坐标系中,式(6)中的传递函数包含复系数, 这就违反了频域的对称性。而在高速条件下,由于共振频 移较大,这个问题尤为关键。




图 3 随速度变化的正负频域波德图。

图 3 显示了波德图随电频率 f 的变化。随着 fe 的增加,波德图向左偏移,失去对称性。因此,在 dg 轴上,有两个不同的谐振频率:frest - fres- f 和 fres- fef ..

根据奈奎斯特稳定性判据,当没有相位响应越过(2k-1)z相位线时,系统是稳定的

在两个谐振频率下。

对于正谐振频率和负谐振频率以及基频附近的两个 OdB 交叉 频率,如果发生交叉,则在这些频率中的任何一个都可能发生不稳定性。

因此,考虑到参数鲁棒性,引入四种类型的相位裕度(PMS)来描述系统稳定裕度,其定义为:

- 1) PMo: OdB 正交叉频率下的 PM。
- 2) PMo:负 OdB 交叉频率下的 PM。
- 3) PMres:正共振频率下的 PM。
- 4) PMres:负共振频率下的 PM。

以上所有 pmres 如图 3 所示。在这四个 PM 值中,任何一个值过低都会导致系统的稳定裕度减小,从而导致稳定性和控制性能的下降。

因此,将全局相位裕度定义为

$$PM_{\min} = \min\{PM_{0-}, PM_{0+}, PM_{-}, PM_{+}\}$$
 (7)

低频和共振频段的 PM 可分别定义为

$$PM_{0} = \min\{PM_{0-}, PM_{0+}\}\$$

$$PM_{res} = \min\{PM_{res-}, PM_{res+}\}\$$
(8)

PMmin 是表示系统全局稳定裕度的较为简洁的度量,本文将详细分析实现最大 PMin 的方法。

## C.现有阻尼方法的局限性

在同步旋转框架中,潜在的负频率是不可忽略的。因此,某些现有的阻尼方法可能会使系统在 da 轴上设计时不稳定。图 4 显示了同步旋转框架中设计的现有阻尼方法的波德图,包括陷波滤波器[19]和额外的延迟[18]。




图 4 现有阻尼方法的波德图。

首先,在附加延迟的阻尼方法方面,它可以在霜冻中引入相位滞后,从而有效地阻尼共振。然而,与此同时,额外的延迟在负频域内引入了相当大的相位超前,可能导致系统不稳定。

>将这一行替换为你的稿件 id 号(双击此处编辑)<




图 5 提出的 2DOF 电流控制策略框图。

类似地,如果引入陷波滤波器在正谐振频域中添加额外的相位滞后,则在负谐振频域中存在几乎 180°的交叉。由于陷波滤波器在频率超过陷波频率时的相位超前效应。

综上所述,两种阻尼方法的 PMmin 都非常小,表明系统具有一周的鲁棒性。

为了解决这些挑战,本文提出了一种新的电流控制策略,该 策略在静止坐标系中设计了相位补偿器,并伴有附加阻尼和 解耦方法,这将在第二节中进一步讨论。

#### 3。提出电流控制策略

在本节中,提出了一种鲁棒的 2DOF 电流控制策略,如图 5 所示,包括三个部分:

- 1)基本阻尼框架由基于逆的控制器和相位补偿器组成。 2)提供全局稳定裕度的相位增益。
- 3)前馈控制器来解耦 da 轴电流的动态响应,引入额外的自由度。

所提方法的设计理念是保证闭环系统内部有足够的稳定裕度, 并通过前馈解耦控制器中闭环传递函数的逆实现解耦。

## A.基本阻尼框架

所提策略的基本阻尼框架由一个基于逆的控制器和一个相位补 偿器组成。

首先,在 II。A,证明了植物模型 Gp 可以简化为低频的gpyi。这意味着 LCL 系统在低频波段可以简化为一阶电机模型。因此,引入基于逆的控制器来抵消低频带的一阶极点,其表示为

$$G_{inv}(z) = (G_{pl}(z)z^{-1}e^{-j\omega_{e}T})^{-1}\frac{K}{z(z-1)} = \lambda \frac{ze^{j\omega_{e}T} - \delta}{z-1}Ke^{j\omega_{e}T}$$
(9)

在哪 里

$$\delta = e^{-\frac{R}{L_1 + L_2}T}, \ \lambda = \frac{R}{1 - e^{-\frac{R}{L_1 + L_2}T_s}}$$
(10)

K为系统的闭环增益。

基于逆的控制器可以看作是一个 PI

在离散域设计具有角度延迟补偿的控制器。对于一阶电机模型,它优于任何其他形式的 PI 控制器[24]。

其次,引入了在静止框架中设计的相位补偿器来执行共振效应的主动阻尼。相位补偿器由一阶 LPF 采用预扭双线性变换的离散化方法推导而来,因为它能够保持谐振频率处的相位特性不变[25],其推导为

$$G_{pcs}(z) = \frac{\omega_{lpf}}{s + \omega_{lpf}} \left( s = \frac{\omega_{res}}{\tan(\frac{\omega_{res}T}{2})} \frac{z - 1}{z + 1} \right)$$

$$= \frac{z + 1}{(1 + \alpha)z + 1 - \alpha} \left( \alpha = \frac{\omega_{res}}{\omega_{lpf} \tan(\frac{\omega_{res}T}{2})} \right). \tag{11}$$

旋转框架内的等效传递函数为

$$G_{pc}\left(z\right) = G_{pcs}\left(ze^{j\omega_{e}T}\right) = \frac{ze^{j\omega_{e}T} + 1}{(1+\alpha)ze^{j\omega_{e}T} + 1 - \alpha}.$$
 (12)




图 6 基本阻尼框架波德图。

基于逆的控制器和相位补偿器的效果如图 6 所示。相位补偿器减少了霜冻时的相位,增加了霜冻时的相位。因此,共振的主动阻尼是通过保持两个共振频率的相位远离(2k-1)相位线来实现的。因此,可以增加全局相位裕度。

此外,基于逆的控制器将速度耦合极点-0移位到 OHz,并大 大降低了高位的幅度

>将这一行替换为您的稿件 id 号(双击此处编辑)<

频带。从而实现以 OHz 为单位的无限增益,从而完全消除 稳态误差。并且由于谐振频率的低幅度,谐振效应得到了很 好的阻尼。

## B.相位增益

在相位补偿器的基础上,通过引入串联相位增益,可以进一步增强系统的全局相位裕度,其表示为

$$G_{pg}(z) = e^{j\varphi} \tag{13}$$

式中, p为全局移相角。

相位增益的影响如图 7 所示。当 0 为负时,相频曲线整体向下偏移。可以发现,随着相位增益的减小,PMres 增大,PMo 减小。由于 PMmin 是由所有元件的最小相位裕度决定的,通过合理设置相位增益,可以保证 PMo 和 PMres 保持一致,从而使系统全局裕度最大化。




图 7 相位增益的影响。

## C.前馈解耦控制器

在上述设计中,附加相位补偿器和相位增益都是复杂矢量控制器,会产生附加耦合效应[26]。因此,提出了一种前馈解耦控制器,通过反转系统的闭环传递函数来实现动态解耦。 具体表达式如下

$$G_{ff}(z) = G_{close}^{-1}(z) \frac{K_f}{z^2 - z + K_f}$$

$$= \frac{1 + G_{pg}(z)G_{inv}(z)G_{pc}(z)G_p(z)}{G_{pg}(z)G_{inv}(z)G_{pc}(z)G_p(z)} \frac{K_f}{z^2 - z + K_f}$$

$$= \frac{K_f}{K} e^{-j\varphi} ((1 + \alpha) + ((1 - \alpha)e^{-j\omega_c T} - (1 + \alpha))z^{-1}$$

$$+ ((\alpha - 1)e^{-j\omega_c T} + Ke^{j\varphi})z^{-2} + Ke^{j\varphi - j\omega_c T}z^{-3}) /$$

$$(1 + (e^{-j\omega_c T} - 1)z^{-1} + (K_f - e^{-j\omega_c T})z^{-2} + K_f e^{-j\omega_c T}z^{-3})$$

其中Ky表示系统的前馈增益。

## Iv.参数确定过程

本节介绍了所提出的控制策略的参数设计过程,旨在最大 化 在保证动态性能的同时保持稳定裕度。需要强调的是,与一般的控制器设计方法不同,下面的分析同时考虑了上述四个 pm,以保证系统在高速下对显著参数变化的稳定性。A.相位补偿器

相位补偿器的设计是将谐振频率处的相位突变延迟到-180°和-540°之间。在下面,首先计算出 Gy(z)在共振频率处的相位,并据此确定相位补偿器的系数 a。

如前所述,在共振频率处,低频传递函数的幅值可以忽略 不计。所以根据高频传递函数可以直接得到共振频率处的 相位,给出为

$$\angle G_{ps}(e^{j\omega_{res}T})(\omega \to \omega_{res} -)$$
= arctan  $2(\sin(\omega_{res}T), \cos(\omega_{res}T) - 1) - 2\omega_{res}T - \pi$ 

$$\angle G_{ps}(e^{j\omega_{res}T})(\omega \to \omega_{res} +)$$
(15)

=  $\arctan 2(\sin(\omega_{res}T), \cos(\omega_{res}T) - 1) - 2\omega_{res}T - 2\pi$ 

相位补偿器的设计目标是控制相移在-1.5  $\sim$  -2.5m 之间。因此,需要补偿的相位滞后计算为

$$\varphi_{pc} = \angle G_{pc}(z)(z = e^{j\omega_{res}T})$$

$$= -\arctan 2(\sin(\omega_{res}T), \cos(\omega_{res}T) - 1) + 2\omega_{res}T - \frac{\pi}{2}$$
(16)

接下来,根据所需的相移,计算一阶低通滤波器的带宽为  $\omega_{lof} = \omega_{res} / \tan(\varphi_{pc})$  (17)

而对应的离散域传递函数系数可计算为

$$\alpha = \frac{\omega_{res}}{\omega_{lpf} \tan(\frac{\omega_{res}T}{2})} = \frac{\tan(\varphi_{pc})}{\tan(\frac{\omega_{res}T}{2})}$$
(18)

#### B.前馈增益和闭环增益

系统的增益决定了它的带宽,并进一步影响系统的稳定性、动态性能和抗干扰性能。本节将从这些方面讨论闭环增益和前馈增益的选择。

忽略相位补偿器和高频共振的影响,系统的闭环传递函数和后续响应传递函数可表示为

$$G_{close}(z) = \frac{i(z)}{i_{ff}^*(z)} = \frac{K}{z^2 - z + K}$$
 (19)

$$G_{ref}(z) = \frac{i(z)}{i^*(z)} = \frac{K_f}{z^2 - z + K_f}.$$
 (20)

式(20)表明,的后续响应为

>将这一行替换为您的稿件 id 号(双击此处编辑)<

系统只与前馈增益 K 有关,通过增加 K,可以有效地改善系统的动态响应。然而,过大的前馈增益会使系统更容易受到电压饱和的影响,从而导致过冲和耦合等问题。另一方面,闭环增益 K 决定了闭环系统的带宽,并进一步影响 PMo。具体来说,K 越大,PM 越低。同时,它还增加了谐振频率处的幅度,扩大了 OdB 线以上的频率范围,减小了稳定裕度。

作为参考,忽略相位补偿器的影响,OdB 交叉频率可近似简化为

$$\omega_{b-close} \approx \frac{K}{T}$$
 (21)

综上所述,考虑到系统稳定性和动态性能,前馈增益和反馈 增益的推荐值分别为

$$K = 0.05, K_f = 0.1$$
 (22)

在实际应用中,可根据要求进行相应的调整。

#### C相位增益

在本节中,将对 PMot、PMo、PMrst、PMre 四种相裕度进行数值计算。并将详细解释相位增益对最大化全局系统裕度的影响。

1)低频频段的相位裕度

在低频带, 开环传递函数可简化为

$$G_{I}(z) = G_{inv}(z)G_{p}(z)G_{pc}(z)$$

$$\approx G_{inv}(z)z^{-1}e^{-j\omega_{r}T}G_{pl}(z)G_{pc}(z)$$

$$\approx \frac{K}{z^{2}-z}\frac{ze^{j\omega_{r}T}+1}{(1+\alpha)ze^{j\omega_{r}T}+1-\alpha}$$
(23)

在哪

$$\angle \frac{K}{z^2 - z} (z = e^{j\omega T}) = -\frac{\pi}{2} - \frac{3}{2} \omega T$$
 (24)

相位补偿器的相位可以近似线性化为

$$\angle G_{pc}(z)(z = e^{j\omega T}) \approx -(\omega + \omega_e) \frac{\varphi_{pc}}{\omega_{rev}}$$
 (25)

因此, PMo 可以计算为

$$PM_{0+} = \frac{\pi}{2} - \frac{3}{2}\omega_b T - \frac{\omega_b}{\omega_{per}}\varphi_{pc} - \frac{\omega_e}{\omega_{per}}\varphi_{pc} + \varphi \qquad (26)$$

$$PM_{0-} = \frac{\pi}{2} - \frac{3}{2}\omega_b T - \frac{\omega_b}{\omega_{res}}\varphi_{pc} + \frac{\omega_e}{\omega_{res}}\varphi_{pc} - \varphi$$
 (27)

低频段的相位裕度计算为

$$PM_{0} = \frac{\pi}{2} - \frac{3}{2}\omega_{b}T - \frac{\omega_{b}}{\omega_{res}}\varphi_{pc} - |\varphi - \frac{\omega_{e}}{\omega_{res}}\varphi_{pc}|$$
(28)

2)高频频段的相位裕度

在高频波段, 开环传递函数可简化为

$$G_l(z) \approx G_{lnv}(z)G_{pc}(z)z^{-1}e^{-j\omega_e T}G_{ph}(z)$$
 (29)

如前文关于相位补偿器的介绍,带相位补偿器的植物模型序 列的相位为

$$\angle G_p(z)G_{pc}(z)(z=e^{j\omega_{res}T}) = -\frac{3}{2}\pi$$

$$\angle G_p(z)G_{pc}(z)(z=e^{j\omega_{res}T}) = -\frac{5}{2}\pi$$
(30)

考虑到 δ 一般接近于 1。基于逆的控制器可以简化为

$$G_{inv}(z) \approx \lambda K \frac{e^{j(\omega + \omega_e)T} - 1}{e^{j\omega T} - 1} K e^{j\omega_e T}$$
 (31)

而相位可以计算为

$$G_{inv}(z)(z = e^{j\omega_{res}T}) \approx \frac{3}{2}\omega_e T, G_{inv}(z)(z = e^{-j\omega_{res}T}) \approx -\frac{3}{2}\omega_e T$$
 (32)

因此,在高频段引入相位裕度为

$$PM_{res} = PM_{res+} = PM_{res-} = \frac{\pi}{2} - \frac{3}{2}\omega_e T - \varphi$$
 (33)

谐振频率的总相位裕度为

$$PM_{res} = \min\{PM_{res+}, PM_{res-}\} = \frac{\pi}{2} - \frac{3}{2}\omega_e T - \varphi$$
 (34)

3)全局相位裕度和相位增益的确定根据前面(28)和式(34)的计算,相位增益的影响可归纳为

$$\varphi < \frac{\varphi_{pc}}{\omega_{res}} \omega_{e}, \varphi \uparrow, PM_{0} \uparrow, PM_{res} \downarrow$$

$$\varphi > \frac{\varphi_{pc}}{\omega_{e}} \omega_{e}, \varphi \uparrow, PM_{0} \downarrow, PM_{res} \downarrow$$
(35)

由此,两个频带的 PM 可表示为

$$PM_{0} = PM_{0+} = \frac{\pi}{2} - \frac{3}{2}\omega_{b}T - \frac{\omega_{b}}{\omega_{res}}\varphi_{pc} - \frac{\omega_{e}}{\omega_{res}}\varphi_{pc} + \varphi$$

$$PM_{res} = \frac{\pi}{2} - \frac{3}{2}\omega_{e}T - \varphi \ (\varphi \le \frac{\omega_{e}}{\omega_{--}}\varphi_{pc}).$$
(36)

为实现最大相位裕度,选择相位增益为

$$\varphi = \begin{cases} \frac{\omega_e}{\omega_{res}} \varphi_{pc}, \omega_e < \omega_b \\ -\frac{3}{4} \omega_e T + \frac{3}{4} \omega_b T + \frac{\omega_b}{2\omega_{res}} \varphi_{pc} + \frac{\omega_e}{2\omega_{res}} \varphi_{pc}, \omega_e > \omega_b \end{cases}$$

$$(37)$$

而全局相位裕度计算为

$$PM_{\min} = \begin{cases} \frac{\pi}{2} - \frac{3}{2} \omega_b T - \frac{\omega_b}{\omega_{res}} \varphi_{pc}, \omega_e < \omega_b \\ \frac{\pi}{2} - (\omega_e + \omega_b)(\frac{3}{4} T + \frac{\varphi_{pc}}{\omega_{res}}), \omega_e > \omega_b \end{cases}$$
(38)

综上所述,全局相位裕度由电频率和闭环带宽决定。在低速  $\overline{\square}(a.<0)$ ,PMrs 大于 PMo,即全局相位

>将这一行替换为你的稿件 id 号(双击此处编辑)<

利润取决于 PMo。随着速度的增加,PMrss 逐渐减小。当 0 >a 时,PMrs 小于 PMo。在相位增益的作用下,PMres 和 PMo 可以达到平衡。




图 8 所设计系统的波德图(/-1klz,, -15klz)。

## D.设计结果

为了进一步验证参数选择的理论分析,图 8 绘制了所设计开环系统的波德图。从图中可以看出,本文提出的算法在1000Hz 电频和 200Hz OdB 交叉频率下,可以保持系统所有相位裕度在 65°以上,增益裕度为 14.5dB,这与前面的分析一致,进一步表明本文提出的控制策略具有很强的鲁棒性。

#### V.鲁棒性分析

## A.闭环稳定性的参数灵敏度。

当植物参数 Li、Lz、C 和 R 变化为其校准值的 0.3 到 3 倍时,闭环系统的极点图如图 9 所示,其中 f 为 1000 H z。




图 9 植物参数 Li、Lz、C 和 R 随 f 变化 30% ~ 300%,为 1000Hz 时闭环系统的 极点图。(a) 0.3L ~ 3L)。(b) 0.3L2 至 3Lz。(c) 0.3C 至 3C。(d) 0.3R 至 3R。

很明显,所有闭环极点都保持在单位圆内,这表明即使在参数发生显著变化的情况下系统也是稳定的。值得注意的是,参数变化的趋势与 lki, Lz 和 C 相似,其中系统的稳定性对 Lz 和 C 的变化明显更敏感,因为系统在 3C 或 312 时几乎不稳定。相反,随着 R 的增加,由于 R 赋予共振的阻尼效应,极点逐渐向单位圆的中心收敛。

#### B.根轨迹

闭环增益 K 从 0.05 到 0.45 变化的闭环传递函数的极点图如图 10 所示。随着 K 的增大,极点 pi 和 p4 逐渐向单位圆中心收敛,而极点 pa 和 ps 则逐渐从中心向圆外移动。所有极点严格保持在单位圆内。系统的稳定性主要由 ps 决定,ps 向中心移动,然后在 K 超过 0.2 时逐渐向外移动。当 K = 0.45 时,极点到达单位圆外,表明 K 在 0.4 处达到临界值。




图 10 K 在 0.05 ~ 0.45 范围内变化时的根轨迹。

#### 六、实验验证




图 11 实验设置示意图。

为了验证所提方法的有效性,建立了如图 11 所示的实验装置。采用专为真空吸尘器设计的 HSPMSM 作为测试电机,其负载与转速的平方成正比。两个三相电感串联到交流采样板上,采样板底部的电容组成 LCL 滤波器。控制算法在基于德州仪器高性能 MCU (TMS320F28379D)的控制板上执行。

的动态性能、稳态性能、解耦性能和参数鲁棒性

>将这一行替换为你的稿件 id 号(双击此处编辑)<

本节对系统进行验证。实验装置参数如 TABLE1 所示。

## A.稳定的性能

在图 12 中, 执行从 1A 到 20A 的 izg 参考电流步进, 电机速度 从 7.36 kr/min (123 Hz)上升到 62 kr/min (1030 Hz)。结果表明, 所提出的方法在很宽的速度范围内具有有效的阻尼效果。




图 12 iz»在不同速度下的稳定性能。

## B.增益变化时的动态性能

不同前馈增益 kand 闭环增益 K的动态性能如图 13 所示。 值得注意的是,动态性能是通过从 20A 到 30A 的 iza 电流阶 跃和随后从 30A 到 10A 的阶跃来评估的。整个测试过程发生 在 20ms 内,明显小于机械时间常数,允许在动态测试过程中 忽略速度变化的影响。

总的来说,很明显,在加入前馈控制器后,ia和ig之间的耦合被很好地消除了,而在前馈增益或闭环增益过大的情况下,会发生轻微的耦合。

对比 K 在  $0.2 \sim 0.05$  范围内变化的图 13(a) 和(b),两种波形的上升时间和稳定电流纹波几乎相同。由此可见,系统的动态和静态响应与闭环增益 K 无关。

对比图 13(b)和(c)可以看出,动态响应与前馈增益 K 密切相关。当 K 从 0.1 上升到 0.2 时,两阶跃的上升次数都减少了两倍。然而,在第二步发生过冲和耦合,这是由于前馈增益过大引起的电压饱和造成的。


## C.鲁棒性验证

为了验证所提出的当前控制策略的鲁棒性,本节对广泛的控制参数不匹配进行了全面的调查。控制参数主要由与植物参数相对应的三个系数确定,记为

$$\delta = e^{-\frac{R}{L_1 + L_2}T}, \quad \lambda \approx \frac{T_s}{L_1 + L_2}, \quad \omega_{res} = \sqrt{\frac{L_1 + L_2}{L_1 L_2 C}}$$
 (39)

在数字控制器中进行了三组不同参数失配的实验。所有的测试

TABLE II 详细列出了条件以及不同的参数变化,以单位值表示。每种条件下的实验结果如图 14 所示,并附有相应的字母序号。



(a) K = 0.2, k01 (b) K - 0.05,  $K_7 = 0.1$  (c) K = 0.05, K/= 0.2)

总的来说,系统在所有测试条件下都是稳定的。所有测试条件下的稳定性能几乎一致。此外,比较 30A 和 10A 时 izq 的稳定电流纹波,可以发现 30A 时的纹波明显更高,而在动态响应过程中电机速度几乎保持不变。这一观察结果表明,稳定电流纹波主要是由测量噪声引起的,随着功率的增加,测量噪声会加剧。

第一组实验,标记为测试 1,用系数和变异来评估鲁棒性,R的范围从 0.3 到 3 倍于其实际值。0 的变化直接影响了基于逆的控制器中零极抵消的精度,潜在地影响了控制器的解耦性能。表二测试条件

	0)	R*	$L_1^*$	$L_2^*$	C*	fres*	$ln(\delta^*)$	λ*
Test 1	(a)	0.3	1	1	1	1	0.3	1
	(b)	0.5	1	1	1	1	0.5	1
	(c)	2	1	1	1	1	2	1
	(d)	3	1	1	1	1	3	1
Test 2	(e)	1	1	1	0.3	1.8	1	1
	(f)	1	1	1	0.5	1.4	1	1
	(g)	1	1	1	2	0.7	1	1
	(h)	1	1	1	3	0.58	1	1
Test 3	(i)	1	0.3	0.3	1	1.8	3.33	3.33
	(j)	1	0.5	0.5	1	1.4	2	2
	(k)	1	2	2	1	0.7	0.5	0.5
	(1)	1	3	3	1	0.58	0.33	0.33




图 14 不同参数变化下所提方法的动态响应

通过分析试验 1 的动态响应可以看出,0 的变化对动态性能的影响很小。当控制参数 R 小于实际值时,动态性能不受影响。然而,当 R 超过实际值时,耦合逐渐出现,表明系统对较高 R 值的敏感性。

在测试 2 中,对系数 Ores 变化的鲁棒性进行了评估,滤波电容 C 的范围为其实际值的 0.3 至 3 倍。在控制器设计中,谐振频率 Wrs 主要决定相位补偿器的相位滞后值。因此,只要系统保持稳定,wres 失配对动态稳态性能的影响最小。实验结果验证了这一推论。在测试 2 中,当电容器 C 小于其实际值时,电流响应几乎保持不变。当 C 超过其实际值时,观察到轻微的耦合,可能是由相位裕度减小引起的。

最后,在测试 3 中,评估了所有三个参数变化的鲁棒性,电感器 Li 和 Lz 同时在其实际值的 0.3 至 3 倍之间变化。如先前的结果所示, o 和 ares 的变化对控制性能的影响可以忽略不计。然而, A 的变化可能会产生不同的结果。由于 A 直接与闭环增益 K 串联,这将进一步影响解耦能力

## 前馈控制器。

实验结果与分析一致。在试验 3 中,当 Li 和 Lz 小于其实际值时,动态响应明显变差,并且发生了大量耦合,主要是由于等效闭环增益较低。相反,当 llar 和 Lz 超过其实际值时,动态响应明显加速,在参数变化 3 倍的情况下,上升时间低至 0.3ms,并伴有明显的超调和耦合。

综上所述,所提出的方法在广泛的范围内表现出鲁棒性,所有参数的变化范围为其实际值的 0.3 至 3 倍。所提出方法的控制性能对绕组电阻 R 和滤波电容 C 的变化不敏感,而由于等效闭环增益的变化,对 Lu 和 Lz 之和的变化表现出相对较高的敏感性。

## 7。结论

本文确定了 LCL-HSPMSM 系统在同步旋转框架内的潜在负共振频率的影响,这在以往的研究中通常被忽视。在此分析的基础上,提出了一种鲁棒的 2DOF 电流控制策略。作为主要贡献,引入了相位增益以实现最大的全局稳定裕度。并且通过前馈解决了相位增益引起的附加耦合

控制器。最后,实现了对参数失配的强鲁棒性,并具有 满意的动态性能。理论分析和实验验证表明,采用所提 控制策略的系统在 0.3~3 倍标称值范围内的所有参数范 围内都能保持稳定。

#### 参考文献。

- [1]王晓明,王晓明,"基于 LCL 滤波器的并网 PWM 整流器的 PI 电流控制",IEEE 工业电子学报,vol. 56, no. 1。2, pp. 38-388, Feb. 2009, doi: 10.110/TE.208.2008774。
- [2]吴伟,刘勇,何勇。Chung, M. Liserre 和 F. Blaabjerg, "基于 lcl 滤波器的 电流控制并网功率逆变器引起的谐振的阻尼方法:概述。",《工业电子 学报》,第64卷,第2期。9, pp. 402-7413, 2017年9月, doi: 10.1109/TIE.2017.2714143。
- [3]张松生,蒋树生,卢晓霞,彭凤芝,"并网型逆变器的谐振问题与阻尼技术",IEEE,第 2 期。电力电子。,第 29 卷,第 29 期。1, pp. 110-120,
- 2014年1月, doi: 10.1109/TPEL.2013.2253127。
  [4]沈国桥, 朱轩才, 张军, 徐德宏, "一种基于 lcl 滤波器的并网逆变器 PR 电流控制的新方法", 电子工程学报, 第 4 版。《电子工业》, 第 5 7 卷, 第 5 期。6, pp. 2033-2041, 2010年6月, doi: 10.110/TIE.2010.2040552。
- [5]王志强, 王志强, "基于频率抵消的逆变器电流控制器设计", 中国电机工程 学报。印第安纳州。电子。, 第 63 卷, 第 2 期。5, pp. 3072-3080, 2016 年 5
- 期。12. p. 14282-14294, december 2021, doi:
- 10.1109/TPEL.2021.3084810。 [7]张志强,张志强,"LCL 滤波器的主动阻尼控制",《电子工程学报》, vol. 31, no. 7. 1, pp. 424-432, january 2014, doi: 10.1109/T I A.2013.2266892。
- 10.1109/1 1 A.2013.2266892。
  [8]包成,阮新,王雪华,李伟伟,潘东华,翁开雷,"电容电流反馈主动阻尼 lcl型并网逆变器分步控制器设计",LEEE 反式。电力电子。第 29 卷,п o。 3,pp. 1239-1253, 2014 年 3 月,doi: 10.1109/TPEL.2013.2262378。
  [9]潘东,阮新,包成,李伟伟,王雪华,"基于改进计算延迟的电容电流反馈主动阻尼提高 lcll型并网逆变器鲁棒性",IEEE 电力电子学报,vol.
- 29, no. 29。7, pp. 3414-3427, 2014年7月, doi:
- 10.1109/TPEL.2013.2279206。
  [10]王晓,刘志强, "是于滤波滤波的电压源变换器的虚拟 RC 阻尼研究",
  《IEEE 电力电子学报》, no. 10。9, pp. 4726-4737, 2015 年 Sep., doi:
- 10.1109/TPEL.2014.2361853。 [11]何勇,王晓,阮新,潘东,徐,刘峰,"基于电容-电流比例积分正反馈主动阻尼的 LCL 型并网逆变器抗电网阻抗变化的高鲁棒性",电子工程学报, 32(4):111 - 111。《电力电子》,vol. 34, no. 11。12, pp. 12423-12436, Dec. 2019, doi: 10.1109/TPEL.2019.2906217。
- [12]王晓明,王晓明,王晓明,"基于 LCL 滤波器的并网 PWM 变换器电流控制",《IEEE 电力电子学报》,vol. 25, no. 12。9, pp. 20-2330, 2010 年 Sep.,
- doi: 10.110/TPEL.2010.2047408。 [13]邓建军,朱志,窦晓东,"燃料电池空压机永磁同步电机高速 PMSM 全状态 Fedac 电流控制的优化采样机制",IEE,vol. 9, no. 1。2, pp. 336-3397, june . 2023, doi: 10.1109/TE222.32181。 [14]李建军,张建军,"基于离散时间设计的电网电流控制系统",《电子
- 工程学报》, vol. 31, no. 14。5.便士。2015年9月, doi: 10.1109TA.2015.2437839。

- [15]程超,谢世生,钱强,吕军,徐,"基于观测器的 llc 滤波电网跟踪逆变器控制方案",IEEE 工业电子学报,vol. 70, no. 15。5, pp. 4887-4900, 2023年5月, doi: 10.1109/TIE.2022.3189070。
- [16]周军,姚旸,黄勇,彭峰,"基于高鲁棒性的高速永磁同步电机控制系统,
- 6 7.1,doi 10.110// 11E.2010.2081/522。 [18]王雪华,闫建东,邹军,"基于 LCL 滤波器的单回路控制并网逆变器的时延相关稳定性",IEEE 电力电子学报,vol . 11 12。31 日。1, pp. 13757, 2016 年 1 月,doi: 10.1109/TPEL.2015.2401612。
- [19]姚文,杨勇,张晓明,"基于数字陷波滤波器的 LCL 滤波器的鲁棒主动阻 尼设计与分析", IEE 电力电子学报, vol. 32, no. 19。3, pp. 2360-2375, 2017年3月, doi: 10.1109/TPEL.2016.2565598。
- 2017年3月,doi: 10.1109/TE2.2010.29398。
  [20]姚旸, 黄勇, 彭峰, 董军, 朱铮, "离散时间动态解耦的永磁同步电机控制", 高速永磁同步电机学报, Trans。《电子学报》, vol. 69, no. 6。12, pp. 1241-12425, december 2022, doi: 10.1109/TE.2021.3127051。
  [21]姚旸, 黄勇, 彭峰, 董军, 朱铮, "一种适用于低阶联装阻尼永磁同步电机的单传感器阻尼框架", 工业电子学报, vol. 70, no. 7。5, pp. 5375-5380, 2023 年 5 月,doi: 10.1109/TE 2022.3186342
- 2023年5月,doi: 10.1109/TIE.2022.3186342。
- [22]姚勇,黄勇,彭峰,董军,朱忠,"基于动态解耦的高速永磁同步电机电流暂态特性控制方法",电力电子学报,vol. 37, no. 22。3, pp. 3259-321,
- 2022 年 3 月, doi: 10.1109/TPEL.2021.3109157。 [23]王晓明, 王晓明, "基于观测器的电压源变换器的广义主动阻尼", IEEE。 《电力电子》,vol. 37, no. 7。1, pp. 125-136, Jan. 202, doi: 10.1109/TPEL.2021.3093504。
- [24]李晓明,李晓明,李晓明,"基于变频调速的电机控制系统设计",《 机工程学报》,第 4 卷,第 1 期。4,pp 1425- 1435, 2010 年 7 月,doi: "基于变频调速的电机控制系统设计",《电 10.1109/T I A.2010.2049628 o
- [25]王晓明, 王晓明, 王晓明, 等。López, J. Malvar 和 P. Fernandez-Comesaña, "离散化方法对谐振控制器性能的影响",《IEEE 电力电子学报》, 第 25 卷, 1905 至 5 期。7, pp. 1692-1712, 2010 年 7 月,doi:
- 10.1109/TPEL.2010.2041256。 [26]李志刚,张志刚,"基于矢量的电流调节器设计与分析",《电机工程学报》,vol. 31, no. 26。3, pp. 817-825, May 2000, doi: 10.1109/28.845057