VARIABLES

Variables a setear desde codigo:

- -AMPGRw = 100 por defecto
- -AMPFNw = 100 por defecto
- -DUAL VARIABLE MAP= 1 / 0 (Uso de punto c y doble curva demapeo)
- -c = 50+RAL/2 por defecto Set pesonal Valores pos =0-100
- -RAL (TPSM min = RAL)
- -TPSM min (TPSM min = RAL)
- -TPSM MIN REF
- -TPSM_MAX_REF
- -TPSP_MIN_REF
- -TPSP MAX REF
- $-\alpha(p) = 0.8$
- $-\alpha(w) = 0.7$
- $-\alpha(z)=0.7$
- $-\Delta t(sys) = 1s$
- $-\Delta t(EMA) = \Delta t(sys)/2$ por defecto

Variables a setear en cada control de arranque:

- -TPSM MIN
- -TPSM MAX
- -TPSP MIN
- -TPSP MAX
- -CALIBRACION (DEF=0)
- -ΔTPSP (se calcula)
- -ΔTPSM (se calcula)
- -EMAP (se calcula)
- -EMAw (se calcula)
- -EMAz (se calcula)
- -ECO MODE = 1 V 0 (Boton ECO)
- -Ψp (coeficiente de equivalencia TPSP %de rango TPSP)
- -Ψw (coeficiente de equivalencia TPSM %de rango TPSM)
- -Ψs (coeficiente de equivalencia Pasos -%de rango STEPPER)

FORMULAS PARA CODIGO

Recta de modo ESTANDAR

$$w(x) = \frac{100 - RAL}{100} x + RAL$$

Curva de modo ECO

$$w(x) = (AMPGRz - RAL) \left(\frac{x}{AMPFNz}\right)^2 + RAL$$

Si no se usa C, esta recta rige entre 0>=x>=100

Recta de modo ECO entre C y 100%


$$h: \ y = \frac{100 - b}{100 - c} \ (x - c) + b$$


$$b = w(c)$$

Si se usa C, se determina valor

Para x=<c, usa w(x) Para x>c usa h(x)

$$\Delta T_{
m EMA} = rac{\Delta T_{
m sys}}{2} = 500\,{
m ms}$$








-Ψp (coeficiente de equivalencia TPSP - %de rango TPSP) $-\Psi p = \Delta TPSP/100\%$ $-\Psi w \text{ (coeficiente de equivalencia TPSM - %de rango TPSM)}$ $-\Psi w = \Delta TPSM/100\%$


-Ψs (coeficiente de equivalencia Pasos - %de rango Stepper) -Ψw = PASOS_MAX/100% Δ TPSP = TPSP_MAX - TPSP_MIN Δ TPSM = TPSM_MAX - TPSM_MIN


DE EMAz(i-1)














EXPLICACION:

Las EMAs son un promedio en un Δt.

Con el pasar del tiempo, el peso del nuevo valor en el promedio es cada vez menor, por lo tanto, la representacion de nuestro promedio, se hace cada vez menos sensible excesivamente, perdiendo validez referencial para el proceso de control. Para solucionar esto, debemos reiniciar el calculo de las EMAs en paralelo a las vigentes, y una vez calculadas (y siendo ajustadas en tiempo real en forma paralela) realizamos el cambio suave, metiendolas en reemplazo del valor previo de EMAs, con los que se calculan nos nuevos

> $EMAw = \alpha w.w[i] + (1 - \alpha w) * EMAw_RESTART$ $EMAz = \alpha z.z[i] + (1 - \alpha z) * EMAz RESTART$ EMAP = $\alpha p.TPSP[i] + (1 - \alpha p) * EMAP_RESTART$ $\alpha w = \alpha z = 0.7$ $\alpha z = 0.8$

El tiempo de remuestreo de las EMA debe ser ΔT(EMA) = ΔTsys/2 = 500ms ya que se estipula que con 10 valores sensados y promediados, la EMA se estabiliza relativamente en un valor y pierde eficacia de representatividad.