# Frequenzumrichter / 3-Phasenbrücke

#### **Motivation**

Heutzutage gibt es für die verschiedensten Teilgebiete der Elektrotechnik bereits eine Vielzahl vorkonfigurierter, modularer und kostengünstiger Entwicklungsumgebungen, dank deren Verfügbarkeit ein Testsystem bzw. ein Prototyp für die unterschiedlichsten Anwendungen meist relativ schnell realisiert werden kann. Hierzu zählen beispielsweise Entwicklungsumgebungen aus folgenden Bereichen:


- Mikrocontroller (STM, Microchip, Atmel, ...)
- FPGAs und DSPs (Altera, Xilinx, TI, Analog Devices, ...)
- Motorsysteme (Maxon Motors, Trinamic, Infineon, ...)
- Mess- und Sensortechnik (Analog Devices, Linear Technology, ...)

#### **Zielsetzung**

Ziel dieses Projektes ist der Entwurf sowie die Fertigung einer möglichst universellen 3-Phasenbrücke. Im Vordergrund dieser Entwicklung sollen hierbei ein robustes Design, wie auch flexible Ansteuermöglichkeiten der Brücke stehen.

#### Stromsensoren


Zur Realisierung einer galvanisch getrennten Strommessung aller 3 Phasen wurden die Strom-Messwandler ACS770 (Allegro Micro Systems) ausgew@ahlt. Diese Sensoren basieren auf dem Halleffekt und sind pinkompatibel in den Messbereichen ± 50A, ± 100A, ± 150A und ± 200A verf@ügbar. Die Wandler werden @über 5V versorgt und stellen eine stromproportionale Spannung am Ausgang zur Verf@ügung.




#### A/D-Wandler

Die von den Strom-Messwandlern gemessenen Phasenstr\(^2\)öme sollen von der Br\(^2\)ücke digital an das zur Ansteuerung verwendete Zielsystem \(^2\)übertragen werden. Das

Zielsystem kann diese Messwerte dann verwenden, um beispielsweise einen Stromregler (z.B. f\bar{2}\bar{u}r feldorientierte Vektorregelung), eine Nulldurchgangserkennung (z.B. f\bar{2}\bar{u}r geberlose Ansteuerung) oder eine \bar{2}\bar{u}berstromabschaltung zu implementieren. Hierf\bar{2}\bar{u}r ist es notwendig, min. zwei Phasenstr\bar{2}\bar{o}me zeitgleich zu samplen. Der A/D-Wandler AD7866 (Analog Devices) ist f\bar{2}\bar{u}r diese Aufgabe ideal geeignet:



Range Level  @ Point A <sup>1</sup>	Range Level @ Point B <sup>2</sup>	Input Range <sup>3</sup>	Output Coding <sup>3</sup>
Low	Low	0 V to V <sub>REF</sub>	Straight Binary
High	High	$V_{REF} \pm V_{REF}$	Twos Complement
Low	High	$V_{REF}/2 \pm V_{REF}/2$	Twos Complement
High	Low	0 V to 2 $\times$ V <sub>REF</sub>	Straight Binary




## Schaltplan

NOTES


<sup>1</sup>Point A = Falling edge of  $\overline{CS}$ .


<sup>2</sup>Point B = Eighth falling edge of SCLK.


<sup>3</sup>Selected for next conversion.




Layout









### **Software**

```
/* Defines */
#define F_PWM 10000

#define MAX_CNT ((SystemCoreClock / F_PWM) - 1)

#define PI 3.141592

/* Globales Sinusarray */
uint16_t sin_arr[360];
```

```
/* Funktion initialisiert die 3-Phasen-PWM */
void init 3 phase pwm( void )
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  TIM OCInitTypeDef TIM OCInitStructure;
  TIM BDTRInitTypeDef TIM BDTRInitStructure;
  GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
  RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOA, ENABLE);
   RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOB, ENABLE);
   RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph TIM1, ENABLE);
  /* PWM-Funktion der Pins aktivieren */
  GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 7 | GPIO Pin 8 | GPIO Pin 9 |
GPIO Pin 10;
   GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF;
  GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz;
  GPIO InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
   GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
  GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
  GPIO PinAFConfig(GPIOA, GPIO PinSource7, GPIO AF TIM1);
```

```
GPIO PinAFConfig(GPIOA, GPIO PinSource8, GPIO AF TIM1);
GPIO PinAFConfig (GPIOA, GPIO PinSource9, GPIO AF TIM1);
GPIO PinAFConfig (GPIOA, GPIO PinSource10, GPIO AF TIM1);
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 14 | GPIO Pin 15;
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF;
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz;
GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
GPIO PinAFConfig (GPIOB, GPIO PinSource14, GPIO AF TIM1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_TIM1);
/* Timer konfigurieren */
TIM TimeBaseStructure.TIM Prescaler = 0;
TIM TimeBaseStructure.TIM CounterMode = TIM CounterMode Up;
TIM TimeBaseStructure.TIM_Period = MAX_CNT;
TIM TimeBaseStructure.TIM ClockDivision = 0;
TIM TimeBaseStructure.TIM RepetitionCounter = 0;
TIM TimeBaseInit(TIM1, &TIM TimeBaseStructure);
```

```
/* PWM 1,2 und 3 konfigurieren */
TIM OCInitStructure.TIM OCMode = TIM OCMode PWM2;
TIM OCInitStructure.TIM OutputState = TIM OutputState Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
TIM OCInitStructure.TIM Pulse = 0;
TIM OCInitStructure.TIM OCPolarity = TIM OCPolarity High;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
TIM OCInitStructure.TIM OCIdleState = TIM OCIdleState Set;
TIM OCInitStructure.TIM OCNIdleState = TIM OCIdleState Reset;
TIM OC1Init(TIM1, &TIM OCInitStructure);
TIM OC2Init(TIM1, &TIM OCInitStructure);
TIM OC3Init(TIM1, &TIM OCInitStructure);
/* Totzeit konfigurieren */
TIM BDTRInitStructure.TIM OSSRState = TIM OSSRState Enable;
TIM BDTRInitStructure.TIM OSSIState = TIM OSSIState Enable;
TIM BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_1;
TIM BDTRInitStructure.TIM DeadTime = 100;
TIM BDTRInitStructure.TIM Break = TIM Break Disable;
TIM BDTRInitStructure.TIM BreakPolarity = TIM BreakPolarity High;
TIM BDTRInitStructure.TIM AutomaticOutput = TIM AutomaticOutput Enable;
```

```
TIM_BDTRConfig(TIM1, &TIM_BDTRInitStructure);

/* Timer einschalten */

TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);

/* PWM-Ausgänge aktivieren */

TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
}
```

```
/* Funktion füllt ein Sinusarray */
void init_sin_arr( void )
{
   int n;

   /* Sinusarray im Abstand von einem Grad füllen */
   for(n=0;n<360;n++)
   {
      /* Duty für den jeweiligen Winkel berechnen */
      sin_arr[n] = (uint16_t) ( MAX_CNT * 0.5 * (1.0 + sin( 2 * PI * n / 360) ) + 0.5 );
   }
}</pre>
```

```
/* Funktion initialisiert den externen Interrupt */
void init ext int(void)
{
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    EXTI InitTypeDef EXTI InitStruct;
   NVIC InitTypeDef NVIC InitStruct;
    RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOB, ENABLE);
    RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph SYSCFG, ENABLE);
    /* Externen Interrupt konfigurieren */
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
    GPIO InitStruct.GPIO OType = GPIO OType PP;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
    GPIO InitStruct.GPIO PuPd = GPIO PuPd UP;
    GPIO InitStruct.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
    SYSCFG EXTILineConfig(EXTI PortSourceGPIOB, EXTI PinSource0);
    /* Auf steigende Flanke triggern */
    EXTI InitStruct.EXTI Line = EXTI Line0;
```

```
EXTI InitStruct.EXTI LineCmd = ENABLE;
   EXTI InitStruct.EXTI Mode = EXTI Mode Interrupt;
   EXTI InitStruct.EXTI Trigger = EXTI Trigger Rising;
   EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);
   /* Interrupt einschalten */
   NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTIO_IRQn;
   NVIC InitStruct.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;
   NVIC InitStruct.NVIC IRQChannelSubPriority = 0x00;
   NVIC InitStruct.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC Init(&NVIC InitStruct);
/* ISR des externen Interrupts */
void EXTIO IRQHandler( void )
  static int angle;
  if ( EXTI->PR & EXTI Line0 )
   {
        /* PWM 1 --> sin(a + 0°)
     TIM1->CCR1 = sin arr[ angle % 360 ] + 50;
```

```
TIM1->CCR2 = sin arr[ (angle + 120 ) % 360 ] + 50;
    /* PWM 3 --> sin(a + 240°) */
    TIM1->CCR3 = sin_arr[ (angle + 240 ) % 360 ] + 50;
    /* Winkel um ein Grad inkrementieren */
    angle++;
    if ( !(angle % 180) ) GPIOA->ODR ^{-} GPIO Pin 5;
    if (!(angle % 360)) angle = 0;
    EXTI->PR = EXTI Line0;
 }
/* AD9850 */
#define AD9850_RESET GPIOC, GPIO_Pin_1
#define AD9850 LATCH GPIOC, GPIO Pin 0
void ad9850 init( void )
```

```
GPIO WriteBit (AD9850 SCK, Bit RESET);
  GPIO WriteBit(AD9850 LATCH, Bit RESET);
  GPIO WriteBit(AD9850 RESET, Bit RESET);
  delay_ms(10);
  GPIO_WriteBit(AD9850_RESET, Bit_SET);
  delay ms(10);
  GPIO_WriteBit(AD9850_RESET, Bit_RESET);
  GPIO WriteBit(AD9850 LATCH, Bit SET);
  delay ms(10);
  GPIO WriteBit(AD9850 LATCH, Bit RESET);
  delay_ms(10);
void ad9850 write byte( unsigned char b )
  unsigned char i;
  GPIO WriteBit(AD9850 SCK, Bit RESET);
  for (i=0; i<8; i++)
   {
     GPIO WriteBit(AD9850 DATA, (b&0x01)?Bit SET:Bit RESET);
```

```
b>>=1;
     GPIO WriteBit(AD9850 SCK, Bit RESET);
     GPIO WriteBit(AD9850 SCK, Bit SET);
  }
void ad9850_set_freq( double f )
{
  unsigned long int y;
  f/=1000000;
  f=f*(4294967295/125);
  y=f;
  GPIO_WriteBit(AD9850_LATCH, Bit_RESET);
  ad9850 write byte( y & 0xFF);
  y>>=8;
  ad9850_write_byte( y & 0xFF );
  y>>=8;
  ad9850_write_byte( y & 0xFF);
  y>>=8;
```

```
ad9850 write byte( y & 0xFF );
 ad9850 write byte(0);
 GPIO WriteBit (AD9850 LATCH, Bit SET);
 GPIO WriteBit(AD9850 LATCH, Bit RESET);
int main(void)
 SystemInit(); /* MCU initialisieren
                                     * /
 SystemCoreClockUpdate(); /* Kernfrequenz updaten
        /* Delay-Funktionen initialisieren */
 delay init();
 if (SysTick Config(SystemCoreClock / 1000)) while (1);
 ad9850_init();
                 /* AD9850 initialisieren
 ad9850 set freq( 10 * 360.0 );
```

```
while(1)
{
}
```