

Anno scolastico 2017-18 Lavoro Professionale Individuale

Nome Cognome: Naoki Pross

Professione: Elettronico

Titolo del progetto: Spectrum Analyzer

CPT Bellinzona Centro Professionale Tecnico Azienda: Viale S. Franscini 25 6500 Bellinzona Formazione approfondita: S.2 Sviluppare prototipi Formatore: Rinaldo Geiler, Daniele Kamm Data d'inizio: 12.04.2018 Ore a disposizione: 83 UD – UD Data file lavoro: 15.05.2018 Ore effettive:

Indice

1	Intro	oduzione 2
	1.1	Contesto
	1.2	Requisiti
	1.3	Concetti matematici
	1.4	Norme di progetto
2		dware 4
	2.1	Schema a blocchi
	2.2	Selezione delle entrate
	2.3	Circuito di entrata
	2.4	Microcontroller
	2.5	Visualizzazione
2	.	_
3		ware 7
	3.1	Campionamento
	3.2	Trasferimento dei dati
	3.3	Interfaccia al Computer
		3.3.1 Librerie e codice di terzi
		3.3.2 Qt Framework
		3.3.3 Compilazione sotto Linux
		3.3.4 Compilazione manuale sotto Linux
		3.3.5 Compilazione sotto Windows
		3.3.6 Architettura
		3.3.7 Interfaccia utente
	3.4	Interfaccia al Display
	3.5	Fast Fourier Transform
4	Con	clusioni 14
4	4.1	Risultati
	4.1	
	4.2	
		' '
	4.2	4.2.3 Sincronizzazione dei threads
	4.3	Commento
	4.4 4.5	Ringraziamenti
	4.5	Certificazione 16
5	Tras	formata di Fourier 17
	5.1	Nozioni preliminarie
		5.1.1 Regressione lineare con il metodo dei minimi quadrati
		5.1.2 Funzione armonica
		5.1.3 Proprietà di ortogonalità del seno e del coseno
	5.2	Polinomio Trigonometrico
	5.2	5.2.1 Polinomio Trigonometrico
		5.2.2 Polinomio Trigonometrico Reale
	5.3	Serie di Fourier
	5.5	5.3.1 Convergenza della serie
	5.4	Trasformata di Fourier discreta
	J.4	5.4.1 Derivazione della DFT
	5.5	Trasformata di Fourier
	5.6	Interpretazione geometrica
	5.0	interpretazione geometrica

5.7	5.6.2 5.6.3 Fast F 5.7.1	Spazi funzionali Prodotto interno Metodo dei minimi quadrati ourier Transform Motivazioni e Complessità temporale Proprietà dei numeri complessi	25 25 25 25
Diar Sche Sche	iificazior io giorn ema Ele ema Ele	ne del progetto	29 33 35

1 Introduzione

1.1 Contesto

Per portare a termine il percorso formativo per un attestato di capacità federale presso la Scuola Arti e Mestieri di Bellinzona è richiesto lo sviluppo individuale di un progetto di produzione di un prodotto. Per interesse personale nella matematica della trasformata di Fourier mi è stato assegnato di sviluppare un analizzatore spettrale.

1.2 Requisiti

È richiesto di sviluppare circuito per analizzare lo spettro dei segnali di frequenza fino a 10 kHz. Il dispositivo dovrà avere 3 possibili sorgenti: RCA/Cinch e 2 Audio Jack per un microfono e per una sorgente di audio generica. È inoltre richiesto che il calcolo dei dati dello spettrogramma sia eseguito da un microcontroller della Microchip, collegato a due altri dispositivi quali, un display e ad un computer in RS232, per poter visualizzare lo spettrogramma computato.

1.3 Concetti matematici

Il circuito realizzato si appoggia sul concetto matematico di importanza fondamentale, nelle discipline come la fisica e l'elettrotecnica, della *Trasformata di Fourier*. Questa operazione matematica è fondata su su un principio dimostrato da Joseph Fourier che asserisce che è possibile rappresentare una qualsiasi funzione periodica, in alcuni casi anche non periodica, con una serie di sinusoidi di frequenze multiple ad una di base. L'operazione di *Trasformata* dunque è uno strumento per osservare le frequenze di queste armoniche, esso trasforma una funzione in funzione del tempo f(t) in una funzione rispetto alla frequenza o alla pulsazione $\hat{f}(\omega)$, che restituisce ad ogni ω l'ampiezza e la fase dell'armonica.

Secondariamente, il progetto usufruisce anche di un altro strumento chiamato Fast Fourier Transform (FFT) scoperto inizialmente nel 1965 dai matematici J. Cooley e J. Tukey. La FFT è un algoritmo con molte implementazioni che riduce la complessità computazionale della trasformata di fourier discreta da $\mathcal{O}(n^2)$ a $\mathcal{O}(n\log n)$. Questo è necessario perchè le operazioni matematiche da eseguire sono dei prodotti tra numeri complessi, i quali impiegano molto tempo per essere computati.

Tutti i concetti descritti saranno approfonditi nei capitoli seguenti.

1.4 Norme di progetto

Tabella 1.1: Norme di progetto: Software

Componente	Software
Version control	Git
Documentazione	$\mathbb{A} T_E X$
Diario di lavoro	\LaTeX
Pianificazione	MS Excel 2016
I≱T _E X engine	XHATEX
ECAD	Altium Designer 2017
Embedded toolchain	Microchip XC, MPLabX
Desktop Toolchain	$QtCreator,\ g{+}{+},\ MinGW$

Per i valori non specificati sono utilizzati i predefiniti del software ECAD.

Tabella 1.2: Norme di progetto: Hardware

Regola	Valore	Unità
Number of Layers	2	_
Silkscreen / Overlay	No	_
Minimum trace width	30	mil
Maximum trace width	60	mil
Minimum trace clearance	20	mil
Minimum power rail width	50	mil

Tabella 1.3: Norme di progetto: Programmazione

Regole per programmazione embedded	
Paradigma	Imperativo sequenziale
Convenzione per i nomi	snake_case, sempre minuscolo
Tabulatore	4 spazi
Tabulato con gli spazi	Sì
Regole per programmazione desktop	
Paradigma	Imperativo ad oggetti (OOP)
Convenzione per i nomi	Convenzioni di Qt
Tabulatore	4 spazi

2 Hardware

2.1 Schema a blocchi




Figura 2.1: Schema a blocchi

2.2 Selezione delle entrate

Essendo richiesta dai requisiti la possibilità di selezione tra 3 entrate, è stato utilizzando un semplice multiplexer controllato direttamente dal microcontroller. Per la sua semplicità non sono necessari particolari osservarzioni.




Figura 2.2: Circuito di selezione delle entrate

Tutte le entrate dispongono di un condensatore di disaccoppiamento seguito da un partitore di tensione simmetrico per aggiungere un offset pari a metà dell'alimentazione. Il valore delle resistenze di $20\,\mathrm{k}\Omega$ è scelto per avere un impedenza rispetto al connettore uguale all'impedenza caratteristica dei cavi audio di $10\,\mathrm{k}\Omega$.

2.3 Circuito di entrata

Il segnale di cui si analizza lo spettro, prima di essere campionato, viene adattato mediate un circuito di amplificazione e filtraggio. Esso è necessario per due ragioni. Il circuito di amplificazione è presente per poter regolare il circuito nel caso in cui si dovesse avere in entrata un segnale di ampiezza molto piccola. Il secondo circuito invece, di filtraggio, è necessario per rimuovere disturbi di alta frequenza che potrebbero introdurre disturbi nel campionamento. Questa è una tipica configurazione prima di un circuito di conversione AD (analogico - digitale), ed è conosciuto anche come circuito di filtraggio anti-alias.

Signal Adapter




Figura 2.3: Circuito di adattamento del segnale in entrata.

È importante notare che per questa applicazione si è scelto utilizzare degli opamp rail to $rail^1$, che hanno una tensione di saturazione vicina a quella di alimentazione. Essi sono necessari per poter raggiungere tensioni vicino allo $0\,\mathrm{V}$, che non sarebbero possibili con un opamp normale siccome l'alimentazione del circuito è asimmetrica tra $0\,\mathrm{e}\,12\,\mathrm{V}$.

Amplificatore. Come si può notare a sinistra nella figura 2.3, il circuito di amplificazione non ha una configurazione tipica. Esso è basato su una configurazione non invertente ma dispone di un consensatore (C11) che modifica la retroazione in modo da reagire unicamente alla componente AC del segnale. Questo permette di amplificare la componente alternata ignorando l'offset del segnale, perciò di non utilizzare un'alimentazione simmetrica $\pm 5\,\mathrm{V}$.

L'amplificazione di questo amplificatore è comunque data dal rapporto $1 + R_{14}/R_{13}$ che permette un un guadagno fino a 6 oppure 15,5 dB.

Filtro. A destra della figura 2.3 vi è il circuito di filtraggio, realizzato utilizzando un tipico filtro passa basso attivo di primo ordine. Esso è dimensionato con una frequenza di taglio di 10 kHz poichè quest'ultimo è il limite di Nyquist, conosciuto anche dal teorema di Shannon, il quale stata che la frequenza di campionamento deve essere almeno doppia della frequenza dell'armonica di frequenza maggiore.

Anche il filtro essendo non invertente ha un rapporto di amplificazione dato da $1+R_{12}/R_{11}$. Nella figura il valore della resistenza R_{11} è **incorretto** (Vedi sezione 4.2.2). Dopo la correzzione $(R_{11} \geq 750 \, \mathrm{k}\Omega)$ il filtro ha un amplificazione approssimativamente unitaria (≈ 1.02).

¹Vedi sezione 4.2.1

2.4 Microcontroller

Per questa applicazione è stato deciso di utilizzare il microcontroller a 8 bit di Microchip PIC18F45K22, principalmente per la sua frequenza di lavoro. Questo PIC senza oscillatori esterni dispone di un clock a 16 MHz che grazie ad un PLL interno può essere aumentata fino a ad un massimo di 64 MHz.

Inoltre questo microcontroller dispone di un moltiplicatore hardware 8x8 che impiega un solo ciclo, risparmiando la difficoltà di dover ottimizzare le computazioni della Fast Fourier Tranform.

Un ultima ragione importante per la scelta di questo componente è data dalla disponibilità di una libreria per controllare il la matrice LED, utilizzata per la visualizzazione, adattata da Arduino da P. Randjelovic in un LPI precedente.

In allegato è presente una pagina riassuntiva dal datasheet.

2.5 Visualizzazione

3 Software

3.1 Campionamento

Per campionare il segnale è stato scelto di utilizzare il TIMER2, sia per la sua semplicità che per la granulatià offerta dal registro di comparazione. Il campionamento è eseguito ad una frequenza di 20 kHz, poco sotto al valore massimo possibile che si può ottenere considerando il tempo di conversione dell'ADC.




Figura 3.1: Schema a blocchi del TIMER2. Fonte: Microchip PIC18F2X/4XK22 datasheet

Dallo schema a blocchi nella figura 3.1, si può osservare che la frequenza degli interrupt, ossia di campionamento, è data dalla seguente relazione.

$$f = \frac{F_{osc}}{4} \cdot \frac{1}{\text{prescaler}} \cdot \frac{1}{\text{comparator}} \cdot \frac{1}{\text{postscaler}}$$

Per il questo progetto il PIC18F45K22 è configurato con un postscaler 1:1 ed un prescaler 1:16, per far corrispondere un unità del comparatore ad 1 microsecondo. Perciò il comparatore è impostato a 50, poichè $1/50\,\mu\mathrm{s} = 20\,\mathrm{kHz}$.

$$f = \frac{64\,\mathrm{MHz}}{4} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{\mathrm{comparator}} \cdot \frac{1}{16} = \frac{1\,\mathrm{MHz}}{\mathrm{comparator}}$$

3.2 Trasferimento dei dati

Per trasferire i dati campionati era inizialmente stato scelto di utilizzare una struttura dati binaria. In seguito però si è deciso di utilizzare un formato interamente ASCII per semplificare il debugging.

Figura 3.2: Protocollo di trasmissione dei dati, il primo dato mandato è a_0+ib_0

I dati sono trasferiti con un semplice protocollo illustrato nella figura 3.2. Un frame di dati incomincia con il carattere ASCII maiuscolo 'S' seguito da un line break (\n\r). Ogni riga seguente è un numero complesso a 4 cifre con il carattere 'i' come separatore tra la parte immaginaria e complessa (Es: 014010670). Il frame termina con il carattere ASCII maiuscolo 'E'.

3.3 Interfaccia al Computer

Per preferenze principalmente personali è stato scelto di realizzare l'interfaccia al computer utilizzando il moderno linguaggio di programmazione C++ (versione ≥ 11) utilizzando un framework (Qt) che sarà descritto successivamente. I vantaggi dati dall'utilizzo del C++ anzichè linguaggi interpretati come il Python, linguaggi compilati in bytecode come Java, o con runtime particolari come LabView / CVI sono molteplici. Innanzitutto tutti gli strumenti necessari per lo sviluppo hanno mezzi o varianti open source / libre, di conseguenza gratuiti e in molti casi multipiattaforma. Al contrario invece dei sistemi proprietari come quelli offerti da National Instruments che sono estremamente costosi e possono essere utilizzati unicamente sulle piattaforme con un supporto ufficiale. Tra i vari linguaggi di programmazione non proprietari il C++ è comunque in posizione di vantaggio siccome è tra i più performanti in quanto non richiede alcun interpreter (bytecode o non) o nessuna runtime, stando quindi alla pari con il linguaggio C guadagnando però i vantaggi dell'astrazione data dalla programmazione ad oggetti.

3.3.1 Librerie e codice di terzi

Per ridurre i tempi dedicati alla realizzazione del programma, seppur mantenendo una buona qualità, è stato scelto di utilizzare le seguenti librerie.

 Serial (http://wjwwood.io/serial/): Utilizzata come interfaccia multipiattaforma per l'accesso di basso livello alla porta seriale del sistema operativo sottostatante. Descrizione dal sito:

This is a cross-platform library for interfacing with rs-232 serial like ports written in C++. It provides a modern C++ interface with a workflow designed to look and feel like PySerial, but with the speed and control provided by C++.

 QCustomPlot (http://qcustomplot.com): Utilizzata per produrre il grafico all'interno del software, per visualizzare i dati dal microcontroller. Descrizione dal sito:

QCustomPlot is a Qt C++ widget for plotting and data visualization. It has no further dependencies and is well documented. This plotting library focuses on making good looking, publication quality 2D plots, graphs and charts, as well as offering high performance for realtime visualization applications.

3.3.2 Qt Framework

La dipendenza principale utilizzata per realizzare la grafica è il framework di Qt. Oggi Qt è un'azienda indipendente che vende un supporto commerciale per lo sviluppo di applicazioni su praticamente ogni piattaforma. Qt è un framework maturo che esiste oramai da 22 anni ed è disponibile sia con una licenza commerciale che con le licenze open source LGPL e GPL.

La toolchain di Qt aggiunge al normale sviluppo un preprocessore speciale chiamato MOC che genera in automatico il codice dalle strutture grafiche realizzate con QtDesigner. Il resto della toolchain è composta da componenti tipici che possono essere intercambiati liberamente poichè Qt supporta gcc/g++, clang, MSVC e MinGW. Per compilare il codice è dunque necessario un compiler qualsiasi di C++ e l'IDE QtCreator, oppure qmake. Pochè questi pacchetti offrono il preprocessore MOC. Per progetti open source entrambi sono offerti gratuitamente dal sito ufficiale www.qt.io.

3.3.3 Compilazione sotto Linux

Il programma è stato realizzato in parte sotto Debian 9.4 Stretch ed in parte sotto Fedora 27. Per entrambi i sistemi sono necessarie le dipendenze per lo sviluppo in Qt5.

Una volta installate le dipendenze dalla cartella di progetto è possibile utilizzare il makefile per compilare le dipendenze e il codice.

Purtroppo la liberia QCustomPlot utilizza un sistema di build molto particolare che richiede molte dipendenze. Perciò in alcuni casi è preferibile scaricare dal seguente link l'ultima versione dei due files qcustomplot.cpp e qcustomplot.hpp ed immetterli manualmente nella cartella lib/qcustomplot/.

http://qcustomplot.com/index.php/download

Ed infine si compila con

```
$ make serial  # build only Serial library dep
$ make  # build spectrum analyzer code
```

3.3.4 Compilazione manuale sotto Linux

Per compilare manualmente il progetto sono necessari pochi steps grazie a qmake. Come per il caso precedente la libreria QCustomPlot può essere scaricata dal sito.

1. Scaricare le dipendenze.

```
$ git submodule init
$ git submodule update
```

2. Compilare la libreria Serial

```
$ mkdir -p lib/build-serial
$ qmake -makefile -o Makefile -Wall "CONFIG+=releae" \
    -o lib/build-serial/ lib/serial
$ make -C lib/build-serial/
```

3. Compilare la libreria QCustomPlot

```
$ cd lib/qcustomplot/src
$ sed -i -e 's/qmake474/qmake/' release.py
$ ./release.py
$ cd ../.. # go back to project root dir
```

4. Compilare il progetto

```
$ mkdir -p build-deskop
$ qmake -makefile -o Makefile -Wall "CONFIG+=release" \
    -o build-desktop/ src-desktop
$ make -C build-desktop
```

3.3.5 Compilazione sotto Windows

Per compilare il progetto in Windows è necessario installare QtCreator dal sito ufficiale www.qt.io.

- 1. Installare QtCreator, Qt \geq 5.0 (consigliato 5.10.0)
- 2. Installare MinGW oppure MSVC + Visual Studio (consigliato MinGW)
- 3. Inizializzare ed aggiornare i submoduli di Git oppure clonare recursivamente il progetto.
- 4. Scaricare dal sito http://qcustomplot.com/index.php/download i documenti qcustomplot.cpp qcustomplot.hpp della libreria QCustomPlots ed immetterli nella cartella lib/qcustomplots/
- 5. Aprire il progetto lib/serial/serial.pro ed impostare la build directory sia per release che per debug in lib/build-serial.
- 6. Compilare la libreria Serial come release.
- 7. Aprire il progetto src-desktop/SpectrumAnalyzer.pro ed impostare la cartella di build sia per release che debug nella cartella build-desktop/
- 8. Compilare il progetto SpectrumAnalyzer come release
- 9. Controllare che lo script deploy-desktop.cmd abbia le variabili QT_PATH e QT_VERSION che corrispondano con la vostra l'installazione.
- 10. Eseguire lo script deploy-desktop.cmd.

Nella cartella build-desktop sarà pronto l'eseguibile con tutte le librerie dinamiche (DLL) necessarie.

3.3.6 Architettura

Il programma desktop è programmato per agire ad eventi asincroni dati dalla porta seriale del sistema operativo e dalle interazioni dell'utente. La gestione degli eventi grafici è gestita interamente da Qt, perciò sono stati scritti solamente i metodi che vengono attivati in funzione degli eventi dall'utente.

Per la porta seriale invece il compito della gestione è stato delegato ad una classe SerialWorker che ha un rapporto di *composizione* con la classe MainWindow in quanto essa esiste unicamente quando esiste MainWindow. Nella figura 3.3 è mostrato un diagramma delle sequenze che mostra il flusso dei dati attraverso le componenti del programma.




Figura 3.3: Diagramma delle sequenze

Per l'implementazione nella figura 3.4 è possibile osservare il diagramma UML delle classi. È importante notare che Qt introduce dei nuovi tipi di membri chiamati *slots* e *signals*. Gli slots sono dei normali metodi che rispondo ai signals. I signals invece sono delle funzioni prive di implementazione che possono essere *emesse*.

Quando viene realizzato un modello ad oggetti in Qt è possibile collegare degli slots a dei segnali per poter gestire delle azioni asincrone. Nel progetto dello SpectrumAnalyzer il segnale receivedData della classe SerialWorker viene messo quando sono stati ricevuti dei dati validi dalla seriale. Il segnale ha come argomento un vettore di numeri complessi interi.

Nella classe MainWindow il segnale di receivedData è associato allo slot serialDataReceiver con argomento uguale al segnale, dunque un vettore di numeri complessi interi, che processa i dati e li mostra nell'interfaccia utente.




Figura 3.4: Diagramma delle classi

3.3.7 Interfaccia utente

L'interfaccia utente, realizzata con Qt è molto semplice e non dovrebbe richiedere spiegazioni.




Figura 3.5: L'applicativo sotto Debian 9.4 Stretch

3.4 Interfaccia al Display

3.5 Fast Fourier Transform

Il codice della FFT è stato preso dal dominio pubblico. Originalmente scritto da Tom Roberts (8.11.1989), successivamente adattato da Malcom Stanley (15.12.1994), Dimitrios P. Buras (14.6.2006) ed infine da Simon Inns (4.1.2011) [1] non ha praticamente necessitato modifiche. L'algoritmo implementato è chiamato "Fixed-Point in-place Fast Fourier"

4 Conclusioni

4.1 Risultati

4.2 Problemi riscontrati

4.2.1 Errore nella scelta dell'opamp

Durante la fase di test, dopo l'assemblaggio, si è notato che l'amplificatore operazionale AD826 non è un opamp rail to rail come l'AD820, utilizzato durante la fase di sviluppo su piastra sperimentale. Ciò limita l'escursione del segnale amplificato di quasi 1V, riducendo la precisione del campionamento.

Fortunatamente il pinout DIP8 degli operazionali dual package è standard, perciò non vi sono eccessive difficoltà nella sostituzione del componente. Purtroppo però non sarà possibile acquistare in tempo un opamp sostitutivo.

4.2.2 Errore nel dimensionamento del filtro attivo

Durante la fase di test è stato inoltre rilevato che il filtro attivo (vedi figura 2.3) di anti-alias aveva un amplificazione non unitaria, dunque incorretta. La tensione di offset di $2.5\,\mathrm{V}$ veniva amplificata ed in molti punti l'operazionale entrava in saturazione. Ciò era causato dal valore incorretto di R_{11} poichè l'amplificazione, data dalla relazione sottostante, era di 2.

$$A_v = 1 + R_{12}/R_{11} = 1 + 15 \,\mathrm{k}\Omega/15 \,\mathrm{k}\Omega = 2$$

Il valore corretto per il resistore R_{11} è $\geq 750\,\mathrm{k}\Omega$, in modo da ottenere un amplificazione quasi unitaria, con un errore di +0.02, che corrisponde ad un incremento di $50\,\mathrm{mV}$ della tensione di offset di $2.5\,\mathrm{V}$. Valori di ordini di grandezza maggiori sono preferibili, infatti dopo aver rilevato il guasto a R_{11} è stato assegnato un valore di $910\,\mathrm{k}\Omega$.

$$A_v = 1 + R_{12}/R_{11} = 1 + 15 \,\mathrm{k}\Omega/910 \,\mathrm{k}\Omega \approx 1.016$$

4.2.3 Sincronizzazione dei threads

Durante lo sviluppo del software desktop è stato riscontrato un unico problema riguardante la sincronizzazione dei threads. La risorsa serial::Serial MainWindow::_serial come implica il nome è instanziata nella classe MainWindow, ma essa è gestita anche dalla classe SerialWorker siccome è suo compito leggere i dati.

Perciò la risorsa deve essere protetta da un QMutex e la sua *lifetime* (ciclo di vita) deve essere gestita tenendo in considerazione il thread parallelo. Il bug era causato da una chiusura della risorsa seriale mentre il thread era ancora attivo. Chiudendo la risorsa mentre il thread del SerialWorker è attivo, al prossimo tentativo di lettura il metodo serial::Serial::read() causa una serial::IOException che fa crashare il programma.

La ragione per cui il thread non veniva fermato, era da da utilizzo incorretto dell'API dei QThread. Per chiudere correttamente un thread secondo il framework di Qt si richiede un interruzione con QThread::requestInterruption(). Invece nel codice veniva utilizzato QThread::quit(), che se non in condizioni particolari non chiude il processo parallelo.

Il diff sottostante mostra il commit in cui il problema viene risolto.

```
1 diff --git a/src-desktop/mainwindow.cpp b/src-desktop/mainwindow.cpp
2 index 73c416e..15c7d77 100644
3 --- a/src-desktop/mainwindow.cpp
4 +++ b/src-desktop/mainwindow.cpp
5 @@ -42,8 +42,12 @@ void MainWindow::serialDataReceiver(const QString &data)
6 void MainWindow::on_serialBtn_clicked()
 7
8
        if (_serial.isOpen()) {
           _serialWorker.quit();
9 -
10 -
           while (_serialWorker.isRunning());
           // _serialWorker.quit();
11 +
12 +
           // while (_serialWorker.isRunning());
13 +
           if (_serialWorker.isRunning()) {
               _serialWorker.requestInterruption();
14 +
                _serialWorker.wait();
15 +
           }
16 +
17
           _serial.close();
18
           serialLog("Serial device closed");
19
20 diff --git a/src-desktop/serialworker.cpp b/src-desktop/serialworker.cpp
21 index 15301cb..f70bce8 100644
22 --- a/src-desktop/serialworker.cpp
23 +++ b/src-desktop/serialworker.cpp
24 00 -1,6 +1,7 00
25 #include "serialworker.h"
26
27 #include <QMutexLocker>
28 +#include <string>
29
30 SerialWorker::SerialWorker(serial::Serial &serial) :
       _mutex(), _serial(serial)
32 @@ -15,12 +16,17 @@ SerialWorker::~SerialWorker()
34 void SerialWorker::run()
35 {
36 -
       while (isRunning()) {
37 +
        while (!isInterruptionRequested()) {
           QMutexLocker locker(&_mutex);
38
           while (!_serial.available() && isRunning());
39 -
40 +
           while (!_serial.available() && !isInterruptionRequested());
41
           QString data = QString::fromStdString(_serial.readline());
42 -
           emit receivedData(data);
43 -
44 +
           for (std::string line : _serial.readlines()) {
45 +
                QString data = QString::fromStdString(line);
46 +
                emit receivedData(data);
47 +
           }
48 +
49 +
           // QString data = QString::fromStdString(_serial.readline());
           // emit receivedData(data);
50 +
            _serial.flushOutput();
51
       }
52
53 }
```

4.3 Commento

Personalmente ho trovato il progetto molto interessante e coinvolgente. Malgrado la complessità dell'argomento trattato, grazie al supporto di docenti ed amici, sono riuscito ad avere una comprensione tutto sommato abbastanza completa del funzionamento del principio matematico dell'analisi spettrale.

4.4 Ringraziamenti

Vorrei ringraziare Eduardo Cima: professore di elettrotecnica alla SAM e Raffaele Ancarola: studente di fisica del primo anno al Politecnico Federale di Losanna (EPFL), per il grande supporto attraverso spiegazioni e chiarimenti degli strumenti matematici della trasformata di Fourier; ed infine vorrei ringraziare anche il professor Emidio Planamente per l'aiuto a risolvere il bug di sincronizzazione (4.2.3).

4.5 Certificazione

Il sottoscritto dichiara di aver redatto e prodotto individualmente il lavoro di produzione.						
Data:	Firma:					
2 4 4 4 1	Naoki Pross					

5 Trasformata di Fourier

5.1 Nozioni preliminarie

5.1.1 Regressione lineare con il metodo dei minimi quadrati

La regressione lineare è un'approssimazione di una serie di dati ad una funzione lineare. Questa retta di approssimazione può essere calcolata in molteplici modi, per questo progetto è di interesse utilizzare il $metodo\ dei\ minimi\ quadrati$. Sarà dunque esplicato come trovare i coefficienti di una retta a m+1 termini interpolando N punti.

$$r(x, a_0, \dots, a_m) = a_0 + x \sum_{i=1}^m a_i$$
 (5.1)

Consideriamo di avere gli insiemi X e Y entrambi con N termini di cui si prende le coppie ordinate di valori, ossia i punti da interopolare. Il metodo dei minimi quadrati trova i coefficienti della retta minimizzando il quadrato della differenza tra il valore stimato dalla retta $y = r(x_k)$ e il valore reale y_k .

$$\min((r(x_k) - y_k)^2) \quad \forall x_k \in X, y_k \in Y$$

Definiamo quindi la funzione da minimizzare arepsilon

$$\varepsilon(a_0, \dots, a_m) = \sum_{k=1}^{N} \left[r(x_k, a_0, \dots, a_m) - y_k \right]^2$$
 (5.2)

Da cui si computa le derivati parziali rispetto ai coefficienti ricercati, ottenendo un sistema di equazioni lineare poichè si cerca per ogni derivata quando essa equivale a 0. Ciò corrisponde anche ad affermare che il gradiente di ε è un vettore $\in \mathbb{R}^{m+1}$ con tutte le componenti a 0.

$$\nabla \varepsilon = (0, \dots, 0)$$

A questo punto si può procedere risolvendo il sistema con l'algebra lineare definendo la matrice di trasformazione ${\bf A}$ e il vettore dei termini noti \vec{u}

$$\nabla \varepsilon = \mathbf{A} \langle a_0, \dots, a_m \rangle + \vec{u} \iff \langle a_0, \dots, a_m \rangle = \mathbf{A}^{-1}(-\vec{u})$$

5.1.2 Funzione armonica

Una funzione armonica, sinusoidale, può essere descritta in molteplici modi.

$$f(x) = a \cdot \sin(\omega x + \varphi)$$

$$f(x) = b \cdot \cos(\omega x + \vartheta)$$

Conoscendo la formula di Eulero

$$e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i \cdot \sin(\varphi)$$

possiamo riscrivere f(x) utilizzando la forma complessa del seno e del coseno.

$$f(x) = \frac{a}{2i} \cdot (e^{i(x\omega + \varphi)} - e^{-i(x\omega + \varphi)})$$
$$f(x) = \frac{b}{2} \cdot (e^{i(x\omega + \vartheta)} + e^{-i(x\omega + \vartheta)})$$

5.1.3 Proprietà di ortogonalità del seno e del coseno

Per avere delle fondamenta solide prima dell'introduzione dell'argomento principale, saranno dimostrate le proprietà di ortogonalità del seno e coseno considerando il periodo T in uno spazio euclideo.

Intuizione geometrica




Figura 5.1: Funzioni $\sin e \cos$

Si può osservare intuitivamente dal cerchio unitario nella figura 5.1 che le funzioni seno e coseno sono ortogonali tra loro. Dal grafico a sinistra possiamo inoltre osservare che l'area (integrale) di un periodo è sempre nulla.

Dimostrzioni algebriche

1. Area di \sin in un periodo.

$$\int_0^T \sin(\frac{m2\pi x}{T}) \, \mathrm{d}x = 0 \quad \forall m \in \mathbb{Z}$$

$$\int_0^T \sin(\frac{m2\pi x}{T}) dx = \left[-\frac{T}{2\pi m} \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T}mx\right) \right]_0^T$$
$$= -\frac{T}{2\pi m} \cdot \cos\left(2\pi m\right) + \frac{T}{2\pi m} \cdot \cos\left(0\right)$$
$$= 0$$

2. Area di \cos in un periodo.

$$\int_0^T \cos(\frac{m2\pi x}{T}) dx = 0 \quad \forall m \in \mathbb{Z}^*$$

$$\int_0^T \cos(\frac{m2\pi x}{T}) dx = \left[\frac{T}{2\pi m} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T}mx\right)\right]_0^T$$

$$= \frac{T}{2\pi m} \cdot \sin\left(2\pi m\right) + \frac{T}{2\pi m} \cdot \sin\left(0\right)$$

$$= \begin{cases} 0 & \iff m \neq 0 \\ T & \iff m = 0 \end{cases}$$

3. Prodotto tra sin e cos.

$$\int_0^T \sin(\frac{m2\pi x}{T})\cos(\frac{n2\pi x}{T}) \, \mathrm{d}x = 0 \quad \forall m, n \in \mathbb{Z}$$

$$\int_0^T \sin(\frac{m2\pi x}{T})\cos(\frac{n2\pi x}{T}) \, \mathrm{d}x = \underbrace{\frac{1}{2} \int_0^T \sin\left[\frac{2\pi}{T}(n+m)x\right] \, \mathrm{d}x}_{0} - \underbrace{\frac{1}{2} \int_0^T \sin\left[\frac{2\pi}{T}(n-m)x\right] \, \mathrm{d}x}_{0}$$

4. Prodotto tra due sin di frequenze diverse.

$$\int_0^T \sin(\frac{m2\pi x}{T}) \sin(\frac{n2\pi x}{T}) \, \mathrm{d}x = 0 \quad \forall m, n \in \mathbb{Z} \mid m \neq \pm n$$

$$\int_0^T \sin(\frac{m2\pi x}{T}) \sin(\frac{n2\pi x}{T}) \, \mathrm{d}x = \underbrace{\frac{1}{2} \int_0^T \cos\left[\frac{2\pi}{T}(n-m)x\right] \, \mathrm{d}x}_{m-n \neq 0 \implies 0} - \underbrace{\frac{1}{2} \int_0^T \cos\left[\frac{2\pi}{T}(n+m)x\right] \, \mathrm{d}x}_{m+n \neq 0 \implies 0}$$

$$= \begin{cases} 0 & \iff n \neq \pm m \\ T/2 & \iff n = m \\ -T/2 & \iff n = -m \end{cases}$$

5. Prodotto tra due \cos di frequenze diverse.

$$\int_0^T \cos(\frac{m2\pi x}{T})\cos(\frac{n2\pi x}{T}) \, \mathrm{d}x = 0 \quad \forall m, n \in \mathbb{Z}^* \mid m \neq \pm n$$

$$\int_0^T \cos(\frac{m2\pi x}{T})\cos(\frac{n2\pi x}{T}) \, \mathrm{d}x = \underbrace{\frac{1}{2} \int_0^T \cos\left[\frac{2\pi}{T}(n+m)x\right] \, \mathrm{d}x}_{m+n \neq 0 \implies 0} + \underbrace{\frac{1}{2} \int_0^T \cos\left[\frac{2\pi}{T}(n-m)x\right] \, \mathrm{d}x}_{m-n \neq 0 \implies 0}$$

$$= \begin{cases} 0 & \iff n \neq \pm m \\ T/2 & \iff n = \pm m \end{cases}$$

6. $\sin e \cos raggruppate$ nella forma complessa con la formula di Eulero.

$$\int_0^T e^{i2\pi kx/T} dx = 0 \quad \forall k \in \mathbb{Z}^*$$

$$\int_0^T e^{i2\pi kx/T} dx = \underbrace{\int_0^T \cos(\frac{2\pi}{T}kx) dx}_{k \neq 0 \implies 0} + \underbrace{i \int_0^T \sin(\frac{2\pi}{T}kx) dx}_{0}$$

$$= \begin{cases} 0 & \iff k \neq 0 \\ T & \iff k = 0 \end{cases}$$

5.2 Polinomio Trigonometrico

5.2.1 Polinomio Trigonometrico

Analogamente a come è definito un polinomio P "normale", una somma di termini dal grado 0 fino al grado N, è possibile definire anche un polinomio trigonometrico T.

$$P_N(x) = \sum_{n=0}^{N} a_n x^n \qquad a_n \in \mathbb{R}, \ a_N \neq 0$$

$$T_N(x) = \sum_{n=0}^{N} c_n e^{i\omega nx}$$
 $c_n \in \mathbb{C}, \ \omega \in \mathbb{R}, \ c_N \neq 0$

Questo polinomio è detto trigonometrico perchè utilizzando la formula di eulero $e^{i\varphi}=\cos(\varphi)+i\sin(\varphi)$ si può espandere nel seguente modo.

$$T_N(x) = \sum_{n=0}^{N} [a_n \cdot \cos(\omega nx) + ib_n \cdot \sin(\omega nx)] \qquad a_n, b_n \in \mathbb{C}$$

5.2.2 Polinomio Trigonometrico Reale

È definito inoltre il polinomio trogonometrico reale come

$$T_N(x) = \sum_{n=0}^{N} \left[a_n \cdot \cos(\omega nx) + b_n \cdot \sin(\omega nx) \right] \qquad a_n, b_n \in \mathbb{R}$$

Mediante delle identità trigonometriche può essere riscritto anche nel modo seguente.

$$T_N(x) = \sum_{n=0}^{N} A_n \cdot \cos(\omega nx - \varphi)$$

Oppure nella sua forma complessa in cui $c_k = \frac{a_k}{2} + \frac{b_k}{2i}$

$$T_N(x) = \sum_{n=0}^{N} c_n e^{i\omega nx} + \bar{c_n} e^{-i\omega nx} \qquad c_n \in \mathbb{C}$$

Definendo $c_{-n} = \bar{c_n}$ è possibile ridurre la notazione.

$$T_N(x) = \sum_{n=-N}^{N} c_n e^{i\omega nx}$$

In tutti i casi possiamo osservare che il polinomio trogonometrico è una somma di sinusoidi di frequenze multiple ad una base $f=\omega/2\pi$. Se descritto mediante la terminologia dell'algebra lineare, si può anche osservare che un polinomio trigonometrico è una combinazione lineare nello spazio funzionale ortonormato dalle basi $\sqrt{\frac{2}{T}}\cdot\sin(\omega x)$ e $\sqrt{\frac{2}{T}}\cos(\omega x)$.

5.3 Serie di Fourier

Un polinomio trigonometrico reale di infiniti termini è una serie di Fourier, in onore al matematico francese J. B. Fourier.

$$S(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i\omega nx} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot \cos(\omega nx) + b_n \cdot \sin(\omega nx)$$

5.3.1 Convergenza della serie

La convergenza puntuale della serie di Fourier è dimostrabile dalle condizioni del teorema di Dirichlet. Purtroppo questa dimostrazione richiede una grande quantità di nozionistica matematica che non può essere riassunta in pochi paragrafi. In allegato e nelle referenze sono presenti dei documenti che analizzano e dimostrano questa proprietà.

Da questo punto è da dare per assunto che è dimostrata la convergenza puntuale della serie di Fourier di una funzione reale a condizione che:

- 1. |f(x)| (valore assoluto) è integrabile in un periodo.
- 2. La funzione deve essere di variazione limitata, ossia devono esserci un numero finito di minimi e massimi in un qualsiasi intervallo.
- 3. La funzione deve avere un numero finito di discontinutià in un qualsiasi intervallo chiuso e le discontinuità non devono essere infinite.

5.4 Trasformata di Fourier discreta




Figura 5.2: Rappresentazione grafica della transformata di Fourier [8]

La Trasformata di Fouerier Discreta (DFT) è l'operazione matematica che permette di trovare i coefficienti della serie di Fourier o di un polinomio trigonometrico, per approssimare al meglio una funzione. Se presa a sestante però essa essendo una *trasformata* può essere osservata anche come una funzione che da uno spettro *discreto* di una funzione. La densità spettrale ottenuta dalla DFT è dipende dalla frequenza di base scelta e nel caso di un polinomio trigonometrico, anche dal numero di termini di quest'ultimo.

$$X_k = c_k \cdot T = \int_0^T f(x) \cdot e^{-ik2\pi fx} \, \mathrm{d}x$$

Nella figura 5.2, possiamo osservare sul grafico $x \perp z$ in rosso la funzione campionata, ed il suo spettro discretto sull'asse $y \perp z$ in blu. Più lo spettro è denso, ossia più campioni, più è precisa l'approssimazione.

5.4.1 Derivazione della DFT

Per trovare la DFT, supponiamo di voler approssimare una funzione, utilizzando il metodo dei minimi quadrati, con un polinomio trigonometrico reale.

$$T_N(x) = \sum_{n=0}^{N} A_n \cdot \cos(\omega nx - \varphi)$$
 $\omega = 2\pi f$

Sappiamo che questo può essere scritto anche nel seguente modo.

$$T_N(x) = \sum_{n=0}^{N} a_n \cdot \cos(\omega nx) + b_n \cdot \sin(\omega nx)$$

Dunque per trovare i termini a_0, \ldots, a_N e b_0, \ldots, b_N definiamo una funzione ε da minimizzare con il metodo dei minimi quadrati.

$$\varepsilon = \int_0^T \left[T_N(x) - f(x) \right]^2 \mathrm{d}x$$

Per generalizzare sarà dimostrato come trovare il k-esimo termine.

Termini dei coseni

I termini dei coseni a_k sono ottenuti eguagliando la derivata parziale di ε a zero.

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial a_k} = 0 = \frac{\partial}{\partial a_k} \int_0^T \left[T_N(x) - f(x) \right]^2 dx$$

$$0 = \int_0^T \frac{\partial}{\partial a_k} \left[\sum_{n=0}^N a_n \cos(\omega n x) + b_n \sin(\omega n x) - f(x) \right]^2 dx$$

$$0 = \int_0^T 2 \left[\sum_{n=0}^N a_n \cos(\omega n x) + b_n \sin(\omega n x) - f(x) \right] \cdot a_k \cos(\omega k x) dx$$

$$0 = \underbrace{\int_0^T \cos(\omega k x) \sum_{n=0}^N a_n \cos(\omega n x) dx}_{k \neq n \implies 0} + \underbrace{\int_0^T \cos(\omega k x) \sum_{n=0}^N b_n \sin(\omega n x) dx}_{0} - \int_0^T \cos(\omega k x) \cdot f(x) dx$$

$$0 = a_k \cdot \frac{T}{2} - \int_0^T \cos(\omega k x) \cdot f(x) dx$$

$$\frac{a_k}{2} = \frac{1}{T} \int_0^T \cos(\omega k x) \cdot f(x) dx$$

Termini dei seni

I termini dei seni b_k sono ottenuti eguagliando la derivata parziale di ε a zero.

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial b_k} = 0 = \frac{\partial}{\partial b_k} \int_0^T \left[T_N(x) - f(x) \right]^2 dx$$

$$0 = \int_0^T \frac{\partial}{\partial b_k} \left[\sum_{n=0}^N a_n \cos(\omega n x) + b_n \sin(\omega n x) - f(x) \right]^2 dx$$

$$0 = \int_0^T 2 \left[\sum_{n=0}^N a_n \cos(\omega n x) + b_n \sin(\omega n x) - f(x) \right] \cdot b_k \sin(\omega k x) dx$$

$$0 = \underbrace{\int_0^T \sin(\omega k x) \sum_{n=0}^N a_n \cos(\omega n x) dx}_0 + \underbrace{\int_0^T \sin(\omega k x) \sum_{n=0}^N b_n \sin(\omega n x) dx}_{k \neq n \implies 0} - \int_0^T \sin(\omega k x) \cdot f(x) dx$$

$$0 = b_k \cdot \frac{T}{2} - \int_0^T \sin(\omega k x) \cdot f(x) dx$$

$$\frac{b_k}{2} = \frac{1}{T} \int_0^T \sin(\omega k x) \cdot f(x) dx$$

Termine complesso

A questo punto è possibile raggurppare i termini a_k e b_k in un unico valore complesso c_k , come descritto nella sezione 5.2.2.

$$c_k = \frac{a_k}{2} + \frac{b_k}{2i}$$

$$c_k = \frac{1}{T} \int_0^T \cos(\omega kx) \cdot f(x) \, dx + \frac{1}{Ti} \int_0^T \sin(\omega kx) \cdot f(x) \, dx$$

$$c_k = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) \cdot \left[\cos(\omega kx) - i \sin(\omega kx) \right] dx$$

$$c_k = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) \cdot e^{-i\omega kx} \, \mathrm{d}x$$

5.5 Trasformata di Fourier

Dalla DFT si è sviluppato lo strumento matematico per ottenere lo spettro discreto di una funzione. Il risultato della DFT però è una funzione discontinua con valori spettrali unicamente multipli della base.

La Trasformata di Fourier estende ulteriormente producendo una funzione di spettro continua. Un modo intuitivo per ottenere questo requisito, è di far tendere il limite della densità spettrale, data dal periodo, verso l'infinito. Per i seguenti passaggi sarà utilizzata la funzione s per indicare la funzione reale di cui si osserva lo spettro. Partendo dall'approssimazione data dalla DFT possiamo asserire che

$$s(x) \approx \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{X_n}{T} \cdot e^{i2\pi x n/T}$$

$$s(x) \approx \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T} \underbrace{\int_{-T/2}^{T/2} s(x) \cdot e^{-i2\pi x n/T} \, \mathrm{d}x}_{X_n = c_n \cdot T} \cdot e^{i2\pi x n/T}$$

$$s(x) = \lim_{T \to \infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s(x) \cdot e^{-i2\pi x n/T} \, \mathrm{d}x \cdot e^{i2\pi x n/T}$$

Osserviamo che

$$\lim_{T\to\infty}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{T}=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}f \qquad \qquad \lim_{T\to\infty}\frac{n}{T}=f \quad \text{(variabile continua)}$$

Dunque otteniamo

$$s(x) = \int_{-\infty}^{\infty} df \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} s(x) \cdot e^{-i2\pi f x} dx}_{\mathcal{F}\{s\}} \cdot e^{i2\pi f x}$$

Si nota a questo punto che il termine centrale è la trasformata di Fourier ed è una funzione dalla variabile continua f (frequenza). Si osservi inoltre che sono stati cambiati i limiti di integrazione del periodo. Definendo entrambi i limiti in funzione di T e facendo tendere T all'infinito, si ottiene come conseguenza secondaria che la trasformata non è più limitata ad una funzione periodica.

Formalmente dunque la Trasformata di Fourier, tipicamente notata con \mathcal{F} oppure con l'accento circonflesso \hat{f} sul nome della funzione, è definita come segue.

$$\mathcal{F}{f} = \hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot e^{-i\omega x} dx$$

- 5.6 Interpretazione geometrica
- 5.6.1 Spazi funzionali
- 5.6.2 Prodotto interno
- 5.6.3 Metodo dei minimi quadrati
- 5.7 Fast Fourier Transform
- 5.7.1 Motivazioni e Complessità temporale
- 5.7.2 Proprietà dei numeri complessi

Elenco delle figure

2.1	Schema a blocchi	4
2.2	Circuito di selezione delle entrate	4
2.3	Circuito di adattamento del segnale	5
3.1	Schema a blocchi del TIMER2	7
3.2	Protocollo di trasmissione dei dati	7
3.3	Diagramma delle sequenze	11
3.4	Diagramma delle classi	12
3.5	L'applicativo sotto Debian 9.4 Stretch	12
5.1	Funzioni sin e cos	18
5.2	Rappresentazione grafica della transformata di Fourier [8]	22
6.1	Diagramma di flusso del codice del microcontrollore	40
Ele	enco delle tabelle	
1.1	Norme di progetto: Software	3
1.2	Norme di progetto: Hardware	3
1.3	Norme di progetto: Programmazione	3

Bibliografia

- [1] REAL TIME AUDIO SPECTRUM ANALYZER. (online) Simon Inns. Jan 8 2011. https://www.waitingforfriday.com/?p=325 http://archive.is/IJeAe (archived)
- [2] DIVIDE AND COUQUER: FFT. (online, video)
 Erik Demaine, MIT OpenCourseWare. MIT 6.046J Design and Analysis of Algorithms, Spring 2015
 https://youtu.be/iTMnOKt18tg
- [3] BUT WHAT IS THE FOURIER TRANSFORM? A VISUAL INTRODUCTION. (online, video) Grant Sanderson. Jan 26, 2018. YouTube. https://youtu.be/spUNpyF58BY
- [4] THÉORIE ET TRAITEMENT DES SIGNAUX. (Pag. 70 72)
 Coulon, Frédéric de (1996). Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes, 1996
 (Traité d'électricité de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne; vol. 6)
- [5] ALGÈBRE LINÉAIRE. AIDE-MÉMOIRE, EXERCICES ET APPLICATIONS. (Pag. 64 Moindres carrées) Dalang, Robert C. Chaabouni, Amel (2001). Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes, 2001
- [6] ALGÈBRE LINÉAIRE. (Pag 63 65) Cairoli, R. (1991). Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes, 1991
- [7] LINEAR ALGEBRA. AN INTRODUCTORY APPROACH. Curtis, Charles W. (2000). New York: Springer, 2000
- [8] EXAMPLE: FOURIER TRANSFORM. (online) Jake. TeX.SE http://www.pgfplots.net/tikz/examples/fourier-transform/

15.05.2018	Ma	M																					
20		Ь																					
14.05.2018	Γn	M																					
			E																				
11.05.2018	Ve	Ь																					
Ξ		M																					
2018	0	Ь																					
10.05.2018	OID	M																					
00		Ь																					
01.05.2018	Ma	M	E																				
			E																				
30.04.2018	Γn	Ь	E																				E
30.		Ν																					
5018		Ь																					
27.04.2018	Ve	M																					
00		Ь																					
26.04.2018	Glo	L																					
		M																					
17.04.2018	Ma	Ь																					
		M	E																				
2018		Д																					
16.04.2018	Γn	M																					
20		Ь																					
13.04.2018	Ve	M																					Ė
	H		E																				E
12.04.2018	Glo	Д	E																				
		M																					
Data	Giorno		Tempo	10	7	6	8	18	24	4	0	11	14	11	8	9	0	0	0	14	2	83	
				, DFT, FFT		piastra sperimentale		trico e del PCB				oller		desktop		est hardware e software				tiario giornaliero		Totale preventivo	•
			TTIVITA	Analisi e comprensione della FT, DFT, FFT		Preparazione di un prototipo su piastra sperimentale		Progettazione dello schema elettrico e del PCB		Assemblaggio del PCB		Programmazione del microcontroller		Programmazione dell'interfaccia desktop		Allestimento ed esecuzione di test hardware e software				Stesura documentazione e del diario giornaliero			

Inizio: 12.04.2018 Fine: 15.05.2018

Spectrum Analyzer

Progetto:
Persona In formazione:

DIARIO GIORNALIERO


Candidato:	Naoki Pross	Progetto:	Spectrum Analyzer
Formatore:	Rinaldo Geiler, Daniele Kamm	Periodo:	12.04.2018 - 15.04.2018


Giorno	Data	Ore	Descrizione attività	Osservazioni
			(Attività eseguite, metodi adottati, decisioni prese, dimostrazioni effettuate, ecc.)	
Gio	12.04.2018	2	Preparazione della documentazione, della pianifica ed organizzazione generale del progetto.	
Gio	12.04.2018	5	Analisi e studio del concetto matematico.	
Gio	12.04.2018	1	Raccolto informazioni e librerie software per i componenti utilizzati dal progetto. Inoltre è stata preparata una struttura per la documentazione.	
Ve	13.04.2018	2	Scelto i componenti analogici e passivi e preparato una BOM (Bill Of Materials). Progettato uno schema elettrico.	È stato scelto di utilizzare un unico amplificatore di qualità migliore (per audio) con un multiplexer invece di un package con più amplificatori di precisione inferiore.
Ve	13.04.2018	3	Realizzato la parte centrale dello schema elettrico in formato ECAD (Altium Designer). Ossia i circuiti di multiplexing, di adattamento del segnale e di filtraggio delle frequenze indesiderate.	Manca il jack di alimentazione (non ancora necessaria su tavola sperimentale) e il circuito di adattamento di tensione da 12 V a 5 V.
Ve	13.04.2018	2	Modificato il circuito progettato per utilizzare un filtro attivo anzichè passivo dopo aver osservato sperimentalmente l'attenuazione dal filtro passivo.	Il circuto su piastra sperimentale non è ancora funzionante per sviluppare i primi programmi di test.
Ve	13.04.2018	2	Studiato il concetto matematico della Fourier transform con il professor Edoardo Cima.	L'attività non era programmata poichè la disponibilità dei docenti è limitata.
Lu	16.04.2018	1	Realizzato un circuito di prova su piastra sperimentale.	Si è osservato che il circuito progettato non era idoneo. L'amplificatore scelto in precedenta (TL071) non è in grado di lavorare come necessario nel margine da 0 V a 5 V. Dunque è stato cambiato in un OPAMP Rail-to-Rail AD820 sotto consiglio di D. Kamm.
Lu	16.04.2018	2	Corretto il circuito di amplificazione e risolto imperfezioni minori.	L'amplificatore combinato con il fil- tro è stato separato in due stadi, di amplificazione e di filtraggio.


Lu	16.04.2018	1	Corretto il montaggio sulla piastra sperimentale.	Il filtro attivo non è presente sulla tavola perché si deve aspettare la comanda del componente.
Lu	16.04.2018	5	Implementato il codice del microcontroller per configurare l'ADC ed un timer per un campi- onamento regolare.	Si possono osservare i dettagli su Git nei seguenti commit: 7730a96, b836638, b482c7e, aa19054, 2996f65.
Lu	16.04.2018	1	Riordinato lo schema elettrico. Aggiunto il ciruito di regolazione della tensione in entrata con un MC7805.	Manca ancora il connettore princi- pale dell'alimentazione, rimane da decidere se utilizzare dei morsetti o un power jack.
Ма	17.04.2018	2	Diviso lo schema elettrico su più fogli per dendere il tutto più ordinato. Preparato il footprint del Jack Audio.	
Ma	17.04.2018	1	Analizzato un problema inerente alla programmazione dell'interfaccia software per il computer con il professor Emidio Planamente. È presente un errore nella gestione delle risorse nel thread parallelo di gestione del seriale. Il thread della classe SerialWorker deve essere terminato per rilasciare la risorsa MainWindow::_serial, ma ciò non accade e il programma crasha. Il problema è ancora irrisolto. Riportato lo stato e discusso del progetto con Marco Bertoz (Perito).	Dettagli tecnici: 8ba16b0
Ма	17.04.2018	2	Terminato lo schema elettrico e controllato tutti i footprints. Richiesto una revisione al professor Rinaldo Geiler prima di procedere al PCB.	Se non vi sono errori si potrà iniziare il design del PCB.
Gio	26.04.2018	4	Integrato dei consigli dal feedback da Geiler, ossia correzioni miniori e l'aggiunta di un bottone di reset manuale. Iniziato il design del PCB.	Presentato il progetto al capo perito.
Gio	26.04.2018	4	Risolto un il bug dell'interfaccia software desktop con il professor E. Planamente. Il thread di lettura del seriale adesso viene chiuso correttamente. Implementato la rappresentazione grafica dei segnali campionati dal microcontroller ricevuti attraverso la seriale RS232.	Vedi 69d5d42, 2791cdd
Ve	27.04.2018	5	Terminato il routing del PCB. Risolto i problemi indicati dal DRC.	Il footprint del potenziometro R14 è sbagliato. Il footprint del connettore RCA non può essere controllato poichè il componente non è ancora arrivato. Le correzioni del componente R14 e di eventuali altri saranno eseguite una volta ottenuti tutti i componenti prima della stampa.


Ve	27.04.2018	4	Iniziato ad implementare un protocollo migliore per mandare i dati dal microcontroller al PC. Risolto un bug minore dell'applicativo desktop che causava un malfunzionamento sotto Windows. In dettaglio: la funzione _serial.waitReadable(); emetteva un IOException causando la chiusura del thread di lettura del seriale.	
Lu	30.04.2018	2	Terminato l'implementazione del protocollo per mandare i dati. È ora possibile mandare numeri complessi interi sia positivi che negativi.	
Lu	30.04.2018	4	Implementato il calcolo della FFT sul micro- controller e la corrispondente visualizzazione sul PC.	Commits: 8adeaa8, bec4185, dd19e0d
Lu	30.04.2018	1	Corretto i footprints, preparato i lucidi per la stampa.	
Lu	30.04.2018	2	Cambiato il baudrate della trasmissione a 57.6 k e raddoppiato il numero di campioni. Modificato l'implementazione del PC per utilizzare le strutture std::complex invece della mia implementazione sam::complex_int16_t poichè sono standard ed hanno già tutte le operazioni matematiche definite.	Commits: d34ffc6, 41dae5e
Lu	30.04.2018	1	Continuato la documentazione.	
Ve	11.05.2018	6	Raccolto i componenti necessari ed assemblato la scheda.	Alcuni connettori sono stati saldati in maniera rialzata per poter saldare sul lato superiore, poichè la stampa (realizzata a scuola) non collega i due layers nei fori / vias.
Ve	11.05.2018	2	Allestito test hardware. È stato trovato un errore nel dimensionamento della resistenza R11 del filtro attivo di anti alias. Il circuito aveva un rapporto di amplificazione di 2 anzichè di 1. L'errore di dimensionamento è stato temporaneamente risolto sostituendo R11 con una resistenza da 910 k portando il rapporto di amplificazione a circa 1.016.	
Lu	14.05.2018	2	Corretto delle imperfezioni nella stampa, quali piccolo corticircuiti e piste strappate. Saldato il connettore RCA.	
Lu	14.05.2018	2	Implementato il codice per selezionare l'entrata. Iniziato ad analizzare l'implementazione della libreria HT1632 per la matrice LED.	
Lu	14.05.2018	1	Testato la compilazione del software desktop sotto windows 7. Aggiornato lo script di de- ployment (rilascio, pubblicazione).	


Lu	14.05.2018	2	Apportato le correzioni nello schema elettrico
			per il prossimo prototipo.

















Codice sorgente

Codice del microcontroller




Figura 6.1: Diagramma di flusso del codice del microcontrollore

```
1 /*
2 * File: main.c
3 * Author: Naoki Pross
4 * Project: SAM Spectrum Analyzer
5 *
6 * Created on 12.04.2018, 11:57
7 */
8
9 #define DEBUG
10
11 #include "hwconfig.h"
12 #include "rs232.h"
13 #include "ht1632.h"
14
15 #include "fft.h"
16
17 #include <xc.h>
```

```
18 #include <stdio.h>
19 #include <stdbool.h>
20 #include <stdint.h>
21 #include <string.h>
22
24 // number of samples to collect
25 #define SAMPLES_SIZE_POW
26 #define SAMPLES_SIZE
                                (1<<SAMPLES_SIZE_POW)
28
30 volatile uint8_t samples_count;
31 volatile bool start_sample;
32 volatile uint8_t mux_channel = 0;
35 interrupt void isr(void)
       if (INTCONbits.PEIE && PIR1bits.TMR2IF && samples_count < SAMPLES_SIZE) {
           // start sampling
39
           start_sample = true;
40
           // reset interrupt flag
41
           PIR1bits.TMR2IF = 0;
42
43
44
     if (INTCONbits.INTOIE && INTCONbits.INTOIF) {
46
           mux_channel = (mux_channel < 3) ? mux_channel +1 : 0;</pre>
           PORTD &= \sim (0x07);
           PORTD |= mux_channel & 0x07;
50
51
           INTCONbits.INTOIF = 0;
52
       }
53
54 }
55
57 /* hardware initialization routine */
58 inline void init_hw()
59 {
       // disable interrupts
60
      di();
61
62
     /* PLL / FOSC configuration */
63
      // enable PLL
64
      OSCTUNEbits.PLLEN = 1;
65
      // set FOSC to HFINTOSC (max frequency)
      OSCTUNEbits.TUN = 0b011111;
      // set 16 MHz oscillator, datasheet p.30
      OSCCONbits.IRCF = 0b111;
70
      // select primary clock (with PLL)
      OSCCONbits.SCS = 0b00;
71
72
73
      /* initialize digital i/o */
74
      // signal input
75
       TRISAbits.RAO = 1;
76
      ANSELAbits.ANSAO = 1;
       // input selection button
79
       TRISBbits.TRISB0 = 1;
      ANSELBbits.ANSBO = 0;
81
       // interrupt on PBO
      INTCONbits.RBIE = 1;
82
      INTCONbits.RBIF = 0;
83
       // interrupt on falling edge
84
85
       INTCON2bits.INTEDG0 = 0;
86
```

```
INTCONbits.INTOIE = 1;
 87
       INTCONbits.INTOIF = 0;
 88
 89
       // eusart and mssp port
 90
       ANSELC = 0x00;
 91
       TRISC = 0x00;
92
 94
       // mux selection port
       TRISD = 0x00; // 0xF8;
       ANSELD = 0x00; // 0xF8;
 97
98
      /* intialize ADC i/o */
       // set ADC clock period to Fosc/64 = 1us
99
       // (maximum without violating Tadmin)
100
       ADCON2bits.ADCS = 0b110;
101
       // set ADC acquisition time to 2*Tad)
102
103
       ADCON2bits.ACQT = 0b001;
104
       // set result format 2 bits on ADREDH and 8 bits on ADRESL
       ADCON2bits.ADFM = 1;
       // set internal reference
107
       ADCON1bits.PVCFG = 0b00;
108
       // set internal negative reference
       ADCON1bits.NVCFG = 0b00;
109
       // select channel 0 (ANO)
110
       ADCONObits.CHS = Ob00000;
111
       // enable ADC
112
      ADCONObits.ADON = 1;
113
114
       /* interrupts initialization */
115
       // timer 2 comp value
       // with post 1:1 and pre 1:16, 1 unit is 1 us
117
118
       PR2 = 50;
119
       // postscaler 1:1
120
       T2CONbits.T2OUTPS = 0b0000;
121
       // prescaler 1:16
122
       T2CONbits.T2CKPS = 0b11;
123
       // start timer
124
       T2CONbits.TMR2ON = 1;
       // timer 2 interrupts
125
       PIE1bits.TMR2IE = 1;
126
127
       PIR1bits.TMR2IF = 0;
128
       // enable peripheral interrupts
129
       INTCONbits.PEIE = 1;
130
       /* initialize serial devices */
1.31
       eusart1_init();
132
133
       eusart2_init();
134
       // enable global interrupts
135
136
       ei();
137 }
138
139
140 void main(void)
141 {
142
       unsigned int i;
143
144
       short real[SAMPLES_SIZE];
145
       short imag[SAMPLES_SIZE];
146
       // set samples to zero
147
       memset(real, Ou, SAMPLES_SIZE * sizeof(real[0]));
       memset(imag, Ou, SAMPLES_SIZE * sizeof(imag[0]));
149
150
151
       // initialize hardware
152
       init_hw();
153
       PORTB = 0x00;
154
       PORTD = 0x00:
155
```

```
156
157
       while (true) {
158
           // reset samples count
159
           samples_count = 0;
160
161
           start_sample = false;
162
163 #ifdef DEBUG
           PORTDbits.RD4 = 0;
165 #endif
166
           // sample signal
167
           PIE1bits.TMR2IE = 1;
168
           while (samples_count < SAMPLES_SIZE){</pre>
169
               while (!start_sample);
170
171
               ADCONObits.GO = 1;
172
173
               while (ADCONObits.nDONE);
174
175
               real[samples_count] = ADRESH<<8 | ADRESL;</pre>
176
177
                samples_count++;
                start_sample = false;
178
           }
179
           PIE1bits.TMR2IE = 0;
180
181
182 #ifdef DEBUG
           PORTDbits.RD4 = 1;
183
184 #endif
           // compute FFT
           fix_fft(real, imag, SAMPLES_SIZE_POW);
187
188
           // send data
189
          printf("S\n\r");
           for (i = 0; i < SAMPLES_SIZE; i++) {</pre>
190
                printf("%04di%04d\n\r", real[i], imag[i]);
191
192
193
           printf("E\n\r");
194
196 #ifdef DEBUG
197
           // wait
198
           // __delay_ms(500);
199 #endif
200
    }
201
202
       return;
203 }
 1 /*
 2 * File:
              hwconfig.h
 3 * Author: Naoki Pross
 4 * Project: SAM Spectrum Analyzer
 6 * Created on 16.04.2018
 7 */
 9 #ifndef HWCONFIG_H
 10 #define HWCONFIG_H
 12 // PIC18F44K22 Configuration Bit Settings
 13 // 'C' source line config statements
 15 // CONFIG1H
 16 // Oscillator Selection bits (Internal oscillator block)
 17 #pragma config FOSC = INTIO67
 18 // 4X PLL Enable (Oscillator multiplied by 4)
 19 #pragma config PLLCFG = ON
 20 // Primary clock enable bit (Primary clock is always enabled)
```

```
21 #pragma config PRICLKEN = ON
22 // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor disabled)
23 #pragma config FCMEN = OFF
24 // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode disabled)
25 #pragma config IESO = OFF
27 // CONFIG2L
28 // Power-up Timer Enable bit (Power up timer disabled)
29 #pragma config PWRTEN = OFF
30 // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset enabled in hardware only (SBOREN is disabled
      ))
31 #pragma config BOREN = SBORDIS
32 // Brown Out Reset Voltage bits (VBOR set to 1.90 V nominal)
33 #pragma config BORV = 190
35 // CONFIG2H
36 // Watchdog Timer Enable bits (WDT is always enabled. SWDTEN bit has no effect)
37 #pragma config WDTEN = OFF
38 // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768)
39 #pragma config WDTPS = 32768
41 // CONFIG3H
42 // CCP2 MUX bit (CCP2 input/output is multiplexed with RC1)
43 #pragma config CCP2MX = PORTC1
44 // PORTB A/D Enable bit (PORTB<5:0> pins are configured as analog input channels on Reset)
45 \#pragma config PBADEN = ON
46 // P3A/CCP3 Mux bit (P3A/CCP3 input/output is multiplexed with RB5)
47 #pragma config CCP3MX = PORTB5
48 // HFINTOSC Fast Start-up (HFINTOSC output and ready status are not delayed by the
      oscillator stable status)
49 #pragma config HFOFST = ON
50 // Timer3 Clock input mux bit (T3CKI is on RCO)
51 #pragma config T3CMX = PORTCO
52 // ECCP2 B output mux bit (P2B is on RD2)
53 #pragma config P2BMX = PORTD2
54 // MCLR Pin Enable bit (MCLR pin enabled, RE3 input pin disabled)
55 #pragma config MCLRE = EXTMCLR
56
57 // CONFIG4L
58 // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack full/underflow will cause Reset)
59 #pragma config STVREN = ON
60 // Single-Supply ICSP Enable bit (Single-Supply ICSP enabled if MCLRE is also 1)
61 #pragma config LVP = ON
62 // Extended Instruction Set Enable bit (Instruction set extension and Indexed Addressing
      mode disabled (Legacy mode))
63 #pragma config XINST = OFF
65 // CONFIG5L
66 // Code Protection Block 0 (Block 0 (000800-001FFFh) not code-protected)
67 #pragma config CPO = OFF
68 // Code Protection Block 1 (Block 1 (002000-003FFFh) not code-protected)
69 #pragma config CP1 = OFF
70 // Code Protection Block 2 (Block 2 (004000-005FFFh) not code-protected)
71 #pragma config CP2 = OFF
72 // Code Protection Block 3 (Block 3 (006000-007FFFh) not code-protected)
73 #pragma config CP3 = OFF
74
75 // CONFIG5H
76 // Boot Block Code Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not code-protected)
77 #pragma config CPB = OFF
78 // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM not code-protected)
79 #pragma config CPD = OFF
81 // CONFIG6L
82 // Write Protection Block 0 (Block 0 (000800-001FFFh) not write-protected)
83 #pragma config WRTO = OFF
84 // Write Protection Block 1 (Block 1 (002000-003FFFh) not write-protected)
85 #pragma config WRT1 = OFF
86 // Write Protection Block 2 (Block 2 (004000-005FFFh) not write-protected)
```

```
87 #pragma config WRT2 = OFF
88 // Write Protection Block 3 (Block 3 (006000-007FFFh) not write-protected)
89 #pragma config WRT3 = OFF
91 // CONFIG6H
92 // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) not
       write-protected)
93 #pragma config WRTC = OFF
94 // Boot Block Write Protection bit (Boot Block (000000-0007FFh) not write-protected)
95 #pragma config WRTB = OFF
96 // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM not write-protected)
97 #pragma config WRTD = OFF
98
99 // CONFIG7L
100 // Table Read Protection Block 0 (Block 0 (000800-001FFFh) not protected from table reads
      executed in other blocks)
101 #pragma config EBTRO = OFF
102 // Table Read Protection Block 1 (Block 1 (002000-003FFFh) not protected from table reads
      executed in other blocks)
103 #pragma config EBTR1 = OFF
104 // Table Read Protection Block 2 (Block 2 (004000-005FFFh) not protected from table reads
      executed in other blocks)
105 #pragma config EBTR2 = OFF
106 // Table Read Protection Block 3 (Block 3 (006000-007FFFh) not protected from table reads
      executed in other blocks)
107 #pragma config EBTR3 = OFF
108
109 // CONFIG7H
110 // Boot Block Table Read Protection bit (Boot Block (000000-0007FFh) not protected from
      table reads executed in other blocks)
111 #pragma config EBTRB = OFF
112
113 // #pragma config statements should precede project file includes.
114 // Use project enums instead of #define for ON and OFF.
115
116 #define _XTAL_FREQ 64000000
117
118 #endif /* HWCONFIG_H */
Fast Fourier Transform
 2
         fft.h
 3
 4
      FFT Audio Analysis
      Copyright (C) 2011 Simon Inns
      This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 7
 8
       it under the terms of the GNU General Public License as published by
       the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 9
       (at your option) any later version.
10
11
      This program is distributed in the hope that it will be useful,
12
      but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
1.3
      MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
14
      GNU General Public License for more details.
15
      You should have received a copy of the GNU General Public License
17
     along with this program. If not, see <a href="http://www.gnu.org/licenses/">http://www.gnu.org/licenses/>.
18
19
20
          Email: simon.inns@gmail.com
21
24 #ifndef _FFT_H
25 #define _FFT_H
27 // Definitions
```

1024 // full length of Sinewave[]

28 #define N_WAVE

```
29 #define LOG2_N_WAVE 10 // log2(N_WAVE)
31 // Since we only use 3/4 of N_WAVE, we define only
32 // this many samples, in order to conserve data space.
33 const short sinewave[N_WAVE-N_WAVE/4] = {
                      402,
      0,
             201,
                               603.
                                       804,
                                               1005,
                                                        1206,
35
     1607,
             1808,
                      2009,
                              2209,
                                       2410,
                                               2610,
                                                        2811,
                              3811,
36
     3211,
             3411,
                      3611,
                                       4011,
                                               4210,
                                                        4409,
                                       5601,
                                               5799,
     4807,
             5006,
                      5205,
                             5403,
                                                        5997,
                      6786, 6982,
     6392,
              6589,
                                       7179,
                                             7375,
                                                        7571,
39
     7961,
             8156,
                      8351, 8545,
                                      8739, 8932,
                                                        9126,
                                                                9319,
                     9895, 10087, 10278, 10469, 10659, 10849,
40
     9511,
            9703,
    11038, 11227, 11416, 11604, 11792, 11980, 12166, 12353,
41
    12539, 12724, 12909, 13094, 13278, 13462, 13645, 13827,
42
    14009, 14191, 14372, 14552, 14732, 14911, 15090, 15268,
43
    15446, 15623, 15799, 15975, 16150, 16325, 16499, 16672,
44
45
    16845, 17017, 17189, 17360, 17530, 17699, 17868,
                                                               18036.
    18204, 18371, 18537, 18702, 18867, 19031, 19194, 19357, 19519, 19680, 19840, 20000, 20159, 20317, 20474, 20631, 20787, 20942, 21096, 21249, 21402, 21554, 21705, 21855, 22004, 22153, 22301, 22448, 22594, 22739, 22883, 23027, 23169, 23311, 23452, 23592, 23731, 23869, 24006, 24143,
46
47
48
49
50
    24278, 24413, 24546, 24679, 24811, 24942, 25072, 25201,
51
    25329, 25456, 25582, 25707, 25831, 25954, 26077, 26198,
52
    26318, 26437, 26556, 26673, 26789, 26905, 27019, 27132,
53
    27244, 27355, 27466, 27575, 27683, 27790, 27896, 28001,
54
    28105, 28208, 28309, 28410, 28510, 28608, 28706, 28802,
55
    28897, 28992, 29085, 29177, 29268, 29358, 29446, 29534,
56
    29621, 29706, 29790, 29873, 29955, 30036, 30116, 30195,
57
    30272, 30349, 30424, 30498, 30571, 30643, 30713, 30783,
58
    30851, 30918, 30984, 31049, 31113, 31175, 31236, 31297,
59
60
    31356, 31413, 31470, 31525, 31580, 31633, 31684, 31735,
61
    31785, 31833, 31880, 31926, 31970, 32014, 32056, 32097,
62
    32137, 32176, 32213, 32249, 32284, 32318, 32350, 32382,
    32412, 32441, 32468, 32495, 32520, 32544, 32567, 32588,
63
    32609, 32628, 32646, 32662, 32678, 32692, 32705, 32717,
64
    32727, 32736, 32744, 32751, 32757, 32761, 32764, 32766,
65
    32767,
            32766, 32764, 32761, 32757,
                                              32751, 32744,
                                                               32736,
66
            32717, 32705, 32692, 32678, 32588, 32567, 32544, 32520,
    32727,
67
                                              32662, 32646,
                                                               32628,
    32609, 32588, 32567, 32544, 32520, 32412, 32382, 32350, 32318, 32284, 32137, 32097, 32056, 32014, 31970, 31785, 31735, 31684, 31633, 31580,
                                              32495, 32468,
32249, 32213,
68
                                                               32441,
                                                               32176,
69
                                              31926, 31880, 31833,
31525, 31470, 31413,
70
71
    31356, 31297, 31236, 31175, 31113,
                                              31049, 30984, 30918,
72
    30851, 30783, 30713, 30643, 30571, 30498, 30424, 30349,
73
    30272, 30195, 30116, 30036, 29955, 29873, 29790, 29706,
74
    29621, 29534, 29446, 29358, 29268, 29177, 29085, 28992,
75
76
    28897, 28802, 28706, 28608, 28510, 28410, 28309, 28208,
77
    28105, 28001, 27896, 27790, 27683, 27575, 27466, 27355,
78
    27244, 27132, 27019, 26905, 26789, 26673, 26556, 26437,
    26318, 26198, 26077, 25954, 25831, 25707, 25582, 25456,
79
    25329, 25201, 25072, 24942, 24811, 24679, 24546, 24413,
80
    24278, 24143, 24006, 23869, 23731, 23592, 23452, 23311,
81
    23169, 23027, 22883, 22739, 22594, 22448, 22301, 22153,
82
    22004, 21855, 21705, 21554, 21402, 21249, 21096, 20942,
83
    20787, 20631, 20474, 20317, 20159, 20000, 19840, 19680,
84
85
    19519, 19357, 19194, 19031, 18867, 18702, 18537, 18371,
86
    18204, 18036, 17868, 17699, 17530, 17360, 17189, 17017,
                                                              15623.
87
    16845, 16672, 16499, 16325, 16150, 15975, 15799,
                                                               14191,
88
    15446, 15268, 15090, 14911, 14732, 14552, 14372,
                                     13278,
            13827, 13645, 13462,
12353, 12166, 11980,
                                              13094,
                                                      12909,
89
    14009,
                                                               12724,
                             11980,
    12539,
                                     11792,
                                              11604,
                                                      11416,
90
                                                               11227,
            10849, 10659, 10469,
                                              10087,
    11038,
                                     10278,
                                                        9895,
91
                                                                9703,
92
     9511,
             9319,
                     9126,
                              8932,
                                       8739,
                                               8545,
                                                        8351,
                                                                8156,
                              7375,
                                               6982,
                                                                6589,
93
     7961,
              7766,
                      7571,
                                       7179,
                                                        6786,
94
     6392,
              6195,
                      5997,
                              5799,
                                       5601,
                                               5403,
                                                        5205,
                                                                5006,
                                               3811,
95
     4807,
              4608,
                      4409,
                              4210,
                                       4011,
                                                        3611,
                                                                3411,
                      2811,
96
     3211,
                               2610,
                                       2410,
                                               2209,
                                                        2009,
                                                                1808,
              3011,
     1607.
              1406,
                      1206.
                              1005.
                                       804.
                                               603.
                                                        402.
97
                                                                 201.
```

```
0, -201, -402, -603, -804, -1005, -1206, -1406, -1607, -1808, -2009, -2209, -2410, -2610, -2811, -3011,
     -3211, -3411, -3611, -3811, -4011, -4210, -4409, -4608,
100
     -4807, -5006, -5205, -5403, -5601, -5799, -5997, -6195,
101
     -6392, -6589, -6786, -6982, -7179, -7375, -7571, -7766,
102
103
     -7961, -8156, -8351, -8545, -8739, -8932, -9126, -9319,
   -9511, -9703, -9895, -10087, -10278, -10469, -10659, -10849,
104
105 -11038, -11227, -11416, -11604, -11792, -11980, -12166, -12353,
106 -12539, -12724, -12909, -13094, -13278, -13462, -13645, -13827,
107 -14009, -14191, -14372, -14552, -14732, -14911, -15090, -15268,
108 -15446, -15623, -15799, -15975, -16150, -16325, -16499, -16672,
109 -16845, -17017, -17189, -17360, -17530, -17699, -17868, -18036,
110 -18204, -18371, -18537, -18702, -18867, -19031, -19194, -19357,
111 -19519, -19680, -19840, -20000, -20159, -20317, -20474, -20631,
112 -20787, -20942, -21096, -21249, -21402, -21554, -21705, -21855,
   -22004, -22153, -22301, -22448, -22594, -22739, -22883, -23027,
113
   -23169, -23311, -23452, -23592, -23731, -23869, -24006, -24143,
114
   -24278, -24413, -24546, -24679, -24811, -24942, -25072, -25201,
115
    -25329, -25456, -25582, -25707, -25831, -25954, -26077, -26198,
116
   -26318, -26437, -26556, -26673, -26789, -26905, -27019, -27132, -27244, -27355, -27466, -27575, -27683, -27790, -27896, -28001, -28105, -28208, -28309, -28410, -28510, -28608, -28706, -28802,
117
118
119
120 -28897, -28992, -29085, -29177, -29268, -29358, -29446, -29534,
121 -29621, -29706, -29790, -29873, -29955, -30036, -30116, -30195,
122 -30272, -30349, -30424, -30498, -30571, -30643, -30713, -30783,
123 -30851, -30918, -30984, -31049, -31113, -31175, -31236, -31297,
124 -31356, -31413, -31470, -31525, -31580, -31633, -31684, -31735,
125 -31785, -31833, -31880, -31926, -31970, -32014, -32056, -32097,
126 -32137, -32176, -32213, -32249, -32384, -32318, -32350, -32382,
127 -32412, -32441, -32468, -32495, -32520, -32544, -32567, -32588,
128 -32609, -32628, -32646, -32662, -32678, -32692, -32705, -32717,
129 -32727, -32736, -32744, -32751, -32757, -32761, -32764, -32766,
130 };
131
132 // Function prototypes
133 void fix_fft(short fr[], short fi[], short m);
134
135 #endif
 2
    fft.c
 3
 4
       FFT Audio Analysis
       Copyright (C) 2011 Simon Inns
 7
       This program is free software: you can redistribute it and/or modify
       it under the terms of the GNU General Public License as published by
 8
       the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 9
       (at your option) any later version.
10
11
       This program is distributed in the hope that it will be useful,
12
       but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
1.3
      MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
14
      GNU General Public License for more details.
15
      You should have received a copy of the GNU General Public License
17
      along with this program. If not, see <a href="http://www.gnu.org/licenses/">http://www.gnu.org/licenses/>.
18
19
20
           Email: simon.inns@gmail.com
23
24 #ifndef FFT C
25 #define FFT C
27 #include <htc.h>
28 #include "fft.h"
30 // fix_fft.c - Fixed-point in-place Fast Fourier Transform
```

```
32 // All data are fixed-point short integers, in which -32768
33 // to +32768 represent -1.0 to +1.0 respectively. Integer
34 // arithmetic is used for speed, instead of the more natural
35 // floating-point.
36 //
37 // For the forward FFT (time -> freq), fixed scaling is
38 // performed to prevent arithmetic overflow, and to map a OdB
39 // sine/cosine wave (i.e. amplitude = 32767) to two -6dB freq
40 // coefficients.
41 //
42 // Written by: Tom Roberts 11/8/89
43 // Made portable: Malcolm Slaney 12/15/94 malcolm@interval.com
44 // Enhanced: Dimitrios P. Bouras 14 Jun 2006 dbouras@ieee.org
45 // Ported to PIC18F: Simon Inns 20110104
47 /*
   fix_fft() - perform forward fast Fourier transform.
    fr[n],fi[n] are real and imaginary arrays, both INPUT AND
    RESULT (in-place FFT), with 0 <= n < 2**m
52 void fix_fft(short fr[], short fi[], short m)
53 {
           long int mr = 0, nn, i, j, l, k, istep, n, shift;
54
           short qr, qi, tr, ti, wr, wi;
55
56
57
           n = 1 \ll m;
          nn = n - 1;
58
59
          /* max FFT size = N_WAVE */
          //if (n > N_WAVE) return -1;
62
63
           /* decimation in time - re-order data */
64
          for (m=1; m<=nn; ++m)
65
           {
                   1 = n;
66
67
                   do
68
                   {
69
                           1 >>= 1;
                   } while (mr+l > nn);
70
71
72
                   mr = (mr & (1-1)) + 1;
                   if (mr <= m) continue;
73
74
75
                   tr = fr[m];
                   fr[m] = fr[mr];
76
                   fr[mr] = tr;
77
78
                   ti = fi[m];
                   fi[m] = fi[mr];
79
                   fi[mr] = ti;
80
           }
83
           1 = 1;
           k = LOG2_N_WAVE-1;
84
85
           while (1 < n)
86
87
88
89
                     fixed scaling, for proper normalization --
90
                     there will be log2(n) passes, so this results
                     in an overall factor of 1/n, distributed to
                     maximize arithmetic accuracy.
                     It may not be obvious, but the shift will be
94
                     performed on each data point exactly once,
95
                     during this pass.
96
97
98
                   // Variables for multiplication code
99
```

```
100
                     long int c;
101
                     short b;
102
                     istep = 1 << 1;
103
                     for (m=0; m<1; ++m)
104
105
                              j = m \ll k;
106
                              /* 0 \le j \le N_WAVE/2 */
107
                              wr = sinewave[j+N_WAVE/4];
108
                              wi = -sinewave[j];
109
110
111
                              wr >>= 1;
                              wi >>= 1;
112
113
                              for (i=m; i<n; i+=istep)</pre>
114
115
                                      j = i + 1;
116
117
118
                                      // Here I unrolled the multiplications to prevent overhead
119
                                      // for procedural calls (we don't need to be clever about
120
                                      // the actual multiplications since the pic has an onboard
121
                                      // 8x8 multiplier in the ALU):
122
                                      // tr = FIX_MPY(wr,fr[j]) - FIX_MPY(wi,fi[j]);
123
                                      c = ((long int)wr * (long int)fr[j]);
124
                                      c = c >> 14;
125
                                      b = c \& 0x01;
126
                                      tr = (c >> 1) + b;
127
128
                                      c = ((long int)wi * (long int)fi[j]);
130
                                      c = c >> 14;
131
                                      b = c \& 0x01;
132
                                      tr = tr - ((c >> 1) + b);
133
                                      // ti = FIX_MPY(wr,fi[j]) + FIX_MPY(wi,fr[j]);
134
                                      c = ((long int)wr * (long int)fi[j]);
135
                                      c = c >> 14;
136
                                      b = c \& 0x01;
137
                                      ti = (c >> 1) + b;
138
140
                                      c = ((long int)wi * (long int)fr[j]);
141
                                      c = c >> 14;
142
                                      b = c \& 0x01;
                                      ti = ti + ((c >> 1) + b);
143
144
                                      qr = fr[i];
145
                                      qi = fi[i];
146
                                      qr >>= 1;
147
                                      qi >>= 1;
148
149
                                      fr[j] = qr - tr;
150
                                      fi[j] = qi - ti;
151
152
                                      fr[i] = qr + tr;
153
                                      fi[i] = qi + ti;
                              }
154
                     }
155
156
157
                     --k;
158
                     1 = istep;
159
            }
160 }
161
162 #endif
```

Libreria RS232

```
1 /*
2 * File: rs232.h
3 * Author: Naoki Pross
```

```
5 * Created on 7.12.2017
 6 */
8 #ifndef RS232_H
9 #define RS232_H
11 #include <stddef.h>
13 // defines which eusart device is used with prinf()
14 #define EUSART_1_PRINTF 1
16 extern void eusart1_init(void);
17 extern void eusart2_init(void);
19 extern void eusart1_putch(char c);
20 extern void eusart2_putch(char c);
22 extern char eusart1_getch(void);
23 extern char eusart2_getch(void);
25 extern char eusart1_getche(void);
26 extern char eusart2_getche(void);
28 extern void eusart1_write(void *data, size_t len);
29 extern void eusart2_write(void *data, size_t len);
30
31
32 #endif /* RS232_H */
1 #include "rs232.h"
 3 #include <xc.h>
 5 #ifdef EUSART_1_PRINTF
 6 void putch(char c) {
7 #if EUSART_1_PRINTF
8
      eusart1_putch(c);
9 #else
10
      eusart2_putch(c);
11 #endif
12 }
13 #endif
15 void eusart1_init(void)
16 {
      // set Async and 8 bits frame
17
      TXSTA1bits.SYNC = 0;
18
      TXSTA1bits.TX9 = 0;
19
20
     // baud prescaler
21
     RCSTA1bits.SPEN = 1;
22
     // SPBRG1 = 103;
                              // 9600 bps
23
     SPBRG1 = 16;
                         // 57600 bps
      SPBRGH1 = 0;
      TXSTA1bits.BRGH = 0;
      BAUDCON1bits.BRG16 = 0;
27
28
     // set up TX / RX pins
29
      TRISCbits.TRISC7 = 1;
30
      TRISCbits.TRISC6 = 1;
31
32
      // enable continuous reception
33
      RCSTA1bits.CREN = 1;
34
      TXSTA1bits.TXEN = 1;
35 }
37 void eusart2_init(void)
38 ₹
      // set Async and 8 bits frame
```

```
TXSTA2bits.SYNC = 0;
40
       TXSTA2bits.TX9 = 0;
41
42
      // baud prescaler
43
     RCSTA2bits.SPEN = 1;
44
                                            // 9600 bps
45
      SPBRG2 = 103;
      SPBRGH2 = 0;
46
      TXSTA2bits.BRGH = 0;
47
      BAUDCON2bits.BRG16 = 0;
      // set up TX / RX pins
50
      TRISDbits.TRISD7 = 1;
51
      TRISDbits.TRISD6 = 1;
52
53
      // enable continuous reception
       RCSTA2bits.CREN = 1;
54
       TXSTA2bits.TXEN = 1;
55
56 }
58 void eusart1_putch(char c)
       while (!TX1IF);
61
       TX1REG = c;
62 }
63
64 void eusart2_putch(char c)
       while (!TX2IF);
66
       TX2REG = c;
67
68 }
70 char eusart1_getch(void)
71 {
72
       while (!RC1IF);
73
      return RC1REG;
74 }
75
76 char eusart2_getch(void)
77 {
       while (!RC2IF);
78
79
       return RC2REG;
80 }
82 char eusart1_getche(void)
83 {
84
       char c = eusart1_getch();
       eusart1_putch(c); // echo
85
86
87
       return c;
88 }
90 char eusart2_getche(void)
       char c = eusart2_getch();
93
       eusart2_putch(c); // echo
94
95
       return c;
96 }
98 void eusart1_write(void *data, size_t len)
99 {
       char *dptr = (char *) data;
100
       while (len--) {
           eusart1_putch(*(dptr++));
103
104
105 }
106
107 void eusart2_write(void *data, size_t len)
108 {
```

Codice dell'applicativo desktop

```
1 #include "mainwindow.h"
2
3 #include <QApplication>
4
5 int main(int argc, char *argv[])
6 {
7      QApplication a(argc, argv);
8      MainWindow w;
9      w.show();
10
11      return a.exec();
12 }
```

Finestra principale

```
1 #ifndef MAINWINDOW_H
 2 #define MAINWINDOW_H
 4 #include <QMainWindow>
 5 #include <QThread>
 6 #include <QVector>
 8 #include <complex>
10 #include "qcustomplot.h"
11 #include "serialworker.h"
12 #include "serial/serial.h"
14 namespace Ui {
15 class MainWindow;
16 }
17
18 class MainWindow : public QMainWindow
19 {
20
      Q_OBJECT
21
22 public:
      explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
      ~MainWindow();
25
      void serialLog(const QString &text);
26
28 private slots:
29
     void serialDataReceiver(QVector<std::complex<int>> data);
30
31
      void on_serialBtn_clicked();
      void on_adjustAxisCheckBox_toggled(bool checked);
32
      void on_logFreqAxisCheckBox_toggled(bool checked);
      void on_plotTypeSelCombo_currentIndexChanged(int index);
36
      void on_actionQuit_triggered();
37
      void on_actionSave_data_triggered();
      void on_actionExport_image_triggered();
38
39
40
41 private:
     Ui::MainWindow *_ui;
43
      serial::Serial _serial;
```

```
45
       SerialWorker _serialWorker;
       QVector < double > _xsamples;
QVector < double > _ysamples;
46
47
48
       QSharedPointer < QCPAxisTicker > _defaultTicker;
49
       QSharedPointer < QCPAxisTicker > _logTicker;
50
51 };
52
53 #endif // MAINWINDOW_H
1 #include "mainwindow.h"
2 #include "exportimagedialog.h"
4 #include "ui_mainwindow.h"
6 #include <QMetaType>
7 #include <QFileDialog>
8 #include <QFileInfo>
9 #include <QDir>
10
11 #include <exception>
12 #include <algorithm>
13 #include <iostream>
15 #define _USE_MATH_DEFINES
16 #include <math.h>
18 MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
     QMainWindow(parent),
19
       _ui(new Ui::MainWindow),
20
       _serial(),
21
       _serialWorker(_serial)
22
23 {
      // qt setup ui
       _ui->setupUi(this);
27
       // set default serial device
       _ui->serialDevice->setText(
28
29 #ifdef _WIN32
           "COM1"
30
31 #elif defined(__linux__)
32
           "/dev/ttvUSBO"
33 #endif
34
       // enable automatic axis scaling
       _ui->adjustAxisCheckBox->setChecked(true);
// _ui->setAxisBtn->setEnabled(false);
37
38
39
40
      // graph 0 on bottom and left axis
       _ui->plot->addGraph(_ui->plot->xAxis, _ui->plot->yAxis);
41
       // graph 1 on bottom and left axis
42
43
       _ui->plot->addGraph(_ui->plot->xAxis, _ui->plot->yAxis);
      // set graph data
       _xsamples.clear();
47
       _ysamples.clear();
      // graph 1 on top and right axis
49
50
      // _ui->plot->addGraph(_ui->plot->xAxis2, _ui->plot->yAxis2);
51
52
      // primary axis
       _ui->plot->xAxis->setLabel("Frequency");
53
       _ui->plot->yAxis->setLabel("Amplitude");
54
       _ui->plot->xAxis->setRange(0, 10000);
57
       _ui->plot->yAxis->setRange(0, 5);
58
59
       _ui->plot->xAxis->setNumberFormat("f");
```

```
60
        _ui->plot->yAxis->setNumberFormat("gb");
 61
        _ui->plot->xAxis->setNumberPrecision(0);
 62
        _ui->plot->yAxis->setNumberPrecision(0);
 63
 64
 65
        _defaultTicker = _ui->plot->xAxis->ticker();
 66
        _logTicker = QSharedPointer<QCPAxisTickerLog>(new QCPAxisTickerLog);
 67
       // secondary axis
       // _ui->plot->xAxis2->setLabel("");
 69
 70
       // _ui->plot->yAxis2->setLabel("");
 71
       // _ui->plot->xAxis2->setRange(0, 1000);
 72
       // _ui->plot->yAxis2->setRange(0, 5);
 73
 74
       // show seconday axis
 75
       // _ui->plot->xAxis2->setVisible(true);
 76
 77
       // _ui->plot->yAxis2->setVisible(true);
 78
 79
        // register metatype to use on qt events (signals)
 80
        qRegisterMetaType < QVector < std::complex < int >>> ("QVector < std::complex < int >>");
 81
       // serial device received data callback
 82
       connect(
 83
            &_serialWorker, SIGNAL(receivedData(QVector<std::complex<int>>)),
 84
            this, SLOT(serialDataReceiver(QVector<std::complex<int>>))
 85
       );
 86
 87
 88
       // connect serial exception to close button
       // TODO: build a slot to close the serial device
 90
 91
            &_serialWorker, SIGNAL(exception()),
 92
            this, SLOT(on_serialBtn_clicked())
 93
       );
 94
       // combobox changed index callback
 95
        connect(_ui->plotTypeSelCombo,
 96
            QOverload <int>::of(&QComboBox::currentIndexChanged),
 97
 98
            [=](int index){on_plotTypeSelCombo_currentIndexChanged(index);}
 99
       );
100 }
101
102 MainWindow::~MainWindow()
103 {
        if (_serialWorker.isRunning()) {
104
            _serialWorker.requestInterruption();
105
            _serialWorker.wait();
106
107
108
       if ( serial.isOpen()) {
109
           _serial.close();
110
111
112
113
       delete _ui;
114 }
115
116 void MainWindow::serialLog(const QString &text)
117 {
118
        _ui->serialDisplay->append(text);
119 }
120
121 void MainWindow::serialDataReceiver(QVector<std::complex<int>> data)
122 {
123
        // constants to convert from integer data to double
124
       const double xConvert = 20000.0/128.0;
125
126
       double yConvert;
127
       const double yAdjustLowerFactor = 1.0;
128
```

```
129
        const double yAdjustUpperFactor = 1.1;
130
       // reset data
131
       _xsamples.clear();
132
        _ysamples.clear();
133
134
135
       switch (_ui->plotTypeSelCombo->currentIndex()) {
136
       case 0: // amplitude
       case 2: // complex
       case 3: // real
138
139
       case 4: // imaginary
140
            _ui->plot->yAxis->setRange(0, 5);
141
            yConvert = 5.0/1024.0;
            break:
142
143
       case 1: // phase
144
            _ui->plot->yAxis->setRange(-M_PI, M_PI);
145
            yConvert = 2.0 * M_PI;
146
147
            break;
148
149
150
151
       // add data to plot
152
       \ensuremath{//} the first frequency bucket and the second half cannot be used
153
       for (int i = 1; i < data.size() / 2; i++) {</pre>
154
            // log data, disabled for better performance
155
            // serialLog(QString::number(data[i].real()) + "i" + QString::number(data[i].imag())
156
                );
            double yvalue = 0;
159
            switch (_ui->plotTypeSelCombo->currentIndex()) {
160
            case 0:
161
                // amplitude
162
                yvalue = std::abs(data[i]);
                break;
163
164
            case 1:
165
                // phase
166
                yvalue = std::arg(data[i]);
167
                break;
            case 2:
168
                // complex
169
                // TODO
170
171
                break;
            case 3:
172
                // real
173
                yvalue = data[i].real();
174
175
                break:
            case 4:
176
177
                // imaginary
178
                yvalue = data[i].imag();
179
                break;
180
181
            _ysamples.append(static_cast<double>(yvalue * yConvert));
182
            _xsamples.append(static_cast <double > ((_ysamples.size() + 1) * xConvert));
183
       }
184
185
186
       // set scale axis
187
       if (_ui->adjustAxisCheckBox->isChecked()) {
188
            // only y axis needs adjustments
            _ui->plot->yAxis->setRangeLower((
189
                     *std::min_element(_ysamples.begin(), _ysamples.end())
190
191
             ) * yAdjustLowerFactor);
192
            _ui->plot->yAxis->setRangeUpper((
193
                    *std::max_element(_ysamples.begin(), _ysamples.end())
194
            ) * yAdjustUpperFactor);
195
196
```

```
197
       // plot data
198
        _ui->plot->graph(0)->setData(_xsamples, _ysamples, true);
199
200
        _ui->plot->replot();
201 }
202
203 void MainWindow::on_serialBtn_clicked()
204 €
       if (_serial.isOpen()) {
205
           // close serial thread
206
207
           if (_serialWorker.isRunning()) {
208
                _serialWorker.requestInterruption();
209
                _serialWorker.wait();
           }
210
211
           // close serial device
212
            _serial.close();
213
           serialLog("Serial device closed");
214
215
216
           // change text and enable widgets
217
            _ui->serialBtn->setText("Open");
218
            _ui->serialDevice->setEnabled(true);
219
            _ui->baudSpinBox->setEnabled(true);
220
221
           return;
       }
222
223
224
       // open serial device
225
       try {
            _serial.setPort(_ui->serialDevice->text().toStdString());
226
           _serial.setBaudrate(_ui->baudSpinBox->value());
227
228
           _serial.open();
229
           _serialWorker.start();
230
231
           serialLog("Serial device opened");
232
233
           // change text and disable widgets
            _ui->serialBtn->setText("Close");
234
            _ui->serialDevice->setEnabled(false);
235
236
            _ui->baudSpinBox->setEnabled(false);
       } catch (const serial::IOException &e) {
237
            serialLog("Failed to open serial device");
238
239
            serialLog("IOException:");
240
            serialLog(e.what());
       } catch (const std::exception &e) {
241
            serialLog("Exception:");
242
243
            serialLog(e.what());
       }
244
245 }
246
247 void MainWindow::on_adjustAxisCheckBox_toggled(bool checked)
249
       _ui->plot->replot();
250 }
251
253 void MainWindow::on_logFreqAxisCheckBox_toggled(bool checked)
254 {
255
       if (checked) {
256
           // set log axis
257
            _ui->plot->xAxis->setTicker(_logTicker);
            _ui->plot->xAxis->setScaleType(QCPAxis::stLogarithmic);
            _ui->plot->xAxis->setNumberFormat("ebc");
260
       } else {
            _ui->plot->xAxis->setTicker(_defaultTicker);
261
262
            _ui->plot->xAxis->setScaleType(QCPAxis::stLinear);
            _ui->plot->xAxis->setNumberFormat("f");
263
       }
264
265
```

```
266
        _ui->plot->replot();
267 }
268
269 void MainWindow::on_plotTypeSelCombo_currentIndexChanged(int index)
270 €
271
        switch (index) {
272
       case 0: // amplitude
       case 2: // complex
273
       case 3: // real
        case 4: // imaginary
275
276
            {
                QSharedPointer < QCPAxisTickerFixed > fixedTicker(new QCPAxisTickerFixed);
277
278
                _ui->plot->yAxis->setTicker(fixedTicker);
            }
279
            break;
280
281
        case 1: // phase
282
283
            {
                QSharedPointer < QCPAxisTickerPi > piTicker(new QCPAxisTickerPi);
                _ui->plot->yAxis->setTicker(piTicker);
286
287
            break;
288
289
290
        _ui->plot->replot();
291 }
292
293 void MainWindow::on_actionQuit_triggered()
294 {
        QApplication::quit();
296 }
297
298 void MainWindow::on_actionSave_data_triggered()
299 {
        QString filename = QFileDialog::getSaveFileName(this,
300
                    "Save Data", QDir::homePath(),
301
302
                    "Comma Separated Values (*.csv)");
303
304
        if (filename.isNull())
            return;
        // check if there is any data to write
307
308
        if (_xsamples.empty() || _ysamples.empty()) {
            serialLog("No data to write");
309
            return;
310
311
       }
312
       // check that file has an extensions
313
314
       QFileInfo fileInfo(filename);
315
       if (fileInfo.suffix() == "")
            filename += ".csv";
316
317
318
       QFile file(filename);
       if (!file.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text)) {
319
320
            serialLog("Failed to open file:");
            serialLog(filename);
321
            return;
322
323
       }
324
325 #ifdef _WIN32
       const QString eol = "\n\r";
326
       const QString eol = "\n";
329 #endif
330
        QTextStream out(&file);
331
332
        // header
333
       out << "time, magnitude" << eol;</pre>
334
```

```
335
        const int samples_size = (_xsamples.size() > _ysamples.size())
336
                ? _xsamples.size() : _ysamples.size();
337
338
       for (int i = 0; i < samples_size; i++) {</pre>
339
340
            out << QString::number(_xsamples[i]) << ", "</pre>
341
                << QString::number(_ysamples[i]) << eol;
342
       file.close();
344
345 }
346
347 void MainWindow::on_actionExport_image_triggered()
348 {
349
        // ask output image size
       ExportImageDialog dialog(this);
350
       if (dialog.exec() != QDialog::Accepted) {
351
352
            return;
353
355
        QString selectedFilter;
356
        QString filename = QFileDialog::getSaveFileName(this,
357
            "Save plot image", QDir::homePath(),
            "Vector Image (*.pdf);;Bitmap Image (*.bmp);;Compressed Image (*.png *.jpg)",
358
            &selectedFilter
359
       );
360
361
362
       // the user did not select a file
363
       if (filename.isNull())
364
            return:
365
366
        QFileInfo fileInfo(filename);
367
368
       // if the user has not specified an extension
       if (fileInfo.suffix() == "") {
369
            if (selectedFilter == "Vector Image (*.pdf)")
370
                filename += ".pdf";
371
            else if (selectedFilter == "Bitmap Image (*.bmp)")
372
                filename += ".bmp";
373
            else if (selectedFilter == "Compressed Image (*.png *.jpg)")
374
                filename += ".png";
375
376
            // update FileInfo
377
378
            fileInfo = QFileInfo(filename);
       }
379
380
       // write data
381
       if (fileInfo.suffix() == "pdf")
382
            _ui->plot->savePdf(filename,
383
384
                                dialog.getImageWidth(),
385
                                dialog.getImageHeight());
        else if (fileInfo.suffix() == "bmp")
387
            _ui->plot->saveBmp(filename,
388
                                dialog.getImageWidth(),
389
                                dialog.getImageHeight());
        else if (fileInfo.suffix() == "png")
390
            _ui->plot->savePng(filename,
391
                                dialog.getImageWidth(),
392
393
                                dialog.getImageHeight());
394
       else if (fileInfo.suffix() == "jpg" || fileInfo.suffix() == "jpeg")
395
            _ui->plot->saveJpg(filename,
                                dialog.getImageWidth(),
396
397
                                dialog.getImageHeight());
398
        else {
            serialLog("Invalid file type: ");
399
            serialLog(filename);
400
       }
401
402 }
```

Dialog per esportare le immagini

```
1 #ifndef EXPORTIMAGEDIALOG_H
2 #define EXPORTIMAGEDIALOG_H
4 #include <QDialog>
6 namespace Ui {
7 class ExportImageDialog;
8 }
10 class ExportImageDialog : public QDialog
11 {
      Q_OBJECT
12
13
14 public:
      explicit ExportImageDialog(QWidget *parent = 0);
15
      ~ExportImageDialog();
16
17
      int getImageWidth() const;
19
      int getImageHeight() const;
20
21 private:
      Ui::ExportImageDialog *_ui;
22
23 };
24
25 #endif // EXPORTIMAGEDIALOG_H
1 #include "exportimagedialog.h"
2 #include "ui_exportimagedialog.h"
4 ExportImageDialog::ExportImageDialog(QWidget *parent) :
      QDialog(parent),
       _ui(new Ui::ExportImageDialog)
6
7 {
8
       _ui->setupUi(this);
9 }
10
11 ExportImageDialog::~ExportImageDialog()
12 €
      delete _ui;
13
14 }
15
16
17 int ExportImageDialog::getImageWidth() const
19
      return _ui->widthSpinBox->value();
20 }
21
22 int ExportImageDialog::getImageHeight() const
23 {
24
      return _ui->heightSpinBox->value();
```

Gestione della risorsa seriale

```
1 #ifndef SERIALWORKER_H
2 #define SERIALWORKER_H
3
4 #include <QObject>
5 #include <QThread>
6 #include <QMutex>
7 #include <QVector>
8
9 #include <complex>
10
11 #include "serial/serial.h"
```

```
13 class SerialWorker : public QThread
14 {
15
      Q_OBJECT
16 public:
     SerialWorker() = delete;
17
18
      explicit SerialWorker(serial::Serial &serial);
19
      ~SerialWorker();
20
      void run() override;
23 signals:
      void receivedData(QVector<std::complex<int>> data);
24
25
      void exception();
26
27 private:
      QMutex _mutex;
28
29
       serial::Serial &_serial;
30 };
32 #endif // SERIALWORKER_H
 1 #include "serialworker.h"
 3 #include <QMutexLocker>
 5 #include <string>
 6 #include <complex>
9 SerialWorker::SerialWorker(serial::Serial &serial) :
10
      _mutex(), _serial(serial)
11 {
13 }
15 SerialWorker::~SerialWorker()
16 {
17
18 }
19
20 void SerialWorker::run()
21 {
22
       while (!isInterruptionRequested()) {
           QMutexLocker locker(&_mutex);
24
           QVector<std::complex<int>> data;
25
26
           while (!isInterruptionRequested()) {
27
               QString str;
28
29
               try {
                   // wait for serial buffer to accumulate at least 12 bytes
30
31
                   while (_serial.available() < 14)</pre>
32
                       if (isInterruptionRequested())
                           return;
                   // read data
                   str = QString::fromStdString(_serial.readline());
               } catch (serial::IOException e) {
37
                   emit exception();
38
                   return;
39
               }
40
41
42
43
               // start of data
               if (str.trimmed() == "S") {
44
                   data.clear();
46
               // end of data
47
               else if (str.trimmed() == "E") {
48
```

```
49
                   break;
               }
50
               // data
51
52
               else {
                   QStringList valueStr = str.trimmed().split('i');
53
54
                   if (valueStr.size() < 2)</pre>
55
                       continue;
56
                   bool isInt[2];
                   std::complex<int> value(
                       valueStr.at(0).toInt(&isInt[0]),
59
                       valueStr.at(1).toInt(&isInt[1])
60
                   );
61
62
63
                   // if (!isInt[0] || !isInt[1])
64
                   // continue
65
66
                   data.push_back(value);
               }
70
           emit receivedData(data);
      }
71
72 }
```