# SMARTLOCK\_RFID\_AVR

Simulation & Analysis



Nariman Ziaie August 2024

#### فهرست مطالب

صفحه	<u>.</u>	عنوان
	فی پروژه ]	[ معر
۲	هدف از انجام پروژه	1-1
٣	نحوه کارکرد مدار به طور خلاصه	1_4
	ں سختافزار ]	[بخث
٤	ليست قطعات	۲-۱
٥	بررسى DataSheet قطعات	۲_۲
۱۳	یک پیشنهاد برای بهبود عملکرد مدار	۲_٣
18	پیکربندی میکروکنترلر ATmega32	۲_۴
	ں نرمافزار ]	[بخث
10	لیست کتابخانهها و برسی جزئی آنها	٣-١
١٦	آشنایی با ساختار اصلی برنامه	٣_٢
17	کدهای پروژه	٣_٣
۲.	مبندی ]	[جمِ

# معرفي پروژه

### ۱-۱ هدف از انجام پروژه

هدف کلی پروژه: ارتقای دانش برنامهنویسی AVR و آشنایی با محیط توسعه CodeVisionAVR با تمرکز هدف اصلی از انجام این پروژه، ارتقای دانش و مهارت برنامهنویسی میکروکنترلرهای AVR با تمرکز بر استفاده از محیط توسعه قدرتمند CodeVisionAVR بود که این هدف با طراحی و پیادهسازی یک پروژه کاربردی با استفاده از میکروکنترلر ATmega32 محقق شد.

#### در این راستا، بر روی موارد زیر تمرکز شد:

- √ آشنایی با معماری AVR: درک عمیق تر از معماری AVR و میکروکنترلر ATmega32
- زبان برنامهنویسی  ${f C}$ : ارتقای مهارت برنامهنویسی  ${f C}$  با تمرکز بر برنامهنویسی میکروکنترلرها
- √ استفاده از CodeVisionAVR : آشنایی با محیط نرمافزار CodeVisionAVR و ابزارهای مختلف آن برای برنامهنویسی میکروکنترلرهای ساخت شرکت Atmel / Microchip
- LCD (16x2) کاراکتری یادگیری نحوه برقراری ارتباط با نمایشگر کاراکتری یادگیری نحوه برقراری ارتباط با نمایشگر
- ✓ عملکرد USART: یادگیری و تسلط بر استفاده از USART برای برقراری ارتباط سریال با
   ماژولهای خارجی، از جمله ماژول RFID.
- ✓ عملکرد ADC: آشنایی با نحوه استفاده از ADC برای خواندن سیگنالهای آنالوگ و تبدیل
   آنها به مقادیر دیجیتال، از جمله اندازهگیری دمای محیط.
  - √ Interrupt: آشنایی با وقفه ها و ترتیب عملکرد آنها

#### ۱-۲ نحوه کارکرد مدار به طور خلاصه

مدار این پروژه از میکروکنترلر ATmega32 به عنوان کنترلکننده اصلی استفاده میکند.

نمایشگر LCD برای نمایش زمان، دما و وضعیت قفل به کار رفته است که اطلاعات دما به کمک سنسور LM35 و مبدل آنالوگ به دیجیتال (adc) داخلی میکرو در پورت A0 دریافت میشود. همینطور ماژول RFID برای خواندن تگهای RFID از USART استفاده میکند و زمانی که کاربر کارت (تگ) RFID را نزدیک به ماژول قرار میدهد، کد کارت خوانده شده و با کدهای از پیش تعریف شده در حافظه سیستم مقایسه میشود. در صورت تطبیق، میکروکنترلر سیگنالی را به LED یا رله ارسال میکند که منجر به باز شدن قفل میشود اما در غیر این صورت، قفل بسته باقی میماند و پیامی مبنی بر نامعتبر بودن کارت بر روی نمایشگر LCD نمایش داده میشود.

در این پروژه به دلیل شبیهسازی در نرمافزار پروتئوس به جای استفاده از ماژول یا دستگاه RFID در این پروژه به دلیل شبیهسازی در نرمافزار پروتئوس به جازی (Virtual Terminal) استفاده شده و bi مشخصه یک کارت را به صورت دستی به میکرو ارسال میکنیم و میکرو کد دریافت شده را با کد معتبری که از پیش تعریف شده مقایسه میکند.

لازم به ذکر هست که برای جلوگیری از اسکن مداوم و یا ناخواسته تگ از وقفه داخلی INT0 استفاده شده که حساس به لبه پایین رونده میباشد، در این سناریو هر زمان که کاربر نیاز داشته باشد کارتی را اسکن نماید با فشردن کلید ٥ ثانیه زمان دارد تا اقدام نماید و پس از گذشت این زمان برنامه به روند کاری معمول خود که همان نمایش ساعت و دما میباشد برمیگردد.

البته این مدار مشکلاتی دارد که در بخش سخت افزار به طور کامل به آنها پرداخته خواهد شد.

# بخش سختافزار

#### ۱-۲ لیست قطعات


- ۱. برد بورد
- ۲. مقاومت
- jumper سيم.٣
- ۴. میکروکنترلر ATmega32
  - 4. نمایشگر (16x2) LCD
  - ج. ماژول RFID Reader
- ۷. حسگر دما (NTC یا LM35
  - ۸. رله، قفل الكتريكي يا LED

آی سی ATmega32 میکروکنترلری با پردازنده  $\Lambda$  بیتی سری AVR و با  $\Upsilon$  کیلو بایت حافظه FLASH و  $\Lambda$  کانال مبدل آنالوگ به دیجیتال با دقت  $\Gamma$  بیت و بسیاری قابلیت های دیگر که همگی در یکجا جمع شده اند میباشد.

نمایشگر متصل به میکروکنترلر دارای ۱۹ ستون و ۲ ردیف است که در هر یک از این ۳۲ بخش یک کاراکتر جای میگیرد و می تواند کاراکترهای لاتین و اعداد را به نمایش بگذارد.

#### ۲-۲ بررسی DataSheet قطعات

#### بررسى ميكروكنترلر ATmega32:



معماری ATmega32: بر اساس معماری ATmega32: بر اساس معماری ATmega32: بر اساس معماری Reduced Instruction Set Computing برا ساخته شده است که باعث می شود دستورالعمل ها با سرعت بالا و بهینه اجرا شوند.

این معماری شامل ۳۲ رجیستر همه منظوره با دسترسی سریع است که به پردازنده اجازه می دهد عملیات پیچیده را با استفاده از تعداد کمتری از دستورالعمل ها انجام دهد.

سرعت کلاک: این میکروکنترلر می تواند با فرکانسهای مختلف تا حداکثر ۱۹ مگاهر تز کار کند که باعث می شود بتواند وظایف پیچیده را به سرعت انجام دهد. در این پروژه از فرکانس ۸ مگاهر تز استفاده شده است.

#### واحد حافظه:

- حافظه برنامه (Flash Memory): دارای ۳۲ کیلوبایت حافظه فلش داخلی است که برای ذخیره برنامه استفاده می شود. این حافظه قابل پاک کردن و برنامه ریزی مجدد است.
- حافظه داده (SRAM) : این میکروکنترلر دارای ۲ کیلوبایت حافظه SRAM است که برای ذخیره دادههای موقت و متغیرهای برنامه در طول اجرای برنامه مورد استفاده قرار می گیرد.
- حافظه (EEPROM) : 1 كيلوبايت حافظه EEPROM داخلي كه براي ذخيره دادههايي كه بايد پس از خاموش شدن سيستم نيز حفظ شوند ( مانند كدهاي RFID معتبر ) استفاده مي شود.

#### واحد ورودي/خروجي (I/O Ports):

- پورتهای دیجیتال : ATmega32 دارای ۳۲ پورت ورودی/خروجی (I/O) دیجیتال (PORTD ، PORTC ، PORTB ، PORTA است که در چهار پورت  $\Lambda$  بیتی دستهبندی شدهاند. هر پورت می تواند به صورت مستقل به عنوان ورودی یا خروجی تنظیم شود. در این پروژه، از این پورتها برای کنترل نمایشگر LCD ، خواندن دما و کنترل قفل استفاده می شود.
- پورتهای آنالوگ (ADC): ATmega32 دارای ۸ کانال ورودی آنالوگ (ADC) با رزولوشن ۱۰ بیتی است که برای خواندن سیگنالهای آنالوگ و تبدیل آنها به مقادیر دیجیتال استفاده می شود. در این پروژه، از یکی از این کانالها (ADCO) برای اندازه گیری دمای محیط استفاده شده است.

#### واحد ارتباطى (Communication Units):

- پروتکل USART پروتکل Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter) USART این واحد برای ارتباط سریال با دستگاههای خارجی مانند ماژول RFID به کار میرود. USART امکان ارسال و دریافت دادهها را با فرمتهای مختلف و سرعتهای متغیر فراهم می کند. در این پروژه، از USART برای خواندن کدهای RFID استفاده شده است.
- پروتکل Serial Peripheral Interface) SPI: این پروتکل برای ارتباط سریع سریال
   با دیگر میکروکنترلرها یا دستگاههای خارجی مانند حافظههای فلش استفاده میشود.
- پروتکل Two-Wire Interface/I2C) TWI): ارتباطی دو سیم که برای ارتباط با دستگاههای جانبی مانند سنسورها و حافظههای خارجی استفاده می شود.

#### وقفهها (Interrupts):

- وقفه های خارجی ATmega32: دارای سه وقفه خارجی (INT1 ، INT0 ) وقفه های خارجی (INT2 ، INT1 ، INT0 ) در است که امکان اجرای وظایف فوری در پاسخ به رویدادهای خاص را فراهم میکنند. در این پروژه، از وقفه INT0 برای شروع فرآیند اسکن RFID استفاده شده است.
- وقفههای تایمر: این میکروکنترلر دارای سه تایمر/کانتر است که می توانند برای اندازه گیری زمان، ایجاد تأخیر و یا تولید سیگنال PWM استفاده شوند. این تایمرها می توانند به وقفههای داخلی مرتبط شده و باعث اجرای کد در زمانهای خاص شوند.

Vector No.	Program Address	Source	Interrupt Description
1	\$000	RESET	External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, Watchdog Reset, and JTAG AVR Reset
2	\$002	INT0	External Interrupt Request 0
3	\$004	INT1	External Interrupt Request 1
4	\$006	INT2	External Interrupt Request 2
5	\$008	TIMER2 COMP	Timer/Counter2 Compare Match
6	\$00A	TIMER2 OVF	Timer/Counter2 Overflow
7	\$00C	TIMER1 CAPT	Timer/Counter1 Capture Event
8	\$00E	TIMER1 COMPA	Timer/Counter1 Compare Match A
9	\$010	TIMER1 COMPB	Timer/Counter1 Compare Match B
10	\$012	TIMER1 OVF	Timer/Counter1 Overflow
11	\$014	TIMER0 COMP	Timer/Counter0 Compare Match
12	\$016	TIMER0 OVF	Timer/Counter0 Overflow
13	\$018	SPI, STC	Serial Transfer Complete
14	\$01A	USART, RXC	USART, Rx Complete
15	\$01C	USART, UDRE	USART Data Register Empty
16	\$01E	USART, TXC	USART, Tx Complete
17	\$020	ADC	ADC Conversion Complete
18	\$022	EE RDY	EEPROM Ready
19	\$024	ANA COMP	Analog Comparator
20	\$026	TWI	Two-wire Serial Interface
21	\$028	SPM_RDY	Store Program Memory Ready

جدول بردارهای وقفه برای ATmega32

### ویژگیهای دیگر

- واچداگ تایمر (Watchdog Timer): یک تایمر مستقل که در صورت بروز مشکل در برنامه، باعث ریست شدن میکروکنترلر می شود.
- **قابلیت Brown-out Detection :** میکروکنترلر را قادر می سازد تا در صورت کاهش ولتاژ تغذیه به سطحی کمتر از حد مجاز، به طور خودکار ریست شود.
- مدهای کم مصرف (Power-Saving Modes) : شامل مدهای ۱۹۵۰ : مدهای کم مصرف (Power-Saving Modes) د مدهای کم مصرف (Power-Down ،Reduction و Standby و Power-Down ،Reduction

### بررسی نمایشگر LCD 16x2:



LCD کاراکتری یکی اساسی ترین نمایشگرهای الکترونیکی میباشد که در بسیاری از مدارها کاربرد دارد. یکی از دلایل پر مصرف بودن این مدل LCD در مقابل نمایشگرهایی همچون سون سگمنت، عدم محدودیت در نمایش کاراکترها و توانایی ساختن کاراکترهای دلخواه میباشد.

پایه های شماره ۱ و ۲ مربوط به تغذیه (5v+)، پایه شماره ۳ مربوط به شدت روشنایی (کنتراست)، پایه شماره ۵ انتخاب رجیستر (رای ارسال دستور یا دیتا)، پایه شماره ۵ مربوط به وضعیت خواندن یا نوشتن، پایه شماره ۲ ورودی فعال ساز (باید به میکروکنترلر متصل شود و Aligh باشد)، پایه شماره ۷ تا ۱۵ نیز پایه های دیتا (هشت بیت) و در نهایت پایه های ۱۵ و ۱۵ مربوط به نور پسرزمینه (Backlight) میباشند.

### بررسى ماژول RFID reader :



(Radio Frequency Identification) RFID یک تکنولوژی برای شناسایی اشیاء یا افراد با استفاده از امواج رادیویی است. در این سیستمها، از یک کارت یا برچسب (tag) و یک دستگاه خواندن (reader) استفاده می شود:

- ✓ برچسب (RFID Tag): شامل یک تراشه و یک آنتن است که اطلاعات منحصر به فردی
   (مانند یک کد عددی) را نگهداری می کند. این برچسبها می توانند فعال (با منبع تغذیه داخلی)
   یا غیرفعال (بدون منبع تغذیه داخلی) باشند.
- ✓ ماژول RFID Reader : این دستگاه امواج رادیویی را ارسال کرده و پس از دریافت پاسخ
   از برچسب RFID ، اطلاعات تگ را خوانده و برای پردازش به میکروکنترلر ارسال میکند.

#### ويژگى هاى اصلى ماژول RFID Reader :


- o فركانس كارى : ماژولهاى RFID Reader معمولاً در يكى از دو باند فركانسى 125kHz يا 13.56MHz كار مى كنند.
- برد خواندن : برد عملیاتی این ماژولها معمولاً بین ۲ تا ۱۰ سانتیمتر است.
   (البته در ماژولهای صنعتی این برد تا چندین متر هم میرسد)
- واحد USART و با سرعت ارتباط (سته کاراکتری میباشد، ماژول RFID Reader اطلاعات کارت RFID را به صورت یک رشته کاراکتری ارسال میکند که معمولاً شامل یک کد منحصر به فرد ۱۲ یا ۱۰ رقمی است. این کد به عنوان شناسه کارت مورد استفاده قرار میگیرد و با کدهای ذخیره شده در میکروکنترلر مقایسه می شود. در این پروژه، میکروکنترلر با استفاده از واحد USART و با سرعت ارتباط (Baud Rate) برابر با 9600 این اطلاعات انتقال میابد.

#### کاربرد ماژول RFID Reader در پروژه

هر کاربر با در دست داشتن یک کارت RFID که دارای یک کد منحصر به فرد است، می تواند با نزدیک کردن کارت به ماژول، اطلاعات ذخیره شده در کارت را به سیستم ارسال کند و میکروکنترلر پس از دریافت کد RFID از طریق ارتباط سریال، آن را با کدهای مجاز ذخیره شده در حافظه خود مقایسه می کند و یکی از دو حالت زیر رخ میدهد:

- ✓ کارت معتبر: اگر کد کارت با یکی از کدهای ذخیره شده در سیستم همخوانی داشته باشد،
   سیستم اجازه باز شدن قفل را صادر می کند و پس از گذشت ۵ ثانیه مجدد آن را قفل میکند.
- کارت نامعتبر: اگر کد کارت با هیچ یک از کدهای معتبر مطابقت نداشته باشد، سیستم قفل
   را بسته نگه می دارد.

بررسى حسگر دما (LM35):



LM35 Pinout:

- 1. +Vs
- 2. Vout
- 3. GND


حسگر دما LM35 می تواند دما را در محدوده 55- تا 150+ درجه سلسیوس با دقت حدود +0.5 درجه سلسیوس در دمای اتاق اندازه گیری کند، همچنین دارای نویز و تغییرات حرارتی کمی است که باعث می شود خروجی آن بسیار پایدار و قابل اعتماد باشد.

این حسگر توان بسیار کمی مصرف می کند، که آن را برای استفاده در سیستمهای کم مصرف و یا باتری محور ایده آل می سازد.

خروجی این سنسور ولتاژی آنالوگ است که در دمای صفر درجه، ولتاژ پایه خروجی آن نیز صفر می شود و به ازای افزایش هر درجه سانتیگراد دمای محیط اطرافش، خروجی سنسور 250 میلی ولت افزایش پیدا می کند، برای مثال، در دمای 25 درجه سلسیوس، خروجی حسگر 250 میلی ولت خواهد بود. این خروجی ولتاژ که در بیشتر کاربردها نیازی به تقویت کنندههای خارجی ندارد و مستقیماً به ورودی ADC میکروکنترلر متصل می شود به راحتی توسط مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) میکروکنترلر قابل خواندن است.

#### ۲-۳ یک پیشنهاد برای بهبود عملکرد مدار

#### بررسى ماژول DS1307:



V<sub>CC</sub> - Primary Power Supply

X1, X2 - 32.768kHz Crystal Connection

V<sub>BAT</sub> -+3V Battery Input

GND - Ground SDA - Serial Data SCL - Serial Clock

SOW/OUT - Square Wave/Output Driver

کاربرد ماژول DS1307 محصول Dallas محاسبه و نگهداری زمان واقعی DS1307 میباشد. ماژول ساعت دقیق DS1307 می تواند ساعت، دقیقه، ثانیه، روز، ماه، سال و ایام هفته را نگهداری و بردازش کند. این ماژول دارای یک باتری لیتیومی پشتیبان داخلی است که حتی در صورت قطع تغذیه مدار، امکان نگهداری اطلاعات تاریخ و زمان را به مدت چندین سال فراهم می کند که این ویژگی آن را به انتخابی ایده آل برای پروژههایی تبدیل می کند که نیاز به ذخیره سازی دائمی تاریخ و زمان دارند.

همچنین بر روی این ماژول علاوه بر RTC، یک EEPROM با حافظه ۳۲ کیلوبیت تعبیه شده که از طریق رابط I2C مشترک می توان به آن دسترسی داشت.

همچنین می توان بر روی آن حسگر دما ds18b20 نیز به کار برد و با بدین ترتیب علاوه بر رفع مشکل دقیق نبودن زمان و یا از دست رفتن آن در زمان قطع برق به راحتی میتوان دما را نیز اندازه گرفت.

#### ۲-۴ پیکربندی میکروکنترلر ATmega32



#### پیکربندی اولیه میکرو:

- کی ابتدا بایستی داخل نرم افزار CodeVisionAVR از منو File گزینه New Project را انتخاب کید. کنید و در پنجره باز شده گزینه ATtiny, ATmega را انتخاب کنید.
- که سپس در پنجره باز شده در قسمت Chip Settings نام میکروکنترلر و فرکانس کاری متناسب با پروژه را انتخاب کنید (برای مثال ATmega32 و 8MHz).
  - کے پس از آن در قسمت Ports Settings به کانفیگ پورتهای ورودی/خروجی بپردازید.
- کے سپس در قسمت External Interrupts Settings گزینه مربوط به وقفه صفر (INT0) را فعال کے سپس در قسمت کردہ و آن را در حالت لبه پایین روندہ (Falling Edge) قرار دھید.
  - کے اکنون در قسمت USART Settings ہر دو گزینه فرستنده و گیرنده را فعال کنید.
    - کے پس از آن در قسمت ADC Settings مبدل آنالوگ به دیجیتال را فعال کنید.
- که همچنین در قسمت Alphanumeric LCD Settings به کانفیگ پایههای نمایشگر با توجه به نیاز پروژه بپردازید (در اینجا ما یک LCD شانزده کاراکتری متصل به پورت C میکرو داریم).
- ✓ حال از منو بالای پنجره بر روی گزینه Program کلیک کرده، Generate, Save and Exit را
   انتخاب کنید و در آخر نامی دلخواه برای پروژه خود وارد کنید.

# بخش نرمافزار

### ۱-۳ لیست کتابخانه ها و برسی جزئی آنها

هر یک از این کتابخانه ها نقش مهمی در عملکرد کلی نرمافزار دارند و توابع ضروری برای مدیریت ورودی ها، خروجی ها و نمایش داده ها را فراهم می کنند:

- ☑ کتابخانه mega32 : مربوط به تعاریف مربوط به رجیسترهای خود میکروکنترلر میباشد.
  - ☑ کتابخانه delay : برای ایجاد تاخیر یا مکث در اجرای دستورات به کار میرود.
  - ☑ کتابخانه alcd : توابع مربوط به راهاندازی و کنترل نمایشگر LCD را شامل می شود.
    - ☑ کتابخانه string : برای کار با رشته ها و مقایسه آن ها نوشته می شود.
- ☑ كتابخانه stdio : توابع استاندارد ورودي/خروجي مانند sprintf از آن استفاده ميكنند.

### ۳-۲ آشنایی با ساختار اصلی برنامه

زمانی که از نرم افزار CodeVisionAVR برای ساخت پروژه استفاده می کنید، در فایل هایی که توسط این نرم افزار ساخته می شود بخشهایی برای نوشتن کد توسط کاربر مشخص شده است.

شما میتوانید صرفا کدهای مشخص شده در هر قسمت را به این بخشها اضافه کنید.

#### برنامه به سه بخش اصلی تقسیم می شود:

- ا. تنظیمات اولیه و پیکربندی : در این بخش پورتها، USART ،ADC و نمایشگر USART پیکربندی می شوند.
- ۲. حلقه اصلی (Main Loop): در این حلقه، زمان و دما به صورت لحظهای بهروز شده و نمایش
   داده می شوند و همچنین، برنامه همواره آماده است تا ورودی های خارجی مانند اسکن کارت RFID
   را دریافت کند.
- ۳. مدیریت وقفه ها (Interrupts): هنگامی که یک کارت RFID اسکن می شود، وقفه ای خارجی ایجاد می شود که برنامه را از حالت عادی خود وارد بخش ویژه ای برای پردازش سریع کارت می کند. در این بخش، کد RFID خوانده شده، با کدهای معتبر ذخیره شده در حافظه میکروکنترلر مقایسه می شود و سپس بر اساس نتیجه مقایسه، تصمیم گیری برای باز یا بسته نگه داشتن قفل انجام شده و این اطلاعات بر روی نمایشگر LCD نمایش داده می شود.

این ساختار سهبخشی به برنامه امکان می دهد که علاوه بر اجرای وظایف مداوم مانند نمایش زمان و دما، به صورت پویا به رویدادهای مهم مانند اسکن کارت RFID نیز پاسخ دهد، که این امر بهرهوری و کارایی سیستم را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.

## ۳-۳ کدهای پروژه

```
/***********
1.
2.
      Project: RFID Lock with time and temp support
      Date : 10 August 2024
Author : Nariman Ziaie
Company : Islamic Azad University Central Tehran Branch
4.
5.
6.
7.
      Chip type
                                               : ATmega32
8. Program type : Application
9. AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
10. Memory model : Small
11. External RAM size : 0
11. External RAM size
12. Data Stack size : 512
14.
15. #include <mega32.h>
16. #include <delay.h>
17.
18. // Alphanumeric LCD functions
19. #include <alcd.h>
20.
21. // Standard Input/Output functions
22. #include <string.h>
23. #include <stdio.h>
24.
25. // Declare your global variables here
26. unsigned int temperature; 27. char s[15];
28.
29. #define RFID_LENGTH 12
30. char rfid[RFID_LENGTH + 1]; // Adjust size for RFID string +1 for null termination 31. volatile unsigned char rfid_index = 0; 32. volatile unsigned char rfid_complete = 0;
34. // Voltage Reference: AREF pin
35. #define ADC_VREF_TYPE 0xC0
36.
37. #define TIMEOUT_THRESHOLD 5000 // Timeout threshold in milliseconds
38.
39. unsigned int read_adc(unsigned char adc_input) {
40. ADMUX = adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
             ADMOX = duc_input | (ADC_vktr.)
delay_us(10);
ADCSRA |= 0x40;
while ((ADCSRA & 0x10) == 0);
ADCSRA |= 0x10;
return ADCW;
41.
42.
43.
44.
45.
46.}
47.
47.
48. // Function to initialize USART
49. void usart_init(unsigned int baud) {
50. unsigned int UBR_val = (500000 / baud) - 1;
51. UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN); // Enable receiver and transmitter
52. UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << UCSZO) | (1 << UCSZ1); // 8 data bits, 1 stop bit
53. UBRRL = UBR_val; // Set baud rate
             UBRRL = UBR_val; // Se
UBRRH = (UBR_val >> 8);
54.
55. }
56.
57. void usart_send_char(unsigned char ch) {
58. while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
59.
                   UDR = ch;
60.}
62. void usart_send_str(unsigned char *str) {
63. while(*str!='\0')
64.
                   {
                               while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
UDR = *str;</pre>
65.
66.
67.
                                str++;
68.
                   }
69. }
70.
71. unsigned char usart_receive() {
72. while (!(UCSRA & (1 << RXC))); // Wait for data to be received
```

```
73.
74. }
           return UDR; // Return received data
75.
76. unsigned char usart_receive_string() {
77. unsigned char i=0;
78. char str[13];
79. for(i=0;i<13;i++)
80.
                          str[i] = usart_receive();  // this will take in 12 digit RFID number
81.
82.
               return *str;
83.
84.}
85.
86. void process_rfid(unsigned char ch) {
          if (rfid_index < RFID_LENGTH) {
    rfid[rfid_index++] = ch;
    if (rfid_index == RFID_LENGTH) {
        rfid[RFID_LENGTH] = '\0'; // Null-terminate the string
        rfid_complete = 1; // Mark the RFID as complete</pre>
88.
89.
90.
91.
92.
93.
          } else
               lse {
  rfid_index = 0; // Reset index if overflow
94.
95.
96.}
97.
98. void reset_rfid() {
99. rfid_index = 0;
100. rfid_complete = 0;
101.
102.
                interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) {
   unsigned long timeout_counter = 0;
   unsigned char ch;
103.
104.
105.
106.
                     lcd_clear();
lcd_gotoxy(0, 0);
lcd_puts("Scan RFID:");
   printf("Please Scan your RFID TAG: \n");
107.
108.
109.
110.
ī11.
112.
                     reset_rfid(); // Reset RFID status
113.
114.
                     while (timeout_counter < TIMEOUT_THRESHOLD) {</pre>
                           if (UCSRA & (1 << RXC)) { // Check if data received
   ch = usart_receive();
   process_rfid(ch);</pre>
115.
116.
117.
118.
                                 timeout_counter = 0; // Reset timeout if data is received
119.
                           }
120.
121.
                           if (rfid_complete) {
                                 ird_collegr();
// Compare RFID with predefined ID
if (strncmp(rfid, "160066A5EC39", RFID_LENGTH) == 0) {
    lcd_gotoxy(0, 0);
    lcd_puts("Valid Card");
122.
123.
124.
125.
126.
                                      127.
128.
129.
130.
131.
132.
                                133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
                                delay_ms(1000); // Hold the result on the screen for 1 second break; // Exit the RFID scan mode
141.
142.
143.
144.
                           }
145.
                           delay_ms(1);
146.
                           timeout_counter++;
147.
148.
                     lcd_clear(); // Clear the LCD after timeout or valid/invalid card check
149.
150.
151.
               }
152.
               void main(void) {
                     // Declare your local variables here char seconds = 0, minutes = 0, hours = 0, A[16];
153.
154.
155.
                     // Initialize Ports
156.
                          // Port A initialization DDRA = 0\times00; PORTA = 0\times00;
157.
158.
159.
```

```
160.
                              // Port B initialization
161.
                             DDRB = 0x01; // Set PORTB.0 as output (for LED/Relay control) PORTB = 0x00; // Initialize PORTB to low
162.
163.
164.
                             // Port C initialization
DDRC = 0xF7;
165.
166.
167.
                                    // Initialize other ports (if needed)
168.
169.
                             // ADC initialization
// ADC clock frequency: 1000.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped
ADMUX = ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA = 0x83;
// SFIOR=(0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0);</pre>
170.
171.
172.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
                              // Alphanumeric LCD initialization
                                   Alphanumeric LCD initialization
// Connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTC Bit 0
// RD - PORTC Bit 1
// EN - PORTC Bit 2
// D4 - PORTC Bit 4
// D5 - PORTC Bit 5
// D6 - PORTC Bit 6
// D7 - PORTC Bit 7
// Characters/line: 16
d init(16):
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
                              lcd_init(16);
189.
190.
                              lcd clear():
191.
                             // Initialize USART for RFID communication (9600 baud rate)
   // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
   // USART Receiver: On
   // USART Transmitter: On
   // USART Mode: Asynchronous
   // USART Baud Rate: 9600
usart_init(9600);
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
                              // Initialize external interrupt on INTO (PD2)
                             // Initialize external interrupt on INTO (152)
// INTO: On
// INTO Mode: Falling Edge
GICR |= (1 << INTO); // Enable INTO
MCUCR |= (1 << ISCO1); // Trigger INTO on falling edge
GIFR |= (1 << INTFO); // Clear INTO interrupt flag
201.
202.
203.
204.
205.
206.
                             // Enable global interrupts
#asm("sei");
207.
208.
209.
                             lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_puts("Developed by:");
  lcd_gotoxy(0,1);
  lcd_puts("Nariman Ziaie");
210.
211.
212.
213.
                                     delay_ms(1000);
214.
215.
                             while (1) {
    // Update time
216.
217.
218.
                                      seconds++;
if (seconds > 59) {
220.
                                             seconds = 0;
221.
                                             minutes++;
                                     if (minutes > 59) {
    minutes = 0;
222.
223.
224.
225.
                                             hours++;
226.
                                     }
if (hours > 23) {
   hours = minutes = seconds = 0;
228.
229.
230.
231.
                                      // Display time on the LCD
sprintf(A, "Time: %02u:%02u:%02u ", hours, minutes, seconds);
lcd_gotoxy(0, 0);
lcd_puts(A):
232.
233.
234.
                                      lcd_puts(A);
235.
                                      // Read temperature and display it
236.
                                      temperature = read_adc(0);
sprintf(s, "Actual Temp=%u", temperature / 4);
lcd_gotoxy(0, 1);
237.
238.
239.
240.
                                      1cd_puts(s);
241.
242.
                                      delay_ms(1000); // Update time and temp every second
243.
244.
                             }
                     }
```

# جمعبندي

#### √ توضيحات تكميلي

این پروژه با هدف طراحی و پیادهسازی یک قفل دیجیتال با استفاده از RFID، نمایشگر LCD و حسگر دما انجام شد. میکروکنترلر ATmega32 با بهرهگیری از قابلیتهایی چون ADC، USART و وقفهها، مدیریت مؤثر سیستم را ممکن ساخت.

نتیجه، یک سیستم چندکاره و کارآمد است که به امنیت و راحتی کاربران کمک می کند.



جهت مشاهده كدهاى برنامه و فايل شبيه سازى لينك بالا را اسكن نماييد