FACULLTE DE SCIENCE DE TUNIS



MINI PROJET REALISATION D'UN CALCULATRICE

Section : Génie électronique

Groupe: IE4

Elaboré par :

Tarek Bouchkati

Marwa Said

ANNEE UNIVERSITAIRE 2012/2013

SOMMAIRE

INTRODUCTIONGENERALE	1
CHAPITRE I : Aspect théorique de la calculatrice	
I.INTRODUCTION	2
II.CAHIER DE CHARGE	2
III.LES OUTILS DE TRAVAIL	3
III.1.Les instructions de base	4
III.1.1.De base et d'affectation	4
III.1.2.Arithmétique et logique	5
III.1.3.Décalage et rotation	5
IV.PRTOTYPE DE LA CALCULATRICE	6
V.CONCLUSION	7
CHAPITRE II : Etude fonctionnel de la calculatrice	
I.INTRODUCTION	8
II.LES PROCEDURES D'ECRITURE ET DE LECTURE	
II.1.La procédure ScanInt	8
II.2.La procédure ScanHex	10
II.3.La procédure PrintInt	11
III.LES PROCEDURES ARITHMETIQUES	12
III.1.La procédure addition	12
III.2.La procédure soustraction	13
III.3.La procédure de multiplication	14
III.4.La procédure de division	15
III.5.La procédure de PGCD	16

III.6.La procédure prog_pgcd	17
III.7.La procédure PPCM	18
III.8.La procédure puissance	19
IV.CONCLUSION	19
CHAPITRE III: La programmation en langage asser	mbleur de la calculatrice
I.INTRODUCTION	20
II.LES CODES SOURCES	20
III.LES TRACES D'EXECUTION	27
IV.CONCLUSION	28
PERSPECTIVES	29

INTRODUCTION GENERALE

Un microprocesseur est un objet capable de traiter, de stocker et de restituer de l'information. C'est la partie centrale qui permet le traitement de l'information. Ce circuit intégré programmable mettre en évidence une architecture bien définit qui englobe une unité arithmétique et logique, une unité de contrôle, des registres il communique avec son environnement via trois bus : données, adresses et commande.

L'objective de notre séance de cours micro presseur est de comprendre à travers le microprocesseur 8086 le fonctionnement général de ces derniers et d'avoir les outils de programmation nécessaire en langage assembleur.


Après avoir se familiariser avec le langage de programmation en a eu recours à aboutir les objective de notre séance de cours et réaliser une calculatrice programmer en langage à base du micro-presseur 8086.

Dans le premier chapitre nous présentons le cahier de charge du travail demandé ainsi que les outils nécessaire à la réalisation de notre travail désirée.

Dans le deuxième chapitre on met en œuvre les différents organigrammes de chaque procédure afin de faciliter la tâche de programmation.

Finalement ont abouti au listing des programmes utilisé et présenté des exemples de trace d'exécution.

FST



I.INTRODUCTION:

Dans ce chapitre nous allons intéresser de définir le cahier de charge demandés pour la réalisation de la calculatrice.

II.CAHIER DE CHARGE:

Il s'agit de réaliser un calculatrice qui permet de faire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, de plus on a choisi de calculer le plus grand et le plus petit multiple commun de deux nombres données (PGCD et PPCM). Considérons que les données introduites ne doivent pas dépasser les 4 digits hexadécimal.

Pour cela il faudra faire:

♣ Afficher un menu principal permettant de choisir le type d'opération comme le montre la figure suivant :

FIGURE1: Photo du menu de la calculatrice

- ♣ Introduire un caractère correspond à l'opération désirée.
- ♣ Effectuer l'opération et afficher le résultat.

FIGURE2: Photo de l'addition de deux nombres quelconques

III. Les outils de travail :

Pour pouvoir réaliser notre projet de calculatrice on a utilisé le compilateur TASM, il présente un acronyme du turbo assembler compilateur. C'est un assembleur de la famille ×86. Le programme que l'on désire traduire en langage machine (assembler) doit être placé dans un fichier texte avec l'extension .ASM.

Les fichiers .EXE ou .COM sont directement exécutables. Un utilitaire spécial (chargeur) du système d'exploitation (Ex: DOS), est responsable de la lecture du fichier exécutable, de son implantation en mémoire principale, puis du lancement du programme.

Les programmes .EXE sont limités que par la mémoire disponible dans l'ordinateur contrairement aux programmes .COM qui ne peuvent pas utiliser plus d'un segment dans la mémoire. Leur taille est ainsi limitée à 64 Ko.

III.1.Les instructions de base :

Il existe plusieurs catégories d'instruction: les instructions de base et d'affectation, les instructions arithmétiques et logiques, les instructions de décalage et de rotation, les instructions de comparaison et les instructions de rupture de séquence.

III.1.1.De base et d'affectation :

Les instructions d'affectation permettent de faire des transferts de données entre les registres et la mémoire.

- **♣** Chargement d'une valeur dans un registre
- → Déplacement d'une valeur depuis un emplacement mémoire dans un registre, et inversement.

Le tableau ci -après résume les différents instructions de base utiliser pour programmer notre calculatrice en langage assembleur :

USAGE	INSTRUCTIONS	Rôle
	-MOV	-transfert d'un ou plusieurs octets.
	-PUSH	-chargement de la pile.
Générale	-POP	-Déchargement de la pile.
	-XCHG	-Echanger un ou plusieurs octets.
	-XLAT	-Translation d'octet.

FST

III.1.2. Arithmétiques et logique :

La réalisation de la calculatrice est basée sur l'utilisation des instructions de division de multiplication d'addition et de soustraction des valeurs de deux registres ou mémoire et chargement du résultat dans un registre ou mémoire. Ces instructions sont présentées dans le tableau suivant :

USAGE	INSTRUCTION	RÔLE
Addition	-ADD	-Addition.
	-ADC	-Addition avec retenue.
	-INC	-Incrémentation de +1.
Soustraction	-SUB	-soustraction.
	-DEC	-Décrémentation de -1.
Multiplication	-MUL	-Multiplication d'un ou
		plusieurs octets non signé.
Division	-DIV	-Division d'un ou plusieurs
		octets non signés.

III.1.3.Déclages et rotation :

De plus on a utilisé les instructions de décalages et de rotation suivantes :

USAGE	INSTRUCTIONS	RÔLE
Décalages	-SHL	-Décalage logique à gauche.
	-SAL	-Décalage arithmétique à gauche.
Rotation	-ROR	-Rotation à droite.
	-RCR	-Rotation à gauche avec bit de retenue.
	-RCL	-Rotation à droite avec bit de retenue.

On a aussi bien employées dans notre programme les instructions de comparaison et de conditions, de lecture et d'écriture afin de pouvoir gérer notre programme d'une manière adéquate et faciliter le travail.

IV. Prototype de la calculatrice :

L'idée de la réalisation de notre calculatrice est assez simple il consiste à faire entrer deux opérateurs et un opérande de notre choix.

L'organigramme suivant illustre l'idée générale de travail.





FIGURE 3 : Organigramme généralisé de la calculatrice

Page 6

V. CONCLUSION:

D'après l'étude de l'aspect théorique de la réalisation de la calculatrice, on a pu avoir les outils nécessaires pour réaliser le travail.



I.INTRODUCTION:

Dans ce chapitre nous allons découvrir les différents fonctions utilisées pour la réalisation pratique de la calculatrice ainsi que l'explication de chacune de ces fonctions afin de mieux comprendre l'enchainement du travail réalisé et banalisé la plus possible le langage de programmation.

II.LES PROCEDURE D'ECRITURE ET DE LECTURE :

Le travail demandé consiste en premier lieu d'afficher le menu de calculatrice afin de pouvoir choisir le type d'opération et saisir les numéros entrés au clavier puis afficher directement les résultats sur l'écran. Ce travail paraît simple pour l'utilisateur mais en langage de programmation il est primordial de décrire à la machine les instructions à faire.

Pour ceci il nécessaire que la machine comprendre quelle doit écrire un message ou saisir un nombre.

Ce travail est fait via deux fonctions qu'on crée qui sont : scanInt et printInt.

II.1.La procédure scanInt:

La fonction de lecture scanInt consiste à lire les données entrées par le clavier.

Scanlint





FIGURE 4: Organigramme de la fonction ScanInt

II.2. La procédure ScanHex:

La fonction scanInt fait appel à une fonction autre ScanHex qui assure la conversion ascii hexadécimale des caractères saisie. L'organigramme suivant décrit le principe de cette fonction.



- Le résultat est placé dans le registre AL.
- ➤ Utilisation de l'interruption 8 pour l'acquisition d'un caractère sans écho

FIGURE 5 : Organigramme de la procédure ScanHex

II.3.La procédure PrintInt:

Afin de pouvoir afficher les résultats sur l'écran on a créé une procédure printInt qui permet d'écrire un mot en hexadécimale. L'organigramme ci-après détaille le principe de fonctionnement de cette procédure:




FIGURE 6 : Organigramme de la procédure PrintInt

III.LES PROCEDURE ARETHMITIQUE:

La calculatrice est basée sur l'utilisation des opérations arithmétiques telles que l'addition la soustraction, la multiplication et la division.

III.1.Laprocédure addition:

L'addition est une simple opération arithmétique qui peut être modélisé par l'organigramme suivant :

Prog_addition




FIGURE 7 : Organigramme de la procédure addition

III.2.La procédure soustraction :

La soustraction est l'opération qui calcule la différence entre deux nombres.

Ces nombres saisies par le clavier seront stocker dans des registres bien défini et on peut les soustraire à l'aide d'un ensemble d'instructions bien définie qu'on peut les décrire par l'organigramme suivant :




FIGURE 8 : Organigramme de la procédure soustraction

III.3.La procédure de multiplication :

La multiplication est l'une des opérations élémentaires de base qui permet de calculer le produit de deux nombres entré par l'utilisateur. On a procéder cette opération de la façon suivante :




FIGURE 9 : Organigramme de la procédure multiplication

III.4.La procédure de la division :

La division est une opération qui à deux entiers naturels appelés dividende et diviseur, associe deux autres entiers appelés quotient et reste. En langage de programmation on stocke les valeurs dans des registres spécifiés et on utilise des instructions bien définie.




FIGURE 10 : Organigramme de la procédure de division

III.5.La procédure de PGCD:

Le pgcd ou comme son nom indique est le plus grand diviseur commun, consiste à calculer le plus grand diviseur des deux entiers naturels qui divise simultanément ces deux entiers. Pour pouvoir écrire un programme en assembleur qui assure ce calcule on a procéder par la méthode d'Euclide expliquer ci-après :




Figure 11: Organigramme permettant de calculer le PGCD selon méthode d'Euclide

III.6.La procédure prog_pgcd :

Prog_PGCD

Récupérer la première valeur saisie dans cx via ScanInt

Récupérer la deuxième valeur saisie dans bx via ScanInt

Calcule de la valeur de pgcd par la procédure pgcd

Dx=pgcd(bx,cx)

Affichage du résultat sur l'écran

FIGURE 12 : Organigramme de la procédure prog pgcd

III.7.Laprocédue PPCM:

Le PPCM c'est le plus petit multiple commun qui consiste à donner le plus petits diviseur deux entiers naturels.



Sauvegarde des registres ax,bx,cx et dx

Calculer le pgcd on faisant appel à la procédure pgcd

Le registre cx prend la première valeur saisie par la procédure ScanInt.

Le registre bx prend la deuxième valeur saisie par la procédure ScanInt.

$$Pgcd(bx,cx)=dx$$

$$bx=dx$$

$$ax=bx$$

$$cx=ax*cx$$

$$ppcm(c,bx) = \frac{cx}{pgcd(bx,cx)}$$

Récupération des registres ax,bx,cx et

FIGURE 13 : Organigramme de la procédure PPCM

III.8.La procédure puissance :





FIGURE14 : Organigramme de la procédure puissance

IV.CONCLUSION:

Ce chapitre nous à introduire à la partie programmation en donnant une explication sur les idées de chaque fonction à exploiter dans le programme par l'intermédiaire des organigrammes déjà présenté précédemment.

Page 19



I.INTRODUCTION:

Finalement on a achevé la partie la plus importante dans notre projet qui s'articule autour l'implémentation pratique de tout ce qu'on avait vu précédemment afin de réussir à construire un programme fonctionnel et exécutable en utilisant les outils de langages de programmation assembleur. Le chapitre comme son nom indique il contient les codes programmes de chacune des procédures décrit par le chapitre II en détaillant le langages de programmation utilisé.

II.LES CODES SOURCES:

La procédure« wrLn »

```
wrLn proc near

push ax

push dx

mov dl,10

mov ah,2

int 21h

pop dx

pop ax

ret

wrLn » permet d'effectuer un saut à la ligne

⇒ 10 = code ascii du retour à la ligne

ww ab (10 = code ascii du retour à la ligne)
```

La procédure « scanHex »

```
scanHex proc near
                              ⇒ « scanHex » retourne dans AL la valeur du caractèrehexadécimal ou F0h
                                  dans le cas de la touche entrée
assume cs:code
                              ⇒ section de la saisie
 sh getch:
                              ⇒ utilisation de l'interruption 8 pour l'acquisition d'un caractère sans écho
  mov ah,8
  int 21h
                              ⇒ comparer AL à la valeur du retour chariot (13)
  cmp al,13
                                  ⇒ si AL!= 13 en effectue un saut au test numérique
  ine sh num
                                  \Rightarrow si AL = 13 on affecte 0Fh à AL
  mov al,0F0h
                                      On saute à la fin de la procédure
  jmp sh out
                              ⇒ section du test numérique
 sh num:
                                  \Rightarrow On compare AL à '0' = 30h
  cmp al, '0'
                                  ⇒ Si AL< '0' on retourne à la section de saisie
  jb sh getch
                                  ⇒ On compare AL à '9' = 39h
  cmp al, '9'
  ja sh alpha maj
                                  ⇒ Si AL > '9'on passe à l'étape du test du majuscule
                                  ⇒ Nous sommes dans l'intervalle '0' ... '9'. Alors on retranche de AL le
  sub al, '0'
  jmp _sh_out
                                      code ascii de '0'et on saute à la fin de la procédure
                              ⇒ Section du test Majuscule
_sh_alpha_maj:
                                  ⇒ On compare AL à 'A' = 41h
  cmp al, 'A'
                                      Si AL < 'A' on retourne à la section de saisie
  jb _sh_getch
  cmp al, 'F'
                                  ⇒ On compare Al à 'F' = 46h
  ja sh alpha
                                      Si AL > 'F' on passe à l'étape de test du minuscule
```

ANNEE UNIVERSITAIRE 2012/2013

```
sub al,'A'-10
jmp _sh_out
_sh_alpha:
cmp al,'a'
jb _sh_getch
cmp al,'f'
ja _sh_getch
sub al,'a'-10
jmp _sh_out
_sh_out:
ret
scanHex endp
```

- ⇒ Nous somme dans l'intervalle 'A'...'F'.Alors on retranche de AL le code ascii de 'A' et on rajoute +10 et on saute à la fin de l procédure
- ⇒ Section du test Minuscule
 - ⇒ On compare AL à 'a'=61h
 - ⇒ Si AL < 'a' on retourne à la section de saisie
 - ⇒ On compare AL à 'f'=66h
 - ⇒ Si AL > 'f' on retourne à la section de saisie
 - ⇒ Nous sommes dans l'intervalle 'a'...'f'. Alors on retranche de AL le code ascii de 'a' et on rajoute +10 et on saute à la fin de la procédure
- ⇒ Section de la sortie de la procédure

La procédure « scanInt »

```
scanInt proc near
                                  « scanInt » retourne dans BX la valeur de l'entier tapé
                                  On sauvegarde AX, BX et DX
  push ax
  push cx
  push dx
  mov bx,0
                                  On Initialise le registre de sortie BX à la valeur 0
  mov ch.4
                             \Rightarrow
                                  On initialise CH à 4 étant le nombre maximal des digits
 si scanHex:
                              \Rightarrow
                                  Section de saisi d'un seul digit
  call scanHex;
                             \Rightarrow
                                  On appelle la procédure « scanHex » qui retourne dans AL la valeur à traiter
                             \Rightarrow
                                  On test si la touche tapé est la touche entrée
  cmp al,0F0h
                             \Rightarrow
  je si out
                                  Si oui on sort de de la procédure
                             \Rightarrow
                                  Sinon on ajoute la valeur tapé dans BX
  mov cl,4
                                  sal bx,cl
                             \Rightarrow
  add bl,al
                                  AL: 0000.aaaa =>BX: xxxx.xxxx.xxxx.aaaa
                              \Rightarrow
                             \Rightarrow
                                  Affichage du caractère correspondant à la valeur retourné par « scanHex »
  push bx
                              \Rightarrow
                                  Sauvegarde de BX
  lea bx, ascii
                                  On pointe l'adresse de « ascii » par BX
                             \Rightarrow
  xlat
                             \Rightarrow
                                  AL <= ascii[AL]: conversion
  mov dl,al
                              \Rightarrow
                                  Affichage du contenu de AL
  mov ah,2
  int 21h
  pop bx
                                  Récupération de BX
  dec ch
                             \Rightarrow
                                  On décrémente CH(on manque un caractère)
  cmp ch,0
                             ⇒ On teste si on tapé les 4 caractères
  ine si scanHex
                             ⇒ Si CH!= 0 c.à.d. il reste des digits à tapé on retourne à la section de saisie
 si out:
                             ⇒ Section de sortie
  pop dx
                             ⇒ Restauration des registre DX, CX et AX
  pop cx
  pop ax
  ret
scanInt endp
```

La procédure « printInt »

```
printInt proc near

push ax

push bx

push dx

Push dx
```

```
⇒ Section d'affichage de l'octet située dans DH
 pi print byte:
                                \Rightarrow AL <= DH
  mov al,dh
  mov cl,4; on
                                ⇒ Préparer CL à un décalage de 4
                                ⇒ AL: HHHHLLLLLL =>0000.HHHHH
  shr al,cl
  xlat
                                \Rightarrow
                                    Conversion
  mov dl,al
                                \Rightarrow
                                    Affichage
  mov ah,2
  int 21h
  mov al,dh
                                \Rightarrow AL <= DH
  and al,0fh
                                ⇒ AL: HHHH.LLLL =>0000.LLLL
  xlat
                                mov dl,al

⇒ Affichage

  mov ah,2
  int 21h
  cmp ch,0
                               On compare CH à 0
  jnz _pi_fin
                            ⇒ Si CH!= 0 au sort de la procédure
                            ⇒ Si CH=0
  pop dx
                                ⇒ Restauration de DX *
  mov dh,dl
                                ⇒ On met DL dans DH
  inc ch
                                    On modifie la valeur de CH par incrémentation
  jmp _pi_print_byte
                                ⇒ On se branche à la section d'affichage d'un octet
 pi fin:
                            ⇒ Section de la sortie de la procédure
  pop dx
                            ⇒ Restauration de DX, CX, BX et AX
  pop cx
  pop bx
  pop ax
  ret
printInt endp
```

La procédure« prog_addition »

```
« prog_addition » garantie l'addition de deux mots
prog_addition proc near
                                   Sauvegarde de AX, BX, CX et DX
  push ax
  push bx
  push cx
  push dx
                                  Affichage du message qn1 = 'n1 = '
  lea dx, qn1
                                   ⇒ DX pointe le message
  mov ah,9
                                      AH \le 9
  int 21h
                                   ⇒ Appel de l'interruption 9
  call scanInt
                                  Appel de la procédure « scanInt »
                                       Sauvegarde de l'entier saisi dans CX
  mov cx,bx
  call wrLn
                                  Retour à la ligne
  lea dx, qn2
                              \Rightarrow
                                   Affichage du message qn2 = 'n2 = '
  mov ah,9
                                   ⇒ DX pointe le message
  int 21h
                                   \Rightarrow AH <= 9
  call scanInt
                                   ⇒ Appel de l'interruption 9
  call wrLn
                                  Appel de la procédure « scanInt » l'entier saisi sera dans BX
                                  Retour à la ligne
  lea dx,_r_add
  mov ah,9
                                  Affichage du message r add = ' n1 + n2 ='
  int 21h
                                  ADDITION:
  mov dx,0
                              \Rightarrow
                                  Initialiser DX à 0 : DX étant la partie haute du résultat
  add cx,bx
```

ANNEE UNIVERSITAIRE 2012/2013

```
adc dx,0
                             \Rightarrow CX <= CX + BX
  call printInt
                             ⇒ Ajout de carry dans DX
  mov dx,cx
                             ⇒ Affichage de DX
  call printInt
                             ⇒ Affichage de CX
  call wrLn
                                 Retour à la ligne
  pop dx
                                 Restauration de DX, CX, BX et AX
  pop cx
  pop bx
  pop ax
  ret
prog_addition endp
```

La procédure« prog_soustraction »

```
prog soustraction proc near
                                     « prog soustraction » garantie la soustraction de deux mots
                                     Sauvegarde de AX, BX,CX et DX
  push ax
  push bx
  push cx
  push dx
  lea dx,_qn1
                                     Affichage du message _qn1 = 'n1 = '
  mov ah,9
  int 21h
                                     Appel de la procédure « scanInt »
  call scanInt
                                     ⇒ Sauvegarde de l'entier saisi dans CX
  mov cx,bx
                                     Retour à la ligne
  call wrLn
  lea dx, qn2
                                     Affichage du message qn2 = 'n2 = '
  mov ah,9
  int 21h
  call scanInt
                                     Appel de la procédure « scanInt » l'entier saisi sera dans BX
  call wrLn
                                    Retour à la ligne
                                 \Rightarrow
                                     Affichage du message r sub = 'n1 - n2 ='
  lea dx, r sub
  mov ah,9
  int 21h
                                     SOUSTRACTION
  sub cx,bx
                                     \Rightarrow CX <= CX - BX
  jns _ps_jumpOver
                                         Si le résultat de soustraction est nos signé alors on saute le traitement
                                         de cas négatif
                                         Sinon(BX > CX)
  mov dl,'-'
                                         ⇒ Affichage de la signe (-)
  mov ah,2
  int 21h
                                         ⇒ On complémente CX
  neg cx
 ps jumpOver:

⇒ Déclaration du saut

  mov dx,cx
                                         ⇒ Affichage de CX
  call printInt
  call wrLn
                                             Retour à la ligne
                                 ⇒ Récupération de DX, CX, BX et AX
  pop dx
  pop cx
  pop bx
  pop ax
prog soustraction endp
```

ANNEE UNIVERSITAIRE 2012/2013

La procédure « prog_multiplication »

```
prog multiplication proc near
                                     « prog multiplication » garantie la multiplication de deux mots
  push ax
                                     Sauvegarde de AX, BX, CX et DX
  push bx
  push cx
  push dx
  lea dx, qn1
                                     Affichage du message qn1 = 'n1 = '
  mov ah,9
  int 21h
  call scanInt
                                  ⇒ Appel de la procédure « scanInt »
  mov cx,bx
                                      ⇒ Sauvegarde de l'entier saisi dans CX
  call wrLn

⇒ Retour à la ligne

                                    Affichage du message qn2 = 'n2 = '
  lea dx, qn2
  mov ah,9
  int 21h
  call scanInt
                                  ⇒ Appel de la procédure « scanInt » l'entier saisi sera dans BX
  call wrLn
                                  \Rightarrow Affichage du message r mul = 'n1 * n2 = '
  lea dx,_r_mul
  mov ah,9
  int 21h
                                    MULTIPLICATION
                                      \Rightarrow AX <= CX
  mov ax,cx
                                      \Rightarrow DX :AX <= AX * BX
  mul bx
  call printInt
                                      ⇒ Affichage de DX
  mov dx,ax
                                      ⇒ Affichage de AX
  call printInt
  call wrLn
                                     Retour à la ligne
                                  ⇒ Restauration de DX, CX, BX et AX
  pop dx
  pop cx
  pop bx
  pop ax
  ret
prog multiplication endp
```

La procédure « prog_division »

```
prog division proc near
                             ⇒ « prog division » garantie la division de deux mots
  push ax
                             ⇒ Sauvegarde de AX, BX, CX et DX
  push bx
  push cx
  push dx
                             ⇒ Affichage du message _qn1 = ' n1 = '
  lea dx,_qn1
  mov ah,9
  int 21h
  call scanInt
                             ⇒ Appel de la procédure « scanInt »
  mov cx,bx
                                 ⇒ Sauvegarde de l'entier saisi dans CX
  call wrLn
                             ⇒ Retour à la ligne
                             \Rightarrow Affichage du message qn2 = ' n2 = '
  lea dx,_qn2
  mov ah,9
  int 21h
```

ANNEE UNIVERSITAIRE 2012/2013

```
call scanInt
                                    Appel de la procédure « scanInt » l'entier saisi sera dans BX
  call wrLn
                                \Rightarrow
                                     Retour à la ligne
                                     Affichage du message r \text{ div} = \text{'n1} / \text{n2} = \text{'}
  lea dx, r div
  mov ah,9
  int 21h
                                    DIVISION
  mov dx,0
                                     ⇒ Initialiser DX à 0
                                         AX \leq CX
  mov ax,cx
                                     \Rightarrow AX = (DX :AX) DIV (BX) & DX = (DX :AX) MOD (BX)
  div bx
                                     \Rightarrow Affichagede AX
  mov dx,ax
  call printInt
  call wrLn
                                    Retour à la ligne
                                    Restauration de DX, CX, BX et AX
  pop dx
  pop cx
  pop bx
  pop ax
  ret
prog division endp
```

La procédure« pgcd »

```
pgcd proc near
                         ⇒ «pgcd»: calcul le pgcd de BX et CX et le met dans DX
                         ⇒ Sauvegarde de AX, BX et CX
  push ax
  push bx
  push cx
                         ⇒ Section de comparaison
 pgcd cmp:
  cmp bx,cx
                         ⇒ On compare BX à CX
  je _pgcd_end
                         ⇒ S'in sont égauxDonc on àtrouvé le PGCD alors on sort de la procédure
                         ⇒ On compare BX à CX
  cmp bx,cx
  ja _pgcd_over
                         ⇒ Si BX > CX alors on saute au traitement correspondant
                        \Rightarrow Sinon c.à.d. BX < CX ====> CX <= CX - BX
  sub cx,bx
                        ⇒ On revient à la section de comparaison
  jmp _pgcd_cmp
 pgcd over:
                        \Rightarrow Traitement du cas BX > CX
                        \Rightarrow BX \leq BX – CX
  sub bx,cx
                        ⇒ On revient à la section de comparaison
  jmp _pgcd_cmp
 _pgcd_end:
                        ⇒ Fin de la procédure :
                        ⇒ On met le résultat dans DX
  mov dx,bx
                        ⇒ Restauration des registre CX, BX et AX
  pop cx
  pop bx
  pop ax
  ret
pgcd endp
```

La procédure« prog_pgcd »

```
prog_pgcd proc near

push ax

push bx

push cx

push dx

lea dx,_qn1

mov ah,9
int 21h

call scanInt

mov cx,bx

push dx

push d
```

ANNEE UNIVERSITAIRE 2012/2013

```
call wrLn
                          ⇒ Retour à la ligne
                              Affichage du message qn2 = 'n2 = '
  lea dx, qn2
  mov ah,9
  int 21h
  call scanInt
                              Appel de la procédure « scanInt » l'entier saisi sera dans BX
  call wrLn
                          \Rightarrow
                              Retour à la ligne
                             Affichage du message \underline{r}_pgcd = 'PGCD(n1,n2) = '
  lea dx,_r_pgcd
  mov ah,9
  int 21h
                          ⇒ PGCD
  call pgcd
                              ⇒ Appel de la procédure PGCD qui fait l'opération : DX<= pgcd(BX,CX)
  call printInt
                               ⇒ Affichage de DX
  call wrLn

⇒ Retour à la ligne

  pop dx
                              Restauration de DX, CX, BX et AX
  pop cx
  pop bx
  pop ax
  ret
prog_pgcd endp
```

La procédure « prog_ppcm »

```
⇒ « prog_ppcm » garantie l'execution de loperation de PPCM
prog_ppcm proc near
                              ⇒ Sauvegarde de AX, Bx, CX et DX
  push ax
  push bx
  push cx
  push dx
  lea dx,_qn1
                              \Rightarrow Affichage du message qn1 = 'n1 = '
  mov ah,9
  int 21h
  call scanInt
                                  Appel de la procédure « scanInt »
  mov cx,bx
                                   ⇒ Sauvegarde de l'entier saisi dans CX
  call wrLn
                                  Retour à la ligne
                                   Affichage du message qn2 = 'n2 = '
  lea dx, qn2
  mov ah,9
  int 21h
                                  Appel de la procédure « scanInt » l'entier saisi sera dans BX
  call scanInt
                              \Rightarrow
  call wrLn
                              \Rightarrow
                                  Retour à la ligne
                                  Affichage du message r ppcm = ' PPCM(n1,n2) = '
  lea dx,_r_ppcm
  mov ah,9
  int 21h
                              ⇒ PPCM
  call pgcd
                              \Rightarrow DX = PPCM (BX, CX)
  mov ax,bx
                              \Rightarrow AX <= BX
  mov bx,dx
                              \Rightarrow BX <= DX : PGCD
  mul cx
                              \Rightarrow DX :AX <= AX * CX
  div bx
                              \Rightarrow
                                  AX = (DX : AX) DIV (BX)
                              \Rightarrow Affichage de AX = PPCM (BX, CX) = BX. CX/PGCD(BX, CX)
  mov dx,ax
  call printInt
  call wrLn
                                  Retour à la ligne
                                   Récupération de DX, CX, BX et AX
  pop dx
```

ANNEE UNIVERSITAIRE 2012/2013

```
pop cx
pop bx
pop ax
ret
prog_ppcm endp
```

III.Les traces d'exécution :

Dans cette partie du chapitre 3 in va présenter des exemples de traces d'exécution de chaque fonction.

On a effectué un exemple de trace d'exécution pour la procédure addition : $n1 = (50)_{10} = (32)_{16}$ $n2 = (25)_{10} = (19)_{16}$ $n1+n2=(75)_{10}=(4B)_{16}$	n1 = 32 n2 = 19 n1 + n2 = 0000004B
Un exemple d'exécution pour la procédure soustraction : $n1=(10)_{10}=(A)_{16}$ $n2=(13)_{10}=(D)_{16}$ $n1-n2=-3$	n1 = A n2 = D n1 - n2 = -0003
La procédure multiplication nous permet deux multiplier deux nombres entrée en hexadécimales $n1=(256)_{10}=(100)_{16}$ $n2=(2)_{10}=(2)_{16}$ $n1*n2=(512)_{10}=(200)_{16}$	n1 = 100 n2 = 2 n1 × n2 = 00000200
Une trace d'exécution pour la procédure division pour les deux entiers suivants : $(64)_{16}$ = $(100)_{10}$ $(19)_{16}$ = $(25)_{10}$ $n1/n2$ = $(4)_{10}$ = $(4)_{16}$	n1 = 64 n2 = 19 n1 / n2 = 0004
Pour la procédure PGCD on a calculé le pgcd des deux nombres suivants : $n1=(14)_{16}=(20)_{10}$ $n2=(A)_{16}=(10)_{10}$ $pgcd(n1,n2)=(10)_{10}=(A)_{16}$	n1 = 14 n2 = A PGCD(n1,n2) = 000A

Pour le PPCM on a : n1=(8) ₁₀ =(8) ₁₆ n2=(4) ₁₀ =(4) ₁₀ PPCM(n1,n2)=(8) ₁₀ =(8) ₁₆	n1 = 8 n2 = 4 PPCM(n1,n2) = 0008
On finalement calculer la puissance de 2 pour : $n=(10)_{10}=(A)_{16}$ $n^2=(100)_{10}=(64)_{16}$	n= A (x^2)= 00000064

IV.CONCLUSION:

Ce chapitre nous a détaillé la partie programmation de la réalisation de la calculatrice en langage assembleur afin d'éclaircir les procédures utilisés dans le corps du programme principale.

PERSPECTIVES

Malgré qu'on a réussi à achever notre but et effectuer une calculatrice ou on peut faire l'addition, la soustraction, la division, la multiplication, la puissance de deux et calculer le PGCD et le PPCM. Notre travail reste critiquant face aux améliorations et les perspectives qu'on peut l'effectuer .Pour cela on peut citer quelques progrès de ce projet qui lui donne une meilleur lisibilité des résultats ou au niveau de la saisie des valeurs :

- ♣ On constate qu'au niveau de l'affichage des zéros persistent qui gêne la clarté de l'affichage.
- ♣ La division n'est pas à virgule flottante.
- ♣ La saisie des nombres est en hexadécimale peut être améliorée en une saisie en décimale.
- ♣ Au niveau de saisie on peut ajouter la possibilité de supprimer les digits tapés.
- ♣ On a détecté un bogue au niveau de saisie lorsqu'on tape « entrée » tout au début de saisie.