

รายงาน

เรื่อง นาฬิกาดิจิตอล

จัดทำโดย

นางสาวกฤติมา พัฒน์ซ้าย

นายธนัท ตันอึ๊ง

นายณัฐชนน เถื่อนถ้ำ

ห้อง E31

เสนอ

อาจารย์ปถวีร์ อดิศัยศักดา

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Microprocessor Practice
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

คำนำ

รายงานฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงานในวิชา Microprocessor Practice การจัดทำรายงานและ ชิ้นงานนี้ขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและต่อยอดนาฬิกาดิจิตอลรุ่นก่อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยรุ่น ก่อนมีปัญหาในเรื่องโครงสร้างการออกแบบที่ซับซ้อน การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เกินความจำเป็น ความสว่าง ไม่เพียงพอและการสูญเสียพลังงานออกไปในรูปแบบความร้อน โดยรุ่นใหม่นี้ได้ทำการเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ ทั้งหมด ซึ่งสามารถปรับระดับความสว่างได้ ทำให้การสูญเสียน้อยลง เปลี่ยนวิธีการแสดงผลโดยการใช้ไอซี เลื่อนบิตหรือรีจิสเตอร์แทนที่การแสดงผลด้วยการกระพริบของตัวเลขอย่างรวดเร็ว

แต่รุ่นใหม่นี้ก็ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่นั้นก็คือ โมดูลนาฬิกา หรือ Real Time Clock Module ในบาง เวลาที่เปิดใช้งานใหม่ๆ ตัว NodeMCU เองไม่สามารถอ่านค่าจากตัวโมดูลนาฬิกาได้จึงจำเป็นต้องถอดตัวโมดูล นาฬิกาออกและใส่เข้าไปใหม่ก็จะใช้งานได้ตามปกติ


อันที่จริงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทำชิ้นงานนั้นมีมากเหลือล้น ยกตัวอย่างเช่นการเลือกอุปกรณ์ อย่างทรานซิสเตอร์ จะทำอย่างไรให้เกิดความร้อนน้อยที่สุด แต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วก็สามารถทำมันให้ สำเร็จจนได้ การจัดทำรายงานและนาฬิกาเรือนนี้ขึ้นมานั้น ผู้พัฒนาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจ และ ขอขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่าของท่านที่อ่านมาถึงตรงนี้ ขอบคุณครับ

นายณัฐชนน เถื่อนถ้ำ และคณะ



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ที่มาและความสำคัญ	1
คุณสมบัติและสรรพคุณ	1
วิธีการใช้งาน	2
1. การใช้งาน Buck Converter	2
1.1 Buck Converter (Main)	2
1.2 Buck Converter (Sub)	3
2. การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต	3
3. การปรับความสว่างการแสดงผล	3
3.1 การกำหนดความสว่างสูงสุดให้กับหน้าจอแสดงผล	3
4. การตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและอื่นๆ	4
ข้อควรระวัง	6
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้	6
ส่วนประกอบของชิ้นงาน	7
1. โดยภาพรวม	7
2. อุปกรณ์ในหน้าจอแสดงผล 7-Segments	9
3. อุปกรณ์ในวงจรตัดแรงดันไฟเกินกำหนด	9
วงจรของชิ้นงาน	10
1. (Diagram) ส่วนการ Control และ Power	10
2. (Diagram) ส่วนการแสดงผล 7-Segments	11
3. (การต่อจริง) ส่วนการ Control และ Power	12
4. (การต่อจริง) ส่วนการแสดงผล 7-Segments	13
เกี่ยวกับ 74HC595	14
การใช้งานไอซีเลื่อนบิต 74HC595 ด้วย shiftOut()	
โค้ดโปรแกรม	




ที่มาและความสำคัญ

นาฬิกาดิจิตอลเรือนนี้ได้พัฒนาและต่อยอดมาจากรุ่นก่อนที่มีปัญหาหลายด้าน ด้วยรุ่นก่อนที่มีการ ออกแบบที่ซับซ้อน เสริมนี่นิดเติมนี่หน่อยจนพันกันมั่วไปหมด อีกทั้งปัญหาจากความร้อนที่เกิดขึ้นทำให้เกิด การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าโดยไม่ให้เกิดประโยชน์ และได้รับหัวข้อมานั้นก็คือการรวมเอาไมโครคอนโทรลเลอร์ สองตัวมารวมกันให้เป็นหนึ่ง โดยรุ่นก่อนจะให้ตัว NodeMCU เป็นตัวดึงข้อมูลเวลาจากอินเตอร์เน็ตแล้วส่งให้ ตัว Arduino กับโมดูลนาฬิกาแสดงผลออกไปที่ 7-Segments ผ่านระบบการกระพริบทีละหลักอย่างรวดเร็ว โดยรุ่นใหม่ที่ได้พัฒนามานี้ได้ทำการเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ทั้งหมด โดยเปลี่ยนวิธีการแสดงผล โดยการใช้ไอซี เลื่อนบิตหรือรีจิสเตอร์แทน ซึ่งทำให้มีสายสัญญาณที่น้อยกว่ามาก ลดภาระของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์

คุณสมบัติและสรรพคุณ

นาฬิกาตั้งโต๊ะหรือนาฬิกาแขวนผนัง (ยกเว้น Smart Watch) นั้นมีปัญหาคือต้องตั้งเวลาด้วยตัวเอง หรือก็คือระบบ Manual ซึ่งอาจจะทำให้เวลาคลาดเลื่อนได้จากความเป็นจริงหรืออาจจะเกียจคร้านในการตั้ง พวกเราจึงได้พัฒนาต่อยอดนาฬิกาให้สามารถตั้งเวลาอัตโนมัติเมื่อมีอินเตอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมต่อได้ สามารถ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใหม่ได้เมื่อสัญญาณขาดหายไปชั่วขณะ สามารถปรับความสว่างได้ สามารถตัดระบบเมื่อ แรงดันไฟเกินกำหนดซึ่งเกิดจากการปรับความสว่างที่มากเกิน สามารถแสดงอุณหภูมิห้องได้








วิธีการใช้งาน

1. การใช้งาน Buck Converter

Buck Converter หรือ Step down เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำแรงดันไฟตรงให้ที่เข้ามา ลดลงได้ เพื่อให้ค่าแรงดันไฟฟ้ามีความเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ในงานอื่นๆ โดยที่นาฬิกาดิจิตอลเรือน นี้ได้นำวงจรนี้มาใช้ด้วยกัน 2 ตัวคือ

- 1. Buck Converter (Main)
- 2. Buck Converter (Sub)

1.1 Buck Converter (Main)



1.1.1 การปรับและควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

วงจร Step down วงจรนี้ทำหน้าที่จ่ายกำลังหลักให้กับหน้าจอแสดงผลโดย สามารถปรับแรงดันได้โดยการปรับทริมพอร์ตด้านซ้ายมือสุด โดยจะมีสัญลักษณ์ CV หรือ (Control Voltage) กำกับที่ตัวทริมพอร์ต ส่วนทริมพอร์ตด้านขวาสุดจะเป็นการปรับ กระแสสูงสุด โดยจะมีสัญลักษณ์ CC หรือ (Control Current) กำกับที่ตัวทริมพอร์ตอยู่

1.1.2 การตั้งค่าหน้าจอแสดงผล

วงจร Step down วงจรนี้มีหน้าจอแสดงผลอยู่และมีปุ่มข้างซ้ายและขวาของ จอแสดงผล ปุ่มซ้ายเป็นการปิดหน้าจอแสดงผล ส่วนปุ่มขวาจะเป็นการเลือกโหมด การแสดงผลโดยจะมีอยู่ 4 โหมดดังนี้คือ 1. แรงดันอินพุต 2. แรงดันเอาต์พุต 3. กระแสเอาต์พุต 4. กำลังเอาต์พุต หรือจะดูที่สัญลักษณ์ V (Volt) A (Amp) และ P (Power) ก็ได้ โดยจะมีไฟแสดงสถานะเป็นสีแดงด้านบนปุ่มกดทั้งสอง ถ้าสว่าง ทางด้านปุ่มซ้ายมือหมายถึงแสดงผลทางด้านอินพุต ถ้าสว่างทางขวามือหมายถึง แสดงผลทางเอาต์พุต

วิธีการใช้งาน (ต่อ)

1.2 Buck Converter (Sub)



1.2.1 การปรับและควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

วงจร Step down วงจรนี้ทำหน้าที่จ่ายกำลังให้กับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์และ ไอซีควบคุมต่างๆในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวงจรแสดงผลโดยสามารถปรับแรงดันได้โดยการ ปรับทริมพอร์ตสีน้ำเงินตรงกลาง *โดยจะไม่แนะนำให้ทำการปรับแรงดันไฟฟ้าในวงจรนี้* เพราะตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เองอาจได้รับความเสียหายได้ โดยวงจรนี้จะทำการคงที่ แรงดันไว้ประมาณ 3.28 Volt

2. การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

กระจายไวไฟผ่านมือถือหรือจะเป็นเร้าเตอร์ที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ ตัว NodeMCU สามารถ เชื่อมต่อสัญญาณใหม่ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆ แต่จำเป็นต้องตั้งค่าชื่อและรหัสผ่านของไวไฟที่ ต้องการให้เชื่อมต่อด้วย (จะกล่าวถึงในส่วนถัดๆไป)


3. การปรับความสว่างการแสดงผล

การปรับความสว่างการแสดงผลสามารถปรับได้โดยการเพิ่มหรือลดแรงดันไฟตรงที่จ่ายให้กับหน้าจอ แสดงผลหลัก โดยการปรับทริมพอร์ตด้านซ้ายมือสุดที่วงจร Buck Converter (Main) โดยจะมีสัญลักษณ์ CV หรือ (Control Voltage) กำกับที่ตัวทริมพอร์ตเอง (สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหน้าที่ 2 หัวข้อการปรับ และควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง)

3.1 การกำหนดความสว่างสูงสุดให้กับหน้าจอแสดงผล

การกำหนดความสว่างหรือแรงดันสูงสุดให้กับหน้าจอแสดงผลเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยที่ อาจเกิดขึ้นได้จากความร้อนได้ที่ตัววงจรสร้างขึ้นเพราะมีแรงดันอินพุตที่สูงเกินไปจากการปรับ ความสว่างหน้าจอของตัวคุณเอง (วิธีการตั้งค่าอยู่หน้าถัดไป)

วิธีการใช้งาน (ต่อ)



วิธีการตั้งค่าแรงดันสูงสุดมี 3 ขั้นตอน คือ


- 1. ปรับแรงดันสูงสุดตามที่ต้องการที่ตัว Buck Converter (Main) โดยดูทางด้านแรงดันเอาต์พุต
- 2. ปรับทริมพอร์ตสีน้ำเงินทางซ้ายมือที่อยู่ในบอร์ดในภาพด้านบนจนกว่าไฟสถานะสีแดงจะสว่างขึ้น หรือถ้าสว่างอยู่แล้วให้ปรับจนกว่าจะไฟจะดับลงแล้วค่อยๆปรับขึ้นใหม่จนไฟสถานะติดอีกครั้ง
- 3. ลดแรงดันเอาต์พุตที่ตัว Buck Converter (Main) ที่ตั้งไว้ตอนแรก ให้อยู่ในสถานะปกติ


เมื่อวงจรอยู่ในสถานะปกติจะมีไฟสถานะสีเขียวติดอยู่แสดงว่าวงจรสามารถทำงานได้ ส่วนไฟสถานะสี แดงหมายถึงการตัดการจ่ายไฟหลักให้กับวงจรแสดงผล

4. การตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและอื่นๆ

การตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหรือการเปลี่ยนชื่อและรหัสไวไฟหรือการตั้งค่าต่างๆนั้นจำเป็นอย่าง มากที่จะต้องอัปโหลดโปรแกรมใหม่ให้กับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ มีวิธีดังนี้


- สแกน QR CODE ด้านหลังแผงวงจร หรือเข้าลิงก์
 https://github.com/Natchpai/proDigialClockE31 (ไม่ใช่ proDigitalClockE31)
- 2. ไปที่โฟลเดอร์ชื่อ CODE / FINAL_CODE_ClockProject ตามรูปด้านล่าง (แต่ถ้าสแกน QR CODE ให้ไปที่โฟลเดอร์ชื่อ DigitalClockProject ก่อน)





วิธีการใช้งาน (ต่อ)

3. FINAL_CODE_ClockProject.ion เป็นโค้ดที่จำเป็นต้องลง Library บางตัว สามารถดู เพิ่มเติมได้ในโค้ด ส่วนในโฟลเดอร์นี้จะมีมาให้ 2 ตัว สามารถลงได้เลย



4. สามารถเปลี่ยน SSID และ password แล้วอัปโหลดใหม่ได้เลย ส่วน pullData_hour คือการตั้งเวลาทุกๆกี่ชั่วโมง เมื่อมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ในที่นี้คือ ทุกๆ 6 ชม.

```
const char* ssid = "NatchPai";
const char* password = "powerpay4";
int16_t pullData_hour = 6;
```

5. สามารถเปลี่ยนเวลาการเปลี่ยนโหมดระหว่างแสดงเวลากับอุณหภูมิได้ ในเงื่อนไข mode == 1 คือแสดงเวลา ส่วน mode == 2 คือแสดงอุณหภูมิ

```
if (mode == 1) {
    // 40 Seconds
    if(countSquare == (40) ) {
    countSquare = 0;
    digitalWrite(DOTpin, 0);
```



🛕 ข้อควรระวัง


- 1. ไม่แนะนำให้ปรับแรงดันที่วงจร Buck Converter (Sub) เพราะอาจจะทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เสียหายได้ ซึ่งวงจรนี้จะคงแรงดันไว้ที่ 3.28 Volt โดยประมาณ
- 2. ไม่แนะนำให้ปรับ CC หรือ Control Current ที่วงจร Buck Converter (Main)
- 3. ไม่แนะนำให้ตั้ง CC หรือ CV ที่วงจร Buck Converter (Main) ผ่านการกดปุ่ม
- 4. อย่าปรับความสว่างหรือแรงดันมากจนเกินเพราะอาจเกิดอัคคีภัยได้
- 5. ระวังแผ่นอะคริลิกแตก

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

ปัญหาโมดูลนาฬิกา หรือ Real Time Clock Module ในบางเวลาที่เปิดใช้งานใหม่ๆ ตัว NodeMCU เองไม่สามารถอ่านค่าจากตัวโมดูลนาฬิกาได้ ทำให้เกิดการแสดงเวลาที่ผิดเป็นเวลา 00:00 และ 00℃

มีวิธีแก้ด้วยกัน 2 วิธีคือ

- 1. ถอดปลั๊กนาฬิกาออกจากเต้าแล้วเสียบเข้าไปใหม่อีกที่ หรือ
- 2. ดึงโมดูลนาฬิกาออกและใส่เข้าไปใหม่ขณะที่นาฬิกากำลังทำงานอยู่ (ใส่ให้ถูกด้านด้วย)



ส่วนประกอบของชิ้นงาน

1. โดยภาพรวม


1. หน้าจอแสดงผล 7-Segments x 4 แผ่น



2. หน้าจอแสดงผลแบบ Dot x 2 แผ่น



3. ฐานไม้ แผ่นอะคริลิกใส และแผ่นอะคริลิกขุ่น



4. Buck Converter ขนาด 5 แอมป์




5. Buck Converter ขนาด 2 แอมป์




6. NodeMCU ESP8266 V2




7. DS3231 (RTC Module)



8. ฐานใส่ NodeMCU, RTC Module



9. วงจรตัดแรงดันไฟเกินกำหนด




ส่วนประกอบของชิ้นงาน (ต่อ)


10. Power Supply ขนาด 220VAC แปลงเป็น 12VDC-5A.



ภาพรวมด้านหน้า



ภาพรวมด้านหลัง



ส่วนประกอบของชิ้นงาน (ต่อ)

2. อุปกรณ์ในหน้าจอแสดงผล 7-Segments


- 1. แผ่น PCB x 1 แผ่น
- 2. หลอด LED สีเหลืองขนาด 5mm. x 140 ดวง
- 3. ตัวต้านทาน 220 Ω × 14 ตัว
- 4. ตัวต้านทานขนาด 10 K Ω x 7 ตัว
- 5. ทรานซิสเตอร์เบอร์ $2N3904 \times 7$ ตัว
- 6. ไอซีเบอร์ 74HC595 พร้อม Socket 16 pin x 1 ตัว
- 7. ตัวเก็บประจุชนิดเซรามิก 0.1µF x 1 ตัว
- 8. Screw Terminal ขนาด 5mm. 2 pin x 2 ตัว
- 9. Screw Terminal ขนาด 3.5mm. 3 pin x 2 ตัว

3. อุปกรณ์ในวงจรตัดแรงดันไฟเกินกำหนด

- 1. รีเลย์ไฟตรงขนาด 12 โวลต์ เบอร์ SRD-12VDC-SL-C x 1 ตัว
- 2. ไดโอดเบอร์ 1N4001 x 1 ตัว
- 3. หลอด LED 5mm. สีแดงและสีเขียว อย่างละ 1 ดวง
- 4. ตัวต้านทานขนาด 15 K Ω x 2 ตัว
- 5. ตัวต้านทานขนาด 10 K Ω x 2 ตัว
- 6. ตัวต้านทานขนาด 100 K $\Omega \times 4$ ตัว
- 7. ตัวต้านทานขนาด 1 K Ω x 1 ตัว
- 8. ตัวต้านทานขนาด 1.5 K Ω x 1 ตัว
- 9. ทริมพอร์ต 1 รอบ ขนาด 50 K Ω x 1 ตัว
- 10. ไอซีเบอร์ LM741 พร้อม Socket 8 pin x 1 ตัว
- 11. ทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N3904 x 1 ตัว
- 12. ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรไลต์ขนาด 100µF 50V \times 1 ตัว
- 13. Screw Terminal ขนาด 5mm. 2 pin x 1 ตัว
- 14. Screw Terminal ขนาด 5mm. 3 pin x 1 ตัว
- 15. แผ่นวงจรสำเร็จ IC3 x 1 แผ่น


วงจรของชิ้นงาน

1. (Diagram) ส่วนการ Control และ Power




วงจรของชิ้นงาน (ต่อ)

2. (Diagram) ส่วนการแสดงผล 7-Segments




วงจรของชิ้นงาน (ต่อ)

3. (การต่อจริง) ส่วนการ Control และ Power



วงจรของชิ้นงาน (ต่อ)


4. (การต่อจริง) ส่วนการแสดงผล 7-Segments




เกี่ยวกับ 74HC595

ไอซี 74HC595 เป็นไอซีเลื่อนบิต เมื่อมีการป้อนข้อมูลเข้าไปใหม่ บิตจะถูกเลื่อนไปตามข้อมูลที่ป้อน มี ขาทั้งหมด 16 ขา เป็นขาเอาต์พุตที่ควบคุมได้ทั้งหมด 8 ขา ตั้งแต่ Q0 Q1 Q2 ... Q7 มีขา 3 ขาสำหรับการ ควบคุมขา Q0 - Q7 ไอซีชนิดนี้จะมาช่วยในเรื่องการขยายขาส่งข้อมูลดิจิตอลให้มากขึ้น

- 1. ขา ST_CP หรือเทียบได้กับการ Latch เป็นขาควบคุมจังหวะการส่งข้อมูลออก เมื่อขานี้มีสถานะ เป็น HIGH จะมีการโหลดข้อมูลออกไปที่ขา Q0 Q1 Q2 ... Q7 ตามข้อมูลที่ส่งเข้ามา
- 2. ขา SH_CP เทียบได้กับขา Clock เป็นขาที่จะต้องป้อนสัญญาณพัลส์เข้าไปเพื่อควบคุมการรับ ข้อมูลเข้าไอซี โดยการป้อนสัญญาณจะต้องสัมพันธ์กับการป้อนข้อมูลในแต่ละบิต
- 3. ขา DS เป็นขาสำหรับป้อนข้อมูลเข้าไปทีละบิตตามจังหวะสัญญาณนาฬิกา
- 4. ขา Q7S หรือ QH' เป็นขาข้อมูลออก สามารถนำไปต่อกับขา DS ของตัวถัดๆไปเพื่อขยาย ความสามารถในการส่งข้อมูลได้
- 5. ขา MR หรือขา Reset ทำงานในสถานะ LOW
- 6. ขา OE หรือ Output Enable Input ทำงานในสถานะ LOW





* Latch = ST_CP, Clock = SH_CP, DATA = DS

เกี่ยวกับ 74HC595

การใช้งานไอซีเลื่อนบิต 74HC595 ด้วย shiftOut()

ฟังก์ชัน shiftOut เป็นฟังก์ชันส่งข้อมูลแบบซิงโครนัส โดยสามารถกำหนดขา data และ clock เข้าไปใส่ในฟังก์ชันได้ โดยในที่นี้ 74HC595 นั้นสามารถรับข้อมูลได้มากสุด 8 บิตต่อหนึ่งตัว แต่ สามารถนำไอซีแต่ละตัวมาต่ออนุกรมกันเพื่อขยายความสามารถในการเก็บข้อมูลให้มากขึ้นได้

shiftOut(dataPin, clockPin, bitOrder, value);


dataPin คือ ขาที่ต่อใช้งานกับขา Ds ของ 74HC595

clockPin คือ ขาที่ต่อใช้งานกับขา SH CP ของ 74HC595

bitOrder คือ การตั้งค่าการเรียงลำดับของข้อมูลที่จะส่งออกว่าจะส่งบิตความสำคัญสูงหรือ บิตความสำคัญต่ำออกก่อน MSBFIRST or LSBFIRST

value คือข้อมูลจำนวน 8 บิตที่จะส่งออก สามารถใช้ค่าจากตัวแปร byte หรือ uint8 t






```
digitalWrite(3, 0);
shiftOut(2, 4, LSBFIRST, 0b0010111);
digitalWrite(3, 1);
digitalWrite(3, 0);
```

เกี่ยวกับ 74HC595

การใช้งานไอซีเลื่อนบิต 74HC595 ด้วย shiftOut() (ต่อ)

2. ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน shiftOut กับ 74HC595 แบบ 16 บิต

โดยการเพิ่มไอซีนั้นจำเป็นต้องนำขาที่ 9 หรือขาข้อมูลออกไปต่อกับขา 16 หรือขาข้อมูล เข้าของไอซีอีกตัว (สีเขียว) และต่อขนานสัญญาณนาฬิกา (สีฟ้า) และสัญญาณโหลดข้อมูล (สี เหลือง) ด้วยถึงจะสามารถทำงานได้



```
digitalWrite(3, 0);
shiftOut(2, 4, LSBFIRST, 0b0010111);
shiftOut(2, 4, LSBFIRST, 0b1100110);
digitalWrite(3, 1);
digitalWrite(3, 0);
```

```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <NTPClient.h>
3 #include <WiFiUdp.h>
4 #include <Arduino.h>
   // Shift Register SN74HC595N 8-bit SIPO
7
   #define SRCLK D5
9 #define SER DATA D6
10 #define LATCH D7
11 #define DOTpin D8
12 uint8_t digits[10] = {126, 48, 109, 121, 51, 91, 95, 112, 127, 123}; // 0 -> 9 from binary
13  uint8_t celsiusUnit[2] = {0b01100011, 0b01001110};
14 // 0b 0 X X X X X X X
15 // abcdefg
16
17
18 // DS3230
19 #include <Wire.h>
20 #include <RtcDS3231.h>
21 RtcDS3231<TwoWire> Rtc(Wire);
22 // D1 -> SCL, D2 -> SDA
23 #define SquareWave_pin D0 // D0 -> SQW
24 uint8_t SquareWave;
25
26
27 const char* ssid = "NatchPai";
28 const char* password = "powerpay4";
29
30 int16_t pullData_hour = 48;
31 bool connection;
32 bool onePullQuota = true;
33
34 int timezone = 7 * 3600;
35 int dst = 0;
36 WiFiUDP ntp;
37 NTPClient timeClient(ntp, "europe.pool.ntp.org", timezone);
38
39 unsigned long previousPullDataTimes;
40 unsigned long previousTimes;
41 unsigned long previousTimes2;
42 unsigned long currentTimes;
43 unsigned long oldLoadTimes;
44 unsigned long newLoadTimes;
45
46
   void setup() {
    WiFi.mode(WIFI_STA);
47
48
      WiFi.begin(ssid, password);
49
      // Serial.begin(9600);
50
      //Set WIFI
51
     timeClient.begin();
52
53
      WiFi.setAutoReconnect(true);
54
     WiFi.persistent(true);
55
```

```
56
       //Set DS3231
57
       Rtc.Begin();
       Rtc.SetSquareWavePin(DS3231SquareWavePin ModeClock); //Sets pin mode
 58
59
       Rtc.SetSquareWavePinClockFrequency(DS3231SquareWaveClock 1Hz); //Sets frequency
60
       checkStateRTC();
       pinMode(SquareWave pin, INPUT);
61
62
       // Set 74595
63
64
       pinMode(LATCH, OUTPUT);
65
       pinMode(SRCLK, OUTPUT);
66
       pinMode(SER DATA, OUTPUT);
       pinMode(DOTpin, OUTPUT);
67
68
69
       TestStart();
70
     }
71
     void TestStart() {
72
73
      for(int i=9;i>=0;i--) {
74
         digitalWrite(LATCH, 0);
75
         shiftOut(SER_DATA, SRCLK, LSBFIRST, digits[i]);
76
         digitalWrite(DOTpin, !digitalRead(DOTpin));
77
         digitalWrite(LATCH, 1);
78
         digitalWrite(LATCH, 0);
79
        delay(100);
80
81
       for(int i=0;i<=4;i++) {
        digitalWrite(LATCH, 0);
82
         shiftOut(SER_DATA, SRCLK, LSBFIRST, 0b000000000);
83
84
         digitalWrite(LATCH, 1);
85
         digitalWrite(LATCH, 0);
86
         delay(100);
87
88
89
       LatchData(0b01000000, 0b01000000, 0b000000000, 0b000000000, 126, 126); delay(100);
90
91
       LatchData(0b01000000, 0b01000000, 0b01000000, 0b000000000, 126, 126); delay(100);
       LatchData(0b01000000, 0b01000000, 0b01000000, 0b01000000, 126, 126); delay(100);
92
93
       LatchData(0b01000000, 0b01000000, 0b01000000, 0b01100000, 126, 126); delay(100);
       LatchData(0b01000000, 0b01000000, 0b01000000, 0b01110000, 126, 126); delay(100);
94
       LatchData(0b01000000, 0b01000000, 0b01000000, 0b01111000, 126, 126); delay(100);
95
       LatchData(0b01000000, 0b01000000, 0b01001000, 0b01111000, 126, 126); delay(100);
96
97
       LatchData(0b01000000, 0b01001000, 0b01001000, 0b01111000, 126, 126); delay(100);
       LatchData(0b01001000, 0b01001000, 0b01001000, 0b01111000, 126, 126); delay(100);
98
99
       LatchData(0b01001100, 0b01001000, 0b01001000, 0b01111000, 126, 126); delay(100);
       LatchData(0b01001110, 0b01001000, 0b01001000, 0b01111000, 126, 126); delay(200);
100
101
       display SET(); delay(300);
102
       ResetDisplay(); delay(50);
103
```

```
105
     void display_SET() {
106
      digitalWrite(LATCH, 0);
       shiftOut(SER DATA, SRCLK, LSBFIRST, 0b01100011);
107
108
       shiftOut(SER_DATA, SRCLK, LSBFIRST, 0b00001111);
109
       shiftOut(SER_DATA, SRCLK, LSBFIRST, 0b01001111);
110
       shiftOut(SER_DATA, SRCLK, LSBFIRST, 0b01011011);
       digitalWrite(LATCH, 1);
111
      digitalWrite(LATCH, 0);
112
113
      delay(1000);
114
115
116
117
    // Wifi ESP8266 > below
118 void checkStatusWifi() {
     if(WiFi.status() == WL CONNECTED) {
119
120
       autoPullData();
      }
121
      else{
122
       onePullQuota = true;
123
124
125
126
127
128 // Real Time Clock > below
129 void checkStateRTC() {
130 Rtc.Enable32kHzPin(false);
131 }
132
    void autoPullData() {
133
134
      if (onePullQuota) {
        updateDate();
135
136
         onePullQuota = false;
137
         previousPullDataTimes = 0;
138
       display_SET();
139
       }
140
141
       currentTimes = millis();
       if( (currentTimes - previousPullDataTimes) > (pullData_hour * 3600000)) {
142
143
       previousPullDataTimes = currentTimes;
       updateDate();
144
145
146
147
      if (currentTimes < previousTimes) {previousPullDataTimes = 0;}</pre>
148
149
```

```
void updateDate() {
151
       timeClient.update();
       time t epochTime = timeClient.getEpochTime();
152
153
       struct tm *ptm = gmtime ((time t *) &epochTime);
154
155
       uint16 t year = ptm -> tm year + 1900;
156
       uint8_t month = ptm -> tm_mon + 1;
157
       uint8_t dayMonth = ptm -> tm_mday;
158
       uint8_t hour = timeClient.getHours();
       uint8 t min = timeClient.getMinutes();
159
160
       uint8_t sec = timeClient.getSeconds() + 1; // 1 is Fix delay
161
162
       Rtc.SetDateTime(RtcDateTime(year, month, dayMonth, hour, min, sec));
163
164
165
    // Shift Register > below
166
167 uint8 t rawSec, rawMinute, rawHour;
168  uint8_t second_First, second_End;
169 uint8 t minute First, minute End;
170 uint8_t hour_First, hour_End;
171
172
     uint8_t partitionFirstDigit(uint8_t data) {
173
      if( int(data) >= 10) return data / 10;
174
     else return 0;
175
176
177
     uint8 t partitionEndDigit(uint8 t data) {
     return int(data) % 10;
179
180
     void analyzeData(RtcDateTime now) {
181
182
      rawSec = now.Second();
183
       rawMinute = now.Minute();
184
       rawHour = now.Hour();
185
       // partitionDigit below
186
       second_First = partitionFirstDigit(rawSec);
187
       second_End = partitionEndDigit(rawSec);
188
       minute First = partitionFirstDigit(rawMinute);
       minute End = partitionEndDigit(rawMinute);
189
       hour First = partitionFirstDigit(rawHour);
190
191
       hour End = partitionEndDigit(rawHour);
192
193
195
     // SHIFT DATA Below
196
     // LatchData(hour_first, hour_last, minute_first, minute_last, second_first, second_last);
197
    void LatchData(uint8 t Q5, uint8 t Q4, uint8 t Q3, uint8 t Q2, uint8 t Q1, uint8 t Q0) {
198
199
      digitalWrite(LATCH, 0);
       shiftOut(SER_DATA, SRCLK, LSBFIRST, Q0);
200
201
       shiftOut(SER_DATA, SRCLK, LSBFIRST, Q1);
202
       shiftOut(SER_DATA, SRCLK, LSBFIRST, Q2);
203
       shiftOut(SER_DATA, SRCLK, LSBFIRST, Q3);
204
       shiftOut(SER_DATA, SRCLK, LSBFIRST, Q4);
205
       shiftOut(SER_DATA, SRCLK, LSBFIRST, Q5);
206
       digitalWrite(LATCH, 1);
207
       digitalWrite(LATCH, 0);
208
```

```
209
210
     void ResetDisplay() {
       digitalWrite(DOTpin, 0);
211
212
       digitalWrite(LATCH, 0);
213
       shiftOut(SER DATA, SRCLK, LSBFIRST, 0b00000000);
214
       shiftOut(SER_DATA, SRCLK, LSBFIRST, 0b000000000);
215
       shiftOut(SER_DATA, SRCLK, LSBFIRST, 0b00000000);
       shiftOut(SER_DATA, SRCLK, LSBFIRST, 0b00000000);
216
217
       shiftOut(SER_DATA, SRCLK, LSBFIRST, 0b00000000);
218
       shiftOut(SER_DATA, SRCLK, LSBFIRST, 0b000000000);
219
       digitalWrite(LATCH, 1);
220
       digitalWrite(LATCH, 0);
221
222
223
224
     // Auto Mode Set Below
225
     uint8 t mode = 1;
    uint8 t oldStat;
226
227
     unsigned int countSquare;
228
229
     void setMode() {
       SquareWave = digitalRead(SquareWave_pin);
230
231
       // 1 Hz SquareWave to 1s.
232
       if (SquareWave == 1) {
         if(oldStat == 0) {
233
234
           countSquare++;
235
           oldStat = 1;
236
237
238
       else if(SquareWave == 0) {
239
       oldStat = 0;
240
241
242
       // 1 Hz SquareWave to 500ms.
       // if (SquareWave != oldStat) {
243
       // countSquare++;
244
       // oldStat = SquareWave;
245
246
       // }
247
248
       if (mode == 1) {
249
         // 40 Seconds
250
         if(countSquare == (40) ) {
251
           countSquare = 0;
           digitalWrite(DOTpin, 0);
252
253
           mode = 2;
254
         }
255
256
257
       else if(mode == 2) {
258
         // 8 Seconds
         if(countSquare == (8) ) {
259
260
           countSquare = 0;
261
           digitalWrite(DOTpin, 0);
262
           mode = 1;
263
264
265
266
```

```
268
     void blinkDot() {
269
       if (SquareWave == 1) {
270
       digitalWrite(DOTpin, 0);
271
       else {
272
273
       digitalWrite(DOTpin, 1);
274
275
276
277
278
    // MAIN below
279
     void loop() {
280
       // Load time every 50 ms.
281
       // Approximate 20 Frame per second
282
       newLoadTimes = millis();
283
       if (newLoadTimes - oldLoadTimes >= 50) {
284
         oldLoadTimes = newLoadTimes;
285
         checkStatusWifi();
286
         setMode();
         if (mode == 1) {
287
288
           blinkDot();
289
           RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime();
290
           analyzeData(now);
291
           // LATCH DATA
292
           LatchData(digits[hour_First], digits[hour_End], digits[minute_First],
293
           digits[minute_End], digits[second_First], digits[second_End]);
294
295
         else if (mode == 2) {
           RtcTemperature temp = Rtc.GetTemperature();
296
297
298
           uint8_t temp_F = partitionFirstDigit(temp.AsFloatDegC());
299
           uint8_t temp_E = partitionEndDigit(temp.AsFloatDegC());
300
           // LATCH DATA
           digitalWrite(LATCH, 0);
301
302
           shiftOut(SER_DATA, SRCLK, LSBFIRST, 0b00000000);
           shiftOut(SER_DATA, SRCLK, LSBFIRST, 0b00000000);
303
           shiftOut(SER_DATA, SRCLK, LSBFIRST, celsiusUnit[1]);
304
305
           shiftOut(SER_DATA, SRCLK, LSBFIRST, celsiusUnit[0]);
           shiftOut(SER DATA, SRCLK, LSBFIRST, digits[temp E]);
306
           shiftOut(SER DATA, SRCLK, LSBFIRST, digits[temp F]);
307
308
           digitalWrite(LATCH, 1);
309
           digitalWrite(LATCH, 0);
310
311
312
       if (newLoadTimes < oldLoadTimes) {oldLoadTimes = 0;}</pre>
313
314
315
316
```