Novas Instruções

Novas operações:

Opcode	Tipo	Mnemonic	Nome	Operação
0101		lui	Load Upper Imm.	R[0] = IMM(bits 4-7), R[0](bits 0-3).
0110	IR	addhi	Add Half Imm	R[ra] = R[ra] + Imm
0111	J	jal	Jump and Link	R[ra] = PC + 1, PC = R[rb]

Lui => Escolha feita para conseguir montar imediato de 8 bits de forma simples.

Addhj => Escolha feita para poupar um registrador para decrementos/incrementos pequenos.

Jal => Escolha feita para ter um controle melhor sobre saltos e chamada de funções.

Novos tipos:

Tipo IR									
Bits	7	6	5	4	3	2	1	0	
Opcode					Ra		lmm.		

Tipo J											
Bits 7 6 5 4 3 2 1 0											
	Орс	ode	Ra		Rb						

Tabela U.C

Tabela U.C:

Opcod e	DATA	IMM- JUMP	BRAN- CH	MEM- WE	BGWE	IMM- TYPE	ITYPE	SUB	JAL	OP	HEX
0000	XX	0	1	0	0	Χ	0	Χ	0	Χ	202
0001	XX	1	0	0	0	1	1	Χ	0	Χ	462
0010	00	0	0	0	1	Χ	0	Χ	0	Χ	82
0011	XX	0	0	1	0	Χ	0	Χ	0	Χ	102
0100	10	0	0	0	1	1	1	0	0	000	10e0
0101	10	0	0	0	1	1	1	Χ	0	111	10e7
0110	10	0	0	0	1	0	1	0	0	000	10a0
0111	01	0	0	0	1	0	0	Χ	1	Χ	88a
1000	10	0	0	0	1 1	Χ	0	Χ	0	110	1086
1001	10	0	0	0	1	Χ	0	0	0	001	1081
1010	10	0	0	0	1	Χ	0	0	0	010	1082
1011	10	0	0	0	1	Χ	0	0	0	011	1083
1100	10	0	0	0	1	Χ	0	0	0	000	1080
1101	10	0	0	0	1	Χ	0	1	0	000	1090
1110	10	0	0	0	1	Χ	0	0	0	100	1084
1111	10	0	0	0	1	Χ	0	0	0	101	1085

Códigos Assembly

Trabalho 1:

```
addi 5
or r2,r0
or r3,r0
           #r2 = endereço de saida da função sde inicializar e valor para acessar vetores diferentes.
addi -3
slr r2,r0
add r3,r2
           #r1 = 20(elementos a serem inseridos)
or r1,r2
addi -1
           #r0 = 1 (elementos para incrementos e decrementos)
slr r3,r0
           #r3 = endereços de alocamento do vetor (41-50 impar, 51-60 resultante, 61-70 pares)
loop_impar:
  sub r1,r0
  add r3,r2
  st r1,r3
  ji aux
loop_par:
  ji loop_impar
                       #Inicializa os vetores Par e Impar simultaneamente para aproveitar os
valores;
aux:
  sub r1,r0
  sub r3,r2
  st r1,r3
  sub r3,r0
```

```
brzr r1,r2
  ji loop_par
srr r2,r0
                \#r2 = 10 para acessar o vetor resultante
add r3,r2
                 #ajustanto r3 para apontar no final do vetor
soma:
                 \#r1 = load Par
  ld r1,r3
  add r3,r2
                  \#r0 = load Impar
  add r3,r2
  ld r0,r3
  sub r3,r2
  add r0,r1
  ji aux1
aux_sum:
  ji soma
aux1:
  st r0,r3
  sub r3,r2
  xor r0,r0
                 #reajusta r0 = 1 para usar incremento/decremento;
  addi 1
  sub r3,r0
                 #quando r1 = 0, r3 = 40
  brzr r1,r3
  ji aux_sum
or r0,r0
or r0,r0
or r0,r0
ji 0;
```

Trabalho 2:

```
addi 4;
lui 1; #r1 recebe 20 (valores a serem guardados);
or r1,r0;
not r0,r0;
lui 3; #Calcula endereço de alocação dos vetores;
or r2,r0;
               \#r2 = end de aloc
or r0,r0;
or r0,r0;
or r0,r0; #Calcula endereço para função de inicialização;
or r3,r1 \#r3 = end da func1 (20);
addi -1;
lui 0; #r0 recebe 10 para tratar os endereços de alocação;
jal r3,r3;
             #Pula para função que inicia vetores A e B e r3 recebe retorno;
addi 5;
lui 1; #Calcula endereço para função de soma;
or r3,r0; \#r3 = end da func2;
addi -5; # r0 rece 10
lui 0;
addhi r2,-1
jal r3,r3; #Pula para função de soma;
```


```
ji 0; #Encerra função;
func1:
  loop_impar:
    addhi r1,-1 #end 20
     st r1,r2;
    ji loop_par;
  aux0:
     sub r2,r0;
    ji loop_impar;
  loop_par:
     addhi r1,-1;
    add r2,r0;
     st r1,r2;
    addhi r2,-1;
     brzr r1,r3;
    ji aux0;
func2:
  load:
     ld r1,r2; #end 31
     add r2,r0;
    ld r0,r2;
                  #r1 load impar, r0 load par;
    add r1,r0
    xor r0,r0
```

ji store


```
jump_load:
  ji load;
aux1:
  addhi r2,-1;
  sub r2,r0;
  sub r2,r0;
  ji jump_load;
aux2:
  ji aux1;
store:
  addi 10;
                         #redefine r0 em 10;
  lui 0;
  add r2,r0;
  st r1,r2;
  addhi r1,-1
  brzr r1,r3;
                      \#se r1 = 0, pula para encerramento.
  ji aux2;
```

DATAPATHS


Processador:




ULA:



Banco de Registradores:



Branch Ctrl:



Detector de Overflow(Soma e Sub):

