پیش گزارش دستور کار دوم آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی

نگار موقتیان، ۹۸۳۱۰۶۲

۱. کدهای مورد نیاز برای برنامه ریزی برد:

فایل مربوط به کدهای نوشته شدهٔ برنامه به پیوست ارسال می گردد.


ابتدا تنظیمات مربوطه به keypad انجام شدهاند (در این آزمایش از یک keypad 4x4 استفاده شده است). در تابع setup سریال راه اندازه شده و پینهای خروجی برد مشخص شدهاند. به علاوه برای سهولت در گرفتن ورودی از timeout آن به ۲۵۰ میلی ثانیه کاهش داده شده است.

تابع setLED برای روشن کردن LED ها مطابق خواستهٔ دستور کار نوشته شده است. این تابع به عنوان ورودی عددی دریافت میکند که نشانگر تعداد LED هایی که باید روشن شوند است. ابتدا این عدد بررسی میشود تا مطمئن شویم عددی بین ۰ تا ۹ است و در غیر این صورت پیغام خطای مناسب را چاپ کنیم. سپس به ترتیب از سمت چپ LED هایی که باید روشن باشند را روشن کرده و باقی را خاموش میکند.

در تابع loop نیز بررسی می کنیم که عددی در keypad و یا virtual terminal وارد شده است یا خیر. در صورتی که عددی وارد شده بود ابتدا مقدار آن در ترمینال چاپ شده و سپس تابع setLED صدا زده می شود (عدد ورودی به عنوان آرگومان به این تابع پاس داده می شود).

انواع keypad ماتریسی و چگونگی کارکرد آنها:

یک نوع ساده از این keypad ها keypad های عادی هستند که صفحهٔ آنها از تعدادی میکروسوئیچ به ازای هر دکمه تشکیل شده. با فشار دادن هر دکمه و تعدادی میکروسوئیچ متناظر با آن میتوان فشرده شدن دکمه را تشخیص داد. در این keypad های ماتریسی هر سطر و هر ستون یک پین متناظر دارد. پایههای R1 تا R4 به پایههای خروجی میکروکنترلر متصل میشوند و در حالت عادی ولتاژ HIGH دارند. پایههای C1 تا C3 نیز به صورت ورودی و در حالت تعدی در نظر گرفته میشوند. به صورت نرمافزاری و در توابع از پیش تعریف شده در




شکل ۱ – نمونه ای از یک keypad ماتریسی عادی

کتابخانهٔ Keypad مقدار پایههای R به ترتیب LOW می شوند و به ازای هر یک بررسی می شود که آیا هیچ یک LOW می Keypad مقدار پایههای C نیز LOW شدند یا خیر. اگر برای مثال پایهٔ R_i را LOW کرده بودیم و دیدیم که پایهٔ C_i هم C نیز یا شدنه است، این بدین معناست که دکمه موجود در ردیف C_i و ستون C_i فشرده شده شده شده شده شدن روش فشرده شدن شده است. این بدین معناست که دکمه موجود در ردیف C_i و ستون C_i فشرده شده است و تابل تشخیص است).

نوع دیگر keypad ها keypad های خازنی هستند که در آنها صفحات به خازنهای شارژ شدهای متصل هستند. با تماس دست با آنها این خازنها تخلیه شده و سیستمی که در این keypad ها تعبیه شده تشخیص میدهد که کدام دکمه لمس شده است.

۳. پدیدهٔ نوسان (bounce) کلید چیست و چگونه می توان از بروز اشکالات ناشی از آن جلوگیری کرد؟

فرض کنید یکی از پایه های ورودی به یک دکمه فشاری متصل است (یا یک دکمه از keypad). ما یک بار دکمه را فشار می دهیم اما در واقعیت در خروجی این دکمه یک انتقال تمیز از صفر به یک نداریم. به دلیل این که کلید فیزیکی است ممکن است چندین بار اتصال قطع و وصل شود تا بالاخره ثابت بماند. این قضیه باعث می شود پردازنده به جای یک بار فشرده شدن دکمه چندین تغییر را حس کند و برنامه کارکرد مورد انتظار را نداشته باشد. برای حل این مشکل می توان از debouncing استفاده کرد. Debouncing باعث می شود تغییر دکمه تنها یکبار به پردازنده خبر داده شود (این کار با بررسی عرض پالس انجام می شود). در میکروکنترلری که با آن کار می کنیم می توان این قابلیت را بر روی پایهٔ ورودی فعال کرد تا از بروز این مشکل جلوگیری کنیم. به علاوه می توان از یک خازن یا یک اعداد این جلوگیری از این پدیده استفاده کرد.



شکل ۲ – سیگنالی به شکل پایین میتواند توسط debouncina به سیگنال بالا تبدیل شود.

۴. تعریف مختصر توابع مورد نیاز از کتابخانه Keypad.h؛

Keypad(makeKeymap(userKeymap), row[], col[], rows, cols)

این تابع در حقیقت constructor کلاس Keypad برای ایجاد یک شیء جدید از این کلاس میباشد. آرگومان اول آن آرایهٔ کاراکترهای موجود بر روی keypad میباشد که خود به تابع makeKeymap پاس داده شده تا به فرمت مناسب تبدیل شود. آرگومان بعدی آن آرایهای از شماره پینهای متصل شده به سطرهای keypad و آرگومان بعدی نیز آرایهای از شماره پینهای متصل شده به ستونهای keypad میباشد. پس از آن نیز باید تعداد سطرها و ستونهای keypad را مشخص نماییم.

char getKey()

دکمهای که فشرده شده است را در صورت وجود برمی گرداند. این تابع non-blocking است، بدین معنا که تنها بررسی می کند که دکمهای فشرده شده یا خیر و منتظر فشرده شدن دکمهای نمی شود (بدین ترتیب ادامهٔ کد می تواند در همان لحظه اجرا شود و اجرای برنامه متوقف نمی شود).

bool getKeys()

مشخص می کند که آیا تعدادی دکمه فشرده شدهاند یا خیر. این تابع تنها یک مقدار boolean بر می گرداند و برای مشخص کردن این که کدام دکمهها فشرده شدهاند باید از تابع دیگری استفاده کنیم.

char waitForKey()

مانند getKey مقدار دکمهٔ فشرده شده را برمی گرداند، با این تفاوت که blocking است تا ابد منتظر می ماند تا کاربر دکمه ای را فشار دهد. زمانی که این تابع منتظر ورودی کاربر است هیچ یک از کدهای موجود پس از این تابع اجرا نمی شوند.

KeyState getState()

حالت هر یک از دکمهها را برمی گرداند. این حالات می توانند یکی از مقادیر IDLE (کلید فشرده نشده)، PRESSED (کلید در این لحظه رها شده) و HOLD (کلید در این لحظه رها شده) و HOLD (کلید فشرده نگه داشته شده - معیار فشرده نگه داشته شدن کلید با استفاده از تابع setHoldTime مشخص می شود) را به خود بگیرند.

boolean keyStateChanged()

اگر حالت هر یک از دکمههای Keypad تغییر کند می توانیم این تغییر را با استفاده از خروجی این تابع متوجه شویم.

۵. نحوه و کاربردهای ارتباط سریال در آردوینو:

ارتباط سریال برای ارتباط میان دو دستگاه مانند دو میکروکنترلر یا یک میکروکنترلر و کامپیوتر از طریق یک پروتکل مشخص استفاده می شود. برای یک ارتباط دو طرفهٔ سریال حداقل به ۳ سیم نیاز داریم. یک سیم GND پروتکل مشخص استفاده می شود. برای یک ارتباط دو طرفهٔ سریال حداقل به ۳ سیم نیاز داریم. یک سیم که ولتاژ مرجع میان دو برد را تعیین می کند و دو سیم دیگر به نام سیمهای RX و TX که یکی مربوط به خروجی و دیگری مربوط به ورودی می شود (R از کلمهٔ Receive و T از کلمهٔ Transfer می آید). در واقع دو دستگاهی که از طریق ارتباط سریال به یکدیگر متصل می شوند از طریق یکی از این سیمها داده را ارسال کرده و از طریق دیگری داده را دریافت می کنند، لذا پین RX یک برد باید به TX دیگری و پین TX آن باید به RX دیگری متصل شود.

برد آردوینویی که از آن استفاده می کنیم از ۴ ارتباط سریال متناظر با پایههای TX0 و RX0 و RX0 و Serial1 ،Serial برد هستند) تا TX3 و RX3 پشتیبانی می کند. در برنامهای که مینویسیم این سریالها با Serial1 ،Serial برد هستند) تا Serial2 تعریف شدهاند. علاوه بر این پایهها می توان از دیگر پینها برای ارتباط سریال استفاده کرد اما در این صورت مدیریت آنها به صورت نرمافزاری و توسط کتابخانهٔ SoftwareSerial انجام می شود. هر یک از این Serial ها می تواند داده ای را بخواند یا بنویسد.

۶. تعریف مختصر و نحوه کار با توابع ارتباط سریال:

begin()

این تابع اتصال سریال را برقرار می کند و از آن لحظه سریال آمادهٔ ارسال و دریافت اطلاعات می شود. این تابع به عنوان آرگومان سرعت ارتباط سریال را بر حسب بیت بر ثانیه دریافت می کند. همچنین یک آرگومان parity و ...). به نام config دارد که برای یکسری از تنظیمات به کار می رود (برای مثال برای تنظیم بیت parity و ...).

***** end()

بر عکس تابع قبل ارتباط سریال را میبندد و پینهای RX و TX را برای دیگر استفادهها آزاد می کند.

find()

دادهها را از بافر سریال میخواند تا زمانی که به دادهای مشخص (که به عنوان آرگومان به این تابع داده میشود) برسد. در صورت وجود چنین دادهای true و در غیر این صورت false برمی گرداند.

parseInt()

به دنبال اولین عدد معتبر در ورودی سریال می گردد. اگر در زمان مشخصی (پیش از زمان timeout) چنین عددی را دریافت کرد آن را برگردانده و در غیر این صورت مقدار صفر برمی گرداند. به علاوه آرگومانهایی optional دارد که یکی برای مشخص کردن عملکرد برنامه زمانی که ورودی مخلوطی از اعداد و دیگر کاراکترها باشد و یکی برای کاراکترهایی که می توانند زمان parse کردن نادیده گرفته شوند به کار می رود.

println()

دادهای را به صورت متن قابل فهم برای انسان به خروجی سریال میفرستد (با استفاده از کاراکترهای ASCII)، در انتها نیز به خط بعد میرود. به علاوه میتوان یک فرمت نیز برای آن تعیین کرد، برای مثال مشخص کنیم که خروجی به فرمت باینری باشد، یا هگزادسیمال یا....

read()

اولین بایت از ورودی سریال را خوانده و آن را برمی گرداند.

readStringUntil()

ورودی سریال را تا زمان دریافت یک کاراکتر خاص (که به عنوان ورودی به آن داده می شود) و یا سپری شدن timeout دریافت کرده و رشته دریافت شده را به صورت یک String برمی گرداند.

write()

دادهای را به صورت رشته بیت در خروجی سریال مینویسد. به عنوان ورودی میتواند یک مقدار خاص، یک String و یا یک آرایه به صورت بافر (به همراه طول آن) را دریافت کرده، آن را به یک یا تعدادی بایت تبدیل کرده و در خروجی بنویسد.