
# 实习经历:

# 电路详解:



# 电路总体功能

这个电路是一个自发电无线模块,主要实现通过机械能发电,供电给无线通信模块 (RF433芯片) ,并通过天线发送信号。核心模块包括:

发电与整流模块 (左下角D1~D4、L1、E1等元件)

稳压与滤波模块 (中部U5、C13、C12等元件)

射频模块 (右侧U2、L3~L5、C15、C19等元件)

### 模块详细分析

#### 1. 发电与整流模块

#### 元器件:

发电机接口 (AC+、AC-): 通过机械运动驱动发电机,产生交流电。

#### 整流二极管 (D1~D4):

作用: 将发电机的交流信号整流为直流信号。

选型: 采用肖特基二极管 (如1N5819) ,具有低正向压降 (典型值0.2~0.4V) ,减少功率

损耗。

### 滤波电容 (E1) :

作用: 平滑整流后的脉动直流, 降低纹波。

选型: 一般选用大容量的铝电解电容(如100 $\mu$ F~470 $\mu$ F) ,根据纹波计算公式:

$$C = rac{I}{f \cdot \Delta V}$$

其中 I 为负载电流, f 为整流频率,  $\Delta V$  为允许的纹波电压。

### 2. 稳压与滤波模块

### 元器件:

# 电感 (L1) :

作用:与滤波电容 (E1)组成π型滤波网络,进一步抑制高频噪声。

选型:根据负载电流和滤波需求选择合适的感值(如10µH~100µH)。

### 稳压模块 (U5):

作用: 将不稳定的直流电压稳定为3V, 供后级电路使用。

选型:可采用低功耗LDO稳压芯片(如AMS1117-3.3或XC6206P302MR)。

### 滤波电容 (C13、C12):

作用: C13用于输入端滤波, C12用于输出端稳定。

选型:一般选择陶瓷电容(如10µF)和电解电容组合,低ESR值有助于减少输出噪声。

### 3. 射频模块 (RF433通信部分)

### 元器件:

### 晶振 (Y1, 26MHz):

作用: 为射频芯片 (U2) 提供时钟信号,决定工作频率。

选型:频率根据RF模块通信要求选择,26MHz为标准频率,要求稳定性高。

#### 射频芯片 (U2):

作用:核心芯片,负责编码调制信号并发送至天线。

选型: 此处可能是像CC1101或类似的低功耗RF芯片,支持433MHz频段。

#### 天线匹配网络 (L3、L4、L5、C15、C19) :

作用: 实现RF信号的阻抗匹配, 最大化信号传输效率。

### 设计原理:

根据天线的特性阻抗 (一般为50Ω) 设计L和C的值。

使用公式  $f=rac{1}{2\pi\sqrt{L\cdot C}}$  确定谐振频率为433MHz。

### 选型:

电感L3~L5:选择高Q值的贴片电感,阻值如27nH、15nH和33nH。

电容C15、C19:选用高精度、低损耗的贴片陶瓷电容。

R9 接入一个小电阻, 根据我的理解是一个阻抗匹配的作用

# 4. 指示与其他元件

# 元器件:

指示灯 (LED、R8):

作用:指示工作状态。

选型: 普通红色LED (正向压降约2V) , R8的阻值通过公式 R=

 $\frac{V_{CC}-V_f}{I_{LED}}$  计算 (一般取10k $\Omega$ )。

滤波电感 (L2) 与电容 (C14、C16):

作用:提供射频电源的去耦功能,防止电源噪声影响RF性能。

# 主要贡献

在硬件设计中,参与了自发电无线智能门铃模块的研发。具体贡献包括:

在工程师的指导下,使用 Altium Designer 设计电路,优化电路中的滤波和信号传输,降低干扰。并完成 PCB 布局并解决信号完整性问题。遇到了什么问题:

在测试自发电无线智能门铃的过程中,发现 RF433 模块的信号接收端存在波形失真,导致数据通信频繁失败。经过初步排查,确认问题可能来自于 PCB 设计或供电模块。

# 问题定位:

**初步排查**: 使用示波器观察RF模块信号引脚的波形,发现信号幅度波动较大,并且存在明显的高频干扰。

供电稳定性检查:进一步检测供电电压,发现在负载切换(如门铃按钮按下)时,电压从3V跌落到2.6V,未能维持稳定。

# 深入分析:

信号干扰来源:通过对比多个PCB的设计版本,发现RF模块附近的地线分布不均,可能引入了地环路干扰。

供电模块问题:整流后电路纹波较大,滤波电容容量不足,未能有效平滑

电压波动。

# 解决措施:

# 调整PCB设计:

**优化地线布局**: 重新设计地线网络,确保RF模块附近地线完整,并增加多点接地。

**调整信号线走线**: 将高频信号线与低频电源线分离走线, 避免耦合干扰。

# 供电优化:

增加滤波电容的容量(如E1由10μF提升至47μF),以减少纹波。 在稳压模块前增加一个LC滤波器,进一步降低输入电压的高频噪声。

# PCB 布线干扰最小化:

# 1. 确保信号干扰最小化的方法

### 方法:

### 关键信号线优化:

### 走线宽度与阻抗匹配:

对关键信号线(如高频信号)进行宽度设计,通过加宽走线,减小传输阻抗。

采用50欧姆阻抗匹配设计,尤其在射频信号路径部分(如天线及滤波网络)。

#### 减少信号回流路径干扰:

信号线应尽量避免长距离、迂回布线,减少寄生电容和电感效应。通过多点接地优化,缩短接地路径。

### 保持层间信号完整性:

对于高速信号,建议采用分层布线,地层紧密贴近信号层,避免信号 串扰。

# 高频噪声处理:

关键信号附近增加去耦电容 (如C14、C15):

提供高频噪声旁路功能。

通过在射频芯片 (U2) 电源引脚附近布置去耦电容,滤除电源噪声。

### 设置高频滤波网络:

如L3、L4、L5等电感,结合C15、C19构成LC滤波网络,限制高频噪声传播。

### 多点接地设计:

使用地平面和多点接地优化,减少电磁干扰 (EMI)。

在电路设计中,地线(如PCB中VSS)尽量保持低阻抗和完整性。

# RF 芯片模块密集布局导致干扰严重:

# 2. 面对挑战的应对措施

挑战: RF芯片、模块密集布局导致干扰严重

### 原因分析:

RF模块和电源模块靠得过近时,会引起传导干扰和辐射干扰。

噪声可能通过电源和地线耦合,干扰敏感信号(如RF信号的载波频率)。

### 应对措施:

### 区域划分与屏蔽设计:

### 重新划分功能区:

将高频RF模块和其他低频模拟模块分离,避免相互干扰。 射频模块和其他噪声源之间至少保持2倍PCB厚度的距离。

### 屏蔽罩:

对高频模块 (如U2) 增加金属屏蔽罩,将射频信号与外界电磁干扰隔离。

在屏蔽罩设计中,需要确保良好的接地连接。

#### 电源优化:

### 使用滤波电路:

在电源输入处增加滤波器(如L1与C13形成π型滤波网络),减少传导噪声。

# 分布式去耦电容:

在电源路径中合理分布多个去耦电容(如C14、C15、C19), 改善电源稳定性。

### 布线优化:

天线信号线 (ANT到L2的路径) 单独布线,避免与其他模块走线交叉或平行布置。

优先布置关键信号,避免绕线和尖锐拐角。

### 通过上述优化:

# 信号完整性提升:

通过滤波、接地和屏蔽措施,降低噪声耦合对信号的干扰,保持信号稳定传输。

# 抗干扰能力增强:

高频信号干扰被有效抑制,低频信号部分也能通过滤波优化,避免干扰传 递。


### 设计规范性提升:

符合射频信号传输的阻抗匹配要求,减少信号反射。

# LDO 稳压芯片:

# 嘉立创ED**LDID ILOW Drop Output**

LDO MOS工作在可变电阻区,输入输出的压差由MOS承担,输出电压VOUT=VIN-VDS



# 可靠性分析

# 1. 自发电电路可靠性的设计措施

### 关键元件选择:

选用高质量的整流二极管 (如D1-D4) 和电容 (如E1、C13、C12) , 确保耐高压、低损耗,延长元件寿命。

电感L1-L5选用高Q值低损耗的材料,以减少长期使用中的能量损耗。

RF芯片 (U2) 和天线接口采用耐高频干扰的设计,确保信号长期稳定传输。

### 稳压电路设计:

设计了稳压电路 (L1、U5部分),确保即使负载或发电机输入变化时,输出依然稳定在3V左右。

使用去耦电容(如C14、C15),进一步抑制噪声对电路稳定性的影响。

# 机械部分:

发电机部分磁体和线圈采用抗腐蚀材料,适应恶劣环境下的长时间运转。

机械结构耐冲击设计,适应多次按钮操作中的反复振动和外力冲击。

# 2. 可靠性测试和验证

### (1) 长时间运行测试

### 目的:

确保电路在长时间连续工作下,电压稳定且元件无明显性能退化。

### 测试内容:

在实验室模拟环境下,对自发电模块进行连续运行测试(如持续按压按钮数千次,观察电压波形的稳定性)。

记录整流电路和稳压模块的输出波形,确保输出纹波始终保持在设计范围内

### (2) 极端环境测试

#### 目的:

验证电路在不同温度、湿度等环境下的性能表现。

### 测试内容:

低温/高温实验:模拟-20℃至70℃的温度环境,观察电路输出电压和射频 模块的工作情况。

防潮实验: 将电路放置在高湿环境中(如湿度90%以上),测试其绝缘性和电气性线

耐冲击实验: 反复测试按钮按压、振动和外力冲击对电路性能的影响。

### (3) 耐久性实验

### 目的:

验证电路寿命,模拟实际使用中的长期使用情况。

### 测试内容:

反复按压按钮的机械耐久性实验(如模拟用户按压10万次,观察发电机是否产生故障)。

统计实验中元器件的失效率,以评估整体电路寿命。