

$\left(6609\right)$ Laboratorio de microprocesadores

Trabajo Práctico 3

| Profesor | Ing. Guillermo Campiglio | | |
|----------------------------|--------------------------|--|--|
| Cuatrimestre y Año | 2C2023 | | |
| Turno de clases prácticas | Jueves | | |
| Jefe de trabajos prácticos | Ratto, Graciela | | |
| Docente guía | Gavinowich, Gabriel | | |

| Autores | | | Seguimiento del proyecto | | | | | | |
|-----------|----------|--------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Nombre | Apellido | Padrón | | | | | | | |
| Nicolás | Nobili | 107540 | | | | | | | |
| Francisco | Russo | 107480 | | | | | | | |

| Observaciones: | |
|---------------------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Fecha de aprobación | Firma J.T.P |
| | |

| Coloqu | uio |
|----------------|-----|
| Nota Final | |
| Firma profesor | |

Índice

| 1. | Objetivo: | 2 | |
|----|--------------------------------|----|--|
| 2. | Desarrollo: | 2 | |
| | 2.1. Descripción del Proyecto: | 2 | |
| | 2.2. Circuito Esquemático: | | |
| | 2.3. Software: | 4 | |
| | 2.4. Funcionalidades: | 8 | |
| | 2.5. Modelos 3D: | 10 | |
| | 2.6. Inferfaz web | 11 | |
| | 2.7. Lista de componentes: | 12 | |
| | 2.8. Resultados: | 12 | |
| 3. | Conclusión: | 12 | |
| 4. | Apéndice: | 14 | |

1. Objetivo:

El propósito central de este proyecto radica en crear un sensor de distancia con dos grados de libertad de movimiento (Pitch y Yaw) empleando el microcontrolador AtMega328p y el sensor de ultrasonido HC-SR04. Este prototipo se encargará de recibir y enviar comandos a través de una comunicación serial empleando la interfaz Bluetooth, además de interactuar con una página web capaz de interpretar y gestionar los comandos recibidos y transmitidos.

2. Desarrollo:

2.1. Descripción del Proyecto:

El proyecto diseñado utiliza un sensor de ultrasonido HC-SR04 el cual es apuntado utilizando dos servos SG-90. Los datos de medición se procesan en el microcontrolador y son envidados mediante el modulo Bluetooth HC-05 utilizando comunicación serial. Por último, se agrego un láser para señalar la posición apuntada. El microcontrolador usado fue, como se mencionó previamente, un AtMega328p con un cristal externo de 16MHz. En la figura ?? se muestra un diagrama de conexiones en bloques del prototipo:




Figura 1: Diagrama de conexión en bloques

El sensor de ultrasonido funciona enviando un disparo por su pin de trigger de un ancho de pulso de $10 \ \mu s$ al menos. Una vez enviado el disparo, el sensor envía una señal de ultrasonido y el pin de ECHO se pone en alto hasta que la señal de audio regreso y va a nivel bajo. En caso de no retorno de la señal de audio, esto se produce automáticamente. Para calcular la distancia medida, se mide el tiempo en alto de la señal de ECHO utilizando el timer 2. Este mismo se configuro con un prescaler de 8, es decir cuenta con frecuencia de 2Mhz. Entonces, según el datasheet:

$$Dist = \frac{t[\mu s]}{2 * 58}$$

Los servos SG90 se controlan mediante dos señales PWM obtenidas de los pines PB1 y PB2 (OCR1A y OCR1B) con el TIMER1. Para obtener dos PWM del TIMER1 se lo configuró en el modo 10 (Phase Correct con TOP = ICR1). Ambas

señales PWM tienen un periodo de 20 ms y los tiempos en alto varían desde 0,5 ms (-90 grados) a 2,5 ms (90 grados). Para el servo encargado del pitch, se restringió su rango de movimiento a entre 0 y 90 grados.

Por otro lado, la comunicación con el módulo Bluetooth HC-05 se hizo con el protocolo USART con un baud rate de 9600. Para la recepción de datos se utilizó la interrupción de recepción de datos del microcontrolador. El Bluetooth es el encargado de conectar el prototipo con la pagina web diseñada para su control. En la sección "Funcionalidades" se describen todos los comandos existentes.

Por último, se implementó que el dispositivo entre en modo sleep cuando no se este ejecutando ningún comando. El mismo permite un uso mas eficiente de la energía y de los componentes. Se agrego un led "active led" que indica si el microcontrolador está dormido o no.



Figura 2: Prototipo final

2.2. Circuito Esquemático:

En la figura 3 se muestra el esquemático del circuito desarrollado en el proyecto.




Figura 3: Circuito Esquemático

2.3. Software:

En las figuras 4, 5, 6, 8 y 7 se muestran los diagramas de flujo de la lógica de programación utilizada en el trabajo práctico.

El software se basa principalmente en interrupciones:

- TIMER0: Su interrupción de overflow es responsable de finalizar delays, los cuales pueden ser iniciados por cualquier otra subrutina o interrupción.
- TIMER1: El timer1 es utilizado exclusivamente para la generación de señales PWM.
- TIMER2: Su interrupción de overflow es responsable de mantener el byte alto de una medición. Además, su contador (TCNT2) actúa como byte bajo de la medición.
- PCINT: El único pin habilitado para iniciar interrupciones de Pin Change es el ECHO del sensor de ultrasonido. De esta manera, se puede iniciar y finalizar el TIMER2 y obtener una medición.

■ USART: Para la recepción de bytes se utiliza la interrupción de recepción. El procesamiento de dichos bytes se realiza en el main loop. El enviado de bytes se hace de manera bloqueante.

Por otro lado, el flujo principal está encargado de configurar todos los puertos, interrupciones y timers. El loop principal revisa si hay bytes o comandos listos para ser procesados, o si hay que iniciar una medición. De no ser el caso, se ejecuta la instrucción sleep y se apaga el ACTIVE LED.




Figura 4: Main




Figura 5: Interrupción de Recepción USART




Figura 6: Interrupción por Overflow Timer 0




Figura 7: Interrupción por Pin Change del ECHO



Figura 8: Interrupción por Overflow Timer 2

2.4. Funcionalidades:

A continuación en la tabla 1 se describen la funcionalidades del trabajo y sus comandos correspondientes. Las posiciones que se envian al dispositivo no corresponden a caracteres ASCII.

| Nombre | Descripción | Comando |
|----------------------|--|--|
| Escanear Fila | Escanea la fila correspondiente a la po- | s |
| | sición actual y apunta al lugar cuya me- | |
| | dición fue la menor | |
| Escanear Columna | Ídem a escanear fila pero con la colum- | t |
| | na correspondiente a la posición actual | |
| Escanear Todo | Hace un escaneo completo dado por el | Z |
| | rango de movimiento de los servos | |
| Escanear Región | Escanea una región rectangular delimi- | $ \mathbf{w} [x_i][y_i] [x_f][y_f] $ |
| | tada por (x_i, y_i) y (x_f, y_f) | |
| Medir Distancia | Mide la distancia en la posición actual | m |
| Ping | Verifica conexión con el dispositivo | b |
| Consultar Posición | Consulta la posición actual del prototi- | p |
| | po | |
| Consultar Láser | Consulta el estado actual del laser | 1 |
| Prender Láser | Prende el láser del prototipo | c |
| Apagar Láser | Apaga el láser del prototipo | d |
| Mover posición | Mueve el dispositivo a la posición en- | $\mathbf{x}\left[x_f\right]\left[y_f\right]$ |
| | viada | |
| Pedir Información | Cuando se envía este comando el dispo- | i |
| | sitivo envía el mensaje almacenado en | |
| | la EEPROM | |
| Escribir Información | Este comando permite modificar el | h [texto] NULL |
| | mensaje guardado en la EEPROM | |

Cuadro 1: Lista de comandos y sus descripciones

En la tabla 2 se muestran las respuestas del dispositivo las cuales envían al ejecutar alguno de los comandos descriptos.

| Nombre | Descripción | Respuesta | |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|--|
| Escaneo finalizado | Indicación de que se realizó el esca- | f | |
| | neo completo, incluido el prendido | | |
| | y apagado del láser | | |
| Medición | La medición en la posición (x, y) | m [x][y] [low][high] | |
| | fue de <i>high:low</i> centímetros | | |
| Posición actual | La posición de los servos actual es | p[x][y] | |
| | (x, y) | | |
| Láser prendido | Indicación de que el láser está pren- | j | |
| | dido | | |
| Láser apagado | Indicación de que el láser está apa- | k | |
| | gado | | |
| Pong | Respuesta exitosa al comando Ping | b | |
| Ocupado | No se puede procesar el comando | n | |
| | porque se está realizando un esca- | | |
| | neo | | |
| Comando desconocido | El último comando recibido no es | W | |
| | ningún comando válido | | |
| Escritura completa | La sobre-escritura del mensaje | h | |
| | guardado en EEPROM finalizó | | |
| Mensaje en EEPROM | El mensaje guardado en EEPROM | i [texto] NULL | |
| | es "texto" | | |

Cuadro 2: Lista de respuestas y sus descripciones

2.5. Modelos 3D:

A continuación se adjuntan capturas del modelo 3D diseñado para el prototipo. El mismo fue realizado utilizando el software FreeCad.




Figura 9: Vista Superior




Figura 10: Vista Frontal




Figura 11: Vista Trasera

2.6. Inferfaz web

Se diseñó una página web utilizando SvelteKit para comunicarse con el prototipo. La comunicación serial a través de Bluetooth fue facilitada gracias al Web Serial API, una interfaz experimental que actualmente está disponible para navegadores basados en Chromium, en PC únicamente.

La grilla central, además de ser interactiva, es una representación visual de las mediciones, cuyos valores numéricos están presentes en la sección inferior derecha. Además, se presentan botones que facilitan la transmisión de comandos, abstrayendo al usuario de los bytes específicos que se requieren enviar. Finalmente, hay un historial de bytes recibidos y enviados, presentados en ASCII y en hexadecimal.




Figura 12: Interfaz web: nicolasnobili.github.io/MARK-1

2.7. Lista de componentes:

| Componente | Cantidad | Precio x Unidad |
|------------------------------|----------|-----------------|
| Resistencia $10k\Omega$ | 1 | \$ 16,0 |
| Resistencia $1k\Omega$ | 1 | \$ 16,0 |
| Rulemán 608 RS | 1 | \$ 1000,0 |
| Pulsador | 1 | \$ 400,0 |
| Servo SG90 | 2 | \$ 2600,0 |
| AtMega328p | 1 | \$ 3923,5 |
| Cristal 16 MHz | 1 | \$ 245,0 |
| Capacitor 22 pF | 2 | \$ 49,0 |
| Capacitor 10 μ F | 1 | \$ 40,0 |
| Capacitor 100 nF | 1 | \$ 40,0 |
| HC-05 (Bluetooth) | 1 | \$ 6031,5 |
| HC-SR04 (Sensor Ultrasonido) | 1 | \$ 2009,7 |
| Placa Experimental 100x50 | 1 | \$ 2412,3 |
| Laser Module HW-493 | 1 | \$ 1510,0 |
| DC Jack 2.1 mm | 1 | \$ 367,0 |
| DC Plug 2.1 mm | 1 | \$ 458,0 |
| | Total: | \$ 23791,6 |

Cuadro 3: Lista de precios y componentes

2.8. Resultados:

El comportamiento del prototipo fue el esperado. Se probaron todas sus funcionalidades y todas funcionan correctamente. Al hacer alguno de los barridos, área, fila o columna; el sensor apunta a aquella posición en la que se midió la menor distancia y enciende el puntero láser.

En cuanto al consumo de energía, se debe destacar que se midió al realizar pruebas con el prototipo real que puede consumir hasta picos de 2 A cuando los servos realizan movimiento largos. Lamentablemente no se encontró información sobre el consumo de corriente de los servos en sus datasheets. La tensión de funcionamiento del prototipo es de 5 V y consume 30 mA en reposo.

3. Conclusión:

Se cumplieron los objetivos propuestos en cuanto al funcionamiento teórico del prototipo y la medición de distancias con el sensor ultrasonido. Además, se pudo integrar de forma exitosa la comunicación serial con Bluetooth entre el prototipo y su interfaz gráfica diseñada con Javascript.

En cuanto a errores o comportamientos no deseados, se observa al probar el prototipo e intentar que apunte a cierto objeto que este generalmente apunta a un lado del mismo. Esto se debe al gran ángulo de medición que tiene el sensor utilizado dado por la naturaleza de la propagación de ondas de sonido. El sensor al

medir la presencia de un objeto, apunta a la primer posición de menor distancia, por lo tanto si el objeto es detectado varias veces, el sensor apuntara a la primer posición en donde lo detecto. Esto puede solucionarse fácilmente utilizando un sensor cuyo ángulo de dispersión sea menor, como por ejemplo un sensor óptico infrarrojo que de mediciones mas precisas. Por otro lado, para combatir el ruido de las mediciones se podría medir varias veces en rápida sucesión y luego promediar las muestras.

El proyecto podría mejorarse cambiando el sistema de comunicación implementado. En su estado presente, no hay robustez en las comunicaciones en el caso de una transmisión rápida de bytes, uno tras el otro. La mejora puede hacerse implementando un buffer de recepción y utilizando un carácter centinela para indicar el fin de los mensajes. Esto también permitiría mayor flexibilidad a la hora de agregar o cambiar funcionalidades del proyecto. Además, se podría implementar un buffer adicional para la transmisión de bytes en conjunto con interrupciones de transmisión.

El movimiento de los servos tiene espacio para mejoras: En primer lugar, su movimiento podría ser suavizado si se desarrollara un software con control más granular y continuo de las señales PWM. Esto evitaría movimientos repentinos y bruscos que pueden llegar a dañar o desgastar al prototipo. Por otro lado, al iniciar escaneos, se podría buscar la esquina del rectángulo más cercana a la posición actual para evitar movimientos innecesarios.

4. Apéndice:

```
; -----
g ; MARK1_include.asm
3;
4; Created: 11/11/2023 11:40:49 AM
5; Authors: FR & NN
9 ; -----
                CONSTANTES AUXILIARES
11 ; -----
12
.equ CLK_FREQUENCY = 16000000
.equ PWM_PERIOD_US = 20000
16 .equ PWM_MAX_TON_US_A = 2500
17 .equ PWM_MIN_TON_US_A = 500
18 .equ PWM_MAX_TON_US_B = 1700
.equ PWM_MIN_TON_US_B = 500
_{21} .equ BAUD_RATE = 9600
24 : -----
                CONSTANTES NUM RICAS
26 ; -----
27
28 .equ MAX_STEPA = 20 ; Hay MAX_STEPA estados m s el 0 = MAX_STEPA
    + 1 estados
.equ MAX_STEPB = 20 ; Hay MAX_STEPB estados m s el 0 = MAX_STEPB
   + 1 estados
30 .equ STEPA_INICIAL = 10
31 .equ STEPB_INICIAL = 0
33 .equ TOP_PWM = int( (CLK_FREQUENCY/8) * PWM_PERIOD_US / (2 *
    1000000) ); del datasheet
35 .equ MAX_OCR1A = int(TOP_PWM - TOP_PWM * PWM_MIN_TON_US_A /
   PWM_PERIOD_US)
36 .equ MIN_OCR1A = int(TOP_PWM - TOP_PWM * PWM_MAX_TON_US_A /
    PWM_PERIOD_US)
37 .equ STEP_OCR1A = (MAX_OCR1A - MIN_OCR1A) / MAX_STEPA
38
39 .equ MAX_OCR1B = int(TOP_PWM - TOP_PWM * PWM_MIN_TON_US_B /
    PWM_PERIOD_US)
40 .equ MIN_OCR1B = int(TOP_PWM - TOP_PWM * PWM_MAX_TON_US_B /
    PWM_PERIOD_US)
41 .equ STEP_OCR1B = (MAX_OCR1B - MIN_OCR1B) / MAX_STEPB ; si llegaste
     ac , eleg valores que den todo entero bro
43 .equ UBRRO = int( CLK_FREQUENCY / (16 * BAUD_RATE) - 1 )
45; Medidos en overflows del timer 0 (16 ms)
```

```
46 .equ DELAY_MOVIMIENTO = 20
47 .equ DELAY_STEP = 10
48 .equ DELAY_SINGLE_MEASURE = 2
49 .equ DELAY_DURACION_LASER = OxAF
51; Objetivo: 10 us
.equ LOOPS_TRIGGER = 55
54 .equ MAX_STRING = OxFF
.equ DIVISOR_CONVERSION = 58 * 2
                   DIRECCIONES EEPROM
59 ;
ext{10} \cdot \text{equ} \quad INFO\_ADDR = 0x0000
63
                     PINES Y PUERTOS
69; PORTB:
70 .equ SERVOA_PIN = 1
                      = 2
71 .equ SERVOB_PIN
72 .equ ACTIVE_LED
                      = 0
74 ; PORTD:
             = 0
= 1
75 .equ BT_RX
76 .equ BT_TX
.equ ULTRASOUND_TRIG = 2
78 .equ ULTRASOUND_ECHO = 3
79; .equ INTO_PIN = 2
80 .equ LASER_PIN = 4
82 ; PORTC:
83 .equ RESET_PIN = 6
84
86 ; -----
              ESTADOS Y OBJETIVOS
90 ; ESTADOS DE MEDICI N:
91 .equ WAIT_MEDIR = 0x00
                        = 0 \times 01
92 .equ MEDIR
93 .equ MIDIENDO
92 .equ MEDIR
                      = 0x02= 0x03
94 .equ DELAY_SCAN
95 .equ DELAY_MOVE_TO = 0x04

96 .equ DELAY_LASER = 0x05
98; ESTADOS DE COMUNICACI N:
99 .equ WAIT_COMMAND = 0x00
.equ PROCESAR_COMANDO = 0x01
```

```
101 .equ WAIT_BYTE = 0x02
102 .equ PROCESAR_BYTE = 0x03
103
104
105 ; -----
         COMUNICACI N
106:
107 ; -----
109 ; COMANDOS:
                 = 'a'
110 .equ ABORT
                = 's'
.equ SCAN_ROW
                 = 't'
112 .equ SCAN_COL
.equ SCAN_CUL
113 .equ SCAN_ALL
114 .equ SCAN_REGION
115 .equ MEDIR_DIST
                 = 'b'
116 .equ PING
.equ ASK_POSITION = 'p'
.equ ASK_LASER = '1'
119 .equ TURN_ON_LASER = 'c'
.equ TURN_OFF_LASER = 'd'
121 .equ MOVE_TO = 'x'
122 .equ WRITE_INFO
                  = 'i'
123 .equ ASK_INFO
                 = 'y'
124 .equ ASK_STATE
126; DATA TYPES:
                   = 'f'
127 .equ SCAN_DONE
128 . equ MEASUREMENT = 'm'
129 .equ CURRENT_POSITION = 'p'
130 .equ LASER_ON = 'j'
131 .equ LASER_OFF
                   = 'b'
132 .equ PONG
133 .equ DEBUG
                   = '0'
134 .equ BUSY
135 .equ WHAT
                   = 'n'
.equ WRITE_INFO_DONE = 'h'
137 .equ INFO = 'i'
.equ MEASURE_STATE = 'y'
139
141 : -----
              REGISTROS
142 :
    ______
143 ;
145 .def zero
                    = r0
146
147
148 .def loop_index
                   = r3
                   = r4
.def first_stepa
.def first_stepb
                   = r5
151 .def last_stepa
                   = r6
.def last_stepb
.def bytes_restantes = r8
.def lectural = r9
155 .def lecturah
                 = r10
```

```
156 .def min_distl = r11
                  = r12
157 .def min_disth
158 .def min_stepa
                    = r13
.def min_stepb
                     = r14
161 .def temp
                     = r16
162 .def stepa
                     = r17
163 .def stepb
                    = r18
.def estado_comando = r19
.def estado_medicion = r20
.def comando_recibido = r21
.def left_ovfs
                     = r22
.def data_type
.def temp_byte
                     = r24
169 .def temp_byte = r24
170 .def byte_recibido = r25
173
174 ; -----
                       MACROS
176 ; -----
177
178 .macro ldx
179 ldi XL, LOW(@0)
  ldi XH, HIGH(@0)
180
181 .endmacro
182
183 .macro ldy
  ldi YL, LOW(@0)
184
   ldi YH, HIGH(@O)
185
186 .endmacro
188 .macro ldz
  ldi ZL, LOW(@0)
189
  ldi ZH, HIGH(@O)
190
191 .endmacro
192
193 ; **** END OF FILE
 **************
```

```
17 default_info:
.db "Connected to MARK1: Multi Angle Radar Kinematics Mk.1", 0
21 ; ------
                  MEMORIA DE DATOS
22 :
23 ; -----
25 .dseg
26 .org SRAM_START
28 buffer: .byte MAX_STRING
29 lectura_ascii: .byte 4 ; El m ximo es FFFF
31
               VECTOR DE INTERRUPCIONES
36 .cseg
37 .org 0x0000
38 rjmp main
39 .org INTOaddr
40 rjmp handler_INTO
41 .org PCI2addr
42 rjmp handler_PCI2
43 .org URXCaddr
rjmp handler_URXC
45 .org OVFOaddr
rjmp handler_OVFO
47 .org OVF2addr
   rjmp handler_OVF2
49
                 INICIALIZACION
53 ; ------
54
.org INT_VECTORS_SIZE
56 main:
57 ; Stack pointer
  ldi temp, LOW(RAMEND)
58
   out spl, temp
59
   ldi temp, HIGH(RAMEND)
   out sph, temp
61
62
   clr zero
63
    ldi stepa, STEPA_INICIAL
64
     ldi stepb, STEPB_INICIAL
65
     ldi estado_medicion, WAIT_MEDIR
66
     ldi estado_comando, WAIT_COMMAND
67
68
   rcall config_ports
69
   rcall config_timer0
70
71 rcall config_timer1
```

```
rcall config_timer2
    rcall config_USART
73
    ; rcall config_int0
74
      rcall config_pci0
75
76
    sbi PORTB, ACTIVE_LED
77
78
    ldi data_type, CURRENT_POSITION
79
    rcall send_data
80
81
    sbis PORTD, LASER_PIN
82
      ldi data_type, LASER_OFF
83
      sbic PORTD, LASER_PIN
84
      ldi data_type, LASER_ON
85
      rcall send_data
86
87
    ldi data_type, INFO
88
    rcall send_data
89
90
91
    sei
92
93
94 ;
                    LOOP PRINCIPAL
96; -----
97
98 main_loop:
99
      ; Solo dormir si no hay ni comandos
100
      ; ni mediciones pendientes
101
    cpi estado_medicion, WAIT_MEDIR
102
    brne main_loop_accion_pendiente
      cpi estado_comando, WAIT_COMMAND
104
      breq main_sleep
106
107 main_loop_accion_pendiente:
108
      cpi estado_medicion, MEDIR
109
      breq main_iniciar_medicion
110
111
      cpi estado_comando, PROCESAR_BYTE
112
      breq main_procesar_byte
113
114
      cpi estado_comando, PROCESAR_COMANDO
115
      breq main_procesar_comando
116
117
118
    rjmp main_loop
119
120
121 ; -----
              SLEEP
122 ;
123
124
125
126 main_sleep:
```

```
cbi PORTB, ACTIVE_LED
127
128
       ; Modo Idle. Mantiene prendida la USART para despertarse
129
    ldi temp, (0 << SM2) | (0 << SM1) | (0 << SM0) | (1 << SE)
130
      out SMCR, temp
131
    sleep
132
    out SMCR, zero
133
134
       sbi PORTB, ACTIVE_LED
135
136
    rjmp main_loop
137
138
139 ;
                      INICIAR MEDICION
140 :
141 ;
142
143 main_iniciar_medicion:
      ; Esperamos que el ECHO haga una interrupci n
144
       ; Mientras tanto no hay que hacer nada
145
      ldi estado_medicion, MIDIENDO
146
147
      rcall send_trigger
148
      rjmp main_loop
149
150
151
    ______
152 :
                     PROCESAR BYTE
153 :
154
155
156 main_procesar_byte:
       ; Vemos para qu
                        quer amos este byte
157
158
       cpi comando_recibido, MOVE_TO
       breq comando_byte_move_to
159
160
       cpi comando_recibido, SCAN_REGION
161
       breq comando_byte_scan_region
162
163
       cpi comando_recibido, WRITE_INFO
164
       breq comando_byte_write_info
165
       ; No deber amos llegar ac
167
      rjmp main_loop
168
169
   comando_byte_move_to:
170
       rcall rutina_comando_byte_move_to
171
      rjmp main_loop
172
173
174 comando_byte_scan_region:
      rcall rutina_comando_byte_scan_region
175
      rjmp main_loop
176
177
178
  comando_byte_write_info:
      rcall rutina_comando_byte_write_info
179
      rjmp main_loop
180
181
```

```
_____
183
                    PROCESAR COMANDO
184
185
     _____
186
187 main_procesar_comando:
      ; La lectura de los siguientes comandos no modifican el estado
188
       ; de la medici n (a excepci n de ABORT) y se pueden realizar
189
      siempre
190
       cpi comando_recibido, ABORT
191
       breq comando_abort
192
193
       cpi comando_recibido, PING
194
       breq comando_ping
195
196
       cpi comando_recibido, ASK_POSITION
197
       breq comando_ask_position
198
199
200
       cpi comando_recibido, ASK_LASER
201
       breq comando_ask_laser
202
     cpi comando_recibido, ASK_STATE
203
     breq comando_ask_state
204
205
     cpi comando_recibido, ASK_INFO
206
     breq comando_ask_info
207
208
       ; Para otros comandos, primero verificamos
209
       ; Si no hay alguna medici n en curso
210
       cpi estado_medicion, WAIT_MEDIR
211
212
      brne send_busy
213
       ; Leer comando
214
215
       cpi comando_recibido, SCAN_ROW
216
217
      breq comando_scan_row
218
     cpi comando_recibido, SCAN_COL
219
      breq comando_scan_col
220
221
     cpi comando_recibido, SCAN_ALL
222
      breq comando_scan_all
223
224
     cpi comando_recibido, SCAN_REGION
225
       breq comando_scan_region
226
227
       cpi comando_recibido, MOVE_TO
228
       breq comando_move_to
229
230
       cpi comando_recibido, MEDIR_DIST
231
232
       breq comando_medir_dist
233
       cpi comando_recibido, TURN_ON_LASER
234
      breq comando_turn_on_laser
235
```

```
236
       cpi comando_recibido, TURN_OFF_LASER
237
       breq comando_turn_off_laser
238
239
       cpi comando_recibido, WRITE_INFO
       breq comando_write_info
241
242
       ; Comando desconocido
243
244
       ldi data_type, WHAT
       rcall send_data
245
     ldi estado_comando, WAIT_COMMAND
246
       rjmp main_loop
247
248
249
   send_busy:
250
       ldi data_type, BUSY
251
       rcall send_data
252
     ldi estado_comando, WAIT_COMMAND
253
254
255
       rjmp main_loop
256
   comando_abort:
257
       rcall rutina_comando_abort
258
       rjmp main_loop
259
260
261
   comando_ping:
     rcall rutina_comando_ping
262
       rjmp main_loop
263
264
   comando_ask_position:
265
     rcall rutina_comando_ask_position
266
267
       rjmp main_loop
268
269 comando_ask_laser:
     rcall rutina_comando_ask_laser
270
       rjmp main_loop
271
273 comando_ask_state:
     rcall rutina_comando_ask_state
274
     rjmp main_loop
275
276
277 comando_ask_info:
     rcall rutina_comando_ask_info
278
     rjmp main_loop
280
281 comando_scan_row:
282
     rcall rutina_comando_scan_row
     rjmp main_loop
283
284
285 comando_scan_col:
     rcall rutina_comando_scan_col
286
287
     rjmp main_loop
289 comando_scan_all:
290 rcall rutina_comando_scan_all
```

```
rjmp main_loop
292
293 comando_scan_region:
    rcall rutina_comando_scan_region
294
    rjmp main_loop
296
297 comando_move_to:
   rcall rutina_comando_move_to
298
     rjmp main_loop
300
301 comando_medir_dist:
    rcall rutina_comando_medir_dist
302
     rjmp main_loop
303
304
305 comando_turn_on_laser:
   rcall rutina_comando_turn_on_laser
     rjmp main_loop
307
308
309 comando_turn_off_laser:
   rcall rutina_comando_turn_off_laser
310
311
     rjmp main_loop
312
313 comando_write_info:
   rcall rutina_comando_write_info
     rjmp main_loop
315
316
317 end_main:
     rjmp end_main
319
320
321 ; -----
                 RUTINAS Y HANDLERS
323 ; -----
324
325 .include "MARK1_config.asm"
326 .include "MARK1_handlers.asm"
327 .include "MARK1_rutina.asm"
; ------
 g ; MARK1_config.asm
 3 ;
 4; Created: 11/11/2023 11:49:48 AM
 5; Authors: FR & NN
 9;
                       PUERTOS
11 ; -----
12
13 config_ports:
   ; Evitar pulso no deseado al comienzo del programa
   out PORTB, zero
15
16
  ; PORTB
17
sbi DDRB, SERVOA_PIN
```

```
sbi DDRB, SERVOB_PIN
     sbi DDRB, ACTIVE_LED
20
2.1
   ; PORTD
22
   sbi DDRD, LASER_PIN
23
    ; cbi DDRD, INTO_PIN
24
     ; sbi PORTD, INTO_PIN
25
   cbi PORTD, ULTRASOUND_TRIG
26
   sbi DDRD, ULTRASOUND_TRIG
27
   cbi DDRD, ULTRASOUND_ECHO
28
29
   ; PORTC
30
   sbi DDRC, RESET_PIN
31
   sbi PORTC, RESET_PIN
32
33
34
   ret
35
36
   ______
                INTERRUPCIONES EXTERNAS
39
    ______
40
41 config_int0:
  ; Flanco negativo
    ldi temp, (1 << ISC01) | (0 << ISC00)
43
    sts EICRA, temp
44
45
    ; Habilitar interrupci n
   sbi EIMSK, INTO
47
48
49
     ret
51
52 config_pci0:
   ; Habilitar pin de ECHO
53
   ldi temp, (1 << ULTRASOUND_ECHO)</pre>
55
   sts PCMSK2, temp
56
57
    ret
59
60 :
            COMUNICACI N SERIAL
63
64 config_USART:
   ; RX Complete Interrupt Enable, Enable TX & RX
   ldi temp, (1 << RXCIEO) | (1 << RXENO) | (1 << TXENO)
66
   sts UCSROB, temp
67
68
                     Asynchronous USART
69
                                                        no-parity
                       8-bit data
                                              1 stop bit
   ldi temp, (0 << UMSEL01) | (0 << UMSEL00) | (0 << UPM01) | (0 <<
70
    UPM00) | (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00) | (0 << USBS0)
sts UCSROC, temp
```

```
; Baud rate
73
    ldi temp, LOW(UBRRO)
74
    sts UBRROL, temp
    ldi temp, HIGH(UBRRO)
76
    sts UBRROH, temp
77
78
79
    ret
80
81
82 ;
                           TIMERS
     ______
84
85
86 config_timer0:
    clr temp
88
      ; Modo normal apagado
89
    out TCCROA, temp
90
    out TCCROB, temp
91
92
    ; Interrupci n por overflow
93
    ldi temp, (1 << TOIE0)
94
    sts TIMSKO, temp
95
96
97
    ret
98
99
100 config_timer1:
     clr temp
101
102
103
      ; Reiniciar cuenta del timer
104
     sts TCNT1H, temp
    sts TCNT1L, temp
106
      ; Configurar la frecuencia del PWM
107
108
    ldi temp, HIGH(TOP_PWM)
    sts ICR1H, temp
109
    ldi temp, LOW(TOP_PWM)
110
     sts ICR1L, temp
111
112
       ; Valores iniciales PWM
113
      rcall actualizar_OCR1A
114
      rcall actualizar_OCR1B
115
116
       ; Set OC1A/OC1B on compare match when up-counting.
117
       ; Clear {\tt OC1A/OC1B} on compare match when down-counting.
118
       ; Phase Correct PWM, top en ICR1
119
    ldi temp, (1 << COM1A1) | (1 << COM1A0) | (1 << COM1B1) | (1 <<
120
      COM1B0) | (1 << WGM11) | (0 << WGM10)
     sts TCCR1A, temp
121
122
123
       ; Phase Correct PWM, top en ICR1, prescaler 1/8
    ldi temp, (1 << WGM13) | (0 << WGM12) | (0 << CS12) | (1 << CS11)
124
    | (0 << CS10)
```

```
sts TCCR1B, temp
125
126
    ret
127
128
129
130 config_timer2:
    clr temp
131
132
     ; Modo normal apagado
133
    sts TCCR2A, temp
134
    sts TCCR2B, temp
135
136
    ; Interrupci n por overflow
137
    ldi temp, (1 << TOIE2)
138
    sts TIMSK2, temp
139
140
  ret
141
g ; MARK1_config.asm
3 ;
4; Created: 11/11/2023 11:49:48 AM
5; Authors: FR & NN
 9; -----
             PUERTOS
11 ;
12
13 config_ports:
; Evitar pulso no deseado al comienzo del programa
15
   out PORTB, zero
16
    ; PORTB
17
    sbi DDRB, SERVOA_PIN
    sbi DDRB, SERVOB_PIN
19
     sbi DDRB, ACTIVE_LED
20
21
    ; PORTD
22
    sbi DDRD, LASER_PIN
23
    ; cbi DDRD, INTO_PIN
24
     ; sbi PORTD, INTO_PIN
25
    cbi PORTD, ULTRASOUND_TRIG
26
    sbi DDRD, ULTRASOUND_TRIG
27
    cbi DDRD, ULTRASOUND_ECHO
28
29
30
    ; PORTC
    sbi DDRC, RESET_PIN
31
    sbi PORTC, RESET_PIN
32
33
34
    ret
35
36
37 ; -----
         INTERRUPCIONES EXTERNAS
```

```
39 ; -----
40
41 config_int0:
  ; Flanco negativo
     ldi temp, (1 << ISC01) | (0 << ISC00)
43
     sts EICRA, temp
44
45
     ; Habilitar interrupci n
46
    sbi EIMSK, INTO
47
48
    ret
49
50
51
52 config_pci0:
    ; Habilitar pin de ECHO
53
   ldi temp, (1 << ULTRASOUND_ECHO)</pre>
  sts PCMSK2, temp
56
57
    ret
60 :
             COMUNICACI N SERIAL
63
64 config_USART:
    ; RX Complete Interrupt Enable, Enable TX & RX
65
    ldi temp, (1 << RXCIE0) | (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0)
    sts UCSROB, temp
67
68
                      Asynchronous USART
                                                          no-parity
69
                        8-bit data
                                                1 stop bit
    ldi temp, (0 << UMSEL01) | (0 << UMSEL00) | (0 << UPM01) | (0 <<
70
    UPM00) | (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00) | (0 << USBS0)
    {\tt sts} UCSROC, temp
71
73
     ; Baud rate
    ldi temp, LOW(UBRRO)
74
    sts UBRROL, temp
75
    ldi temp, HIGH(UBRRO)
76
    sts UBRROH, temp
77
78
79
    ret
81
                          TIMERS
85
86 config_timer0:
   clr temp
88
    ; Modo normal apagado
89
  out TCCROA, temp
90
out TCCROB, temp
```

```
; Interrupci n por overflow
93
     ldi temp, (1 << TOIE0)
94
     sts TIMSKO, temp
95
96
     ret
97
98
99
100 config_timer1:
     clr temp
101
       ; Reiniciar cuenta del timer
103
     sts TCNT1H, temp
104
     sts TCNT1L, temp
106
       ; Configurar la frecuencia del PWM
107
     ldi temp, HIGH(TOP_PWM)
     sts ICR1H, temp
109
     ldi temp, LOW(TOP_PWM)
110
     sts ICR1L, temp
111
112
       ; Valores iniciales PWM
113
       rcall actualizar_OCR1A
114
       rcall actualizar_OCR1B
115
116
       ; Set {\tt OC1A/OC1B} on compare match when up-counting.
117
       ; Clear OC1A/OC1B on compare match when down-counting.
118
       ; Phase Correct PWM, top en ICR1
119
     ldi temp, (1 << COM1A1) | (1 << COM1A0) | (1 << COM1B1) | (1 <<
120
      COM1B0) | (1 << WGM11) | (0 << WGM10)
     sts TCCR1A, temp
121
123
       ; Phase Correct PWM, top en ICR1, prescaler 1/8
     ldi temp, (1 << WGM13) | (0 << WGM12) | (0 << CS12) | (1 << CS11)
124
       | (0 << CS10)
     sts TCCR1B, temp
125
126
     ret
127
128
129
130 config_timer2:
     clr temp
131
132
       ; Modo normal apagado
133
     sts TCCR2A, temp
134
     \operatorname{sts}\ \operatorname{TCCR2B}, \operatorname{temp}
135
136
     ; Interrupci n por overflow
137
     ldi temp, (1 << TOIE2)
138
     sts TIMSK2, temp
139
140
141
     ret
 1: -----
 g ; MARK1_rutina.asm
```

3 ;

```
4 ; Created: 11/11/2023 16:12:54
5; Author: FR & NN
9;
                        TIMER O
12
start_timer0:
     ; Cuenta en O
14
     clr temp
15
     out TCNTO, temp
16
17
     ; Prescaler 1024
18
     ldi temp, (1 << CS02) | (0 << CS01) | (1 << CS00)
19
     out TCCROB, temp
20
21
     ret
22
23
24
25 stop_timer0:
    ; Apagado
26
     ldi temp, (0 << CS02) | (0 << CS01) | (0 << CS00)
27
     out TCCROB, temp
28
29
    ret
30
32
33 ;
                        TIMER 2
35 ; -----
36
37 start_timer2:
    ; Cuenta en O
38
     clr temp
     sts TCNT2, temp
40
41
     ; Prescaler 8
42
     ldi temp, (0 << CS22) | (1 << CS21) | (0 << CS20)
43
   sts TCCR2B, temp
44
     ret
45
46
47
48 stop_timer2:
     ; Apagado
49
     ldi temp, (0 << CS22) | (0 << CS21) | (0 << CS20)
50
     sts TCCR2B, temp
51
52
    ret
53
56 ;
                        TRIGGER
```

```
59 send_trigger:
       ; No interrumpir para tener un pulso exacto siempre
60
       cli
61
62
     ; Limpiar flag de PCI2 y activar la interrupcion
63
      sbic PCIFR, PCIF2
64
    sbi PCIFR, PCIF2
65
66
    lds temp, PCICR
67
    ori temp, (1 << PCIE2)
68
    sts PCICR, temp
69
70
    sbi PORTD, ULTRASOUND_TRIG
71
    ldi temp, LOOPS_TRIGGER
72
    mov loop_index, temp
73
74 send_trigger_loop:
    dec loop_index
    brne send_trigger_loop
76
    cbi PORTD, ULTRASOUND_TRIG
77
79
      sei
    ret
80
81
82
83 ;
                    COMUNICACI N SERIAL
84 :
85 :
87 ; Se debe cargar previamente el registro data_type
88 send_data:
       cli
89
       ; Mandar primero el byte de tipo de dato
91
       mov temp_byte, data_type
92
       rcall send_byte
93
94
       ; Ver si hay que mandar bytes extra, seg n el tipo de dato
95
96
       cpi data_type, MEASUREMENT
97
       breq send_measurement
98
99
       cpi data_type, CURRENT_POSITION
100
       breq send_position
101
     cpi data_type, DEBUG
103
     breq send_debug
104
105
     cpi data_type, MEASURE_STATE
106
    breq send_state
107
108
     cpi data_type, INFO
109
110
     breq send_info
111
       ; Si se lleg ac , no
112
    ; hace falta mandar bytes extra
```

```
rjmp send_data_end
115
send_measurement:
     ; Convertir a cm primero.
117
     rcall convertir_a_cm
118
       ; Guardar en RAM el valor.
119
       ; rcall convertir_lectura_ascii
120
       ; Comentado porque es innecesario para nuestro proyecto.
121
       ; Formato: STEPA, STEPB, LECTURAL, LECTURAH
123
       ; (Little-endian)
124
       mov temp_byte, stepa
125
       rcall send_byte
126
       mov temp_byte, stepb
127
       rcall send_byte
128
129
       mov temp_byte, lectural
130
       rcall send_byte
131
     mov temp_byte, lecturah
132
133
       rcall send_byte
134
       rjmp send_data_end
135
136
137 send_position:
       ; Formato: STEPA, STEPB
138
139
       mov temp_byte, stepa
       rcall send_byte
140
141
       mov temp_byte, stepb
       rcall send_byte
142
143
       rjmp send_data_end
144
145
146 send_debug:
      ; A c
             poner el dato que sea necesario.
147
     mov temp_byte, lecturah
148
       rcall send_byte
149
150
     rjmp send_data_end
151
152
153 send_state:
     mov temp_byte, estado_medicion
154
     rcall send_byte
155
156
     rjmp send_data_end
157
158
send_info:
    ; Leemos byte por byte en eeprom
160
     ldy INFO_ADDR
161
     ldi temp, MAX_STRING
162
     mov loop_index, temp
163
164
165 send_info_loop:
166
     rcall eeprom_read
     rcall send_byte
167
168
```

```
cpi temp_byte, 0
     breq send_info_loop_end
170
171
     dec loop_index
172
     breq send_info_loop_end
173
174
     ld temp, y+; incrementar y
175
     rjmp send_info_loop
176
177
178 send_info_loop_end:
     rjmp send_data_end
179
180
   send_data_end:
181
       sei
182
       ret
183
184
185
; Se debe cargar previamente el registro temp_byte
187 send_byte:
       lds temp, UCSROA
188
189
       sbrs temp, UDREO
       rjmp send_byte
190
191
       sts UDRO, temp_byte
193
       ret
194
195
196
                     RUTINAS DE BYTES
197
198
199
200 rutina_comando_byte_move_to:
       ; Vemos a qu corresponde este byte
201
       mov temp, bytes_restantes
202
203
       cpi temp, 2
204
205
       breq comando_move_to_byte_stepa
206
       cpi temp, 1
207
       breq comando_move_to_byte_stepb
209
       ; No deber amos llegar ac
210
       rjmp rutina_comando_byte_move_to_end
211
212
213
   comando_move_to_byte_stepa:
214
215
       ; Todav a falta stepb...
       mov stepa, byte_recibido
216
       dec bytes_restantes
217
       ldi estado_comando, WAIT_BYTE
218
219
220
       rjmp rutina_comando_byte_move_to_end
221
222
223 comando_move_to_byte_stepb:
```

```
; Ya tenemos todos los datos! Podemos proceder
224
       mov stepb, byte_recibido
225
226
227
       ; Mover
       rcall actualizar_OCR1A
228
       rcall actualizar_OCR1B
229
230
       ; Notificar el cambio
231
       ldi data_type, CURRENT_POSITION
232
       rcall send_data
233
234
       ; Hacer un delay por overflows para
235
       ; dar tiempo al movimiento
236
       ldi left_ovfs, DELAY_MOVIMIENTO
237
       ldi estado_medicion, DELAY_MOVE_TO
238
       rcall start_timer0
239
240
       ; Ya podemos recibir nuevos comandos
241
       ldi estado_comando, WAIT_COMMAND
242
243
244
   rutina_comando_byte_move_to_end:
       ret
245
246
247
248
249
250
251
252
253
   rutina_comando_byte_scan_region:
254
255
       mov temp, bytes_restantes
256
       cpi temp, 4
257
       breq comando_byte_first_stepa
258
259
260
       cpi temp, 3
       breq comando_byte_first_stepb
261
262
263
     cpi temp, 2
     breq comando_byte_last_stepa
264
265
     cpi temp, 1
266
     breq comando_byte_last_stepb
267
268
   comando_byte_first_stepa:
269
270
     mov first_stepa, byte_recibido
       dec bytes_restantes
271
       ldi estado_comando, WAIT_BYTE
272
273
     rjmp rutina_comando_byte_scan_region_end
274
276 comando_byte_first_stepb:
     mov first_stepb, byte_recibido
277
   dec bytes_restantes
```

```
ldi estado_comando, WAIT_BYTE
280
     rjmp rutina_comando_byte_scan_region_end
281
282
   comando_byte_last_stepa:
283
     mov last_stepa, byte_recibido
284
       dec bytes_restantes
285
       ldi estado_comando, WAIT_BYTE
286
287
     rjmp rutina_comando_byte_scan_region_end
288
289
   comando_byte_last_stepb:
290
       ; Ya tenemos todos los datos
     mov last_stepb, byte_recibido
292
     rcall start_scan
293
294
       ; Podemos recibir nuevos comandos
       ldi estado_comando, WAIT_COMMAND
296
297
298
     rjmp rutina_comando_byte_scan_region_end
299
   rutina_comando_byte_scan_region_end:
300
       ret
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310 rutina_comando_byte_write_info:
       ; Guardar al b ffer
311
       st x+, byte_recibido
312
       ldi estado_comando, WAIT_BYTE
313
314
315
       ; Fijarse si es el null para terminar
       cpi byte_recibido, 0
316
       breq rutina_comando_byte_write_info_eeprom
317
318
       ; Fijarse si llegamos al 1 mite de
319
       ; longitud del string
320
       dec bytes_restantes
321
       breq rutina_comando_byte_write_info_eeprom
322
323
       rjmp rutina_comando_byte_write_info_end
324
325
   rutina_comando_byte_write_info_eeprom:
326
       ; Iniciar escritura de RAM a EEPROM
327
       ; Bloquea el programa
328
       rcall copiar_buffer_a_eeprom
329
330
       ldi estado_comando, WAIT_COMMAND
331
       ; Notificar escritura completa
332
       ldi data_type, WRITE_INFO_DONE
```

```
rcall send_data
335
rutina_comando_byte_write_info_end:
337
338
339
340 ; -----
                  RUTINAS DE COMANDOS
342 ;
343
344 rutina_comando_abort:
      ; Nos quedamos donde estamos
345
      ldi estado_medicion, WAIT_MEDIR
346
      ldi estado_comando, WAIT_COMMAND
347
348
349
      ret
351
352 rutina_comando_ping:
353
      ; Ping - pong
354
      ldi data_type, PONG
      rcall send_data
355
    ldi estado_comando, WAIT_COMMAND
356
358
      ret
359
360
  rutina_comando_ask_position:
      ; Devolvemos la posici n
362
      ldi data_type, CURRENT_POSITION
363
      rcall send_data
364
    ldi estado_comando, WAIT_COMMAND
366
      ret
367
368
370 rutina_comando_ask_laser:
      ; Devolvemos el estado actual del 1 ser
371
      sbis PORTD, LASER_PIN
372
      ldi data_type, LASER_OFF
      sbic PORTD, LASER_PIN
374
      ldi data_type, LASER_ON
375
      rcall send_data
376
    ldi estado_comando, WAIT_COMMAND
378
      ret
379
380
381
382 rutina_comando_ask_state:
    ldi data_type, MEASURE_STATE
383
    rcall send_data
384
    ldi estado_comando, WAIT_COMMAND
385
386
    ret
387
388
```

```
390 rutina_comando_ask_info:
     ldi data_type, INFO
391
     rcall send_data
392
     ldi estado_comando, WAIT_COMMAND
394
     ret
395
396
398 rutina_comando_scan_row:
     mov first_stepa, zero
399
     ldi temp, MAX_STEPA
400
     mov last_stepa, temp
401
402
     mov first_stepb, stepb
403
     mov last_stepb, stepb
404
405
     rcall start_scan
406
       ldi estado_comando, WAIT_COMMAND
407
408
409
410
411
412 rutina_comando_scan_col:
     mov first_stepa, stepa
413
     mov last_stepa, stepa
414
415
     mov first_stepb, zero
416
     ldi temp, MAX_STEPB
417
     mov last_stepb, temp
418
419
420
     rcall start_scan
421
       ldi estado_comando, WAIT_COMMAND
422
     ret
423
424
425
426 rutina_comando_scan_all:
     mov first_stepa, zero
427
     ldi temp, MAX_STEPA
428
     mov last_stepa, temp
429
430
     mov first_stepb, zero
431
     ldi temp, MAX_STEPB
432
     mov last_stepb, temp
433
434
435
     rcall start_scan
       ldi estado_comando, WAIT_COMMAND
436
437
     ret
438
439
440
441 rutina_comando_scan_region:
     ; Necesitamos 4 bytes mas (first_stepa, first_stepb, last_stepa
442
   , last_stepb)
```

```
ldi temp, 4
443
     mov bytes_restantes, temp
444
     ldi estado_comando, WAIT_BYTE
445
446
447
448
449
450 rutina_comando_move_to:
       ; Necesitamos 2 bytes mas (stepa, stepb)
451
452
     ldi temp, 2
     mov bytes_restantes, temp
453
       ldi estado_comando, WAIT_BYTE
454
455
       ret
456
457
458
459 rutina_comando_medir_dist:
       mov first_stepa, stepa
460
     mov last_stepa, stepa
461
462
       mov first_stepb, stepb
463
     mov last_stepb, stepb
464
       ; Apagar el laser
465
       cbi PORTD, LASER_PIN
466
       ldi data_type, LASER_OFF
467
       rcall send_data
468
469
     ; Setear la distancia m nima en OxFFFF
470
     clr min_disth
471
     dec min_disth
472
473
474
     clr min_distl
475
     dec min_distl
476
       ldi estado_medicion, MEDIR
477
478
       ldi estado_comando, WAIT_COMMAND
479
480
       ret
481
482
483
484 rutina_comando_turn_on_laser:
     ; Encender l ser y notificar cambio de estado
485
     sbi PORTD, LASER_PIN
       ldi data_type, LASER_ON
487
       rcall send_data
488
489
     ldi estado_comando, WAIT_COMMAND
490
       ret
491
492
493
494 rutina_comando_turn_off_laser:
     ; Apagar l ser y notificar cambio de estado
495
     cbi PORTD, LASER_PIN
496
   ldi data_type, LASER_OFF
```

```
rcall send_data
    ldi estado_comando, WAIT_COMMAND
499
500
501
      ret
502
503
504 rutina_comando_write_info:
      ldi temp, MAX_STRING
505
    mov bytes_restantes, temp
     ldx buffer
507
      ldi estado_comando, WAIT_BYTE
508
509
      ret
510
511
512 ; -----
                        START SCAN
    ______
515
516 start_scan:
    ; Deben estar cargados los valores
517
518
      ; l mite de stepa y stepb seg n sea el caso
519
    ; Mover el servo A y B a la primer posici n
520
    mov stepa, first_stepa
521
    mov stepb, first_stepb
522
523
    rcall actualizar_OCR1A
524
    rcall actualizar_OCR1B
525
526
      ; Apagar el laser
527
      cbi PORTD, LASER_PIN
528
529
      ldi data_type, LASER_OFF
530
      rcall send_data
531
      ; Notificar cambio de posici n
532
    ldi data_type, CURRENT_POSITION
533
534
      rcall send_data
535
    ; Hacer un delay por overflows para
536
      ; dar tiempo al movimiento
      ldi left_ovfs, DELAY_MOVIMIENTO
538
      ldi estado_medicion, DELAY_SCAN
539
      rcall start_timer0
540
    ; Setear la distancia m nima en OxFFFF
542
    clr min_disth
543
    dec min_disth
544
545
    clr min_distl
546
    dec min_distl
547
548
549
    ret
550
551
552 ; -----
```

```
EEPROM
          _____
554
555
556 copiar_buffer_a_eeprom:
       ldx buffer
       ldy INFO_ADDR
558
       ldi temp, MAX_STRING
559
       mov loop_index, temp
560
561
   copiar_buffer_a_eeprom_loop:
562
       ld temp_byte, x+
563
       rcall eeprom_write
564
       ld temp, y+ ; Incrementar Y
565
566
       cpi temp_byte, 0
567
       breq copiar_buffer_a_eeprom_end
568
569
       dec loop_index
570
       breq copiar_buffer_a_eeprom_end
571
572
573
       rjmp copiar_buffer_a_eeprom_loop
574
   copiar_buffer_a_eeprom_end:
575
       ; Por las dudas, finalizar con un NULL
576
       ; en la ltima posici n escrita
577
       ld temp, -y
578
       clr temp_byte
579
       rcall eeprom_write
580
581
       ret
582
583
584
585 ; Usa temp_byte y el puntero Y
586 ; para la direcci n
587 eeprom_write:
       ; Verificar si podemos escribir
588
       sbic EECR, EEPE
589
       rjmp eeprom_write
590
591
592
       ; Address
       out EEARH, yh
593
       out EEARL, yl
594
595
596
       ; Data
       out EEDR, temp_byte
597
598
       ; Enable
599
       sbi EECR, EEMPE
600
       sbi EECR, EEPE
601
602
603
       ret
604
606 ; Usa temp_byte y el puntero Y
607 ; para la direcci n
```

```
608 eeprom_read:
    ; Esperar a una posible escritura en curso
    sbic EECR, EEPE
610
    rjmp eeprom_read
611
    ; Address de lectura
613
    out EEARH, yh
614
    out EEARL, yl
615
    ; Iniciar lectura
617
    sbi EECR, EERE
618
619
    ; Byte leido
620
    in temp_byte, EEDR
621
622
623
    ret
624
625
    ______
626 ;
                    STEP UPS Y DOWNS
627 ;
628
    ______
629
630 ; Incrementa STEPA si es posible
631 stepa_up:
      cpi stepa, MAX_STEPA
632
633
      breq stepa_up_end
634
      inc stepa
635
      rcall actualizar_OCR1A
636
637
638 stepa_up_end:
     ret
640
641
642; Decrementa STEPA si es posible
643 stepa_down:
      cpi stepa, 0
644
      breq stepa_down_end
645
646
647
      dec stepa
      rcall actualizar_OCR1A
648
649
650 stepa_down_end:
651
      ret
652
653
654 ; Incrementa STEPB si es posible
655 stepb_up:
      cpi stepb, MAX_STEPB
656
      breq stepb_up_end
657
658
659
      inc stepb
660
      rcall actualizar_OCR1B
661
662 stepb_up_end:
```

```
663
       ret
664
665
666 ; Decrementa STEPB si es posible
667 stepb_down:
       cpi stepb, 0
668
       breq stepb_down_end
669
670
671
       dec stepb
       rcall actualizar_OCR1B
672
673
674 stepb_down_end:
      ret
676
677
                     MODIFICACI N DE OCR1X
680 ; -----
681
682; Las funciones step up, down lo hacen autom ticamente
683 ; Escribe en OCR1A = STEPA * STEP_OCR1A + MIN_OCR1A
684 actualizar_OCR1A:
     push r0
685
     push r1
686
687
688
       in temp, sreg
       push temp
689
       cli
690
691
       ; Multiplicaci n
692
       ldi temp, STEP_OCR1A
693
694
       mul stepa, temp
695
       ; Suma
696
       ldi xl, LOW(MIN_OCR1A)
697
       ldi xh, HIGH(MIN_OCR1A)
698
699
       add xl, r0
       adc xh, r1
700
701
       ; Guardado
702
       sts OCR1AH, xh
703
       sts OCR1AL, xl
704
705
706
       pop temp
       out sreg, temp
707
708
709
     pop r1
     pop r0
710
711
       ret
712
713
715 ; Las funciones step up, down lo hacen autom ticamente
716 ; Escribe en OCR1B = STEPB * STEP_OCR1B + MIN_OCR1B
717 actualizar_OCR1B:
```

```
push r0
718
     push r1
719
720
721
       in temp, sreg
       push temp
722
       cli
723
724
       ldi temp, STEP_OCR1B
725
       mul stepb, temp
726
727
       ldi xl, LOW(MIN_OCR1B)
728
       ldi xh, HIGH(MIN_OCR1B)
729
730
       add xl, r0
731
       adc xh, r1
732
733
       sts OCR1BH, xh
734
       sts OCR1BL, xl
735
736
737
       pop temp
738
       out sreg, temp
739
     pop r1
740
     pop r0
741
      ret
742
743
744 ; ------
                           ARITM TICA
746 ;
747
748
749 ; Convierte los bytes lecturah:lectural a centimetros
750; mediante una division
751 convertir_a_cm:
752
    ; Divisor
753
754
     push r18
     push r19
755
     ldi r18, low(DIVISOR_CONVERSION)
756
     ldi r19, high(DIVISOR_CONVERSION)
757
758
759
     ; Dividendo
760
     push r16
761
     push r17
762
       mov r16, lectural
763
     mov r17, lecturah
764
765
     rcall division_16bits
766
767
     ; Cociente
768
     mov lectural, r16
769
770
     mov lecturah, r17
771
772 pop r17
```

```
pop r16
     pop r19
774
     pop r18
775
     ret
777
778
779
780 ; Fijarse los registros que utiliza
781 division_16bits:
       ; Algoritmo basado en:
782
       ; https://www.microchip.com/en-us/application-notes?rv=1234aaef
783
784
       ; Resto
785
       push r14; Low
786
       push r15; High
787
788
       ; Cociente y Dividendo: r16 y r17
789
790
       ; Divisor: r18 y r19 (low, high)
791
792
793
       ; Contador auxiliar
       push r20
794
795
       ; Reiniciar resto y bit de carry
796
797
     sub r15, r15 ; Esto borra el carry
798
     ldi r20, 17; El loop itera una vez por bit
799
   division_16bits_1:
801
       ; Tomar el bit {\tt m} s significativo del dividendo
802
       ; y guardarlo en el carry
803
804
       rol r16
805
     rol r17
806
       ; Si ya recorrimos todos los bits terminamos
807
808
       dec r20
     brne division_16bits_2
809
       rjmp division_16bits_end
810
811
812 division_16bits_2:
       ; Mover el bit guardado en el carry a la posici n
813
       ; menos significativa del resto
814
       rol r14
815
     rol r15
816
817
       ; Vemos si podemos restar un divisor al resto
818
       ; actual
819
     sub r14, r18
820
     sbc r15, r19
821
822
       ; Si no se puede, volvemos a dejar el resto como estaba
823
       ; Y ponemos un O en el resultado final (va al carry
824
       ; y luego al registro r16)
825
     brcc division_16bits_3
826
     add r14, r18
827
```

```
adc r15, r19
     clc
829
     rjmp division_16bits_1
830
831
       ; Si se pudo restar, en el resultado guardarmos un 1.
832
  division_16bits_3:
833
       sec
834
     rjmp division_16bits_1
835
836
  division_16bits_end:
837
       pop r20
838
       pop r15
839
       pop r14
840
       ret
841
842
843; Convierte la mindisth: mindistl (16 bits)
844; a un string ASCII en RAM
845 convertir_lectura_ascii:
       ldx lectura_ascii
846
847
848
       ; Nibble m s significativo 0x?...
       mov temp_byte, lecturah
849
       andi temp_byte, 0xF0
850
851
       swap temp_byte
       rcall convertir_byte_ascii
852
853
       st x+, temp_byte
854
       ; Nibble Ox.?..
855
       mov temp_byte, lecturah
856
       andi temp_byte, 0x0F
857
       rcall convertir_byte_ascii
858
859
       st x+, temp_byte
860
       ; Nibble Ox..?.
861
       mov temp_byte, lectural
862
       andi temp_byte, 0xF0
863
       swap temp_byte
864
       rcall convertir_byte_ascii
865
       st x+, temp_byte
866
867
       ; Nibble menos significativo 0x...?
868
       mov temp_byte, lectural
869
       andi temp_byte, 0x0F
870
       rcall convertir_byte_ascii
       st x+, temp_byte
872
873
874
       ret
  ; Convierte el byte en temp_byte a su d gito ASCII
876
   convertir_byte_ascii:
877
       ; Para valores 0-9, sumar 0x30
879
       cpi temp_byte, 9
       brlo convertir_byte_sumar_30
880
881
     ; Sino, sumar 0x41 - 0x0A
```

```
ldi temp, 0x41 - 0x0A
add temp_byte, temp

rjmp convertir_byte_ascii_end

convertir_byte_sumar_30:
ldi temp, 0x30
add temp_byte, temp

convertir_byte_ascii_end:
ret

convertir_byte_ascii_end:
ret
```