توضیحات و مستندات

در این مطلب نحوه عملکرد دو ماژول "STACK_BASED_ALU" و "tb" را به طور کامل و مفصل توضیح میدهیم. سپس چندین نکته پایانی را که باید به آنها توجه شود ذکر میکنیم.

ابتدا به سراغ ماژول "STACK_BASED_ALU" رفته و نحوه عملکرد آن را به صورت مختصر توضیح داده و سپس به سراغ ماژول "tb" میرویم:

:STACK BASED ALU •

این ALU با استفاده از پشته برای ذخیره عملوندها و انجام عملیاتی مانند جمع، ضرب، پوش و پاپ کردن استفاده می شود. در زیر توضیح دقیقی در مورد هر قسمت از کد آورده شده است:

1. پارامترها:

N: پهنای بیت داده ها است و به طور پیش فرض روی 8 تنظیم شده است.

STACK_SIZE: اندازه پشته است و به طور پیش فرض روی 1000 تنظیم شده است.

2. ورودىها:

input_data: دادههایی که باید روی پشته پوش شوند.

opcode: کد عملیاتی که مشخص می کند کدام عملیات باید انجام شود.

clk: سیگنال ساعت.

reset: سیگنال را برای مقداردهی اولیه یا تنظیم مجدد ALU تنظیم کنید.

3. خروجيها:

output_data: نتیجه عملیات یا داده های بیرون آمده از پشته. overflow: پرچمی که نشان می دهد سرریزی در طول عملیات رخ داده است یا خیر.

4. رجیسترها و متغیرهای داخلی:

stack: آرایه ای که پشته را با تعداد عناصر STACK_SIZE، هر یک از n بیت نشان می دهد.

sp: پوینتر پشته، که به بالای فعلی پشته اشاره می کند.

temp_a و temp_b: رجیسترهای موقت برای نگهداری عملوندها برای عملیات.

temp_result: یک ثبات موقت با n+1 بیت برای ذخیره نتیجه عملیات و تشخیص سرریز.

5. بلاک always برای توالی منطقی:

وضعیت بازنشانی: اگر سیگنال reset بالا باشد، نشانگر پشته (sp)، output_data و سرریز به حالت اولیه خود بازنشانی میشوند. کدهای عملیاتی (opcode):

8'b100 (افزودن): اگر حداقل دو عنصر وجود داشته باشد، دو عنصر بالای پشته را اضافه می کند. با مقایسه بیت های علامت نتیجه، سرریز را بررسی می کند.

 3'(Push): در صورت وجود فضا، داده های ورودی را به یشته فشار می دهد.

3'(Pop) اگر عنصر بالایی پشته خالی نباشد، آن را از b111 (Pop): پشته خارج می کند و output_data را روی این مقدار تنظیم می کند.

پیشفرض: بدون عملیات (NOP) - دادههای خروجی و سرریز را روی حالت امپدانس بالا (bz'1) تنظیم میکند.

6. چندين نکته کليدي:

- 6.1. نشانگر پشته (sp) برای مدیریت عملیات پشته استفاده می شود و از عملیات پوش و پاپ مناسب اطمینان حاصل می کند.
- 6.2. از ثبات temp_result با یک بیت اضافی برای تشخیص سرریز با مقایسه بیتهای علامت نتیجه استفاده می کند.
- 6.3. منطق بازنشانی تضمین می کند که پشته و خروجی ها به درستی مقداردهی اولیه شده اند.
- 6.4. از امپدانس بالا (1'bz) برای نشان دادن عدم وجود داده معتبر در output data و سرربز استفاده می کند.

: tb •

ماژول testbench ارائه شده، tb، برای آزمایش عملکرد ماژول STACK_BASED_ALU با عرض داده های مختلف طراحی شده است. در اینجا توضیح مفصلی در مورد تست بنچ آورده شده است:

1. رجيسترها و سيمها:

clk and reset: سیگنال های ساعت و تنظیم مجدد برای ماژول های ALU.

opcode: کد عملیاتی که عملیاتی که باید انجام شود را مشخص می کند.

input_data1,input_data2,input_data3, input_data4: داده های ورودی برای ماژول های ALU با عرض بیت های مختلف.

_output_data1,output_data2,output_data3,output_ الله المال الله المال ا

overflow1, overflow2, overflow3, overflow4: پرچم های سرربز از ماژول های ALU با عرض بیت های مختلف.

2. نمونه سازی ماژول های ALU:

نمونهسازی: چهار نمونه از ماژول STACK_BASED_ALU با پهنای داده های مختلف (4، 8، 16 و 32 بیت) و اندازه پشته 8 ایجاد می شود.

STACK_BASED_ALU #(.n(4), .STACK_SIZE(8)) alu_4 (.input_data(input_data1), .opcode(opcode), .clk(clk), .reset(reset), .output data(output data1), .overflow(overflow1));

STACK_BASED_ALU #(.n(8) , .STACK_SIZE(8)) alu_8 (.input_data(input_data2), .opcode(opcode), .clk(clk), .reset(reset), .output_data(output_data2), .overflow(overflow2));

STACK_BASED_ALU #(.n(16), .STACK_SIZE(8)) alu_16 (.input_data(input_data3), .opcode(opcode), .clk(clk), .reset(reset), .output_data(output_data3), .overflow(overflow3));

STACK_BASED_ALU #(.n(32), .STACK_SIZE(8)) alu_32 (.input_data(input_data4), .opcode(opcode), .clk(clk), .reset(reset), .output_data(output_data4), .overflow(overflow4));

3. توليد يالس ساعت:

سیگنال ساعت: یک سیگنال ساعت با دوره زمانی 10 واحد زمانی 5 واحد زمانی بالا و 5 واحد زمانی پایین) تولید می کند.

always #5 clk = ~clk;

:Initial Block .4

بلوک اولیه دنباله ای از عملیات را برای آزمایش عملکرد ALU تعریف می کند:

clk را روی 0 تنظیم می کند و روی 1 بازنشانی می کند، سپس پس از 6 واحد زمانی بازنشانی می شود.

سپس یک سری عملیات پوش، جمع، ضرب و پاپ را با ورودی های داده مختلف انجام می دهد تا ALU ها را با پهنای بیت های مختلف آزمایش کند.

:Monitor Block .5

مانیتورینگ: وظیفه سیستم ¢monitor برای نمایش مداوم وضعیت متغیرهای testbench در هر مرحله زمانی استفاده می شود. کد عملیاتی فعلی، وضعیت پشتهها برای هر نمونه ALU، پرچمهای سرریز و دادههای خروجی را در قالبهای هگزادسیمال و اعشاری نشان می دهد.

6. چندين نکته کليدي:

- 6.1. تست بنچ عملکرد ALU را با پهنای داده های مختلف (4، 8، 16. تست بنچ عملکرد 10 داده های مختلف (4، 8، 16. و 32 بیت) با استفاده از اندازه یشته ثابت 8 بررسی می کند.
- 6.2. سیگنال ساعت با یک دوره زمانی 10 واحد تولید می شود تا نمونه های ALU را هدایت کند.
- 6.3. سیگنال ALU reset ها را مقداردهی اولیه می کند و یک سری عملیات برای آزمایش عملکرد پوش، پاپ، جمع و ضرب انجام می شود.
- 6.4. وظیفه \$monitor یک نمای جامع از عملیات testbench ارائه می کند و ردیایی تغییرات و اشکالزدایی را آسان می کند.