rust_kernel 可行性报告

小组成员: 段逸凡 陆万航 王浩宇 邱浩宸 雷婷

- rust kernel 可行性报告
 - 。 1.理论依据
 - 1.1 Rust对嵌入式操作系统开发的支持
 - 1.1.1 内联汇编
 - 1.1.2 外部函数接口
 - 1.1.3 稳定的libcore
 - 1.1.4 总结
 - 1.2 ARM对嵌入式操作系统的支持
 - 1.2.1 ARM微处理器的特点
 - 1.2.2 ARM 微处理器的结构
 - 1.2.3 ARM微处理器的寄存器结构和工作模式
 - 1.2.4 ARM微处理器的指令结构
 - 。 2.技术依据
 - 2.1 重新编写的操作系统的规模
 - 2.2 freeRTOS 实时嵌入式系统简介
 - 2.2.1 优势
 - 2.2.2 freeRTOS的基本组成及功能
 - 。 3.创新点
 - 。 4.项目设计
 - 4.1 重写操作系统的路径选择
 - 4.2 具体实现--Nordic开发板
 - 4.2.1 开发板简介
 - 4.2.2 开发板优势和特点
 - 4.3 目标和展望
 - 。 5.参考文献

1.理论依据

1.1 Rust对嵌入式操作系统开发的支持

Rust是一种偏向于底层的语言,凭借着自身的安全性、高效性和并发性,成为了系统开发中的一门优秀的语言。同时,Rust对于嵌入式的开发也有着良好的支持,因此,利用Rust来编写嵌入式操作系统是可操作的、有效的。

1.1.1 内联汇编

在操作系统的开发中,有时,为了极端底层操作和性能要求,我们希望可以直接控制 CPU。在这个时候,高级语言的抽象特性使得我们对于CPU具体是如何工作的犹如雾里看花,即使是依靠反汇编也很难做到对CPU的精准操作,给我们带来了不小的阻碍。于是,我们应当使用汇编语言来编写这部分的代码。

Rust 通过 asm! 宏来支持使用内联汇编。通过这个功能,我们可以在Rust代码中直接嵌入汇编代码,并把变量和实际的寄存器关联起来。比如下面的例子,就是在正常的Rust代码中嵌入x86汇编指令:

```
# #![feature(asm)]
# #[cfg(any(target_arch = "x86", target_arch = "x86_64"))]
fn add(a: i32, b: i32) -> i32 {
    let c: i32;
    unsafe {
        asm!("add $2, $0"
             : "=r"(c)
             : "0"(a), "r"(b)
             );
    }
    C
}
# #[cfg(not(any(target_arch = "x86", target_arch = "x86_64")))]
# fn add(a: i32, b: i32) -> i32 { a + b }
fn main() {
    assert_eq!(add(3, 14159), 14162)
}
```

实际上,虽然这里的例子使用了 x86/x86-64 汇编,但所有平台都受支持。

1.1.2 外部函数接口

Rust是一门年轻而小众的语言,这使得它的库远不如C/C++等语言一样丰富。C语言作为一种常用的嵌入式开发语言,有着丰富的库函数。因此,如果能够利用C的库,那么这对于Rust而言会是一个重大的收获。

庆幸的是,Rust支持外部函数接口。虽然目前Rust还不支持直接调用C++库,但是,我们可以通过使用snappy压缩/解压缩库来为Rust编写外部语言代码绑定—— snappy 库包含一个 C 接口(记录在snappy-c.h中)。比如下面就是一个调用C语言函数的例子:

```
# #![feature(libc)]
extern crate libc;
use libc::size_t;

#[link(name = "snappy")]
extern {
    fn snappy_max_compressed_length(source_length: size_t) -> si
ze_t;
}

fn main() {
    let x = unsafe { snappy_max_compressed_length(100) };
    println!("max compressed length of a 100 byte buffer: {}", x
);
}
```

事实上,我们完全可以实现Rust与C的混搭。不仅在Rust中调用C代码是可行的,在C中调用Rust 代码也是合法的。这种特性使得我们的工作具有灵活性,我们可以用Rust编写重要的、安全性要求高 的代码,而那些不重要的代码可以留用(毕竟,这些代码可能在很久之前就已经写好了,它们的安全 性可能经过了时间的检验,改写它们带来的好处并不大)。

1.1.3 稳定的libcore

早在2016年的Rust 1.6版本,Rust就实现了libcore的稳定,这使得使用稳定的Rust进行OS和嵌入式开发成为可能。[1]

libcore提供了一个底层的、平台无关的基础,Rust标准库libstd就是基于它构建像内存管理、I/O和并发等高级功能。因此,libcore是最底层,OS和嵌入式软件开发人员常常更喜欢以它为基础构建应用程序。这样说来,libcore的稳定为各种底层软件提供了稳固的基础。

Rust核心团队成员Steve Klabnik表示,稳定的libcore的重要性不可低估:"为了可以基于稳定的Rust进行OS/嵌入式开发,这是重要的一步。因此,这很重要,但那仍然只是第一步。我确实认为,表明Rust是最底层软件开发的一个可行选项,对于Rust未来的发展而言很重要。"

1.1.4 总结

Rust语言本身对于嵌入式操作系统的开发有着良好的支持,上述特性使得利用Rust开发一个嵌入式操作系统成为一件可行的事情。

此外,斯坦福大学于今年春季学期新开设了一门操作系统课程cs140e,和传统的操作系统课程cs140不同,该课程利用Rust语言在树莓派上编写嵌入式操作系统,并实现虚拟内存、进程、文件系统等功能模块,虽然该系统更加偏向于教学和试验性质,而不是真正实现一个可用的操作系统,但是也具有一定的实用价值和参考意义。可见,Rust开发嵌入式操作系统的可行性是得到相当程度的认可的。

同时,Rust团队发布的Rust 2018路线图将开发效率放在了首位,并把目标锁定在了Web Service、WebAssembly、基于命令行的应用程序和嵌入式设备四个领域。显然,Rust对嵌入式开发的支持将会进一步增强。

1.2 ARM对嵌入式操作系统的支持

ARM开发板,即以英国ARM(Advanced RISC Machines)公司的内核芯片作为CPU,同时附加其他外围功能的嵌入式开发板,可以用来评估内核芯片的功能和研发各类科技产品。

英国ARM公司是嵌入式RISC处理器的IP(知识产权)供应商,它为ARM架构处理器提供ARM处理器内核(如ARM7TDMI、ARM9TDMI及ARM10TDMI等)。各半导体公司在上述处理器内核基础上进行再设计,嵌入各种外围和处理部件,形成各种MCU。目前,基于ARM内核的芯片在嵌入式处理器市场上占据75%的份额。

ARM作为嵌入式系统的处理器,具有低电压,低功耗和高集成度等优点,并具有开放性和可扩充性。事实上,ARM内核已成为嵌入式系统首选的处理器内核。目前国内已有大量基于ARM的嵌入式实时操作系统研究与实现的论文。由此可见,ARM对嵌入式实时操作系统的支持相当完备,利用ARM架构开发嵌入式操作系统是合理而有效的。

1.2.1 ARM微处理器的特点

采用RISC架构的ARM微处理器一般具有如下特点

- 体积小、低功耗、低成本、高性能
- 支持位位双指令集,能很好的兼容位位器件
- 大量使用寄存器,指令执行速度更快
- 大多数数据操作都在寄存器中完成
- 寻址方式灵活简单,执行效率高
- 指令长度固定

1.2.2 ARM 微处理器的结构

传统的CISC(Complex Instruction Set Computer,复杂指令集计算机)结构有其固有的缺点,即随着计算机技术的发展而不断引入新的复杂的指令集,为支持这些新增的指令,计算机的体系结构会越来越复杂,然而,在CISC指令集的各种指令中,其使用频率却相差悬殊,只有大约十条指令会被反复使用,占整个程序代码的90%以上。而余下的的指令却不被经常使用,在程序设计中只占5%左右。调查显示,在x86指令集体系中,使用频率最高的指令及其频率如下:

| 执行频率排序 | 80X86指令 | 指令执行频率 | |
|--------|--------------|--------|--|
| 1 | Load | 22% | |
| 2 | 条件分支 | 20% | |
| 3 | 比较 | 16% | |
| 4 | Store | 12% | |
| 5 | 加 | 8% | |
| 6 | 与 | 6% | |
| 7 | 减 | 5% | |
| 8 | 寄存器一寄存器间数据移动 | 4% | |
| 9 | 调用 | 1% | |
| 10 | 返回 | 1% | |
| | 96% | | |

显然,传统的CISC是不太合理的。基于上述不合理性,美国加州大学伯克利分校提出了RISC(Reduced Instruction Set Computer,精简指令集计算机)的概念,RISC并非只是简单地去减少指令,而是把着眼点放在了如何使计算机的结构更加简单合理上,以提高运算速度。ARM微处理器采取RISC结构,优先选取使用频率最高的简单指令,避免复杂指令并将指令长度固定,从而减少指令格式和寻址方式的种类。[2]。此外,ARM架构中的RISC架构可以减小工作量,比较适合我们在此基础上编写操作系统,不会造成太过繁琐的操作,能有效实现目标。

1.2.3 ARM微处理器的寄存器结构和工作模式

ARM 体系结构共有 37 个 32 位寄存器: 1 个专用的程序计数器(PC),1 个专用的当前程序状态寄存器(CPSR),5 个备份程序状态寄存器(SPSR)和 30 个通用寄存器,其中通用寄存器分为7 个组,根据处理器不同的模式来访问不同组的通用寄存器,每种处理器模式,除了 FIQ 模式,能够访问一组特定的通用寄存器(r0-r12),一个特定模式的堆栈指针(r13),一个特定模式的连接寄存器(r14),程序计数器(r15)以及 CPSR 与该模式下的 SPSR(不包括系统与用户模式)。

ARM 寄存器图如下:

| ARM 系统与用户 模式 | ARM 管理 模式 | ARM 中断 模式 | ARM 快速中断 模式 | ARM 中止 模式 | ARM 未定义 模式 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| r0 | ro | r0 | ro | ro | ro |
| rl | r1 | rl | rl | rl | rl |
| r2 | r2 | r2 | г2 | г2 | r2 |
| r3 | r3 | r3 | r3 | r3 | r3 |
| r4 | r4 | r4 | r4 | r4 | r4 |
| r5 | r5 | 15 | r5 | r5 | r5 |
| r6 | r6 | г6 | r6 | r6 | r6 |
| r7 | r7 | r7 | r7 | r7 | r7 |
| r8 | r8 | r8 | r8_fiq | г8 | r8 |
| r9 | r9 | r9 | r9_fiq | г9 | r9 |
| r10 | r10 | r10 | r10_fiq | r10 | r10 |
| rll | rll | rll | r11_fiq | r11 | rll |
| r12 | r12 | г12 | r12_fiq | r12 | r12 |
| r13(sp) | r13_svc | r13_irq | r13_fiq | r13_abt | r13_und |
| r14(lr) | r14_svc | r14_irq | r14_fiq | r14_abt | r14_und |
| r15(pc) | r15 | r15 | r15 | r15 | r15 |
| | | | | | |
| cpsr | cpsr_svc | cpsr_irq | cpsr_fiq | cpsr_abt | cpsr_und |
| | spsr_svc | spsr_irq | spsr_fiq | spsr_abt | spsr_und |

ARM 处理器包含七种处理器工作模式-系统模式、用户模式、管理模式、中断模式、快速中断模式、中止模式、未定义模式,在每一种处理器模式下均有一组相应的寄存器与之对应。即在任意一种处理器模式下,可访问的寄存器包括15个通用寄存器(RO-R14),1至2个状态寄存器和程序计数器。这种多工作模式与寄存器分配使得在ARM被用来开发嵌入式实时操作系统时显得得心应手。在所有的寄存器中,有些是在7种处理器模式下共用的同一个物理寄存器,而有些寄存器则是在不同的处理器模式下有不同的物理寄存器。并且,当前的 CPSR 寄存器低五位决定现在所处的模式。通常来说可以通过对CPSR 的后五位赋值来改变 CPU 的工作状态,但是在实际的应用场合 CPU 工作状态的改变往往是外界触发的,比如中断触发、异常等。在每种处理器模式下,将会有特定的寄存器可见。比如在嵌入式操作系统开发中系统管理模式看到得 r13 是 r13_svc,当中断发生后,中断处理程序中同样使用 r13,这时r13 是指 r13_irq 这个寄存器,而切换前的 r13_svc 就不可见了。[3]

1.2.4 ARM微处理器的指令结构

ARM微处理器的在较新的体系结构中支持两种指令集: ARM指令集和Thumb指令集。其中,ARM指令为32位的长度,Thumb指令为16位长度。Thumb指令集为ARM指令集的功能子集,但与等价的代码相比较,可节省30%~40%以上的存储空间,同时具备32位代码的所有优点。这样就为嵌入式操作系统的开发节省了很多空间。

2.技术依据

根据调研报告中所呈现的内容和Rust对嵌入式系统的支持,可以得出利用Rust语言来编写操作系统内核从理论上来讲是切实可行的,下面就实际情况来分析用Rust编写操作系统内核的技术可操作

2.1 重新编写的操作系统的规模

在现阶段,根据操作系统的规模,我们可以把可用Rust实现的操作系统内核分为以下几类:

- 1. 完备的系统内核
- 2. 普通微内核
- 3. 嵌入式微内核
- 4. 嵌入式实时微内核

以上四种不同类型的操作系统内核在规模上有着显著的区别,下面从工程量和实际意义的角度对这四种方案进行考量:

首先,从完备内核和微内核的代码量的角度考虑,显见,方案二、三、四的代码规模远小于方案一(考虑到许多额外功能,完备内核的代码量往往是微内核的数倍,从本次实验的角度来看比较难以实现),从工作时间的角度考虑,优先从方案二、三、四中做出选择,以减少工作量。

其次,从实际意义的角度考虑,方案二、三、四实现的都是微内核,其工作量大致相当,但是考虑到当下嵌入式系统的广泛应用和现有的Nordic开发板,编写嵌入式微内核要比普通微内核更具有实际意义。而且,为充分利用提供的开发版所具有的蓝牙功能,有必要实现嵌入式实时系统,从而更好地发挥开发板的功能。因此,优先选择编写嵌入式实时微内核。


在近一个月的调研和反复的讨论后,对比了现存的众多RTOS,并分析了其理论可行性和实际可操作性后,我们最终决定选择freeRTOS作为我们的参考源码。

2.2 freeRTOS 实时嵌入式系统简介

2.2.1 优势

选择freeRTOS的理由有如下几点:

- 1. 免费且开源,在其官网上有所有版本的源代码下载,有助于我们增强对RTOS的理解,也便于我们对其进行裁剪,优化。
- 2. 被大量的嵌入式开发者认可,并且使用人数保持了高速增长的趋势,根据统计数据显示, freeRTOS在全球的嵌入式系统中,在过去的几年内,稳居前五,有若干年甚至达到了榜首,每年 都约有20%的嵌入式开发者基于其进行开发。下图为2017年的统计数据:



2017年RTOS使用榜

- 3. 文档齐全,作为一个开源项目,在其官网上可以找到所需的任何文档,这对于深入理解嵌入式操 作系统有着巨大的帮助。
- 4. 相比于一些其他的大型嵌入式系统而言,freeRTOS作为轻量级OS较为简单,但是在嵌入式操作系统所遇到的绝大多数应用场景下,freeRTOS都可以满足需求。

2.2.2 freeRTOS的基本组成及功能

为了增强我们对freeRTOS的了解。我们在其官方文档中,寻找了对freeRTOS的整体架构的详细介绍。从宏观上看,freeRTOS可分为以下几个模块:

- 任务管理
- 队列管理
- 中断管理
- 资源管理
- 内存管理
- 错误排查

下面对其分别进行简要的介绍:

1. 任务管理

在freeRTOS中,每个执行的线程都被成为任务。所以任务管理是freeRTOS的基础。

freeRTOS作为硬实时多任务系统,任务之间的调度与切换显得极为重要。所以在freeRTOS中,任务都是由一个函数建立,在创建任务的过程中,可以设置其相关参数和优先级等。每个任务都被赋予了一个优先级,系统基于优先级进行执行任务的选择,同时系统又设置了一系列的规则,以保证不会有任务由于优先级过低而一直不被执行。

2. 队列管理

基于freeRTOS的应用程序,由上文可知,都是一组相互独立的任务构成的,但是只由一个一个小任务构成的程序是无法实现复杂的功能的,所以在其之间一定有一个使其相互通信的工具,这个工具正是队列。

3. 中断管理

嵌入式实时系统需要对整个系统环境产生的事件作出反应。如,以太网外围部件收到了一个数据包(事件),需要送到TCP/IP 协议栈进行处理(反应)。更复杂的系统需要处理来自各种源头产生的事件,这些事件对处理时间和响应时间都有不同的要求。在各种情况下,都需要作出合理的判断,以达到最佳事件处理的实现策略。中断管理正是对其负责。

4. 资源管理

多任务系统中存在一种潜在的风险。当一个任务在使用某个资源的过程中,即还没有完全结束对资源的访问时,便被切出运行态,使得资源处于非一致,不完整的状态。如果这个时候有另一个任务或者中断来访问这个资源,则会导致数据损坏或是其它相似的错误。资源管理模块主要处理的是这种问题。

5. 内存管理

不同的嵌入式系统具有不同的内存配置和时间要求。所以单一的内存分配算法只可能适合部分应用程序。因此,FreeRTOS 将内存分配作为可移植层面(相对于基本的内核代码部分而言)。这使得不同的应用程序可以提供适合自身的具体实现。freeRTOS提供了操作内存的基本函数,并且给出了五种内存分配的样例(10.0.1版本)。

6. 错误排查

错误排查主要是为了方便新人用户,迅速的解决自己容易遇到的问题。其中最主要的是栈溢 出的问题。

最后我们又大概浏览了其源代码,所包含的内容与上述内容大致相符。下图为freeRTOS截至目前,最新版本(10.0.1)的源代码。其中,portable中为大量的可移植程序的样例。

- include
- portable
- croutine.c
- c event_groups.c
- C list.c
- c queue.c
- readme.txt
- c stream_buffer.c
- c tasks.c
- c timers.c

3.创新点

由于近年来系统编程、物联网、数据中心的需求越来越广泛,对CPU和内存的高效利用、系统安全及内存安全提出了巨大的挑战。这就要求系统和应用软件要高效利用硬件,而程序运行在VM上,或后台跑GC便会白白浪费了宝贵的CPU和内存资源,于是同时拥有很强的控制性和很强的安全性的Rust语言便开启了一个对传统革新的契机。

在这样的社会背景之下,我们的项目基于Rust语言的独特性和相较于传统的C语言和C++的创新之处,提出了与传统嵌入式系统开发不同的创新思路,这其中的核心部分即Rust语言独特的优越性。 Rust语言具有零运行时、没有垃圾回收机制(GC)、内存安全等创新点,特别适合于嵌入式操作系统的开发。而且,目前使用Rust开发的项目相对较少,我们使用Rust重写freeRTOS将是一个不小的创新,也许会对日后真正的Rust商业级嵌入式操作系统项目带来一定的帮助。




图:不同程序的内存/CPU占用情况

4.项目设计

4.1 重写操作系统的路径选择

在确定了重写的操作系统规模之后,目前来看,若要利用Rust来重写freeRTOS的内核,有以下几条路可以走:

- 1. 将一切现有内核源码推倒重来,根据Rust自身的高安全性的特点来编写内核源码。
- 2. 根据已有的嵌入式系统的c语言源码,针对C语言的缺点来用Rust改写代码实现原来的功能,在已有的基础上重构内核。
- 3. 通过了解已有的嵌入式操作系统内核必要的模块,并利用Rust来重写这些函数和模块。

以上三条路径都能实现目标,但是显然,方案一、方案三的难度系数显然远大于方案二,但是其可靠性也得到了充分的保障,因为从语法和编译的角度来说,C代码和Rust代码的区别较大,改写时容易产生错误。由于Rust对于程序可靠性的要求较高,所以在编译时,一些c语言能够编译通过的程序改写为Rust后可能就无法通过(除非使用unsafe代码块,但这就失去了改写的意义),如在处理数组越界问题上,Rust的语法就比C要严格得多。因此,对于代码在语法上的简单改写很可能会引起编译上的问题,造成不必要的浪费。


但是,完全重写内核中的每一个函数的工作量是难以想象的,嵌入式操作系统是一个工程量相当巨大的项目,其内核中包含了上万行代码,考虑到团队中大部分人对于Rust语言的熟悉程度和未来预计的工作时间,将整个操作系统复现出来的难度相当大,所以方案一的可行性较低。

对于方案三来说,阅读源码并重写函数在很大程度上降低了工作难度。但是如上所述,即便只是单个函数,其代码量也是相当巨大的,以FreeRTOSv10.0.1为例,在目录 FreeRTOS\Demo\AVR32_UC3下的main.c其代码量就在500行以上(在整个内核源码中,此函数的代码量实际上还是偏小的),而且内核调用的函数中有很多算法是目前的课程所没有涉及到的,所以完全重写函数也是不现实的。

综上所述,方案一、方案三都因为其难度过大而被否决,故下面就方案二的可行性进行讨 论:

首先,相比于其他两个方案,方案二的工作已经小了很多。由于Rust的编程特性和C有着共同之处(这一点在调研报告中有所提及),所以在C的基础上修改成Rust语言较为简便,同时也可以加深两种语言之间的比较,从而加深对于Rust的独特性的认识和理解。

其次,Rust有与C语言匹配的接口,和C语言有着很好的兼容性。所以,有一些次要模块可以直接复用C语言的源码,并在Rust编写的核心部分调用C语言接口,从而简化过程。而且,混合语言编程也是目前的编程发展方向之一,在Rust语言的年度调查报告中也显示,相当一部分企业员工使用Rust和其他语言进行混合编程,占总体人数的16.6%,因此,采用Rust和C混合编程的做法是可行而高效的。



再次,阅读C语言的源码可以加深对于操作系统执行过程和相关算法的理解。要想重写操作系统,首先必须得理解操作系统,而通过阅读C语言源码,可以更好地理解操作系统的组成和相关功能的实现,从而更快更好地写出rust版本的嵌入式操作系统。

最后,如上文所说,根据The University of Stanford所新开设的操作系统课程cs140e的相关课程安排[5]可以看出,Stanford的课程安排中,将Rust和C语言的对比学习放在课程作业的第一项,旨在让学生建立起对于Rust的语言特点的整体认识并将其和C语言进行比较。而且,从课程难度来说,cs140e的整体课程和作业难度和本课程大作业难度相近。因此,将cs140e的课程要求和实验内容作为参照,选择嵌入式系统的c语言代码进行改写比较符合目前我们的编程水平和算法知识,是可行度较高的一个方案。

综上所述,虽然方案二存在着诸如编译难通过等问题,但是其相对较小的工作量、易于实现的接口、带来的对于操作系统更为深刻的理解,使我们仍然倾向于方案二,即根据已有的嵌入式操作系统的C语言源码,通过针对C语言缺点和漏洞来编写代码,在已有的基础上重构内核。

因此,我们决定利用Rust来重构一个嵌入式实时微内核,并且通过阅读和改写相关的C语言源码来实现。

4.2 具体实现--Nordic开发板

4.2.1 开发板简介

根据与导师的交流,我们打算利用导师提供的Nordic nRF52840进行开发工作。nRF52840开发板是由Nordic公司生产的,具有高级多协议特征的系统级芯片。它支持蓝牙五,搭载有ARM架构的Cortex-M4F 处理器,具有1MB flash 和 256KB RAM,可以更好地支持有着复杂算法指令的高级程序,并且可以实现包括省电蓝牙模式在内的多协议进程。而且,nRF52840开发板提供了包括NFC,USB在内的丰富的外设接口。更为重要的是,在面对安全性这个物联网中至关重要的属性时,开发板具有高端安全功能,可通过ARM CryptoCEII加密系统和完整的AES 128位加密套件实现最佳安全性。

4.2.2 开发板优势和特点

Nordic nRF52840开发板最大的优势,无疑是其对蓝牙五的硬件支持。相比于蓝牙四,蓝牙五拥有2倍速度,4倍距离(约300米),8倍广播数据量,更低的能耗,甚至可以与wifi配合实现室内的较为精准的定位。开发板借助蓝牙五,瞄准了物联网(IoT)这个庞大的市场,可应用在多种场景,如高性能的可穿戴设备,高可靠性的移动支付设备,智慧家庭,智慧城市(由于蓝牙五的超远距离)等等。

4.3 目标和展望

在未来的工作中,我们的初级目标是利用Rust语言成功编写一个完整的,安全的,稳定的,快速的嵌入式操作系统,实现系统的基本功能。在此基础上,考虑到开发板蓝牙模块的优势,希望能为系统设计一些符合开发板特性的功能,争取使我们编写的系统与开发板匹配,能充分利用蓝牙功能,实现数据传输和远程控制,使之具有较高的实用价值。我们希望,在物联网这个大潮流中,能做出切实可行的产品,为"万物互联,无处不连"的物联网终极目标作出自己的贡献。

5.参考文献

- [1] Rust 1.6 Brings Stable Support for OS and Embedded Development
- [2]《嵌入式实时操作系统在ARM系列微处理器上的移植研究》,吴伟,昆明理工大学
- [3]《嵌入式实时操作系统内核设计与实现》,王云飞,电子科技大学
- [4]《Rust编程语言 核心优势和核心竞争力》,庄晓立,【QCon】 2016 全球软件开发大会
- [5] cs140e课程主页
- [6] Nordic nRF52840官方网站