17. APRIL 2024



ESP32 PROJEKT CNT WERKSTÄTTE

BATAEV SULIMAN, ELIAS DANZINGER 2DHIT

Inhalt

Einleitung	2
Aufgabe	2
Material	2
Libraries	2
DHT22	3
Aufbau DHT22	3
Funktionsweise DHT22	3
Servo SG90	6
Aufbau Servo SG90	6
Funktionsweise Servo SG90	6
Webserver	9
Aufbau Webserver	9
Funktionsweise Webserver	9
Telegram	12
Aufbau Telegram Interface	12
Funktionsweise Telegram Interface	12
ESP-Now	15
Aufbau ESP-Now	15
Funktionsweise ESP-Now	16
Befehle	20
Fazit	20

Einleitung

Aufgabe

Entwicklung eines Systems mit drei ESP32-Mikrocontrollern, das ESP-Now, einen Webserver, WhatsApp Interface integriert hat und durch eine Fernbedienung gesteuert werden kann, sowie Servos zur Tor-Simulation und DHT22-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren verwendet.

Jedoch mussten wir das Projekt etwas abändern, da wir nicht wussten, ob die Fernbedienung funktioniert und somit die Steuerung mit Fernbedienung über Antenne gestrichen haben.

Ebenfalls wurde das WhatsApp Interface gestrichen da dieses nicht funktioniert hat und immer wieder Probleme gemacht hat.

https://github.com/ObamaSuli/ESP32_TOR_Projekt.git <- Der Link zum vollständigen Code

Material

ESP32 (3x), SG90 Micro Servomotor 9G (3x), DHT22 AM2302 Temperatursensor (3x), Breadboard (3x), Widerstand 4,7k (2) (3x), Jumperkabel

Libraries


Hier ist ein Bild von all den Libraries, die man für die Reproduktion dieses Projekts benötigt. Alle Libraries sind im Library Manager der Arduino DIE aufzufinden bis auf diese drei. Diese .zip Dateien muss man herunterladen und dann unter Sketch > Include Library > Add.ZIP Library hinzufügen.

- https://github.com/adafruit/Adafruit Sensor
- https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library/archive/master.zip
- https://github.com/witnessmenow/Universal-Arduino-Telegram-Bot/archive/master.zip

```
#include <ESP32Servo.h>
#include <ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.h>
#include <Wire.h>
#include <WiFi.h>
#include <esp_now.h>
#include <AsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <UHT.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <UniversalTelegramBot.h>
#include <ArduinoJson.h>
```

Aufbau DHT22

- Als erstes muss man diese beiden Libraries herunterladen damit der DHT22 funktioniert.
 - https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
 - https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library/archive/master.zip
- 2. Danach muss man sich entscheiden welchen GPIO-Pin auf dem ESP32 man für den DATA-Pin des DHT22 verwenden wird. In diesem Beispiel verwenden wir den GPIO-Pin 32



- 1. VCC 3,3 Volt
- 2. DATA Für Temperatur/Humidität
- 3. NC Not Connected
- 4. GND /

Funktionsweise DHT22

1. Diese Zeile initialisiert eine Instanz der DHT-Klasse zur Kommunikation mit einem DHT22-Sensor und gibt den GPIO-Pin sowie den Sensortyp an

```
60
61 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
62
```

2. Diese beiden Funktionen lesen die Temperatur bzw. die Luftfeuchtigkeit vom DHT22-Sensor und geben sie als Zeichenfolge zurück, wobei "--" zurückgegeben wird, wenn das Lesen fehlschlägt.

```
273
      String readDHTTemperature() {
        // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  274
 275
         // Read temperature as Celsius (the default)
 276
         float t = dht.readTemperature();
 277
         // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
  278
         //float t = dht.readTemperature(true);
  279
         // Check if any reads failed and exit early (to try again).
 280
         if (isnan(t)) {
          Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
 281
 282
           return "--";
 283
 284
         else {
          Serial.println(t);
 285
  286
           return String(t);
 287
291
      String readDHTHumidity() {
        // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
292
        float h = dht.readHumidity();
293
        if (isnan(h)) {
294
295
         Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
         return "--";
296
297
298
       else {
         Serial.println(h);
299
300
         return String(h);
301
       }
302
```

3. In der später mit ESP - Now Versendeten Nachricht Outcome werden "temp", "hum" und "gateState" auf aktuelle Werte gesetzt

```
void sendAllData(byte dest){

448

449

outcome.temp = readDHTTemperature();

outcome.hum = readDHTHumidity();

451

outcome.gateState = gateStatus;

452

453

espNow(dest, 5);

454
}
```

4. Diese Funktion aktualisiert die Daten für drei verschiedene Sensoren. Sie verwendet readDHTHumidity() und readDHTTemperature() für die

Feuchtigkeits- und Temperaturwerte vom DHT22-Sensor und speichert sie entsprechend in den Variablen humidity1, humidity2, humidity3, temperature1, temperature2 und temperature3. Wenn das Lesen fehlschlägt, wird "--" zurückgegeben. Die Teile des Codes, die sich auf den Torstatus beziehen, sollten ignoriert werden, da sie für den Servo relevant sind.

```
if(3 != THIS){
                                                  522
      void refreshAllData(){
475
                                                  523
                                                             espNow(3, 0);
        Serial.println("refreshing");
476
                                                  524
                                                             delay(2000);
477
        if(1 != THIS){
                                                             humidity3 = income.hum;
                                                  525
478
          espNow(1, 0);
                                                             temperature3 = income.temp;
                                                  526
          delay(2000);
479
                                                  527
                                                             if(income.gateState){
          humidity1 = income.hum;
480
                                                  528
                                                              gateStatus3 = "offen";
481
          temperature1 = income.temp;
                                                             }else{
                                                  529
          if(income.gateState){
482
                                                               gateStatus3 = "zu";
                                                  530
            gateStatus1 = "offen";
483
                                                  531
          }else{
484
                                                  532
                                                           }else{
            gateStatus1 = "zu";
485
                                                  533
                                                             humidity3 = readDHTHumidity();
486
                                                             temperature3 = readDHTTemperature();
                                                  534
         }else{
487
                                                  535
                                                             if(gateStatus){
488
          humidity1 = readDHTHumidity();
                                                               gateStatus3 = "offen";
                                                  536
489
           temperature1 = readDHTTemperature();
                                                  537
                                                             }else{
          if(gateStatus){
490
                                                              gateStatus3 = "zu";
                                                  538
           gateStatus1 = "offen";
491
                                                  539
                                                             }
492
          }else{
                                                  540
            gateStatus1 = "zu";
493
                                                  541
                                                          income.temp = "--";
494
                                                  542
                                                          income.hum = "--";
495
                                                  543
                                                          Serial.println(generateLongText());
496
                                                  544
        income.temp = "--";
497
        income.hum = "--":
498
500
        if(2 != THIS){
          espNow(2, 0);
501
502
          delay(2000);
          humidity2 = income.hum;
503
          temperature2 = income.temp;
504
505
          if(income.gateState){
           gateStatus2 = "offen";
506
          }else{
507
            gateStatus2 = "zu";
508
509
510
        }else{
          humidity2 = readDHTHumidity();
511
512
          temperature2 = readDHTTemperature();
          if(gateStatus){
513
            gateStatus2 = "offen";
514
515
          }else{
            gateStatus2 = "zu";
516
517
518
        income.temp = "--";
519
```


income.hum = "--";

520

Servo SG90

Aufbau Servo SG90

- Als erstes muss man die ServoESP32 Library herunterladen (wähle Version 1.0.3 – die neuere Version haben derzeit Probleme)
- 2. Danach muss man sich entscheiden welchen GPIO-Pin auf dem ESP32 man für den PWM-Pin des Servo SG90 verwenden wird. In diesem Beispiel verwenden wir den GPIO-Pin 13. Es wird jedoch nicht empfohlen, die GPIOs 9, 10 und 11 zu verwenden, da sie mit dem integrierten SPI-Flash verbunden sind und nicht für andere Zwecke empfohlen werden.
- 3. Auf der Abbildung kann man sehen, dass der Servo mit einem Volt Wert von 5 betrieben wird, aber dieser kann auch mit 3,3 Volt betrieben werden.



Funktionsweise Servo SG90

 Diese Ziele definiert die Konstante TOR_OUT mit dem Wert 13. Diese Konstante wird verwendet, um den Output-Pin anzugeben, an dem das Tor angeschlossen ist. Dieser Pin wird zur Steuerung des Tors verwendet (Servo).

```
47
48 #define TOR_OUT 13
```

- 2. Diese Abschnitte des Codes definieren Funktionen zur Steuerung des Tors:
 - Die Funktion openGate() öffnet das Tor, indem sie den Servo-Motor auf eine Position von 90 Grad dreht und dann eine kurze Verzögerung von 500 Millisekunden einhält. Anschließend wird der Zustand des Tors auf "geöffnet" gesetzt.
 - Die Funktion closeGate() schließt das Tor, indem sie den Servo-Motor auf eine Position von 0 Grad dreht und dann eine kurze Verzögerung von 500 Millisekunden einhält. Danach wird der Zustand des Tors auf "geschlossen" gesetzt.
 - Die Funktion gate() überprüft den aktuellen Zustand des Tors. Wenn das Tor geöffnet ist (gateStatus ist true), wird die Funktion closeGate() aufgerufen, um das Tor zu schließen. Andernfalls wird die Funktion openGate() aufgerufen, um das Tor zu öffnen.

```
335 // Ändert den Zustand des Tores
336 void openGate() {
                         // Oeffnet das TOR
      servo1.write(90);
337
338
      delay(500);
      gateStatus = true;
                                  // Speichert den Zustand des Tores
340
341 void closeGate() {
     servo1.write(0);
                                  // Schließt das TOR
342
343
      delay(500);
344
      gateStatus = false;
                                  // Speichert den Zustand des Tores
345
346 void gate(){
      if(gateStatus){
347
       closeGate();
348
       }else{
349
350
       openGate();
351
352 }
```

- 3. Dieser Abschnitt definiert eine Funktion namens OnDataRecv, die aufgerufen wird, wenn Daten empfangen werden.
 - memcpy(&income, incomeData, sizeof(income)); kopiert die empfangenen Daten in die Variable income.
 - Serial.print("Bytes received: "); gibt die Anzahl der empfangenen Bytes über die serielle Schnittstelle aus.
 - Der Code führt je nach dem empfangenen action_income eine entsprechende Aktion aus:
 - Wenn action_income 0 ist, werden alle Daten an die Quelle zurückgesendet.
 - Wenn action_income 1 ist, wird das Tor geöffnet.
 - Wenn action_income 2 ist, wird das Tor geschlossen.
 - Wenn action_income 3 ist, wird eine Funktion aufgerufen, um das Tor zu öffnen oder zu schließen, je nach aktuellem Zustand.
 - Wenn action_income 5 ist, werden die Daten ignoriert.

```
void operateSerial(){
676
677
678
       String operationHereSerial = Serial.readStringUntil(' ');
       byte boardHereSerial = 0;
       if(Serial.available() > 0){
680
         boardHereSerial = Serial.parseInt();
681
682
683
       if(Serial.available() > 0){
        Serial.read();
685
686
687
       String inputHereSerial = Serial.readStringUntil('\n'); // Eingabe lesen, bis ein Zeilenumbruch (\n) erreicht ist
688
689
       interpretText(inputHereSerial);
690
       income.temp = "--";
691
       income.hum = "--";
692
693
       income.gateState = false;
694
       if(Serial.available() > 0){
695
696
         Serial.read();
```

4. Diese Funktion operateSerial() liest die Eingabe von der seriellen Schnittstelle, interpretiert sie und setzt dann die Werte für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und den **Torzustand** auf Standardwerte zurück.

```
void OnDataRecv(const uint8_t * mac, const uint8_t *incomeData, int len){
      memcpy(&income, incomeData, sizeof(income));
389
390
       Serial.print("Bytes received: ");
391
       Serial.println(len);
392
393
       // Code der je nach income das Tor öffnet / schließt
       dest_income = income.dest;
       action_income = income.action;
       src_income = income.src;
      if(dest_income == THIS){
         // wenn dieses Board gemeint war: gehe in send, wodurch gleich die action gehandelt wird (board_income ist sicher THIS)
        if(action_income == 0){
400
           sendAllData(src_income);
        }else if(action_income == 1){
           openGate();
        }else if(action_income == 2){
403
404
           closeGate();
         }else if(action_income == 3){
405
```

Webserver

Aufbau Webserver

 Als erstes muss man die AsyncTCP, ESPAsynsWebserver, ArduinoJson, Wifi, WifiClientSecure Library herunterladen

Funktionsweise Webserver

1. Erstellt einen AsyncWebServer auf dem Port 80

```
64
65 AsyncWebServer server(80); // Create AsyncWebServer object on port 80
66
```

 Als nächstes muss man seinen Webserver auch mit HTML/CSS/Javacript schreiben (von dem Code ist in dieser Dokumentation kein Bild da dieses zu groß ist) und kann darin Placeholders erstellen und kann diese durch diese Zeilen ersetzen

```
244
      // Replaces placeholder with button section in your web page
      String processor(const String& var) {
245
246
        //Serial.println(var);
        if (var == "GATEONE") {
247
         return gateStatus1;
248
        } else if (var == "TEMPERATUREONE") {
249
          return temperature1;
250
251
        } else if (var == "HUMIDITYONE") {
252
         return humidity1;
253
        } else if (var == "GATETWO") {
254
         return gateStatus2;
255
        } else if (var == "TEMPERATURETWO") {
         return temperature2;
256
        } else if (var == "HUMIDITYTWO") {
257
          return humidity2;
258
        } else if (var == "GATETHREE") {
259
         return gateStatus3;
260
        } else if (var == "TEMPERATURETHREE") {
261
262
          return temperature3;
        } else if (var == "HUMIDITYTHREE") {
263
264
          return humidity3;
265
266
        return String();
267
```

- 3. Dieser Code ist ein Beispiel für einen ESP32-Webserver, der verschiedene Funktionen bereitstellt, darunter die Möglichkeit, mit verschiedenen Endpunkten zu interagieren und Parameter zu übergeben.
 - handleWebServer(): Diese Funktion wird aufgerufen, wenn der Endpunkt /doSomething aufgerufen wird. Sie erwartet zwei Parameter (param1 und param2). Wenn action den Wert 5 hat, wird refreshAllData() aufgerufen, dann wird der Webserver beendet (server.end()), die Verbindung zum WiFi wird neu hergestellt und der Webserver wird erneut gestartet. Andernfalls wird die Funktion espNow() aufgerufen.
 - connectToWifi(): Diese Funktion versucht, eine Verbindung zum WiFi-Netzwerk herzustellen und den Webserver zu starten. Zuerst wird eine Verbindung zum WiFi hergestellt. Dann wird eine Schleife ausgeführt, um auf eine erfolgreiche Verbindung zu warten oder bis zu einer festgelegten Zeit (hier 3000 Millisekunden) zu warten. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, wird der ESP32-Webserver gestartet und Routen für verschiedene Endpunkte festgelegt, einschließlich einer Root-Seite (/), einer Funktion zum Aktualisieren eines GPIO-Pins (/update), und einer Funktion zum Abfragen des Zustands des GPIO-Pins (/state). Es gibt auch auskommentierten Code für Endpunkte zum Lesen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit von Sensoren.

```
567
     // WEB - Server
568
     void handleWebServer(AsyncWebServerRequest *request){
569
       int board = request->arg("param1").toInt(); // Erster Parameterwert aus der URL erfassen
570
       int action = request->arg("param2").toInt(); // Zweiter Parameterwert aus der URL erfassen
571
       if(action == 5){
         refreshAllData();
572
573
574
         server.end();
575
          //WiFi.end();
576
577
         connectToWifi();
578
579
          server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request) {
580
           // Die HTML-Seite mit aktualisierten Werten zurücksenden
581
582
           request->send(200, "text/html", replacePlaceholders(index_html));
583
          });
584
585
        }else{
586
         espNow(board, action);
587
588
```

```
618
       void connectToWifi(){
619
620
         // Connect to Wi-Fi
         WiFi.begin(ssid, password);
621
         startTime = millis(); // Startzeit erfassen
622
         client.setCACert(TELEGRAM_CERTIFICATE_ROOT);
623
         while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() - startTime < 3000) {
624
625
           delay(1000);
           Serial.println("Connecting to WiFi..");
626
627
628
         if(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
           Serial.println("Could not connect to Wifi");
629
630
631
         }else{
           // Print ESP32 Local IP Address
632
633
           Serial.println(WiFi.localIP());
634
           // Route for root / web page
635
            server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
636
             request->send_P(200, "text/html", index_html, processor);
637
           });
638
 640
        server.on("/doSomething", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){ handleWebServer(request); });
641
          // Send a GET request to <ESP_IP>/update?state=<inputMessage>
 642
          server.on("/update", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest* request) {
643
           String inputMessage;
 644
           String inputParam;
645
           // GET input1 value on <ESP_IP>/update?state=<inputMessage>
 646
           if (request->hasParam("state")) {
             inputMessage = request->getParam("state")->value();
647
648
             digitalWrite(13, inputMessage.toInt());
649
           } else {
650
             inputMessage = "No message sent";
651
652
           Serial.println(inputMessage);
653
           request->send(200, "text/plain", "OK");
654
         1):
655
          // Send a GET request to <ESP IP>/state
656
 657
          server.on("/state", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest* request) {
          request->send(200, "text/plain", String(digitalRead(13)));
658
659
            // Send a GET request to <ESP IP>/state
 656
            server.on("/state", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest* request) {
 657
              request->send(200, "text/plain", String(digitalRead(13)));
658
 659
            });
 660
              server.on("/temperature", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
661
                request->send_P(200, "text/plain", readDHTTemperature().c_str());
662
 663
              });
 664
              server.on("/humidity", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
                request->send_P(200, "text/plain", readDHTHumidity().c_str());
 665
 666
              });
 667
 668
 669
            // Start server
 670
            server.begin();
 671
```

Telegram

Aufbau Telegram Interface

- 1. Als erstes muss man die UniversalTelegramBot Library herunterladen. (Es wird auch die Wifi Bibliothek verwendet siehe Webserver)
- 2. Danach Telegram herunterladen und den Botfather verwenden um 3 Bots für die 3 ESP32 zu erstellen Username und Name der Bots sind unrelevant aber es wichtig sich die Tokens der Bots zu speichern da diese für die Kommunikation gebraucht wird
- 3. Zusätzlich den IDBot anschreiben und seine ChatID beantragen diese ist ebenfalls für die Kommunikation benötigt

Funktionsweise Telegram Interface

- 1. Diese Teile des Codes konfigurieren die Verbindung zu einem Telegram-Bot für die Kommunikation mit einem Chat. Hier ist eine Zusammenfassung:
 - String token[]: Dieses Array enthält die Telegram-Bot-Token für verschiedene Boards. Die Indizes im Array entsprechen den Board-Nummern. token[THIS] wird verwendet, um das Bot-Token für das aktuelle Board zu wählen.
 - String BOTtoken: Diese Zeile setzt das Bot-Token auf das entsprechende Token für das aktuelle Board.
 - String CHAT_ID: Hier wird die Chat-ID festgelegt, mit der der Bot kommunizieren soll. Diese ID identifiziert den Chat oder die Gruppe, in der der Bot Nachrichten empfangen und senden soll.
 - WiFiClientSecure client: Hier wird ein sicheres WiFi-Client-Objekt erstellt, das für die Kommunikation mit dem Telegram-Server verwendet wird.
 - UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client): Hier wird ein UniversalTelegramBot-Objekt erstellt, das das Bot-Token und den Client verwendet, um Nachrichten an den Telegram-Server zu senden und zu empfangen.

- lastUpdateTime und updateInterval: Diese Variablen und Konstanten werden für die Aktualisierung des Bots verwendet, um sicherzustellen, dass der Bot regelmäßig aktualisiert wird. Derzeit ist die Aktualisierungsintervall auf 0 Millisekunden eingestellt, was bedeutet, dass der Bot so oft wie möglich aktualisiert wird.
- 2. Dieser Abschnitt des Codes überprüft regelmäßig, ob es neue Nachrichten für den Bot gibt, indem er in bestimmten Zeitintervallen

```
String token[] = {" ", "7081776857:AAGZu1PSEB-_zNQeIemqdzPqNRixJOczWWI", "7184436868:AAF1fVyoowA9ns-H9hUX_xU0NsBxQBXoLCI", "6720615447:AAGt-R-hI56hcwnogYpZLOU_bw // Initialize Telegram BOT

String BOTtoken =token[THIS]; // your Bot Token (Get from Botfather)

// Use @myidbot to find out the chat ID of an individual or a group

String CHAT_ID= "7080986441";

WiFiclientSecure client;

UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client);

// Timer for bot update check

unsigned long lastUpdateTime = 0;

const unsigned long updateInterval = 0; // Update interval in milliseconds (5 seconds)
```

- 3. Diese Funktion "handleNewMessages" verarbeitet neue Nachrichten, die vom Telegram-Bot empfangen wurden.
 - Die Funktion geht durch alle neuen Nachrichten, die vom Bot empfangen wurden, numNewMessages.
 - Für jede Nachricht wird die Chat-ID der Nachricht überprüft, um sicherzustellen, dass die Nachricht von einem autorisierten Benutzer kommt -> ChatID die oben schon definiert wurde
 - Wenn die Nachricht mit "/start" übereinstimmt, wird eine Willkommensnachricht mit einer Liste der verfügbaren Befehle gesendet.
 - Die Funktion ruft dann interpretText(text) auf, um den Text der Nachricht zu interpretieren und entsprechende Aktionen auszuführen.
 - Wenn die Nachricht den Befehl "/data" gefolgt von einer Zahl (1, 2 oder 3) enthält, wird eine Nachricht mit den Informationen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Zustand des Tores) des entsprechenden ESPs zurückgesendet.
 - Am Ende wird dem Benutzer eine Bestätigungsnachricht gesendet, dass die Operation ausgeführt wurde -> Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsvariablen werden zurückgesetzt.

```
942
      void handleNewMessages(int numNewMessages) {
943
        for (int i=0; i<numNewMessages; i++) {
944
          Serial.print("got telegram messages");
945
          String chat_id = String(bot.messages[i].chat_id);
946
          if (chat_id != CHAT_ID) {
947
           bot.sendMessage(chat_id, "Unauthorized user", "");
948
            continue;
949
950
951
          String text = bot.messages[i].text;
952
953
          if (text == "/start") {
954
            String welcome = "Welcome.\n";
955
            welcome += "Use the following commands:\n\n";
956
            welcome += "/data - get all Infos of an ESP\n";
957
            welcome += "/open - open gate of an ESP\n";
958
            welcome += "/close - close gate of an ESP\n";
959
            welcome += "Add a number 1 - 3 after the Text to choose ESP\n";
            bot.sendMessage(chat_id, welcome, "");
960
961
            continue;
962
```

```
964
          interpretText(text);
965
          if(text == "data 1"){
            String outputString = "TOR 1";
966
967
            outputString += "\nTemperatur: " + income.temp;
            outputString += "\nHumidity: " + income.hum;
968
            if(income.gateState){
969
970
              outputString += "\nZustand: offen\n";
971
            }else{
              outputString += "\nZustand: geschlossen\n";
972
973
974
975
            bot.sendMessage(chat_id, outputString, "");
976
          }else if(text == "data 2"){
977
            String outputString = "TOR 2";
978
            outputString += "\nTemperatur: " + income.temp;
            outputString += "\nHumidity: " + income.hum;
979
980
            if(income.gateState){
981
              outputString += "\nZustand: offen\n";
982
            }else{
              outputString += "\nZustand: geschlossen\n";
983
984
```

```
986
             bot.sendMessage(chat id, outputString, "");
           }else if(text == "data 3"){
 987
             String outputString = "TOR 3";
 988
             outputString += "\nTemperatur: " + income.temp;
 989
             outputString += "\nHumidity: " + income.hum;
 990
 991
             if(income.gateState){
 992
              outputString += "\nZustand: offen\n";
 993
             }else{
              outputString += "\nZustand: geschlossen\n";
 994
 995
 996
             bot.sendMessage(chat_id, outputString, "");
 997
 998
           income.temp = "--";
999
           income.hum = "--";
1000
1001
           bot.sendMessage(chat_id, "Operated", "");
1002
1003
1004
1005
```

ESP-Now

Aufbau ESP-Now

- 1. Als erstes muss man die esp_now Library herunterladen. (Es wird auch die Wifi Bibliothek verwendet siehe Webserver)
- 2. Danach muss man die Mac-Adressen der einzelnen ESP32 herausfinden

```
68 uint8_t ed[] = {0x08, 0x3A, 0xF2, 0xB6, 0x79, 0xD0};
69 uint8_t one[] = {0x40, 0x22, 0xD8, 0x56, 0x82, 0x14};
70 uint8_t two[] = {0xB4, 0x8A, 0x0A, 0x57, 0xBE, 0x18};
71 uint8_t three[] = {0x40, 0x22, 0xD8, 0x52, 0xE0, 0xEC};
```

Funktionsweise ESP-Now

Um über ESP – NOW die Kommunikation zwischen mehreren ESP32
 Boards zu ermöglichen ist es notwendig, die MAC – Adressen der jeweiligen
 Boards zu kennen. Hierzu wird folgender Code hochgeladen und
 durchgeführt:

```
#include "WiFi.h"

void setup(){
   Serial.begin(115200);
   WiFi.mode(WIFI_MODE_STA);
   Serial.println(WiFi.macAddress());
}

void loop(){
}
```

im Serial Plotter eine Baud-rate von 115200 einstellen und anschließend den EN-Knopf am ESP32 drücken.

Die Mac Adressen könne aufgeschrieben und den jeweiligen Boards zugeordnet werden. Diese müssen später im ESP32 Code gespeichert werden.

```
// MAC - Adressen aller Boards
uint8_t one[] = {0x40, 0x22, 0xD8, 0x56, 0x82, 0x14};
uint8_t two[] = {0xB4, 0x8A, 0x0A, 0x57, 0xBE, 0x18};
uint8_t three[] = {0x40, 0x22, 0xD8, 0x52, 0xE0, 0xEC};
```

- 2. ESP NOW erfordert die Libraries: <esp_now.h> und <WiFi.h>
- 3. Nun wird eine Struktur für die Nachrichten vorgegeben, von der einmal ein income und einmal ein outcome Variable erstellt wird, um dort eingehende oder zu versendende Daten hineinspeichern zu können. Zusätzlich werden peer info Variablen für die unterschiedlichen ESP32 Boards erstellt.

```
// Struktur von über ESP - NOW versendeten / eingelesenen Nachrichten
typedef struct struct_message {
  byte src;
  byte dest;
  byte action;

  String temp;
  String hum;
  bool gateState;
} struct_message;

struct_message income;
struct_message outcome;

esp_now_peer_info_t peerInfoOne;
esp_now_peer_info_t peerInfoThree;
```

4. Folgende Variablen werden später zusätzlich verwendet:

```
bool dataReceived = false;
bool gateState = false;
                                            // false: zu, true: offen
                                             // Dest bei Nachricht senden
byte dest_send;
                                             // zu versendende Aktion
byte action send:
byte dest_income;
                                             // Dest einer erhaltenen Nachricht
byte action income;
                                             // Erhaltene Aktion
byte src_income;
                                              // Source ESP einer eingegangenen Nachricht
byte count_send = 0;
String temperature1, temperature2, temperature3;
String humidity1, humidity2, humidity3;
String gateState1, gateState2, gateState3;
String success;
int boardHere:
```

5. Folgende Methode wird ausgeführt, wenn Daten versendet wurden. Sie dient zur Erkennung, ob die Daten erfolgreich gesendet werden konnten:

```
void OnDataSent(const uint8_t *mac_addr, esp_now_send_status_t status){
    Serial.print("\r\nLast Packet Send Status:\t");
    Serial.print(status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS ? " :) " : " :( ");
    if (status == 0) {
        success = " :) ";
    }else {
        success = " :( ";
        Serial.println(success);
        if(count_send < 5){
            // retry
            send(dest_send, action_send);
            count_send++;
        }
    }
}</pre>
```

6. Folgende Methode wird ausgeführt, wenn Daten erhalten werden. Hier ist der Code enthalten, der auf die Nachricht reagiert. In unserem Fall wird je nach eingehender action, eine unterschiedliche Aktion durchgeführt.

```
void OnDataRecv(const uint8_t * mac, const uint8_t *incomeData, int len){
 memcpy(&income, incomeData, sizeof(income));
 Serial.print("Bytes received: ");
 Serial.println(len);
  // Code der je nach income das Tor öffnet / schließt
 dataReceived = true;
 dest_income = income.dest;
 action_income = income.action;
 src_income = income.src;
 if(dest income == THIS){
   // wenn dieses Board gemeint war: gehe in send, wodurch gleich die action gehandelt wird (board_income ist sicher THIS
   if(action_income == 0){
    sendAllData(src income);
   }else if(action_income == 1){
     openGate();
   }else if(action_income == 2){
     closeGate();
   }else if(action_income == 3){
   gate();
```

```
}else if(action_income == 5){
 if(src_income == 1){
   temperature1 = income.temp;
   humidity1 = income.hum;
   if(income.gateState){
     gateState1 = "offen";
   }else{
   gateState1 = "geschlossen";
  }else if(src_income == 2){
   temperature2 = income.temp;
   humidity2 = income.hum;
   if(income.gateState){
     gateState2 = "offen";
   }else{
   gateState2 = "geschlossen";
 }else if(src_income == 3){
   temperature3 = income.temp:
   humidity3 = income.hum;
   if(income.gateState){
   gateState3 = "offen"
```

7. Folgende Methode versendet Daten, nachdem in die Nachricht outcome die mindestens notwendigen Informationen gespeichert wurden

```
// as address 1, 2, 3 to define if it should go to board 1, 2, or 3
void send(byte toBoard, byte action){
   outcome.src = THIS:
   outcome.dest = toBoard:
   outcome.action = action;
   dest_send = toBoard;
   action_send = action;
   esp_err_t result;
   switch(toBoard) {
       case 1:
         result = esp_now_send(one, (uint8_t *) &outcome, sizeof(outcome));
         break:
       case 2:
         result = esp_now_send(two, (uint8_t *) &outcome, sizeof(outcome));
         break:
         result = esp_now_send(three, (uint8_t *) &outcome, sizeof(outcome));
         break:
       default:
         result = ESP_LOG_ERROR;
        break;
     if (result == ESP_OK) {
     Serial.print("Sent with success. Further: ");
     }else if (result == ESP_LOG_ERROR) {
      Serial.println("Wrong board");
     }else {
     Serial.println("Error sending the data" + result);
 // Send message via ESP-NOW
 //esp_err_t result = esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *) &address, 1);
```

8. Folgende Methode wird vom Restlichen Programm aufgerufen, um Nachrichten zu senden (nicht direkt send). Hierdurch kann kontrolliert werden, ob sicher nicht das eigene Board gemeint ist, und dass mehrere Versuche, eine Nachricht zu versenden durchgeführt werden können, falls die Nachrichten nicht ankommen.

```
void espNow(int toBoard, int action){
 if(toBoard == THIS){
   switch(action){
      openGate();
      break;
     case 2:
      closeGate();
     break;
     case 3:
     gate();
 }else{
   count_send = 0;
   dataReceived = false;
   send(toBoard, action);
   if(action == 0){
    requestStart = millis();
    while(!dataReceived && millis() - requestStart < 2000){</pre>
     // awaiting an answer
     }
   delay(500);
```

9. Im setup(): folgender Code initialisiert ESP – NOW und die OnDataSent Methode

```
// Init ESP-NOW
if (esp_now_init() != ESP_OK) {
    Serial.println("Error initializing ESP-NOW");
    return;
}else{
    Serial.println("Initialized ESP-NOW");
}

esp_now_register_send_cb(OnDataSent);
```

10. Folgender Code fügt die Gesprächspartner für ESP – NOW hinzu. Ein ESP32 der hier nicht hinzugefügt wird, kann nicht angesprochen werden. Zuletzt wird noch die OnDataRecv Methode initialisiert.

```
if(THIS != 1){
 Serial.println("Adding peer one..");
 // Register peer
 memcpy(peerInfoOne.peer_addr, one, 6);
 peerInfoOne.channel = 0:
 peerInfoOne.encrypt = false;
  // Add peer
 if (esp_now_add_peer(&peerInfoOne) != ESP_OK){
   Serial.println("Failed to add peer one");
   return;
 }
if(THIS != 2){
 Serial.println("Adding peer two..");
 // Register peer
 memcpy(peerInfoTwo.peer_addr, two, 6);
 peerInfoTwo.channel = 0;
 peerInfoTwo.encrypt = false;
 // Add peer
```

Befehle

Folgende Funktionen sind nun implementiert:

- Steuerung eines Servos, der ein Tor simuliert. (Bei jedem ESP32)
- Temperaturmessung über den DHT22. (Bei jedem ESP32 extra)
- Luftfeuchtigkeitsmessung über den DHT22. (Bei jedem ESP32 extra)
- (Wenn nun von "allen Daten" gesprochen wird sind folgende drei Dinge gemeint: Temperatur in °C, Luftfeuchtigkeit in % und der Zustand des Tores eines ESP32 (offen / geschlossen). Dies für alle 3 ESP32)
- Kommunikation zwischen den 3 ESP32 ermöglicht über ESP-NOW
- Jeder ESP32 hat einen Webserver. Über diesen können alle Tore gesteuert und alle Daten angezeigt werden.
- Jeder ESP32 hat ein Telegramm Interface. Hier kann man einige Befehle eingeben:
- /start : gibt eine Startnachricht aus, die die möglichen Befehle erklärt
- open 1 / open 2 / open 3: Öffnet das Tor des jeweiligen ESP32
- close 1 / close 2 / close 3: Schließt das Tor des jeweiligen ESP32
- Data 1 / Data 2 / Data 3: Gibt die Daten des jeweiligen ESP32 zurück
- Auch die Kommunikation über Serial ist mit einigen Befehlen möglich:
- open 1 / open 2 / open 3: Öffnet das Tor des jeweiligen ESP32
- close 1 / close 2 / close 3: Schließt das Tor des jeweiligen ESP32
- Data 1 / Data 2 / Data 3: Gibt die Daten des jeweiligen ESP32 zurück
- wifi: Wenn der ESP32 nicht mit dem WLAN verbunden ist, versucht er sich nun mit dem WLAN zu verbinden
- // Wenn der ESP32 die setup() Methode durchläuft, oder sich der Servo beweg, leuchtet die eingebaute LED auf.

Fazit

Allgemein ist uns das Projekt schwergefallen, da wir uns wenig mit der Arduino IDE und dem ESP32 auskannten und sind immer wieder auf Probleme gestoßen. So sei es das eine falsche Library hinzugefügt wurde oder, dass ein Fehler in einer Methode aufgetaucht ist. Im Endeffekt mussten wir die Idee mit der Antenne und Fernbedienung streichen da dieses nach vielem Versuchen nicht funktioniert hat, beziehungsweise die Fernbedienung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht

funktioniert. Das gleiche für das WhatsApp Interface, welches Geld gekostet hätte. Jedoch konnten wir hier es durch ein Telegram Interface ersetzen. Um unser Projekt noch zu verbessern wollten wir auch ein OLED-Display hinzufügen und die DHT22 Werte anzeigen lassen, aber diese Idee musste auch nach langem Versuchen verworfen werden da es einfach nicht funktioniert hat. Wir hatten die Möglichkeit viel zu lernen und zu wachsen, aber die Schlaflosen Nächte die wir wegen Fehlerhaften Code durchleben mussten werden wir nie vergessen.